

**SECRETS
CONCERNANT
LES ARTS ET
MÉTIERS.
OUVRAGE...**

SECRETS

CONCERNANT

LES ARTS ET MÉTIERS.

*Ouvrage utile, non-seulement aux Artistes;
mais encore à ceux qui les emploient.*

TOME PREMIER



A PARIS;

Chez MOUTARD, Imprimeur-Libraire
de la Reine, hôtel de Cluny, 2 rue
des Mathurins.

1790.



SECRETS

CONCERNANT

LES ARTS ET MÉTIERS.

CHAPITRE PREMIER.

*Qui contient plusieurs procédés
concernant les métaux.*

ARTICLE PREMIER.

Secrets concernant la gravure.

LA gravure est un art par le moyen duquel on trace, on imprime quelque trait, quelque figure avec le burin, le ciseau, &c. sur les métaux, le bois, le marbre, &c.

*Choix & préparation du cuivre pour la
gravure des estampes.*

Le cuivre dont on se sert pour la gravure

vure des estampes doit être rouge. On l'applanit, on le coupe, & on le polit : une planche de cuivre, de la grandeur d'environ un pied sur neuf pouces, doit avoir environ une ligne d'épaisseur, & cette proportion peut régler pour d'autres dimensions. La planche doit être bien forgée & bien planée à froid ; par ce moyen, le grain du cuivre devient plus ferré & moins poreux.

Il s'agit après ce premier soin, de la polir : on choisit celui des deux côtés de la planche qui paroît être plus uni, & moins rempli de gerçures & de pailles ; on attache la planche par le côté contraire sur un ais, de manière qu'elle y y soit retenue par quelques pointes ou clous ; alors on commence à frotter le côté apparent avec un morceau de grès, en arrosant la planche avec de l'eau commune. On la polit ainsi le plus également qu'il est possible en passant le grès fortement dans tous les sens, & en continuant de mouiller le cuivre & le grès, jusqu'à ce que cette première opération ait fait disparoître les marques des coups de marteau qu'on a imprimés sur la planche en la forgeant.

Ces marques étant disparues ; ainsi

que les pailles, les gerçures, & les autres inégalités qui pouvoient s'y rencontrer, on substitue au grès une pierre - ponce bien choisie : on s'en sert en frottant le cuivre en tout sens, & en l'arrosant d'eau commune. L'on efface ainsi les traits que le grain trop inégal du grès a laissés sur la planche ; après quoi, pour lui donner un poli plus fini, on se sert d'une pierre à polir, qui est ordinairement de couleur d'ardoise. Enfin le charbon & le brunissoir achevent de faire disparaître de dessus la planche, les plus petites inégalités.

*Maniere de préparer le charbon pour
polir la planche de cuivre.*

On choisit des charbons de bois de faule qui soient assez gros & pleins, qui n'aient point de fentes ni de gerçures ; on ratifie l'écorce de ces charbons, on les range ensemble dans le feu ; on les couvre ensuite d'autres charbons allumés, & de quantité de cendre rouge, de sorte qu'ils puissent demeurer sans communication avec l'air pendant environ une heure & demie, & que le feu les ayant pénétrés, il n'y reste aucune vapeur. Lorsqu'on juge qu'ils sont en cet état ;

on les plonge dans l'eau , & on les laisse refroidir.

On frotte la planche qui a déjà été unie par le grès , la pierre ponce , la pierre à polir , avec un charbon préparé comme on vient de le dire , en arrosant d'eau commune le cuivre & le charbon , jusqu'à ce que les marques que peuvent avoir laissé les pierres différentes dont on a indiqué l'usage , soient disparues.

La dernière préparation qu'il doit recevoir , c'est d'être bruni. On se sert pour cela d'un *brunissoir*. Cet instrument est d'acier : l'endroit par où l'on s'en sert pour donner le lustre à une planche , est extrêmement poli , & il a à peu près la forme d'un cœur. L'usage qu'on en fait , après avoir répandu quelques gouttes d'huile sur le cuivre , est de le passer diagonalement sur toute la planche , en appuyant un peu fortement la main. Par cette dernière opération , on parvient à donner à la planche un poli pareil à celui d'une glace de miroir.

Maniere de préparer la planche de cuivre pour la graver à l'eau forte.

Il faut couvrir la planche d'un vernis ;

mais avant que de l'appliquer, il faut avoir soin d'ôter de sa surface la moindre impression grasse qui pourroit s'y rencontrer; pour cela, on la frotte avec une mie de pain, un linge sec, ou bien avec un peu de blanc d'Espagne mis en poudre, & un morceau de peau. On doit avoir soin sur-tout de ne pas passer les doigts & la main sur le poli du cuivre, lorsqu'on est sur le point d'appliquer le vernis. Pour l'appliquer sur la planche, on l'expose sur un réchaud dans lequel on fait un feu médiocre. Lorsque le cuivre est un peu échauffé, on le retire, & on y applique ~~le vernis~~ avec une petite plume, un petit bâton ou une paille; on pose le vernis sur la planche en assez d'endroits, pour qu'on puisse ensuite l'étendre par-tout & l'en couvrir par le moyen de quelque tampons faits avec de petits morceaux de taffetas neuf, dans lesquels on renferme du coton qui doit être neuf aussi.

Cette opération étant faite, il faut noircir le vernis, pour qu'il soit plus facile d'appercevoir les traits qu'on y formera ensuite avec les instrumens qui servent à graver.

Pour noircir le vernis, on se sert de

plusieurs bouts de bougie jaune que l'on rassemble , afin qu'étant allumés , il en résulte une fumée grasse & épaisse. Cela fait , on attache au bord de la planche un , deux , trois ou quatre étaux , suivant la grandeur de la planche. Ces étaux , ou tenailles à vis qui , pour la plus grande commodité , peuvent avoir des manches de fer propres à les tenir , donnent la facilité d'exposer tel côté de la planche que l'on veut à la fumée des bougies.

Pour donner au vernis ainsi noirci , le degré de consistance convenable , on allume une quantité de charbon proportionnée à la grandeur de la planche ; on forme avec ces charbons , dans un endroit à l'abri de la poussière , un brasier plus large & plus long que la planche ; on expose la planche sur ce brasier , à l'aide de deux petits chenets faits exprès , ou de deux étaux , avec lesquels on la tient suspendue à quelques pouces du feu par le côté qui n'est pas vernissé. Lorsqu'après l'espace de quelques minutes , on voit la planche jeter de la fumée , on se prépare à la retirer ; & pour ne pas risquer de le faire trop tard , ce qui arriveroit , si on attendoit qu'elle ne rendît plus de fumée , on éprouve en touchant

concernant les arts & métiers. 7

le vernis avec un petit bâton , s'il résiste ou s'il cède au petit frottement qu'on lui fait éprouver ; s'il s'attache au bâton , & s'il quitte le cuivre , il n'est pas encore durci ; s'il fait résistance , & s'il ne s'attache point au bâton , il faut le retirer. Alors le vernis est dans son degré de perfection.

Si on emploie du vernis mou , on en forme de petites boules , que l'on enveloppe dans du taffetas pour servir comme nous allons le dire.

On tient , au moyen d'un étau , la planche de cuivre sur un réchaud , dans lequel il y a un feu médiocre ; on lui donne une chaleur modérée. En passant alors le morceau de taffetas , dans lequel est enfermée la boule de vernis , sur la planche en divers sens , la chaleur fait fondre doucement le vernis qui se fait jour au travers du taffetas , & se répand sur la surface du cuivre. Lorsqu'on croit qu'il y en a suffisamment , on se sert d'un tampon fait avec du coton , enfermé dans du taffetas ; & frappant doucement dans toute l'étendue de la planche , on porte par ce moyen le vernis dans les endroits où il n'y en a pas , & on ôte ce qu'il y en a de trop dans les endroits où il est trop abondant.

Quand cette opération est faite ; on remet un instant la planche sur le réchaud ; & lorsque le vernis a pris une blancheur égale , qui le rend luisant partout , on le noircit de la même manière que nous avons expliqué ci-dessus.

La planche en cet état ne présente plus d'un côté qu'une surface noire & unie , sur laquelle il s'agit de tracer le dessin qu'on veut graver.

Manière de tracer sur la planche de cuivre les dessins que l'on doit graver.

La planche étant disposée comme on vient de le dire, la façon la plus usitée de transmettre sur le vernis les traits du dessin que l'on doit graver, est de frotter ce dessin par derrière avec de la sanguine mise en poudre très-fine , ou de la mine de plomb. Lorsqu'on a ainsi rougi ou noirci l'envers du dessin , de manière cependant qu'il n'y ait pas trop de cette poudre dont on s'est servi , on l'applique sur le vernis par le côté qui est rouge ou noir : on l'y maintient avec un peu de cire qu'on met aux quatre coins du dessin ; ensuite on passe avec une pointe d'argent ou d'acier , qui ne soit point coupante quoique fine , sur tous les traits

qu'on veut transmettre, & ils se dessinent ainsi sur le vernis : c'est ce qu'on appelle *calquer* le dessin ; après quoi l'on ôte le dessin ; & pour empêcher que ces traits légers qu'on a tracés en calquant ne s'effacent lorsque l'on appuye la main sur le vernis en gravant, on expose la planche un instant sur un feu presque éteint, ou sur du papier enflammé, & on le retire dès qu'on s'apperçoit que le vernis rendu un peu humide, a pu imbiber le trait du calquage.

Cette façon de calquer, la plus commune & la plus facile n'est pas sans inconvénient. Les objets ainsi dessinés sur la planche, & gravés, se trouveront dans les estampes que l'on imprimera, placés d'une façon contraire à celle dont ils étoient disposés dans le dessin : il paroîtra conséquemment dans les estampes que les figures feront de la main gauche les actions qu'elles sembloient faire de la main droite dans le dessin qu'on a calqué.

*Autres moyens pour éviter les inconvé-
niens de la maniere précédente.*

Si le dessin original est fait avec de la sanguine ou de la mine de plomb, il

faut au moyen de la presse à imprimer les estampes, en tirer une contr'épreuve, c'est-à-dire transmettre une empreinte de l'original sur un papier blanc, en faisant passer le dessin & le papier qu'on a posés dessus, sous la presse. Alors on a une représentation du dessin original dans un sens contraire. En faisant ensuite, à l'égard de cette contr'épreuve, ce qu'on vient de prescrire pour le dessin même, c'est-à-dire en calquant la contr'épreuve sur la planche, les épreuves qu'on tirera de cette planche lorsqu'elle sera gravée, offriront les objets placés du même sens qu'ils le sont sur l'original.

Si le dessin n'est pas fait à la sanguine ou à la mine de plomb, & qu'il soit lavé, dessiné à l'encre, ou peint, il faut se servir d'un autre moyen que voici. On prend du papier fin vernissé avec l'esprit de térébenthine, ou le vernis de Venise, qui sert à vernir les tableaux; on applique ce papier qui doit être sec, & extraordinairement transparent, sur le dessin ou sur le tableau; on dessine alors les objets que l'on voit au travers, avec le crayon ou l'encre de la Chine. Ensuite ôtant le papier de dessus l'original, on le retourne. Les traits qu'on

aura formés, & qu'on voit au travers, y paroissent disposés d'une façon contraire à ce qu'ils sont dans l'original. On applique sur la planche le côté du papier sur lequel on a dessiné : on met entre ce papier vernissé & la planche, une feuille de papier blanc, dont le côté qui touche à la planche doit avoir été frotté de sanguine ou de mine de plomb. On assure les deux papiers avec de la cire ; pour qu'ils ne varient pas, & on calque avec la pointe, en appuyant un peu plus que s'il n'y avoit qu'un seul papier sur la planche. Par ce moyen on a un calquage tel qu'il faut qu'il soit, pour que l'estampe rende les objets disposés comme ils le sont sur le dessin.

Pour se conduire dans l'exécution de la planche, il faudra consulter la contre épreuve ou le dessin qu'on aura fait : & si, pour une plus grande exactitude, on veut se servir du dessin ou du tableau original, il faut le placer de manière que se réfléchissant dans un miroir, ils puissent présenter les objets du sens dont ils sont tracés sur la planche.

Maniere de graver à l'eau forte.

Quand on tracé sur la planche, en
A vj

ôtant le vernis avec des pointes ou des échopes, tout ce qui peut contribuer à rendre plus exactement le dessin ou le tableau qu'on a entrepris de graver, il faut examiner si le vernis ne se trouve pas égratigné dans les endroits où il ne doit pas l'être, soit par le fait du hasard, soit parce qu'on a fait quelques faux traits; & lorsqu'on a remarqué ces petits défauts, on les couvre avec un mélange de noir de fumée en poudre, & de vernis de Venise. Après avoir donné à ce mélange assez de corps pour qu'il couvre les traits qu'on veut faire disparaître, on l'applique avec des pinceaux à laver, ou à peindre en miniature.

Quand on veut mettre l'eau forte sur la planche, dans le vernis de laquelle on a gravé le dessin, on commence par border la planche avec de la cire, afin qu'elle puisse retenir l'eau forte. La cire dont les sculpteurs se servent pour leurs modèles, est très-propre à cet usage. On l'amollit assez aisément en la maniant, si c'est en été; si c'est en hiver, on l'amollit au feu. Avec cette cire ainsi ramollie, on fait autour de la planche un bord haut d'environ un pouce, en forme de petite muraille; la sorte qu'en posant

la planche à plat & bien de niveau, & y versant ensuite l'eau forte, elle y soit retenue par le moyen de ce bord de cire, sans qu'elle puisse couler ni se répandre. On pratique à l'un des coins de cette petite muraille de cire, une gouttière ou petit canal, pour verser plus commodément l'eau forte.

La planche étant ainsi bordée, on y verse l'eau forte affoiblie au degré convenable, jusqu'à ce qu'elle en soit couverte d'un travers de doigt. Quand on juge que l'eau forte a agi suffisamment dans les touches fortes, & qu'elle commence à faire son effet sur les touches tendres, (ce qui est facile à connaître, en découvrant un peu le cuivre avec un charbon doux sur les lointains) on verse l'eau forte dans un plat de fayance, & l'on remet tout de suite de l'eau commune sur la planche, pour en ôter & éteindre ce qui peut rester d'eau forte dans la gravure.

Pour ôter le vernis de dessus la planche, après que l'eau forte y a fait tout l'effet que l'on desire, on se sert d'un charbon de saule; que l'on passe sur la planche, en frottant fortement, & en mouillant d'eau commune ou d'huile la planche & le charbon.

Lorsque le vernis est ôté de dessus la planche, le cuivre paroît d'une couleur désagréable, qu'on enleve aisément en le frottant avec un linge trempé dans de l'eau mêlée d'une petite quantité d'eau forte. Ensuite après l'avoir essuyé avec un linge sec & chaud, on l'arrose d'un peu d'huile d'olive : on la frotte de nouveau assez fortement avec un morceau de feutre de chapeau, & enfin on l'essuie avec un linge bien sec.

Autre maniere d'appliquer l'eau forte sur la planche de cuivre.

La planche étant préparée à l'ordinaire, & couverte de vernis, on l'attache horizontalement au fond d'une boîte plus grande que la planche de cuivre, & enduite de suif, pour qu'elle contienne mieux l'eau forte. Pour que la vapeur de cette liqueur corrosive ne nuise pas à celui qui est chargé de la faire mordre, on adapte à la boîte un couvercle dans lequel est enchâssée une vitre ou une glace dans un cadre de fer-blanc, ou d'un autre métal. Après avoir placé cette boîte sur les genoux, on la balotte, en haussant & baissant les bords alternativement, afin que l'eau forte qui passe sur le vernis

au premier mouvement , y repasse au second , & ainsi de suite. En la balottant ainsi on la fait beaucoup mieux prendre.

Maniere de graver plus de cent lames de couteaux à la fois.

Broyez du rouge de plomb avec de l'huile de lin ou du vernis ; frottez-en par-tout vos lames ; laissez-les sécher & durcir ; tracez ensuite avec un burin pointu tout ce que vous voudrez ; mettez-les , à quelque distance l'une de l'autre , dans un vaisseau de verre , ou dans un pot de terre bien vernissé ; faites dissoudre un peu de vitriol dans de l'eau chaude ; versez la dissolution ~~sur~~ ^{sur} les lames , & lutez bien le vaisseau ; mettez-le sur un feu de charbon ; faites-le bouillir quelque tems ; laissez-le refroidir ensuite ; après quoi vous retirerez vos lames , dont vous enlèverez le rouge de plomb qui est autour avec le grattoir : alors les lames se trouveront gravées.

Maniere de graver sur les lames d'épées ou de couteaux.

Prenez du mercure & de l'eau forte ; mettez-les ensemble dans un verre , jusqu'à ce que le mercure soit dissous ; alors

l'eau sera prête à être employée. Pour faire le fond, prenez trois onces de rouge de plomb, une once de blanc de plomb, une demi-once de craie, le tout réduit en poudre fine; broyez ce mélange avec du vernis, & frottez-en votre fer; laissez-le sécher ensuite au soleil ou à un feu lent; après quoi vous tracerez dessus avec un aiguille pointue, ou un burin, ce que vous jugerez à propos, puis vous y coulerez l'eau préparée ci-dessus.

Eau pour graver.

Prenez deux onces de verd-de-gris, une once d'alun brûlé, & une once de sel dissous; faites bouillir ce mélange dans une pinte de vinaigre jusqu'à réduction de moitié. Quand vous serez prêt à graver, vous la ferez chauffer, & vous en verserez avec une cuiller sur l'ouvrage que vous tiendrez sur le feu pour l'entretenir dans la chaleur. Continuez la même opération jusqu'à ce que l'eau ait suffisamment mordu.

*Autre eau propre à graver sur le fer
ou l'acier.*

Prenez verd-de-gris, fort vinaigre, sel ammoniac, sel commun & couperose,

de chacun parties égales , faites bouillir le tout ensemble pendant un quart d'heure ; passez la liqueur au travers d'un linge ; mettez ensuite de cette liqueur sur votre planche de fer ou d'acier , & demi-heure après elle sera gravée.

*Pour former des lettres bleues sur les
Lames d'épée.*

Tenez votre lame sur un feu de charbon jusqu'à ce qu'elle soit bleue ; tracez-y ensuite , avec des couleurs à l'huile , les caractères que vous voudrez ; laissez-les sécher ; faites chauffer de bon vinaigre fort ; versez-le sur toute la lame , il effacera toute la couleur bleue. Cela fait , vous brosserez vos caractères avec de l'eau , lesquels s'effaceront aisément ; mais la place qu'ils ont occupée restera bleue.

*Maniere de composer la cire à couler
sur le fer ou l'acier.*

Fondez gros comme une noix de cire blanche ; ajoutez-y la grosseur d'une aveline de céruse de Venise ; mêlez bien le tout , & en formez de petits bâtons dont vous frotterez l'ouvrage après l'avoir fait chauffer , de manière à pouvoir fondre la cire , que vous étendrez bien

également dessus avec la barbe d'une plume ; quand la cire sera refroidie , vous tracerez le dessin , puis vous passerez sur les traces de l'eau propre à graver sur le fer ou l'acier décrite ci-dessus.

Pour graver à l'eau forte , de maniere que l'ouvrage paroisse être de bas-relief.

Prenez parties égales de vermillon & de mine de plomb , & deux ou trois grains de mastic en larmes ; broyez le tout sur le marbre avec de l'huile de lin , & mettez cette composition dans une coquille ; essayez ensuite avec des plumes assez souples si cette couleur s'étend bien sur la planche de fer ou d'acier que vous voulez graver , laquelle doit être bien polie ; si la couleur ne coule pas assez , vous y ajouterez un peu d'huile , jusqu'à ce que la plume marque aisément ; alors ayant dégraissé la planche avec des cendres , & l'ayant bien essuyée avec un linge , vous dessinerez dessus des figures d'oiseaux ou d'animaux dont vous tracerez seulement le profil , avec une plume que vous tremperiez dans la couleur ; vous remplirez ensuite de la même couleur avec le pinceau tout l'espace qui est renfermé entre les lignes de votre dessin , & que l'on

veut garantir des effets de l'eau forte ; après quoi vous laisserez sécher l'ouvrage pendant un jour & demi ; lorsqu'il sera sec , vous ferez recuire peu à peu la couleur sur un réchaud plein de feu , jusqu'à ce qu'elle devienne brune. Il ne faut pourtant point la faire brûler , de peur qu'elle ne s'écaille lorsque vous découvrirez avec une pointe les endroits sur lesquels il faut faire agir l'eau forte.

Pour graver sur le cuivre ou sur le laiton.

Il faut mettre dans la couleur plus de mastic en larmes que dans le procédé précédent , & la recuire davantage ; il faut aussi faire à la planche un rebord de cire pour contenir l'eau forte qui doit la couvrir de l'épaisseur d'un écu ; après l'avoir laissé agir un peu de tems , & lorsqu'elle sera devenue suffisamment verte , en se chargeant des parties de cuivre qu'elle a mordue , on la jette , & on lave aussitôt la planche avec de l'eau fraîche : si l'eau forte n'a pas assez pénétré le métal , on en remettra de la nouvelle , & on réitérera l'opération autant de fois qu'on le jugera nécessaire. On se sert pour cette opération de l'eau forte des affineurs.

Pour graver une estampe à l'eau forte.

Prenez du blanc de plomb , que vous broyerez bien avec de l'eau de fontaine ; collez ce blanc avec de la colle de poisson , & couchez-le avec un gros pinceau sur la planche que vous voulez graver ; le blanc étant sec , vous crayonnerez le dessin que vous voudrez : ou si vous voulez contre-tirer une taille douce , vous noircirez de crayon noir tout le derrière de la taille douce ; & appliquant cet envers noirci sur la planche , vous suivrez tous les traits de la taille douce avec un poinçon de bois , ou une pointe d'ivoire , qui fera marquer le noir sur la planche ; ensuite vous rafraîchirez les traits marqués sur la planche , en les retraçant avec une plume & de l'encre ; cela fait , vous suivrez tous les traits , en découvrant la planche avec une pointe d'acier trempée ; puis vous y mettrez l'eau forte , après avoir fait auparavant un rebord de cire tout autour de la planche pour la contenir.

Autrement.

Broyez bien du blanc de plomb avec du mastic en larmes ; faites-en une couche avec un pinceau ; adoucissez cette

couche avec la barbe d'une plume d'oie ; laissez sécher un jour ou deux ; donnez une seconde couche fort légère que vous étendrez avec la paume de la main ; quand elle sera sèche , vous la ferez recuire jusqu'à ce qu'elle devienne un peu jaune ; ensuite vous tracerez votre dessin avec un crayon , & vous acheverez comme dessus.

Pour graver sur le fer ou l'acier.

Prenez une partie de charbon de tilleul écrasé , deux parties de vitriol , & deux parties de sel ammoniac , broyez le tout ensemble avec du vinaigre jusqu'à consistance d'une ~~pâte molle~~.

Quand on veut graver sur le fer ou l'acier , on fera premièrement l'ébauche & le dessin avec du vermillon , mêlé avec de l'huile de lin , qu'on aura laissé sécher , pour s'en servir comme d'un crayon ; le dessin étant ainsi tracé , couvrez-le de l'épaisseur du doigt de la matière susdite bien chaude ; car plus elle le fera , & plutôt l'ouvrage sera gravé ; il ne faut pas cependant le brûler. Quand tout sera bien sec , ôtez cette poudre & lavez bien la gravure.

Autrement.

Prenez du verd d'Espagne ; ou une partie de fel commun ; en le broyant dans un mortier , vous y ajouterez de fort vinaigre , & vous procéderez comme ci-dessus.

Autrement.

On se servira de vitriol , d'alun , de fel commun , & de charbon de tilleul , que l'on préparera & que l'on emploiera comme ci-dessus.

Eau forte pour graver.

Prenez verd-de-gris , alun de roche ; vitriol romain , & gros fel ; le tout réduit en poudre fine , de chacun trois onces. Ayez un pot de terre neuf , dans lequel vous mettrez un peu plus d'une pinte d'eau ; jetez - y vos drogues , & les laisser infuser une heure ou deux ; mettez - les ensuite sur un feu de charbon ; lorsque l'eau aura frémi , vous retirerez le pot du feu , & vous le laisserez refroidir , de maniere que l'eau soit toujours tiède. Prenez alors un gobelet de terre , & puisez cette eau que vous jetterez sur votre ouvrage à graver ,

concernant les arts & métiers: 23

enforte qu'elle coule sur tous les endroits qui doivent être marqués , & qu'elle retombe delà dans une terrine placée au-dessous pour la recevoir ; vous continuerez d'arroser ainsi votre ouvrage pendant trois quarts d'heure ; puis vous verserez dessus de l'eau de fontaine , pour emporter la boue que l'eau forte y aura déposée ; vous sonderez avec une aiguille si la profondeur de la gravure est au degré que vous la desirez ; si elle n'y est pas , vous continuerez d'arroser , jusqu'à ce que vous en ayez obtenu la gravure que vous voulez.

*Autre eau forte pour graver sur le fer
& sur le cuivre.*

Prenez verd d'Espagne , un quart d'once , alun de plume , sel ammoniac , tartre , vitriol & sel commun , de chacun deux gros. Le tout étant bien broyé , & mêlé avec de fort vinaigre ; laissez-le ainsi pendant une demi-heure ; quand on veut que le dessin soit élevé , on le fait avec de l'ochre artificielle & de l'huile de lin broyées & mêlées ensemble ; on le laisse bien sécher ensuite , puis on met chauffer de l'eau sulfatée dans une poêle plombée que vous laisserez sur le feu ;

prenez votre acier & le tenez au-dessus de la poêle ; versez avec une cuiller de cette eau chaude sur l'acier , l'eau retombant dans la poêle , il ne s'en perdra pas. Continuez cette opération pendant un quart d'heure ; l'eau ne doit pas être chaude , parce qu'alors elle feroit couler l'huile qui est mêlée avec le vernis. Frottez la matiere susdite avec de la cendre mêlée de chaux vive ; alors ce qui étoit enduit , sera entier & élevé , & le reste sera taillé.

Eau ardente pour graver profondément le fer, & même le ronger entierement.

Prenez environ deux pintes de gros vin noir vieux & du meilleur ; faites dissoudre parties égales de chaux vive , de soufre vis en poudre , de tartre de vin , & de gros sel blanc , à peu près autant qu'il s'en peut dissoudre dans cette quantité de vin ; mettez ensuite le tout dans une cucurbite , ou plutôt dans une cornue bien lutée ; adaptez-y un balon pour récipient ; lutez exactement les jointures , & donnez le feu par degrés ; il distillera une eau très-mordante , que vous garderez pour l'usage , dans une phiole bien bouchée.

Manière

Manière de graver à l'eau forte.

Il faut avoir une planche de cuivre rosette bien dressée, c'est-à-dire bien polie & bien nette; on la fait chauffer sur le feu; on la couvre d'un vernis sec ou liquide; ensuite on noircit ce vernis par le moyen d'une chandelle allumée; au-dessus de laquelle on expose la planche du côté du vernis.

Cela étant fait, on calque le dessin sur la planche, en frottant le dessous du dessin avec de la sanguine ou autrement; on le pose ensuite sur la planche pour le calquer avec la pointe d'une éguille: la sanguine qui est au revers du dessin, marquant aisément sur le vernis, fait que l'on suit facilement les traits du dessin, & que l'on est beaucoup plus correct dans le contour & les expressions de toutes les figures. C'est ce qui est cause que les peintres qui font graver leurs ouvrages, forment le plus souvent eux-mêmes les premiers traits des figures pour conserver la force & la beauté du dessin. Aussi dans les pieces faites à l'eau forte, on voit plus d'art que dans celles qui sont faites au burin, où quelquefois on emploie aussi l'eau forte pour former

légèrement les contours des figures , afin de les avoir plus correctes.

Quelquefois il est nécessaire de retoucher au burin certaines parties qui n'ont pas assez de force , ou que l'eau forte n'a pas assez mangées ; car il est difficile que dans une grande planche, toutes les parties soient pénétrées si à propos qu'il n'y ait rien à retoucher.

Il ne suffit pas que le graveur travaille avec la pointe de son aiguille ou de son échope dans tous les endroits de son ouvrage avec la force & le tendre nécessaires pour faire paroître les parties éloignées & celles qui sont plus proches , il faut encore qu'il prenne garde , quand il vient à mettre l'eau forte sur la planche , qu'elle ne morde pas également par-tout , ce qui se fait avec une mixtion d'huile & de suif de chandelle.

Pour cet effet , on a une espece de caisse de bois poissée , contre laquelle on attache la planche un peu inclinée ; on jette l'eau forte dessus , en sorte qu'elle n'y fait que couler , & retomber aussitôt dans un vase de terre qui est dessous ; lorsque les parties qui ne doivent pas être mangées ont reçu assez de cette eau , on ôte la planche , on la lave bien avec de

L'eau claire qu'on jette dessus , on la fait sécher doucement auprès du feu ; puis on couvre les parties les plus éloignées & les hachures qu'on veut laisser les plus foibles , avec la mixtion d'huile & de suif , afin que l'eau forte n'y pénètre pas davantage : on couvre ainsi à diverses fois , & autant que l'on veut , les endroits qui doivent être les moins forts , de manière que les figures qui sont devant , sont toujours lavées de l'eau forte ; qui les pénètre jusqu'à ce que l'on voie qu'elles soient suffisamment gravées , suivant le degré de force qu'on veut leur donner.

L'eau-forte propre à graver sur le fer ou l'acier , décrite ci-devant , page 26 ; est aussi employée à graver sur le cuivre , en la coulant sur les planches enduites de vernis dur ou mou , & découvertes selon le dessin que l'on veut graver.

Pour ce qui est de l'eau forte d'affineur , qu'on appelle eau blanche , elle n'est employée que sur le vernis mou , & ne se jette pas sur l'ouvrage comme la première qui est l'eau verte : mais on met la planche sur une table à plat , & après l'avoir bordée de cire , on la couvre de cette eau blanche que l'on tempère plus ou moins avec de l'eau commune.

Pour graver sur le fer & l'acier.

Faites chauffer la planche suffisamment pour qu'elle puisse fondre la composition suivante, dont il faudra la couvrir; on tracera ensuite le dessin, & on le calquera.

La composition se fait en incorporant deux parties de céruse dans trois parties de cire fondue, on en forme des bâtons, & en frotte la planche par-tout également.

Maniere de graver à l'eau forte sur le fer & sur le cuivre.

Faites chauffer modérément la pièce de métal sur laquelle vous voulez opérer: cette pièce doit être bien polie & bien unie jusqu'à un certain point, mais surtout qu'elle ne soit point grasse. Faites-la donc chauffer, de maniere qu'elle puisse fondre une espece de cire dont on trouvera la composition à la suite de cet article. Cette cire doit être enveloppée dans un morceau de taffetas, & c'est par les pores de cette étoffe que les parties qui se fondent, transsudent & s'appliquent sur le morceau de métal.

Cette premiere opération finie, éten-

dez uniformément la cire avec un paquet de coton cardé renfermé pareillement dans du taffetas. Il ne s'agit pour cela que de tamponner modérément toute la surface qui doit être couverte de cire.

Vous tracerez ensuite avec la pointe d'une aiguille, enchâssée dans un morceau de bois d'environ six pouces de longueur, les caractères que vous voudrez graver, de façon que vous mettez le métal à découvert. Vous formerez après, un cordon de cire molle autour de la gravure, afin de faire une espèce de petit auget propre à retenir la liqueur dont vous ferez usage dans l'opération suivante.

Les choses étant ainsi disposées, établissez solidement & parallèlement à l'horizon la pièce de métal, & couvrez-la d'eau seconde, qui n'est autre chose que de l'eau forte combinée avec une égale quantité d'eau ordinaire, de façon qu'il y en ait environ l'épaisseur d'une ligne au-dessus de la surface métallique, & laissez le tout en cette situation pendant un quart d'heure.

Lorsque cette liqueur aura suffisamment mordu, ce qui n'exige que le tems que l'on vient d'indiquer, renversez la pièce de métal, & mettez-la égoutter :

enlevez le cordon de cire molle , & faites après cela chauffer la piece au point de faire fondre la cire qui la recouvre ; enlevez cette cire avec un linge , & vous trouverez le métal assez bien gravé.

Si on vouloit que la gravure fût plus profonde , il ne s'agiroit que de laisser agir plus long-tems la liqueur acide , ou d'employer un acide plus concentré , c'est - à - dire , de mêler une moindre quantité d'eau dans l'eau forte ; mais ce dernier procédé est sujet à des inconvéniens , & exige des attentions dont l'artiste seul est capable.

Cire à graver du célèbre Callot.

Prenez deux onces d'huile de lin de la plus claire ; deux gros de benjoin en larmes , un morceau de cire-vierge de la grosseur d'une noisette ; faites bouillir le tout jusqu'à ce qu'il se trouve réduit aux deux tiers , ayant soin de remuer continuellement la matière avec un morceau de bois ; laissez refroidir cette composition jusqu'à ce qu'elle ait acquis une certaine consistance : faites-en alors des boules que vous renfermerez dans du taffetas pour vous en servir comme on l'a indiqué ci-dessus.

Eau forte des affineurs.

Prenez vingt-quatre livres de nitre crud bien blanc ou raffiné ; mettez-les dans une retorte dont vous ne remplirez que les deux tiers ; ajoutez y douze livres d'huile de vitriol ; mettez la retorte dans un bain de sable bien chaud , l'y enfonçant autant que la forme du col pourra le permettre ; adaptez-y un récipient qui contienne environ quatre pintes , que vous luterez : distillez d'abord à petit feu , tant que la liqueur montera ; poussez-le lorsqu'il sera nécessaire , prenant garde que le récipient ne s'échauffe trop : le tout étant refroidi , vous retirerez le récipient , & vous verserez l'eau forte dans une bouteille que vous aurez soin de bien boucher. Il importe peu que l'on se serve de nitre crud ou raffiné , lorsqu'on ne regarde point à la dépense. On se sert de cette eau forte pour graver sur le vernis mou.

Eau forte pour le vernis dur.

Prenez trois pintes de vinaigre , six onces de sel ammoniac , six onces de sel commun , quatre onces de verdet ; pilez assez menu les matières dures , & mettez

le tout ensemble dans un pot de terre bien vernissé , assez grand pour en contenir davantage , afin que faisant bouillir ce qui sera dedans , il ne s'échappe point par-dessus les bords. Couvrez le pot de son couvercle ; mettez-le sur un grand feu , & faites le bouillir promptement deux ou trois gros bouillons , & non plus. Lorsque vous jugerez à peu près que le bouillon veut s'élever , & non plutôt , découvrez le pot , & remuez le tout ensemble , de fois à autre , avec un petit bâton , prenant garde , lorsque le bouillon s'élève , que l'eau forte ne s'échappe par-dessus les bords. Le mélange ayant donc bouilli deux ou trois gros bouillons , vous retirerez le pot du feu , & vous le laisserez refroidir , en le tenant couvert ; après quoi vous verserez l'eau forte dans une bouteille de verre ou de grès , où vous la laisserez reposer un jour avant que de vous en servir. Si la liqueur est trop mordante , & qu'elle fasse éclater le vernis , on la modérera en y ajoutant un verre ou deux du même vinaigre qu'on a employé pour la faire. Si le vinaigre ne suffit pas , on pourra l'affoiblir avec de l'eau.

Cette espece d'eau forte est excellente

pour creuser sur le vernis mou , & n'est point sujette à faire éclater le vernis , & ne préjudicie point à la vue & à la santé comme celle du départ.

Composition de suif & d'huile pour enduire la planche dans les endroits où l'on ne veut pas que l'eau forte creuse davantage.

Prenez une écuelle de terre vernissée ; mettez-y de l'huile d'olive ; placez l'écuelle sur le feu ; quand l'huile sera bien chaude , vous y ajouterez un peu de suif de chandelle ; quand il sera fondu , vous prendrez de ce mélange avec un pinceau , & vous en laisserez tomber quelques gouttes sur quelque chose de dur & de froid. Si les gouttes sont figées & fermes médiocrement, les doses de suif & d'huile sont bien proportionnées ; si elles paroissent trop fermes , on y remettra de l'huile ; si c'est le contraire , du suif. On fera bouillir le mélange pendant une heure , & jusqu'à ce qu'il prenne une couleur rousse : sans cette précaution , l'huile & le suif pourroient se séparer , lorsqu'on mettroit la composition en usage.

'Autre composition.

On prend parties égales de cire & de thérébentine , d'huile d'olive & de saindoux ; on fait fondre le tout sur le feu dans une terrine , on mêle bien les matieres , & on les laisse bouillir jusqu'à ce qu'elles soient bien incorporées. Pour s'en servir , on fait fondre un peu de cette composition dans un petit pot ; on en prend avec le bout du doigt ou avec un pinceau , & on la porte à travers l'eau forte sur les endroits qu'on veut ménager ; elle s'attachera sur le vernis , & empêchera l'eau forte de mordre davantage.

Cette composition est également bonne pour le vernis dur , & son usage est le même dans l'un & l'autre cas.

'Maniere de mettre la planche gravée en état de recevoir l'eau forte , & de couvrir avec la composition d'huile & de suif les endroits que l'on veut adoucir & les lointains pour empêcher qu'elle ne morde trop.

La planche étant entièrement gravée , & prête à recevoir l'eau forte , on fera chauffer & fondre la composition de suif

& d'huile ; on en prendra avec un pinceau , à proportion des endroits que l'on veut couvrir , & on en appliquera assez épais sur ce qu'on ne veut pas que l'eau forte pénètre ; on prend ensuite une brosse de poil de cochon ou de sanglier ; on la trempe dans la composition , & on en frotte l'envers & les bords de la planche , pour que l'eau forte n'y morde point. Prenez garde sur-tout que la composition ne soit pas trop liquide ; car lorsqu'on viendrait à verser l'eau forte sur la planche , elle la feroit couler ; c'est pourquoi il est nécessaire que le suif & l'huile soient proportionnés de manière que lorsqu'elle est appliquée , elle se fige & devienne ferme.

Si l'on travaille en hiver , il faut présenter la planche au feu pour enlever l'humidité qu'elle pourroit avoir contractée ; sans cette précaution , l'eau forte enlèveroit le vernis en un moment.

Manière de graver au burin , ou en taille douce.

Le cuivre rouge est celui que l'on choisit pour graver au burin. Il faut qu'il ait les mêmes qualités pour être propre à cette gravure , que pour servir à graver

à l'eau forte ; il faut aussi qu'il soit préparé de même , & sur-tout qu'il soit parfaitement propre , uni & lisse.

Les outils que l'on nomme *burins* , se font d'acier le plus pur & le meilleur ; ils sont ordinairement en losange ou quarrés. Le burin le plus commode en général , & qui est d'un plus fréquent usage , est celui qui n'est ni trop long , ni trop court , dont la forme est entre le losange & le quarré , qui est assez délié par le bout , mais en sorte que cette finesse ne vienne pas de trop loin pour qu'il conserve du corps & de la force ; car il casse ou plie s'il est délié dans toute sa longueur , ou aiguisé trop également.

Il faut observer que celui qui grave , doit avoir soin que son burin soit toujours parfaitement aiguisé , & qu'il n'ait jamais la pointe émoussée , s'il veut que sa gravure soit nette , & que son ouvrage soit propre. Le burin a quatre côtés : il n'est nécessaire d'aiguiser que les deux dont la réunion forme la pointe de l'outil. C'est sur une pierre à huile bien choisie que se fait l'opération d'aiguiser le burin. Quant à la monture du burin , elle se fait de bois : on la tient plus longue ou plus courte , selon qu'on le juge à propos.

Pour graver sur le cuivre au burin, il faut peu d'apprêt & peu d'outils. Une planche de cuivre rouge bien polie, un coussinet rempli de son ou de laine pour la soutenir; une pointe d'acier pour tracer; divers burins bien acérés pour inciser le cuivre; un outil d'acier qui a d'un bout un brunissoir pour polir le cuivre, ou réparer les fautes, & de l'autre bout un grattoir triangulaire & tranchant pour le ratifler; une pierre à huile bien montée sur son bois pour affûter les burins; enfin un tampon de feutre noirci, dont on frotte la planche pour en remplir les traits & les mieux distinguer à mesure que la gravure s'avance, sont tout l'équipage d'un graveur au burin. On n'a besoin d'ailleurs d'aucun autre apprêt pour préparer la planche ni pour la graver: tout dépend d'un grand goût de dessin pour la disposition, & d'une main sûre & légère pour l'exécution. Aussi un graveur, soit à l'eau forte soit au burin, ne sauroit trop s'y appliquer, parce que c'est de son habileté en ce genre, & de la hardiesse de ses traits, que dépend la beauté de ses ouvrages. Il ne doit pas s'astreindre à copier si servilement les sujets qu'il veut graver, qu'il ne les rec-

tifie quelquefois lorsque le peintre ou le sculpteur y a laissé quelque défaut. Il ne doit pas oublier que pour travailler proprement, il faut que son burin glisse toujours horizontalement sur le cuivre ; qu'après avoir commencé un trait d'une finesse extrême, pour peu qu'il souleve son poignet, il approfondit & élargit la taille ; & qu'en remettant sa main dans la même position, il finit par un trait aussi délicat que celui par lequel il a commencé ; que lorsqu'il est question des tailles courtes, il doit tourner doucement la planche avec sa main gauche, & faire en sorte que son mouvement réponde à celui que fait le burin ; qu'il doit connoître comment les tailles s'ajustent entr'elles, celles qui conviennent au sujet, & quels sont les ouvrages qu'il faut ébaucher à l'eau forte, ou exécuter en entier au burin. Enfin, lorsque les burins sont trop durs, & par conséquent trop cassans, il doit savoir les adoucir au point qui convient par le moyen de la trempe dans l'eau ou dans le suif, & en changer à propos, dès que la pointe commence à s'émousser.

*Maniere de graver en taille douce à
l'eau forte.*

Ayez une planche de cuivre rouge ; bien polie, claire comme un miroir, & prête à recevoir la composition suivante.

Si votre travail se fait en été, prenez deux onces de poix de Bourgogne, deux onces de spalt, une once de poix résine de Tyr, le tout pulvérisé, & deux onces de cire vierge.

Si c'est en hiver, prenez deux onces de poix de Bourgogne, deux onces de spalt, demi-once de poix résine de Tyr, le tout en poudre, & trois onces & demie de cire vierge. Faites fondre la cire avec les poudres dans un petit pot sur un petit feu pendant un quart d'heure ; remuant sans cesse le tout pour le bien mêler ; retirez alors le pot du feu, de peur qu'il ne brûle, & versez la matiere sur un morceau de taffetas neuf ; quand elle sera un peu refroidie, vous en ferez des pelotes que vous laisserez refroidir entièrement, après quoi vous les mettrez dans une boîte bien bouchée pour empêcher que la poussiere ne les gâte.

Quand on veut s'en servir, on tient la planche placée sur un gril, élevée d'un

pied au-dessus d'un feu médiocre de charbons allumés, bien égal ; on prend ensuite une pelote, & l'on en frotte la planche en long & en travers par-tout également, sans aucune épaisseur ni raies, prenant garde que la composition ne bouille, & qu'il n'y tombe de la poussière. Pour retirer la planche de dessus le feu, il faut mettre un gant, & la prendre doucement par les bords, de peur d'enlever de la composition.

La planche étant donc refroidie, on allume une chandelle, & on passe la flamme sur la composition pour la noircir, prenant garde de ne pas trop approcher la chandelle, de crainte qu'elle ne brûle ; quand elle sera bien noire, on la laissera refroidir.

Cela étant fait, on prend une estampe ou tel autre dessin que l'on veut : on en frotte le revers avec de la sanguine rouge en poudre ; on l'essuie ensuite avec un morceau de peau, après quoi l'on applique adroitement le dessin sur la planche, & afin qu'il ne se dérange point, on l'aura soin de ne pas rogner le papier qui se trouve hors des bords de la planche ; alors on passe sur tous les traits du dessin avec une pointe bien arrondie,

& pour voir si le dessin se calque bien , on levera un des coins du dessin avec précaution pour ne rien déranger. Il faut avoir après cela des aiguilles très-fines , que l'on rompt en deux , & que l'on enchasse fermement , les pointes en dehors , dans de petits manches de bois ; suivant les traits & les ombres que vous avez à graver.

On tracera toujours les premiers traits des contours avec une même aiguille ; & les ombres avec les plus petites , ayant soin de découvrir le cuivre par-tout également , sans quoi l'eau forte ne mordroit qu'imparfaitement. Le tout doit être fait avec toute la ~~précision & la~~ délicatesse requises.

Quand la planche sera gravée entièrement , on fera une pâte de cire de la manière suivante : on fera fondre ensemble quatre onces de cire jaune , demi-livre de suif de chandelle , deux onces de poix de Bourgogne , & une once de thérébentine commune. On prend de ce mélange avec un gros pinceau , & on en fait un rebord de l'épaisseur du doigt autour de la planche , afin de retenir l'eau forte. Il faut examiner avant de la verser s'il n'y a point quelques égrati-

gnures sur l'ouvrage , & dans ce cas on fera fondre parties égales de poix noire & de suif de chandelle , & l'on s'en servira pour boucher adroitement les défauts , & pour regarnir le dedans du rebord , afin qu'il n'y ait aucune issue par où l'eau forte puisse s'écouler.

Le tout étant bien préparé , on prend de l'eau forte à laquelle on ajoute un quart d'eau claire , puis on en verse sur l'ouvrage environ l'épaisseur d'un demi-doigt , ayant l'attention de la faire étendre par-tout également : on reconnoît qu'elle produit son effet à la couleur verte qu'on remarque dans tous les traits. Quand l'eau forte aura mordu suffisamment , ce que l'on apperçoit en grattant dans un endroit de la planche de peu de conséquence , on la vuidera dans un petit pot de terre , & on versera de l'eau nette à sa place. Si l'eau forte n'a pas assez mordu , on recouvrira la place grattée avec un pinceau enduit de la pâte de poix noire & de suif. Si la liqueur a mangé plus dans un endroit que dans un autre , on ôtera l'eau forte , & l'on réparera les endroits défectueux avec la même pâte lorsqu'ils seront secs ; après quoi l'on y remettra de l'eau forte , vert-

lant de tems en tems à ce qu'elle ne fermente & ne corrode trop. Quand cela arrive , on met un peu d'eau dans ces endroits. La proportion la plus juste pour l'eau forte est d'y ajouter le tiers d'eau ; mais alors il lui faut cinq à six heures pour produire son effet : cela dépend d'ailleurs de la qualité du cuivre.

Méthode pour graver en maniere noire :

Cette gravure a l'avantage d'être beaucoup plus prompte & plus expéditive que celle en taille douce ; mais la préparation du cuivre est longue & ennuyeuse.

On se sert pour cette préparation d'un outil d'acier appelé berceau , qui est d'une forme circulaire , afin qu'on puisse le conduire sur la planche sans qu'il s'y engage. Il est armé de petites dents très-fines , formées par les hachures que l'on a faites à l'outil en gravant dessus des traits droits , fort près les uns des autres , & très-également.

On balance ce berceau sur la planche sans appuyer beaucoup , en sens horifontal , en sens vertical & en diagonale. Il faut recommencer cette opération vingt fois pour que le grain marqué sur le cuivre soit d'un velouté égal par-tout , &

bien moëlleux ; car c'est de l'égalité & la finesse des hachures marquées par l'instrument sur la planche de cuivre que dépend toute la beauté de cette gravure.

Quand la planche est entièrement préparée comme on vient de le dire , on calque son trait sur le cuivre en frottant le papier du trait par derrière avec de la craie : comme elle ne tient pas beaucoup , on peut le redessiner ensuite avec de la mine de plomb ou de l'encre de la Chine.

Cette gravure se fait en grattant & usant le grain de la planche , de façon qu'on ne le laisse pur que dans les touches les plus fortes. On commence d'abord par les masses de lumières ; on va peu à peu dans les reflets ; après quoi l'on noircit toute la planche avec un tampon de feutre pour en voir l'effet.

Cette gravure n'est pas propre à toutes sortes de sujets comme celle au burin. Ceux qui demandent de l'obscurité , comme les effets de nuit , & les tableaux où il y a beaucoup de bruns , sont les plus faciles à traiter. Elle a le défaut de manquer de fermeté ; & ce grain dont elle est composée, lui donne une certaine mollesse qui n'est pas facilement suscep-

tible d'une touche hardie. Elle est cependant capable de grands effets , par l'union & l'obscurité qu'elle laisse dans les masses ; mais elle ne se prête pas assez aux saillies pleines de feu que la gravure à l'eau forte peut recevoir d'un habile dessinateur.

D'ailleurs , il est beaucoup plus difficile à imprimer , parce que les lumières & les coups de clair qui doivent être bien netoyés , sont creux sur la planche ; ce qui demande beaucoup de soin & d'attention.

Le papier sur lequel on veut imprimer doit être vieux trempé , & d'une pâte fine & moëlleuse. Pour l'encre , il faut employer , le plus beau noir d'Allemagne , encrer la planche fortement , & l'essuyer avec la main , & non avec un torchon. Il est encore à remarquer que cette gravure ne tire pas un grand nombre de bonnes épreuves , & que les planches s'usent fort promptement.

Maniere de graver en plusieurs couleurs.

Cette gravure se fait avec plusieurs planches qui doivent représenter un seul sujet , & qu'on imprime chacune avec sa couleur particulière sur le même papier. Jusqu'à présent on ne s'est servi , pour

cette gravure , que de trois planches de cuivre de même grandeur. Ces trois planches sont grenées , c'est-à-dire , gravées & préparées comme pour la maniere noire , & l'on dessine sur chacune le même dessin. Chaque planche est destinée à être imprimée d'une seule couleur ; il y en a une pour le rouge , l'autre pour le bleu , & la troisieme pour le jaune. On efface sur celle qui doit être imprimée en rouge , toutes les parties du dessin où il ne doit pas entrer de rouge. Sur la planche qui doit être tirée en bleu , on efface tout-à-fait les choses qui sont rouges , & l'on ne fait qu'attendrir celles qui doivent participer de ces deux couleurs. On en fait de même sur la planche destinée pour le jaune. On imprime ensuite chacune de ces planches sur le papier , avec la couleur qui lui convient.

Toutes les couleurs qu'on emploie pour cette impression doivent être transparentes , en sorte qu'elles paroissent sur l'épreuve l'une au travers de l'autre : il en résulte un mélange qui imite plus parfaitement le coloris du tableau.

On est quelquefois obligé de graver deux planches pour la même couleur.

Pour faire un plus grand effet , & pour

conserver plus long-tems les épreuves , & les faire mieux ressembler à la peinture , on passe par-dessus un vernis pareil à celui que l'on met sur les tableaux. Cette peinture réussit assez bien à imiter les plantes , les fruits , & les anatomies.

On voit , par ce qui vient d'être dit , que cet art se réduit à représenter un objet quelconque avec trois couleurs , par le moyen de trois planches qui doivent se rapporter sur le même papier ; à faire les dessins sur chacune de ces planches , de façon que les trois dessins s'accordent exactement ; enfin à tirer les trois planches avec assez d'adresse , pour que l'on ne s'aperçoive point , après l'impression , de la façon dont elles ont été tirées.

Lorsqu'on veut opérer plus promptement , on se sert de quatre planches ; il est même des cas où l'on en emploie une cinquième lorsqu'il est question de rendre les transparences d'un tableau , comme les vitres dans l'architecture , les voiles dans les draperies , & les nuées dans les ciels. Pour cet effet , on charge la première planche de tout le noir du tableau ; & pour que l'ensemble ne tienne pas trop de la manière noire , on ménage

dans les autres planches , de la grenure qui puisse *glacer* ou laisser appercevoir sur ce noir ; c'est pourquoi l'on a soin de tenir les demi-teintes de cette premiere planche un peu foibles pour que son épreuve reçoive la couleur des autres planches sans les salir. La seconde planche qui doit imprimer en bleu , doit être beaucoup moins forte de grenure qu'elle ne l'est lorsque l'on n'emploie que trois planches. La troisieme & la quatrieme planches, qui sont destinées pour le jaune & pour le rouge , & qui servent à fonder les ombres, lorsqu'on ne se sert que de trois planches , ne doivent être chargées que des parties qui impriment en jaune ou en rouge ; quoique l'on puisse y ajouter quelquefois des couleurs qui glaceront ou seront assez transparentes pour fondre ensemble les deux couleurs , & en produire d'autres par leur réunion. C'est ainsi que le mélange du bleu & du jaune produit le verd , & que celui du rouge & du bleu , donne la couleur de pourpre.

On grene sur toute la superficie du cuivre destiné pour la planche noire ; & en laissant sur les autres de grandes places qui demeurent polies , on s'évite la
peine

peine de grener , de ratifler & de polir les endroits qui ne doivent rien fournir à l'impression.

Lorsqu'il est question de faire sentir la transparence que ne peut plus donner le papier blanc , qui fait le clair des teintes , comme étant chargé de différentes couleurs , on est obligé d'avoir recours à une cinquieme planche , ou plutôt à l'une des quatre que l'on a déjà travaillées. Ainsi , en supposant que l'on veuille rendre les vitres d'un palais , la planche rouge n'ayant rien fourni pour ce palais , doit avoir une place fort large sans grenure , dont on profite pour y graver au burin quelques traits , qui , imprimés en blanc sur le bleuâtre des vitres , rendront la transparence de l'original , & épargneront une cinquieme planche ; de sorte qu'on peut profiter des places vuides de chaque planche , pour donner de certaines touches propres à augmenter la force de la peinture , parce que la même planche peut imprimer sous un même tour de presse plusieurs couleurs à la fois , & qu'on peut mettre des teintes différentes dans des parties assez éloignées les unes des autres pour pouvoir les étendre , & les essuyer sans les

confondre. Un imprimeur intelligent, maître de disposer de toutes ses nuances, & de les éclaircir avec le blanc ajouté, a l'attention de consulter le ton dominant des couleurs, pour en conserver l'harmonie.

Le papier dont on se sert pour l'impression, doit avoir trempé au moins pendant vingt-quatre heures, ou même un peu plus, avant d'être mis sous la presse. On peut tirer quatre ou cinq planches de suite sans laisser sécher les couleurs; elles se marient beaucoup mieux, à moins que quelque obstacle ne s'y oppose: pour lors, on laisse sécher le papier à chaque couleur, & l'on a soin de le mouiller pour recevoir de nouvelles planches.

Maniere de graver au pinceau.

Cette méthode de graver est plus prompte qu'aucune de celles qui sont en usage, & on peut l'exécuter facilement, sans avoir l'habitude du burin ni de la planche. Lorsque le trait du dessin est tracé sur la planche, par le moyen de l'eau forte, le graveur donne les demi-teintes. Ce travail peut se faire sur le cuivre à nud, sans autre préparation. Le

graveur commence par les teintes les plus foibles , qu'il couvre de vernis quand elles sont au ton convenable , & il laisse à découvert celles qui doivent dominer : les dernières augmentent par gradation , à proportion que l'eau forte y a séjourné. On ne peut obtenir par ce moyen que deux ou trois teintes très-foibles. On feroit ronger la planche , si l'on vouloit obtenir une teinte supérieure. Il est donc nécessaire de recourir à un autre procédé pour donner plus de force aux teintes suivantes. Pour cet effet , après que la planche lavée & séchée , a été dépouillée du vernis noir qui servoit à couvrir les blancs & les teintes légères ; & qu'elle a été essuyée & dégraislée , on la couvre d'un vernis clair dont on va parler. Ensuite on y répand du sel bien tamisé ; on distribue ce sel également , & on frappe dessous la planche avec une clef , pour que les grains de sel pénètrent jusqu'au nud du cuivre , ce qui arrive , lorsque l'on conserve à son vernis le même degré de fluidité ; c'est pourquoi il faut être prompt : l'égalité du grain & la beauté de l'ouvrage , dépendent de cette opération. Lorsqu'elle est faite , on incline la planche au-dessus d'un papier pour rece-

voir l'excédent du sel : il est de plus nécessaire de faire recuire le vernis , parce qu'autrement il perdrait sa transparence , essentielle ici pour voir au travers , & reconnoître , non-seulement le plus foible trait , mais aussi les teintes légères , précédentes. Le sel incorporé avec le vernis , s'enleve ensuite facilement par le secours de l'eau , le sel s'y fond & laisse le vernis poreux comme un jonc. L'eau forte avant cette opération , auroit couvert la planche enduite seulement de vernis , sans aucun effet : mais les petits pores pratiqués par le sel sont autant de passages dans lesquels ce dissolvant s'insinue & pénètre à proportion du temps qu'il y reste ; ainsi il faut donc , avant cette opération , couvrir les endroits de la planche que l'on veut garantir de l'action de l'eau forte.

Méthode pour graver en bois.

La planche sur laquelle on veut graver , doit être de buis-ou de poirier : bien sèche , sans nœuds , d'une épaisseur raisonnable , bien dressée & parfaitement unie du côté qu'on veut la travailler. Un graveur qui fait le dessin , y trace d'abord à la plume celui qu'il veut représenter.

S'il ne le fait pas , il fait faire à l'encre , par un peintre , un dessin de la grandeur de sa planche précisément , & l'ayant collé avec de la colle de farine & d'eau , où il met un peu de vinaigre , il le laisse parfaitement sécher , observant , en le collant , que les traits du dessin soient tournés du côté de la planche , & appliqués sur le bois. Quand la colle est bien sèche , on imbibe d'eau le papier , doucement & à plusieurs reprises , jusqu'à ce qu'il en soit bien pénétré , ce qu'on fait ordinairement avec une petite éponge ; & lorsque le papier est bien détrem pé , on l'enleve , en le frottant peu à peu avec le bout du doigt , ce que l'on continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus sur le bois que les traits d'encre qui forment le dessin.

Le graveur , ayant sa planche ainsi préparée , enleve avec la pointe d'un canif , ou avec de petits ciselets , & des gouges en bois , tous les espaces qui séparent les endroits qui doivent faire l'empreinte , & auxquels il donne le relief & plus ou moins d'épaisseur , selon que la lumière & les ombres le demandent , ou qu'il le faut pour l'usage auquel le dessin est destiné.

Cette gravure se fait sans aucune hachure, c'est-à-dire, sans trancher, couper, ni traverser les premiers traits, ainsi qu'il se pratique dans les gravures au burin & à l'eau forte, mais en les tirant seulement les unes contre les autres.

On se sert beaucoup de la gravure en bois pour les indiennes & pour ces espèces de tapisseries de papier, qu'impriment & vendent les marchands & ouvriers, que l'on nomment *dominotiers*. C'est aussi de la sorte que l'on grave le plus communément, les enseignes des marchands & des ouvriers, c'est-à-dire, ces billets imprimés & ornés de quelques gravures, où ils mettent leur demeure, & le détail des ouvrages qu'ils font, & qu'ils vendent; les culs de lampes, les vignettes & les figures de géométrie, &c.

Outre les outils nécessaires à l'enlèvement du bois, le graveur doit avoir un *garde-vue*, ou morceau de carton d'environ sept pouces de large, & cinq de haut, pour garantir les yeux du grand jour, & mieux suivre la finesse des traits qu'il trace. Il faut aussi qu'il soit muni d'une *mentonniere*, qui est une toile piquée, comme les bonnets piqués des femmes, qu'il attache sur sa bouche avec

cordons , pour empêcher pendant l'hiver que son haleine ne se porte sur le bois , ne le mouille , ne détrempe l'encre du dessin , ne fasse renfler le bois , & ne l'empêche de bien passer sa pointe , pour marquer le lieu des recoupes , après avoir fait les coupes.

Maniere d'avoir des estampes gravées en bois , aussi belles que celles qui se font sur le cuivre.

On grave d'abord une planche sur bois sans y faire des entretailles ; on en fait ensuite une seconde , sur laquelle les tailles , faites à propos dans les masses , forment des entretailles , en entrant très-juste dans les tailles de la première planche. Lorsqu'on veut tripler , ou quadrupler les tailles , on augmente les planches à proportion ; & quand tout est correctement compassé & bien ajusté , les masses ombrées se font avec de l'encre ordinaire des imprimeurs ; les foibles , moins foncées , avec une encre moins chargée de noir de fumée ; & ainsi en diminuant par degrés la noirceur de l'encre , on rend les tailles des épreuves plus légères , plus douces , & presque en partie éteintes , & l'on parvient à la tendresse des

lointains des gravures en cuivre. Lorsqu'on veut tirer une épreuve parfaite, on ne met point d'encre sur la planche qui a servi pour les épreuves précédentes. L'estampe est alors quelquefois plus belle, ou du moins elle est aussi parfaite, que si elle eût été tirée sur une planche de cuivre.

Maniere de laver les planches en bois.

Il arrive quelquefois que lorsque les planches ont servi trop long-tems, les tailles sont en partie bouchées d'encre : pour remédier à cet inconvénient, la bien nettoyer, & la rendre comme neuve, il ne faut pas moins de patience que d'adresse. Pour cet effet, on se sert d'une pointe à calquer, aussi fine que la pointe d'une aiguille ; on la passe dans chaque entre-deux des tailles ; on l'essuie à mesure qu'elle se charge de la matiere qui y est insérée ; & on prend bien garde de l'appuyer sur le plein des tailles, de peur de les rayer ou de les gâter. Les tailles étant une fois bien nettoyées, on y passe une brosse à poil doux, pour en enlever les petites parties d'encre sèche, qui n'auroient pu retomber en les enlevant.

Composition pour étendre sur la planche.

On étend sur la planche du blanc de plomb broyé avec de l'eau de fontaine, & collé avec de la colle de poisson ; ensuite, on noircit de crayon noir le dessous de l'estampe ; & on la calque avec une pointe un peu émoussée.

Gravure de la musique.

On se sert pour cette gravure de planches d'étain d'environ une ligne d'épaisseur, planées, polies & préparées par le *potier d'étain*. Le graveur les reçoit ainsi, prêtes à graver.

Il prend d'abord ses mesures pour déterminer la quantité de *portées* qu'il veut mettre sur la planche. (On appelle *portées*, les cinq lignes ou barres sur lesquelles on écrit les notes de musique) ; ensuite il prend la mesure des distances & des lignes, & les pique de la pointe du compas.

Si l'on doit graver des paroles sous la musique, c'est par-là qu'il faut commencer : l'on trace d'abord deux petites lignes très-légères, pour déterminer la hauteur des lettres ; ensuite on trace de même les distances des lettres & des pa-

roles , relativement à la quantité de notes de musique que l'on doit mettre sur chaque syllabe.

La planche étant ainsi préparée , on grave les lignes des portées avec un instrument appelé *couteau* , que l'on conduit le long d'une regle de fer ou de cuivre ; ensuite , avec un autre instrument à trois quarts , appelé *grattoir* , on ébarbe ces lignes , après quoi on les polit avec un autre instrument d'acier très-poli , que l'on appelle *brunissoir*. Cela fait , on pose la planche sur un morceau de pierre ou de marbre , pour y frapper aux endroits convenables toutes les différentes figures de la musique , que l'on appelle clefs , noires , croches , rondes , blanches , dieses , bémols , béquarres , soupirs , demi-soupirs , les lignes de renvois , & même le point.

Toutes ces notes ou figures se frappent avec des poinçons , au bout desquels elles sont gravées en relief.

Le poinçon avec lequel on frappe la tête de la noire , sert aussi pour toutes les têtes de croches ou doubles croches , &c. dont la figure ne diffère de celle de la noire , que parce qu'elles ont au bout de leur queue un crochet simple ou dou-

ble , triple , &c. Le poinçon de la ronde sert de même pour frapper la blanche , qui ne diffère de la ronde , qu'en ce qu'elle a une queue dont la ronde est privée.

Quand une note passe les cinq lignes gravees , on reprend avec le compas un entre-deux de ces lignes , que l'on rapporte en haut ou en bas , autant de fois que la note qu'il s'agit de placer , a d'intervalles au-dessus ou au-dessous.

Lorsque toutes les têtes des notes & les autres figures sont frappées , on plane , la planche sur une espèce d'enclume ou tas très-poli , pour la redresser & rendre plus nettes & plus unies toutes les figures qui ont été frappées. Les queues des noires , blanches , croches & doubles croches , se gravent avec le burin. Si plusieurs croches ou doubles croches sont liées ensemble , pour lors on se sert d'un instrument appelé *échope* , pour graver les barres qui les lient ensemble. Les pauses & demi pauses se gravent aussi avec l'échope. Certains demi - cercles , que l'on appelle *liaisons* , se font avec le burin. Les accolades que l'on emploie pour joindre deux ou trois portées ensemble , & quelquefois plus , se gravent au burin.

Toutes ces opérations étant faites ; on polit la planche avec le brunissoir & un peu d'eau , pour effacer tous les petits traits ou rayures qui peuvent y avoir été faits par ces différentes manœuvres , & qui empêcheroient la netteté de la gravure , si on les laissoit subsister ; ensuite on envoie la planche chez l'imprimeur en taille douce , qui en tire une épreuve. Si , en examinant cette épreuve , il se trouve quelques notes , & principalement des têtes noires , blanches , ou autres figures qui aient été frappées mal à propos , on prend un compas que l'on appelle *compas à repousser* , dont les deux pointes sont retournées en dedans , & se rejoignent ensemble. On pose une pointe de ce compas sur la fausse note , & de l'autre pointe on fait une marque à l'envers de la planche : ensuite on repousse cette note par l'envers avec un poinçon. Cette opération occasionne dans cet endroit de l'envers de la planche un creux assez considérable pour être obligé d'y faire couler de la soudure ; ce que l'on fait en plaçant une chandelle allumée sous la planche , à l'endroit de la faute à corriger ; & à l'envers de la planche , on place un morceau de

fondure sur le petit creux. Aussitôt que la fondure est fondue , on ôte la lumière promptement ; ensuite on plane cette place d'un côté & de l'autre , après quoi on y frappe la note telle qu'elle devoit être , & enfin on la plane de nouveau. Si la faute ne consiste qu'en une queue de note , qui n'ait point été gravée profondément , il suffit , après l'avoir grattée avec le grattoir , de repousser la place , à l'envers de la planche , sur le tas avec le marteau , pour y graver ensuite la figure telle qu'on la desiré. On tire communément deux épreuves : il est rare que l'on en tire jusqu'à trois. Ordinairement à la troisième épreuve , on tire en dernier ressort , ce que l'on appelle *tirer au vrai*.

Maniere de graver sur les pierres fines.

On commence d'abord par modeler en cire sur un morceau d'ardoise les figures que l'on veut graver ; puis on fait choix d'une pierre fine , taillée par le lapidaire ; ensuite on met en mouvement le *touret* , qui consiste principalement en une petite roue d'acier , laquelle engrene avec une autre grande roue de bois qu'on fait aller avec le pied. La roue d'acier

fait marcher suivant le besoin , plusieurs petits outils de fer doux non trempé , ou de cuivre jaune , qu'on enchâsse dans une espee de calonniere. De ces outils, les uns ont à leur extrémité la forme d'une tête de clou tranchante sur les bords , ce qu'on appelle *scie* ; les autres ont une petite tête exactement ronde comme un bouton ; on les nomme *bouterolles*. La pierre que l'on veut graver est ordinairement montée sur la tête d'une petite poignée de bois où elle est cimentée avec du mastic. On la prend de la main gauche , & on la présente contre l'outil , mis en action par le touret , & de la main droite on tient une petite spatule de fer , dont le bout a été trempé dans de l'huile d'olive , où est délayée de la poudre à diamant , qui est la seule propre pour bien mordre sur les pierres précieuses. C'est avec cette spatule qu'on abreuve , quand il est nécessaire , l'outil qui agit sur la pierre.

La gravure en creux est plus difficile que la gravure en relief ; on n'y travaille qu'à tâtons , & comme dans l'obscurité , parce qu'on ne peut bien juger du travail , qu'en faisant à tous momens des épreuves avec des empreintes de pâte ou de cire.

Lorsque les pierres sont gravées , on les polit avec du tripoli sur des roues garnies de broffes , faites de poil de cochon.

Maniere de graver sur les métaux.

La premiere chose que l'on fait , c'est de dessiner les figures , & ensuite de les modeler & ébaucher en cire blanche , suivant la grandeur & la profondeur que l'on veut donner à son ouvrage. C'est d'après cette cire que se grave le *poinçon* , qui est un morceau de fer bien acéré , sur lequel , avant que de l'avoir trempé , on cisele en relief ce que l'on veut graver & frapper en creux sur la *matrice* ou *quarré*. Les outils que l'on emploie pour cette gravure en relief , sont des ciselets , des échopes , des rifloirs , des onglets , des matoirs , &c.

Il y a aussi diverses sortes de burins , & quantité d'autres petits instrumens sans nom , parmi lesquels il y en a de tranchans , de hachés , de droits , de coudés , enfin de construits de différentes manieres , suivant le génie du graveur qui les invente & qui s'en sert. Tous ces outils se trempent , & après qu'il ont été trempés , on les *découvre* , c'est-à-dire ,

qu'on les nettoie en les fichant à plusieurs reprises dans un morceau de pierre-ponce. Le poinçon étant achevé, on lui donne une forte trempe pour le durcir, afin qu'il puisse résister aux coups de marteau, ou de cet instrument qu'on appelle une *sonnette*, dont on se sert pour faire l'empreinte en creux sur la matrice.

Pour adoucir le morceau d'acier dont est faite la matrice ou quarré, on la recuit, c'est-à-dire, qu'on la fait rougir au feu; & quand il a été frappé à chaud ou à froid, on achève, avec quelques-uns des outils dont on a parlé ci-dessus, de perfectionner dans le creux les traits qui, à cause de leur délicatesse, ou du trop grand relief du poinçon, n'ont pu se marquer sur la matrice.

La figure étant parfaitement finie, on achève de graver le reste de la médaille, telles sont les moulures de la bordure, le grenetis, les lettres, &c.

Comme l'on se sert de poinçons pour graver en creux des quarrés, on se sert aussi en certains cas des quarrés pour graver des poinçons en relief.

Comme on ne peut voir l'ouvrage en creux avec la même facilité que celui que

l'on fait en relief, on a imaginé diverses manieres d'en avoir l'empreinte à mesure que le quarré s'avance. On emploie quelquefois une composition de cire ordinaire, de thérébentine, & d'un peu de noir de fumée. Cette composition se conservant toujours assez molle, prend aisément l'empreinte de l'endroit du creux contre lequel on la presse; mais on a deux ou trois autres moyens de tirer la figure toute entiere.

La premiere est ce qu'on appelle *plomb à la main*. C'est du plomb fondu que l'on verse sur un morceau de papier sur lequel, renversant le quarré & le frappant de la main, le plomb à demi liquide, en prend & en conserve aisément le relief.

La seconde maniere de prendre une empreinte, est avec du souffre lentement liquéfié & à un feu doux: on s'en sert après l'avoir versé sur du papier comme le plomb à la main, avant qu'il soit refroidi.

Enfin la troisieme maniere, mais qui n'est propre qu'à tirer des empreintes peu profondes, telles que sont celles des monnoies & des jettons, consiste à mettre sur le creux un morceau de carte lé-

gere ; & l'ayant couverte d'une lame de plomb , on donne sur le plomb quelques coups de marteau , jusqu'à ce que la carte ait pris l'empreinte du quarré.

Quand le quarré est entièrement achevé , on le trempe , puis on le découvre , & on le frotte avec la pierre-ponce ; ensuite on le nettoie avec des broffes de poil : enfin on se sert de la pierre à l'huile ; & pour achever de le polir , on prend de l'huile & de l'émeri que l'on porte dans tous les enfoncemens du creux avec un petit bâton pointu , mais émoussé.

Le quarré en cet état peut-être porté au balancier , pour y frapper des médailles , des especes ou des jettons.

La gravure sur métaux consiste encore à graver & faire toutes sortes de cachets , les sceaux de la chancellerie , & autres sceaux particuliers ; les marteaux à marquer les cuirs dans les halles , ou le bois dans les forêts ; les poinçons pour frapper les plombs des marchandises & étoffes ; les poinçons de frise , de bordure , & autres ornemens pour les orfèvres ; les poinçons pour les relieurs , les doreurs sur cuirs , & les potiers d'étain ; les cachets pour les particuliers ; enfin , tous autres ouvrages de gravure , soit en

concernant les arts & métiers. 67
creux, soit en relief, sur l'or & l'argent,
sur le cuivre, le laiton, l'étain, le fer
ou l'acier.

ARTICLE II.

Secrets sur les métaux en général.

LE métal est une substance minérale,
qui se forme dans les entrailles de la terre.

*Pour extraire séparément divers métaux
contenus dans une même marcassite.*

Il faut concasser cette marcassite, ou
pierre de mine métallique, & la réduire
en poudre, que l'on mettra dans de
grands vaisseaux de terre ou de verre,
versant par-dessus assez d'eau chaude pour
qu'elle surpasse au moins d'un demi-pied
cette matière métallique. On remue bien
le tout avec un bâton, puis on le laisse
reposer une minute; on verse ensuite par
inclination l'eau trouble, qui entraîne
avec elle toutes les matières terrestres,
sableuses & pierreuses. On réitère ces
lotions jusqu'à ce que l'eau ne se trouble
plus. Alors on desséchera les poudres,
qui se trouveront au fond du vaisseau sur

un petit feu doux ou au soleil , en remuant bien , jusqu'à ce qu'elles ne fument plus.

Il faut mettre ces poudres dans un vaisseau couvert , & verser par-dessus du plus fort vinaigre distillé , en sorte qu'il les surpasse d'environ deux pouces ; mettez le vaisseau bien couvert sur un feu de sab'e très-doux , & l'y laissez pendant huit ou dix heures ; alors , s'il y a du plomb ou de l'étain , il se dissoudra. Versez la liqueur par inclinaison dans une bouteille de verre , & remettez dans le vaisseau la même quantité de nouveau vinaigre , que vous laisserez digérer au même feu ; réitérez cette opération jusqu'à ce que la dissolution ne se trouble plus ; ce qui est une marque que les deux métaux ont été entièrement dissous , & enlevés par le vinaigre.

Pour la séparation du cuivre & du fer , s'il y en a , il faut prendre une livre du vinaigre ci-dessus , que l'on aura mis en digestion avec deux ou trois onces de nitre pur , deux onces d'alun de roche pulvérisé , une once de vitriol romain , & une once de sel ammoniac , ces deux derniers également en poudre. On mettra le tout dans un grand vaisseau de

verre bien bouché , dont les trois quarts doivent rester vuides , sur un feu doux , remuant le vaisseau de tems en tems : on versera ce dissolvant ainsi préparé sur la poudre métallique restée après la dissolution du plomb & de l'étain , en procédant de la même manière , & l'on gardera ces nouvelles eaux dans des bouteilles séparées.

On versera ensuite sur le reste de la poudre métallique , de bonne eau forte commune , pour en séparer l'argent , si elle en contient ; après en avoir retiré & mis à part la liqueur , on desséchera la poudre à un feu lent , & on y versera enfin de bonne eau régale , pour en dissoudre l'or ; procédant toujours de la même manière que pour les autres métaux.

Cela fait , il faut dessécher à la retorte , ou à l'alambic de verre , toutes ces dissolutions séparément , en rappelant le menstrue à feu de sable , & l'on en détachera la poudre restante , que l'on conservera à part. Il s'agit présentement de réduire ces différentes poudres en corps.

Faites une pâte avec une once de chaque poudre , une drachme de borax ,

demi-drachme de nitre fixé par le charbon , & purifié , demi-drachme de sel de tartre , deux drachmes de verre bien pilé , deux drachmes de charbon de bois , cinq ou six drachmes de savon rapé , & quelques gouttes d'huile d'olive. Le tout étant bien pilé & mêlé , on le réduira en pâte dont on formera de petite boules que l'on jettera dans un creuset couvert & rougi dans un fourneau de réverbère , & on lui donnera un feu de fonte pendant environ un quart d'heure , plus ou moins suivant la fusibilité du métal que l'on veut ranimer , ce qui demande aussi un feu plus ou moins violent. Ayant retiré & laissé refroidir le creuset , on le casse , & l'on en sépare le noyau attaché au fond , que l'on pésera : ce sera le métal.

Autre maniere de séparer le métal.

La poudre métallique ayant été bien lavée & séchée , comme on l'a indiqué ci-dessus , il faut la mettre toute chaude dans un mortier de marbre chauffé , & verser dessus autant pesant de mercure commun pareillement chaud , & broyer le tout avec un pilon de verre ou de buis , toujours en rond & du même sens ; y

jettant de tems en tems quelques gouttes d'esprit de nitre. Le mercure l'éteindra , & s'amalgamera avec le métal : ensuite on passera le mercure par le chamois , en le pressant bien , & le métal d'or ou d'argent qu'il aura attiré restera dans le chamois. On pourra les ranimer ensuite avec le borax & le salpêtre raffiné.

Autrement.

On ajoutera à l'amalgame précédent du mercure avec les métaux , le tiers de son poids de nitre fixé , (ce qui se fait en faisant boire au salpêtre la moitié de son poids d'esprit de nitre dans un vase de verre couvert , & sur un feu lent) huit ou dix fois autant de bol , & autant d'eau claire , pour réduire le tout en une pâte , dont on formera de petites boules grosses comme des noisettes ; on les mettra sécher au soleil , ou à un feu doux , & on les calcinera ensuite dans de grands creusets couverts , qui auront au moins un tiers de vuide , & dont les couvercles seront bien lutés , à un feu de roue , gradué également pendant dix ou douze heures.

On peut encore distiller ces boulettes par la retorte lutée , avec un grand réci-

pient plein d'eau pour y recevoir le mercure, & détacher ensuite la masse qui restera au fond; on lavera bien cette masse, & on la fera sécher au feu pour la pouvoir réduire en poudre, que l'on révivifiera par la fonte, en y mêlant du borax, du nitre, du verre, du charbon & du savon, comme dans le procédé ci-dessus.

Si la mine contient de l'or & de l'argent, ils se trouveront encore confondus dans cette fonte. Pour en faire la séparation, il faut la mettre en grenaille, la dissoudre dans l'eau forte, puis dans l'eau régale. S'il reste encore quelque mélange de cuivre ou d'autre métal avec l'argent, on l'en séparera par la coupelle, comme on le dira ci-après.

Pour séparer l'or & l'argent des marcassites.

Faites un dissolvant avec trois livres du meilleur vinaigre distillé, dans lequel vous mettrez d'abord trois onces de sel commun, bien pilé, puis autant de verdet en poudre, & autant de sublimé corrosif; mettez le tout dans un vaisseau de verre, qui doit être vuide aux trois quarts, bouchez bien le vaisseau, & le mettez

Mettez sur un feu doux, le remuant souvent sans le découvrir, & prenant bien garde d'en respirer la vapeur. Lorsque le tout sera presque dissous, laissez refroidir le vaisseau, jusqu'à ce que la liqueur soit claire; vous la verserez alors par inclination dans un autre vase, ayant l'attention de ne point troubler le fond.

Il faut ensuite jeter la matière métallique un peu chaude, lavée & préparée comme on l'a enseigné ci-devant, dans un grand mortier de marbre, & verser peu à peu par-dessus cette liqueur claire, remuant continuellement en rond avec un pilon de bois, & l'humectant à mesure, pour l'entretenir dans la même consistance d'onguent, pendant trois ou quatre heures, après quoi l'on versera par-dessus du mercure coulant, qui la couvra entièrement, & occupe au moins le double du volume, & on le broiera encore pendant deux ou trois heures, sans y rien ajouter.

Alors l'amalgame de l'or, & de l'argent avec le mercure étant faite, & le mercure étant séparé d'avec les matières terrestres par le crible, sans presser, on le ramassera bien pour le passer au travers d'une peau de chamois; l'or & l'ar-

gent resteront dans la peau, & on les ranimera par la fonte avec la pâte, indiquée ci-devant. Pour ne rien perdre, il faut mettre la poudre qui a passé par le tamis dans un grand creuset avec le même mercure qui a passé par la peau de chamois, & lui donner un feu doux de sable, remuant avec une verge de fer pendant une heure ou deux; on donnera sur la fin le plus fort feu de sable, en sorte que le fond du creuset soit presque rouge, remuant toujours avec une longue aiguille de fer, & prenant garde aux fumées. Le tout étant refroidi, on le passera dans un large tamis, pour séparer la terre d'avec le mercure, que l'on repassera par le chamois, en le pressant bien: s'il y étoit resté encore de l'or & de l'argent, on le retrouveroit dans le chamois, & on le ranimeroit, comme on l'a dit.

On remarquera dans cette opération, qu'il faut ménager adroitement le feu, de peur que sa trop grande violence ne fasse évaporer le mercure, qui emporteroit avec lui le métal fin: il faut qu'il reste dans le creuset les deux tiers du mercure au moins.

*Pour séparer des marcaffites le pur
d'avec l'impur.*

Mêlez onze onces de tel minéral que vous voudrez, avec une once de verdet, une livre de minium, & autant de sable détrempé, lavé & séché, le tout en poudre subtile; mettez ce mélange dans un creuset à un feu de fonte, & dans deux heures il se précipitera un petit régule, que vous passerez à la coupelle.

Pour tirer le soufre des marcaffites.

Faites une lessive avec de l'eau de chaux & de tartre calciné; mettez cette lessive dans un pot de fer, où vous ferez bouillir la marcaffite en poudre. Après avoir bien fait bouillir le tout, vous verserez l'eau par inclination dans une terrine, & vous mettrez du vinaigre par-dessus: le soufre se précipitera au fond; faites sécher la matière qui se trouve au fond du pot; après quoi vous la ferez bouillir dans le même pot avec la lessive précédente; ce que vous continuerez de faire, jusqu'à ce que la matière ne rende plus de soufre.

Secret pour purifier les métaux qui entrent dans l'alliage de la fonte pour les métaux.

Faites fondre quatre-vingt-dix-sept livres de cuivre rosette, avec six livres de laiton en lamines; remuez le tout, & laissez-le quelque tems en fusion pour s'incorporer; ajoutez-y six livres du meilleur étain; quand la matière sera en bonne fonte, remuez le mélange avec un bâton ferré, ayant à son extrémité de vieux haillons trempés dans du vieux-oing, & laissez le tout en fusion à un feu violent: ensuite, pour les cent neuf livres de matière, on mettra deux onces de la poudre à purifier les métaux, enfermée dans une boîte, que l'on attachera avec deux clous à une verge de fer assez longue pour l'enfoncer dans le métal jusqu'au fond, remuant toujours jusqu'à ce que l'on n'apperceive plus de fumée blanche; alors on laissera le tout en fusion pendant une demi-heure; après quoi, on coulera la matière dans un moule.

Poudre pour purifier les métaux.

Pulvérisez séparément une once de

cinabre, quatre onces de poix noire, une once & demie de racines seches de raifort, seize onces d'antimoine, quatre onces de mercure sublimé, six onces de bol d'Arménie, & vingt onces de salpêtre; mêlez toutes les poudres ensemble, & jetez dessus deux livres de l'eau forte suivante.

On mêle ensemble deux livres de vitriol, deux onces de sel ammoniac, douze onces de salpêtre, trois onces de verd-de-gris, & huit onces d'alun, le tout réduit séparément en poudre subtile, & on le distille à l'alembic de verre.

Mettez peu à peu deux parties de cette eau forte sur trois parties de la composition ci-dessus dans une grande terrine, remuant bien avec un bâton; laissez ensuite évaporer l'eau forte à un feu lent, & remuez toujours jusqu'à ce que le mélange soit sec: si on le laissoit dans quelque endroit humide, il pourroit contracter de l'humidité; mais si on la fait évaporer alors une seconde fois, le mélange demeurera toujours sec; on les gardera dans des boîtes bien fermées, après l'avoir réduit en poudre fine.

Cette poudre purifie tous les métaux imparfaits, & sur-tout le cuivre qu'elle

rend pur & doux comme l'argent, jusqu'à pouvoir le battre en feuilles, en suivant la même méthode que les batteurs d'or & les orfèvres observent pour l'or & l'argent. Le cuivre ainsi purifié, se tient toujours net dans tous les ouvrages où on l'emploie ; mais sa principale utilité est pour les canons, qu'il rend aussi compacts que s'ils avoient été forgés, & met en état de résister aux plus grands efforts de la poudre.

Maniere de calciner les métaux, afin qu'ils puissent se communiquer leur couleur l'un à l'autre.

Il faut pour cela faire dissoudre chaque métal dans son propre menstrue ou dissolvant, comme l'or dans l'eau régale, l'argent & les autres métaux dans l'eau forte ordinaire, ou le vinaigre distillé. Après qu'ils seront dissous, on jettera une bonne partie de nitre dans la dissolution ; puis on trempera dedans des linges fins & blancs, que l'on fera sécher devant le feu ; on brûle ensuite ces linges sur quelque assiette de terre, & la cendre qui en provient est le métal préparé.

Pour s'en servir, il faut prendre un petit morceau de liège, ou de bois blanc

Concernant les arts & métiers. 79

bien tendre , que l'on trempe dans ces cendres , pour en frotter à froid le métal qui lui convient. Celles de l'or dorent l'argent ; celles de l'argent argentent le cuivre ; celles du cuivre rendent le fer , le plomb , & l'étain de couleur de cuivre.

Fixation des marcassites pour l'émail.

Calcinez parfaitement du bismuth ; ou étain de glace ; imbiblez-le quatre ou cinq fois de bonne huile de tartre par défaiillance : chaque imbibition doit être bien desséchée sur un petit feu , avant que d'en remettre une autre qu'il faut faire sécher de même , & ainsi de suite. Toutes ces imbibitions & dessiccations étant faites , lavez bien le bismuth , de manière qu'il n'ait plus aucun goût de tartre ; il restera alors une matière fixe , propre pour travailler en émail.

Toutes sortes de marcassites peuvent être fixées de cette manière ; mais il faut sur-tout avoir attention qu'elles soient parfaitement calcinées avant de les imbiber ; autrement elles ne subsisteroient point au feu , & seroient inutiles pour l'émail.

Pour fondre tout métal qui est encore en roche.

Faites recuire votre métal en roche dans un four ; faites-le rougir ; pilez-le ensuite ; ajoutez-y du savon & du salpêtre ; pilez le tout ensemble ; mettez cette pâte en petites boules dans un bon fourneau capable de retenir le métal qui coulera au fond ; couvrez le fourneau le charbon , & donnez-lui le feu nécessaire ; retirez le métal fondu ; s'il tient du fin , vous le passerez à la coupelle.

Pour séparer à la fonte , l'or , l'argent & le cuivre.

Mélez parties égales de soufre , d'antimoine & de cendres de plomb : jetez peu à peu de cette poudre sur le métal lorsqu'il sera fondu : les différens métaux se précipiteront , & se sépareront l'un de l'autre : laissez refroidir le creuset ; vous y trouverez l'or tout au bas , l'argent au milieu , & le cuivre au-dessus.

Pour fondre des minerais trop chargés de soufre.

Mouillez vos minerais avec de l'urine ;

Concernant les arts & métiers. 82
mettez-les sécher ensuite à un feu doux ;
pilez-les ; & ils seront prêts à fondre.

Si la fusion est difficile , ajoutez-y du
plomb brûlé , & mettez le tout dans un
creuset ; si au contraire elle est aisée ,
mettez , deux doigts au dessous du souff-
let de la forge , une terrine que vous
remplirez de charbon ; quand il sera bien
allumé , jetez - y de votre minéral en
poudre , il s'attachera au charbon , &
le métal tombera au fond en petits grains.
Il faut retirer ces grains , les piler , les
laver , & le métal se trouvera au fond
du vaisseau.

Fondant pour les métaux.

Mélez une once de jaune d'œuf dur ;
avec une once de colophane , demi-
once de résine , & demi-once de théré-
bentine ; faites du tout une pâte dont
vous mettrez la grosseur d'une noisette
sur une livre de métal.

Autre fondant.

Prenez deux onces de salpêtre , demi-
once de soufre , & deux onces de sciure
de bois de chêne ou autre ; mélez le tout .
& le réduisez en poudre ; stratifiez cette
poudre dans un creuset avec le métal &

fondre, après quoi vous y mettrez le feu avec une allumette.

On fait la même opération, mais en plus petit volume, dans une coquille de noix que l'on remplit de cette composition : on met par-dessus une pièce de tel métal que l'on veut, & l'ayant reconverte de la même poudre, on y met le feu ; le métal se fond à l'instant, & se trouve en lingot au fond de la coquille.

Autre fondant.

Détonnez ensemble une livre de nître & autant de sel de tartre ; dissolvez ce sel dans six onces de vinaigre distillé ; filtrez & congelez ; stratifiez-le bien sec, dans un creuset avec la mine d'or ou d'argent que vous voulez fondre : elle se mettra en fusion très-promptement.

Cette composition fond le fer aussi facilement que du beurre.

Manière de fondre toutes sortes de métaux, & plusieurs minerais, à la flamme d'une bougie ou d'une lampe.

On n'a qu'à prendre un gros charbon ; y faire un trou, ou une espèce de bassin, avoir une chandelle, une lampe ou une bougie, & un chalumeau courbé, comme

ceux dont se servent les orfèvres pour souder ; mettre quelques grains de minéral ou de limaille de métal dans le trou pratiqué au charbon , souffler avec le chalumeau , & porter la flamme de la lumière sur le métal qu'on a mis dans le creux du charbon , que l'on tient exposé avec les doigts ; il s'allumera par ce côté , & le métal entrera parfaitement en fusion. On peut faire de cette manière une infinité d'épreuves en petit.

Pour fondre une pièce de monnaie dans une demi-coquille de noix sans la brûler.

Si dans une demi-coquille de noix on met une pièce de six liards , & un mélange fait de trois parties de nitre ou salpêtre fin bien pulvérisé & séché sur une pelle de fer , que l'on fait chauffer , auxquelles on joint deux parties de fleur de soufre , & autant de rapure de quelque bois tendre ; quand on y met le feu avec une allumette , la pièce se fond , sans que la coquille soit fort endommagée , ni même percée.

Pour adoucir un métal aigre.

Mêlez deux onces de savon noir , &

deux onces de sel commun , avec quatre onces de fiente humaine , desséchée & pu'vérifée , autant d'alun de roche , & demi once de sel de nitre ; incorporez le tout sur le feu , avec un fiel de bœuf , dans une terrine , jusqu'à ce que vous ne sentiez plus avec la spatule aucun sel ni gravier ; retirez alors la terrine du feu , & laissez refroidir la matiere , de laquelle vous jetterez sur le métal en fusion dans le creuset.

Autrement.

Prenez parties égales de borax , de mercure sublimé , de sel ammoniac , & d'euphoïbe , le tout en poudre ; jetez de ce mélange sur le métal , lorsqu'il est en fusion.

Autrement.

Faites dissoudre parties égales de salpêtre & de camphre , dans une lessive faite de deux parties de cendres de chêne , & d'une partie de chaux vive ; filtrez la dissolution par le papier gris ; ensuite vous la ferez évaporer à un feu lent : ce qui restera est le borax , que vous jetterez sur le métal en fusion.

Pour rendre tous les métaux malléables.

Prenez du mastic, de l'encens mâle, de la myrrhe & du borax de Venise, de chacun demi-once; pulvérisez & mêlez le tout ensemble; vous jetterez un peu de cette poudre sur votre métal, quand il sera fondu.

Pour faire le borax artificiel.

On délaie de l'alun en poudre, du sel ammoniac & du salpêtre, avec de l'urine d'enfant bien agitée dans un mortier, dans le tems de la canicule.

Autrement.

Prenez du tartre crud, & ajoutez-y un fixieme de sel décrépit; faites bouillir le tout jusqu'à ce que cette composition se change en eau; mêlez-y de l'alun, du sel ammoniac & du nitre; laissez le sécher ensuite. Après que le tout aura bien bouilli ensemble, & qu'il se sera endurci, vous aurez un borax propre à fondre toutes sortes de métaux.

Autrement.

Détrempez deux onces d'alun de roche, que vous mêlerez avec autant de

Sel alkali ; mêlez le tout dans un vaisseau d'étain, & le faites cuire à petit feu l'espace d'une demi-heure ; ôtez le vaisseau de dessus le feu ; mêlez ce qu'il contient avec deux onces de sel gemme pulvérisé , autant de nouveau sel alkali , deux livres de miel vierge , & une livre de lait de vache ; exposez cette composition au soleil pendant trois jours , & le borax sera fait.

Autrement.

Pulvérissez parties égales d'alun de roche & de mastic , que vous incorporerez avec autant d'huile de lin qu'il en faut , pour faire du tout une pâte que l'on pétrira bien , & qu'on laissera pendant un mois en digestion dans le fumier.

Autrement.

Mettez deux ou trois livres du meilleur savon en petits morceaux dans un pot de terre neuf , & le faites bouillir avec demi-livre de beurre de vache : quand il sera presque sublimé , ajoutez-y d'autre beurre , & le faites flamber jusqu'à ce qu'il soit brûlé , & qu'il devienne tout noir ; réduisez-le alors en poudre subtile ; dissolvez-le dans du lait de chevre ou de

Concernant les arts & métiers.

Vache, & faites-le bouillir ensuite deux ou trois bouillons avec ce lait ; laissez reposer un peu le tout, & ôtez l'écume qui surnage ; qui n'est que l'écume du lait ; vous mettrez ce qui restera dans un pot de terre neuf avec quelques petites branches de sapin ou de roseau sec, afin qu'il se candisse comme le sucre ; laissez-le une nuit ou deux exposé au serain, ou dans quelque endroit frais, & vous le trouverez le lendemain dur & solide comme du crystal. Ce borax n'est pas aussi blanc que le borax minéral ; mais quant à l'opération, il fondra & fondra facilement toutes sortes de métaux, même l'or & l'argent.

Maniere de préparer le borax.

Il faut avoir une plaque de fer que vous faites seulement chauffer sans la laisser rougir ; jetez dessus votre borax, il devient en écume que vous enlevez avec le couteau ; vous en remettez ensuite d'autre à volonté, jusqu'à ce que vous ayez une quantité suffisante, que vous gardez au besoin.

Autre maniere.

Prenez du lait de vache que vous pur-

gerez en le filtrant, du borax ordinaire, du sel alkali, du sel gemme, & du sang de chevre; mêlez le tout avec de l'eau; mettez-le ensuite dans une bouteille de verre, & le laissez sécher. Vous ferez fondre toute sorte de métal, & même le verre, avec cette composition.

Manière de purifier le borax des pays du Levant.

On l'envoie dans des barils pleins de pierrettes mêlées avec quelques graisses, pour le conserver. Pour purifier cette pâte, il en faut choisir, qui ne soit ni moisie ni éventée; & sur dix livres de cette matière, ajoutez un demi seau d'eau tiède, & gros comme un poix de présure de lievre, pour faire prendre les plus petites parties du borax; on mettra le tout dans un vaisseau de terre, & l'on pétrira quelque tems cette pâte avec les mains; ensuite ayant fait écouler l'eau par un tamis, & ayant recueilli les petites pierres qui seront restées, on les arrosera d'huile d'olive, & on les retournera avec la main, comme on retourneroit une salade; mettez après cela ces pierres dans une boîte, & les gardez pour l'usage. Vous aurez alors le meil-

Concernant les arts & métiers. 89
leur borax que l'on puisse trouver.

*Composition d'un métal blanc pour les
instrumens de catoptrique.*

Il faut avoir du cuivre rosette, quarante onces ; de l'étain en grenaille, le plus pur que l'on puisse avoir, dix-huit onces, & de l'arsenic blanc, seize onces. Telles sont les proportions de l'alliage. Comme il n'y a point d'étain absolument pur dans le commerce, il faut demander celui qu'on appelle *étain plané*, ou celui que l'on vend en petits pains, & qui s'appelle *étain en petits chapeaux* ; vous la mettrez en grenailles, en le faisant fondre dans un creuset, & en le coulant à travers un balai de bouleau, que vous tiendrez au-dessus d'une terrine remplie d'eau ; vous en pèserez la quantité que vous devez employer. Vous pèserez de même le cuivre rosette, & vous le réduirez en petites lames, afin qu'il se fonde plus aisément. Enfin, vous pèserez l'arsenic, & vous en ferez trois portions égales, que vous envelopperez séparément dans du papier. Vous vous munirez aussi d'une petite cueiller, ou d'un crochet de fer aplati par le bout, avec lequel on puisse remuer le métal

fondue , & l'écumer ; mais vous n'y plongerez jamais cet instrument qu'il n'ait été chauffé auparavant jusqu'à rougir.

Tout étant ainsi préparé , vous mettrez le creuset dans le fourneau de fusion sous un large manteau de cheminée , ou dans un endroit ouvert , ou non exposé au vent ; vous le laisserez d'abord s'échauffer à petit feu , & ensuite avec un plus grand , jusqu'à ce qu'il soit rouge ; & après l'avoir examiné , si vous voyez qu'il soit bien entier , vous y mettrez votre cuivre , & vous le ferez fondre ; vous verserez dans le cuivre fondu l'étain que vous aurez fait fondre séparément ; vous remuerez ces deux métaux ensemble avec la baguette ou crochet de fer rouge. Vous les écumerez , & vous y jetterez le premier paquet d'arsenic , ayant soin de couvrir aussitôt le creuset. Quelques instans après , vous mettrez le second paquet , vous couvrirez le creuset , & peu de tems après vous mettrez le troisième. Le creuset ayant encore resté couvert pendant quelques instans , vous le découvrirez , vous remuerez le métal avec la baguette de fer , & vous le coulerez dans le moule. Dès que vous aurez commencé à mettre de l'arsenic dans le creuset ,

gardez-vous bien de respirer la vapeur qui s'en exhale ; elle est dangereuse : c'est pourquoi l'on a dit qu'il falloit faire cette fonte sous un large manteau de cheminée. Si on le fait ailleurs , il faut se tenir au-dessus du courant d'air , & retenir son haleine dans les instans où l'on est obligé de porter le visage au-dessus du fourneau.

Quand les pièces que l'on fait avec ce métal composé sont petites , sur-tout si on en a un certain nombre à faire , on devroit préparer les moules de cuivre , & les tenir un peu chauds pour recevoir le métal : car quand il se refroidit subitement , la densité ne reste point égale dans toute l'épaisseur. Les superficies sont plus serrées , & quand elles sont enlevées par le travail , la surface du miroir se trouve pleine de petits trous. Ces considérations doivent empêcher aussi qu'on ne coule le métal trop chaud. Il arrive quelquefois à ce métal composé , quand on le coule trop chaud dans des moules froids , ce qu'on voit arriver avec surprise à ces larmes de verre qu'on a fait couler dans un seau d'eau fraîche , non-seulement elles se rompent avec éclat quand on en casse la queue , mais encore

quand on les entame superficiellement en tout autre endroit de leur surface. De même on a vu des miroirs de métal éclater & se mettre en morceaux, lorsqu'en les travaillant, on en avoit enlevé la superficie.

Maniere de tirer l'esprit des mineraux sans médium.

Il faut remplir entièrement une cornue du minéral dont on veut tirer l'esprit, par exemple, de nitre : placez la cornue dans un fourneau au bain de sable ; adaptez-y un récipient dont vous luterez les jointures ; donnez un feu gradué pour en tirer toute la liqueur qu'il est possible d'en tirer par ce moyen ; déluttez le récipient ; détrempez, avec la liqueur que vous y trouverez, de nouveau minéral de même espèce autant qu'il en faut pour former une pâte solide, que vous mettrez dans une autre cornue, & vous distillerez comme ci-devant. On réitérera la même opération jusqu'à ce que l'on ait suffisamment d'esprit, que l'on circulera ensuite pendant quarante jours à un bain de cendres du premier degré. On trouvera alors que cet esprit aura déposé au fond les parties impures, lesquelles se-

sont séparées du véritable esprit par une ligne transversale. On sépare l'un de l'autre par l'entonnoir, ou par inclinaison; & on conserve l'esprit dans des vases bien bouchés. Le *caput mortuum* étant exposé au soleil, reprend de nouveaux esprits, & peut servir encore.

.. Pour faire le sel de nitre fixe.

Mettez dans un vaisseau de l'huile de vitriol, rectifiée & déflegmée autant qu'il vous plaira, versez par-dessus autant d'esprit de sel ammoniac, jusqu'à ce que la fermentation cesse; faites évaporer toute l'humidité à un feu lent, & vous aurez un sel dont on ne peut assez louer toutes les propriétés. On s'en sert pour la séparation ou l'extraction du pur d'avec l'impur, sur les métaux, & les végétaux.

Composition pour les miroirs de métal.

Faites fondre ensemble dans un creuset, huit parties de cuivre neuf, deux parties d'étain d'Angleterre, & cinq parties de marcassites; prenez un peu de cette matière fondue, avec le bout d'un fer chaud; si, étant refroidie, elle est trop rouge, vous y remettrez de l'étain,

& si elle est trop blanche, vous y ajouterez un peu de cuivre. Quand elle aura acquis le degré de couleur convenable, vous la verserez dans le moule que vous aurez préparé.

Autre composition.

Mettez fondre trois livres de cuivre dans un creuset; jetez une livre d'étain fin sur le cuivre en fusion. Les deux métaux étant fondus, ajoutez-y une once de tartre, & demi-once d'arsenic blanc. Laissez encore le tout en fusion pendant deux ou trois heures, après quoi vous le jetterez en moule.

Autre composition.

Ajoutez à une livre & demie de cuivre rouge, huit onces d'étain fin, une once & demie de régule de mars étoilé, ou régule d'antimoine, demi-once d'étain de glace, une once & demie d'arsenic, une once de tartre, & de l'argent à discrétion.

Autre composition.

Faites fondre une livre de cuivre bien purifié & décapé; jetez dessus trois livres d'étain fin: lorsque le tout sera en

Concernant les arts & métiers. 99

Bonne fusion , vous y ajouterez six onces de tartre calciné , demi-once de salpêtre , deux gros d'alun , & deux onces d'arsenic. Laissez le tout en fusion pendant trois ou quatre heures , ensuite vous jetterez la matière en moule.

Autre composition.

Coupez une livre de cuivre en lames par petits morceaux , que vous mettrez dans un creuset , après les avoir arrosés d'huile de tartre ; réduisez en poudre quatre onces d'arsenic , & stratifiez-en vos morceaux de cuivre lit sur lit jusqu'à ce que le creuset soit rempli ; versez par-dessus de l'huile de lin autant qu'il en faudra pour couvrir le cuivre & l'arsenic ; couvrez le creuset d'un couvercle de terre que vous luterez avec de bon lut : quand le lut sera sec , vous placerez le creuset dans le sable , de manière qu'il n'en paroisse au-dehors que le couvercle ; donnez un feu gradué , très-petit d'abord , ensuite un peu plus fort , l'augmentant peu à peu , jusqu'à faire évaporer l'huile.

On peut aussi mettre le creuset dans un fourneau à feu nud ; mais il faut ménager le feu par degrés , pour que l'huile ait le tems de préparer le cuivre , en

faisant pénétrer l'arsenic dans les petites lames. Cela fait, laissez refroidir le creuset, & le cassez ; vous y trouverez le cuivre de diverses couleurs , sur-tout si vous avez employé de l'orpiment au lieu d'arsenic.

On fera d'abord fondre trois parties de ce métal durci ; on y jettera une partie du meilleur étain de Cornouailles ; qui soit sans plomb ; le tout étant fondu, vous coulerez cette matière dans un moule convexe , pour faire un miroir concave ; & dans un moule concave pour en faire un convexe.

Ce métal est le meilleur que l'on puisse employer pour ces sortes de miroirs : il est blanc, dur, non cassant, & reçoit un poli parfait.

Maniere de polir les miroirs de métal.

Le métal des miroirs concaves , convexes , cylindriques , pyramidaux , &c. demande des soins dans le polissage. Après les avoir dégrossis à la lime au sortir de la fonte , on les frotte avec des molettes de plomb , accommodées à leurs surfaces , en interposant du grès pilé & mouillé. Quand tous les défauts de la fonte seront enlevés , on lavera bien le
miroir

miroir & la molette, & l'on continuera de frotter avec de la ponce broyée avec de l'eau, en renouvelant l'une & l'autre de tems en tems; par ce moyen, on parviendra à rendre les surfaces régulières, & à les adoucir. Il ne restera plus qu'à les polir, ce qu'on fera d'abord avec du charbon bien choisi; ensuite avec le bufle ou le feutre, & la potée rouge employée à l'eau, & enfin avec la potée d'étain à sec.

En général, essuyez promptement les pieces qui auront été touchées avec des mains suantes, sans quoi elles resteront tachées.

Pour enlever ces taches quand il y en a, il faut frotter l'endroit avec un bouchon de liège doux, chargé d'un peu d'huile, & de tripoli bien pulvérisé.

Autre maniere.

Il faut ajuster au miroir une molette ou poignée de bois, avec de la poix noire, & le frotter sur le moule de pierre, en y mettant d'abord du sable ou du grès broyé & mouillé. Quand le miroir sera bien frotté, on cessera d'y mettre du grès, & on frottera toujours, jusqu'à ce qu'il soit propre à être poli; alors on

laissera sécher le moule de pierre , & on l'enveloppera d'un papier blanc , sur lequel on mettra du tripoli , & ensuite de la potée d'étain , après quoi on frottera le miroir dessus , jusqu'à ce qu'il soit bien poli.

Autre maniere.

On polit les miroirs de métal en ôtant d'abord le plus grossier par la roue , & une pierre sablonneuse , comme les étameurs & les chaudronniers ont coutume de faire ; on leur applique ensuite la queue avec l'eau , jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment polis par le frottement : après cela , on ôte le miroir de la roue , & on le met à celle de bois , couverte de cuir , où on le frotte avec de l'éméri préparé , jusqu'à ce que les fillons qui peuvent s'être formés en tournant , ne paroissent plus. On retire encore le miroir de cette roue , & on le remet sur une autre couverte de cuir , où on le frotte avec la pierre de sanguine préparée ; on le lave ensuite avec de la chaux d'étain , observant la même ligne oblique que l'on a suivie en tournant , & frottant assez long-tems pour que le miroir ait acquis une finesse & un éclat suffisans.

*Pour faire le moule d'un miroir concave
sphérique.*

Ramassez de la boue desséchée , & la réduisez en poudre , que vous passerez au tamis ; détrempez cette poudre avec de l'eau pour en faire une bouillie , que vous passerez aussi au tamis ; ajoutez-y alors de la fiente de cheval & de la bourre , jusqu'à ce que le tout ne fasse plus qu'un corps ou une pâte d'une certaine consistance. On peut y ajouter encore de la poussière , ou de la brique pilée & tamisée.

Faites ensuite deux moules grossièrement ébauchés avec de la pierre qui se trouve dans les sablonnières , de façon que l'un soit convexe , & l'autre concave ; frottez-les l'un dans l'autre , jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent bien ensemble ; & pour qu'ils se polissent plus facilement , vous mettrez entre deux du sable mouillé bien fin , & passé au tamis , afin qu'il n'y reste aucun gravier ni aucune ordure , qui puisse altérer la surface des moules.

Étendez de la pâte ci-dessus sur une table avec un rouleau de bois , jusqu'à ce qu'elle ait pris l'épaisseur que l'on veut donner au miroir ; saupoudrez-la ensuite

de poussière de brique pilée , afin qu'elle ne s'attache point au moule convexe , dont vous lui ferez prendre la forme en la mettant dans ce moule. Cette pâte ainsi moulée étant sèche , vous la frotterez de quelque graisse , & vous la remplirez de la même pâte : quand cette matière sera sèche , vous ôterez la pâte qui a la figure du miroir , & qui occupe la place qui est entre le moule & le noyau : alors vous frotterez l'intérieur du moule de pierre , d'une composition faite avec de la craie & du lait , & vous mettrez dessus le noyau , qui doit avoir un rebord qui l'empêche de s'attacher au moule de pierre , sur le bord duquel il s'appuiera de manière que la place du miroir demeure vuide. Cela fait , vous garnirez le dehors du moule de pierre avec des bandes de fer , & vous ménagerez deux trous dans le rebord , l'un pour verser la matière en fusion , & l'autre pour donner un passage à l'air ; après quoi vous laisserez refroidir doucement le métal.

Pour déterminer la courbure des miroirs concaves & convexes.

On fait un globe , dont la grandeur

concernant les arts & métiers. 161
doit être proportionnée à celle que l'on
veut donner au miroir ; on partage ce
globe en deux parties , & chaque moitié
en trois. Ce tiers , qui est la sixième
partie de tout le globe , est la mesure de
la concavité du miroir , & par conséquent
de celle du moule.

Pour faire un miroir convexe , il faut
que le moule soit concave. On en fait de
concaves & de convexes avec du verre ou
du crystal fendu ; mais pour les miroirs
de métal , on n'en peut faire que de
concaves.

*Maniere de préparer le sable ou le grès ;
le tripoli & la potée d'étain , dont on
se sert pour polir les miroirs.*

Le sable se fait avec des morceaux de
meules à aiguiser , concassés & broyés
pour les réduire en poudre subtile. Il faut
avoir trois ou quatre sortes de cette pou-
dre , ayant chacune un degré de finesse
différent. Voici comment on en fait la
séparation. On met tout le grès broyé
dans un grand vaisseau plein d'eau , que
l'on remue beaucoup pendant quelque
tems ; on le laisse un peu reposer , afin
que le plus grossier tombe au fond du
vaisseau , que l'on incline promptement

pour verser toute l'eau trouble dans un autre; on laisse aussi reposer cette seconde eau un peu de tems, puis on la verse dans un troisieme vaisseau, & ainsi de suite. On fait évaporer toutes ces eaux chacune à part, & le grès qui reste au fond de chaque vaisseau, est plus ou moins fin, suivant le nombre de fois que l'on a changé ces eaux.

Pour préparer le tripoli, il faut choisir le plus léger, & le broyer en le détrem-pant avec de l'eau-de-vie ou avec du vin blanc, & en mettre une certaine quantité dans un vase de verre bien bouché. Au bout de quatre ou cinq mois, il sera fort adouci, & l'on en retirera ce qu'on voudra, pour en faire de petits pains qu'on laissera sécher à l'ombre. On s'en sert quand il est sec : cependant on pourroit l'employer tel qu'on le retire du vaisseau.

On peut encore remplir de tripoli deux creusets que l'on met l'un sur l'autre, & qu'on lute bien tout autour à leur jointure; on laisse sécher ce lut à l'ombre, afin qu'il ne se fende point; on met ces creusets dans un four de boulanger, où les ayant enterrés dans la braise, on les y laisse au moins pendant deux jours.

concernant les arts & métiers: toz

C'est un excellent tripoli, qu'on peut employer ou sec ou détrempe.

Il y a deux sortes de potée d'étain: l'une qui est blanche, & l'autre qui est grise.

La potée grise se fait avec des raclures d'étain qu'on jette dans de l'eau forte où elle se précipite, & se résout en une poussière grisâtre & très-subtile; mais cependant plus grossière que la blanche.

On fait la potée blanche, en mettant de l'étain fin d'Angleterre dans un pot de terre qui puisse résister au feu; on lute ce pot avec son couvercle, & on l'environne de terre à potier bien corroyée, & mêlée avec de la bourre: on laisse sécher ce lut, puis on met le pot dans un four de potier avec les autres vaisseaux, & il y reste jusqu'à ce qu'il soit refroidi de lui-même; on y trouve alors l'étain parfaitement calciné, & réduit en une poudre très-blanche. ●

A R T I C L E I I I.

*Contenant divers secrets concernant l'or
& l'argent.*

L'OR est un métal parfait, d'un jaune
E iv

plus ou moins vif & brillant , le plus précieux & le plus pesant de tous les métaux.

L'argent est aussi un métal parfait , d'un blanc brillant & éclatant.

Maniere d'affiner l'or avec l'antimoine.

On se sert d'un fourneau à vent , & d'un creuset ordinaire , proportionné à la quantité d'or que l'on veut affiner ; en sorte , néanmoins , que l'or & l'antimoine qu'on y veut mettre , ne l'emplissent au plus qu'à demi. L'or dont on a chargé le creuset étant fondu , on y jette une suffisante quantité d'antimoine en poudre. La proportion est d'une livre de ce minéral par marc d'or , si l'or est au-dessous de vingt-deux karats , jusqu'à seize , & d'un quart en sus ou environ , si l'or est au-dessous de seize karats. Plus l'or est bas , plus il faut d'antimoine pour l'affiner.

Lorsque l'antimoine a été mis dans le creuset , on le couvre ; & après avoir chargé le fourneau de charbon , on lui ajoute sa chape , qu'on lui laisse jusqu'à ce que le creuset paroisse à découvert. La chape ayant alors été levée , & le creuset s'étant refroidi dans le fourneau même , jusqu'à ce qu'on l'en puisse reti-

rer avec la main , on le casse pour en ôter ce qu'on appelle le culot , qui est une masse toute d'or fin dans le fond , & au-dessus sont les crasses de l'antimoine avec l'argent & le cuivre d'alliage , & quelquefois de petites parties d'or.

Quoique l'or du fond du culot soit très-fin , l'antimoine lui communique néanmoins une qualité si aigre & si cassante , qu'il n'est , pour ainsi dire , plus ductile , & qu'il faut l'adoucir au feu avec le salpêtre & le borax.

Pour cette opération , on prépare ce qu'on appelle une coupelle sèche , c'est à dire , qui est faite avec de la terre de creuset , qui ne s'imbibe pas comme les coupelles de cendres.

Après que la coupelle a été recuite sur le fourneau de l'affinage , on la charge du culot , qu'on couvre de charbons ; & lorsque l'or est en bain , ce qui arrive bientôt à cause de l'antimoine qui y est resté , on l'évente avec le soufflet pour en chasser entièrement ce minéral , qui s'évapore en fumées. Dès qu'il n'y a plus de fumée , on ajoute à l'or un peu de salpêtre & de borax en poudre , qui ramassent & détachent les crasses restées.

E v

sur le bain , & qui fixent l'or dans la coupelle , en forme de plaque.

Enfin l'or , au sortir de la coupelle , ayant été de nouveau fondu dans un creuset , où l'on met deux onces de salpêtre & autant de borax en poudre par chaque marc d'or , on le jette en lingot lorsqu'il ne fume plus , & on le trouve à vingt-trois karats $\frac{26}{32}$.

A l'égard des parties d'or qui ont pu rester avec l'alliage dans les crasses de l'antimoine , on les retire par le moyen de la coupelle sèche , & des mêmes fontes & ingrédiens qui ont servi à adoucir l'or du culot ; & quand on est assuré par l'essai , de ce que cette matière tient d'or , on l'affine pour en séparer le cuivre ; après quoi on en fait le départ. Pour l'or qui pourroit être resté attaché aux coupelles sèches , il se tire par le moyen des lavures.

Affinage de l'or avec le sublimé.

Il se fait d'abord comme avec l'antimoine , c'est-à-dire , au même fourneau , avec même charbon , même feu , & dans de semblables creusets.

Quand l'or est en bain dans le creuset , on y jette le sublimé , non en pou-

dre , mais seulement concassé & en morceaux. La quantité proportionnelle de ce minéral avec l'or que l'on veut affiner , est d'une once & demie ou de deux onces pour l'or à vingt-deux karats , de trois onces s'il est à vingt karats , & de cinq à six onces s'il est depuis dix-huit karats jusqu'à douze , qui est ce qu'on appelle de l'or bas. Dans ce dernier cas , on partage le sublimé en deux parties , dont une est mêlée à diverses reprises avec l'or dans un creuset neuf , ce qui rend après l'opération , l'or à dix-huit ou vingt karats , suivant le titre où il étoit ; après quoi on le pousse au feu comme on va voir.

Le reste du sublimé concassé ayant été mis dans le creuset avec l'or en bain , on couvre aussitôt le creuset pour étouffer le minéral ; ensuite on le charge de charbon , & l'on met la chape au fourneau ; un quart d'heure après on leve la chape , on découvre le creuset , & l'on évente l'or , c'est-à-dire , qu'on écarte toute la crasse & la poussière qui peuvent être sur le bain , en soufflant avec un soufflet à tuyau ; ce qu'on réitère autant de fois qu'il est nécessaire , & jusqu'à ce que toute l'impureté de l'or étant chassée par

la vertu du sublimé, il paroisse d'une couleur claire & éclatante ; alors on retire le creuset, & l'on jette l'or en lingot.

L'affinage par le sublimé est le plus beau, est de moindre dépense que l'affinage à l'antimoine ; mais tous deux sont également dangereux, à cause de leurs vapeurs sulphureuses & arsénicales ; la seule différence qui se trouve dans leur malignité, consiste en ce que le poison de l'antimoine est plus lent, & celui du sublimé plus prompt.

Affinage de l'or avec l'eau forte, ou départ d'or.

C'est une opération pour séparer l'or d'avec l'argent. Il faut d'abord que l'or & l'argent soient dans une proportion convenable ; car s'il y avoit trop d'or, relativement à l'argent, ce métal-ci, qui seroit recouvert par l'autre, n'éprouveroit pas l'action de l'eau forte. Cette proportion est de quatre parties d'argent au moins, contre une d'or. On doit donc, avant tout, s'assurer par l'essai, qu'elle est ainsi dans la masse à séparer, avant de procéder. S'il y avoit moins de ces quatre parties d'argent, il faut

droit ajouter de ce métal , qui , au fond , ne fait que bien dans l'opération.

Secondement , il faut s'assurer que l'eau forte qu'on emploie est pure , & sur-tout exempte du mélange des acides vitrioliques & marins. Si cette eau-forte n'étoit pas pure , on la purifieroit par l'opération suivante , qu'on appelle précipitation de l'eau forte.

Sans cette précipitation , il arriveroit que ces deux acides , réduiroient une certaine quantité d'argent en vitriol de lune , ou en lune cornée , dont l'or ne feroit pas séparé.

Les choses ainsi , on réduit en lames en cornets ou en grenailles la masse à diviser ; on met ces lames ou cette grenaille dans un matras , & l'on verse dessus environ une fois & demie autant d'eau forte qu'il y a d'argent dans la masse ; & comme l'acide nitreux s'emploie communément plus foible que fort , on aide la dissolution dans le premier moment , par le chaleur d'un bain de sable , sur lequel on place le matras.

Quand , malgré la chaleur , on n'aperçoit plus aucun signe de dissolution , on verse doucement par inclinaison , l'eau forte chargée d'argent ; on la rem-

place par d'autre plus forte, mais en moindre quantité, que l'on fait bouillir sur le reste de la masse à séparer, après quoi on la verse comme la première fois. Cette manœuvre se répète une troisième fois, pour être sûr que l'on a dissout exactement tout l'argent. On finit en lavant l'or dans beaucoup d'eau bouillante; & si les manipulations que l'on vient de décrire ont été exactes, l'or est très-pur, & s'appelle *or de départ*.

Autre maniere d'affiner l'or par l'antimoine.

On met fondre de l'or dans un creuset, & on y ajoute peu à peu, lorsque l'or est fondu, quatre fois autant d'antimoine. Lorsque le tout sera dans une fonte parfaite, on versera la matière dans un culot, & lorsqu'elle sera refroidie, on séparera les scories du métal; ensuite on fera fondre ce métal à feu ouvert, pour en dissiper l'antimoine en soufflant; ou, pour avoir plutôt fait, on y jettera du salpêtre à différentes reprises.

Maniere de purifier l'or par la cémentation.

La cémentation est un art par lequel on purifie l'or de l'alliage de tous les autres métaux. Cela se fait par le moyen d'une poudre humectée, qui mange & consume les métaux moins purs qui s'y rencontrent : mais il faut observer que l'on n'emploie ce moyen que quand l'or domine beaucoup ; car s'il y avoit plus d'argent ou d'autre métal que d'or, il seroit mieux d'en faire la séparation avec l'eau forte.

Les céments, ou poudres à cémenter, sont préparés avec des sels & des ingrédients, dont l'acrimonie ronge l'argent ou le cuivre ; on y ajoute aussi l'*æs usitum*, qui donne une belle couleur à l'or, la sanguine, la tuthie, le safran de mars, le vitriol calciné, & plusieurs autres choses pour relever la beauté de ce métal.

On emploie dans le cément la poudre de brique pour recevoir l'alliage, soit argent, cuivre ou autre métal, hors des ingrédients qui l'attirent & le séparent de l'or ; car sans cela, cet alliage resteroit adhérent à l'or.

Préparation de l'œs usum.

Mettez des lits de plaques de cuivre & de soufre en poudre alternativement dans un grand creuset ; couvrez-les , & lutez-les bien avec un couvercle qui ait un trou au milieu , pour donner un passage à la fumée ; donnez leur un feu vis sur un fourneau à vent , jusqu'à ce qu'il n'en sorte plus de vapeurs ; retirez ensuite vos plaques de cuivre encore chaudes , séparez-les ; & après les avoir laissé refroidir , réduisez-les en poudre : c'est ce que l'on appelle *œs usum* , ou airain brûlé.

Recettes de quelques cémens éprouvés avec succès pour purifier l'or par la cémentation.

Prenez de la poudre de brique bien fine & du sel broyé parties égales ; humectez les , & les mêlez avec du vinaigre ; remplissez en un creuset à moitié , faites des lits de plaques d'or , ou d'or monoyé , avec cette pâte ou mélange , & pressez bien par-dessus ; mettez autant de couches que vous en aurez besoin , & sur-tout une couche de pâte épaisse sur le haut ; couvrez ensuite & lutez le creu-

concernant les arts & métiers. 113

set, de maniere que rien ne puisse s'évaporer. Cela fait, assujettissez votre creuset sur une grande brique au milieu du fourneau ; donnez lui une chaleur violente pendant douze heures ; le sel mangera & consumera les impuretés de l'or, & l'attirera dans la poudre à brique.

Autre ciment.

Prenez du salpêtre, de l'alun & du sel ammoniac, de chacun une partie ; deux parties de vitriol, quatre parties de sel, huit parties de poudre de brique ; mêlez le tout ensemble dans du vinaigre ; stratifiez ce mélange & l'or dans un creuset, comme on vient de le dire ; couvrez-le, & après l'avoir bien luté, donnez lui un feu violent pendant une heure ou deux ; & laissez-le refroidir de lui-même ; mais avant qu'il soit tout-à-fait froid, ôtez-en l'or, jetez-le dans du vinaigre de vin blanc, & l'y faites bouillir ; vous le broferez ensuite, & vous le ferez rougir sur une plaque de fer.

Autre ciment.

Prenez sanguine, deux onces ; rouille de fer, vitriol calciné, sel ammoniac ; & verd-de-gris, de chacun une once ;

bol d'Arménie , tuthie , salpêtre , alun ; de chacun pareillement une once ; humectez le tout avec du vinaigre , & laissez sécher ce mélange à trois ou quatre reprises ; broyez-le ensuite bien fin , & procédez comme il a été dit ci-devant ; donnez-lui un feu violent pendant trois heures , & répétez trois fois cette opération.

Pour faire sortir l'argent du ciment ou de la brique , il faut le mêler avec du verd-de gris & du plomb en grenaille , faire fondre le tout ensemble , puis le mettre au test. On aura par ce moyen l'argent qui étoit dans l'or.

Autre maniere de purifier l'or par la cémentation.

On stratifie dans un creuset des lames d'or , avec une pâte sèche & dure , nommée *ciment royal* , qui est composée d'une partie de sel ammoniac , de deux parties de sel commun , & quatre parties de bol ou brique en poudre , le tout malaxé avec une quantité suffisante d'urine : on couvre ce creuset , puis l'ayant entouré de charbons ardents , on fait calciner la matière avec violence pendant dix ou douze heures , pour que les sels

concernant les arts & métiers. 115
mangent & consomment les impuretés de
l'or. Cette méthode est la moins bonne.

Affinage de l'argent au plomb.

Il se fait avec une coupelle bien sèche ,
qu'on fait rougir dans un fourneau de
réverbère ; ensuite on y met du plomb.
La quantité de plomb qu'on emploie n'est
pas la même par-tout. On emploie plus
ou moins de plomb , selon que l'argent
qu'on veut coupeller est soupçonné d'a-
voir plus ou moins d'alliage : pour sa-
voir la quantité de plomb que l'on doit
employer , on met une partie d'argent
avec deux parties de plomb dans la cou-
pelle ; & si l'on voit que le bouton d'ar-
gent n'est pas bien net , on ajoute du
plomb peu à peu , jusqu'à ce qu'on en
ait mis suffisamment ; ensuite on suppute
la quantité de plomb qu'on a employée ,
& l'on fait ainsi combien il en faut pour
affiner l'argent. On laisse fondre le plomb
avant que de mettre l'argent , & même
il faut que la litharge qui se forme sur le
plomb fondu , soit fondue aussi : c'est ce
qu'on appelle le plomb découvert ou en
nappe. Si l'on y mettoit l'argent plutôt ,
on risqueroit de faire sauter de la matière.
Si , au contraire , on tardoit plus qu'il

ne faut , pour que le plomb soit découvert , on gâteroit l'opération , parce que le plomb seroit trop diminué par la calcination.

Le plomb étant découvert , on y met l'argent. Si l'on enveloppe l'argent , il vaut mieux l'envelopper dans une lame de plomb que dans une feuille de papier , parce qu'il seroit à craindre que le papier ne s'arrêtât à la coupelle.

L'argent dans la coupelle se fond ; & tourne sans cesse de bas en haut , & de haut en bas , formant des globules qui grossissent de plus en plus , à mesure que la masse diminue ; & enfin ces globules , que quelques-uns nomment fleurs , diminuent en nombre , & deviennent si gros , qu'ils se réduisent à un qui couvre toute la matiere , en faisant une coruscation ou éclair , & reste immobile. Lorsque l'argent est dans cet état , on dit qu'il fait l'opale , & pendant ce tems il paroît tourner. Enfin , on ne le voit plus remuer ; il paroît rouge ; il blanchit , & on a peine à le distinguer de la coupelle ; & dans cet état il ne tourne plus. Si on le tire trop vite pendant qu'il tourne encore , l'air le saisissant , il végète , & il se met en spirale , ou en masse

hérissée , & quelquefois il en sort de la coupelle.

Il y a quelques différences entre la façon de coupeller en petit , & celle de coupeller en grand. Par exemple : lorsqu'on coupelle en grand , on souffle sur la coupelle pendant que l'argent tourne , pour le dégager de la litharge ; on présente à la litharge un écoulement , en pratiquant une échancrure au bord de la coupelle , & on retire la litharge avec un râteau ; ce qui fait que lorsque l'ouvrier ne travaille pas bien , on trouve du plomb dans la litharge , & quelquefois de l'argent ; chose qui n'arrive pas lorsqu'on coupelle en petit. Il faut dans cette opération compter sur seize parties de plomb pour chaque partie d'alliage.

Affinage de l'argent au salpêtre.

On fait fondre de l'argent dans un creuset , sur un fourneau à vent. Lorsque l'argent est fondu , (c'est ce qu'on appelle *la matière en bain*) on jette du salpêtre dans le creuset , & on laisse bien fondre le tout ensemble ; on retire le creuset du feu , & on verse par inclination dans un baquet plein d'eau , où l'argent se met en grenaille , pourvu que

l'on remue l'eau avec un balai, ou autrement : si l'eau est en repos, l'argent tombe en-masse.

On fond aussi l'argent trois fois, en y mettant deux onces de salpêtre, & un gros de borax calciné chaque fois, par marc d'argent, & la troisieme fois, on laisse refroidir le creuset sans y toucher, ou on le verse dans une lingotiere : ensuite on le casse, & on y trouve un culot d'argent fin. Les scories qui sont dessus, sont composées de salpêtre & de l'alliage qui étoit dans l'argent.

Affinage de l'argent, par M. Homberg.

On calcine l'argent avec moitié de sa pesanteur ordinaire de soufre commun ; & après avoir fondu le tout ensemble, on y jette à différentes fois une certaine quantité de limaille d'acier. Par cette opération, le soufre abandonne l'argent pour se joindre au fer, & l'un & l'autre se convertissent en écume qui nage sur l'argent, & on trouve au fond du creuset le métal purifié.

Autre affinage de l'argent.

Ayant fait fondre votre argent, & l'ayant réduit en grenailles, faites-les sé-

chet, & les stratifiez dans un creuset avec du salpêtre, commençant par un lit de cette matiere, puis un lit de grenailles, continuant ainsi alternativement en sorte que le dernier lit soit de salpêtre. Adaptez un autre creuset bien juste à celui-ci, & lutez-les ensemble. Laissez bien sécher le lut; mettez vos creusets à un bon feu de fonte, & l'argent sera purifié.

Purification de l'argent par le départ.

Faites fondre ensemble, dans un creuset, par un grand feu, trois parties d'argent, & une partie d'or; versez peu à peu le mélange fondu dans de l'eau froide pour le réduire en grenailles; jetez l'eau; faites sécher ces grenailles, & les mettez dissoudre dans deux ou trois fois autant d'eau forte; l'or se précipitera au fond du vaisseau: cet or précipité s'appelle *or de départ*.

On verse par inclinaison la dissolution d'argent dans une terrine, où l'on a mis auparavant une plaque de cuivre, & dix ou douze fois autant d'eau commune; on laisse ce mélange en repos pendant quelques heures, & quand on s'apperçoit que le cuivre est couvert de la poudre

ou précipité d'argent, & que l'eau est bleue, on la filtre; c'est ce qu'on appelle *eau seconde*. On fait sécher la poudre d'argent, on la fait fondre dans un creuset avec un peu de salpêtre, & on la met en lingot.

Remarque. Si l'on fait tremper pendant quelques heures une plaque de fer dans l'eau seconde, le cuivre qui la rendoit bleue, se précipitera à mesure que le fer sera dissous.

Si vous filtrez cette dissolution, & que vous y mettiez tremper un morceau de pierre calaminaire, le fer dissous, tombera en poudre au fond du vaisseau; & la pierre se dissoudra.

Si vous filtrez cette nouvelle dissolution, & que vous versiez dessus goutte à goutte de la liqueur de nitre fixé, il se fera une précipitation de la pierre calaminaire.

Si enfin vous filtrez cette liqueur, & qu'après en avoir mis évaporer une partie, vous la laissiez crySTALLISER, vous aurez un salpêtre qui brûlera comme le salpêtre commun.

Maniere de purifier l'argent.

Pour avoir de l'argent entièrement
pur,

pur, & dégagé des parties qui y sont naturellement attachées, il faut le prendre passé à la coupelle, le réduire en grenailles ; & après l'avoir mêlé à deux parties de nitre & une partie de borax, le faire fondre dans un creuset où il ne puisse tomber d'ordures ni de saletés ; l'argent sera très-bien purifié par ce moyen, & l'on aura des scories bleuâtres, dont la couleur ne vient que du cuivre qui étoit caché dans l'argent, & dont le plomb n'a pu le dégager à la coupelle ; on peut réitérer jusqu'à trois fois cette fonte de l'argent avec le nitre & le borax ; les scories seront encore un peu verdâtres la seconde fois ; mais à la troisième, elles seront claires & transparentes comme du crystal, surtout si l'on a eu le soin de disposer le creuset, de manière qu'il n'y pût entrer de saletés. Par cette opération, l'argent sera pur & dégagé pour toujours de la couleur bleue ou verte, qui ne lui est qu'accidentellement attachée, & on ne pourra jamais en tirer, à moins qu'on ne la lui ait rendue.

*Pour séparer l'or & l'argent fondus &
affinés ensemble.*

Mettez l'or & l'argent que vous voulez séparer, dans un creuset à refondre; quand le métal est si chaud qu'il tourne, jetez-le dans un chaudron plein d'eau: il se mettra en grenailles, que vous ferez sécher sur le feu; jetez ces grenailles dans un pot de verre ou de grès, dans lequel vous verserez deux fois autant de bonne eau forte qu'il y a de grenailles, c'est-à-dire, deux onces d'eau forte pour une once de grenailles: mettez le pot sur un trépied à un petit feu, bouchez le pot avec un creuset, & laissez bouillir le tout jusqu'à ce que la fumée devienne toute blanche; retirez alors le pot de dessus le feu, & coulez l'eau dans une jatte ou vaisseau de grès; rincez le pot à plusieurs reprises avec de l'eau commune, que vous verserez dans la même jatte avec la première eau, jusqu'à ce que vous apperceviez votre or bien net. Vous mettrez alors cet or dans une écuelle, & l'ayant bien lavé, (il faut rejeter cette eau avec les premières, parce qu'elle peut encore contenir de l'argent) vous le ferez sécher, après quoi vous le ferez recuire.

Cet or est pur , & très-bon pour dorer.
Pour mettre cette chaux d'or en lingot ,
on la fait fondre à part dans un creuset
avec un peu de borax , qui en rassemblera
toutes les parties en une masse.

1 Pour tirer ensuite l'argent des eaux
que vous avez mises dans le vaisseau de
verre ou de grès , il faut mettre dedans
une plaque de cuivre rouge , qui ait au
moins le double du poids de l'argent que
vous avez à retirer. Ayant laissé reposer
le tout pendant vingt-quatre heures ,
vous coulerez l'eau doucement dans un
autre pot de grès ; vous leverez ensuite
la plaque de cuivre , & vous ferez tomber
dans un creuset tout l'argent qui s'y sera
attaché ; faites sécher cet argent , & le
fondre avec du salpêtre. C'est ainsi qu'on
affine le billon , ou bas-argent.

*Pour séparer à la fonte , l'or , l'argent &
le cuivre.*

Mêlez parties égales de soufre , d'an-
timoine , & de cendres de plomb ; quand
le métal sera fondu , vous jetterez peu à
peu dedans de cette poudre ; les métaux
se précipiteront & se sépareront l'un de
l'autre. Laissez refroidir le creuset ; vous
y trouverez l'or au fond , l'argent au

milieu, & le cuivre au - dessus.

Maniere de séparer l'or de l'argent.

Faites fondre dans un creuset, sur un grand feu, trois parties d'argent avec une partie d'or. Lorsque le mélange sera en fusion, vous le jetterez dans de l'eau froide; il se condensera en grenailles, que vous ferez sécher. On les met ensuite dissoudre dans deux ou trois fois autant d'eau forte; l'argent se dissoudra bientôt, & l'or se précipitera en poudre au fond du vaisseau, parce qu'il ne peut être pénétré par ce dissolvant.

On peut également séparer l'or d'avec l'argent avec l'eau regale, qui dissout l'or & non pas l'argent. On verse ensuite l'eau par inclination, & on lave avec de l'eau commune la poudre qui est restée au fond du vase.

Autre maniere, par M. Homberg.

Ayant fondu ensemble parties égales d'or & d'argent, vous le réduirez en grenailles dans un creuset où vous aurez mis auparavant à peu près parties égales de salpêtre brut & de sel décrépit; placez le creuset dans un fourneau de fond, à un feu médiocre, cependant assez fort

Concernant les arts & métiers. 125

pour fondre ce qui est dans le creuset. Après environ un quart d'heure de feu, retirez le creuset & laissez-le refroidir : cassez-le ensuite, & vous trouverez l'or en un culot au fond du creuset, & l'argent en deux morceaux au-dessus de l'or, & quelques grenailles, qui n'ayant pas été bien fondues, restent enveloppées dans les sels.

Maniere de séparer l'or & l'argent des lavures des orfèvres.

Mettez des lavures ou balayures dans un vaisseau de terre bien vernissé, ajoutez-y une quantité proportionnée de mercure ; mêlez la poussière & le mercure avec les mains, jusqu'à ce que vous jugiez que le mercure a tiré tout l'or & l'argent de la poussière ; mettez ensuite toute la masse dans un sachet de cuir, tordez ce sac pour en faire sortir la plus grande partie du mercure ; ce qui restera sera comme une pâte : mettez cette pâte dans un alambic, & faites-en sortir le mercure dans un vase plein d'eau, que vous mettez sous la tête de l'alambic pour le recevoir ; mettez le restant au test ; raffinez-le avec du plomb, & séparez-le avec l'eau forte.

Manière de séparer l'or du cuivre doré.

Prenez quatre onces de soufre jaune , deux onces de sel ammoniac , une once de salpêtre , & demi-once de borax ; broyez le tout avec du vinaigre fort , & le réduisez en pâte , que vous appliquerez légèrement sur le cuivre doré ; mettez le tout sur un feu modéré , jusqu'à ce que la pâte soit brûlée , & que le cuivre paroisse noir ; ôtez-le du feu ensuite , & avec un couteau ou autre instrument semblable , grattez l'or au-dessus d'un plat net ; il se détachera fort aisément.

Autre manière.

Prenez deux parties de sel ammoniac fin , & une partie de soufre ; broyez-les ensemble , frottez d'huile de lin la pièce dorée sur le feu , au-dessus d'un plat de terre rempli d'eau ; frappez-la avec une baguette de fer ; l'or se détachera , & tombera dans le plat.

Autre manière.

Prenez du salpêtre & du borax ; de chacun une once ; faites-les dissoudre dans une petite quantité d'eau ; faites recuire votre vase de cuivre doré , trem-

concernant les arts & métiers. 127

pez-le dans cette eau : réitérez plusieurs fois cette opération , & l'or tombera au fond.

Pour rendre malléable l'or qui est aigre ou cassant.

Mettez de l'or dans un creuset ; donnez-lui un feu vif sur un fourneau à vent , ou devant les soufflets. Quand l'or est prêt à se fondre , poudrez doucement par-dessus un peu de bon salpêtre , clair & bien net ; il s'enflammera sur le champ , accélérera la fusion de l'or , & s'étendra par-dessus l'or qu'il couvrira ; puis ayant fait chauffer & froter votre lingotière , coulez-y l'or.

Autrement.

Prenez des excréments humains ; faites-les sécher & calciner dans un creuset , & réduire en poudre noire. Quand l'or est en fusion , parfumez-y un peu de cette poudre , & donnez-lui un feu vif. Dès que cette poudre sera consumée , jetez l'or en lingot ; il sera fin & malléable. Cette méthode est la meilleure de toutes.

Pour donner à l'or , à l'argent , & aux autres métaux une fusion prompte.

Prenez savon de Venise calciné , borax & verre de Venise , parties égales ; broyez le tout , & le mêlez bien ensemble.

Autre moyen.

Prenez ambre jaune , borax , verre de Venise & savon , parties égales ; réduisez-les en poudre , & servez-vous-en pour mêler avec la matiere que vous voulez fondre.

Maniere de séparer l'or d'avec l'eau forte.

Mettez dans un vase ou terrine de cuivre un verre d'eau plein ; ensuite versez-y l'eau forte qui contient de l'or : afin de l'adoucir un peu , ajoutez-y un quart d'once de borax de Venise , & faites bouillir le tout ; laissez reposer cette liqueur toute la nuit : le matin , versez-la par inclinaison ; l'or sera déposé au fond ; séchez-le par degrés : quand il sera tout-à-fait sec , vous y mêlerez un peu de borax , & vous le fondrez.

*Maniere de séparer l'or d'avec l'argent
par la cémentation.*

Prenez une partie de colcothar ou vitriol rouge calciné, une partie de sel, & une demi-partie de rouge de plomb; pulvérisez & mêlez le tout ensemble; couvrez de ce mélange en poudre, votre argent doré dans un vaisseau de terre; mettez-le dans un fourneau, & ne lui donnez qu'un feu lent, pour empêcher l'argent de se fondre: la poudre attirera l'or que vous pourrez ensuite réduire, en le fondant avec du plomb, & le séparant à la coupelle.

*Maniere d'entever l'or de dessus l'argent
doré.*

On prend une partie de sel ammoniac & une demi-partie de salpêtre, que l'on broie, & qu'on réduit en poudre; on frotte d'huile la piece d'argent doré, de dessus laquelle on se propose d'enlever l'or; on répand par-dessus de cette poudre, & on met la pince au feu, dans lequel on la laisse jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude; on la retire ensuite, & la tenant d'une main au-dessus d'un plat de terre, on la frappe de l'autre avec

une verge de fer : la poudre tombe alors dans le plateau avec l'or , & on en sépare ensuite ce métal avec assez de facilité.

Autrement.

Mettez du vis-argent dans un plat de terre sur le feu , jusqu'à ce qu'il soit tiède : tournez-y de tous côtés votre vase ou autre ustensile d'argent ; l'or se séparera de l'argent pour s'attacher au mercure ; quand vous verrez l'or entièrement détaché du vase , ôtez-le de dessus le feu ; versez le vis-argent avec l'or , quand il sera refroidi , dans un autre plat , & s'il reste encore de l'or en quelque endroit , réitérez la même opération , & continuez jusqu'à ce qu'il n'en reste plus ; faites passer ensuite , le vis-argent à travers un cuir , ce qui en restera mis dans une retorte , (le col de la retorte à travers duquel le mercure passe , doit être à moitié enfoncé dans l'eau qui est dans le récipient) sur un sable chaud ou sur des cendres , forcera le reste du mercure à passer dans un récipient avec l'eau , & s'il en reste encore , il se fondra & se purifiera avec l'or.

Autrement.

Prenez d'abord un vaisseau de verre ou de terre vernissé ; mettez-y de l'eau forte dans une quantité proportionnée à la grosseur de votre ouvrage ; prenez tout au plus un gros de sel ammoniac pour une once d'eau forte ; réduisez-le en poudre bien fine ; mettez-le dans l'eau forte , & le faites chauffer sur le feu : quand vous vous appercevrez que le sel ammoniac travaille , mettez-y alors votre argent doré , puis quand vous remarquerez que le vase est devenu noir , c'est une preuve que l'or en est enlevé. S'il y a une grande quantité d'ouvrages , laissez-le une demi-heure ou une heure entière avant que de l'ôter , ce que vous ferez avec des pincés de bois. Après l'avoir ôté du feu , mettez-le dans de l'eau claire ; ensuite faites-le recuire & bouillir avec le tartre ; répétez cette opération trois fois de suite , & votre or paroîtra brillant & tout neuf.

Autrement.

Prenez une once d'eau forte , une once d'eau de puits , demi-once de sel commun , & une drachme de sel ammoniac ;

mettez le tout ensemble sur le feu ; trempez la vaisselle ou autres ouvrages dont vous voulez retirer l'or ; peu après vous l'en retirerez , & la grate-bofferez : l'or restera dans la liqueur ; vous le précipiterez en versant sur cette eau régale le double d'eau commune ; ou bien , vous la ferez bouillir un peu , vous mettrez dedans une piece de cuivre rouge , & d'or s'y attachera.

Autrement.

Pour un marc d'argent doré , vous ferez dissoudre , trois gros de sel ammoniac pulvérisé dans trois onces d'eau forte de départ , que vous mettrez dans un pot de grès. Le sel étant dissous , mettez la piece d'argent doré dans l'eau bouillante , jusqu'à ce qu'elle devienne toute noire ; retirez-la , & la jetez dans l'eau forte ; remplissez le pot d'eau commune , & y ajoutez trois onces de vis-argent ; faites bouillir le tout jusqu'à ce que l'eau soit claire ; laissez reposer une heure , puis passez le tout par un linge , sur lequel l'or restera seul ; versez ensuite l'eau très-doucement par inclination , & vous retrouverez le vis-argent aussi bon qu'anparavant.

Autrement.

Mettez de la limaille de fer très-fine dans un fort creuset, que vous placerez dans un fourneau jusqu'à ce que la matière se liquéfie; jetez dessus du borax artificiel dont se servent les orfèvres, & un peu d'arsenic rouge, petit à petit; après quoi vous y ajouterez autant d'argent qu'il y a de limaille, & vous le purgerez parfaitement; vous jetterez ensuite cette matière dans l'eau de départ, & l'or se précipitera au fond du vaisseau.

Autrement.

Faites fondre une certaine quantité de plomb dans un creuset sur des charbons ardens; retirez promptement le creuset du feu, & avant que le plomb se fige, jetez-y autant pesant de mercure; remuez & mêlez bien le tout avec un bâton; ayez en même tems un autre creuset, dans lequel il y aura une pareille quantité de soufre en fusion, que vous verserez peu à peu sur le mélange de plomb & de mercure pendant qu'il se coagule; vous agiterez continuellement la matière avec une spatule, prenant garde que le soufre ne s'enflamme avant

que d'avoir tout versé ; laissez refroidir le tout ; broyez-le sur le marbre avec une molette ; remettez-le au feu dans un creuset ; laissez-le en bonne fonte jusqu'à ce que tout le soufre soit brûlé , & que la matière soit devenue assez coulante pour pouvoir être mise en lingot : il sera alors semblable à de l'antimoine fondu & réduit en régule , friable & cassant comme ce minéral. Broyez ce lingot , & l'ayant réduit en poudre , mettez lit par lit dans dans un creuset , avec parties égales d'argent en lames , en sorte que le premier & le dernier lit soient de cette poudre : mettez par-dessus , l'épaisseur d'un bon doigt de verre ou de crystal de Venise en poudre fine , ayant l'attention de ne pas trop remplir le creuset , de peur que le verre ne coule par-dessus les bords ; continuez un feu assez fort pour fondre les matières & le verre , & tenez-les en bonne fonte au moins pendant une heure ; laissez ensuite refroidir le creuset , après quoi , vous le casserez pour en retirer le régule , que vous mettrez à la coupelle , pour le purifier. Votre argent étant bien pur & net , mettez-le en grâilles que vous ferez dissoudre dans de l'eau forte ; il s'en précipitera des par-

celles d'or fin en forme de poudre noire ; lavez bien cette poudre dans de l'eau chaude ; mettez-la ensuite en fusion dans un creuset , & vous aurez de très-bon or , & à toute épreuve.

Pour tirer l'or du mercure.

Recueillez au mois de Mai le plus de rosée que vous pourrez , mettez-en une quantité suffisante dans une vaisseau de terre qui aille au feu ; ajoutez-y une livre ou deux de mercure ; (il faut choisir celui qui participe le plus de l'or , ce qui se reconnoît en en faisant évaporer un peu dans une cuiller d'argent , au fond de laquelle il doit rester une tache jaune) mettez le vaisseau sur le feu , & le faites bouillir , en remuant toujours avec un bâton. Quand la rosée sera presque consumée , vous y en remettrez de la nouvelle , remuant toujours avec le bâton , tant que ce mélange bouillira , réitérez cette opération autant de fois que vous le jugerez à propos ; & à la dernière , vous laisserez consumer presque toute la rosée : alors vous vuiderez tout ce qui est resté dans le pot sur un morceau de toile neuve avec une terrine en dessous , & passerez la matière , pour

en faire sortir tout ce qui pourra passer ; ce qui restera sur la toile sera de l'or très-pur.

Pour retirer l'or d'une piece d'argent ou de cuivre.

Faites rougir la piece , & la trempez dans une eau alumineuse ; saupoudrez-la ensuite de fleur de soufre , & la faites chauffer par gradation. L'or se détachera dès que le soufre sera fondu.

Pour retirer l'or de dessus les métaux dorés.

Prenez huile de tartre , deux parties ; soufre , une partie ; distillez le tout ; & de l'eau qui en sortira , vous frotterez le métal dont vous voulez retirer l'or ; passez ensuite ce métal sur une flamme claire ; après quoi vous le jetterez dans de l'eau froide : l'or alors tombera en poudre au fond du vase.

Pour retirer l'or de dessus l'argent , le bois , &c.

Mélez ensemble dans une terrine de grès , deux onces d'esprit de tutie , & une once d'esprit de sel gemme ; plongez dans ce mélange l'ouvrage dont

Concernant les arts & métiers. 137

vous voulez retirer l'or, & l'y laissez pendant quatre heures : l'eau se colorera de l'or, & l'ouvrage deviendra noir ; mettez-le alors au bouillitoire des orfèvres ; versez l'eau dorée dans un alambic avec sa chape & le récipient bien lutés partout avec une vessie de porc trempée dans du blanc d'œuf ; faites distiller jusqu'à consistance de gomme, & vous aurez votre or.

***Maniere de retirer l'or de dessus les
bois dorés***

Faites tremper ces sortes de bois dans de l'eau bouillante, laissez-les-y assez de tems pour que l'eau ait le tems de bien détremper la colle dont ils sont couverts. Elle s'en détachera en peu de tems, & elle entraînera avec elle les feuilles d'or qu'on veut séparer : le tout tombera dans l'eau. Cette premiere opération faite, & le bois étant retiré de l'eau, faites bouillir celle-ci, & laissez-la évaporer jusqu'à ficcité. Vous trouverez au fond du vaisseau une masse informe, composée de colle & d'or. Prenez cette masse ; mettez-la dans un mortier, & pilez-la jusqu'à la réduire en poudre. Mettez cette poudre sous une moufle dans un

fourneau ; le feu brûlera la colle, & fera évaporer toutes les parties huileuses, & il ne restera plus qu'une poudre d'or, que vous triturerez avec du mercure, avec lequel il s'amalgame parfaitement.

Voulez-vous ensuite séparer l'or du mercure ? Mettez cet amalgame dans un creuset, & celui-ci dans les charbons d'un fourneau ; adaptez à ce creuset un vaisseau propre à recevoir les vapeurs du mercure, que le feu volatilise & enlève. Vous obtiendrez dans ce dernier vaisseau de très-bon mercure coulant, sans déchet sensible, & l'or restera dans le creuset.

On voit par ce détail, combien cette opération est facile à pratiquer, & combien elle est peu dispendieuse. Il est de fait, d'après l'expérience & le calcul, qu'on peut retirer pour vingt sous d'or par heure, ce qui mérite bien d'occuper un artiste industrieux, qui voudroit se livrer à ce travail.

Autrement.

Mettez le bois doit tremper un quart d'heure dans un grand vaisseau plein d'eau, que vous entretiendrez presque bouillante, d'où vous le transporterez

Concernant les arts & métiers. 139

dans un autre vaisseau qui contienne aussi de l'eau chaude, mais en petite quantité. Prenez une brosse, & frottez-en la dorure qui quittera facilement le bois, & restera dans l'eau, dans laquelle vous aurez soin de tremper souvent la brosse. La couche de blanc restera toute entière, excepté celle qu'on appelle l'assiete, dont une partie étant enlevée en même tems que l'or, se trouvera mêlée avec lui dans l'eau. Faites évaporer cette eau dans un pot de terre vernissé, jusqu'à siccité. Détachez la matière qui est au fond du vaisseau; & après l'avoir pilée dans un mortier, mettez-la dans le feu sous une moufle, afin de brûler par ce moyen la colle & les parties huileuses, qui, se trouvant dans la matière, pourroient empêcher le mercure de s'attacher à l'or. Lorsque la matière est rouge, & qu'il ne reste plus rien à brûler, retirez-la du feu; & lorsqu'elle sera encore assez chaude pour avoir de la peine à y souffrir le doigt, vous la mettrez dans un mortier de porcelaine avec une demi-livre de mercure bien pur. Triturez le tout ensemble avec un pilon, pendant un quart d'heure au moins; après quoi, nous verserez très-peu d'eau fraîche sur

fus, & continuerez la trituration pendant plusieurs heures. Quand le mercure se sera chargé de l'or, vous verserez sur le tout beaucoup d'eau fraîche pour bien laver le mercure, que vous passerez ensuite par la peau de chamois, dans laquelle vous trouverez une certaine quantité d'or & de mercure. Après avoir fait évaporer le mercure, il restera une chaux d'or, qui sera la récompense du travail.

Moyen pour fondre l'or & l'argent des mines.

Détonnez ensemble une livre de nitre & autant de sel de tartre; dissolvez le sel dans six onces de vinaigre distillé; filtrez & congelez-le; stratifiez le sel bien sec dans un creuset avec de la mine d'or ou d'argent, & le tout fondra en très-peu de tems.

Hépar pour dissoudre l'or.

Prenez une once de soufre, & deux onces d'alkali fixe. Le soufre étant fondu on met l'alkali dans le creuset, & on fait le mélange avec une spatule de bois: la matiere se boursoufle, & en augmentant le feu elle se fond; alors il faut la verser, puis la faire dissoudre dans six

onces d'eau ; lorsque cette eau a absorbé tout ce qu'elle a pu , & qu'il reste encore de l'hépar à dissoudre , on remet encore de l'eau par-dessus. On frotte les bois dorés avec cette dissolution qui enlève l'or.

Manière de tirer l'or & l'argent du galon sans le brûler.

Il faut couper le galon en petits morceaux , les envelopper dans un linge , & mettre le paquet dans de la lie de savon fondue dans de l'eau , qu'on laisse bouillir , jusqu'à ce qu'on apperçoive une diminution dans le paquet ; ce qui demande peu de tems , à moins que la quantité de galon ne soit considérable ; on retire ensuite le linge , & on le lave avec de l'eau froide , en le pressant fortement avec le pied , ou en le battant avec un marteau , pour en exprimer la lie de savon : alors on délie le paquet , & on trouve la substance métallique du galon pure & entière , sans être altérée dans sa couleur , ni diminuée de son poids.

Cette méthode est beaucoup plus commode & moins difficile que la manière de brûler l'or. Comme il ne faut qu'une

petite quantité de lie, & qu'on ne peut se servir plusieurs fois de la même, la dépense est fort peu de chose. Le vaisseau dont on se servira peut être de cuivre ou de fer.

Comme il y a des personnes qui ne connoissent point la lie de savon, nous allons entrer dans quelques détails à ce sujet. Quand une cuite de savon blanc est dans une coction parfaite, à l'aide du feu que l'on augmente & de la lessive que l'on jette dans la chaudiere, on fait faire à cette cuite une espee de crise; alors les parties les plus légères, qu'on appelle l'*écume*, montent sur la surface de la chaudiere; les parties les plus pesantes, appelées *le gras*, descendent au fond, & la partie du savon qui a le degré mitoyen de pesanteur, occupe le milieu.

Quant au savon madré, il faut le décomposer pour trouver un dépôt. Voici la façon de le faire: Coupez par petits morceaux seize onces de savon madré; mettez-les dans une cornue assez grande pour qu'il y reste un tiers de vide; placez ensuite cette cornue dans un fourneau de réverbere; adaptez-y un récipient; lutez exactement les jointures; donnez au

fourneau un petit feu pour échauffer doucement la cornue ; augmentez ce feu peu à peu jusqu'au troisieme degré , & & continuez-le jusqu'à ce qu'il ne distille plus rien ; séparez les vaisseaux quand ils seront refroidis , & versez tout ce que contiendra le récipient dans un entonnoir garni de papier gris. Il passera six onces d'une liqueur aqueuse , claire , transparente , tirant un peu sur le jaune , & d'un goût assez âcre ; c'est l'esprit de savon. Il restera dans l'entonnoir huit onces d'huile en partie claire , en partie rouge , épaisse & puante. Vous trouverez au fond de la cornue deux onces de terre salée. Peut-être aussi est-ce-là ce qu'on entend par lie de savon.

Pour rendre le poids à l'or qui a passé par l'eau régale.

Laissez tremper quelque tems dans de l'eau régale un morceau d'écaille de tortue ; mettez-y votre or dissous , & par ce moyen il reprendra son poids ordinaire.

Maniere de calciner l'or.

Faites dissoudre une once d'or purifié dans trois onces d'eau régale ; ajoutez-y

ensuite quatre onces de mercure passé au chamois, qui précipitera l'or au fond du matras, en s'amalgant avec lui; laissez éclaircir l'eau régale, & la versez par inclinaison lorsqu'elle sera bien claire; après quoi, vous laverez bien la matière dans de l'eau chaude, pour l'édulcorer & en tirer tout l'acide; joignez à cette matière un poids égal de fleur de soufre; broyez le tout ensemble, & le mettez dans un creuset, auquel vous en adapterez un autre par-dessus, qui sera percé au fond d'un petit trou à passer une plume; lutez bien les creusets aux jointures, & les laisser sécher; il faut les mettre ensuite à un feu de roue, que l'on donnera par degrés, l'espace de quatre heures, couvrant le creuset entièrement de charbon à la dernière heure, & le laissant ensuite éteindre & refroidir: ouvrez alors le creuset, vous y trouverez l'or calciné.

Amalgamez cet or avec quatre onces de nouveau mercure; ajoutez-y encore cinq onces de fleur de soufre, les broyant bien ensemble; mettez le tout dans les mêmes creusets que vous luterez, & auxquels vous donnerez le feu de roue, comme ci-devant; réitérez une troisième fois

concernant les arts & métiers.

fois cette opération , pour mieux calciner & ouvrir votre or. Cela fait , mettez le dans une terrine vernissée bien profonde ; versez par-dessus de bon esprit-de vin qui lurnage de deux doigts ; mettez-y le feu , & lorsqu'il sera consumé , vous aurez un très-bel or en chaux , impalpable , bien ouvert , que vous edulcorerez avec de l'eau chaude , & que vous ferez sécher doucement.

*Autre maniere de calciner l'or, tirée des
Œuvres de Castaigne.*

Prenez une once d'or fin , & le fondez avec autant d'étain de g'ace ou bismuth ; lorsqu'ils seront bien fondus ensemble , ayez douze onces de vis-argent d'Espagne , bien chaud , dans un autre creuset , tellement qu'il bouille comme s'il vouloit s'en aller en fumée ; mettez alors dans une grande terrine le creuset qui contient l'or ; videz en même tems par-dessus tout le vis-argent chaud ; remuez fort avec un morceau de bois , & vous aurez une belle pâte qu'on nomme *amalgam*.

Il faut laver cette amalgame dans un mortier plein d'eau claire , la broyant fortement avec le pilon de fer ou de marbre ; la passer ensuite par un linge.

blanc , auquel s'attachera la noirceur de l'étain ; puis derechef, la piler, la broyer, la laver , & la repasser par un autre linge blanc , ce qu'il faut répéter vingt-cinq ou trente fois , jusqu'à ce que le linge par lequel le mercure passera , demeure bien blanc , sans aucune noirceur : alors tout l'étain de glace sera évanoui.

Ayant bien essuyé & desséché cette pâte , on la mettra avec le mercure qui a coulé chaque fois par le linge , entre deux creusets qui s'enchaînent bien l'un sur l'autre ; on donnera un feu de sublimation doucement pendant vingt-quatre heures , & on laissera refroidir les creusets avant que de les ouvrir.

Les creusets étant ouverts , il faut recueillir , avec une patte de lievre tout le mercure qui s'est attaché au col , & le garder à part ; puis broyer l'amalgame qui se trouve au fond du creuset toute seule , & la remettre sublimer comme auparavant ; il faut de même séparer le mercure qui se fera sublimé au haut du creuset supérieur , & le mettre avec celui qu'on a déjà recueilli.

On continuera plusieurs fois les mêmes opérations , jusqu'à ce qu'on ait recouvré tout le mercure , & qu'il ne se

trouve plus au fond du creuset inférieur que le poids de l'or qu'on y a mis ; vous aurez alors une très-belle chaux plus plus subtile que la fleur de farine.

Autre calcination de l'or.

Prenez une once d'or à vingt-quatre karats , réduit en petites lames , minces comme du papier ; faites-les rougir au feu ; puis avec du vis-argent , vous formerez , comme on l'a dit dans le procédé précédent , une pâte que vous passerez une fois par le linge ; broyez cet amalgame avec autant de soufre vis ; après quoi , vous mettrez le tout dans un creuset , à une chaleur médiocre , pendant une nuit , & peu à peu le soufre se consumera ; le lendemain vous remuerez avec une verge de fer sur la braise , pour achever de brûler le soufre , & faire évaporer le vis-argent : l'or pur restera au fond , réduit en une chaux semblable à de la farine jaune ; tenez alors cette chaux au feu de flamme pendant vingt-quatre heures dans un fourneau de réverbère , & la première calcination sera faite.

Recommencez la même opération avec de nouveau soufre , & de nouveau vis-argent , & réitérez le tout par trois fois :

vous aurez une chaux d'or impalpable ; que la seule eau rose dissout sur le feu. Mettez cette chaux d'or dans un matras de verre , avec quatre doigts d'esprit-de-vin , sur des cendres chaudes ; trois heures après , vous trouverez une liqueur jaune comme de l'or de ducat : il faut séparer cette liqueur , & la conserver ; remettre autant de nouvelle eau rose sur l'or qui reste au fond du vaisseau , & qui n'est pas dissous , & réitérer jusqu'à ce qu'il le soit entièrement. C'est ce qu'on appelle *or potable*.

Procédé pour essayer l'or & l'argent.

D'abord pour l'argent , on fait rougir la coupelle jusqu'à incandescence ; on y fait ensuite fondre du plomb neuf ; on jette dans ce bain un morceau de l'argent qu'on veut examiner ; on a soin de diminuer le feu , parce que la chaleur trop vive , occasionneroit un déchet de l'argent en l'introduisant dans l'intérieur de la coupelle. Le plomb se convertit en litharge , & entraîne toutes les matières étrangères , contenues dans l'argent. Le bouton ou culot qui reste alors est de l'argent fin , dont le poids comparé avec celui du morceau d'essai , donne le titre de l'argent qu'on essaie.

Lorsque l'essai se fait sur l'or, on fait fondre dans la coupelle du plomb très-pur, à raison de deux gros de plomb par trente-six grains d'or. Le plomb bien fondu, & formant un bain clair & circulant, on y met l'or avec deux fois son poids d'argent fin, enveloppés ensemble dans du papier : ces métaux entrent en fusion, & le plomb s'empare des matieres étrangères ; il reste un bouton composé d'or & d'argent, dont il s'agit de faire le départ. On applatit ce bouton sur une enclume d'acier poli ; on le réduit en feuillet très-mince que l'on recuit souvent pour empêcher les gerçures. On le fait rougir une dernière fois pour lui donner la ductilité qu'il a perdue en s'écroutissant, & on roule ce feuillet sur un tuyau de plume : c'est ce qu'on nomme *le cornet*. Ce cornet est mis dans un petit matras de verre mince & à long col, on y verse de l'eau forte affoiblie par un tiers d'eau de pluie ou de rivière, afin qu'elle ne tienne aucun acide vitriolique ; mais il faut sur-tout avoir la plus grande attention qu'elle ne blanchisse pas sur l'argent : ce seroit une marque sûre qu'elle contiendrait de l'esprit de sel, ce qui en feroit une espece d'eau

régale qui attaqueroit l'or , & rendroit par-là l'essai faux. On met le matras sur de la braise allumée pour y faire bouillir cette liqueur. Tant qu'elle agit sur l'argent , on en voit sortir une infinité de petits globules d'air très-fins. Ces globules grossissent vers le tems où l'eau forte finit son action ; alors on la verse par inclinaison , & on y remet pareille quantité de la même eau forte , mais pure & sans eau. On remet bouillir le matras , & quand elle a cessé d'agir , on la retire de même : on remplit trois fois de suite le matras d'eau bouillante , & ensuite une seule fois d'eau froide , pour emporter tout l'acide adhérent au cornet ; on le fait sécher , puis rougir dans un petit creuset sous la moufle , pour lui faire prendre une belle couleur d'or.

La quantité dont l'or est diminué est précisément égale au poids de l'alliage ou des métaux étrangers qu'il contenoit ; ce qui donne le vrai titre de l'or que l'on essaie.

Il est à observer que la nature de la coupelle dans ces opérations, mérite beaucoup d'attention : les coupelles ordinaires absorbent une quantité d'argent. Les meilleures doivent être composées de

cendres d'os calcinés jusqu'au blanc, bien lessivées, passées au tamis de soie très-fin, & formées sous une presse destinée à cet effet. Les coupelles simples ne doivent avoir que quatre lignes d'épaisseur, & à proportion pour celles qui seront doubles ou plus grandes.

Autre essai des matieres d'or & d'argent.

Pour connoître le titre de l'argent par la coupellation, on prend une masse ou lingot d'argent que l'on divise par supposition, quel qu'en soit le poids, en douze parties parfaitement égales qu'on appelle *deniers*. Le lingot d'argent est d'une once; & s'il se trouve une douzième partie d'alliage, on dit alors que l'argent est à onze deniers de fin. On agit dans ces opérations sur des poids si petits & si légers, qu'on est obligé de faire usage des balances d'essai de la dernière justesse, qui sont suspendues & enfermées dans une boîte vitrée, non-seulement pour les garantir de la poussière, mais encore pour les empêcher d'être agitées par l'air, ce qui empêcheroit de juger avec la justesse nécessaire.

Lorsque le lingot d'argent dont on veut connoître le titre est gros, on en

sépare deux portions de poids égal ; mais que l'on retire l'une en dessus , l'autre en dessous du lingot , afin de faire l'essai double , & de pouvoir juger si le lingot est de même nature dans toute son étendue.

On choisit deux coupelles égales de grandeur & de poids. On emploie ordinairement des coupelles qui présentent la moitié du plomb que l'on emploie pour faire l'essai , par ce qu'on a reconnu qu'elles étoient capables d'absorber la litharge qui se forme pendant l'opération. On place ces coupelles dans un fourneau d'essai sous une moufle , on allume le fourneau , & on les fait rougir pour les sécher & les calciner parfaitement. Lorsqu'elles ont pris toute la chaleur qu'elles peuvent recevoir , & qu'elles sont d'un rouge blanc , on y met le plomb qui doit servir à scorifier les métaux étrangers alliés avec l'argent. L'essayeur , en voyant le lingot d'argent dont il doit faire l'essai , juge à peu près au coup d'œil , de la quantité de plomb qu'il doit mettre. A l'instant où il met le plomb dans la coupelle , il augmente la chaleur du fourneau , jusqu'à ce que le plomb soit bien fondu , qu'il soit rouge , su-

mant , & agité d'un mouvement de circulation , & que sa surface soit unie & nette ; alors il met dans ce plomb fondu l'argent du lingot exactement pesé & coupe en petits morceaux. Pour qu'il entre plus promptement en fusion , l'essayeur met des charbons à l'entrée de la moufle ; ils occasionnent plus de chaleur , & l'argent entre mieux & plus promptement en fusion. L'instant où le mélange étranger uni à l'argent est absolument absorbé avec la litharge , est celui où l'on voit la surface du bouton de fin qui est au milieu n'être plus recouverte d'une pellicule de litharge , mais devenir tout d'un coup , vive , brillante , d'un beau luisant , ce qui s'appelle *faire l'éclair*. Si l'argent est bien allié , on voit sur la surface de ce bouton de fin , les couleurs de l'iris , qui ondulent & s'entre-croisent avec rapidité.

Lorsque l'opération est achevée , on entretient encore les coupelles pendant quelques instans au même degré de chaleur , afin que les dernières portions de litharge aient le tems de s'imbiber en entier & n'adhèrent point au bouton. On cesse ensuite le feu , & on laisse refroidir les coupelles par degrés. Lors-

qu'on est sûr que les boutons d'essais sont bien figés, jusques dans l'intérieur, on les souleve avec un outil de fer, & on les détache de la coupelle pendant qu'ils sont encore chauds : car par-là on évite qu'ils n'adhèrent avec la litharge.

On pèse bien exactement les boutons de fin à la balance d'essai : la quantité de poids que l'argent mis à l'essai a perdue par la coupellation, désigne au juste le titre de la masse ou du lingot d'argent que l'on cherchoit à connoître.

Comme il est très-certain que le plomb contient toujours une certaine quantité d'argent, qui, en s'unissant au bouton de fin, en augmente le poids, & empêche de décider au juste le titre de l'argent ; avant que d'employer le plomb, on en fait l'essai, pour savoir combien il contient d'argent, afin de défalquer cette quantité sur le poids du bouton de fin. Mais pour éviter ces soins, les essayeurs emploient ordinairement du plomb qui ne contient point d'argent.

L'essai du titre de l'or se fait par deux opérations successives. La première est la coupellation dont on vient de parler, & qui se fait, pour l'essai du titre des matières d'or, de la même manière que

pour l'argent. Une masse quelconque d'or, qui est supposé parfaitement pur, ou ne contenir aucune partie d'alliage, se divise également en vingt-quatre parties, qu'on nomme des karats. Cet or pur est par conséquent de l'or à vingt-quatre karats.

Pour décider le titre d'un lingot d'or, c'est-à-dire, savoir au juste ce qu'il contient d'or pur, on prend six grains de cet or, pesés exactement : d'autre part, on pèse avec les mêmes soins dix-huit grains d'argent fin ; on met ces métaux avec dix fois autant de plomb qu'il y a d'or dans la coupelle ; on conduit le feu avec les précautions qu'on vient d'indiquer pour faire l'essai du titre de l'argent ; on a soin seulement de chauffer plus vivement sur la fin, lorsque l'essai est prêt à faire l'éclair. L'opération étant faite, on laisse refroidir avec lenteur ; l'or se trouve débarrassé de tout autre alliage que celui de l'argent. Pour reconnoître de quelle quantité de cuivre ou autre métal destructible il étoit allié, on pèse exactement le bouton de fin qui reste ; la quantité à déduire sur la somme totale du poids de l'or & de l'argent, donne la quantité de cet alliage. La seconde opé-

raison qui reste à faire, après avoir détruit par la coupellation les métaux imparfaits avec lesquels l'or étoit allié, est le *départ*. Pour cela, on met le bouton de fin réduit en lames dans de l'eau forte qui dissout l'argent sans toucher à l'or.

Métal jaune qui ressemble à l'or, & qui est fort ductile.

Mettez huit onces de tartre dans un creuset, & le faites chauffer peu à peu; prenez ensuite du salpêtre sec en poudre, & le jetez sur le tartre rouge; le tout se fondra, & formera une masse jaune: ôtez-la du feu, & la faites refroidir: cela fait, prenez huit onces de cuivre bien net, & le mettez en fusion jusqu'à ce qu'il soit liquide comme de l'eau, & joignez-y la masse ci-dessus: donnez au creuset un feu vis de réverbère, jusqu'à ce que la matière soit fondue; ensuite prenez une demi-once du meilleur speltar, ou de linkgollar, & une demi-once de tuthie & de sakacani de Venise; ajoutez tout cela au cuivre fondu; vous entendrez à l'instant un bruit, & vous verrez s'élever une fumée & une flamme jaune; remuez le cuivre & les autres ingrédients avec un fil de fer, jusqu'à ce

qu'il soit brûlé; laissez reposer un peu la matière; & après avoir frotté de cire votre lingotière, versez-y la matière; vous aurez un lingot de couleur d'or, assez maniable pour pouvoir être réduit en fil: vous pourrez aussi le travailler dans quelque forme que ce soit, le polir, & lui donner les mêmes couleurs qu'à l'or.

Maniere de faire un métal qui ressemble à l'or.

Prenez une livre de limaille de cuivre fin, huit onces de salpêtre fin, six onces de tuthie préparée, six onces de borax, & quatre onces d'aloës hépatique; mêlez le tout ensemble, & liez ce mélange en masse avec de l'huile de graine de lin; mettez cette masse dans un creuset; couvrez-la par le haut de la hauteur d'un doigt, avec du verre de Venise en poudre fort fine; lutez bien le creuset, & le mettez dans le four à vent; remplissez le fourneau de charbon, mettez par-dessus d'autres charbons ardens, & allumez votre fourneau par le haut; soufflez-le pendant une heure, & donnez-lui un feu violent; après quoi vous le laisserez refroidir de lui-même; ôtez-en le creuset, & après

l'avoir cassé, vous trouverez au fond un fort beau régule, semblable à l'or. Fondez-le de nouveau, & ajoutez-y, pour une livre, deux onces de mercure sublimé, & deux onces de ruthie préparée, enveloppée dans de la cire à cacheter; remuez bien le tout avec un bâton sec, ensuite jetez votre matiere en moule, & donnez-lui la forme que vous voudrez.

Autrement.

Prenez six onces de verd-de-gris distillé, que vous réduirez en poudre fine dans un mortier de marbre; battez & pulvérisez grossièrement huit onces de ruthie préparée, quatre onces de salpêtre, & quatre onces de Borax; humectez le tout avec de l'huile de turnipe, & remuez-le dans un plat de terre jusqu'à ce qu'il soit bien mêlé; mettez ensuite un creuset dans le four à vent, & quand il sera rouge, vous y introduirez ce mélange avec une spatule de bois; couvrez le creuset, remettez du charbon par-dessus, & donnez un feu vif & fort; au bout d'une demi-heure vous y enfoncerez un petit bâton, pour essayer si la matiere est dissoute; si elle se trouve en fusion comme de l'eau, c'est le moment de la verser; si

au contraire, il reste dans le creuset quelque matiere à fondre, continuez de remuer avec votre bâton; recouvrez le creuset & donnez-lui un feu vif jusqu'à ce que tout soit fondu; après quoi vous verserez la matiere dans un mortier ou dans un cône de bronze, & vous aurez un beau régule de couleur d'or.

Autrement.

Prenez verd-de-gris distillé bien fin; huit onces; tuthie crue d'Alexandrie, quatre onces; borax, douze onces; salpêtre, une once & demie; réduisez-le tout en poudre, & le mêlez bien; détrempiez cette poudre avec de l'huile, au moyen d'une spatule de bois; jusqu'à ce qu'elle ait la consistance d'une pâte; faites rougir ensuite un creuset d'Allemagne, dans un fourneau à vent, & placez-y peu-à-peu votre masse avec une spatule de bois; cela fait, couvrez le creuset; remplissez le fourneau de charbon jusque par-dessus le couvercle du creuset: poussez le feu avec violence, & faites fondre la matiere; ensuite, après l'avoir laissé refroidir, vous casserez le creuset, & vous trouverez au fond un régule fort beau & semblable à l'or, du poids d'environ quatre

onces , dont vous pourrez faire tel ouvrage que bon vous semblera , & qui sera aussi malléable que l'or.

Autrement.

Mettez en fusion quatre onces de laitron fin & net, jetez-y une once de speltar, remuez bien le tout avec une spatule de fer, faites un feu vif pour mettre la matiere en fusion ; mais avant que de la verser, ajoutez-y un peu de borax, qui lui donnera une beauté singuliere ; jetez ensuite votre matiere en lingot. Vous pourrez passer ce lingot à la filiere, & en tirer un fil propre à faire des chaînes, & même vous en servir pour toutes sortes d'ouvrages. Après avoir limé & bien frotté votre ouvrage avec le tripoli, vous lui donnerez la dernière main avec un mélange d'un grain de tripoli & de six grains de soufre. Vous mettrez ce mélange sur un morceau de cuir, dont vous frotterez votre ouvrage comme à l'ordinaire, il aura une belle couleur d'or.

Maniere de découvrir l'or falsifié par la platine.

La platine est un métal blanc, qui a toutes les propriétés & toutes les qualités

de l'or. Il peut s'unir & s'allier avec lui si intimement, qu'on a ignoré fort longtemps les moyens de découvrir la falsification du lingot d'or par son mélange.

Un des moyens les plus commodes & les moins embarrassans pour reconnoître cette falsification, est fondé sur la propriété qu'a l'or dissous dans l'eau régale, d'être précipité par le vitriol martial, tandis que la platine ne l'est pas par cette substance, mais seulement par le sel ammoniac, qui ne précipite point l'or.

Quand on soupçonne un lingot d'être falsifié par la platine, il ne s'agit que d'en faire dissoudre un morceau dans l'eau régale, & de distribuer cette dissolution dans deux vases : dans l'un, on versera du sel ammoniac dissous dans de l'eau ; la platine se précipitera sous la forme d'un sédiment couleux de brique : dans l'autre, on versera du vitriol martial aussi dissous dans l'eau ; la liqueur se troublera, il se formera un précipité d'or qu'il sera facile de retirer par la décantation & l'infiltration.

Pour contrefaire l'or.

Prenez de la purpurine & la broyez à l'eau ; mettez la tremper ensuite avec de

l'urine dans une terrine ; remuez & écumez , apres que l'écume est partie , vuidez l'urine , & mettez de l'eau gommée suivante.

Eau gommée.

Prenez un demi-septier d'eau commune , ajoutez-y deux onces de gomme arabique concassée , & mettez dedans votre purpurine préparée ; ce sera une couleur d'or très-belle en passant la dent de loup par-dessus.

Eau régale pour dissoudre l'or.

Dans quatre onces d'esprit de nitre commun , faites dissoudre une once de sel ammoniac pulvérisé ; laissez reposer cette dissolution dans un vase de verre haut & étroit ; décantez-la doucement quand elle aura été suffisamment reposée , & gardez-la dans un flacon bouché avec du verre. Ne vous piquez pas d'employer dans cette préparation de l'esprit de nitre bien déflegmé , il en résulteroit une eau régale , sujette à faire crever le vaisseau avec éclat.

Maniere de faire dissoudre l'or dans l'eau régale ci-dessus.

On réduit l'or en feuilles très-minces ,

ou en menues paillettes, que l'on jette dans une quantité d'eau régale ci-dessus, qui égale six fois le poids de l'or, & on aide la dissolution sur un bain de sable médiocrement chauffé à l'aide d'une chaleur douce. A mesure que l'eau régale dissout l'or, elle prend une belle couleur jaune, qui acquiert de l'intensité, jusqu'à être d'un beau jaune doré, & même un peu orange. Lorsque le dissolvant est entièrement saturé d'or, cette dissolution est fort claire, & fort transparente.

Procédé pour dissoudre l'or, & lui occasionner en même tems une altération remarquable, tiré de Glauber.

Ce procédé consiste à faire dissoudre deux ou trois onces de corne de cerf ou d'autres animaux dans une eau régale, faite en distillant ensemble du nitre & du sel commun décrépité, avec quelque intermede propre à dégager les acides de ces sels; on met ensuite un gros d'or en feuilles dans cette liqueur; on en fait l'abstraction dans une cucurbite de verre, & l'or s'y dissout pendant le tems de cette abstraction: il reste au fond une masse composée de tous les ingrédiens que l'on a employés; il faut la faire

fondre promptement , & au feu de forge ; dans un feu couvert ; elle se change en une scorie noire , sous laquelle on trouve l'or devenu blanc & fragile , comme du régule d'antimoine.

Procédé pour rendre l'or mou comme du plomb , & de plus en plus fusible.

Il consiste à jeter un grand nombre de fois de l'or fondu dans une liqueur composée de sel ammoniac & d'esprit de vin rectifié.

Pour donner à l'or une couleur rouge si éclatante ; qu'à peine pourra-t-on le reconnoître pour de l'or ; & le rendre si solide , qu'il sera en état de soutenir toutes les gercures , sans rien perdre de sa solidité.

On fait fondre une demi-once d'or avec deux onces de cuivre ; ensuite on sépare le cuivre de cet or avec huit fois autant d'eau forte non épurée ; & l'on répète neuf fois ce travail.

Pour avoir des crysiaux d'or très-rouges ; & d'une odeur de violette.

Faites dissoudre , à l'aide d'une chaleur assez long - tems continuée , des

concernant les arts & métiers. 165

feuilles d'or dans une liqueur composée d'une livre de flegme d'eau forte ordinaire, & de quatre onces de sel commun; lorsque la dissolution est faite, il faut faire évaporer toute l'eau surabondante, pour obtenir par la méthode ordinaire les cryftaux d'or dont il s'agit.

Or fulminant.

Versez de la dissolution d'or dans un vase de verre haut & étroit; versez peu à peu par-dessus de l'huile de tartre, ou de l'esprit volatil de sel ammoniac. Vous verrez l'or se précipiter à mesure au fond du vase, & vous cesserez de verser l'alkali quand il ne se précipitera plus rien. Pour avoir à sec cette poudre d'or précipitée, il faut décanté dans un autre vase la plus grande partie de la liqueur, versez en sa place de l'eau commune, qui affoiblira beaucoup le restant de l'eau régale, & alors vous verserez le tout sur un filtre: ce qu'il y aura de liquide passera au travers, & l'or restera à sec sur le papier.

Cet or sera fulminant. Il n'en faut avoir qu'une petite quantité, ne le jamais exposer à un grand degré de chaleur, si ce n'est dans le tems qu'on en

veut faire l'expérience , & ne boucher qu'avec du liége le flacon dans lequel vous le garderez , parce qu'on en a vu de fâcheux accidents , lorsqu'il étoit frotté dans le col de la bouteille avec un bouchon de verre.

Quand vous voudrez faire fulminer de l'or , mettez-en la quantité d'une demi-prise de tabac entre deux petites plaques de tôle , emmanchées dans le bout d'un bâton fendu , qui ait environ deux pieds de longueur , & faites-le chauffer ainsi au-dessus d'une bougie allumée ; il arrive une explosion prodigieuse , semblable à l'effet d'un coup de fusil.

Pour dissoudre l'or sur la main.

On fait distiller du sang d'un cerf qui vient d'être tué ; après avoir fait monter les esprits au bain-marie , on cohobe jusqu'à trois fois ; à la troisième distillation , tout le fixe est exalté ; lorsqu'elle est finie , on lute les vaisseaux , & on garde soigneusement la liqueur , qui peut alors dissoudre l'or dans le creux de la main.

Pour nettoyer l'or , & rappeler la vivacité de sa couleur.

On fait dissoudre du sel ammoniac dans

de l'urine ; on y fait bouillir l'ouvrage d'or ; il reprend sa couleur vive & brillante.

Autrement.

On peut frotter les ouvrages avec une cire composée de quatre onces de cire vierge , de trois quarts d'onces de verd de terre , une demi-once de cuivre, une demi-once de craie & un quart d'alun. Lorsque la cire est fondue , on y jette tous ces ingrédiens bien pulvérisés , & on forme de cette pâte , lorsqu'elle est refroidie , des bâtons de la forme des bâtons de cire à cacheter. Lorsque l'on veut rehausser la couleur de l'or ou des ouvrages dorés , on fait chauffer l'ouvrage d'or , on frotte sa surface avec cette cire , on fait recuire l'or au feu , & on le plonge ensuite dans de l'eau bouillante où l'on a fait dissoudre du tartre.

Pour nettoyer un dé , une bague , ou autre bijou d'or tombé dans le feu.

Il arrive quelquefois qu'un dé , une bague , ou autre bijou d'or tombe dans le feu ; il en sort alors tout noir. On employeroit en vain le blanc d'Espagne pour le nettoyer & lui rendre sa belle couleur

naturelle : le mercure le rendroit tout bleu. Il n'y a point d'autre secret que de le recuire au feu , pour consommer les particules grasses que les cendres ont pu y déposer , & le laver ensuite avec un acide , tel que le vinaigre , & mieux encore avec de l'eau seconde.

Soudure pour l'or,

Si ce sont des pieces d'or que l'on veut souder , on prend de l'or semblable à celui dont est la piece , c'est-à-dire , de même alliage , & on y ajoute un peu d'argent pour en augmenter la fusibilité ; on fait fondre le mélange dans un creuset bien net , en observant de le remuer ; on y ajoute un peu de borax : lorsque le tout est parfaitement fondu , on le vuide dans une lingotiere ; on bat cet alliage pour le réduire en une lame très-mince , que l'on fait bouillir dans de l'eau dans laquelle on a fait dissoudre de l'alun ; après quoi on peut employer cet alliage pour souder.

Lorsque les morceaux que l'on veut souder sont d'or fin & très-déliçats , on ajoute jusqu'à un quart d'argent , ou même la moitié de la quantité d'or qu'on y emploie pour donner plus de solidité à la soudure :

soudure : si les morceaux que l'on a à souder sont très-petits , on forme un creux dans un charbon , on y met l'or & l'argent , & avec la flamme d'une bougie que l'on lance dessus avec un chalumeau , on fait fondre la soudure ; c'est la méthode qu'employent les metteurs en œuvre.

Lorsqu'on emploie l'argent , l'étain , le plomb , les soudures sont blanches : lorsqu'on se sert du cuivre , on a une soudure rouge. Quand il s'agit de souder les pièces , on les attache , & on les assujettit avec un fil de fer , ayant eu soin auparavant d'aviver , c'est-à-dire , de passer le grattoir sur les bords des pièces qu'on veut réunir , pour en enlever toutes les petites ordures & rouilles qui pourroient être à la superficie ; on humecte légèrement avec un pinceau trempé dans de l'eau , les endroits que l'on veut réunir ; on met ensuite la soudure réduite en lames minces & coupées en petits morceaux ; on les saupoudre avec du borax calciné , c'est-à-dire , dont on a enlevé toute l'eau de sa cristallation , sans cela , il bouillonneroit & dérangeroit toute la soudure. Lorsque tout est ainsi préparé , on met les pièces dans un feu de charbon bien allumé , de manière qu'elles en

soient entourées : on souffle légèrement , & lorsqu'on voit que la soudure est bien fondue , parce qu'elle paroît unie & luisante comme un miroir , on retire les pieces soudées , & on les jette dans de l'eau froide.

Si la piece que l'on veut souder est extrêmement petite , comme seroit , par exemple , un anneau , on l'assujettit dans un charbon que l'on creuse : on place la soudure ; on remet un autre charbon par-dessus , & avec un chalumeau , on souffle la flamme d'une mèche sur les pieces que l'on veut souder , & lorsque l'on voit que la soudure est bien fondue , on laisse refroidir d'anneau de lui-même , & on le jette dans de l'eau.

Il arrive que l'or devient plus pâle & perd sa couleur à cause du borax que l'on emploie dans la soudure ; mais il est un moyen de rendre à l'or sa couleur naturelle. On trempe la piece d'or que l'on a soudée , dans de l'eau ou de la biere , & ensuite on l'enduit d'une poudre faite avec parties égales de nitre , de sel marin & d'alun ; on met ensuite la pieces sur des charbons allumés , jusqu'à ce que la poudre environnante bouillonne : dans ce moment , on retire la

pièce , & on la plonge dans de l'eau ou dans de la bierre ; on enlève ensuite la poudre qui reste attachée , en frottant doucement la pièce avec un morceau d'étoffe & un peu de pierre ponce ; après quoi , on lui donne quelques coups de brunissoir , & l'or reparoit sous la première couleur naturelle.

Autre soudure pour l'or.

Fondez du cuivre & de l'argent fin , de chacun une partie : ajoutez-y deux parties d'or.

Autrement.

Prenez du même or dont votre ouvrage est fait , la pesanteur d'un sou , & faites un alliage avec trois grains de cuivre & autant d'argent.

Borax pour souder.

Prenez du savon de Venise , le meilleur & le plus pur ; grattez-le aussi fin que vous le pourrez ; laissez-le sécher à l'air entre deux papiers ; réduisez-le en poudre ; mettez cette poudre dans un vaisseau de terre non vernissé , sur un feu de charbon lent , où vous le laisserez évaporer peu à peu , jusqu'à ce que toute

l'humidité en soit consommée : pour lors il fera bien , & vous pourrez vous servir de ce borax pour toutes sortes d'ouvrages , avec plus d'avantage même que du borax de Venise.

Maniere de souder l'or & l'argent.

Battez votre soudure bien mince , & coupez-la par petits morceaux ou paillettes ; ensuite prenez l'ouvrage que vous voulez souder , joignez ensemble les deux bouts avec un fil de métal fin , & humectez les jointures avec un pinceau trempé dans l'eau de borax.

Si l'ouvrage que vous voulez souder est un bouton , par exemple , ou quelque autre chose de délicat , mettez-le sur un grand charbon , & soufflez avec le chalumeau , de maniere à faire aller la flamme d'une grande lame par-dessus , afin de fondre la matiere.

Enfin faites-le bouillir dans de l'eau d'alun , ou de l'eau forte , pour en détacher le borax ; séchez-le sur un feu de charbon , après quoi , vous le travaillerez à la lime ou au tour ; & si c'est de l'argent , faites-le blanchir de la maniere suivante.

Mettez votre ouvrage sur un feu clair ,

& quand il sera rouge , retirez-le du feu , & le laissez refroidir. Pendant ce tems , mettez sur le feu un vaisseau cuivre non étamé avec de l'eau , à laquelle vous joindrez une partie de tartre & une partie de sel fin ; faites bouillir ce mélange , de maniere cependant que la liqueur ne s'échappe pas par-dessus les bords ; quand elle a bien bouilli , mettez-y votre ouvrage qui est un peu refroidi , & faites-le bouillir pendant l'espace de six minutes , ensuite tirez le vase de dessus le feu ; ôtez-en l'ouvrage . & le jetez dans de l'eau claire , d'où vous le retirerez : après quoi , vous le gratterez bien avec une brosse de laiton , pour le nettoyer de la crasse qu'il a contractée. Cela fait , réitérez l'opération ; faites recuire l'ouvrage encore une fois ; mettez-le bouillir dans le tartre & le sel , & procédez comme auparavant ; prenez ensuite du tartre noir brûlé ; formez-en une pâte avec un peu d'eau , & couvrez-en votre ouvrage ; faites-le recuire sur un feu de charbon clair , & après l'avoir retiré du feu , brossez-le bien dans de l'eau claire , pour en ôter le tartre brûlé ; mettez-le encore une fois dans l'eau de tartre où il a déjà bouilli ; laissez-l'y bouillir encore

quatre minutes , après quoi vous le laverez dans de l'eau froide ; séchez-le avec un linge net , & il deviendra d'un beau blanc , couleur de perle.

Pour donner à l'or une couleur forte.

Prenez cire vierge , une livre ; safran de Vénus , une once & demie ; sel ammoniac , verd de terre fin , alun , de chacun une once ; craie rouge , une demi-once & un gros ; safran de mars & tuthie , de chacun une demi-once ; salpêtre , ou sel de pierre , deux gros. Mélez tous ces ingrédients ensemble , & après les avoir pulvérisés , mêlez le tout , & y versez votre cire fondue. Cette composition étalée sur l'ouvrage doré que l'on fait recuire , donnera à l'or une beauté surprenante.

Autrement.

Prenez quatre onces de cire vierge , trois quarts d'once de verd de terre , une demi-once de plaque de cuivre , une demi-once de craie rouge , & un quart d'once d'alun : fondez la cire , jetez-y les autres ingrédients bien pulvérisés , & remuez bien le tout ensemble ; laissez ensuite refroidir le mélange , & formez-

en des bâtons ronds comme des bâtons de cire à cacheter. Quand vous aurez besoin de vous en servir, faites d'abord chauffer votre or, & frottez-en toute la surface avec cette cire, ensuite vous le ferez recuire au feu, après quoi vous le passerez promptement à travers de l'eau bouillante & du tartre; par ce moyen votre or acquerra une couleur foncée.

Autrement.

Prenez deux livres de cire, une livre de craie rouge, une livre de vitriol blanc, & quatre onces d'airain brûlé.

Autrement.

Prenez trois onces de vitriol rouge calciné, deux onces de sel ammoniac, & une once de verd-de-gris: broyez le tout ensemble, & le tenez bien séchement; humectez l'ouvrage d'or que vous voulez colorer; jetez de cette poudre par dessus; faites-le recuire à plusieurs reprises & le mettez tremper dans l'eau.

Autrement.

Prenez verd-de-gris, sel ammoniac, salpêtre & vitriol, de chacun parties

égales ; broyez le tout ensemble ; versez ensuite du vinaigre par dessus ; broyez de nouveau , comme les peintres broient leurs couleurs , & laissez sécher ; réitérez la même opération à plusieurs reprises : cela fait , serrez votre poudre avec soin : quand vous voudrez mettre de l'or en couleur , humectez-le avec de l'urine , & le frottez avec une brosse ; après quoi , jettant de votre poudre par-dessus , vous le mettrez sur des charbons allumés : lorsqu'il noircira , trempez-le dans l'urine , & frottez-le avec une brosse de laiton.

On procède de la même manière pour les autres couleurs.

Pour rendre l'or pâle plus foncé.

Prenez du verd-de-gris , versez du vinaigre par-dessus , remuez-le bien , frottez-en votre or ; & après l'avoir fait chauffer sur le feu , trempez-le dans l'urine.

Pour colorer une vieille chaîne d'or & la rendre comme neuve.

Faites dissoudre du sel ammoniac dans de l'urine , & mettez bouillir votre chaîne d'or dans cette composition ; elle reprendra une couleur vive & brillante.

Or de couleur,

L'or de couleur se dit d'un or auquel on donne , par l'alliage de quelque autre substance métallique , une couleur différente de celle qui lui est naturelle. Il s'emploie particulièrement dans les bijoux d'or , pour y représenter , avec plus de vérité , les sujets que l'on veut exécuter , & approcher , autant qu'il est possible , de l'imitation de la nature. Vient-on représenter une maison ? on emploie l'or blanc ; un arbre ? l'or verd ; une draperie ? l'or bleu , l'or jaune : les chairs se font volontiers avec de l'or rouge. On ne connoît que cinq ors de couleur , qui sont l'or blanc , l'or jaune , l'or rouge , l'or verd & l'or gris ou bleuâtre.

L'or jaune est l'or fin dans toute sa pureté.

L'or rouge est un or au titre de seize karats , allié par trois parties d'or fin sur une de cuivre rosette.

L'or verd est aussi au titre de seize karats , faisant trois parties d'or fin & une partie d'argent fin. L'or verd est celui dont on peut tirer le plus de parti pour les nuances , parce que c'est celui où elles sont le plus sensibles. Mettez (en confi-

dérant la totalité comme 24) dix-huit parties d'or fin sur six d'argent fin , on aura un verd feuille morte; en mettant , au contraire , dix parties d'argent fin sur quatorze d'or fin , on aura un verd d'eau.

L'or gris ou bleu se fait par le mélange de l'arsenic ou de la limaille d'acier. Ce qui réussit le mieux , c'est du gros fil de fer doux , dont on prend un quart du poids que l'on veut nuancer , & que l'on jette dans le creuset. Lorsque l'or est en bain , il s'en saisit alors ordinairement assez vite ; on retire le tout du feu , aussitôt qu'on s'apperçoit que l'incorporation est faite ; autrement l'or en bouillant trop long-tems , le rejetteroit de son sein par scories ; cette couleur peu décidée est cependant la plus difficile à faire.

L'or blanc n'est autre chose que de l'argent ; à moins que pour éteindre sa vivacité , on ne le mélange un peu , ce qui arrive rarement.

Or en pâte.

C'est une espece de composition qu'on peut employer pour réparer des accidens arrivés à des pieces finies , & que l'on ne pourroit plus reporter au feu.

On prend quatre parties d'or en chaux,

bien pur , précipité du départ ; on l'amoncelle sur une petite pierre d'agate ; on fait dans le milieu un petit enfoncement , & l'on y met deux parties de mercure exactement pesées : on verse ensuite de l'esprit d'ail , qui fermente tout de suite avec le mercure & l'or. On broye le tout avec une molette , jusqu'à ce que le mélange soit sec & réduit en poudre.

L'esprit d'ail se fait en mettant dans une cornue des gouffes d'ail pilees , & procédant à la distillation. Peut-être que le suc d'ail feroit aussi-bien. On doit prendre garde de laisser tomber quelques gouttes d'esprit d'ail sur le plancher ; car cette odeur est d'une puanteur insupportable , & dureroit pendant deux jours.

Lorsqu'on veut employer cette poudre pour réparer une pièce d'or ou d'argent , il faut d'abord que la pièce soit très-nette , & l'argent le plus fin. On frotte l'endroit où l'on veut appliquer cette poudre avec du jus de citron , on réduit la poudre en une espèce de pâte , la mêlant avec du jus de citron , & on l'applique ensuite avec la plus grande facilité & aussi épaisse que l'on veut , puisqu'il n'y a qu'à mettre plusieurs couches l'une sur l'autre. Ensuite on fait chauffer la pièce sur le feu de

charbon, pour faire évaporer le mercure ; moins il reste de mercure , plus l'or reste haut en couleur. Lorsqu'il est devenu jaune sur le feu , on le frotte avec le doigt & un peu de sable broyé , il prend du brillant ; alors on peut le ciseler & le réparer à l'ordinaire ; mais comme il est un peu tendre , il vaut mieux l'enfoncer au ciselet que l'enlever au burin.

Or en poudre.

On prend un gros d'or en chaux , que l'on précipite dans une dissolution composée de deux onces d'eau forte , un gros de sel ammoniac , deux gros de salpêtre fin , & un gros de couperose ; on y joint aussi douze ou quinze grains de cuivre rosette par gros d'or , pour lui donner une couleur rouge. Cette dissolution se fait dans un matras au bain de sable ; quand elle est faite , on la verse goutte à goutte sur de vieux chiffons de linge , que l'on prend en proportion de la liqueur ; quand ces chiffons sont bien imbibés , & que la dissolution est tarie , on les laisse sécher , puis on les pose sur un plat de faïence , & on y met le feu avec une allumette dont on a ôté le soufre , on les laisse se consumer à petit feu & se

réduire en cendre. C'est de cette cendre dont on se sert pour la dorure en poudre, & qu'on nomme or en poudre.

Pour l'employer, il faut que les pièces soient au degré de poli qu'on nomme adouci. Alors on prend un bouchon de liège bien sain que l'on mouille avec de l'eau très-propre; on trempe ce bouchon mouillé dans la boîte à poudre d'or, & on étend cette poudre sur les pièces en frottant avec le bouchon : il ne faut pas employer trop d'eau, parce que la poudre se met en lavage, & se perd. On reconnoît à l'inspection, si la couche est assez épaisse, alors on cesse de frotter avec le bouchon, & on brunit. Dans les grands ouvrages, on se sert de brunissoirs de sanguine, & dans les petits ouvrages, d'un petit brunissoir d'acier poli; & ce poli se fait avec de l'eau de savon.

Autre façon de faire l'or en poudre.

Mettez au feu dans un vaisseau bien net, ce que vous voudrez d'or en feuilles; mettez dans un autre vaisseau quatre fois autant pesant de vif-argent; approchez-le du feu, de sorte seulement qu'il

s'échauffe , sans qu'il s'évapore. Ne faites pas trop chauffer non plus les feuilles d'or , de peur qu'elles ne se mettent en fusion ; quand elles seront presque rouges , retirez-les du feu ; retirez aussi le vif - argent que vous verserez tout chaud sur les feuilles d'or ; mêlez incontinent le tout ensemble avec un bâton , l'espace d'une minute ; versez-le ensuite dans une ecuelle pleine d'eau claire ; vous aurez alors une pâte que les orfèvres appellent amalgame.

Autrement.

Broyez long-tems sur le marbre , des feuilles ou des limures d'or avec quatre fois autant pesant de vif argent , jusqu'à ce que le tout soit bien mêlé & amalgamé ; broyez-le encore un peu avec du fort vinaigre ou du jus de citron ; il sera plutôt incorporé : cela fait , lavez-le deux ou trois fois dans de l'eau claire.

Mais de quelque maniere que vous ayez fait la pâte , il la faudra mettre dans une peau de chamois ou d'agneau blanc , que vous lierez bien , & que vous presserez fort , afin de faire sortir autant de vif argent qu'il se pourra ; après quoi vous prendrez ce qui sera resté dans la

peau ; ajoutez-y la moitié du poids de cette pâte de beau soufre vif citrin , réduit en poudre , & mêlez bien le tout ; mettez ce mélange dans une écuelle ou cuiller de fer sur le feu , & l'y laissez jusqu'à ce que le soufre soit entièrement brûlé , & qu'il ne reste plus qu'une matière jaune ; laissez-la refroidir alors , & la mettez ensuite dans une écuelle , la lavant plusieurs fois , jusqu'à ce que l'eau en sorte claire ; cela fait vous la mettez dans une coquille , ou dans un vaisseau de verre de faïence , pour la conserver.

Pour s'en servir , on la délaie avec de l'eau rose , dans laquelle on a fait dissoudre de la gomme arabique , & on l'applique avec un pinceau sur l'ouvrage. Quand cela est sec , on le brunit avec la dent.

*Or en pâte pour dorer la vaisselle
d'argent.*

On fait chauffer un creuset presque rouge ; on y jette de l'or en poudre , tel que celui que l'on trouve chez les orfèvres , & du mercure , savoir quatre ou cinq drachmes de mercure sur un écu d'or : on remet le creuset au feu , remuant bien le tout pour incorporer l'or

avec le mercure, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de dur au fond du creuset, & que le tout soit en fusion; cela fait, on verse le tout dans un vaisseau de terre plein d'eau; on le lave ensuite dans une autre eau, après quoi on le met dans un papier pour s'en servir.

Quand on veut dorer la vaisselle d'argent, on fait chauffer la piece un peu chaude, après l'avoir bien nettoyée; on fait ensuite un nouet de mercure dans un linge blanc, plié en six doubles, & on frotte la piece avec ce nouet, jusqu'à ce qu'elle soit bien blanche; alors on la fait chauffer un peu, & tandis qu'elle est chaude, on prend de ladite pâte d'or, on l'étend dessus avec une petite spatule de cuivre, puis on la frotte doucement avec un pinceau de poil de cochon: la piece étant couverte entièrement de pâte, on la remet sur le feu, d'où on la retire lorsqu'elle est suffisamment échauffée: on la presse aussitôt avec le pinceau, afin que l'or pénètre, & que le mercure abandonne l'or. On répète trois ou quatre fois cette opération, & jusqu'à ce que la piece ait acquis une couleur d'or convenable: on la laisse refroidir ensuite.

Observez que s'il y a de la gravure dans la piece, il faut la frotter légèrement avec un peu d'eau forte, pour y faire prendre la pâte d'or.

Pour faire l'or liquide en coquille.

Broyez sur le marbre du plus bel or en feuille avec de l'eau gommée forte & épaisse, que vous y mettrez peu à peu en broyant. Quand cet or sera assez fin, vous le laverez dans une terrine pleine d'eau, que vous changerez pour en mettre d'autre, jusqu'à ce qu'elle en sorte claire; ajoutez-y alors un peu de mercure sublimé avec le bout de la pointe d'un conteau, & un peu d'eau gommée; mêlez bien le tout, & le versez dans une coquille; quand l'or sera reposé, & qu'il commencera à sécher, vous remuerez le tout ensemble, & vous étendrez l'or autour de la coquille, afin qu'il soit partout d'une égale finesse. On l'emploie avec de l'eau claire comme les autres couleurs.

C'est la même méthode pour l'argent en coquille; mais comme il arrive quelquefois que l'argent devient sale & crafseux, pour avoir été gardé trop longtemps, ou par l'humidité, on y remédie

avec un peu de suc d'ail , en le broyant.

Or moulu.

Réduisez un lingot d'or en petites lames minces ; mettez-les dans un creuset , & quand il sera rouge , jetez y une demi-once de mercure ; remuez le tout avec un charbon allumé , & l'éteignez dans de l'eau nette ; jetez l'eau & étendez le mercure & l'or sur un linge pour les sécher : alors il est en état d'être mis en usage.

Pour vous en servir , avivez d'abord votre piece avec du vinaigre ou un peu d'eau forte ; étendez ensuite dessus du vif argent avec une petite brosse de poil ; après quoi , vous appliquerez bien également l'or moulu : cela fait , mettez la sur un petit feu , à différentes fois , pour faire évaporer le mercure ; puis vous la frotterez avec une brosse dans de la biere ou de l'urine , & vous la mettrez en couleur.

Autrement.

Mettez de l'or de ducat en lames très-minces dans un creuset , sur un petit feu de charbon. Lorsque l'or commencera à fondre , vous jetterez dessus pour

chaque ducat , dix gros de mercure , & vous remuerez bien avec un bâton , puis vous verserez le tout dans de l'eau fraîche.

Maniere de faire l'or d'Allemagne.

Réduisez en poudre impalpable sur une écaille de mer , du soufre raffiné le plus beau ; ajoutez-y un peu de gomme arabique dissoute , en eau de fontaine en consistance de sirop ; broyez le tout ensemble ; ajoutez-y du miel de Narbonne , autant qu'il en peut tenir sur la pointe du couteau d'un peintre : le tout étant bien broyé & étendu sur l'écaille , étendez par-dessus une partie de deux onces de cuivre en feuilles , du plus beau , & approchant le plus de la couleur de l'or : broyez bien le tout jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé ; remettez y une autre partie de votre cuivre en feuilles , & broyez comme ci-devant , ce que vous répéterez jusqu'à ce que tout votre cuivre soit employé.

Tout étant bien incorporé , vous continuerez de broyer pendant l'espace de trois heures , jusqu'à ce que le cuivre soit impalpable , ce que vous connoîtrez en en prenant un peu avec le bout du doigt que vous étendrez sur le revers de

la main , alors vous découvrirez son degré de finesse. Il faut que votre matiere , en la broyant , soit fort peu liquide ; au contraire , plus elle est épaisse , & plus elle se broie finement : cependant si elle le devenoit trop , & qu'on eût trop de peine à la broyer , on l'humecterà un peu avec l'eau gommée ci-dessus , ce que vous ferez de tems en tems , lorsque la matiere sera tellement desséchée , que la molette ne marchera qu'avec peine. Lorsque la matiere aura acquis le degré de finesse que vous desirez , vous la rendrez un peu liquide pour la ramasser plus facilement avec un couteau de peintre. A mesure que vous la ramasserez , vous la mettrez dans un grand vase de faïence , dans lequel il y aura deux pintes d'eau de fontaine bien nette & tiède ; vous y laverez aussi la mollette & l'écaille , pour les nettoyer , & ne rien perdre

Le cuivre étant bien séparé par le lavage , des ingrédiens avec lesquels vous l'avez broyé , vous passerez le tout au tamis de soie fin dans un autre vase de faïence , que vous remplirez ensuite d'eau tiède ; laissez reposer pendant deux heures ; versez l'eau par inclinaison ; remettez-en d'autre qui ne soit point tiède :

remuez bien avec la main , afin d'enlever la gomme ; laissez reposer encore pendant deux heures , & répétez cette opération jusqu'à ce que votre cuivre soit aussi beau & aussi brillant que l'or.

Comme en versant la matiere d'un vase à l'autre , il passe toujours un peu de cuivre ; pour ne rien perdre , il est nécessaire , lorsqu'il est bien lavé , de le laisser bien précipiter , après quoi on verse très-doucement , & quand on s'apercevra que le cuivre est prêt à passer avec l'eau , on cessera de verser. La dernière fois vous acheverez d'ôter l'eau avec une petite éponge très-fine : vous laisserez ensuite sécher votre or d'Allemagne , & lorsqu'il sera bien sec , vous le recueillerez avec une patte de lievre , & vous l'envelopperez dans du papier Joseph , plié en quarré moins large que la presse de fer qui doit le presser. Cette presse , qui est celle des batteurs d'or , se met dans une poële de fer avec du feu dedans & dessous : ayant mis l'or d'Allemagne enveloppé dans le papier Joseph , dans la presse , vous la serrerez bien avec la vis , & vous la laisserez sur le feu : vous aurez soin de desserrer souvent la presse , sur-tout si le feu est bien

réglé , pour voir s'il a une belle couleur d'or ; & quand il sera bien , vous le retirerez entièrement de la presse ; car s'il demeueroit au feu plus long-tems qu'il ne faut , il deviendroît trop foncé.

On pourra broyer des feuilles de cuivre rouge , auquel même on pourra donner différens degrés de couleur , selon les degrés de feu que vous lui donnerez.

On peut de même broyer de l'or fin en feuilles ; car la composition qui sert pour le cuivre , sert pareillement pour l'or & l'argent : on les passe par les mêmes degrés de feu , & on les enveloppe également dans le papier Joseph.

Au défaut de presse , on peut se servir de fers à repasser le linge , & les faire chauffer au même degré de chaleur que lorsqu'on les emploie pour le linge. En ce cas , il faut les prendre les plus épais que l'on peut les trouver ; & que celui de dessous n'ait point de poignée. Vous mettrez votre or d'Allemagne , enveloppé dans le papier Joseph , comme on l'a dit ci-devant , entre les deux fers , pressant celui de dessus pendant un peu de tems , & regardant de tems en tems , jusqu'à ce que l'or d'Allemagne ait acquis la couleur convenable. On place le fer de

dessous sur une brique ou carreau de foyer que l'on a fait bien chauffer, & on presse fortement celui de dessus, que l'on tient par la poignée.

Maniere de faire l'or en coquille.

Prenez sel ammoniac & or en feuilles, de chacun une once; agitez le tout dans un mortier de marbre pendant deux ou trois heures: sur la fin, mettez-y ce que vous jugerez à propos de miel.

Autrement.

Broyez des feuilles d'or, & les amalgamez dans une coquille avec un mordant.

Maniere de faire l'or ou l'argent en coquille.

Pour l'obtenir, on prendra du sel ammoniac bien pur; broyez-le dans une eau de gomme épaisse, cependant claire, jusqu'à ce qu'elle ait la consistance d'un sirop; mêlez-y autant que vous voudrez d'or ou d'argent en feuilles; broyez le tout ensemble pendant une couple d'heures, avec toute l'exactitude possible: mettez ensuite le mélange dans un verre net, versez par-dessus de l'eau filtrée;

remuez le tout avec une spatule de bois, & quand l'or sera tombé au fond, décantez l'eau & remettez-en de nouvelle: c'est ce qu'on appelle *édulcorer*. Quand vous aurez enlevé de cette façon tout le fel ammoniac & toute la viscosité de la gomme, & que l'or sera pur & dégagé de toutes matieres étrangères, vous en prendrez au bout d'un petit pinceau, & vous en ferez de petits amas dans des coquilles, que vous laisserez sécher. Toutes les fois que vous vous servirez de cet or ou argent en coquille, vous l'humecterez avec une eau mêlée de gomme légère.

Autre maniere.

Broyez, sur un marbre bien net, avec du miel pur ou sortant de la ruche, ce que vous voudrez de feuilles d'or, jusqu'à ce que le tout soit extrêmement doux sous la molette; mettez ensuite le mélange dans un verre d'eau nette, remuez-le, & le changez d'eau jusqu'à ce qu'elle demeure claire. Cela fait, ayez pour un fou d'eau forte; versez votre or dedans, & l'y laissez tremper pendant deux jours, après quoi vous retirerez l'or. Cette eau forte peut servir une seconde fois. C'est la

la même opération pour l'argent.

Quand on veut appliquer l'or ou l'argent, il faut le détremper avec une ou deux gouttes d'eau un peu gommée, & pour le lifier mieux, avec de l'eau de savon : il est bon aussi de mettre sous l'or un lavis de pierre de fiel, il en paroît plus beau.

Autre maniere.

Broyez de l'or en feuilles avec de la gomme arabique & un peu de salpêtre ; lavez le ensuite dans de l'eau commune ; l'or se précipitera au fond, & on le ramassera pour le mettre en coquille.

Pour l'argent, on prend du sel blanc au lieu de salpêtre.

Pour rendre l'or en coquille & l'or moulu beau & coulant.

Ayant épluché & pelé deux gouffes d'ail, écrasez-les avec un peu de savon blanc & de l'eau claire ; passez le tout, avec forte expression, par un linge fort, pour en tirer tout le suc ; délayez votre or avec ce suc, une goutte d'eau, & un peu de fiel distillé.

Maniere de distiller le fiel.

On le met entre deux plats sur un réchaud, & on ramasse, avec une éponge bien nette, la vapeur qui s'attache au plat de dessus. On continue cette opération jusqu'à ce qu'il ne s'élève plus de vapeurs. On mêle cette liqueur distillée avec autant de vinaigre blanc.

Elle sert à délayer les couleurs à la gomme pour l'enluminure, & pour faire couler l'or & l'argent moulus & en coquille.

Poudre d'or.

Prenez des feuilles d'or, ou de tout autre or battu bien mince, faites-le dissoudre dans deux fois aussi pesant d'eau régale; faites-en évaporer la moitié sur un feu de sable; prenez ensuite des chiffons de linge sec; imbiblez-les du reste de la liqueur; séchez-les à une chaleur douce, & les brûlez dans un creuset sur un feu lent; la poudre qui en résultera restera au fond & sera de couleur jaunâtre. C'est avec cette poudre que vous ferez la dorure.

Autre poudre d'or pour dorer à froid.

Mettez deux onces de sel ammoniac

blanc & réduit en poudre, dans une demi-livre d'eau forte; faites dissoudre le tout sur le feu, & filtrez la liqueur à travers le papier gris; mettez le tout dans un matras, avec demi-gros d'or battu; placez le matras sur un feu lent, afin de dissoudre l'or dans l'eau régale: cela fait, ajoutez-y deux onces de tel gemme, fin & en poudre; laissez-le dissoudre sur le feu; puis prenant des chiffons de linge fin, du poids d'environ deux gros chacun, trempez-les dans cette liqueur jusqu'à ce qu'ils aient pris toute la dissolution: après les avoir fait sécher, vous les brûlerez & les réduirez en une poudre que vous réserverez pour l'usage.

Quand vous voudrez dorer quelque chose avec cette poudre, vous ferez bouillir & ratifier le métal que vous avez dessein de dorer, afin qu'il soit net; humectez ensuite un morceau de linge avec de la salive ou de l'eau; servez-vous-en pour prendre de cette poudre, & frottez-en les endroits du métal que vous voulez dorer, jusqu'à ce qu'ils soient jaunes; après quoi il faut les broffer & les polir avec le liege. On peut prendre, au lieu de liege, un cuir doux & mollet, lié au bout d'un bâton.

Autrement.

Prenez de l'or le plus fin, un demi gros, & le faites dissoudre dans de l'eau régale; ajoutez à la dissolution le même poids de salpêtre raffiné, que vous laisserez pareillement dissoudre; trempez-y ensuite un petit chiffon de linge fin, jusqu'à ce qu'il ait imbibé le tout; faites-le sécher doucement, puis le brûlez & le réduisez en poudre.

On dore l'argent avec cette poudre & de l'eau fraîche, en le frottant avec un morceau de liege, ou un cuir attaché au bout d'un bâton.

Autre poudre pour dorer.

Prenez de l'or raffiné; battez-le bien mince; roulez les feuilles; jetez les dans de l'eau régale, & mettez le tout dans un matras sur un feu lent, jusqu'à ce que l'or soit dissous, & que la dissolution soit de couleur jaune; ensuite vous y jeterez petit à petit, du salpêtre crystallin, autant qu'il en pourra consommer. Prenez alors quelques bardes longues & étroites de vieux linge fin; passez-les à travers cette liqueur, & quand elles en seront bien humectées, suspendez-les en

Pair, pour sécher, au-dessus d'un vase de verre ou d'une bouteille cassée; & lorsqu'elles seront entièrement seches, approchez-en un charbon allumé, & réduisez-les en cendres sans flamber.

On peut dorer avec ces cendres en frottant l'argent avec un morceau de liege.

Autrement.

Prenez de l'or, du salpêtre & du sel ammoniac, de chacun dix-huit grains; mettez le tout dans un matras, avec trois demi-septiers d'eau forte. Ensuite, après avoir fait chauffer l'or fortement, jetez-le dans cette composition, & sitôt qu'il sera dissous, prenez quelques chiffons de linge sec, faites-les tremper, & ensuite sécher & réduire en cendres au feu d'une chandelle. Vous mettrez cette cendre à part pour l'usage.

Précipité d'or pour les émaux.

Mettez dans un matras de verre deux onces de nitre bien épuré, & deux onces de sel ammoniac en poudre, ce qui formera une eau régale; faites dissoudre dedans demi-once d'or en grain: pour hâter la dissolution, faites chauffer léger

rement le matras , jusqu'à ce que l'or ait entièrement disparu. Ayez un autre matras , dans lequel vous mettrez à peu près la même quantité d'eau régale ; ajoutez-y peu à peu de la limaille ou de petits morceaux d'étain , jusqu'à ce que le mélange ne fermenté plus : car sans cette précaution , le mélange se répandroit , & fermenteroit au point de casser le matras. Mettez trente à quarante gouttes de la dissolution d'or dans demi-chopine d'eau , & immédiatement après , quinze ou vingt gouttes de la dissolution d'étain : l'or se précipitera en forme de poudre rouge : versez l'eau par inclinaison ; remettez de l'eau de fontaine , trente ou quarante gouttes de dissolution d'or , & quinze ou vingt de dissolution d'étain ; versez encore l'eau par inclinaison , après que la poudre rouge sera déposée ; ce que vous continuerez de faire jusqu'à ce que la dissolution d'or soit épuisée , & vous enlèverez à la fin , avec une éponge humide , mais bien pressée , le peu d'eau qui reste mêlée avec la poudre , que vous ferez sécher sur un marbre ou sur le porphyre , empêchant qu'il ne tombe de la poussière dessus.

Autre précipité d'or de couleur pourpre.

Faites dissoudre votre or dans l'eau régale, de la manière qu'on vient de le dire; ajoutez-y de la dissolution de tartre, qui se fait en mettant dissoudre demi-once de tartre dans un poisson d'eau, jusqu'à ce que la fermentation ait cessé; laissez reposer la poudre, & opérez de même que pour le procédé pour l'étain, dont on a parlé dans l'article précédent. On donne à cette poudre le nom d'*or fulminant*, parce qu'étant exposée à un certain degré de chaleur, elle fait une explosion & un fracas des plus violens. C'est à quoi l'on doit bien prendre garde jusqu'à ce qu'on la mêle avec son fondant. Elle est moins dangereuse alors, parce qu'en la lavant, on en a séparé les sels qu'elle contenoit.

Autre précipité d'or, qui produit dans les émaux le même effet que la dorure.

Prenez une quantité d'or dissous dans l'eau régale, comme on l'a dit ci-devant; mettez dedans de petites lames de cuivre oblongues, & laissez-les-y jusqu'à ce que l'or ne forme plus de poudre sur la sur-

face. Pour vous en appercevoir mieux ; vous secouerez de tems en tems l'or qui s'y est attache , ou bien vous les y laisserez jusqu'à ce que la liqueur ne fermente plus ; retirez alors les lames de cuivre , & après avoir laissé reposer la poudre , versez l'eau par inclinaison ; remettez-en de nouvelle , & réitérez ces lotions jusqu'à ce que l'eau soit insipide : vous ferez ensuite sécher votre poudre , & vous la garderez pour le besoin.

Au rement.

Faites dissoudre de l'or dans l'eau régale , comme on l'a déjà dit pour faire le pourpre d'or. La dissolution faite , précipitez-le en mettant dedans de petites lames de cuivre , jusqu'à ce que la fermentation ait cessé : retirez alors vos lames de cuivre ; détachez en l'or qui peut s'y être attaché , & versez le fluide par inclinaison ; remettez de l'eau dessus , & réitérez ces lotions jusqu'à ce qu'elle reste insipide ; puis faites sécher la poudre pour l'usage.

Pour retirer l'or qui a été employé sur le bois dans la dorure à colle.

Il faut mettre les morceaux de bois

doré dans une chaudiere , où l'on entre-
tiendra de l'eau très-chaude : on les y
laissera tremper un quart d'heure ; on
les transportera ensuite dans un autre
vaisseau qui contiendra aussi de l'eau ,
mais en petite quantité & moins chaude
que celle de la premiere. C'est dans l'eau
du second vaisseau que l'on fera tomber
l'or , en brossant la dorure avec une
brosse de soie de sanglier , que l'on trem-
pera dans l'eau presque à chaque coup
que l'on donnera : on aura soin d'avoir
des brosses de plusieurs sortes , afin de
pénétrer plus facilement dans le fond
des ornemens s'il s'en trouve ; & l'on
observera que les soies en soient courtes,
afin qu'elles soient fermes. Quand on
aura par ce moyen dédoré une quantité
suffisante de bois , on fera évaporer jus-
qu'à siccité, l'eau dans laquelle on aura
brossé l'or ; ce qui restera au fond du
vase sera mis dans un creux au milieu
des charbons , jusqu'à ce qu'il ait rougi ,
& que la colle & la graisse qui s'y trou-
vent mêlées , soient consumées par le
feu : alors l'eau régale & le mercure
pourront agir sur l'or qui y est contenu.
On préférera le mercure , parce que la
dépense est moindre. On mettra donc la

matiere à traiter , un peu chaude , dans un mortier avec du mercure très-pur : on la triturerà d'abord avec le pilon pendant une heure ; puis on y versera de l'eau fraîche en très-petite quantité , & l'on continuera de triturer pendant très-long-tems , jusqu'à ce que l'on présume que le mercure s'est chargé de l'or contenu dans la matiere : alors on lavera le mercure à plusieurs eaux ; on le passera à travers la peau de chamois , dans laquelle il restera une amalgame d'or & de mercure ; on mettra l'amalgame dans un creuset ; on en chassera le mercure par un très-petit feu , & il restera une très belle chaux d'or , aussi pure qu'on la puisse définir. Si l'on a une grande quantité de mercure à triturer , on pourra se servir du moulin des affineurs de la monnoie , en observant de mêler un peu de sable très-pur dans la matiere , afin de faire mieux pénétrer l'or dans le mercure. Pour faire évaporer le mercure , on pourra , afin d'en perdre moins , se servir d'une cornue & d'un matras.

Autrement.

On met le bois doré pendant un quart d'heure dans un grand vaisseau plein

d'eau, qu'on entretient presque bouillante, d'où on la transporte dans un autre vaisseau qui contient de l'eau chaude, mais en petite quantité. Dès les premiers coups de brosse que l'on donne sur l'or, on l'emporte facilement, & les couches de blanc restent entières : il n'y a que la couche que l'on appelle l'*assiete*, dont une partie est enlevée en même tems que l'or, & se trouve mêlée avec lui dans l'eau.

On fait évaporer l'eau jusqu'à siccité : on prend la matiere qui est au fond du vase ; on la pile dans un mortier ; on la met dans le feu sous une moufle, afin de brûler par ce moyen la colle & les parties huileuses qui se trouvent dans la matiere, lesquelles empêcheroient le mercure de s'attacher. Lorsque la matiere est rouge, & qu'il ne reste plus rien à brûler, on la retire du feu ; & toute chaude encore, on la met dans un mortier de fer ou de verre, où l'on a mis du mercure bien pur : on triture le tout ensemble avec un pilon, au moins pendant une heure, après quoi, l'on verse très-peu d'eau fraîche dessus ; on continue la trituration pendant plusieurs heures. Lorsque l'on croit que le mercure a pu se charger de

L'or, on verse sur le tout beaucoup d'eau fraîche pour le bien laver ; ensuite on le passe par la peau de chamois, dans laquelle on trouvera l'or amalgamé avec une partie du mercure que l'on fait évaporer. L'or qui se trouve au fond de la cucurbite, se trouve ordinairement être à vingt-trois karats.

Par ce procédé, l'on retire plus de la moitié de l'or que l'on emploie à dorer les cadres.

Il est à propos d'ajouter à la matière à triturer, une certaine portion de sable. A l'égard de la quantité de mercure, on peut le fixer à quatre fois le poids de la matière à triturer.

Moyen pour nettoyer l'or & l'argent des broderies, des étoffes, des tabatières, &c. pourvu que ces matières ne soient pas trop usées.

On fera revivre parfaitement le lustre de l'or & de l'argent, en le frottant avec une vergette douce, trempée dans de l'esprit-de-vin chaud. Entre tous les liquides, il n'y en a point d'autre qui ait une activité suffisante pour détacher la matière qui fait la saleté, sans porter préjudice à la soie.

Pour dissoudre l'argent.

On le met en limailles ou en petites lames , & on verse dessus de bonne eau forte.

Si vous avez employé de l'argent bien pur , & que l'eau forte ait un degré d'activité convenable , la dissolution s'annoncera par des vapeurs rouges qui s'élèveront au-dessus de la liqueur ; par de petites particules d'air qui partiront du fond du vaisseau où est le métal : s'il y a un peu d'or mêlé avec l'argent , il demeurera en poudre au fond du matras , & vous le retirerez après avoir décanté la dissolution d'argent.

Quand l'argent contient du cuivre , la dissolution prend une couleur verte , & alors il faut évaporer pour avoir ces deux métaux à sec : vous purgerez l'argent du cuivre , en le faisant fondre dans un petit creuset sur un feu de charbons , par le vent d'un soufflet , & en aidant la fusion avec parties égales de nitre & de borax , les deux ensemble faisant le tiers du poids du métal ; après cela , vous recommencerez votre dissolution d'argent comme il a été dit ci-dessus , & il n'aura plus de couleur.

Il arrive assez souvent que l'eau forte ou l'esprit de nitre, pour être trop dégommée, ne mord point assez sur le métal; on y remédie, en versant peu à peu de l'eau distillée pour l'affoiblir, jusqu'à ce que l'on voie que la dissolution se fait bien. Quelquefois aussi un peu trop de chaleur cause une forte ébullition dans le dissolvant: alors, quand cela arrive, il faut promptement modérer le feu, ou retirer le matras dessus le bain de sable.

Autrement.

Prenez une partie d'argent brûlé, haché fort menu, deux parties d'antimoine bien pilé dans un mortier, & du soufre en poudre autant que le tout pèse: mêlez l'antimoine & le soufre ensemble; puis ayant une cuiller de grandeur raisonnable, laquelle ne serve qu'à cela, vous ferez un lit de soufre & d'antimoine mêlés au fond de la cuiller, ensuite un lit d'argent, ce que vous continuerez de faire jusqu'à ce que la matière vous manque: le dernier lit sera de soufre & d'antimoine. Cela fait, vous mettrez la cuiller sur un bon brasier de charbon: lorsque la composition sera bien enflammée, on remuera la cuiller sur le feu, de peur

que l'argent ne s'y attache. Quand il n'y aura plus de flamme , on versera promptement le tout dans un bassin , où il y aura de l'eau nette , & on ratissera le fond de la cuiller dans ladite eau.

Ensuite on versera l'eau hors du bassin , & l'on en retirera la composition pour la broyer sur la platine de cuivre pendant une bonne heure , après quoi on mettra le tout sur un morceau de craie bien unie pour le faire sécher. On partagera ensuite cette composition ou cet argent en neuf parties , si l'on a de l'ochre qui ait déjà servi , ou en sept si l'on n'en a point , pour en mettre une partie sur chaque partie d'ochre. Il faut d'abord broyer une partie d'ochre , & quand elle sera broyée , on y ajoutera une partie d'argent , afin que le tout soit bien mêlé. On mettra chaque trituration dans un pot de plomb , au fond duquel il y aura un peu d'eau ; quand tout y sera , vous le mêlerez avec un petit bâton , y ajoutant de l'eau suffisamment pour que la couleur se puisse employer facilement. Toutes les fois que l'on s'en servira , on la remuera avec le bâton , afin que l'argent soit toujours bien mêlé avec l'ochre. Cette couleur s'applique sur le verre.

du côté où l'on n'a point travaillé :

Maniere de calciner l'argent pour les pierres artificielles.

Prenez deux onces d'argent de coupelle, limé subtilement, & l'incorporez avec six onces de mercure sublimé corrosif; mettez le tout dans un matras luté en dehors, que vous placerez sur un petit feu de charbon l'espace d'un *miserere*; retirez le matras du feu, & laissez refroidir; séparez le lut, rompez le matras, & broyez le volatil & le fixe ensemble; mettez la matiere dans un autre matras, sur un petit feu de charbon, pendant un *miserere*; puis laissez refroidir. Vous réitérerez quatre fois en tout cette opération. On trouvera à la fin, au fond du matras, l'argent en forme de cire jaune fusible; vous le mêlerez avec cent cinquante livres de verre en fusion, & vous procéderez comme on le dira pour la calcédoine, au chapitre des pierres artificielles. Comme cet argent ne peut se broyer, on le coupera par petites tranches bien minces & bien délicies, pour s'en servir. Il ne faudra pas prendre alors ce qui se trouvera sublimé, mais seulement ce qu'il y aura de fixe.

*Autre calcination de l'argent avec le
soufre pour les émaux.*

Mettez des lames d'argent dans un creuset, avec autant de fleur de soufre, entre deux, qu'il en faut pour couvrir la surface de chacune; placez le tout sur le feu jusqu'à ce que l'argent soit rouge; alors il deviendra friable, & on le réduira en poudre impalpable, en le pilant dans un mortier de verre, d'agate ou de caillou.

Autrement.

Mélez de la limaille d'argent avec de la fleur de soufre, savoir une once d'argent & demi-once de soufre, & le faites rougir dans un creuset; ou bien, jetez le soufre dans le creuset, après que l'argent est bien rougi.

*Précipitation de l'argent par l'esprit de
nitre pour les émaux.*

On met dissoudre une once d'argent dans deux ou trois onces d'esprit de nitre; ensuite on le précipite, & on l'édulcore de la même manière qu'on l'a dit pour l'or, page 197.

Autrement.

Versez de la saumure sur la dissolution de l'argent dans l'esprit de nître. La méthode précédente est la meilleure.

Pour rendre l'argent bien blanc.

Faites d'abord recuire votre argent sur un feu de charbon, jusqu'à ce qu'il devienne un peu rougeâtre; ensuite vous le ferez bouillir un quart d'heure dans une chaudiere avec de l'eau, & parties égales de sel & de tartre en poudre; retirez l'argent, & le brossez fortement dans de l'eau claire; après quoi, vous prendrez de bon tartre, que vous lierez fortement dans un papier; mettez-le dans le feu, jusqu'à ce que le tartre soit brûlé, & qu'il ne fume plus; cela fait, broyez-le, & le réduisez en poudre très-fine, que vous détremperez avec de l'eau claire, jusqu'à consistance de pâte; frottez votre argent avec cette pâte, & après l'avoir fait recuire de nouveau, trempez-le dans de l'eau froide; brossez ce qui reste de noir avec une brosse de poil de sanglier, & ensuite, faites-le bouillir deux minutes dans de l'eau de tartre, puis rincez-le dans de l'eau claire; &

après l'avoir essuyé avec un linge sec, votre ouvrage sera fait.

Pour rendre flexible l'argent qui est cassant.

Mettez un marc d'argent, une demi-once de verre, une once de salpêtre, un quart d'once de borax, & une demi-once de sel gemme dans un creuset que vous couvrirez d'un autre creuset plus petit, dont le fond soit percé d'un petit trou; lutez bien les ouvertures des deux creusets, ensuite faites un feu vif, & continuez-le jusqu'à ce que vous croyiez que l'argent est dissous; couvrez-le creuset de charbons allumés par-tout; excepté le petit trou du sommet, & laissez-le refroidir de lui-même; ôtez le creuset de dessus, & vous y trouverez suspendues toutes les impuretés que l'argent contenoit, & qui occasionnoient son aigreur; fondez l'argent de nouveau dans un creuset, & jetez-y une demi-once de tartre bien broyé: quand il sera en fusion, coulez-le dans une lingotière, & vous aurez un argent fin & malléable.

*Pour essayer si l'argent en grenaille
contient de l'or.*

Prenez quelques grains d'argent en grenaille, frottez-les sur une pierre de touche; puis avec le bout d'une plume, laissez tomber une ou deux gouttes d'eau forte sur les marques, & l'y laissez pendant quelque temps. S'il y a de l'or parmi l'argent, il restera quelques vestiges de ces marques, sinon les marques disparaîtront.

*Secret curieux pour tirer tout l'argent
d'une bague bien dorée, de manière
que l'or demeure en son entier.*

Prenez un anneau d'argent qui soit doré fort épais; faites un petit trou qui pénètre jusqu'à l'argent; ensuite mettez tremper l'anneau dans de l'esprit de nitre en un lieu chaud: cet esprit dissoudra l'argent, & le fera sortir sans toucher à l'or.

*Pour distinguer l'argent d'avec le cuivre
blanc.*

Prenez du cinabre & du soufre mêlés ensemble; répandez-en sur le métal, & y mettez le feu. Quand le mélange sera

brûlé , vous connoîtrez aisément si c'est du cuivre ou de l'argent.

Soudure pour l'argent.

On mêle ensemble parties égales de laiton ou cuivre jaune , & d'argent , que l'on fait fondre dans un creuset , en y ajoutant du borax , & un peu de sel de verre. Lorsque ce mélange est fondu , on le verse dans une lingotière ; on le réduit en lames minces , qu'il faut laver dans la liqueur pour blanchir l'argent , décrite page 215 ; il faut avoir soin de faire rougir ces lames au feu , lorsqu'on les a durcies en les frappant au marteau ; ce qui se reconnoît lorsqu'elles commencent à se gesser sur les bords.

— Cette soudure a la propriété de s'étendre très-bien sous le marteau ; mais elle est d'une fusion assez difficile ; aussi quelques orfèvres donnent la préférence à des soudures plus fusibles , qu'ils rendent telles , en mettant plus d'argent que de cuivre.

Autre soudure.

Elles se fait en mêlant ensemble parties égales d'argent & de cuivre jaune que l'on fait fondre ensemble , & aux

quelles on ajoute du zinc, la huitieme partie de ce qu'on a mis d'argent.

Cette soudure ne s'emploie que pour les petits ouvrages, qui ne doivent point être remis au feu.

Autre soudure.

Mettez en fusion deux parties d'argent, & ajoutez-y une partie de clinquant ou d'airain battu bien mince; mais ne le laissez pas trop long-tems en fusion, de crainte que l'airain ne s'évapore en fumée.

Autre soudure.

Fondez deux onces d'argent & une once de clinquant; ajoutez-y demi-once d'arsenic blanc; coulez promptement ce mélange: c'est une fort bonne soudure.

Autre soudure.

Fondez une once d'argent fin & une once d'airain mince; quand les matieres seront en fusion, jetez par-dessus une once d'arsenic blanc; fondez & remuez bien le tout ensemble, après quoi vous le verserez promptement.

Soudure pour l'argent grossier.

Prenez quatre onces d'argent, trois

concernant les arts & métiers. 215

onces d'airain, & un quart d'once d'arsenic; fondez-les ensemble, & les versez promptement.

Soudure pour les chaînes d'argent.

Fondez trois parties d'argent fin & une partie d'airain, & quand ils seront en fusion, jetez-y une petite partie d'arsenic jaune.

Autrement.

Prenez une partie d'arsenic jaune & une partie de cuivre; fondez-les & les réduisez en grains; ajoutez-y quatre parties d'argent fin; fondez le tout ensemble, & le coulez dans une lingotière. Quand ce mélange fera froid, limez-le & le réduisez en poudre fine.

Liqueur pour blanchir l'argent.

On met dans un chaudron parties égales de tartre crud & de sel marin, que l'on fait fondre dans de l'eau; on fait rougir les pièces d'argent, prenant garde de ne point les laisser fondre, & on les met dans cette lessive, où on les fait bouillir, ayant soin de les remuer ou avec une baguette ou une cuiller de cuivre jaune; si l'on se servoit d'un instru-

ment de fer, on feroit des taches sur l'argent : on retire de tems en tems les pieces pour voir si elles se blanchissent bien ; on les frotte avec du sable fin, & on les remet dans de l'eau : si on ne les trouve point assez blanches, on réitéra la même opération.

Autrement.

Frottez vos pieces d'argent avec de l'eau de savon, sans les faire bouillir, ou bien frottez-les avec de la pierre à plâtre réduite en poudre, ou avec des os de seiche, ou de la craie & du vinaigre.

Pour retirer l'or & l'argent des étoffes & des galons.

Jetez dans un chaudron plein d'eau deux ou trois pots de cendres de bois neuf. Pliez votre galon dans un linge & le faites bouillir dans le chaudron : toute la soie & tout le fil se sépareront & laisseront l'or & l'argent purs. Lavez ensuite les matieres qui restent dans de l'eau fraîche, & la soie sortira en boue.

Pour faire le départ de l'argent d'avec l'étain.

Lorsque l'étain, à demi calciné, forme
un

un verre épais, ou une espee de réseau dans lequel l'argent se trouve engagé & retenu en une infinité de petites parcelles dans la coupelle : si, en cet état, on jette le tout dans de l'eau forte, tout se dissoud ; mais il faut d'abord les calciner vivement pour faire perdre à l'étain sa forme métallique ; on les met ensuite en poudre, & alors l'acide ne peut agir que sur l'argent, & l'étain reste au fond sans être dissous.

Autre moyen plus aisé & qui peut être employé dans les plus grandes opérations.

Mettez du plomb dans la coupelle avec votre argent, & faites fondre le tout ; jetez ensuite de la limaille de fer par-dessus ; donnez un bon feu, ce qui est essentiel, & en peu de temps le plomb se couvrira d'une espee de nappe formée par l'étain & le fer. Alors on y ajoutera un peu d'alkali, pour faciliter la séparation des scories d'avec le régule.

Pour fondre une piece d'argent dans une cuiller d'étain.

Frottez d'abord la cuiller avec de l'huile de pétrole ; frottez ensuite votre

pièce d'argent avec du sel de nître & du sel gemme en poudre; mettez-la dans la cuiller, & l'exposez à la lumière d'une lampe.

Pour rendre l'argent jaune par-tout & lui donner la couleur d'or.

Faites dissoudre autant d'argent que vous voudrez dans de l'eau forte commune. Si vous avez huit onces d'argent, prenez quatre onces d'aloës hépatique, six onces de gugumi, & deux onces de tuthie préparée, qui a été plusieurs fois éteinte dans l'urine; mettez les matières dans la dissolution d'argent, elles se dissoudront & s'élèveront à la surface du verre comme une éponge: il faut que le verre soit grand, pour empêcher que la composition ne se répande par-dessus les bords; retirez ensuite l'argent, & vous en trouverez dix onces qui seront aussi jaunes que de l'or.

Remarquez que les deux onces d'augmentation sur le poids de l'argent, ne peuvent pas soutenir l'effet de la coupelle, mais qu'elles se perdront si on fait fondre cet argent avec du plomb.

Pour mouler des insectes en argent.

On prend une araignée ou quelque autre animal convenable; on l'ensevelit sous de l'argile, en gardant une ouverture qui communique du dehors dans le creux; on met la masse au feu pour la durcir: la matière de l'animal se réduit en cendres, que l'on fait sortir par le moyen de quelque liqueur; après quoi on verse de l'argent fondu par l'ouverture qu'on y a pratiquée: le métal étant refroidi, on trouve au-dedans de la masse d'argile cuite, la figure de l'animal assez bien représentée en argent.

Pour donner à l'or, à l'argent ou à l'airain des ornemens en émail.

Prenez de l'émail de Venise en poudre de telle couleur que vous voudrez; broyez-le sur une pierre; détrempéz-le dans de l'huile; mettez-le fondre dans un creuset entouré d'un feu de charbon clair: il deviendra fin & beau, surtout si les ornemens sont bien dessinés.

Glacé verd sur l'argent ou sur l'or.

Broyez sur le marbre du verd-de-gris avec de l'huile de noix, & le mettez dans

une coquille; ajoutez-y un peu de bon vernis, & glacez sur l'argent ou l'or, aux endroits que vous voudrez; vous aurez un très-beau verd qui ne mourra jamais: s'il y a des feuillages & des fruits, il faut les frotter avec un bâton pointu: par-tout où la pointe du bâton aura passé, vous y appercevrez l'or ou l'argent.

Argent moulu.

Prenez un morceau d'argent fin; battez-le très-mince, & le coupez par petits morceaux, ou bien prenez des rognures de feuilles d'argent battu; mettez-les dans un matras ou dans un godet de faïence avec de l'eau forte bien claire: vingt-quatre heures après; lorsque vous verrez que l'argent sera dissous, vous jetterez l'eau forte, & vous laverez la matiere dans de l'eau commune bien nette, cinq ou six fois; jusqu'à ce que l'eau soit insipide, & que l'argent n'ait plus aucune odeur d'eau forte; ce que vous connoîtrez en prenant de cet argent avec le doigt & le posant sur la langue: dès que vous sentirez qu'il est parfait, vous le mettrez dans de petits godets de faïence pour sécher. Pour s'en servir, on le délaye avec de l'eau gommée & de l'eau de sucre candi.

Maniere de nettoyer l'argent.

Si vous voulez nettoyer l'argent, humectez-le avec de bonne huile de tartre, & mettez-le sur des charbons ardents; éteignez-le ensuite, & le faites bouillir dans de l'eau où vous aurez fait dissoudre du tartre & un peu de sel.

Maniere de séparer l'argent d'avec le cuivre ou tout autre alliage.

- Prenez une demi-once de verd de terre ou de verd d'Espagne; du vitriol blanc & du soufre, de chacun une once, & une demi-once d'alun; faites bouillir le tout avec du vinaigre dans un verre, & mettez-y votre argent mêlé: cette liqueur dissoudra & extraiera le cuivre, & l'argent restera dans son entier.

Pour donner un lustre aux pieces d'argenterie.

Faites dissoudre de l'alun, & formez-en une saumure forte, que vous écumez avec soin, mêlez-y du savon, & lavez vos pieces d'argenterie dans cette composition avec un chiffon de linge.

Pour nettoyer l'argenterie.

Mettez quatre onces de savon blanc rapé dans un plat avec une chopine d'eau chaude ; mettez dans un autre plat, pour un sou de lie de vin en pain , avec pareille quantité d'eau chaude ; mettez enfin dans un troisieme plat , pour un sou de cendres gravelées , avec la même quantité d'eau chaude : frottez ensuite votre piece d'orfèvrerie avec une brosse de poil, que vous tremperez premièrement dans la liqueur de lie de vin , puis dans celle de cendre gravelée , & enfin dans celle de savon. Après cela, il faut laver l'argenterie dans de l'eau chaude bien nette , & l'essuyer avec un linge blanc & sec.

Autrement.

Faites calciner au four du talc de Montmartre : après l'avoir pulvérisé & passé au tamis de soie , vous en frotterez la piece d'argent avec un morceau de drap ou d'autre étoffe.

Autrement.

Il faut mettre au feu la piece d'argenterie que l'on veut blanchir , la couvrant de charbons allumés ; on la retire lors-

qu'elle est couleur de cerise, & on la laisse refroidir, observant de ne la point toucher avec du fer tant qu'elle est rouge. On prendra garde de ne pas trop laisser chauffer l'argenterie, sur-tout s'il y a de la soudure, qui fondroit en peu de tems : c'est pourquoi, lorsqu'il y a des chaînes, comme aux lampes d'église, aux encensoirs, & autres ouvrages, il faut les détacher & les mettre à part dans un feu plus modéré. Pour savoir précisément le degré de chaleur qu'il faut donner à l'argenterie, il n'y a qu'à jeter dessus un un peu de poussière de charbon ; si elle brûle, c'est une marque que la piece est assez chauffée, & qu'on doit la retirer promptement du feu.

Pour donner à l'argent sa dernière blancheur, on s'y prend de deux manieres : la premiere & la plus commune, c'est en se servant d'eau seconde. Pour cet effet, on a un vaisseau de cuivre ou de bois, proportionné à la grosseur des pieces d'orfèvrerie ; on y jette de l'eau nette suffisamment pour qu'elles en soient toutes couvertes, on y verse ensuite de l'eau forte, que l'on mêle avec l'eau commune. Pour connoître s'il y a assez d'eau forte, il faut tremper le doigt dans

l'eau & en mettre sur la langue ; si elle pique un peu , c'est une marque qu'il y en a assez. Il y a des personnes qui ne mettent qu'un verre d'eau forte vive sur un seau d'eau. Votre eau ainsi préparée , mettez bouillir le tout dans un chaudron sur le feu ; ensuite , avec une brosse vous frotterez l'argenterie , jusqu'à ce qu'elle paroisse assez blanche ; alors vous la retirerez du chaudron , & vous la jetterez dans un baquet plein d'eau fraîche , bien nette , où vous la frotterez encore un peu , puis vous l'essuieriez.

L'autre maniere de blanchir l'argenterie , est d'avoir sur le feu une grande chaudiere , dans laquelle vous aurez mis bouillir un seau d'eau avec une poignée de sel , & environ deux livres de tartre. Vous y jetterez votre argenterie au sortir du feu , & vous ferez bouillir le tout ensemble pendant quelque tems. Quand l'argenterie vous paroîtra bien blanche , vous la retirerez du chaudron , & vous la jetterez dans de l'eau fraîche bien nette , où vous la frotterez encore avec une brosse assez rude & un peu de sablon très-fin ; mettez-la ensuite dans un autre baquet plein d'eau fraîche , pour achever de la nettoyer , & essuyez-la avec un linge blanc.

concernant les arts & métiers. 225

Quand l'argenterie est dans le feu, il faut bien se garder de mettre des cendres dessus, car elles y font des taches noires qu'il est très-difficile d'ôter; de sorte qu'on est obligé quelquefois de recommencer l'opération.

Pour nettoyer l'argenterie sans la mettre au feu.

Il faut la faire bouillir, après l'avoir dégraissée, dans la dissolution de sel de tartre dont on a parlé dans l'article précédent.

Autrement.

Mettez bouillir votre argenterie dans de bonne lessive, où vous aurez fait dissoudre du savon de Castres.

Autre manière.

Prenez de la cendre gravelée, dont vous ferez une pâte avec de l'eau. Après en avoir enduit toute la pièce avec une brosse ou un pinceau, vous l'exposerez devant le feu jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Jetez la ensuite dans de l'eau chaude ou froide, frottez-la avec des brosses, & lavez-la dans de l'eau nette; après quoi vous l'essuierez bien.

Pour polir les vieux ouvrages d'argenterie.

Mettez la piece sur des charbons ardens, la tournant de tems en tems, jusqu'à ce qu'elle prenne une couleur de cendre, puis nettoyez-la avec la gratte-bosse, ou une vergette de fil de fer : lorsqu'elle sera bien nette, vous la mettrez dans l'eau suivante.

Mêlez ensemble, dans un vaisseau de terre vernissé, parties égales de sel blanc, d'alun & de tartre, avec une suffisante quantité d'eau de mer, ou, à son défaut, d'eau commune, & laissez bouillir le tout sur le feu.

Si l'ouvrage que l'on veut polir est d'étrai blanchi, ou de métal sophistiqué, réduisez le poids d'un denier d'argent en feuilles très-minces ; joignez-y deux drachmes & demie de sel ammoniac, & une drachme & demie de salpêtre ; pulvérisez & mettez le tout sur des charbons allumés, dans un vaisseau couvert, qui ait un petit trou au couvercle, pour laisser passer les fumées ; quand il n'en sortira plus, laissez refroidir le tout, & le réduisez en poudre subtile ; mettez dans l'eau ci-dessus une once de cette poudre,

& l'y laissez bouillir pendant un demi-quart d'heure, puis trempez-y l'ouvrage que vous voulez nettoyer; après quoi vous le jetterez dans de l'eau nette & tiède, & le frotterez bien avec les feces qui seront restées au fond du vaisseau; enfin lavez l'ouvrage dans de l'eau froide, & le laissez sécher.

Pour dessouder des pièces d'argent ou d'or sans nuire au reste de l'ouvrage.

Cette opération se fait en garnissant d'une terre délayée, à laquelle on aura joint un peu de sel, pour lui donner plus de consistance, tous les endroits soudés, à l'exception de celui que l'on veut dessouder. On gratte bien les alentours de cette partie, & on la garnit de borax comme si on vouloit la souder. On place la pièce au feu, & l'on assujettit tout le corps de l'ouvrage, soit avec des poids, soit avec des liens, de façon qu'il soit difficile à ébranler. On donne ensuite à la pièce tout le feu dont elle a besoin pour mettre la soudure en fusion; & dès qu'on l'y voit, on happe la partie que l'on veut détacher, avec une pince, & on l'enlève: l'action de la soudure qui

est en fusion, & qui cherche à se gripper, fait qu'il faut un certain effort pour opérer cette disjonction. Si la partie que l'on veut descendre n'est pas de nature à pouvoir être happée, on l'attache préliminairement avec un fil d'archal un peu fort & un peu long, avec lequel on puisse l'enlever commodément.

Crystaux d'argent.

Prenez une cucurbite de verre, mettez-y trois parties d'esprit de nitre & une partie d'argent; quand l'argent sera dissous, placez la cucurbite sur les cendres à un feu très-lent; la quatrième partie de l'humidité étant évaporée, laissez refroidir le reste; il se formera des crystaux, que vous séparerez de l'humidité, & que vous ferez sécher, pour les conserver dans une phiole bien bouchée; continuez l'opération comme ci-devant, jusqu'à ce que la liqueur ne fournisse plus de crystaux. On observera seulement que, comme l'argent diminue dans l'esprit de nitre à chaque crySTALLISATION, il est nécessaire alors de faire évaporer plus d'humidité que la première fois.

Ces crystaux peuvent se revivifier en argent, en les jettant dans de l'eau tiède.

pour les dissoudre , & en jettant une plaque de cuivre au fond du vaisseau : les crystaux se fondent , & l'argent se précipite sur la plaque de cuivre , sous la forme d'une poudre blanche , que l'on sépare , & qu'on fait sécher pour la réduire en lingot par la fusion.

Maniere de préparer l'huile d'émeri.

Il faut calciner au feu , trois ou quatre fois , de l'émeri d'Espagne , le laisser refroidir , le piler & le stratifier dans un creuset avec le double de soufre vif en poudre ; mettez le creuset dans le fourneau sur un grand feu , pendant trois ou quatre heures ; réitérez ce procédé par quatre fois , puis réduisez la matiere en poudre impalpable , que vous mettrez dans un matras ; versant par-dessus de l'eau régale , en sorte qu'elle surpasse de deux ou trois doigts ; mettez ce matras en digestion pendant huit heures ; versez par inclination l'eau régale chargée de teinture ; remettez-en de nouvelle sur la matiere , & faites digérer encore pendant huit heures ; après cela , rassemblez vos teintures , & mettez-les dans une cornue , pour en distiller la plus grande partie : ce qui restera dans la cornue

fera de couleur jaune. C'est là la véritable huile d'émeri, dans laquelle vous mettrez un morceau de camphre de la grosseur d'une noisette.

Pour extraire l'or de l'argent.

Mettez de la limaille de fer bien subtile dans un fort creuset, que vous placerez dans un fourneau, jusqu'à ce que la matiere se liquéfie; jetez dessus du borax artificiel qui sert aux orfèvres, & un peu d'arsenic rouge, petit à petit: après cela, vous y ajouterez autant d'argent, qu'il y a de limaille; & vous le purgerez parfaitement; vous jetterez ensuite cette matiere dans de l'eau de départ, & l'or se précipitera au fond du vaisseau.

Autre maniere.

Faites fondre dans un creuset, sur les charbons ardens, une quantité de plomb; retirez promptement le creuset du feu; & avant que le plomb se fige, jetez-y autant pesant de mercure viif; remuez & mêlez bien le tout avec un bâton. Il faut avoir en même temps un autre creuset, dans lequel il y ait une pareille quantité de soufre en poudre, que vous verserez petit à petit sur votre mélange de

concernant les arts & métiers. 231

plomb & de mercure pendant qu'il se coagule ; vous agiterez continuellement la matiere avec une spatule , prenant garde que le soufre ne brûle & ne s'enflamme avant que d'avoir tout versé ; laissez refroidir le tout ; broyez-le sur le marbre avec la molette , & l'ayant remis au feu dans un creuset , laissez-le en bonne fonte jusqu'à ce que tout le soufre soit brûlé , & que la matiere soit devenue assez coulante pour pouvoir être mise en lingot ; il sera alors semblable à de l'antimoine fondu & réduit en régule , friable & cassant comme ce minéral.

; Broyez ce lingot , & l'ayant réduit en poudre , stratifiez-la dans un creuset , avec parties égales d'argent en lames , en sorte que le premier & le dernier lits soient de cette poudre ; mettez par-dessus l'épaisseur d'un bon doigt de verre ou de crystal de Venise en poudre fine , prenant garde de ne pas trop remplir le creuset , de crainte que le verre ne coule par-dessus les bords ; continuez un feu assez fort pour fondre les matieres & le verre , & tenez-les en bonne fonte pendant une heure au moins ; ayant éteint & laissé refroidir le creuset , cassez-le pour en retirer le régule , que vous mettez à

la coupelle pour le purifier. Votre argent étant bien pur & net, mettez-le en grenaille, & le faites dissoudre dans de l'eau forte : il s'en précipitera des parcelles d'or fin en forme de poudre noire ; lavez bien cette poudre dans de l'eau chaude ; mettez-la ensuite en fusion, & vous aurez un très-bon or, & à toute épreuve.

Maniere de rendre l'argent semblable à l'or.

Il faut faire rougir une poêle de fer neuve sur un trépié, & y mettre deux livres de plomb : lorsqu'elles seront fondues, vous jetterez dessus peu à peu du salpêtre raffiné en poudre ; il se fondra, & vous le laisserez en fusion jusqu'à ce qu'il y en ait au moins moitié de consumé. Si le feu y prend, cela ne gâtera rien ; car plus le salpêtre est recuit, plus l'huile en est forte.

Ayant ensuite laissé refroidir le tout, séparez le salpêtre d'avec le plomb, pilez-le bien, & le mettez à la cave sur le marbre ; il se résoudra en liqueur, que vous verserez dans une cucurbite, en y ajoutant peu à peu le double de son poids d'esprit de vin, & que vous distillerez à petit feu. Dissolvez à la cave sur le mar-

bre comme auparavant ; ce qui sera resté au fond de la cucurbite avec de nouvel esprit de vin par-dessus. Réitérez ces dissolutions & ces cohobations, jusqu'à ce que tout le salpêtre demeure au fond de la cucurbite, résous en une huile qui ne se congele plus : vous aurez alors une huile de nitre fixe.

Vous ferez ensuite de l'eau forte avec parties égales de salpêtre, de vitriol desséché, & d'alun de roche, que vous mettrez dans une cucurbite ; ajoutez-y en même tems limaille d'acier, antimoine, verd-de-gris, tuthie & cinabre, de chacun une once ; le tout réduit en poudre subtile. Adaptez un récipient, & cohobez les esprits sept fois sur les fèces, que vous broierez à chaque fois sur le marbre.

Dissolvez une once d'argent dans trois onces de cette liqueur ; distillez goutte à goutte sur la dissolution, une once de votre huile de nitre dans un matras à long col, que vous scellerez ensuite hermétiquement. Mettez le matras sur des cendres chaudes, l'y enfonçant à la hauteur de cinq pouces : donnez par-dessous un feu de lampe, qui soit trois doigts au-dessous de la matière ; il se fixera tous

les jours le poids d'un denier d'argent en or ; quand le tout sera fixé , l'eau forte , qui étoit verte comme une émeraude , deviendra claire comme de l'eau de fontaine. Laissez refroidir le matras , & séparez l'eau d'avec l'huile , qui peut encore servir. Vous trouverez au fond du matras votre argent fixé & changé en or.

Pour donner aux médailles & lames d'argent, une couleur d'or qui pénètre le métal.

On fait bouillir du sel de nître avec de l'huile de vitriol ; l'huile doit fumer le sel ; quand les ébullitions sont passées , on distille à sec ; il reste alors un sel blanc comme la neige , qui porte le nom de sel de glauber ; on fait dissoudre ce sel dans de l'eau chaude jusqu'à saturation ; on y ajoute ensuite un gros d'or en chaux , puis on y met digérer des médailles ou des lames d'argent , & petites pièces fort minces pendant vingt-quatre heures : alors le métal sera pénétré d'une belle couleur.

Eau qui donne à l'argent une belle couleur d'or.

Prenez une once de vif-argent ; &

Concernant les arts & métiers. 235

Autant d'eau forte ; mettez le tout ensemble dans un verre ; après que le vif argent sera dissous , ajoutez-y cinq onces d'eau fraîche ; faites chauffer le tout ; après quoi vous vous en servirez pour donner la couleur à l'or.

Autre eau.

Prenez une once d'eau-forte que vous mettrez dans un matras ; ajoutez-y deux gros de mercure & le faites dissoudre ; prenez ensuite de l'eau de riviere , que vous mêlerez avec le reste dans le verre ; faites-la tiédir , puis laissez reposer le tout , après avoir bouché le verre ; vous aurez une eau excellente pour donner à l'argent une couleur d'or.

Autre eau.

Versez de bon vinaigre sur des lames de cuivre ; ajoutez-y quantités égales d'alun & de sel ; mettez bouillir le tout sur le feu ; quand le vinaigre est réduit au quart , jetez y le métal que vous voulez colorer ; il prendra une couleur de cuivre. Si on le fait bouillir plus longtemps , il acquerra une belle couleur d'or.

Poudre qui donne une couleur d'or & l'argent.

On fait fondre ensemble une once d'orpin , & une once de vitriol ; ensuite on réduit le mélange en poudre rouge. Si on mêle de cette poudre avec l'argent , lorsqu'il est en fusion , l'argent prendra aussitôt une couleur très-vive. Il faut bien se donner de garde des vapeurs qui s'en exhalent , parce qu'elles sont très-dangereuses.

Maniere de travailler une coupe , dont un côté soit d'or & l'autre d'argent.

Prenez un morceau d'argent fin ; formez-en un quarré plat ; limez-le grossièrement par-tout d'un côté , & formez dessus des petites pointes que vous élèverez avec le burin ; prenez ensuite un morceau d'or , proportionné à l'épaisseur que vous voulez donner à votre vase ; formez-en aussi un quarré plat , qui ait exactement les mêmes dimensions que l'argent séparément ; appliquez-les bien juste l'un sur l'autre , & frappez légèrement dessus avec un maillet de bois. Quand vous aurez uni ainsi ces deux métaux , vous pourrez donner au vase la

figure que vous jugerez à propos. Un des côtés sera d'or & l'autre d'argent.

Maniere de nettoyer les galons d'or ou d'argent.

Il faut prendre le fiel d'un brochet ou d'un chien, & celui d'un bœuf, les bien mélanger ensemble dans de l'eau claire, & en frotter l'or & l'argent.

Autrement.

Faites griller de la mie de pain; mettez-la bien chaude dans une serviette avec le galon; remuez ainsi le galon & le frottez: c'est une opération qu'il faut répéter jusqu'à ce que le galon soit propre.

Autrement.

Prenez de la poudre d'albâtre; desséchez-la sur le feu, & laissez-la dans cet état aussi long-tems qu'il est possible; puis l'ayant ôtée & laissée refroidir, étendez votre galon sur une étoffe; prenez de cette poudre avec une brosse à peigne, & frottez-en le galon des deux côtés, jusqu'à ce qu'il soit aussi brillant que vous le souhaitez; après quoi, vous le polirez avec une pierre unie.

Autrement.

Faites fondre de l'alun dans une poêle ; lorsqu'il sera bien fondu , vous en frotterez le galon , après l'avoir bien frotté auparavant avec du son.

Autrement.

Prenez du talc de Venise , & du plus beau crystal ; faites calciner le tout , & le réduisez en poudre , de laquelle vous vous servirez pour frotter votre galon avec une piece de moleton : il deviendra brillant & paroîtra comme neuf.

Pour laver un ouvrage d'or ou de soie sur toile , ou sur quelque étoffe que ce soit , & le remettre à neuf.

Il faut prendre une livre d'amere de boeuf , miel & savon , de chacun trois onces ; poudre d'iris environ trois onces , bien mêler le tout dans un vaisseau de verre , jusqu'à ce que cela forme une pâte , & l'exposer au soleil pendant dix jours , ensuite faire une décoction de son & la passer au clair. Après cela , enduisez de votre pâte amere les endroits que vous voulez nettoyer , & lavez-les ensuite de votre eau de son , jusqu'à ce que l'eau ne

Le trigne plus: alors il faut essuyer avec un linge blanc les endroits que vous aurez lavés, & les envelopper après d'un linge blanc, le faire sécher au soleil; ensuite mettez à la presse, & faites lustrer: vos puvrages seront comme neufs.

Moyen pour nettoyer les broderies d'or & d'argent.

On les nettoie avec de la mie de pain tassé, qu'on fait chauffer dans un pœlon bien net; on répand cette mie toute chaude sur la broderie; on la frotte avec la paume de la main; on l'étend de façon qu'il y en ait par-tout sur l'ouvrage; on couvre le tout de plusieurs linges. Quand tout est refroidi, on retourne l'étoffe; on la bat par l'envers avec une baguette; on vergette la broderie; puis on colle avec de la gomme on de l'empois bien étalé sur l'envers de la broderie.

Autrement.
Prenez du talc calciné & tamisé très fin, ou de l'os de sèche pulvérisé.

Autrement.

On rend la Broderie la couleur
on, ardo sans cru, sans la ardo
o o

pour quelques instans , en l'exposant à la fumée de plumes ou de cheveux brûlés.

Pour polir & lustrer l'or , au un ouvrage doré.

Prenez deux onces de tartre , deux onces de soufre , & quatre onces de sel ; faites les bouillir dans moitié eau & moitié urine ; trempez-y votre or & votre argent doré : cette eau lui donnera un beau lustre.

Autrement.

Prenez huit onces de sel , deux onces de tartre , deux onces de soufre , deux onces de tête-morte , & une demi-once d'alun ; faites bouillir le tout dans de l'eau & de l'urine , & passez votre argent au travers.

Autrement.

Prenez huit onces de soufre , huit onces d'alun , huit onces d'arsenic jaune , une livre de tartre & une livre de sel ; faites bouillir le tout dans de l'eau & de l'urine.

Autrement.

Prenez demi-once de gurgum , trois onces de soufre , une once d'alun , une
once

concernant les arts & métiers. 241

once d'arsenic , & un demi gros d'antimoine ; broyez bien le tout ensemble ; faites-le bouillir dans de l'huile & de l'eau , & remuez doucement les ingrédients. Quand ce mélange a bouilli quelque tems , trempez-y votre ouvrage doré , & l'y laissez jusqu'à ce qu'il ait acquis une couleur brillante.

Couleur verte pour les chaînes d'or

Prenez quatre onces de sel ammoniac , quatre onces de verd-de-gris , une once & demie de salpêtre , & demi-once de vitriol blanc ; réduisez le tout en poudre avec du vinaigre , & faites-y bouillir votre chaîne.

A R T I C L E I V.

*Contenant plusieurs secrets concernant
le vif-argent ou mercure.*

LE mercure est une substance métallique , habituellement fluide , d'un blanc brillant & éclatant , absolument semblable à l'argent.

Maniere de purifier le mercure.

On le purifie par le moyen d'une lessive
Tome I, I

sive de chaux vive ou de cendres gravellées, sur laquelle on le passe six ou sept fois; ensuite on le lave avec du vinaigre & du sel commun, jusqu'à ce qu'il devienne de couleur céleste; dans cet état il est pur, & prêt à sublimer. Le mercure se trouve mêlé quelquefois avec une espèce de graisse qui s'y trouve attachée. Pour l'en débarrasser, il faut verser dessus un peu d'eau forte mêlée avec de l'eau commune: après avoir bien agité le tout, on y remet de l'eau à plusieurs reprises, pour le laver, l'agitant à chaque fois qu'on y verse de l'eau, que l'on verse par inclinaison lorsqu'elle est devenue noirâtre; après quoi l'on fait passer plusieurs fois le vis-argent par un linge, pour le sécher.

Autre maniere.

: Après avoir fait passer le vis-argent plusieurs fois par un linge, s'il reste à chaque fois beaucoup de saletés dans le linge, & si l'on apperçoit une espèce de peau sur la superficie du vis argent, c'est une marque qu'il y a du plomb ou quelqu'autre matière minérale qui y est attachée; alors il faut le mettre dans une cornue de grès ou de verre avec un

poids égal de limaille de fer, ou avec trois fois autant de chaux vive, & y appliquer un récipient plein d'eau, ayant soin que la cornue soit assez grande pour qu'il y reste un tiers de vuide. Le tout étant bien luté & séché, on en fera la distillation au bout de vingt-quatre heures, donnant le feu par degrés, & l'augmentant beaucoup vers la fin; le mercure coulera goutte à goutte dans le récipient: continuez le feu jusqu'à ce qu'il ne sorte plus rien de la cornue; ordinairement l'opération est achevée en six ou sept heures. Jetez l'eau du récipient, en la versant par inclinaison; lavez ensuite le mercure qui est au fond, pour le nettoyer de quelques parties terrestres qui peuvent y être restées; après quoi, vous le ferez sécher avec du linge, ou bien avec de la mie de pain rassis.

Autre maniere.

On met cinq ou six onces de mercure dans une phiole; on verse par-dessus de l'eau commune, jusqu'à ce qu'elle couvre le mercure de l'épaisseur de deux doigts au moins; on secoue fortement la phiole, comme pour la rincer; l'eau devient alors noire & fort sale; on ôte

cette eau , & l'on en remet de la fraîche ; on recommence à secouer la phiole, jusqu'à ce qu'elle devienne encore sale ; on change l'eau pour la seconde fois , & l'on réitere toujours la même operation , jusqu'à ce que l'eau ne noircisse plus que fort peu ou point du tout ; on sèche alors le mercure , en le faisant passer plusieurs fois par un linge blanc & net, Si l'on se sert d'esprit de vin , au lieu d'eau , le mercure sera plutôt purifié. De cette manière , on parvient à lui ôter toutes ses impuretés ; mais il faut l'employer aussitôt à l'usage auquel on le destine , de peur que le contact de l'air ne le salisse de nouveau.

Autre manière :

On verse un peu d'eau forte & d'eau commune sur le vis-argent ; après avoir agité le tout ensemble , on y met plusieurs fois de l'eau commune pour le laver , l'agitant long-tems à chaque fois , jusqu'à ce qu'elle devienne noirâtre ; ensuite on fait passer le vis-argent par un linge pour le sécher.

*Maniere de purifier le mercure par la
distillation.*

Mettez la quantité de mercure que vous voudrez purifier dans une petite cornue de verre , avec un poids égal de limaille de fer bien net , & qui n'ait encore contracté aucune rouille ; placez cette cornue , qui ne doit être emplie qu'à moitié ou aux deux tiers , sur un bain de sable dans un fourneau réverbere , en lui tenant le bec fort incliné ; joignez-y un récipient plein d'eau claire , de maniere que le bec y touche à un travers de doigt près : chauffez d'abord par un feu doux , que vous augmenterez par degrés , jusqu'au point de faire rougir un peu le ventre de la cornue ; par ce moyen-là , vous ferez passer tout le mercure en vapeurs , qui se convertiront en gouttes dans l'eau , & qui se réuniront au fond du récipient. La distillation étant finie , & les vaisseaux refroidis , vous décanterez la plus grande partie de l'eau , & vous sécherez le mercure , comme il a été dit ci-dessus.

Quand vous emploierez le mercure dans quelque expérience , ne lui faites toucher aucun métal , si ce n'est du fer ,

avec lequel il ne contracte aucune union : tous les autres s'amalgament avec lui , & nuisent à sa pureté. Il en est de même de la plupart des semi-métaux.

Mercure révivifié de cinabre.

Le procédé est le même que celui ci-dessus , pour purger le mercure. On met dans la cornue le cinabre en poudre ; avec partie égale en poids de limaille de fer.

Autrement.

Prenez une partie de cinabre pulvérisé , que vous mêlerez exactement avec trois parties de chaux éteinte à l'air , ou avec deux parties de limaille de fer ; mettez le tout dans une cornue au feu de réverbère ; adaptez-y un récipient rempli d'eau , & donnez un feu lent , jusqu'à ce que vous voyiez sortir les fumées blanches par le bec de la cornue ; puis vous donnerez un feu fort jusqu'à rougir la matière ; quand il ne sortira plus rien , jetez l'eau du récipient , & versez-y en d'autre pour laver le mercure , continuant toujours ainsi , jusqu'à ce que l'eau soit claire.

*Moyen pour reconnoître si le mercure
est falsifié.*

On reconnoît que le mercure est sophistiqué, 1°. en ce qu'il est spécifiquement moins pesant que le mercure ordinaire ; 2°. lorsqu'on le fait couler doucement sur une assiette de faïence , dans un vase de verre à fond plat , il laisse après lui une légère poussière métallique qui lui fait faire la queue ; c'est-à-dire , que chaque goutte de ce mercure a une espece de petit pédicule , au lieu d'être parfaitement ronde ; 3°. enfin , en mettant un peu de ce mercure dans une cuiller de fer , & le faisant chauffer , le mercure se dissipe , & les matieres métalliques qui lui étoient unies restent au fond de la cuiller.

Autre moyen.

Calcinez le mercure à feu nud , dans un vaisseau de verre bien luté & de figure oblongue. Après la sublimation , s'il y a du plomb , il se trouvera au fond dans son état naturel.

Dissolution du mercure.

● Dans un petit matras que vous tien-

dre sur un bain de sable médiocrement chaud ; vous verserez une once , ou à peu près , d'esprit de nitre bien pur , & ensuite du mercure par petites parties , jusqu'à ce que le dissolvant en soit saturé ; ce que vous reconnoîtrez , s'il en reste quelques globules au fond du vaisseau. Cette dissolution sera claire & limpide , si vous avez employé de l'esprit de nitre qui ne contienne ni acide vitriolique , ni acide marin.

En général , quand on travaille sur le mercure , on doit éviter avec soin d'en respirer les vapeurs , & établir des courans d'airs , pour laisser un passage libre à ces vapeurs dangereuses. Il y a des personnes qui prétendent se préserver des effets du mercure , en tenant dans leur bouche une piece d'or , dans l'opinion que les vapeurs mercurielles qu'ils pourroient avaler , s'y déposent.

Il faut avoir soin de ne porter ni dorures ni bijoux d'or ou d'argent. Le mercure , en s'amalgamant avec eux , les ramolliroit & terniroit l'éclat du métal , au point qu'on ne pourroit lui rendre son premier lustre sans le faire recuire , pour faire évaporer le mercure.

Pour convertir le plomb en mercure.

Ayez deux pots de terre d'une égale grandeur, qui puissent entrer l'un dans l'autre, percez le plus petit de plusieurs trous dans son fond, & mettez d'abord un lit de sel commun grossièrement pilé que vous arroserez du meilleur & du plus fort vinaigre; arrangez sur ce sel une couche de plomb en lames très-minces; faites un nouveau lit de sel que vous arroserez pareillement de vinaigre, puis un autre de lames de plomb, & ainsi de suite jusqu'à ce que le pot soit plein; mettez ce pot dans le plus grand, comme pour lui servir de récipient; couvrez-les tous deux, & les lutez ensemble avec de bonne argile, de manière que rien n'y puisse pénétrer; enterrez-les tout à fait dans une cave ou dans un lieu humide, où vous les laisserez pendant six mois; au bout de ce tems, vous retirerez les pots, & vous trouverez au fond du plus grand le plomb converti en mercure. C'est ainsi qu'on le pratique à la Rochelle.

Pour tirer le mercure du cinabre.

Mélez ensemble parties égales de cinabre pulvérisé & de limaille de fer; rem-

L v

plissez-en la moitié d'une cornue , ou même les deux tiers ; placez-la dans un fourneau de réverbère , & adaptez-y un récipient de verre plein d'eau , sans luter les jointures ; conduisez le feu petit à petit & par degrés , jusqu'au quatrième , sous la cornue ; vous verrez alors le vif-argent se distiller & tomber au fond du récipient qui est plein d'eau ; poussez le feu jusqu'à ce qu'il ne distille plus rien. Chaque livre de cinabre doit fournir treize onces de mercure coulant. Lavez-le ; & après l'avoir passé plusieurs fois par les linges pour l'essuyer , passez-le encore par la peau de chamois. C'est le plus sûr & le meilleur moyen d'avoir du mercure aussi pur qu'il peut l'être.

Pour tirer le mercure de l'antimoine.

Mêlez ensemble une livre d'antimoine avec une livre de sel décrépité , & mettez le tout dans une cornue de deux pintes ; placez la cornue à feu nud , ou sur un feu de cendres gradué , en sorte que le bout de la cornue trempe dans de l'eau fraîche : vous trouverez au fond de ce vaisseau plein d'eau le mercure coulant , sorti de l'antimoine.

*Maniere de tirer le mercure de tous les
métaux.*

Il faut mettre le plomb, l'antimoine, ou tel autre métal que l'on voudra, dans de bonne eau forte; quand elle aura dissous ce qu'elle aura pu, on la versera par inclination; on jettera de l'eau chaude sur ce qui n'est pas encore dissous, & qui est corrodé seulement en poudre blanche; puis on remuera le matras où est le métal: cette eau dissoudra ce que l'eau forte n'aura pu faire; filtrez cette eau par le papier gris, & vous dissoudrez encore avec de l'eau forte ce qui n'aura pu passer par le filtre, puis avec de l'eau chaude; continuez ces dissolutions jusqu'à ce que toute la poudre soit dissoute & passée par le filtre; alors vous mettrez ensemble ces dissolutions, tant celles qui sont faites avec l'eau forte, que celles qui se font avec l'eau commune; précipitez-les en caille blanc avec de l'eau salée; édulcorez par deux fois avec de l'eau froide, ensuite avec de l'eau chaude, & desséchez la matiere qui restera.

Mélez ensemble une once de cette dissolution édulcorée & desséchée en poudre, avec demi-once de sel volatil d'urine,

demi-once de sel de tartre, & demi-once de sel ammoniac sublimé; broyez le tout fort long-tems sur le marbre avec une molette pour l'incorporer mieux, & de la même manière que les peintres broient leurs couleurs, imbibant les matieres avec du vinaigre distillé, pour leur faire prendre corps; mettez ce mélange dans une terrine, & versez dessus de l'eau fraîche qui surnage la matiere; remuez-la tous les jours deux fois avec une spatule de bois pendant trois semaines; détrempez de la chaux vive avec la liqueur qui surnage la matiere; faites de petites pelottes avec cette chaux délayée & les poudres qui sont restées au fond de la terrine; mettez-les dans une cornue lutée, que vous pousserez au grand feu; le mercure passera dans le récipient qui doit être plein d'eau, & vous l'y trouverez au fond. C'est par un pareil procédé, que l'on peut tirer le mercure de tous les métaux & minéraux.

Pour réduire les métaux en mercure.

Prenez une livre de sel ammoniac, que vous mêlerez avec dix onces d'écailles de fer; faites sublimer ces matieres dans un matras, à feu violent; le vaisseau étant

refroidi , séparez le sublimé que vous mêlerez avec cinq ou six onces de sel dé-crépité ; ressublimez-le cinq ou six fois , y ajoutant toujours de nouveau sel ; faites fondre ensuite vos métaux avec cette composition.

Pour séparer le mercure du plomb :

Mettez une once de mercure commun dans deux ou trois onces d'eau forte ; jetez dans la dissolution une once de plomb subtilement rapé ; après l'espace d'un *miserere* , séparez-en toute l'humidité ; le plomb se trouvera en masse , que vous laverez sans la diviser : pressez bien cette masse , & vous lui ferez rendre le mercure qu'elle contient. Si l'on fait évaporer l'eau forte qui reste , on en retirera le mercure qu'on y a mis , converti en sublimé corrosif.

Manière de fixer le mercure pour faire des cachets , & tirer d'autres empreintes.

Prenez quatre onces de mercure , deux onces de ver-de-gris , une drachme & demie de tuthie crue , gros comme un œuf de sel marin , une chopine & demie de fort vinaigre ; mettez le tout dans une

grande cuiller ou poële de fer, tout autre vaisseau n'y étant pas propre : fricassez ce mélange sur le feu, comme on fricasse une omelette, jusqu'à ce qu'il devienne épais comme de l'onguent ; le vinaigre s'évaporerà, & la matière deviendra d'un gris noirâtre, qu'il faudra mettre dans une terrine vernissée, avec de l'eau pour la laver, changeant d'eau de tems en tems, & jusqu'à ce qu'il ne reste plus que cette matière, qui est comme un mercure fixe, vous l'envelopperez ensuite dans une peau de chamois bien propre, que vous presserez fortement, pour en faire sortir tout le mercure qui s'échappera en petits globules : dès qu'il n'y aura plus de mercure, vous pétrirez la matière grossière qui est restée dans la peau de chamois, & vous en formerez une pâte : appliquez cette pâte sur l'objet dont vous voulez tirer l'empreinte, exposez la un jour ou deux à l'air pour la durcir. Lorsqu'on voudra s'en servir pour autre chose, il faudra la mettre tremper dans de l'eau de forge des ferruriers ou des maréchaux, jusqu'à ce qu'elle devienne molle comme auparavant.

*Pour donner au mercure la couleur
de l'or.*

Formez, avec la composition précédente, tandis qu'elle est molle, de petites boules que vous exposerez à l'air sur une feuille de papier pendant deux jours. Prenez deux onces de tuthie, & autant de *terra merita*, le tout en poudre que vous mêlerez bien ensemble; mettez une couche de cette poudre au fond d'un creuset, puis une couche des petites boules, & ainsi de suite, en sorte que le dernier lit soit de la poudre ci-dessus; couvrez le creuset d'un autre creuset; lutez-les exactement; exposez-les dans un fourneau à un grand feu de charbon pendant une heure & demie au moins; le mercure alors aura le poids & la couleur de l'or; vous fondrez ensuite le tout, & vous le coulerez dans une lingotière, pour l'employer aux ouvrages auxquels vous le destinez.

Pour faire un métal doré avec le mercure

Mettez de l'eau de foie dans une poêle ou marmite de fer; faites-y fondre six onces de sel commun sur le feu; ajoutez-y autant de verd-de-gris en poudre;

remuez continuellement avec une verge de fer, évitant avec soin d'en respirer la fumée; faites cuire & bouillir le tout doucement; ajoutez-y ensuite quatre onces de vis-argent, & continuez de faire cuire le tout pendant une demi-heure; après quoi, ayant séparé l'eau, qui sera rouge, vous laverez le mercure, & vous le coagulerez plusieurs fois dans de l'eau fraîche, puis vous l'exposerez à l'air froid pour le faire durcir sur une assiette ou sur une écuelle de bois; joignez à ce mercure ainsi durci, parties égales de tuthie & de racine de *curcuma*, ou fouchet des Indes; stratifiez chacune de ces matières l'une sur l'autre dans un creuset: le creuset étant clos & bien luté, mettez-le sur un fourneau; d'abord à un feu doux, puis à un bon feu avec le soufflet pendant une heure, en sorte que la matière soit en bonne fonte: cela fait, laissez refroidir le creuset, & vous aurez un métal doré qui servira à plusieurs usages.

Autre manière.

Prenez demi-livre de verd-de-gris & autant de couperose, l'un & l'autre pulvérisés séparément: mettez ces poudres

dans une poële ou marmite de fer , qui n'ait jamais servi ; faites bouillir le tout environ douze bouillons dans de fort vinaigre ; jetez ensuite dans la poële , demi-livre de mercure crud , que vous remuerez continuellement avec une spatule de bois , faisant bouillir à petit feu au commencement ; mais agitant & remuant le tout sans cesse , de crainte que le mercure ne s'attache à la poële. A mesure que le vinaigre diminue , on peut y en remettre d'autre , jusqu'à la consommation d'un demi-septier ou environ ; après avoir bouilli deux heures , la matiere demeurera au fond du pot de fer , en une masse que vous laisserez refroidir avec le peu de vinaigre qui s'y trouvera ; jetez le tout dans une grande bassine pleine d'eau froide , & maniez cette masse pour en ôter l'impur par le moyen de l'eau : versez cette eau , & recommencez avec de la nouvelle , jusqu'à ce qu'elle demeure nette : retirez alors votre mercure bien fixé , & le pressez dans un morceau de linge net pour en faire sortir tout le superflu ; étendez ensuite la matiere qui sera restée dans le linge , sur une feuille de papier blanc ; applatissez - la , & la coupez bien promptement en petits mor-

ceaux , de peur qu'elle ne devienne trop ferme ; laissez ces morceaux du soir au matin sur une fenêtre , exposés au ferein , & vous les trouverez durs comme du fer.

Maniere de fondre le mercure pour en faire des bagues , des cachets , & autres petits ouvrages.

Pulvérisez à part demi-livre de tuthie d'Alexandrie , & autant de *terra merita* ; mêlez ces deux poudres ensemble , & en stratifiez vos morceaux de mercure dans un creuset , ayant soin que le premier & le dernier lit de ces poudres soient un peu plus épais que les autres ; couvrez votre creuset d'un autre ; lutez-les exactement , comme on le dira ci-après , page 259 , en sorte qu'il n'y ait pas la moindre ouverture à leur jonction ; ce que l'on examinera scrupuleusement , après avoir fait sécher le lut au four. Les creusets étant secs & bien lutés , mettez les dans une forge d'orfevre ou de ferrurier ; entourez-les de charbons dessus & dessous ; laissez-les allumer l'espace d'une demi-heure ; animez ensuite le feu pendant deux heures , par la force des soufflets ; laissez refroidir ; & le lendemain ayant ouvert les creusets , vous trouverez

votre matiere de couleur d'or ; jetez le tout dans une terrine , & lavez-le jusqu'à ce que l'eau en sorte claire ; après cela mettez la matiere dans un petit creuset , avec demi-once de borax , & un peu de salpêtre ; faites-la fondre & réduire en grenailles ; mettez fondre ensuite cette grenaille de la même maniere que l'on fond l'or & l'argent , & coulez votre métal dans une lingotiere. On en fera des bagues en le tirant à la filiere , ou tel autre ouvrage que l'on voudra : ce métal est aussi beau que l'or , & à l'épreuve de la coupelle.

Autrement.

Prenez terra merita jaune , pulvérisée & passée au tamis de soie , douze onces ; ruthie d'Alexandrie , deux onces & demie ; soufre vif , comme il vient de la mine , demi-once ; vitriol romain , deux onces ; verd-de-gris , deux onces ; salpêtre , un gros. Il faut bien pulvériser ces drogues , & les mêler parfaitement ensemble : ensuite on procédera comme ci-dessus.

Maniere de luter les creusets pour travailler le mercure.

On prend parties égales de bouse de vache & de crotin de cheval, une livre de terre grasse, ou de terre d'argile, & autant de limaille de fer; on pétrit le tout ensemble, jusqu'à ce qu'il soit bien mêlé, puis on met de l'épaisseur du doigt, tout autour des deux creusets, tant celui qui est dessous, que celui qui le couvre, c'est-à-dire, généralement par-tout: on fait sécher doucement ce lut au soleil, ou à un petit feu, observant, s'il se fait quelques fentes en séchant, de les recouvrir à mesure qu'elles se feront, avec la même composition: le tout étant bien sec, en sorte qu'il ne puisse y communiquer aucun air extérieur, on met les creusets au fourneau d'orfevre, comme on l'a dit précédemment.

Sel alembroth pour la fixation du mercure.

Prenez parties égales de suc de *Tapus barbatus*, de suc de chélidoine, de suc de *cariophyllata*, de suc de branche urfine, de suc de capilli veneris, de sel commun purgé & préparé, de sel ammo-

niac , & d'urine d'enfant ; mettez dissoudre les sels dans les sucz mêlés avec l'urine ; distillez la dissolution , filtrez-la , & la congelez. Ce sel est supérieur à tous les sels : il congele le mercure & le fixe.

Pour fixer le mercure , & lui donner une teinture d'or.

Prenez vitriol desséché & salpêtre raffiné , de chacun deux livres ; sel ammoniac , verdet & cinabre de chacun quatre onces : pilez bien le tout & en faites une eau forte , après l'avoir mêlé ; mettez dans une livre de cette eau , trois onces d'orpiment , le tout bien pulvérisé ; mettez digérer le tout dans du fumier pendant vingt - quatre heures ; ensuite vous le distillerez dans une cornue , donnant un grand feu pour faire sortir les esprits ; faites dissoudre à part-neuf gros d'or fin dans trois onces de la susdite eau forte ; mettez aussi dissoudre dans de pareille eau forte , vingt gros de mercure ; mêlez ensemble les dissolutions , & les mettez digérer pendant vingt-quatre heures ; retirez l'eau forte par la distillation jusqu'à siccité ; reversez-la dessus & cohobez , c'est-à-dire , faites digérer à feu lent par six fois , donnant un grand feu

à la dernière pour faire sortir tous les esprits ; passez encore cette matière à la coupelle avec six parties de plomb.

Moyen pour préparer une espece de mercure tartarisé , qui contiendra de l'or.

Faites dissoudre deux onces de borax , & quatre onces de crème de tartre dans vingt onces d'eau bouillante ; filtrez la liqueur , que vous verserez dans un matras à petit col ; ajoutez-y deux onces de sublimé corrosif , qui se dissoudra facilement : exposez le matras sur le sable chaud : au bout de deux jours d'évaporation , la liqueur présentera à la surface une légère pellicule , & il se formera des cristaux , dont la quantité augmentera pendant dix jours. Ces cristaux sont séparés de la liqueur , qui est épaisse comme un sirop clair. Il se dépose ensuite un sédiment qui devient plus considérable à mesure que la liqueur prend plus de consistance ; & pour favoriser la séparation de ce sédiment , vous y ajouterez un peu d'eau. C'est dans ce sédiment séché que vous trouverez l'or.

Pour tirer de l'or du mercure.

Recueillez au mois de Mai le plus que-

vous pourrez de rosée ; mettez-en une quantité suffisante dans un pot de terre qui aille au feu , avec une livre ou deux de mercure , qui participe le plus de l'or , ce que l'on reconnoît en en faisant évaporer un peu dans une cuiller d'argent , au fond de laquelle il doit rester une tache jaune : mettez le vaisseau sur le feu , & faites-le bouillir , en remuant toujours avec un bâton ; lorsque la rosée sera presque consumée , vous y en remettrez de la nouvelle , remuant toujours avec le bâton , tant que le mélange bouillira ; réitérez cette opération autant de fois que vous le jugerez à propos , & à la dernière , vous laisserez consumer presque toute la rosée ; alors vuidez tout ce qui est dans le pot sur un morceau de toile neuve , avec une terrine au-dessous , & pressez la matiere pour en faire sortir tout ce qui pourra passer ; ce qui restera sur la toile sera de l'or très-pur.

Transmutation du mercure en argent.

Mettez dissoudre une partie d'argent de coupelle en grenaille , dans quatre parties d'esprit de nitre bien rectifié ; cohôbez jusqu'à ce que l'argent se convertisse en crystaux : pulvérisez ces crystaux ;

& les dissolvez dans du vinaigre distillé & déflegmé, dans un vaisseau de verre, sur des cendres chaudes; la dissolution étant faite, évaporez-la au bain jusqu'à ce qu'elle se réduise en sel: versez sur ce sel de la rosée de Mai, ou de l'eau de pluie distillée par quatre fois; bouchez bien le vase avec la chappe aveugle; faites bouillir le tout au bain-marie pendant deux heures pour dissoudre la matiere; évaporez ensuite cette dissolution au bain-marie; alors cette matiere sera claire & nette; faites-la sécher à un petit feu de cendres, ou au soleil; divisez-la en deux parties; gardez l'une à part, & mettez l'autre dans un vaisseau de verre; versez dessus une quantité suffisante d'esprit-de-vin très-subtil; mettez le mélange digérer au bain-marie pendant huit jours, puis vous le distillerez au feu de cendres: l'eau-de-vie passera la première, & l'esprit d'argent ensuite; remettez-les ensemble dans l'alembic au bain-marie, & distillez de nouveau: l'huile d'argent restera au fond du vase.

Mettez cette huile d'argent avec ce que vous avez gardé de votre matiere, & versez le tout dans un vase de verre, que vous placerez sur les cendres chaudes, jusqu'à

jusqu'à ce que le tout soit suffisamment cuit, ce qui se connoîtra en mettant un peu de cette matiere sur une lame de cuivre rougie au feu. Si elle coule comme de la cire, & qu'elle demeure blanche comme de l'argent, elle est dans la perfection. On jette une partie de cette poudre sur cent parties de mercure échauffé; alors il deviendra fixe, & comme de l'argent véritable.

Cela fait, prenez trois onces de tartre, autant de salpêtre, & six onces de verre; pulvérisez ces matieres ensemble, & les fondez dans un creuset, puis vous les ferez dissoudre dans de l'eau; faites évaporer cette eau, & vous aurez un sel que vous jetterez sur le mercure, aussitôt après y avoir mis la poudre ci-dessus.

Autrement.

Faites sublimer de l'arsenic au feu de table, avec poids égal de sel décrépité: prenez la matiere moyenne & crySTALLINE qui se sublime, rejettant la farine subtile qui s'élève au haut de la chappe borgne, & les feces qui demeurent au fond. Résublimentez cette matiere crySTALLINE, ce que vous réitérerez jusqu'à ce qu'il ne se sublime plus aucune farine; faites aussi cal;

ciner à part de l'argent amalgamé avec du mercure , & cela autant de fois qu'il sera nécessaire , pour que l'eau , dans laquelle vous laverez l'argent , après en avoir fait évaporer le mercure par le feu , en sorte aussi belle & aussi nette qu'auparavant.

Prenez alors une once d'argent calciné , & quatre onces d'arsenic aussi sublimé , que vous mêlerez ensemble , & & faites sublimer le tout , jusqu'à ce que rien ne puisse plus s'en élever. Cette sublimation se fait commodément dans un matras couché sur le côté , remettant toujours dessous ce qui s'est sublimé dessus. On évite par ce moyen de rompre les vaisseaux , comme on seroit obligé de le faire sans cette invention. A la fin , la matiere devient comme une pierre que l'on broie , & que l'on met ensuite en digestion au bain-marie , jusqu'à ce qu'elle soit entièrement convertie en une huile fixe , ce que l'on reconnoît à la transparence du vaisseau.

Cela fait , mettez dans un creuset quatre parties de mercure , & une partie de cette huile fixe ; donnez le feu par degrés , jusqu'à ce que le tout soit réduit en une masse qui s'attache au creuset ;

retirez ce culot ; mettez-le à la coupelle ;
& vous aurez de très-bon argent.

*Maniere d'amortir le vif-argent pour
dorer.*

Prenez du vif-argent net & sans aucun
mélange de plomb ; mettez-le dans un
matras , & jetez-y une poignée de bon
sel blanc ; secouez le tout ensemble , & le
laissez en cet état pendant deux jours ;
versez ensuite du fort vinaigre par-dessus ;
laissez-le reposer un jour , & vous aurez
alors un vif-argent très-bon pour dorer.

Préparation du mercure sublimé corrosif.

Il faut mettre poids égal de mercure
bien purifié & d'esprit de salpêtre dans
un vaisseau de verre ou de grès. Lorsque
le mercure sera dissous , & que la liqueur
sera devenue claire, vous la mettrez dans
une terrine de grès , pour en faire éva-
porer toute l'humidité au feu de sable :
ayant ensuite retiré la masse blanche qui
sera restée au fond de la terrine , on la
mettra en poudre dans un mortier de
verre , & on la mêlera avec poids égal de
vitriol calciné à blancheur , & autant de
sel marin décrépité , ou calciné dans un
pot rougi au feu ; on mettra le tout dans

un matras assez grand pour que les deux tiers ou environ restent vuides ; on plongera ce matras dans le sable , jusqu'à la hauteur de la matiere qu'il contient ; on l'échauffera par un petit feu pendant quelques heures : ensuite on l'augmentera assez fortement l'espace de six heures ou environ : enfin on casse le matras , & l'on trouve le mercure sublimé corrosif attaché au haut de sa capacité , en une espece de masse blanche.

ARTICLE V.

Secrets concernant le cuivre.

LE cuivre est un métal imparfait ; d'une couleur rougeâtre éclatante ; il est plus dur , plus élastique , plus sonore , mais moins ductile que l'argent.

Maniere de faire le cuivre jaune.

On fait un ciment composé d'une partie ordinaire de bonne pierre calaminaire , & autant de poudre de charbon pulvérisés ensemble : on humecte ce mélange avec un peu d'eau ; on le met dans un pot de terre ou creuset : on y introduit une par-

tie de cuivre très-pur réduit en lames : on recouvre le tout de poudre de charbon : on ferme le creuset & on le chauffe seulement assez pour le faire bien rougir par degrés. Lorsque la flamme des charbons a acquis des couleurs cuivreuses , on introduit dans le creuset une verge de fer , pour voir si le cuivre est fondu sous la poudre du ciment. Si cela est , on modere l'action du feu : on le laisse pendant quelques minutes , après quoi on le retire.

Lorsqu'il est refroidi , on y trouve le cuivre devenu jaune , augmenté d'un quart , & quelquefois d'un tiers de son poids , & néanmoins très-malléable.

Autre procédé.

On composera avec la poudre de ciment dont on vient de parler , & de l'argile , une *brasque* que l'on mettra au fond du creuset : alors on mettra par-dessus les lames de cuivre , on les recouvrira de poudre de charbon , & on procédera comme ci-dessus. Le cuivre pénétré des vapeurs du zinc , qui est la pierre calaminaire , lesquelles traversent la brasque , se fond dessus , & ne se mêle point avec les autres métaux qui en altèrent

toujours la couleur & la ductilité.

Maniere de purifier le cuivre.

On fait calciner de la *matte de cuivre* à plusieurs reprises , & on la fait fondre à travers le charbon : on obtient par ce moyen ce que l'on nomme *cuivre noir*. On fait fondre ce cuivre noir dans des creusets , & on le tient en fusion jusqu'à ce qu'il soit parfaitement pur , ce que l'on reconnoît en plongeant une verge de fer de tems en tems dans le cuivre en fusion ; il s'en attache un peu au bout de la verge , on l'examine ; & lorsqu'il est dans l'état convenable , on le coule en lames ou en lingots , suivant l'usage qu'on en veut faire.

Pour purifier le cuivre , & lui donner la couleur de l'or.

Prenez la quantité qu'il vous plaira de cuivre rosette , que vous mettrez dans un creuset à un feu de fusion ; lorsqu'il sera en bain , jetez-y à plusieurs fois de la tuthie en poudre avec partie égale de salpêtre raffiné ; les détonations étant faites , retirez le creuset du feu , & le cassez après qu'il sera refroidi ; séparez les scories d'avec le régule ; remettez le

régule dans un autre creuset ; réitérez la même fusion & les mêmes projections quatre fois ; alors le cuivre est semblable à l'or. Si à la quatrième fonte on projette dessus de la poudre de feuilles de persicaire ou curage séchées à l'ombre , on le rendra plus parfait ; mais si l'on continue les mêmes fontes & les mêmes projections sept ou huit fois , le cuivre paroîtra plus éclatant que l'or. . .

Autrement.

Faites sécher à l'ombre , une certaine quantité de feuilles de persicaire ou curage , & les pulvériser : faites fondre dans un creuset , six onces de cuivre rossette , beau & bien net. Lorsqu'il est en bonne fusion , jetez-y une once de la poudre de persicaire ; couvrez le creuset , & tenez la matiere en bain pendant une heure au moins ; jetez-la en lingot , & vous aurez une matiere qui aura toutes les qualités de l'or , excepté la couleur que vous lui donnerez avec le zinc.

Ce cuivre ainsi préparé ne s'emploie que pour des boîtes , des tabatières , des cuillers , des boucles , des pommes de cannes , &c.

*Maniere de purifier le cuivre pour
émailler.*

Prenez une feuille de cuivre rouge, à peu près de l'épaisseur d'un sou marqué, bien égale & bien usie; coupez-en avec les ciseaux la quantité de pieces que vous voudrez, auxquelles vous donnerez la forme & grandeur que vous jugerez à propos, & un certain nombre de petits morceaux pour émailler, & faire dessus les épreuves des couleurs. Faites une composition de ciment avec des tuileaux pulvérisés, autant pesant de pierre ponce pilée, & le tiers du poids des deux ingrédients de sel commun; prenez ensuite un creuset plat, assez grand pour contenir les plaques & les petits morceaux de cuivre, que vous stratifierez avec la composition ci-dessus, observant que le premier & le dernier lit, qui doivent être plus épais, soient de cette composition bien mêlée: couvrez exactement le creuset avec un autre, qui s'emboîte dessus comme un couvercle, & lutez-les bien ensemble: le lut étant sec, mettez le tout sous la moufle, couverte de feu suffisamment pour faire rougir les creusets; laissez-les dans cet état l'espace d'un *mise-*

rière, ou à peu près. Il faut avoir tout prêt un pot où il y aura de l'urine, dans laquelle on versera, après avoir retiré les creusets, ce qui sera calciné. On doit avoir aussi de l'eau nette dans un autre vaisseau, pour y laver ensuite les plaques & les petits morceaux de cuivre, de dessus chacun desquels il s'élèvera une croûte considérable : le cuivre alors deviendra plus ferme, très-pur, & propre pour émailler ; il ne jettera plus de vapeurs, ne gâtera point les couleurs, & se tourmentera bien moins pendant le travail.

Pour fondre facilement le cuivre :

Mettez votre cuivre dans un creuset au feu de forge de ferrurier ou de maréchal ; couvrez le creuset, & soufflez le feu, jusqu'à ce que le creuset soit entièrement rouge ; alors découvrez le creuset, & jetez-y un peu de raclure de corne du pied d'un cheval, ce qui facilitera la fonte du cuivre. On peut y ajouter gros comme une noisette de borax en poudre pour l'entretenir en fusion.

Autrement.

Mettez fondre ensemble dans un creuset

M

set une once d'étain fin , pour trois sous de borax , pour trois sous & demi de régule d'antimoine , pour un sou d'arsenic , une once de salpêtre , & le poids d'un jetton ou une once de laiton , remuant le tout avec un fil d'archal. Quand il est en bain , on y met le cuivre qui fond à l'instant.

Pour affiner le cuivre.

Sur une livre de cuivre jaune fondu dans un creuset, on mettra quatre onces de zinc ; dès que vous l'aurez jetté sur le cuivre, il faut vous retirer à l'écart tout aussitôt , pour éviter les fumées qui sont très-dangereuses. Quand la matiere aura jetté sa gomme & sera tranquille , vous vous en approcherez pour la jeter en moule.

Maniere de raffiner l'airain pour la dorure.

Faites dissoudre du sel ammoniac dans du vinaigre de vin blanc ; frottez-en votre ouvrage ; il sera propre à recevoir le mercure.

Pour faire le cuivre jaune appelé laiton.

Prenez parties égales de cuivre rosé &

& de pierre calaminaire. Il faut , avant de mettre la pierre calaminaire à la fonte , la recuire à peu près comme de la brique ; ensuite on la moud comme de la farine , & on la mêle avec de la poussiere de charbon , l'arrosant avec de l'eau pour en faire une pâte. On mêle cent livres de cette composition avec autant de cuivre rouge , partageant le tout en huit parties égales , dont on remplit autant de creusets , & que l'on met fondre dans un même fourneau. Ce mélange se fond en douze heures de tems , & se convertit en ce qu'on appelle laiton. Au lieu de déchet , il y a quarante-huit à cinquante par cent d'augmentation , si l'on a employé de la rosette de Hongrie ou de Suede ; celle de Norvege n'en rend que trente-huit à quarante , & celle d'Italie , vingt-huit à trente. Le laiton ne se bat qu'à froid , & se casse si on le bat à chaud.

Pour faire le potain gris.

Il se fait avec des lavures qui sortent de la fabrique du laiton , & il est incapable de souffrir le marteau. On ajoute à ces lavures du plomb ou de l'étain , pour le rendre plus maniable , & plus doux au travail. La proportion de ce mélange est

d'environ sept livres de plomb par quintal. Ce potin ne sert qu'à faire des robinets de fontaines, des canelles pour les tonneaux, des chandeliers, & autres ustensiles grossiers pour la cuisine; & on ne peut la dorer.

Pour faire le potin jaune.

Le potin jaune est composé de cuivre jaune, & de quelque partie de cuivre rouge. On peut l'employer dans des ouvrages considérables. Mêlé avec du cuivre rouge, le potin jaune entre dans l'alliage des canons, des mortiers, & d'autres pièces d'artillerie.

Autre maniere de faire le laiton.

Cassez du cuivre rouge en petits morceaux, & le mettez dans de forts creusets: ajoutez par-dessus de la pierre calaminaire en poudre, à la hauteur de quatre bons doigts, pour trente ou quarante livres de laiton, & à proportion s'il y en a plus ou moins, observant qu'il faut toujours que le cuivre soit totalement couvert par le zinc. Mettez ensuite par-dessus le tout, du verre pilé jusqu'au bord du creuset, si l'on fait beaucoup de laiton; sinon à proportion de ce que

l'on en veut fondre , pourvu que le verre couvre le zinc par-tout. Le creuset étant ainsi rempli , mettez-le au feu de fusion , où vous le laisserez jusqu'à ce que le tout soit parfaitement fondu ; alors votre cuivre , de rouge qu'il étoit , sera jaune , doux , & d'une couleur presque aussi belle que l'or. Il faut sur-tout prendre garde aux fumées pendant cette opération.

Moyen facile pour fondre la chaux de cuivre que l'on retire après avoir révisifié l'eau forte qui a servi à son départ.

On met dans une bonne forge , dont la casse soit profonde & bien faite , du charbon de bois qu'on allume bien , & on y en remet de tems en tems de nouveau , jusqu'à ce que la casse soit rouge ; on jette alors peu à peu de la chaux de cuivre sur les charbons , & on continue de souffler fortement ; elle se-fond alors sans peine , & coule dans la casse où elle demeure en fusion ; on y en remet toujours de nouvelle , jusqu'à ce qu'elle soit toute employée : après quoi on laisse refroidir la casse , & l'on trouve un culot de cuivre que l'on refond , si l'on veut , dans un creuset , pour la remettre en lingots.

Calcination du cuivre pour les émaux.

On le calcine avec le soufre de même que l'argent. Voyez , page 209. Mais il faut pousser le feu pendant deux heures , au bout desquelles on le trouve converti en une poudre d'un rouge noirâtre , qu'il faut bien léviger & tamiser. S'il est rouge après avoir été levigé , il est bon ; mais s'il tire sur le noir ou sur le pourpre , c'est une preuve qu'on l'a calciné trop long-tems , ou que l'on a employé trop de soufre.

Autrement.

Stratifiez votre cuivre avec du vitriol romain. Cette méthode exige un feu plus continu.

Calcination du cuivre pour donner une couleur bleue.

Mettez du clinquant , coupé en petits morceaux , dans un creuset luté ; que vous placerez à l'entrée du fourneau pendant quatre jours ; ayez soin que la matiere ne fonde pas , mais qu'elle se calcine ; alors vous la pilerez , & la passerez au tamis ; vous aurez une poudre noirâtre , que vous étendrez sur des tuiles à l'em-

bouchure du même fourneau , où vous la laisserez pendant quatre autres jours : réduisez de nouveau cette matière en poudre.

Autrement.

Stratifiez des morceaux de clinquant avec du soufre ; mettez-les pendant vingt-quatre heures à l'embouchure d'un fourneau à calciner ; pilez & broyez la matière , que vous mettrez ensuite dans un vaisseau de terre , au fourneau de réverbère.

Manière de calciner sans soufre, des lames de cuivre ou de laiton fort minces , pour les émaux.

On les expose pendant un tems considérable à un feu violent : dès que la chaleur les a rendues assez friables pour les pouvoir léviger , il faut pouvoir les pulvériser , & les remettre sur le feu pendant quelque tems , sur une tuile , ou quelque autre chose semblable , remuant de tems en tems , afin que la chaleur les pénètre , au moyen de quoi la calcination est plutôt faite. On a égard dans ce cas-ci , comme dans celui où l'on emploie le soufre , à la rougeur de la matière calcinée.

Quoiqu'il soit nécessaire de ne calciner le cuivre qu'autant qu'il le faut pour le faire rougir, il convient cependant d'en avoir qui ait été bien calciné, de maniere qu'étant pulvérisé, il soit d'un pourpre gris foncé, ou tirant sur le noir, sans qu'il perde néanmoins sa teinte rougeâtre; car lorsqu'on le calcine trop, la chaux a de la peine à se fondre, & la couleur est trop difficile à employer.

Maniere de réduire le cuivre en poudre impalpable pour les émaux, par la précipitation.

Il faut mettre peu à peu de la limaille ou des lames de cuivre dans de l'eau forte pour s'y dissoudre, & l'y laisser jusqu'à ce que l'effervescence ait cessé; on fait dissoudre en même-tems de la cendre gravelée dans de l'eau: on filtre la dissolution & on en verse peu à peu dans celle de cuivre, autant qu'il en faut pour précipiter, ce métal. Cette méthode vaut mieux pour les émaux verds, que le cuivre calciné.

Autre maniere de réduire le cuivre en poudre impalpable pour les émaux.

Pulvérissez du vitriol romain, & le

Faites dissoudre dans de l'eau chaude ; après quoi l'on précipitera le cuivre à l'aide d'une dissolution de cendres gravelées.

Maniere de purifier le cuivre pour en faire du tombac.

On prend un quarteron de potasse bien seche , un quarteron de fiel de verre , & trois onces de verre blanc. On pulvérise ces matieres ; on les mêle ensemble , & on partage ce mélange en deux parties égales. Alors on met une livre & deux onces de cuivre dans un creuset que l'on place dans un fourneau à vent ; on donne un feu assez violent , parce que le cuivre n'entre en fusion que difficilement. Lorsque ce métal sera fondu , on y joindra peu à peu , & à différentes reprises , la moitié du mélange dont on vient de parler ; on couvrira le creuset ; on poussera le feu pendant environ un quart d'heure ; au bout de ce tems , on vuidera le cuivre fondu dans une lingotiere frottée de suif , ou bien , on laissera refroidir le creuset ; on le cassera ensuite pour en ôter le cuivre , que l'on séparera des sels qui formeront une espece de scorie à sa surface. On réitérera la même opération

avec l'autre moitié du mélange mise à part. Cette purification rendra le cuivre beaucoup plus doux, plus ductile, & plus brillant. Dans cette opération, le cuivre ne perd que deux onces de son poids; ainsi, il reste encore une livre de cuivre purifié.

Méthode pour faire le tombac.

On fera fondre la livre de cuivre, purifié comme on la dit dans le procédé précédent, au fourneau, à l'aide des soufflets; aussitôt qu'il est entré parfaitement en fusion, on lui joindra treize onces de zinc; on ajoutera en même tems une demi-once de poix-résine ou de suif, afin d'empêcher le zinc de se consumer avant d'avoir eu le tems de se combiner avec le cuivre; après quoi, on remue tout le mélange avec une baguette de fer. Comme ces matieres ne tardent point à se consumer, & comme pourtant il est important que le zinc ait le tems de s'incorporer avec le cuivre, on tiendra prêt un mélange composé de trois onces de flux noir bien sec, fait avec trois parties de crud, & une partie de nitre; on mêle ces deux substances, & on les fait détonner en y jettant un char-

Bon allumé. A trois onces de ce flux noir, on joindra une once de sel ammoniac, une once de potasse, une once de fiel de verre, une demi-once de vitriol verd, deux onces de verre blanc pulvérisé, & une once de limaille de fer qui ait été lavée, & ensuite parfaitement séchée. Chacune de ces substances doit être réduite en une poudre très-fine; après quoi on les mêle soigneusement. Quand ce mélange a été ainsi préparé, on le chauffe, de peur qu'il n'attire l'humidité de l'air, & l'on en met une cuillerée à la fois dans le creuset; on le recouvre de son couvercle, & l'on donne le feu le plus violent, afin que le tout fonde pendant cinq ou six minutes; alors on retire le creuset du feu, on le laisse refroidir, & en le cassant on obtient du tombac.

Lorsque l'on veut en faire des ouvrages, on est obligé de faire fondre ce tombac de nouveau; mais aussitôt que cet alliage se fond, il faut y joindre de la poix ou du suif, pour empêcher le zinc de se dissiper: on donnera alors un feu violent, & l'on vuidera promptement le creuset dans des moules que l'on tiendra tout prêts pour lui donner la

forme que l'on desire. Cette alliage fera d'une couleur qui approchera beaucoup de celle de l'or ; il aura toutes les qualités que l'on a décrites ci-dessus , & aura de la ductilité , c'est - à - dire , il ne fera point sujet à se casser.

On peut faire différentes especes de tombac, suivant les diverses proportions, dans lesquelles on joindra du zinc avec le cuivre.

En mettant parties égales de zinc & de cuivre , l'alliage aura une véritable couleur d'or , mais il sera cassant.

Si l'on y met moins de treize onces de zinc sur une livre de cuivre , ce qui est la dose prescrite dans l'opération qui vient d'être décrite , la couleur du tombac ne fera point si belle , à proportion que l'on aura diminué la quantité du zinc.

*Méthode pour faire un tombac ductile
& doux.*

On prendra dix onces de cuivre bien pur , & six onces de laiton ou de cuivre jaune par la calamine ; on les fera fondre ensemble : aussitôt qu'ils seront entrés en fusion , on leur joindra cinq onces de zinc ; on continuera le reste

du procédé de la manière qui a été indiquée dans l'article précédent, c'est-à-dire, qu'on y joindra des sels, du verre pulvérisé, &c. avec la seule différence, qu'au lieu d'une once de limaille de fer, on n'en mettra qu'une demi-once. On aura de cette façon un tombac plus pâle que le précédent; mais il aura l'avantage de pouvoir s'étendre sous le marteau.

A chaque fois que l'on fait fondre le tombac, il perd quelque chose de son éclat & de sa qualité. La diminution que cet alliage souffre dans son poids, est à chaque fois d'une ou deux onces par livre de tombac; c'est pourquoi il est à propos de rajouter à chaque livre de cet alliage deux onces de zinc, & un gros de limaille de fer, chaque fois que l'on fait fondre; il sera aussi très-bon d'y joindre en même tems de la poix ou du suif.

Méthode pour faire le tombac blanc.

Faites fondre quatre onces de cuivre, à quoi vous joindrez ensuite une demi-once d'arsenic fixé par le nitre, & qui sera empâté dans de la terre grasse, humectée par de l'eau de chaux, dont on

aura formé une ou deux boules. Laissez le tout en fusion pendant environ un quart d'heure. Prenez bien garde qu'il ne tombe point de charbons dans le creuset. Au bout de ce tems, vuidez le creuset, & examinez la couleur que cette composition tracera sur une pierre de touche, & voyez si elle souffre le marteau. Si elle n'avoit point une ductilité convenable, il faudroit la remettre en fusion pendant quelque tems avec du verre pilé, ou avec un peu de nitre. Si l'on joint à cette composition la moitié ou le tiers d'argent, sa couleur blanche ne s'altérera point.

Pour donner au cuivre une couleur d'or:

On commence par dégraisser & bien nettoyer le cuivre que l'on veut colorer, avec de l'oseille ou du verjus, ou bien, on le fera bouillir dans de la lessive faite de cendres gravelées, en sorte qu'il n'y reste plus ni graisse ni poussière: après quoi on le polira aux endroits nécessaires avec un brunissoir d'acier & la pierre de sanguine, ou avec des cardes de chapeliers usées. Cela fait, on jettera plein la main de *terra merita* en poudre dans un chaudron de cuivre bien net, avec

deux pintes d'eau de rivière ou de fontaine ; on remuera bien le tout & on le mettra chauffer sur le feu , sans le faire bouillir. Alors , ayant encore lavé votre ouvrage de cuivre avec du vin chaud , pour en détacher la graisse qu'il pourroit avoir contractée en le maniant , on prend de cette eau avec un vase de terre ou de cuivre bien net , & on en verse sur l'ouvrage jusqu'à ce qu'il ait pris sa couleur : lorsqu'il est bien sec , on le frotte avec un linge blanc de lessive.

Il est à remarquer que la *terra merita* ne se dissout point dans l'eau , & qu'elle lui donne seulement une couleur jaune. Il arrive même que lorsque l'on verse de cette eau sur le cuivre , une partie de cette poudre , mêlée avec l'eau , s'attache sur l'ouvrage , & y produit un mauvais effet. Pour éviter cet inconvénient , il est à propos , avant de verser cette eau sur le cuivre , de la passer par un linge blanc. Au reste , la couleur que cette composition donne au cuivre , quoique très-belle , ne dure pas long-tems dans sa beauté ; au bout d'un an ou deux , elle devient terne , sans éclat , & tire même sur le gris. Pour la faire durer plus long-tems , il seroit bon d'y passer un vernis

blanc aussitôt que le cuivre a été mis en couleur, & que cette couleur est bien sèche : on peut encore conserver son lustre, en appliquant de l'huile de noix sur l'ouvrage, & en le tenant près du feu, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement desséchée.

Autrement.

Il faut d'abord brûler ou calciner le cuivre de la manière suivante. Fondez-le dans un creuset, avec autant pesant d'antimoine ; lorsqu'il est en fusion, ajoutez-y encore une pareille quantité d'antimoine, puis versez le tout sur un marbre uni, afin qu'il se refroidisse sur la superficie, & qu'il se réduise plus aisément en lames minces. Ayez deux tuiles creuses, pour y pouvoir arranger ces lames ; couvrez-les d'autres tuiles ; liez le tout avec du fil de fer, & enduisez-les tout autour de bon lut ou de terre grasse que vous ferez sécher : mettez ensuite ces tuiles, & ce qu'elles contiennent, dans un fourneau de verrier, & les y laissez pendant une semaine, jusqu'à ce que le tout soit parfaitement brûlé. Après cela, vous aurez de l'eau forte, faite avec parties égales de vitriol, de sel de nitre, d'alun, de cinabre,

cinabre , & de verd-de-gris , & vous y mettez diffoudre votre cuivre brûlé , lequel prendra une belle couleur d'or.

Mettez fondre dans un creuset de ce cuivre brûlé comme on vient de le dire , avec du borax ; puis éteignez-le dans de l'huile grasse ; applatissez-le ensuite sur l'enclume petit à petit ; remettez-le fondre dans le creuset ; éteignez le encore dans la même huile ; réitérez la même opération quatre ou cinq fois , jusqu'à ce que ce cuivre devienne doux comme de l'argent ; vous aurez alors un cuivre très-propre à allier avec l'or. Vous pourrez y en employer le double du cuivre ordinaire , & vous aurez un or beaucoup plus beau.

Pour fondre plus facilement le cuivre ; on peut mettre dans le creuset des rognures de corne du pied des chevaux.

Pour donner au cuivre la couleur de l'or.

Faites fondre du plomb , & le jetez en grenaille dans du suc de persicaire ou curage seize fois de suite ; faites fondre ensuite votre cuivre , & le jetez de même seize fois en grenaille ; faites un ciment avec ce verre de plomb , & du sel de soude.

Lorsque le cuivre sera en bain , projetez-y une once de zinc préparé , sur quatre onces de ce cuivre préparé ; il prendra une belle couleur d'or.

Pour préparer le zinc , on le fait fondre ; on ôte la crasse qui furnage , & on l'amalgame avec le double de mercure ; puis on le sublime. On trouvera le zinc préparé au fond du vaisseau.

Autre maniere.

Prenez tuthie d'Alexandrie , farine de fèves , tartre blanc , le tout pulvérisé , de chaque une once ; formez-en une pâte avec du vinaigre ; mettez sécher le tout à un feu doux ou au soleil ; réduisez-le ensuite en poudre , & le mettez dans un creuset avec un pareil poids de cuivre rouge en lames fort minces : faites-le digérer pendant une heure ; & donnez après un feu de fonte.

Pour donner au cuivre la couleur de l'argent.

Mettez dans un vaisseau , sur un feu modéré , une once d'eau forte , & un gros d'argent en grenaille , ou coupé par petites pieces ; lorsqu'il sera entièrement dissous , retirez le vaisseau du feu .

& jetez-y une quantité suffisante de tartre blanc , pour absorber tout ce qu'il y a de liquide : il restera une espece de pâte qui donne la couleur de l'argent aux ouvrages d'airain ou de cuivre qui en sont frottées.

Autrement :

Pilez ensemble parties égales de salpêtre & d'arsenic ; mettez-les dans un pot de terre non vernissé , que vous couvrirez d'un autre pot bien ajusté dessus , & bien luté ; exposez le pot à un feu lent , l'espace de six heures , rapprochant le feu d'heure en heure , en sorte que le feu touche au pot pendant les deux dernières heures : jetez de cette poudre sur du cuivre fondu , par deux ou trois fois ; versez ensuite le cuivre dans de l'eau , pour le réduire en grenaille : il sera presque aussi blanc que l'argent.

Pour empêcher le cuivre de se perdre en se formant en grenaille , il faut jeter un peu de sain-doux dans la matiere fondue , avant de la verser dans l'eau.

Autrement.

Faites fondre dans un creuset , cinq parties de cuivre ; ajoutez-y une partie

de zinc , & retirez aussitôt le creuset du feu ; remuez un peu la matiere avec une verge de fer , & la coulez dans les moules de vos figures.

Autrement.

Faites sublimer de l'arsenic en la maniere ordinaire , & quand votre cuivre rosette sera en fusion , projetez-y une once de ce sublimé.

Autrement.

Prenez une once de sel de nitre , & autant d'arsenic , & les calcinez avant que de les réduire en poudre ; faites fondre une demi livre de cuivre rouge dans un creuset ; jetez-y votre poudre à trois différentes fois : la matiere étant en bain , vous la coulerez dans une lingotiere.

Autrement.

Pour faire cette opération promptement & avec facilité , il faut avoir un fourneau médiocre , composé de briques séches , maçonnées proprement , qui ait un pied & demi de hauteur ; posez-le dans le milieu de l'âtre d'une cheminée de quatorze à seize pouces de largeur ;

On posera au milieu de ce fourneau , en dedans , une grille de fer de la largeur du fourneau à la hauteur de huit à neuf pouces , & maçonnée tout autour. Les barreaux de cette grille ne doivent être éloignés l'un de l'autre que d'un travers de doigt , c'est-à-dire , d'environ huit lignes ; d'un autre côté, le fourneau sera arrondi par dedans , parce que la forme ronde est plus propre à concentrer la chaleur & à l'augmenter , que toute autre forme ; par conséquent l'opération se fera plus promptement. Il faut aussi que le fourneau soit bien sec avant que d'en faire usage ; & s'il étoit nouvellement fait , on pourroit y allumer de tems en tems du charbon , pour le sécher plus promptement. On se munira d'un bon soufflet pour accélérer la fonte du métal ; car lorsqu'elle se fait avec promptitude , l'opération en est meilleure. N'oubliez pas qu'il faut laisser sur le devant du fourneau , au-dessous de la grille , une ouverture ronde ou quarrée , large de dix pouces par le bas pour le passage de l'air qui doit allumer le charbon , & pour en retirer les cendres.

Tout étant préparé , on posera sur la grille un creuset de grandeur suffisante

pour contenir la matiere à fondre , laquelle peut-être depuis deux ou trois jusqu'à six ou huit onces ; on mettra autour du creuset du charbon & l'on jettera par-dessus de la braise pour l'allumer. Si l'on pouvoit avoir un soufflet de forge , suspendu comme ceux des orfèvres , cela seroit bien plus commode.

Vous mettrez dans le creuset une once d'argent au titre de la monnoie , avec deux livres de cuivre fin en feuilles , luisant d'un côté , & environ de l'épaisseur d'une piece de vingt-quatre sous. Prenez ensuite parties égales de sublimé bien blanc , & d'arsenic , que vous réduirez séparément en poudre fine dans un mortier de fer ; couvrez le mortier très-exactement avec un morceau de peau , auquel vous ferez un trou pour y passer le pilon , & vous le lierez de maniere qu'il n'en puisse échapper la moindre poussiere qui est dangereuse. On peut aussi , pour éviter de la respirer , se couvrir le nez & la bouche d'un bon linge plié en double. Les drogues étant réduites en poudre assez fine , vous les mettrez ensemble dans une bouteille de verre bien bouchée avec de la peau.

~ Cela fait , vous mettrez dans un grand

creuset la même quantité de sel marin, que vous avez de sublimé & d'arsenic; placez le creuset dans un fourneau, & le couvrez d'une tuile, parce que le sel pétille dès qu'il sent la chaleur du feu: quand le sel sera chaud, vous le retirerez du creuset, & vous le pilerez dans un mortier, comme les autres matieres; ensuite vous mêlerez le tout ensemble, & vous le jetterez dans le creuset avec l'argent & les bandes de cuivre. Pour en faciliter la fonte, on peut y jouter gros comme une noisette de borax, lorsque les matieres commencent à rougir: le tout étant en bain, on le coulera dans une lingotiere.

Le lingot étant refroidi, on le fera recuire sur des charbons ardens, poussés fortement par le soufflet, jusqu'à ce qu'il soit rouge, & alors on le retirera du feu.

Pour le blanchir & le nettoyer, on jettera dans un chaudron où l'on aura mis une chopine ou trois demi-septiers de gros vin, avec gros comme une pomme, de tartre de Montpellier en poudre, & autant de sel commun: on fera bouillir le tout pendant quelque tems, puis on en retirera le lingot; on le frotte.

tera avec la gratte-boffe, que l'on trempera de tems en tems dans le chaudron ; le métal alors prendra une belle couleur d'argent.

Si le lingot ne blanchit pas affez à la premiere opération, on le fera recuire une seconde fois, & on opérera comme on vient de le dire ; ou bien on le fera refondre, ce qui est encore mieux ; car plus ce métal fera recuit & refondu, plus il acquerra de qualité, & plus il sera blanc.

Autrement.

Ayez un pot de fer avec son couvercle de même métal, au milieu duquel vous ferez un trou ; lutez par trois fois les bords du couvercle, & à chaque fois laissez sécher le lut devant un petit feu ; ou à l'ardeur du soleil. Le lut étant bien sec, versez dans le pot par ce trou, avec un entonnoir, deux pintes d'eau-de-vie & une livre de salpêtre fondu ; bouchez ensuite le trou avec du coton ; faites fondre dans un creuset ou dans un pot de terre, une livre & demie de cuivre, coupé très-menu, & le versez dans le pot par le petit trou, avec l'entonnoir. L'eau-de-vie étant brûlée entièrement ;

vous trouverez votre cuivre d'une blancheur éclatante ; remettez ce métal dans un creuset avec une once de borax & deux onces d'argent fin ; la matière étant fondue , ajoutez-y deux onces d'arsenic , vous bouchant bien la bouche & le nez , pour n'en point respirer la fumée , puis deux onces de verre pilé ; couvrez aussitôt le creuset , & lui donnez un grand feu pendant une heure ; alors vous coulerez votre métal dans une lingotière. S'il est trop cassant , on le fera refondre avec deux onces de cornes de pied de mouton , puis on en fera un lingot , comme auparavant.

Autrement.

Faites fondre dans un creuset , deux onces d'étain fin ; ajoutez-y peu à peu poids égal de soufre en poudre ; remuez à chaque fois avec une baguette , jusqu'à ce que l'étain & le soufre soient bien calcinés ; retirez alors le creuset du feu , & y ajoutez une demi-once de mercure crud , ayant soin de remuer jusqu'à ce qu'il ne paroisse plus de mercure ; puis vous laisserez refroidir la matière pour la réduire en poudre. Vous ferez fondre dans un creuset quatre onces de cuivre

rosette, & lorsqu'il sera en bonne fusion ; vous y jetterez peu à peu, une once de cette poudre, remuant avec un bâton ; après avoir laissé quelque tems cette matiere en bain, vous vous en servirez pour faire de belle vaisselle. Ce métal ainsi préparé, résiste parfaitement à la coupelle.

Autrement.

Mettez cuire dans du vinaigre, du mercure sublimé & du sel ammoniac, autant que vous le jugerez à propos ; faites chauffer la piece de laiton que vous avez dessein de blanchir, & l'éteignez dans cette liqueur ; elle y prendra une couleur d'argent.

Pour blanchir le cuivre.

Mêlez ensemble parties égales d'orpiment & de coquilles d'œufs calcinés ; mettez-les dans un pot couvert d'un autre pot, qui ait un petit trou au-dessus, au feu de roue pendant trois heures ; augmentez le feu vers la fin, & mêlez ce qui sera sublimé avec les feces ; sublimez de nouveau, & mêlez ensemble les fleurs & les feces ; à la troisieme fois, il ne se sublimera plus rien, mais les

fleurs se trouveront séparées d'avec les feces. Alors mêlez parties égales de cet orpiment & de tartre crud ; stratifiez-les avec des lames de cuivre minces ; poussez le feu avec violence pendant cinq ou six heures, jusqu'à parfaite fusion ; puis grenaillez cette matiere dans de l'eau qu'il faut remuer long-tems avant que d'y jeter le métal fondu : cette agitation de l'eau empêche la matiere de pétiller quand on la verse dedans. Si l'on réitere plusieurs fois cette opération , le cuivre deviendra aussi beau que l'argent.

Autre maniere.

Mettez en poudre parties égales de poix-réfine & de salpêtre ; jetez-les dans un vaisseau de terre rougi au feu , & laissez brûler la matiere : le salpêtre deviendra beau & clair au fond du vaisseau. Lavez-le , séchez-le , & le réduisez en poudre avec parties égales d'orpiment ; faites calciner le tout dans un creuset , où il y ait un petit trou au-dessus , que vous boucherez avec un jetton : lorsqu'il sera calciné , vous prendrez seulement ce qui se trouvera de clair au fond du creuset , sans toucher à ce qui se sera sublimé. Réduisez cette matiere en pou-

dre fine , dont une once suffira pour blanchir deux livres de cuivre. Il faut que le cuivre ait subi trois fusions auparavant , & qu'il ait été purifié autant de fois , en le jettant dans du vinaigre lorsqu'il est en bain. Pour fondre aisément le cuivre , on jettera de la fiente de souris dans le creuset.

Maniere de blanchir le cuivre sans argent.

On fera une dissolution de mercure avec excès d'acide , qui dissout le cuivre avec lequel il a plus d'affinité , & dépose le mercure qui donne le coup d'œil de l'argent. On plonge une lame de cuivre dans cette liqueur , & à l'instant elle en sort avec un éclat argentin.

Autre maniere.

Commencez par bien nettoyer le laiton ; prenez ensuite de l'étain fin d'Angleterre ; faites bouillir le laiton dans de l'eau où vous aurez jetté l'étain mêlé avec du tartre , après avoir mis le tout dans un pot non vernissé : le cuivre de laiton deviendra blanc , comme s'il avoit été argenté.

Pour dissoudre le cuivre.

Coupez avec des ciseaux, de très-petites lames de ce cuivre jaune en feuilles, qu'on nomme clinquant; mettez-les au fond d'un verre à boire, & versez par-dessus de l'eau-forte, à la hauteur de deux travers de doigt; vous verrez disparaître les lamelles de metal, & la liqueur prendra une belle couleur verte: si elle ne vous paroît point assez chargée, ajoutez de nouvelles paillettes de cuivre jusqu'à ce que vous voyiez que l'eau-forte n'en puisse plus dissoudre.

Pour blanchir des jettons de cuivre.

Prenez deux onces de tartre blanc de Montpellier, réduit en poudre fine, demi-once de sel commun, & quatre onces de tournures d'étain fin bien séparées par petites parcelles; mettez le tout dans un pot de terre neuf & vernissé, qui soit un peu large; versez par-dessus une chopine d'eau de fontaine, mesure de Paris, mêlant bien le tout avec un bâton. Vos jettons étant nets & bien dégrasés, mettez-les dans le pot, & les faites bouillir doucement, en remuant toujours avec le petit bâton, jusqu'à ce qu'ils soient à

vosre gré. Pour voir s'ils sont assez blancs; on en tirera un de tems en tems avec de petites pincettes. Quand ils auront acquis le degré de blancheur qui vous convient, vous les retirerez tous, & vous les mettrez dans une terrine pleine d'eau nette, dans laquelle vous les laverez bien, & vous les essuyerez à mesure avec un linge blanc. On peut mettre à la fois vingt-cinq ou trente jettons. Si l'eau diminue, on peut en remettre d'autre, tant que les drogues dureront: on pourra de même y remettre des jettons, jusqu'à ce que les tournures d'étain soient usées, ce qu'on reconnoitra quand les jettons ne blanchiront plus.

Autrement.

Prenez de la tournure d'étain de Cornouailles; faites-en un lit dans un poëlon; mettez vos jettons par-dessus, sans qu'ils se touchent; remettez un autre lit de vos tournures, puis un autre lit de vos jettons, placés de la même manière que les premiers: continuez de stratifier ainsi, jusqu'à ce que le tout soit employé: cela fait, prenez parties égales de tartre de Montpellier, & d'alun de roche; pilez le tout, & le mêlez ensemble; rem-

plissez d'eau le poëlon ; mettez vos poudres par-dessus , & faites bouillir jusqu'à ce que vos jettons soient blancs. Il faut auparavant les avoir dégraissés avec du sable , ou de la lessive.

*Pour blanchir à l'extérieur les figures
de cuivre.*

Prenez sel ammoniac , sel gemme , sel commun , crystaux d'argent , de chacun deux gros ; formez-en une pâte avec de l'eau commune ; couvrez-en vos figures & les mettez sur des charbons ardens , jusqu'à ce qu'elles ne fument plus.

Pour convertir le cuivre en airain.

Prenez la quantité de cuivre que vous voudrez ; ajoutez-y la troisieme partie de pierre calaminaire en poudre ; fondez les ensemble dans un creuset ; laissez-les environ une heure en fusion , & formez-
en un lingot.

Pour étamer le cuivre.

Votre piece étant bien nettoyée & dépouillée de toute sa crasse , vous la frotterez avec du sel ammoniac , puis vous la plongerez dans de l'étain fondu : elle s'étamera par-tout fort proprement.

Pour faire paroître les chandeliers ou bras de cheminée, comme s'ils étoient neufs.

On les mettra tremper un jour ou deux dans du petit lait, qu'on a fait aigrir pendant quinze jours; ensuite on les lavera, puis on les fera sécher au soleil ou au feu, après y avoir passé une éponge.

Autrement.

Frottez votre cuivre doré ou vos bras de cheminée avec une poignée d'oseille & de poirée, mêlées ensemble, jusqu'à ce que les taches de verd-de-gris, ou de chiures de mouches soient entièrement enlevées; lavez-les en pleine eau, pour ôter l'impression du verd de l'oseille, & essuyez le tout avec du vieux linge, de façon à ôter l'humidité de toutes les parties concaves, après quoi, vous exposerez l'ouvrage un instant devant le feu, ou au soleil.

Maniere de précipiter une dissolution de cuivre, par l'intermede du fer.

Faites dissoudre du cuivre dans de l'acide nitreux: lorsque le cuivre sera

dissous , plongez une lame de fer ou d'acier dans cette dissolution ; on la trouvera recouverte de cuivre lorsqu'on la retirera de dedans.

Autrement.

Faites dissoudre dans de l'eau , du vitriol de cuivre , connu en général sous le nom de vitriol bleu : aiguisez cette dissolution avec quelques gouttes d'acide vitriolique , autrement dit , d'huile de vitriol : faites plonger dans cette dissolution le fer que vous avez dessein de surcuivrer ; laissez - l'y l'espace de cinq à six minutes , & vous l'en retirerez parfaitement convert de cuivre , au point qu'on le prendroit pour un véritable morceau de cuivre rouge.

Pour tenir le cuivre toujours brillant.

Faites bouillir du tartre dans un chaudron avec de l'eau ; jetez-y votre piece de cuivre , & l'y laissez pendant un quart d'heure ; passez - la aussi-tôt dans l'eau froide ; essuyez-la , & elle sera belle & brillante.

Autrement.

On fait bouillir des cendres gravelées

ou du tartre de vin blanc dans un chaudron avec de l'eau commune : on y jette les ouvrages de cuivre , & on les y fait bouillir pendant un quart d'heure ; après quoi , on les retire ; on les met ensuite dans un baquet plein d'eau froide ; après quoi , on les essuie bien.

*Composition d'une eau qui dore le cuivre
& l'airain.*

Prenez vitriol verd & sel ammoniac ; de chacun parties égales ; faites-les dissoudre dans du vinaigre distillé ; évaporez ensuite le vinaigre , & mettez à la cornue pour distiller : conservez le produit de la distillation , dans laquelle vous éteindrez le cuivre , après l'avoir bien poli.

Autrement.

Prenez parties égales d'*ars ustum* , ou cuivre brûlé , & de sel ammoniac ; alun de plume , & sel commun , de chacun quatre onces ; dissolvez le tout dans du vinaigre distillé , puis faites évaporer le vinaigre ; vous distillerez ensuite par la cornue votre eau forte , dans laquelle vous éteindrez le cuivre cinq ou six fois.

On peut y éteindre de même le fer &

l'argent, & ces métaux prendront la couleur d'or.

*Soudure pour le cuivre rouge & le cuivre
jaune.*

Cette soudure se prépare en fondant seize parties de laiton ou cuivre jaune, avec une partie de zinc. Elle est très-forte, & d'une fusion assez difficile ; mais on la rend d'autant plus tendre & plus fusible, qu'on y ajoute plus de zinc.

*Autre soudure pour les petits ouvrages
de cuivre qui ne demandent pas beau-
coup de solidité.*

On le fait avec trois parties d'étain fin, & une de plomb. Pour appliquer cette soudure, on commence par donner quelques coups de grattoir sur les bords que l'on veut souder ; on répand sur les morceaux réunis, une peu de colophane, & on fait tomber de la soudure avec le fer à souder rougi.



ARTICLE VI.

*Contenant plusieurs Secrets concernant
le plomb & l'étain.*

LE plomb est un métal imparfait ; d'une couleur blanche , plus sombre que celle de l'étain , & qui est le plus mou , le moins ductile , le moins sonore , & le moins élastique des métaux.

L'étain est aussi un métal blanc , plus mou , moins élastique , & moins sonore que les autres métaux , à l'exception du plomb.

Maniere de purifier le plomb.

Après avoir fait fondre le plomb , on le verse & on l'éteint dans de bon & fort vinaigre : on le fond une seconde fois , & on l'éteint dans du suc de chélidoine , puis dans de l'eau salée ; & aussitôt après dans du vinaigre , où vous aurez fait dissoudre du sel ammoniac. Il faut enfin le verser dans des cendres , après l'avoir fait fondre sur le feu ; alors il sera bien purifié.

Calcination du plomb.

Faites bouillir du vinaigre bien fort sur un réchaud, & faites-en recevoir la vapeur au plomb : il se formera une rouille blanche qu'il faut ramasser pour la mettre en petits pains. On peut aussi, pour cette opération, verser le vinaigre peu à peu sur une pelle rougie au feu.

Autrement.

Faites fondre du plomb dans un pot de terre non vernissé, & le remuez continuellement avec une spatule : il se réduira en poudre. Pour le rendre plus propre à être pénétré par les acides, il faut donner un feu plus fort, remettre la poudre sur ce feu, & l'agiter avec la spatule pendant une heure ou deux.

Si l'on veut avoir une couleur rouge pour la peinture, & faire du *minium*, on mettra la poudre de plomb, pendant trois ou quatre heures, au feu de réverbère.

Autrement.

On fait fondre le plomb dans un pot de terre non vernissé, & on le remue

sans cesse avec la spatule : cette opération est longue. Pour l'abrégé, on mêlera du charbon en poudre avec le plomb fondu, & on lavera ensuite le plomb calciné dans plusieurs eaux.

Pour faire le plomb brûlé.

On stratifie des lames de plomb dans un creuset, avec du soufre en poudre, & on le fait calciner, jusqu'à ce qu'il soit réduit en une poudre brune, qui est le plomb brûlé dont se servent les chymistes.

Autrement.

On fait fondre le plomb dans un creuset, avec une pincée de soufre en poudre, & autant de sel commun bien broyé que l'on jette par-dessus; & on laisse bouillir le tout jusqu'à ce qu'il s'élève une crasse que l'on ramasse avec un morceau de fer. Quand tout est bien écumé, on jette de nouveau des mêmes poudres sur le plomb en fusion, & l'on continue de même jusqu'à ce que l'on ait assez de cette crasse qui est le plomb brûlé.

Pour rendre le plomb sonnant.

Prenez parties égales de salpêtre commun, verd-de-gris, tartre & antimoine. Après avoir pulvérisé chaque ingrédient séparément, vous mêlerez le tout ensemble. Cela fait, faites fondre dans un creuset, quatre fois autant de plomb que le poids total des quatre drogues précédentes; jetez peu à peu toute cette poudre dans un creuset, le recouvrant à chaque fois: laissez le tout encore un peu de tems sur un bon feu; ensuite vous le coulerez. Ce plomb sera plus dur & plus cassant, & rendra un son quand on frappera dessus. *

Pour faire le plomb en poudre.

Après avoir fait fondre le plomb, on le jettera dans une boîte de bois d'une seule piece, s'il est possible, & qui se ferme juste au moyen de son couvercle: on doit avoir mis auparavant au fond de cette boîte une quantité suffisante de charbon en poudre; aussitôt qu'on y a versé le plomb, on ferme bien la boîte, & on la remue le plus qu'il est possible, pour mieux agiter le plomb; car plus on

remue la boîte , & plus le plomb se réduit en poudre fine ; cela fait , pour séparer le plomb du charbon , on jettera le tout dans une terrine pleine d'eau : le plomb ira à fond , & le charbon restera sur la superficie de l'eau. Cette poudre étant bien lavée , on la fait sécher , & on la passe au tamis : elle sert à faire des horloges de sable. Les potiers de terre en font usage , au lieu d'alquifoux , pour vernir leurs ouvrages.

Pour fondre l'alquifoux ou vernis des plombiers , & en tirer le plomb.

Il faut réduire l'alquifoux en poudre très-fine , & le mettre dans un creuset , avec environ la moitié de son poids de plomb coupé par petits morceaux ; on couvrira ce mélange de limaille de fer , pour empêcher l'alquifoux de s'évaporer tout en fumée , & on lui donnera un bon feu de fonte pendant trois ou quatre heures. Si l'on s'apperçoit que le creuset fume beaucoup , on le retirera du feu ; on couvrira la matière de nouvelle limaille , ensuite on le remettra au feu ; sans cette précaution , tout s'en iroit en fumée.

La

La mine d'alquifoux contient quelquefois beaucoup de fer , ce qui se connoît lorsqu'elle est plus compacte , & qu'elle a le grain plus petit , & moins luisant ; pour lors on y met beaucoup moins de limaille de fer. Au contraire , si la mine d'alquifoux ne contient guere de fer , & qu'elle tienne davantage de la nature de l'antimoine , il faut beaucoup plus de limaille.

Sur un quintal de plomb , tiré de l'alquifoux , on peut retirer cinq à six onces d'argent fin , plus ou moins , en le faisant passer à la coupelle ; il n'en restera pas moins la même quantité de plomb.

Pour faire avec le plomb un métal qui ressemble à l'or.

Faites dissoudre une livre de couperose de Chypre dans une li~~bre~~ve d'eau de fontaine ; distillez cette liqueur au travers d'un feutre , puis à l'alambic , & gardez cette eau pour l'usage. Mettez une once de vis-argent dans un creuset sur le feu : quand il commencera à bouillir , vous y ajouterez une once d'or fin en feuilles , & vous le retirerez aussitôt du feu ; alors faites fondre une livre de plomb purifié ; & , laissant le creuset près du feu , jetez

dedans l'or & le mercure , remuant bien avec une baguette de fer , pour mieux mêler ces matieres ensemble : enfin , ajoutez à ce mélange une once de l'eau ci-dessus ; laissez refroidir le tout , & vous aurez un métal qui ressemblera à de l'or très-fin. .

Pour faire avec le plomb un métal qui ressemble à l'argent.

On fait calciner du plomb purifié avec du sel commun , ou avec du sel tiré des feces ou tête-morte , du salpêtre & du vitriol calcinés ensemble ; on imbibe cette chaux de plomb , d'huile de vitriol , jusqu'à consistance de pâte onctueuse , que l'on met ensuite dans un pot ou creuset bien luté ; on place le creuset dans une terrine pleine de sable dont on le couvre entièrement ; & sous la terrine on fait un feu de digestion : on laisse ainsi le tout pendant dix jours , puis on retire la matiere du creuset , & on la met à la coupelle. Sur cent livres de plomb on aura cinq marcs d'argent de coupelle,

Pour donner au plomb la couleur de bronze.

Mettez dissoudre de la limaille de cuivre jaune ou rouge , dans une once d'eau - forte , temperée par une pinte d'eau ; trempez - y ensuite votre plomb , & il deviendra jaune ou rouge , selon la qualité de la limaille que vous aurez mise dans l'eau-forte.

Pour blanchir le plomb comme l'argent.

Mettez dissoudre parties égales de sel ammoniac & de sel commun dans de fort vinaigre ; versez la dissolution dans une bouteille de verre pour la garder. Quand on veut s'en servir , on remue bien la bouteille , & on verse la liqueur dans une terrine vernissée ; on fait fondre du plomb dans un creuset ou dans une cuiller de fer : après l'avoir bien écumé , on jette dessus de la poix-résine , de maniere que le plomb en soit entièrement couvert , & on le tient toujours sur le feu jusqu'à ce que la poix soit tout à fait consumée : alors on verse le plomb sur la dissolution qui est dans la terrine vernissée , & on l'y laisse refroidir. Si on ne trouvoit pas le plomb assez blanc

ni assez dur, on réitéreroit la fusion, & on ajouteroit au plomb un peu de laiton. Alors le plomb sera changé en étain fin; il sera beau, clair, & dur comme de l'argent, doux, malléable & sans aigreur.

Pour changer le plomb, & le rendre comme l'étain fin sonnante.

Lorsque le plomb sera en fusion, on y ajoutera une once de régule d'antimoine en poudre, & une demi-once de limaille de cuivre rosette, & on remuera bien le tout sur le feu; après quoi, on le versera dans du vinaigre & du sel.

Pour blanchir l'étain; & le rendre sonnante.

Mettez fondre dans un creuset la quantité que vous voudrez d'étain crud; ajoutez à chaque livre de ce métal deux onces de régule d'antimoine, deux gros d'arsenic rouge, & une once d'huile d'olive: remuez bien le tout sur le feu, jusqu'à ce que l'huile soit entièrement brûlée, évitant avec soin les fumées qui sont très-pernicieuses à respirer; jetez par-dessus une bonne poignée de son de froment, & le laissez consumer. Après cette opération, jetez la matière en

Lingot. Le régule d'antimoine se fait avec de l'antimoine crud & du salpêtre, autant de l'un que de l'autre ; on les mêle ensemble, après les avoir pulvérisés, & l'on y met le feu : ce qui reste est le régule d'antimoine.

Pour rendre l'étain dur & sonnante.

Faites fondre une livre d'étain crud ; c'est-à-dire, tel qu'il sort de la mine sans aucun mélange, dans un creuset, de terre, & non dans un vaisseau de fer. La matière étant fondue, jetez-y une once de cuivre rouge ou blanc, coupé par petits morceaux ; ajoutez-y de la poix-résine ou de la colophane, & remuez bien le tout avec une verge de fer, rougie au feu par le bout, jusqu'à ce que vous ne sentiez plus de cuivre. S'il ne fond pas assez promptement, on y jettera encore par intervalle, quelque peu de poix-résine. Tout le cuivre étant fondu, on y ajoutera cinq gros d'étain de glace, qu'on aura soin de remuer toujours comme auparavant ; ensuite on jettera la matière en lingot.

Autrement.

Prenez demi-livre d'eau-de-vie, autant

d'huile d'olive, & quatre ou cinq poignées de son de froment ; laissez le tout en dissolution pendant vingt-quatre heures ; faites fondre ensuite dix livres d'étain crud, & versez la fusion dans le vaisseau qui contient la dissolution, puis remuez avec une baguette de fer rougie au feu, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de flamme ; refondez l'étain, & quand il sera en bain, jetez-y quatre onces de régule d'antimoine, & autant d'étain de glace.

Pour rendre l'étain semblable à l'argent :

Dissolvez une once d'argent fin dans quatre onces d'eau de départ ; versez la dissolution dans un pot de terre neuf, où vous aurez mis sel commun, tartre & alun, de chacun deux onces ; faites fondre ensuite une livre d'étain fin & crud dans un creuset ; mettez-y par deux fois une once ou deux d'huile d'olive, & deux onces de poix grecque, mêlant & remuant bien le tout, jusqu'à ce que l'huile & la poix soient consumées : alors vous mettrez pour la dernière fois dans l'étain fondu, demi-once d'argent, & demi-once de laiton ou bandes milanoises, fondus auparavant dans un creuset,

puis vous y ajouterez de l'huile & de la poix grecque , comme au commencement , & de plus , trois poignées de son de froment , remuant bien le tout ensemble. Lorsque la matiere est bien blanche & bien purgée , on la met dans un creuset , au feu de circulation , & on la jette en lingot.

*Moyen pour rendre l'étain aussi blanc
que l'argent.*

Prenez une livre de cuivre net ; faites-le fondre , ajoutez-y une livre du meilleur étain d'Angleterre , & continuez la fusion : joignez-y deux livres de régule d'antimoine & de Mars ; laissez-le encore en fusion pendant une demi-heure ; coulez ensuite votre matiere dans une lingotiere ; réduisez-la en une poudre fine , & jetez en dans l'étain fondu autant que vous le croirez nécessaire. Vous trouverez , après l'avoir jetté en moule , qu'il est d'une belle couleur d'argent : il sera dur , & aura un son fort clair : si on veut le rendre plus coulant , on pourra y ajouter un peu de bismuth.

Autrement.

Fondez une livre de cuivre ; ajoutez-y

une livre d'étain, huit onces de zinc ; & une livre de régule d'antimoine & de Mars ; laissez le tout en fusion pendant une demi-heure , & jetez-le en lingot.

Pour rendre l'étain ou le plomb aussi blanc que l'argent.

Stratifiez dans un creuset des lames d'étain ou de plomb avec de la chaux vive ; laissez le tout ainsi pendant une nuit ; faites-le dissoudre ensuite dans une lessive faite avec de la chaux vive , du vinaigre & des cendres de sarment ; après quoi , vous le mettrez au feu de fusion.

Pour rendre l'étain blanc & dur comme l'argent.

On fait fondre de l'étain fin , & on le verse dans du vinaigre , puis dans de l'eau de mercure ; éteignez-le plusieurs fois dans cette eau , & il deviendra aussi dur & aussi blanc que l'argent , dont on aura peine à le distinguer.

Autrement.

Faites une lessive avec des cendres de sarment de vigne & du vinaigre ; éteignez sept fois votre étain dans cette lessive , puis douze fois dans du lait de

chevre récemment tiré, ajoutant de l'arsenic blanc, ou crystallin réduit en poudre.

Pour donner à l'étain la couleur du cuivre.

Il faut le faire bouillir dans du vinaigre, avec du verd-de-gris.

Pour réduire l'étain en poudre.

Pilez & broyez de l'étain de glace dans un mortier de bronze; mettez-le dans un vaisseau avec un peu d'eau; laissez-le reposer; jetez cette eau qui devient noire; lavez l'étain trois ou quatre fois; délayez ce qui reste au fond avec de la gomme arabique. Quand vous l'aurez appliqué, & qu'il sera sec, on le brunira avec la dent du loup.

Pour affiner l'étain.

Prenez de l'étain fin; faites-le fondre dans un creuset; quand il est en fusion, jetez par-dessus du nitre à plusieurs reprises, jusqu'à parfaite calcination. Réduisez la matière en poudre, & la mêlez avec du charbon pilé; remettez l'étain en fusion; alors il reprendra la consistance d'étain, & il sera très-fin.

*Pour rendre l'étain dur , & très-difficile
à fondre.*

Faites fondre une livre d'étain , & le coulez dans un tas de cendres ; fondez-le une seconde fois , & le coulez encore dans les cendres ; réitérez cette opération quatre fois ; divisez cet étain en petits morceaux , & les mettez dans un creuset avec une once de sel de soude , une once de salpêtre bien rafiné , & une once de limaille de fer bien nette & sans poussière ; mêlez bien le tout , & le faites fondre dans un bon fourneau à vent , ou à la forge d'un maréchal. Le tout étant en fusion , versez-le dans du suc de poireaux ou d'oignons , lequel furnage la matiere de deux ou trois travers de doigt , & laissez refroidir ; faites fondre de rechef , & jetez la fusion dans du vinaigre , où vous aurez fait dissoudre de bon miel ; vous aurez alors un étain très-dur , & si difficile à fondre , que vous y pourrez faire fondre de l'étain ordinaire.

Observez qu'il faut mettre le suc de poireaux ou d'oignons & le vinaigre dans un pot de fer bien fort , & non dans une casserole de cuivre , qui se perçoit sur le champ.

Maniere de dissoudre l'étain, pour en faire de l'eau forte à l'usage des teinturiers.

Prenez de l'étain fin; jetez d'abord un peu d'eau claire par dessus; ensuite vous y verserez de l'eau-forte ordinaire, qui le dissoudra en peu de tems. Cette dissolution est d'un blanc de lait; & il faut la détremper en y ajoutant encore un peu d'eau-forte jusqu'à ce qu'elle soit claire. La dose ordinaire est d'un quart d'once d'étain pour une once d'eau-forte.

Soudure pour l'étain & le plomb.

La soudure pour l'étain se fait en fondant ensemble parties égales d'étain & de plomb; mais la soudure est d'autant plus forte, qu'il y entre plus d'étain: quelquefois on y ajoute du bismuth. La soudure pour le plomb est la même. La soudure des facteurs d'orgues est composée de quatre parties de bismuth, de seize onces d'étain, & de huit parties de plomb.

Moyen pour connoître si la potée, ou l'étain calciné, est sophistiqué.

On en met dans un creuset avec un

peu de suif, ou tout autre matiere grasse que l'on fait fondre, ajoutant de nouveau suif à mesure qu'il se consume, jusqu'à ce que la potée ait repris son état métallique. Alors on laissera consumer ce qui reste de suif, & s'il y a de la craie ou de la terre, elle flottera sur la surface du métal, mais il faut en déduire les cendres que le suif a laissées.

Autre moyen pour connoître si la potée ou l'étain sont sophistiqués avec le blanc de plomb.

On mettra la potée dans un creuset, sans aucun mélange; on la couvrira d'un creuset renversé, pour empêcher que la fumée & le charbon n'entrent dedans, ce qui altéreroit sa couleur. S'il y a du blanc de plomb mêlé avec la potée, on le connoitra, après l'avoir laissé refroidir, à sa couleur jaune ou brute: si la potée ne change point, ce sera une preuve qu'elle n'est point sophistiquée avec du blanc de plomb.

Calcination de l'étain avec le nitre pour les émaux.

Faites fondre une demi-livre de nitre dans un creuset; jetez dedans peu à peu

Huit ou dix onces de limaille d'étain bien fine, attendant que la décomposition soit faite pour en remettre d'autre; remuez cependant la matière avec le tuyau d'une pipe. Le tout étant bien fondu, remuez-le encore quelque tems, & le retirez du feu; versez ce qui est dans le pot, & plongez-le dans l'eau, pour ramollir ce qui peut s'y être attaché; mais prenez garde qu'aucune substance du creuset ne se mêle avec la matière calcinée: vous ferez sécher celle qui est mouillée; vous la broierez avec l'autre, puis vous la mettrez dans une bouteille pour le besoin. Il n'est pas nécessaire de l'édulcorer, parce que les sels, loin de nuire à l'émail, lui sont avantageux.

Dissolution de l'étain.

On met dans un matras, du plus pur étain d'Angleterre: on verse dessus peu à peu de l'eau-forte, de crainte que l'effervescence devenant trop forte, ne casse le matras. L'esprit de nitre est encore meilleur que l'eau-forte.

Pour avancer la dissolution, quand on dissout beaucoup d'étain, il faut mettre le matras à un bain de sable lent; ensuite on ôtera la dissolution; mais il

faut auparavant laisser refroidir le matras. On fait ordinairement cette opération sous la cheminée, à cause de la fumée qui est très dangereuse, & dont il faut se garantir autant qu'il est possible.

Pour faire de la vaisselle d'étain qui ressemblera à de l'argent.

Purgez l'étain en le fondant avec du tartre, de l'alun de roche & du sel ammoniac : fondez-le plusieurs fois, & chaque fois éteignez-le dans de fort vinaigre ; fondez-le encore, & le versez dans du suc de cyclamen, ou pain de pourcéau ; fondez-le enfin avec de la limaille de fer, ou bande milanoise. Il deviendra dur & blanc à peu près comme de l'argent.

Autrement.

Jetez de l'étain fondu dans des jaunes d'œufs, ce que vous répéterez quatre fois. Vous aurez alors un étain qui communiquera sa qualité à un autre étain que vous fondrez avec lui.

Très-belle manière de purifier la vaisselle d'argent.

Prenez sel commun, sel ammoniac,

fel gemme & alun de roche , de chacun parties égales ; faites bouillir le tout avec la vaisselle , dans du vinaigre blanc. Essuyez ensuite la vaisselle avec un linge , & elle sera presque aussi belle que de l'argent.

Pour faire la potée.

Mettez de l'étain fin dans une poêle de fer sur un bon feu : quand il sera bien fondu , séparez la crasse qui surnage ; augmentez toujours le feu , & continuez de faire fondre l'étain jusqu'à ce qu'il soit tout-à-fait réduit en scories. Alors , après l'avoir pilé , vous le passerez au tamis fin , ou par le taffetas : c'est la potée.

Composition pour donner à l'étain une couleur d'or.

• Mettez sur le feu de l'huile de lin bien purifiée ; ajoutez-y parties égales d'ambre & d'aloës ; remuez bien le tout jusqu'à consistance de sirop ; retirez le pot du feu , & le mettez dans la terre pendant trois jours : l'étain que vous frotterez de cette composition , prendra la couleur de l'or , & retiendra les feuilles d'or dont on le couvrira.

Pour faire de la cendre d'étain :

Mettez fondre de l'étain fin , ou de l'étain d'Angleterre , dans une cuiller de fer : quand il sera en fusion , vous le remuerez avec un morceau de fil de fer , jusqu'à ce qu'il soit réduit en cendres : cette opération est très-longue , & demande beaucoup de tems.

Maniere d'étamer l'intérieur des vaisseaux de verre.

Prenez deux parties de mercure , une de bismuth , une de plomb & une d'étain : faites fondre l'étain & le plomb ensemble dans un creuset ; ajoutez-y le bismuth écrasé par petits morceaux ; quand celui - ci sera fondu , mettez - y le mercure , que vous aurez purifié auparavant ; laissez refroidir ce mélange , quand vous l'aurez écumé. Vous l'emploierez en le faisant couler successivement & lentement sur toutes les parties de la surface intérieure des vaisseaux de verre , qui doit être bien nette , bien sèche , & un peu chauffée.

concernant les arts & métiers. 329

• *Pour étamer les glaces de miroirs & autres verres.*

Prenez vif-argent , étain de glace , & plomb de chacun une once ; mettez fondre l'étain de glace & le plomb ensemble à petit feu dans un creuset , prenant garde qu'il ne soit ni trop chaud , ni trop fondu ; lorsqu'ils seront en fusion , on y ajoutera le vif-argent , & on remuera le tout avec un petit bâton , jusqu'à ce que le vif-argent soit bien incorporé ; on éteindra la matiere dans du vinaigre ; qu'on jettera ensuite , & l'on remettra la composition dans un autre creuset , où on la fera chauffer jusqu'à ce qu'elle soit tiède : alors , on la laissera refroidir , & on la passera deux ou trois fois , à froid , par un tamis , ou par un linge sec : on la fera chauffer encore un peu pour l'appliquer sur le verre , qui doit être chaud , de maniere à pouvoir le tenir avec la main : si c'est un verre plat , on fera un rebord tout à l'entour , pour contenir la matiere ; cela fait , on verse la matiere sur le verre , en sorte qu'elle s'attache par-tout. Le trop de matiere ne peut nuire , car le verre ne prendra que ce qu'il faut : on réserve le

reste dans le creuset , pour un autre ouvrage.

Autrement.

On fait fondre une once d'étain de glace , demi-once d'étain fin , & autant de plomb ; quand tout est fondu , on y ajoute deux onces de vis-argent , & l'on remue bien le tout pour l'incorporer ; ensuite la matiere étant froide , on la verse dans un bocal , dans lequel on n'a rien mis , ni soufflé , & on tourne doucement , afin qu'elle s'y attache : on peut faire la même chose sur une glace.

Autrement.

Prenez une once de bismuth , demi-once d'étain fin , & demi-once de plomb ; le tout étant fondu , on l'amalgame avec une once de mercure bien purifié ; on jette l'amalgame dans l'eau , on la lave bien , ensuite on la passe dans un linge. Pour se servir de ce qui est passé , on chauffe légèrement le vase ; puis on conduit l'amalgame au fond du vaisseau , au moyen d'un entonnoir , afin d'éviter les éclaboussures.

On réussit mieux avec les bocaux moyens , & l'on seroit plus sûr de son

opération , s'ils pouvoient être bouchés à la verrerie.

Autrement.

Prenez parties égales d'étain de glace , de vis-argent & de plomb ; faites fondre le plomb premierement ; ajoutez-y ensuite l'étain de glace , & enfin le mercure , en le retirant du feu ; appliquez cette composition sur le verre un peu chaud : si c'est une glace plate , vous ferez tout autour un rebord de cire.

Maniere d'appliquer l'étain sur les glaces.

Il faut avoir une table bien unie , plus grande que la glace ; mettre sur cette table , une ou plusieurs feuilles d'étain d'Angleterre , le plus fin , de maniere qu'il ne se trouve ni pli , ni raie , ni macule ; cela étant fait , versez du mercure purifié sur la feuille d'étain , en sorte qu'elle en soit entièrement couverte : l'étain étant bien imbibé de mercure , coulez votre glace dessus , & il s'y attachera ; retournez la glace ; mettez des feuilles de papier bien lissées sur l'étain , que vous presserez doucement , pour en faire sortir le superflu du mercure ; vous

ferez sécher ensuite votre glace au soleil , ou à un feu très-lent.

Autrement.

On étend une feuille d'étain sur une table bien unie ; on met ensuite du mercure dans un linge bien fin , & on le secoue sur la feuille. Quand elle en sera bien couverte , on glissera dessus , tout doucement , une glace de crystal , & on la pressera : par ce moyen , la feuille d'étain s'y attachera.

Autre maniere de mettre les glaces au teint.

Prenez un nombre de feuilles de papier brouillard , & les posez sur une table bien unie , ou , ce qui vaut encore mieux , sur un marbre , de maniere qu'elles débordent un peu la glace que l'on doit poser dessus ; saupoudrez ce papier d'un peu de craie bien fine , & bien nette ; mettez ensuite sur ce papier des feuilles d'étain battu bien mince , le plus uniformement qu'il sera possible : si une seule ne suffit pas , on en mettra plusieurs à côté l'une de l'autre , de maniere qu'elles se touchent parfaitement ; car il vaud mieux qu'elles débordent un peu l'une sur l'autre.

tre , que de laisser du vide entre elles. Les feuilles d'étain étant placées , sans qu'il y reste ni bosses , ni rides , on les avive , c'est-à-dire , qu'on les frotte légèrement avec du mercure que l'on étend avec une patte de lievre , ou la barbe d'une plume ; ensuite , pour enlever une écume noirâtre qui s'élève à l'instant par l'impression de ce minéral , on se sert d'une patte de lievre , prenant garde qu'il ne reste aucun poil sur l'étain. Celui-ci avivé & nettoyé , on le couvre de mercure à discrétion , sans crainte d'en trop mettre ; car plus il y en a , & mieux on réussit. Avant de poser la glace sur le vif-argent , on couvre le bord de devant de cette glace , d'une longue bande de papier fort mince ; on coule doucement la glace ; & la pressant d'une main , on tire la bande de papier de l'autre. Aussitôt que la glace couvre toute la superficie du vif-argent , on incline la pierre d'environ un quart de pouce , par le moyen de l'axe qui la soutient , afin que le mercure puisse s'écouler dans une scabille placée au-dessous ; après quoi on la remet dans sa première situation : alors on couvre la glace de quelques feuilles de gros papier , puis on la charge pour l'u

nir plus fortement à l'étain , que le mercure a disposé à cette union. La glace ayant bien happé l'étain , & l'union étant faite , on la décharge de son poids , & on la leve de dessus la pierre , pour la porter égoutter & sécher dans un atelier , où est la table de l'égoût.

Cette table est faite de forte planches de bois ; elle a quatre crochets de fer à ses quatre angles ; sa grandeur est proportionnée aux glaces du plus grand volume ; elle est à platte terre , un peu inclinée sur le devant , par le moyen de coins de bois dont on se sert pour l'élever par derriere : quatre cordes doubles , qui ont des nœuds espacés d'un demi-pied , descendent perpendiculairement du plancher sur chaque crochet.

Lorsque la glace a été mise sur l'égoût , & qu'elle y a séjourné pendant vingt-quatre heures , on la souleve de la hauteur d'un nœud , en attachant deux des crochets successivement à chaque nœud : on la souleve ainsi de vingt-quatre heures en vingt-quatre heures.



A R T I C L E V I I.

Secrets concernant l'acier & le fer.

L'ACIER est un fer préparé ou raffiné par l'art ou la nature.

Le fer est un métal d'un gris clair & brillant, fort dur, très-élastique, & très-difficile à fondre.

Il y a en général deux manières de faire l'acier : l'une par la fonte, dont il n'est point question dans ce recueil ; l'autre par la cémentation.

Manière de faire l'acier par la cémentation.

On choisit le fer le plus parfait & le plus malléable, tant à chaud qu'à froid ; on le forge d'abord en lames ou en barres, plutôt petites que grosses, suivant les ouvrages auxquels on le destine ; & on le cimente avec l'une ou l'autre des deux recettes qui suivent.

Premier ciment.

Prenez une partie de poudre de charbon de bois, médiocrement pulvérisé,

& une demi-partie de cendres de bois ;
le tout mêlé exactement.

Second ciment.

Prenez deux parties de poudre de charbon de bois ; une partie d'os , de cornes , de poil , ou de peaux d'animaux , brûlés dans un vaisseau clos , jusqu'à noirceur , & réduit en poudre ; & une demi-partie de cendres de bois , le tout mêlé ensemble.

Quand on veut faire l'acier , on prend un creuset cylindrique , plus haut d'environ trois pouces que les barres de fer qu'il s'agit de transformer en acier : on met au fond du creuset , une couche du ciment ci dessus , de l'épaisseur d'un travers de doigt , & l'on foule un peu ce ciment ; on place ensuite les barreaux de fer verticalement dans ce creuset , & on les met à la distance les uns des autres & des parois du creuset ; d'environ un pouce ; on remplit exactement , avec le ciment , tous les interstices , en sorte que le creuset en soit exactement plein , & que les barreaux en soient totalement couverts , au moins d'une épaisseur de deux pouces ; on couvre ensuite le creuset avec un couvercle qui soit juste , & qu'on

qu'on doit avoir soin de luter exactement avec de l'argile mêlée de sable ; on place le creuset dans un fourneau , où l'on puisse toujours entretenir un feu égal , & on le tient rouge pendant huit ou dix heures ; après ce tems , le fer se trouve converti en un acier d'autant meilleur , qu'il étoit lui-même de meilleure qualité : il n'a plus besoin que d'être trempé.

*Autre maniere de faire l'acier par la
cémentation.*

Prenez un morceau de fer disposé à la fusion ; cependant dur & facile à travailler sous le marteau ; faites-le chauffer rouge ; coupez-le par parcelles , que vous mêlerez avec la sorte de pierre qui se fond aisément. Placez dans une forge de ferrurier , ou dans un fourneau , un creuset d'un pied & demi de diametre , & d'un pied de profondeur : remplissez-le de bon charbon ; environnez-le de briques qui forment autour du creuset une cavité qui puisse contenir le mélange de pierres fusibles , & de parcelles de fer coupé. Lorsque le charbon contenu dans le creuset , sera bien allumé , & le creuset rouge , soufflez , & jetez dedans peu à

peu le mélange de pierres & de parcelles de fer. Le mélange étant en fusion, jetez dans le milieu trois ou quatre morceaux de fer; poussez le feu pendant cinq ou six heures; prenez un ringard; remuez bien le mélange fondu, afin que les morceaux de fer que vous avez jeté dedans s'impreignent fortement des particules de ce mélange. Ces particules consumeront & diviseront les parties grossières des morceaux de fer auxquelles elles s'attacheront: tirez alors un morceau de fer hors du feu, portez le sous un grand marteau; faites-le tirer en barres & tourmenter; & sans le faire chauffer plus qu'il ne l'est, plongez-le dans l'eau froide. Quand vous l'aurez trempé, cassez-le, considérez son grain, & voyez s'il est entièrement acier, ou s'il contient encore des parties ferrugineuses. Cela fait, réduisez tous les morceaux de fer en barres; soufflez de nouveau; réchauffez le creuset & le mélange; augmentez la quantité du mélange, & rafraîchissez de cette manière ce que les premiers morceaux n'ont pas bu; remettez-y, ou de nouveaux morceaux de fer, si vous êtes content de la transformation des premiers, ou les mêmes,

s'ils vous paroissent ferrugineux ; & continuez comme on l'a dit ci-dessus.

Autre maniere.

On doit avoir un grand fourneau , garni d'une bonne grille de fer , sur laquelle on stratifie des lames de fer très-minces , avec des cornes ou des ongles d'animaux ; on fait sous la grille un feu très-violent ; les cornes alors , ou les ongles , en s'enflammant , calcinent le fer : lorsqu'il sera bien rouge , & avant qu'il soit en fusion , on retirera promptement toutes les lames , & on les jettera toutes rouges dans un grand baquet d'eau froide. Plus le baquet sera grand , & plus il contiendra d'eau froide , plus l'acier deviendra dur.

Autre maniere.

Mêlez ensemble parties égales de charbon de hêtre & de chaux vive non éteinte : faites un lit de ce mélange dans un pot de fer ; rangez par-dessus des lames de fer , sans qu'elles se touchent ; prenez ensuite sel alkali , quatre onces ; sel ammoniac , une drachme. Après avoir bien pilé le tout , & l'avoir mêlé , vous en saupoudrez les lames , de l'épaisseur

d'un demi-doigt ; vous continuerez d'arranger tous vos lits de la même manière , jusqu'à ce que le pot soit rempli ; alors , vous le mettrez à un feu de réverbère pendant vingt-quatre heures : vous aurez par cette manière un très-bon acier.

Autre manière.

On prend du fer forgé ; le meilleur fait toujours le meilleur acier : on l'empâte avec des cendres , de la poudre de charbon , de l'urine , des matières animales , de la chaux , de la suie , &c. On met le tout ensemble dans une boîte de fer , & on l'expose à un feu capable de l'embraser sans le fondre : au bout de quelques heures , tout ce fer est couvert d'une ligne d'acier. Plus on le tient au feu , plus la métamorphose est grande : lorsque l'on juge que le paquet y a resté assez long-tems ; on le jette dans l'eau froide. C'est-là le moyen que les armuriers , les couteliers , les fourbisseurs , emploient pour convertir en acier leurs différens ouvrages.

Autrement.

On expose au contact de la flamme ;

Concernant les arts & métiers. 343
des barres de fer , enduites d'une bôue
végétale.

Autrement.

On plonge une barre du fer battu dans
une masse de fer actuellement en fusion ;
& on la retire avant que le fer fondu
commence à se refroidir.

Autre maniere , tirée de Geoffroi.

Si le fer est excellent , on le fond dans
un fourneau ; & lorsqu'il est fondu , on
y jette de tems en tems un mélange fait
de parties égales de sel de tartre , de sel
alkali , de limaille de plomb , & de ra-
clures de cornes de bœuf , remuant de
tems en tems. On obtiendra ainsi une
masse , que l'on bat à coups de marteau ,
& que l'on met en barres.

Si le fer ne peut supporter une nou-
velle fusion , on fait une autre opéra-
tion. On prend des verges de fer de la
grosseur du doigt ; on les place dans
un vaisseau de terre fait exprès , alterna-
tivement lit sur lit , avec un mélange fait
de parties égales de suie , de poudre de
charbon , de rapures de cornes de bœuf ,
ou de poil de vache : quand le vaisseau
est rempli , on le couvre ; on l'enduit

de lut exactement, & on le place dans un fourneau de réverbère; alors on allume le feu, que l'on augmente par degrés, jusqu'à ce que le vaisseau soit ardent. Sept ou huit heures après; on retire les verges de fer changées en acier, ce que l'on connoît en les rompant. S'il y paroît des lames métalliques brillantes, fort petites & très-ferrées, c'est un très-bon acier; si, au contraire, elles sont peu ferrées, & parsemées de grands pores, il est moins bon. Quelquefois les lames qui sont à l'extérieur sont ferrées, & celles qui sont à l'intérieur ne le sont pas; c'est une marque que l'acier n'a pas été suffisamment calciné: alors, il faut le remettre lit sur lit, & le calciner de nouveau.

Autre manière.

Prenez douze livres de charbon de hêtre & de saule, brûlés ensemble, que vous éteindrez dans de l'eau ou de l'urine; dix livres de grosses cornes de bœuf, brûlées; suie de cheminée, cendres de sarment de vigne, cendres de savattes brûlées, & écorces de grenades, de chacune trois livres, le tout réduit en poudre, & passé au tamis fin; après,

Quoi , vous le mêlerez bien. Cette dose est pour cent vingt livres de fer bien doux & non pailleux. On stratifiera le fer avec le mélange ci-dessus , & on le mettra au feu pendant quarante - huit heures.

Autre manière.

Prenez un boisseau de charbon de hêtre en poudre , le quart d'un boisseau de charbon de bois d'aulne , aussi en poudre , le demi-quart d'un boisseau de cendres de sarment , & autant de suie de cheminée ; le tout passé au tamis ; après l'avoir bien mêlé , vous stratifierez des barreaux de fer avec ce mélange , dans un creuset , qu'il faut luter exactement , & on donnera un bon feu pendant deux fois vingt-quatre heures.

Il ne faut point se servir de bois flotté pour se procurer les cendres & les charbons ci-dessus.

On aura un fourneau à vent , proportionné à la quantité de barreaux qu'on veut y mettre , large par le bas , & s'étrécissant par le haut , avec son cendrier , & plusieurs portes pour faire passer le vent.

Chaque lit des poudres mêlées doit être

épais de deux ou trois doigts; les barreaux doivent être rangés en croix les uns sur les autres; & le creuset doit être luté, de maniere qu'aucun air ne puisse y pénétrer; car l'opération manqueroit, & le mélange ne pourroit plus servir. Il est également important de ne point laisser éventer le mélange avant de l'employer.

Pour rendre l'acier blanc, on ajoutera aux poudres ci-dessus, le quart d'un boisseau de cendres de genievre. Pour le rendre violet, il faut faire un bouilliboire de parties égales de cendres de fardement, de cendres de savattes, de suie de cheminée, & de gouffes d'ail pilées; le tout mêlé avec une quantité suffisante d'eau commune; dans lequel on trempera à froid les barreaux de fer, avant de les stratifier dans le creuset.

Pour convertir le fer en acier fin d'Allemagne

Prenez suie nette, une livre; cendres de chêne, douze onces; ail broyé, quatre onces; faites bouillir le tout dans douze livres d'eau, que vous réduirez au tiers: passez la liqueur, & y faites tremper des barres de fer, que vous stratifie-

concernant les arts & métiers. 349
rez ensuite avec le ciment qui suit.

Ciment.

Prenez charbon de foyer & chaux vive, de chacun trois livres; suie desséchée & calcinée sur une poêle, une livre; sel décrépit, quatre onces.

Cela fait, vous luterez bien le vaisseau & vous lui donnerez un feu de reverbere pendant trois fois vingt-quatre heures.

Pour convertir le fer en acier, égal à celui de Damas.

Il faut d'abord lui ôter son aigreur ordinaire, & après l'avoir mis en limaille, le faire rougir dans un creuset, puis l'éteindre plusieurs fois dans de l'huile d'olive, où l'on aura éteint auparavant plusieurs fois du plomb fondu, couvrant le vaisseau tout aussitôt, de peur que l'huile ne s'enflamme.

Maniere de tremper l'acier.

On fait chauffer le morceau quand il est travaillé; on lui fait prendre le rouge couleur de cerise; & quand il est dans cet état, on le plonge subitement dans l'eau froide.

Voilà, en gros, comment on trempe

l'acier ; mais on doit donner la chaudière avec précaution , ayant égard à la grosseur de la pièce , & on la plonge de manière à lui conserver sa figure , ce qui est assez difficile , quand le morceau est long & large. L'acier d'Angleterre demande plus d'attention qu'un autre , il se brûle plus aisément. Si la pièce est un peu épaisse , il faut ralentir de tems en tems le feu de la superficie , pour lui donner le tems de pénétrer jusqu'au centre. Cela se fait en jettant dessus du sable sec & froid par pièces. Il faut plonger debout , & fort vite , les pièces plates & longues , afin que la matière condensée également , & en même tems de toutes parts , ne leur permette pas de se courber ni de se voiler. L'acier , ainsi trempé , a toute la dureté qu'il peut avoir , & le plus souvent il en a trop , ce qui le rend extrêmement cassant. Des outils tranchans seroient bientôt égrainés , s'ils étoient si durs. On modère cette dureté excessive par un recuit , c'est-à-dire , on chauffe la pièce modérément par degrés. La couleur de l'acier qui sort de la trempe est d'un blanc mat , tirant sur le gris : quand on le chauffe de nouveau , il commence à devenir un peu jaune ,

ensuite il devient d'un rouge pourpré. Après celz , il passe au violet bleu ; après quoi , si on le chauffe d'avantage , il devient gris , & a perdu toute la dureté qu'il avoit acquise à la trempe.

L'acier revenu au jaune , convient au burin , aux ciseaux à couper le fer & le cuivre , & généralement à tous les outils que l'on fait agir sur des matieres très-dur , & dont le tranchant n'est pas fort aigu. Dès-lors donc qu'ils ont acquis cette couleur ; il faut les plonger promptement dans l'eau froide , pour empêcher qu'ils ne se récuient au-delà. Vous ferez revenir à la couleur purpurine les outils qui doivent être aiguilés sous de plus petits angles , tels que ceux du tourneur en bois & du menuisier , ainsi que les pieces qui auront besoin d'un peu de flexibilité ; enfin , vous amenerez au bleu violet , les ressorts minces , les scies , & généralement tout ce qui doit être très-flexible avec une certaine dureté.

Souvent la trempe n'est nécessaire qu'à un endroit de la piece. Il est inutile , par exemple , qu'un burin soit trempé dans toute sa longueur. Vous ne chaufferez donc , & vous ne plongerez dans l'eau que le bout qui a besoin de venir

dur. Ce qui n'est qu'inutile dans un gros outil, deviendrait une imperfection très-incommode dans un foret ; il se casseroit souvent par l'effort de l'archet. Aussi les horlogers n'en chauffent qu'un petit bout à la flamme d'une chandelle soufflée avec un chalumeau, & ils le trempent en le chauffant, dans le suif de la chandelle même.

Autrement.

Éteignez quatre ou cinq fois votre acier bien embrasé, dans parties égales, de suc de raifort & d'eau distillée de vers, de terre. On peut employer cet acier à faire des lames de sabres, d'épées, de couteaux, de haches, &c.

Autrement.

Frottez par-tout votre acier avec du savon gras, ou autre savon, dissous dans de l'eau, en consistance d'onguent ; faites-le rougir ensuite, & le trempez dans de l'eau froide, qui n'ait jamais été employée, & qui soit bien nette.

Maniere de tremper l'acier en paquet.

Détachez de la suie de cheminée la plus dure & la plus compacte ; broyez-la

avec de l'urine; réduisez-la en consistance de mortier; formez une boîte de grandeur convenable avec une feuille de tôle; étendez dedans un morceau de linge vieux, & mettez au fond une couche épaisse comme le doigt, de votre suie détrempée, sur laquelle vous placerez les piéces de fer, que vous voulez tremper, & vous les recouvrirez d'une pareille couche de suie. Si tout votre fer ne peut tenir entre ces deux premières couches, vous stratifierez le reste entre la seconde & une troisieme, &c. Vous replierez le linge par-dessus, pour mieux contenir & serrer le tout ensemble. Vous couvrirez la boîte avec un couvercle de tôle, qui entre dessus comme celui d'une tabatiere, mais avec beaucoup d'aisance: vous la ferez chauffer dans un feu de charbon que vous entretiendrez bien ardent, & vous la ferez rougir couleur de cerise, en dedans comme en dehors; quand elle aura été pendant une bonne heure dans cet état, vous l'enlèverez avec des pinces, & vous renverserez promptement tout ce qu'elle contient dans un seau plein d'eau fraîche, ayant soin de remuer avec un bâton, ou avec la pince même, pour décroûter le fer, & le dégager de la suie dont il est enduit.

Les armuriers & autres ouvriers qui trempent en paquet, varient beaucoup sur le choix des drogues dont ils enveloppent le fer. La corne rapée, le vieux cuir brûlé, la cendre de bois neuf, le sel ammoniac, sont autant de matieres qui peuvent servir à cet effet; mais l'usage de la soie ou de l'urine réussit toujours. Le fer, trempé de cette façon, devient acier superficiellement, & reste doux dans le fond: il en résulte un avantage; c'est que les pieces en sont moins sujettes à se casser.

Maniere de tremper les ressorts, les outils, & les instrumens tranchans.

La plus ordinaire, est de faire rougir le fer ou l'acier, après qu'il est façonné & limé, & de le jeter tout rouge dans l'eau. Lorsque cette trempe est trop forte, & qu'elle rend les outils & les ressorts trop cassans, on les fait chauffer une seconde fois, jusqu'à ce qu'ils aient pris une couleur bleue ou rougeâtre. Si c'est pour couper du bois, on leur donne une couleur bleue; si c'est pour couper du fer, une couleur rougeâtre, & on les trempe une seconde fois, jusqu'à ce qu'ils aient pris la couleur bleue.

Autrement.

On fait rougir les instrumens que l'on a ajustés ; & après les avoir plongés tout rouges dans l'auge de la forge , ou dans de l'eau nette , ce qui vaut beaucoup mieux , on les retire promptement , sans attendre qu'ils soient entièrement refroidis : quand ils sont devenus bleus ou rougeâtres , on les plonge une seconde fois dans l'eau , & on les y laisse jusqu'à ce qu'ils soient tout-à-fait devenus froids.

Autrement.

On laisse un peu chauffer l'eau dans laquelle on trempe les instrumens. Cette méthode , qui est très-bonne , convient particulièrement aux ressorts des montres & des pendules.

Autrement.

On fait revenir & recuire les instrumens tout doucement , sans les tremper une seconde fois. A cet effet , on fait rougir doucement les outils dans un feu de charbon de bois , mêlé avec de la braise de boulangers , & on les fait revenir peu à peu sur cette braise , qui n'est pas violente , après les avoir trempés dans

l'eau tiède, d'où on les retire un peu avant qu'ils aient pris la véritable couleur ; on les laisse alors refroidir, sans les tremper une seconde fois. Cette manière est une des meilleures. Les outils ainsi trempés, sont incomparablement meilleurs, pour couper le bois & le fer, que ceux que l'on trempe deux fois, quoique les uns & les autres soient de même acier.

La meilleure manière de faire revenir les outils, quand ils sont trempés, seroit de se servir d'une barre de fer rougie au feu, parce qu'on pourroit la transporter au jour sans qu'elle fît de fumée, qui noircit, & sans qu'elle pût embarrasser ; d'ailleurs on pourroit retirer les outils de dessus, ou les avancer avec plus de facilité, leur donner par ce moyen une chaleur égale, & les faire revenir juste au point que l'on veut, sans être obligé de recommencer.

Autrement.

Quand l'outil a pris au feu de la forge la couleur de cerise, on la frotte de suif de chandelle, & on la plonge tout de suite dans de fort vinaigre, dans lequel on aura délayé auparavant de la suie de cheminée.

Autrement.

Trempez vos instrumens dans un mélange composé de suc d'ortie, d'urine d'enfant, de fort vinaigre, de sel de boeuf; & d'un peu de sel.

Autre maniere, qui est la meilleure.

Cette maniere consiste à tremper les outils dans l'huile ou dans la graisse : les outils trempés de cette façon sont plus doux, & les ressorts ont autant de force, & sont bien moins cassans que ceux que l'on trempe dans l'eau ou dans l'urine ; d'ailleurs ils ne deviennent jamais ganchés, & ils sont aussi blancs que s'ils étoient trempés dans l'eau. On peut en conséquence, faire les ressorts des montres de poches plus forts, ce qui est essentiel ; car alors n'étant pas si cassans, on peut les faire moins reveoir, ou les détremper, sans qu'ils soient pour cela, plus sujets à se casser dans l'usage, qu'ils ne le seroient avec la trempe ordinaire. Il résulte encore de cette méthode, un autre avantage très-considérable : c'est que les ouvriers en ressorts de montres & de pendules, peuvent travailler dans le grand froid, sans craindre que la

trempe vienne à manquer, & que les ressorts se brisent, comme il arrive presque toujours pendant l'hiver, quand on se sert d'une autre trempe.

Maniere de tremper l'acier, qui le rend très-dur & non cassant.

Après l'avoir fait rougir, pour la première fois seulement, on le trempera sept fois de suite dans du sang de porc mâle, & de la graisse d'oie : on le fera sécher devant le feu chaque fois qu'on le trempera.

Pour donner au fer une trempe, qui le rendre propre à tailler le marbre.

Faites rougir le fer, & l'éteignez dans de l'eau distillée d'ortie, de branche-ur-fine, & de pisofelle, ou dans les suc de ces plantes.

Pour durcir l'acier.

Prenez demi-livre de vers de terre, six onces de racines de raves, & deux onces de troncs de choux. Broyez le tout ensemble après l'avoir fait sécher à demi, & le distillez à l'alambic : faites rougir ensuite la piece que vous voulez durcir,

& la plongez cinq ou six fois dans cette eau distillée.

Pour durcir le fer.

Broyez de la verveine avec la racine nouvellement cueillie ; conservez-en le suc dans un vaisseau ; pour le mêler avec autant d'urine : ajoutez-y le sang d'un petit ver qui ronge la vigne , & qui se nomme en latin *spondylis* ; faites chauffer modérément votre fer ; éteignez-le dans ce mélange ; laissez-l'y refroidir ensuite , jusqu'à ce que vous apperceviez dessus des marques jaunâtres ; replongez-le alors dans le mélange : s'il devient bleu , c'est une marque qu'il n'a pas encore acquis assez de dureté.

Pour adoucir l'acier.

Prenez la quantité que vous jugerez à propos de gouffes d'ail , dont vous ôterez la grosse écorce ; faites-les bouillir dans de l'huile de noix , en consistance d'onguent ; enduisez votre acier de cette pâte dessus & dessous , l'en couvrez environ de l'épaisseur d'un écu ; mettez alors l'acier , ainsi préparé , dans la forge , à un feu de charbons ardens , & il deviendra doux. On lui donnera la trempe.

à rouge de cerise , & on l'éteindra dans de l'eau très-froide.

Autrement.

Prenez une masse d'argile , ou de terre à faire des fourneaux , que vous amollirez avec de l'eau ; faites un enfoncement dans cette espèce de pâte , pour y placer l'acier , autour duquel vous aurez auparavant appliqué des excréments humains , de l'épaisseur du doigt ; bouchez l'enfoncement , & entourez le tout de charbons ardens , pour le faire rougir ; laissez refroidir ensuite : alors l'acier sera presque aussi mou que du plomb.

Autrement.

Faites rougir votre acier , & l'éteignez cinq ou six fois dans une liqueur composée de parties égales de fiel de boeuf , d'urine & de suc d'ortie.

Pour amollir le fer ou l'acier.

Pilez dans un mortier , parties égales de chaux vive & d'alun ; faites du tout un mélange , que vous étendrez de l'épaisseur d'un doigt , sur un linge , dans lequel vous envelopperez le fer ou l'acier que l'on veut adoucir : jetez-le ensuite

dans un feu médiocre , & l'y laissez l'espace d'une heure : au bout de ce tems , laissez éteindre le feu , d'où vous ne retirerez point votre fer , jusqu'à ce qu'il soit entierement refroidi. Vous aurez alors un acier ou un fer aussi tendre que le cuivre.

Autrement.

Faites bouillir dans un pot bien bouché , parties égales de fleurs de camomille , d'herbe à robert , & de verveine : vous ferez rougir ensuite votre fer , & vous l'éteindrez plusieurs fois dans cette liqueur.

Autrement.

Éteignez votre fer dans du suc d'écorces de fèves & de mauves.

Pour amollir le crystal & l'acier.

Prenez parties égales de chaux vive en poudre , & de cendres gravelées ; faites-en une forte lessive , en la coulant neuf ou dix fois sur de nouvelle chaux vive , & de nouvelles cendres gravelées à chaque fois ; après cela , vous y mettrez tremper votre crystal ou votre acier , pendant vingt-quatre heures.

Pour adoucir le fer.

Prenez demi-once de tartre, deux onces de sel commun, & deux onces & demie de verd-de-gris; mêlez bien le tout, & l'exposez au ferein, dans une écuelle de terre, pendant neuf nuits; il se résoudra en une eau, dans laquelle vous éteindrez le fer, après l'avoir fait rougir.

Autrement.

On prendra l'eau qui surnage le sang d'un homme qui vient d'être saigné; on fera rougir le fer, & on le frotera avec une plume dans cette eau, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus.

Pour adoucir le fer, & le rendre ensuite plus dur qu'auparavant.

Faites une petite fosse en longueur, dans une barre de fer, & jetez dedans du plomb fondu; faites le évaporer à un feu fort, comme de coupelle; remettez-y de nouveau plomb par quatre ou cinq fois, & le fer se ramollira. Vous pourrez le rendurcir ensuite en l'éteignant dans de l'eau de forge. On peut faire avec ce fer des lancettes & des rasoirs,

dont la trempe pourra couper d'autre fer sans s'éclater.

Pour donner aux cuirasses une trempe capable de résister aux coups de fusil.

On les adoucit d'abord avec des huiles, des gommes, de la cire & autres choses pénétrantes; après quoi, on les rendurcit en les éteignant plusieurs fois dans les eaux astringentes, & qui resserrent.

Pour donner au fer une bonne trempe.

Trempez votre fer dans de l'eau distillée de branche-urfine. On emploie cette trempe pour les outils qui taillent le marbre & le porphyre.

Pour fondre le fer & le rendre doux.

Mélez ensemble deux livres d'orpiment, & quatre livres d'huile de tartre, faisant boire toute l'huile de tartre à l'orpiment, que l'on fait sécher à mesure à un feu doux; mettez du fer en pièces dans un creuset; lorsqu'il sera bien rouge, vous y jetterez peu à peu une demi-livre de cet orpiment, abreuvé d'huile de tartre: alors le fer deviendra doux & blanc.

Pour fondre le fer , de manière qu'il s'étendra au marteau.

Prenez parties égales de chaux de tartre , & de sel alkali ; versez par-dessus assez d'urine de vache , pour en former une bouillie épaisse , que vous ferez sécher au soleil , ou sur un feu lent ; éteignez dans cette matière votre fer rougi au feu ; après quoi , vous le fondrez de la même manière que l'on fond l'argent. Il sera capable alors de s'étendre à froid sous le marteau.

Pour mettre l'acier en couleur.

Polissez d'abord l'acier avec des limes douces , & brunissez-le avec le brunissoir ; faites-le chauffer ensuite dans des cendres fines , passées au tamis ; après y avoir pris différentes couleurs , il paroîtra enfin de couleur d'eau , qui est celle qu'il doit conserver : retirez-le alors promptement , de peur qu'il ne la perde.

Pour damasquiner sur le fer.

Il faut d'abord mettre le fer au feu pour lui donner le *passé violet* , qui est ce qu'on appelle *couleur d'eau* ; ensuite on dessine légèrement dessus ce qu'on y veut

peut figurer , & on le taille avec un couteau à tailler de petites limes ; puis avec un fil d'or ou d'argent fort délié , on suit le dessin , & on remplit de ce fil les endroits qu'on a destinés pour former quelques figures. On fait entrer le fil dans les hachures avec un petit outil qu'on nomme *ciseau* ; & avec un mattoir , on amattit l'or.

Si l'on a intention de donner du relief à quelques figures , on met l'or & l'argent plus épais , & avec des ciselets on forme dessus ce que l'on veut ; mais , quand , avec la damasquinure , on veut mêler un rapport d'or ou d'argent , alors on grave le fer profondément en dessous , & à queue d'aronde ; puis avec le marteau & le ciselet , on fait entrer l'or dans la gravure , après en avoir taillé le fond en forme de lime très-déliée ; afin que l'or y entre , & y demeure plus fortement attaché.

On doit prendre garde que les filets d'or soient plus gros que le creux que l'on a gravé , afin qu'ils entrent par force à coups de marteau. Quand l'or ou l'argent est bien appliqué , on forme les figures dessus , soit avec les burins ou ciselets , soit par estampes , avec des

poinçons gravés de fleurons , ou autres objets.

Pour rendre le fer fragile au point de pouvoir être pilé comme du verre.

Éteignez par sept fois des lames d'acier ou de fer très-minces, dans de l'eau distillée d'alun de roche : elles deviendront si cassantes, qu'on pourra les piler comme le verre.

Moyen de rendre le fer blanc comme l'argent.

Mettez du sel ammoniac en poudre ; avec pareille quantité de chaux vive, & délayez le tout dans de l'eau froide ; faites rougir votre fer à la forge, & le trempez dans cette eau : il deviendra blanc comme de l'argent.

Pour rendre le fer semblable à l'argent.

Après avoir fait fondre de la limaille de fer avec de la poudre de réalgal, prenez une once de cette matière, une once d'étain & une once de cuivre ; fondez le tout ensemble, & le mettez à la coupelle : vous en retirerez environ une once de métal, qui ressemblera à l'argent.

*Pour donner au fer une couleur de
cuivre.*

Prenez une once de petites plaques de cuivre bien minces, nettoyées au fer, & trois onces d'eau forte; mettez le tout dans un verre; le tout sera dissous au bout de trois ou quatre heures; quand il sera froid, vous en étendrez avec une plume sur le fer, après l'avoir bien poli & nettoyé; le fer prendra sur le champ la couleur du cuivre. Lorsque cette couleur vient à s'effacer par le frottement, on la renouvelle; mais si l'on fait cette opération deux fois de suite, le fer deviendra noirâtre.

Pour convertir le fer en cuivre.

Il faut prendre le *caput mortuum* de l'huile de vitriol, en tirer le sel, & le mettre avec du fer, lit sur lit, dans un creuset; savoir: une livre de sel pour quatre livres de fer. Le creuset étant rempli, on le met dans un fourneau à un feu de fonte, & on jette la matière en lingots. Si l'on n'a point de *caput mortuum*, on prendra du vitriol, que l'on deflegmera dans un pot de fer, & on en tirera le sel.

Autre maniere.

On met du fer lit sur lit , avec du vitriol en poudre , dans un descenfoir , à un fort feu de soufflets , jusqu'à ce que le fer soit en fusion , & prenne la forme du cuivre. Il faut , lorsque l'on a couché les lits de fer & de vitriol , les arroser d'un peu de vinaigre , empreint de salpêtre , de sel alkali , de sel de tartre , & de verd-de-gris.

Autre maniere.

Mettez du vitriol en poudre , & distillez-en l'esprit par la cornue ; reversez l'esprit sur le *caput mortuum* , & plongez-y des lames de fer rougies au feu , pour les éteindre , ou bien de la limaille de fer : peu à peu elles prendront la couleur du cuivre.

Autre maniere.

Mettez dissoudre du vitriol dans de l'eau commune ; filtrez la dissolution par le papier gris ; faites évaporer l'eau jusqu'à pellicule ; mettez-la à la cave pendant une nuit ; vous aurez des cristaux verts , que vous rongirez au feu , & que vous ferez dissoudre trois ou quatre fois

dans du vinaigre distillé, les desséchant à chaque fois. Ces crysiaux deviendront rouges; dissolvez-les encore dans le même vinaigre, & y éteignez des lames ou des morceaux de fer très-minces: ils prendront la couleur du cuivre.

Autre maniere, par M. Geoffroi.

Vous ferez bouillir dix pintes d'eau dans une marmite de plomb, & vous y jetterez quatre livres de vitriol bleu en poudre. Quand la dissolution sera faite, plongez-y un panier d'osier, que vous tiendrez suspendu dans la liqueur, & dans lequel vous aurez mis vingt onces de tôle de fer neuve, coupée par morceaux; après un quart d'heure d'ébullition & de fermentation, vous retirerez le panier, & vous trouverez les morceaux de tôle rougis par le cuivre qui se sera déposé dessus; plongez ce panier dans une terrine vernissée, pleine d'eau fraîche. En l'agitant, les lames de fer déposeront dans l'eau une poudre rougeâtre, chargée de paillettes de cuivre, assez pesantes pour se précipiter au fond de la terrine; reportez le panier dans la marmite; les lames de fer seront rechargées, au bout de quelque tems, d'un nouveau

dépôt de cuivre ; vous verserez doucement l'eau claire qui surnage le cuivre précipité au fond de la terrine , & vous ferez sécher cette poudre à petit feu ; joignez à cette poudre, devenue brune ou couleur de café , quatre livres de tartre rouge , que vous aurez détonné avec deux livres de salpêtre : ce mélange fait exactement , sera jetté peu à peu dans un creuset , placé dans un fourneau à un grand feu de fonte ; la matiere étant bien en fusion , vous la jetterez en un lingot de cuivre rouge , qui pesera quatorze onces.

Pour rompre facilement le fer.

Prenez une livre de cire jaune ; parties égales de térébenthine , salpêtre bien raffiné , vitriol rubéfié , réalgal & arsenic , en sorte que le tout fasse aussi une livre de composition ; deux onces d'huile de pétrole , & une once de camphre. La cire étant fondue , on y met d'abord la térébenthine , & l'huile de pétrole , puis le camphre , ensuite les autres drogues , le tout réduit en poudre subtile. Ces matieres étant bien incorporées , on en fait une espece de chandelle , dont la mèche doit être de coton filé , & imbibé

D'huile de pétrole. Il faut entourer de cette chandelle le fer que l'on veut casser, & aussitôt qu'elle sera consumée, vous le romprez d'un coup de poing.

Pour rompre un morceau de fer gros comme le bras.

Enduisez votre fer par le milieu, de savon fondu ; puis avec un fil, nettoyez l'endroit où vous voulez le rompre ; imbibez alors une éponge d'eau ardente de trois cuites ; environnez-en le fer, & il se rompra au bout de six heures.

Composition de l'eau ardente de trois cuites, pour rompre le fer.

Faites dissoudre, pendant vingt-quatre heures, dans deux livres d'eau forte ; orpiment, soufre, réalgal, & verd-de-gris, de chacun une once : ajoutez-y une once de chaux vive, éteinte dans du vinaigre distillé par trois fois : mettez le tout dans un alambic, avec une once de salpêtre, & deux onces de sel ammoniac ; donnez le feu par degrés ; & ayant retiré les esprits qui sont distillés, vous les remettrez sur le marc ou sur les feces, avec deux onces d'arsenic en poudre ; distillez de nouveau, & prenez bien

garde aux fumées qui sont mortelles. Vous conserverez cette liqueur dans une bouteille de verre bien bouchée avec de la cire. Quand on veut s'en servir, on y trempe un linge, que l'on entortille autour de la barre de fer, qui se rompra au bout de quelques heures.

Chandelle pour rompre un barreau de fer.

Prenez gomme de pin, thérébentine de Venise, huile commune, de chacune une once; cire vierge, arsenic, sublimé corrosif, de chacun trois onces; pilez bien ces matieres, & après les avoir mêlées, formez-en une chandelle avec une mèche de coton. Pour en faire l'épreuve, il faut allumer la chandelle, en appliquer la flamme à un seul endroit d'une barre de fer, jusqu'à ce qu'il soit rouge; on laisse ensuite refroidir la barre. Un coup de pierre ou de bâton la rompra dans l'endroit où elle aura été chauffée.

Pour casser un fer à cheval.

On fait distiller des oignons blancs: lorsqu'on forge le fer, & qu'il est bien rouge, on trace, avec l'eau distillée des oignons, une ligne en travers du fer:

quand il sera froid , il sera facile de le casser en cet endroit avec les mains.

Pour dissoudre le fer.

Versez, jusqu'à la hauteur d'un pouce tout au plus , de l'eau forte dans un grand verre à boire ; jetez-y , peu à peu , & en petites pincées , de la limaille de fer , autant que la liqueur pourra en dissoudre. Cette dissolution prendra une couleur rougeâtre ; il s'en élèvera beaucoup de vapeurs rouges , & le verre deviendra fort chaud. Comme cette dissolution se fait avec effervescence , il faut la faire en petite quantité , dans un grand verre , sans ce , elle pourroit se répandre par-dessus les bords , tomber sur les mains , & sur les habits , y faire des taches , & même des trous.

Maniere d'amener le fer à sa perfection.

Les mines de fer , après une première fusion , fournissent toujours un fer aigre & cassant , qui est ce qu'on nomme fonte ou fer fondu. Pour le perfectionner , il a besoin de recevoir plusieurs fusions , & d'être travaillé sous le gros marteau des forges. Le nombre & la nature de ces préparations dépendent de la plus ou

moins bonne qualité. Souvent ce n'est qu'après la septième ou huitième fusion, ou après des répétitions longues & dispendieuses du travail au marteau, que l'on parvient à lui donner la perfection que l'on desire. Ce défaut du fer vient ordinairement de deux causes : 1°. de ce qu'il reste du soufre dans le fer, malgré la torréfaction de la mine, la fusion à travers les charbons & le travail du gros marteau ; 2°. de ce qu'il reste dans le métal, des parties de la terre propre du fer, qui, faute d'avoir été suffisamment atteinte par le phlogistique, n'ont pas été bien métallisées. Les substances osseuses sont propres à remédier à ce double inconvénient, & par le phlogistique qu'elles contiennent, & par leur matière terreuse calcaire, qui absorbe & décompose le soufre. En général, on peut employer à cet usage tout ce qui est propre à faire l'acier, comme les matières osseuses dont on vient de parler, & les charbons de matières molles animales, qui retiennent tout leur phlogistique à la plus grande violence du feu.

Soudure pour le fer.

Pour souder le fer, on emploie ordi-

nairement le cuivre rouge ou le cuivre jaune , pour les pieces fortes , & qui peuvent supporter un grand feu : on peut encore se servir de toutes les soudures fortes du cuivre jaune ; lorsque les ouvrages exigent de la propreté & en méritent la dépense , on peut même souder avec l'or.

Lorsque l'on veut souder de grandes pieces de fer avec le cuivre , on commence par limer les endroits que l'on veut réunir ; on coupe de petites lames de cuivre qu'on applique sur les jointures où on les assujettit au moyen d'un fil de fer ; on met autour du verre pilé , ou des matieres propres à faciliter la fusion , telles que le borax , & on enduit le tout de terre glaise , que l'on fait sécher doucement , en présentant de loin la piece au feu. Lorsque la terre glaise est seche , on met la piece dans la forge ; on tourne le vent du soufflet directement sur la partie que l'on veut souder ; & lorsque les pieces sont rougies jusqu'à blancheur , on les retire du feu , & les pieces se trouvent soudées ; si ce sont des pieces d'acier , comme elles perdent une partie de leur dureté en passant au feu , il faut avoir soin de leur redonner une

trempé ; après les avoir soudées :

Pour souder le fer à froid.

Prenez une once de sel ammoniac ; une once de sel commun , autant de tartre calciné , une once de métal de cloche , & trois onces d'antimoine. Pilez le tout ensemble & le tamisez ; puis mettez tout dans un linge ; environnez le tout d'argile bien préparée , de l'épaisseur d'un doigt , & le laissez bien sécher , puis le mettez entre deux creusets sur un petit feu , & le laissez échauffer peu à peu ; faites ensuite le feu le plus grand , en sorte que la masse devienne toute rouge , & se fonde ensemble. Alors laissez refroidir les vaisseaux & le tout , puis le pulvérisez , & quand vous voudrez souder quelque chose , mettez les deux pièces que vous voudrez souder sur une table , le plus près l'une de l'autre qu'il est possible , & mettez du papier sur lesdites pièces ; semez ensuite de votre poudre sur les jointures , & un peu au-dessus , puis faites-y une croûte d'argile , en sorte néanmoins qu'elle soit découverte , par-dessus. Après , vous mettrez du borax dans du vin chaud , jusqu'à ce qu'il y soit entièrement consommé ; & avec

le haut d'une plume que vous y aurez trempée , vous frotterez votre poudre à la jointure ; vous la verrez bouillir aussitôt ; dès qu'elle ne bouillira plus , la consolidation sera faite ; s'il y a quelque excroissance , on la diminuera en la frottant ou en l'aiguissant , car la lime n'y mordroit pas.

Pour souder le fer à chaud.

Prenez de l'eau gommée & de la craie en poudre , pour en faire une pâte , avec laquelle vous oindrez la piece à souder , après l'avoir mise sur une table , comme ci-dessus : ôtez la pâte de dessus la jointure , & la laissez aux deux côtés ; oignez la jointure de savon , & tenez un charbon au-dessus ; aussitôt la matiere se fondra ; vous ôterez ensuite la pâte , & ce sera fait.

Moyen de préserver le fer de la rouille.

On garantit le fer de la rouille , en le couvrant d'une couleur délayée dans de l'huile.

Autre moyen.

Il consiste à mêler de la suie dans du goudron fondu , & à appliquer ce gou-

dron ; avec des broffes rudes , fur les grilles & autres ouvrages en fer , exposés à l'air. Si on applique cet enduit au printems , il se seche , ne se fond plus à l'ardeur du soleil , & produit l'effet d'un beau vernis noir & luisant.

Autre moyen.

Le meilleur secret connu jusqu'à présent , pour garantir les ouvrages de fer ou d'acier de la rouille , c'est de les froter d'huile ou de graisse , & de réitérer de tems en tems.

Autre moyen.

Prenez huit livres de panne de porc ; ôtez-en les peaux & tout ce qu'il peut y avoir de chair ; coupez la panne en petits morceaux , & la faites fondre sur le feu , avec trois ou quatre cuillerées d'eau , dans un pot de terre neuf vernissé ; passez par un linge cette graisse fondue , & remettez-la ensuite dans le pot sur un petit feu , avec quatre onces de camphre écrasé en très-petits morceaux ; laissez bouillir le tout doucement , jusqu'à ce que le camphre soit entièrement dissous : ôtez alors cette composition de dessus le feu , & tandis qu'elle est encore chaude ,

méléz-y autant de *plombago* qu'il en faut pour lui donner une couleur de fer. (Le *plombago* est la matière dont on se sert pour faire le crayon couleur de fer.) On se servira de cette graisse, au lieu d'huile, pour frotter le fer ou l'acier qu'on voudra garantir de la rouille.

Observez que pour appliquer cette composition, il faut que le fer ou l'acier soit suffisamment chaud, pour qu'on puisse à peine le tenir dans ses mains; & quand il est refroidi, le bien essuyer avec un linge.

Autre moyen.

Faites frire une anguille de moyenne grosseur dans une poêle de fer; quand elle sera brune, & entièrement frite, exprimez-en l'huile; mettez-la ensuite dans une phiole pour s'y éclaircir, & l'exposez au soleil. Les instrumens de fer, les armes, & les ustensiles frottés de cette huile, ne se rouilleront jamais, quand même on les mettroit dans un endroit humide.

Autre moyen.

Prenez de la litharge, que vous réduirez, avec de l'huile de lin, en poudre

impalpable sur le porphyre ; mettez cette poudre dans une boîte de tilleul , qui soit si mince par le fond , qu'on y puisse voir le jour au travers ; exposez cette boîte au soleil , ou dans quelqu'autre endroit chaud ; il filtrera au travers une huile très-pure , & très-propre à préserver le fer & l'acier de la rouille.

Autre moyen.

Prenez de la meilleure huile , dans laquelle vous éteindrez cinq ou six fois du plomb fondu ; conservez cette huile , ainsi préparée , dans un vase , en y ajoutant de petites feuilles de plomb qu'il faudra agiter fortement : pulvérisez ensuite ces feuilles sur le marbre , aussi finement qu'on le feroit pour l'usage de la peinture ; mettez cette matière dans une phiole de verre : l'huile surnagera le plomb , & servira pour enduire les instrumens de fer ou d'acier.

Autre moyen.

Faites chauffer du fer , jusqu'à ce qu'on ne puisse le toucher sans se brûler ; frottez-le de cire blanche neuve ; remettez-le sur le feu pour enboîre la cire ; essuyez-le avec un morceau de serge , & le fer ne rouillera jamais.

Autre moyen.

On met dans une phiole, de la limaille de plomb fort menue ; on verse par-dessus de l'huile d'olive, ou de l'huile d'aspic qui vaut encore mieux : on laisse ainsi le tout pendant neuf ou dix jours ; on nettoie bien le fer, en le grattant & en le ratissant ; puis on le frotte de cette huile, & il n'est plus sujet à rouiller.

Moyen pour enlever la rouille du fer.

Réduisez en poudre fine du verre de Venise ; prenez un linge ou un morceau de drap fort ferré ; étendez-le fortement sur un cadre ; mettez-y une bonne couche d'eau gommée ; saupoudrez-y votre verre pulvérisé au travers d'un tamis de crin très-ferré ; laissez sécher le tout ; réitérez la même chose jusqu'à trois fois ; & quand vous en serez à la dernière fois, faites bien sécher votre linge ainsi préparé, qui vous servira pour enlever aisément la rouille.

Autrement.

Trempez un linge dans de l'huile de tartre tirée par défaiillance, & en frottez le fer.

Poudre & huile particuliere pour ôter la rouille & les taches du fer, & pour le préserver de la rouille pendant longtemps.

Prenez deux livres de poudre de creuset, de ceux dont on se sert communément pour affiner l'argent; passez-la au tamis fin de soie; prenez ensuite quatre livres d'emerî & une livre de minéral d'argent; broyez le tout ensemble très-fin, & le tamisez: ajoutez-y à la fin des écailles de fer battu: la poudre sera propre à être employée.

Pour faire l'huile, prenez trois livres d'huile de laque, & la mettez dans un pot ou bassin de cuivre; prenez ensuite trois livres de plomb fondu, & le versez dans l'huile; retirez le plomb; fondez-le de nouveau; reversez-le dans l'huile; répétez plusieurs fois l'opération: l'huile n'en sera que meilleure. Après que la chaleur du plomb a attiré la graisse & le sel de l'huile, ôtez-en le plomb, & mettez l'huile dans un verre: jetez-y trois livres de limaille de plomb, & secouez bien le tout: versez-le ensuite sur une pierre, & le broyez de la même manière que les peintres broient leurs

couleurs ; après quoi , vous le remettrez dans l'huile , & vous le garderez pour le besoin : le plomb se précipitera au fond , & l'huile surnagera. Vous vous en servirez de la maniere suivante.

Prenez-en un peu sur un morceau d'étoffe , où il y aura un peu de la poudre décrite ci-devant ; frottez-en la rouille , ou les taches qui se trouvent sur les armes , ou tout autre ouvrage de fer , elle les emportera sur le champ. Si vous frottez ensuite l'arme , ou toute autre chose , avec une huile bien claire , la rouille sera long-tems sans s'y mettre.

Remarquez que l'émeri dont on se sert pour faire cette poudre doit être calciné d'abord , ce qui se fait ainsi.

Maniere de calciner l'émeri.

Mettez l'émeri sur un feu de charbon : quand il sera de couleur rouge , ôtez-le de dessus le feu , & le broyez dans un mortier : il est en état , pour lors , d'être employé.

Eau qui est propre à donner au fer une couleur d'or.

Prenez eau de riviere , trois livres ; alun de roche , une once ; vitriol ro-

main , une once ; verd-de-gris , demi-once ; fel gemme , trois onces ; orpiment , une once ; faites bouillir le tout ; ajoutez y alors demi-once de tartre , & autant de sel commun ; faites encore bouillir , puis faites chauffer le fer , & le frottez bien de cette liqueur , la tenant toujours chaude. Lorsque le fer sera séché auprès du feu , vous le brunirez.

Autre eau.

Prenez couperose blanche , une once ; alun blanc , une once ; verd-de-gris & sel commun , de chacun deux gros ; mettez-le tout dans une bouteille de verre bien lutée avec chopine d'eau de riviere ; faites bouillir & réduire à moitié ; ensuite vous boucherez bien la bouteille ; de peur que l'eau ne s'évente : on fait rougir le fer , & on l'éteint dans cette eau.

Autre eau.

Prenez orpiment , sept onces , terra merita , une once & demie ; gomme-gutte , trois onces & demie ; réduisez le tout en poudre , & le mettez dans une cornue ; ajoutez-y assez d'eau seconde pour surpasser la poudre de deux doigts ;

remuez le tout ; laissez-le infuser pendant vingt-quatre heures , & distillez ; gardez le produit de la distillation. On applique de cette eau sur le fer , sur l'acier , & sur le cuivre , après les avoir bien polis , & on les laisse sécher à l'ombre.

Autre eau qui donne au fer une couleur d'or ou de similor.

Ayez du marc de raisin nouvellement fait : mettez par-dessus des feuilles de beau cuivre jaune , & de beau cuivre rouge ; ayez soin , tous les matins , de ramasser le verd-de-gris qui s'y forme , & de ne pas mêler celui de cuivre jaune avec celui de cuivre rouge.

Pour donner la couleur d'or , on mettra un gros de verd-de-gris de cuivre jaune , dans une bouteille , avec une pincée d'indigo , & une once d'esprit de vitriol. On passe promptement avec un linge , de ce mélange sur le fer , & on l'essuie avec la même célérité.

La couleur de similor se fait avec la même dose de verd-de-gris de cuivre rouge , d'indigo , & d'esprit de vitriol , & de la même manière. On pourroit même , pour cette couleur , employer le verd-de-gris ordinaire , que l'on trouve

chez les épiciers-droguistes, en l'employant comme on vient de le dire.

Pommade pour conserver l'acier net & poli.

Faites fondre ensemble une once de suif & un gros de camphre : ensuite vous en frotterez vos instrumens, & autres ouvrages d'acier.

Pour tracer des lettres d'or sur le fer.

Mettez de la marcaffite d'or en poudre subtile; faites-la infuser pendant vingt-quatre heures dans du vinaigre ; mettez bouillir ensuite le tout sur le feu, dans un pot de terre vernissé, l'espace d'un jour, ou jusqu'à ce que le vinaigre soit à peu près consommé : alors on ôte la matiere du pot, & on la fait encore un peu sécher à l'ombre. Cela fait, on la met dans une cornue, & l'on distille par degrés. L'eau distillée sert pour écrire sur le fer : l'écriture paroît noire d'abord, mais étant sèche, on la frotte avec un linge, & elle devient de couleur d'or.

Maniere de faire des viroles de fer & de cuivre pour garnir les manches d'outils.

Il faut avoir une bande de fer platte & quarrée, de la largeur & longueur que l'on juge à propos, suivant la grandeur des viroles que l'on veut faire : on en applatit les deux extrémités en biseau, d'un côté seulement ; on courbe ensuite la bande petit à petit, en la frappant à froid, & en la contournant à coups de marteau sur une bigorne de fer, jusqu'à ce qu'elle ait une forme ronde & cylindrique, & que les deux extrémités se touchent, & mordent même l'une sur l'autre : on entoure, après cela, la virole avec du fil de fer recuit, pour pouvoir prendre la virole, & la soutenir avec des pinces au-dessus du feu, après quoi on la trempe dans de l'eau, & l'on met sur la jointure, en dedans ou en dehors, du borax en poudre ; on a ensuite une petite lame de laiton ou de cuivre jaune extrêmement mince & étroite, que l'on place en dedans de la virole, le long de la jointure : on met encore du borax par-dessus, en sorte qu'elle en soit toute couverte ; alors, prenant doucement cette virole avec les pinces, sans

rien déranger , & le tenant par le petit brin de fil de fer qu'on a laissé exprès , on la présentera , la jointure toujours en dessous , & dans le même état , au milieu d'un feu de charbon assez ardent : il faut sur-tout être attentif à regarder le dedans de la virole. A l'instant qu'on appercevra le petit morceau de laiton en fusion , on retirera promptement la virole du feu , & on la laissera refroidir : cette opération dure cinq à six minutes. C'est la meilleure maniere de souder , que les ouvriers en fer appellent braiser.

Pour faire des virolés en cuivre rouge , il ne faut pas applatir en biseau les extrémités de la bande de cuivre ; il suffit de les dresser à la lime pour les approcher le plus près qu'il est possible , sans les faire mordre ou empiéter l'une sur l'autre , comme aux viroles de fer : le reste de l'opération est la même. Au lieu de lames de laiton , on peut aussi souder en cuivre avec de la grenaille de cuivre jaune , qui est plus facile à fondre. Si la virole étoit de cuivre jaune , il faudroit la souder avec de la grenaille , ou avec de la soudure d'argent dont se servent les orfèvres.

On fait encore une soudure foible ;
avec

avec un tiers d'étain & deux tiers de plomb ; c'est celle que les ferblantiers emploient avec le fer chaud : mais c'est la moindre de toutes.

Maniere de faire le safran de Mars.

Mettez deux onces d'esprit de vitriol dans un vaisseau de verre à long col ; versez par-dessus une once limaille de fer , observant de ne point boucher la bouteille , car elle se briseroit ; laissez-y tomber goutte à goutte une once d'huile de tartre , après quoi la limaille se trouvera au haut du col de la bouteille , sous la forme d'une poudre rouge ; versez le tout dans une écuelle d'eau fraîche ; remettez encore de l'eau dans la bouteille ; pour la rincer , & la versez dans le vaisseau qui contient la premiere ; la matiere se précipitera au fond du vaisseau ; versez l'eau par inclination , & remettez-en de nouvelle , jusqu'à ce que la matiere ne soit plus salée ; alors jetez l'eau pour la dernière fois , & retirez la poudre que vous ferez sécher à l'ombre , pour vous en servir au besoin.

Autre préparation du safran de Mars.

Mêlez ensemble parties égales de liq

maille de fer & de soufre en poudre , & après en avoir fait une espece de pâte avec de l'eau commune , vous la laisserez fermenter dans une terrine , l'espace de quatre ou cinq heures ; placez ensuite la terrine sur un grand feu ; agitez la matiere avec une spatule de fer , afin qu'elle s'enflamme plus facilement ; laissez bien brûler le soufre , jusqu'à ce que la matiere devienne tout-à-fait noire , & continuez un grand feu pendant deux heures , ayant soin de remuer toujours la matiere. A la fin , elle changera de couleur , & prendra celle d'un rouge foncé ; alors l'opération est finie. Il faut laisser refroidir le safran de Mars , & le garder pour les usages auxquels il est propre.

Pour faire le sel ou vitriol de Mars.

Prenez poids égal d'esprit de vin & d'huile de vitriol d'Angleterre ; mettez le tout dans une poêle de fer , & l'ayant exposé au soleil pendant quelque tems , & ensuite à l'ombre , sans l'agiter , la liqueur s'incorporera avec le fer , & vous aurez un sel que vous laisserez sécher ; alors vous le séparerez de la poêle , & vous le conserverez dans une phiole bien bouchée , pour l'usage,

Trempe excellente pour les armes.

Quand on les aura bien fait rougir au feu, on les éteindra dans de la graisse de bœuf, prise dans le tems qu'il est en chaleur.

Autre trempe.

Trempez les armes dans une décoction de feuilles & de racine de buglose faite dans l'eau.

La moëlle de cheval a la même propriété.

Autre trempe.

Prenez parties égales de brione, de rithymale, de pourpier & de raifort sauvage; pilez ces plantes, & en tirez une livre de suc; ajoutez-y une livre d'urine d'enfant roux, avec sel gemme, sel ammoniac, sel de soude, & salpêtre, de chacun un gros; mettez le tout ensemble dans un vaisseau de verre; bouchez bien le vaisseau, & l'enterrez dans la cave: laissez la matière en digestion pendant trois semaines, ensuite vous la distillerez par un feu gradué, & vous conserverez cette liqueur pour la trempe de vos armes.

*Huile de plomb , pour préserver les
armes de la rouille.*

Prenez limure de plomb très-fine , quatre onces ; huile d'olive & urine , de chaque une once ; vieux suif de cochon mâle , une once & demie ; mettez le tout dans un creuset sur un petit feu , & faites cuire jusqu'à consistance d'onguent : on en frottera les armes , & elles ne rouilleront jamais.

Pour dérouiller les armes.

Mettez cuire au feu , pendant deux ou trois heures , du tartre de Montpellier , enveloppé dans du papier brouillard ; retirez-le du feu lorsqu'il sera blanc ; mettez-le alors dans un vaisseau de grès ; faites tiédir une pinte d'eau , & la jetez dessus pour le dissoudre ; filtrez la dissolution , & la remettez sur le feu dans un pot de terre ; la matière se congèlera : cela fait , vous la ferez à la cave dans une bouteille de verre ou de grès : le tartre se dissoudra de nouveau , & alors on s'en servira.

*Pour conserver l'éclat des armes, telles
que l'épée & le fusil.*

Frottez-les avec de la moëlle de cerf;
ou avec de l'alun en poudre, après l'avoir
détrempé dans le plus fort vinaigre.

Pour nettoyer les armes.

Prenez du plomb limé bien menu;
mettez-le dans un pot avec de l'huile
d'olive, en sorte qu'il en soit bien cou-
vert: laissez le tout ainsi, pendant neuf
jours; vous frotterez ensuite vos armes,
& même tout autre ouvrage de fer ou
d'acier, & elles ne rouilleront jamais.

Autrement.

Faites bien bouillir de la graisse des
pieds de bœufs, & servez-vous-en pour
le même usage.

*Maniere de tremper les outils acérés &
tranchans, comme les couteaux, ser-
pettes, &c.*

Tous les outils acérés & tranchans;
comme couteaux, serpettes, &c. acquie-
rent leurs qualités de la trempe. Les
différens aciers exigent différentes atten-

tions en les trempant ; & le même acier doit être trempé différemment suivant l'usage auquel l'instrument que l'on veut faire est destiné.

La façon de tremper les lames à Saint-Etienne est simple & uniforme. On chauffe les lames un peu plus que couleur de cerise ; passé ce degré de chaleur , elles deviennent à la couleur rose. Jamais on ne doit laisser passer cette dernière couleur ; car si la nuancé couleur de rose s'affoiblissoit , & si la lame commençoit à blanchir , la trempe ne seroit pas aussi bonne pour un couteau. Ainsi , dès que l'on voit que la lame prend la couleur de cerise , tirant sur la couleur de rose , il faut la retirer du feu , & la tremper dans l'eau froide.

Plus l'acier est fin , moins il faut lui donner de chaleur pour le tremper ; & quoique cette opération paroisse des plus simples , elle exige cependant des attentions.

En général , plus l'acier que l'on veut tremper a été chauffé , plus l'eau dont on se sert est froide , plus l'acier durcit par la trempe , mais aussi plus l'acier est cassant. Si une lame est trempée trop dure , elle est sujette à s'égrener ; si elle

est trempée trop molle, le tranchant se rebrousse. On pourroit saisir le point convenable, ou en chauffant peu l'acier, ou en le trempant dans une eau plus ou moins froide; mais il seroit très-difficile d'atteindre, par ce moyen, le point que l'on desire. C'est pourquoi les couteliers trempent toujours leurs lames très-dures, & ils diminuent ensuite une partie de la dureté de la trempe, en recuisant les lames.

A mesure que l'on a forgé & marqué une lame de couteau ou une lame de serpette, on la trempe. Après que l'ouvrier lui a donné le degré de chaleur qu'il fait être convenable, il la plonge dans l'eau & la retire. Mais comme l'extrémité de la lame est mince, elle s'échauffe plus promptement que le reste de la lame: c'est aussi celle qui, dans les couteaux, prend le plus de dureté. Il faut donc se conformer aux différentes épaisseurs des morceaux que l'on trempe, avoir égard à la température de l'air, considérant si l'eau ne s'échauffe pas après avoir reçu plusieurs lames: on doit encore avoir l'attention de mettre, autant qu'il est possible, l'auge à tremper dans un endroit obscur; on y voit mieux la cou-

leur de l'acier chauffé que l'on trempe.

Maniere de faire le recuit de l'acier trempé.

Si l'on chauffe , & que l'on fasse rougir au feu un morceau d'acier qui ait été trempé , il perd toute sa dureté ; il redevient comme s'il ne l'avoit pas été ; il perd de sa dureté proportionnellement à la chaleur qu'on lui a fait éprouver ; & un degré foible de chaleur , ne lui fait perdre que peu de sa dureté.

L'opération que l'on appelle *recuire* ; consiste à lui faire perdre , par un certain degré de chaleur , une partie de sa dureté , ou à le détremper un peu ; mais il faut connoître avec précision le degré de recuit.

Voici une propriété de l'acier qui fournit un moyen de connoître les différens degrés de recuit. Les lames d'acier , lorsqu'elles sont exposées à un feu doux de charbon , prennent différentes couleurs , ou plutôt passent par différentes nuances à mesure qu'on les expose à une plus grande chaleur ou plus continue.

La première nuance est couleur de paille , ou jaune foible , au quel succede la couleur d'or ; ensuite paroît la

couleur de pourpre violet, la couleur bleue, & enfin la couleur d'eau. C'est l'une de ces différentes nuances que l'on doit observer avec beaucoup de soin, pour retirer au moment convenable, l'acier que l'on recuit, suivant qu'on le destine à un usage ou à un autre. Les ressorts de montres se poussent presque jusqu'à la couleur d'eau; & après qu'on les a finis & polis, on les expose encore une autre fois à un recuit, pour leur donner la couleur violette qu'ils conservent toujours.

La lame de couteau, qui a été trempée dans l'eau froide, après avoir pris au feu une couleur de cerise, y devient brune en se refroidissant. Lorsque dans cet état on l'expose de nouveau à la chaleur, au premier degré qu'elle souffre, elle s'éclaircit un peu, elle prend une couleur jaunâtre, ou couleur d'or. C'est à ce terme que les couteliers de Saint-Étienne font recuire leurs lames de couteaux.

Ils prennent une lame dans une tenaille ou pince; ils la tiennent au-dessus du feu de la forge & dans la vapeur du charbon, jusqu'à ce qu'elle ait acquis la couleur qu'ils desirerent, & ils laissent la

lame se refroidir doucement auprès de la forge. Il est essentiel que l'on sache si l'acier s'échauffe aisément ; il faut même être instruit de la bonté & de la vivacité du charbon que l'on emploie. On dresse ensuite à froid les lames qui ont été trempées & recuites.

Maniere de préparer les potées pour la coutellerie.

On appelle *potées*, toutes les substances pulvérisées & préparées pour polir & donner du brillant à un ouvrage de coutellerie, tel que les lames, les ressorts ; & les substances dont on forme les manches. La moulée ne coûte rien ; le charbon de bois est de fort peu de valeur ; le blanc d'Espagne, six deniers le pain ; le tripoli, quatre ou cinq sous la livre ; la pierre ponce, six ou sept sous la livre ; l'émeri, douze sous la livre en grains, & trente sous, broyé ; la potée d'étain, vingt-quatre sous l'once ; le superfin, huit sous le gros ; le rouge d'Angleterre, vingt-quatre sous cinq deniers l'once ; le superfin, dix sous le gros. La potée d'acier, dix-huit ou vingt sous l'once.

La moulée, qui est la boue qui se

trouve au fond de l'auge de la meule, s'emploie la première, pour emporter les gros traits sur les cornes de bœuf, de mouton, de bouc & de cerf; sur l'os, l'ivoire, l'écaille, ainsi que sur le bois d'ébène, des Indes, & le bois.

Le charbon de bois blanc sert à polir, après la moulée, les ouvrages de corne communs. Il est aussi très-bon pour le bois d'ébène, & les métaux, l'or, l'argent & le cuivre.

Le blanc d'Espagne sert à finir toutes sortes d'ouvrages.

Le tripoli polit bien les cornes de toutes les espèces, toutes sortes de bois, ainsi que les os, la baleine, l'ivoire, l'écaille & la nacre de perle.

La pierre ponce est propre à adoucir en premier lieu, l'ivoire, la nacre, l'écaille, quand on y fait des filets, moulures ou guillochis. Il en est de même pour l'or, l'argent & le cuivre.

L'émeri sert principalement à polir le fer & l'acier. On peut s'en servir aussi pour l'or, l'argent & le cuivre.

La potée d'étain polit en dernier lieu, l'or, l'argent, le cuivre, le fer & l'acier.

Le rouge d'Angleterre polit bien le fer & l'acier.

La potée d'acier, mêlée avec la potée d'étain, polit supérieurement l'acier trempé.

Indépendamment des potées, on se sert aussi de pierres du Levant, disposées en forme de limes plates, quarrées & demi-rondes, pour polir des ciselures, des filets, &c. sur le fer & l'acier.

La Bohême fournit une espèce de pierre verdâtre, dont on se sert pour former les polissoirs, pour l'or & l'argent.

Le brunissoir, qui est un outil d'acier bien poli, sert à donner du brillant à tous les métaux ductiles, de même que la pierre que l'on nomme sanguine.

Manière de préparer l'émeri pour la coutellerie.

Pour réduire en grains une forte pierre d'émeri, il faut la mettre dans un mauvais mortier, on couvre le mortier avec un morceau de peau ou de toile, où il y a un trou pour passer le pilon; ensuite, à coups redoublés, on écrase l'émeri, & on le réduit en grains. Si l'on n'a pas de mortier, il faut envelopper le morceau d'émeri dans de la peau, à laquelle on ajoutera une seconde enveloppe formée de chiffons de linge, en trois ou quatre doubles. On

lie ensuite ce paquet tout autour avec une corde, & on laisse trois ou quatre pieds de longueur de corde aux deux bouts; alors on pose ce paquet sur l'enclume; on donne les deux bouts de la corde à tenir à deux personnes, ou, si l'on veut, on attache les deux bouts de la corde aux murailles voisines, ayant soin que la corde soit suffisamment tendue, pour ne pas laisser varier le paquet. Tout étant ainsi disposé, on prend un marteau à frapper devant, & l'on frappe à coups redoublés sur le paquet, jusqu'à ce que l'on sente qu'il devient mou, & qu'il ne renvoie plus le marteau; alors il faut approcher un vaisseau de l'enclume, & y mettre le paquet que l'on deliera, & dans lequel on trouvera la pierre réduite en morceaux, les uns gros comme des noix, les autres comme des pois, & beaucoup en grains comme de la poudre à canon.

Pour accélérer le travail, il faut assembler tous les gros morceaux, les envelopper comme on vient de le dire, & les remettre sur l'enclume pour les écraser, & l'on aura à la fin toute la pierre d'émeri, supposée de dix à douze livres, réduite en grains dans l'espace d'un quart d'heure.

Pour réduire les grains en poudre fine, il faut en mettre la valeur d'une once & demie sur une plaque de fonte; prendre une masse de fonte faite en forme de marteau à deux têtes, du poids de quinze à vingt livres. On prend cette masse d'une main par son manche; on approche l'autre main près la tête: dans cette position, on la promène sur la plaque, en appuyant avec la main, tandis que l'autre fait le mouvement d'aller & de venir d'un bout à l'autre de la plaque.

Lorsque par ce travail la poudre s'éparpille, il faut la rassembler dans le milieu de la plaque avec une patte de lievre, afin de la rebroyer de nouveau, & l'on répétera cette manœuvre jusqu'à ce que l'émeri soit réduit en poudre presque impalpable, c'est-à-dire, qu'on ne sente point de grains entre les deux doigts. Alors on la ramasse avec une carte & la patte de lievre, pour la mettre dans un pot.

On peut accélérer ce travail de plusieurs manieres: par exemple, on peut piler dans un mortier les grains qui sortent de l'enveloppe de toile, puis passer au tamis ce qu'on aura pilé, &

broyer sur la plaque de fonte ce qui aura passé par le tamis ; & en très-peu de tems cette portion sera réduite au degré de finesse que l'on desire : on pile , & on broie à part ce qui n'a point passé par le tamis.

Il faut de trois especes d'émeri : savoir ; du gros , du moyen , & du superfine : il est aisé de se les procurer sans un grand travail. Pour cela , on broie , par exemple , une livre d'émeri , jusqu'à ce qu'il soit au degré du plus gros , ce qu'on reconnoît en le maniant entre les doigts. Supposons qu'il paroisse au degré du gros , on trouvera dedans les trois especes , qu'il sera aisé de séparer au moyen de l'eau. Il faut avoir trois vases égaux , comme plats , terrines , ou petits seaux , de terre vernissés. On met l'émeri dans un ; on verse dessus de l'eau claire & propre en suffisante quantité , pour que le vase en soit rempli aux trois quarts. On agite ensuite avec la main l'eau & l'émeri , afin qu'ils se mêlent bien ensemble , & qu'il n'en reste point du tout au fond du vase ; alors on cesse de remuer , & on laisse reposer le tout l'espace d'une minute seulement. Pendant ce tems , les plus gros grains descendront

au fond du vase par leur propre poids , tandis que les moins pesans resteront entre deux eaux. La minute expirée , versez l'eau dans un second vase ; réservez seulement tout le fond du premier , qui vous donnera la premiere espece d'émeri qu'on appelle le gros , & laissez reposer le second vase , pour en tirer la seconde espece , qui sera le moyen , pendant quatre minutes. Après ce repos , il faut prendre le vase sans secousse , & transvaser légèrement l'eau dans un troisieme , en reservant le fond qui donnera comme nous venons de le dire , l'émeri moyen. Laissez maintenant reposer le troisieme vase jusqu'à ce que l'eau soit claire , ce qui n'arrivera que dans l'espace de trois ou quatre heures. Alors tout l'émeri se trouvera au fond du vase , dont il faut verser l'eau avec adresse , afin de ne pas faire de mouvemens irréguliers , qui feroient mêler l'émeri avec l'eau , en sorte que vous le perdriez. Cet émeri est la troisieme espece , c'est-à-dire , celui qu'on appelle superfin.

Après avoir séparé les différentes especes d'émeri ; par le moyen de l'eau , il faut les laisser sécher , chacune dans leur vase dans lequel on l'a laissé déposer ,

ayant soin de le couvrir avec un morceau de papier, afin que quelque ordure ou quelque gravier ne puisse pas y entrer ; cependant il ne faut pas le boucher exactement ; au contraire, il faut y laisser du jour, pour que l'eau puisse s'évaporer promptement, comme au bout de deux ou trois heures de repos ; & pour accélérer l'évaporation, on peut verser bien légèrement l'eau qui se trouve sur la surface de chaque vase.

Dans toutes les opérations de la coutellerie, l'émeri s'emploie mêlé avec de l'huile d'olive ; on le délaie bien dans un petit pot avec la brochette.

Quand on s'est servi des potées, il faut prendre garde de ne pas les laisser traîner sur les établis. Il est nécessaire de les mettre à couvert de la poussière, & d'autres corps étrangers, sur-tout des grains de limaille de fer & d'acier.

Maniere de préparer la potée d'étain pour la coutellerie.

Cette potée demande beaucoup de préparations avant qu'on puisse s'en servir. Il faut d'abord la laver à l'eau bien claire plusieurs fois, & ensuite à l'eau-de-vie, & la passer enfin à l'esprit-de-vin. En voici le procédé.

Mettez dans un creuset, sur un feu de charbon de bois, la quantité que vous voudrez d'étain fin, & faites un feu violent; quand il est fondu, & que l'on pousse encore le feu, il devient rouge dans le creuset; du rouge, il passe au blanc: étant parvenu à cette couleur, il faut prendre une petite tringle de fer, terminée en crochet par le bout, & plonger ce crochet dans le creuset, pour remuer & tourmenter un peu la matiere en fusion, sans cesser de chauffer. Quand on voit que la chaux se forme, on sort le crochet, & l'on ramasse légèrement la potée avec une cuiller de fer, & on la met dans un petit pot. Lavez-la ensuite, jusqu'à ce qu'elle soit bien nettoyée de toutes les crasses, & qu'elle soit devenue d'un beau gris blanc; ce qui exige qu'on y passe dix à douze eaux. Lorsqu'elle est bien lavée on la passe, à l'eau-de-vie, une fois seulement, & ensuite à l'esprit-de-vin.

La potée d'étain étant délayée avec de l'eau-de-vie, donne à l'acier un poli brillant, mais blanchâtre. Pour avoir le poli noir, il faut la mêler avec la potée d'acier.

*Maniere de faire le rouge d'Angleterre
pour la coutellerie.*

Pour le faire, il faut mettre du cuivre rouge dans un creuset, avec du soufre commun, faire un feu violent, & couvrir le creuset d'un couvercle qui ait quelques trous, pour laisser evaporer le soufre, à mesure qu'il agit sur le cuivre. Le cuivre étant dissous, il ne faut que le broyer au superfin, le tamiser s'il le faut, c'est-à-dire, quand il se trouve des grains qui n'ont pas été bien dissous; enfin, le passer à l'eau.

*Safran de mars & potée d'acier pour la
coutellerie.*

Amassez de la limaille d'acier; nettoyez-la bien de toutes les ordures qu'il pourroit y avoir; mettez-la dans un pot de terre neuf; versez sur chaque livre de limaille, une pinte de bon vinaigre, & laissez dissoudre le tout à l'aide de l'acide, ce qui demande 15 ou 20 jours; au bout duquel tems on trouve le vinaigre consommé, & il ne reste dans le pot qu'une rouille rougeâtre, laquelle il faut mettre sur la plaque de fer pour la broyer: il faut suivre, pour cette potée, tout ce

qu'on a dit pour broyer l'émeri. On trouve cependant quelques grains de limaille qui ont résisté à l'acide, & qui ne sont point parfaitement réduits en rouille; quand on s'en apperçoit, on peut les chercher avec ses doigts, & les jeter; mais s'il y en a en trop grande quantité, (ce qu'on apperçoit quand on sent que la masse glisse, & que la besogne n'avance pas) alors il faut passer nécessairement toute cette rouille au tamis fin, & jeter tout ce qui n'a pas passé au travers; ensuite on la broie sur la plaque jusqu'au superfin, ou du moins tel qu'on le desire. On peut encore s'en procurer de plusieurs degrés de finesse, en le séparant par la voie de l'eau, comme on l'a expliqué en parlant de l'émeri.

*Autre méthode pour faire de la potée
d'acier.*

Prenez des morceaux d'acier, vieux ou neufs, il n'importe; coupez-les par morceaux pour les mettre dans un creuset, que vous placerez au milieu d'un feu de charbon de bois. Quand les morceaux seront chauffés à blanc, le creuset restant toujours posé, il faut y mettre des morceaux de soufre concassé, environ

plein une coquille de noix. Cette première dose étant consommée, il faut en remettre autant, & enfin par trois fois, laissant seulement un intervalle d'une minute pour chaque projection; mais il ne faut pas cesser de faire jouer la branloire du soufflet; & après avoir laissé le creuset environ neuf à dix minutes, il faut jeter dans une lingotière ce qui est dans le creuset, en pinçant les bords du creuset, avec de petites tenailles croches.

L'acier ayant été ainsi fondu avec le soufre, il se trouve décomposé. Quand le lingot est refroidi, il faut le mettre dans un mortier & le piler à demi seulement; mettez-le ensuite entre deux plaques de tôle sur un brasier de charbons de bois, ayant soin de couvrir le tout avec du charbon qu'il faut bien allumer avec un soufflet à main, & laissez le tout passer la nuit dans le feu, afin que tout le paquet se tienne rouge long-tems, & qu'il se refroidisse de lui-même.

Le lendemain, le premier soin est de souffler sur la boîte de tôle avec un soufflet à main pour faire voler les cendres. On ôte la boîte, & l'on trouve la potée brune, au lieu de grise qu'elle étoit auparavant. Il ne s'agit plus alors que de

la faire passer par toutes les préparations qui sont indiquées pour l'émeri ; c'est-à-dire , la broyer au fin sur la plaque de fer , la passer au tamis de soie , & la graduer à l'eau.

Autre manière de préparer la potée d'acier.

Faites rougir le bout d'une barre d'acier ; lorsqu'il est chauffé à blanc , présentez ce bout à un bâton de soufre , qui est posé sur une feuille de tôle : aussitôt que l'acier touche le soufre , il se décompose à vue d'œil , & se détache de la barre ; en sorte que si l'on donne à la plaque un peu de pente , on voit l'acier couler dessus comme du plomb , & tomber à terre encore fluide ; mais on dispose un seau plein d'eau pour que l'acier tombe dedans ; on le retire de l'eau , & on le broie , &c. comme on l'a prescrit ci-dessus.

La potée faite de cette dernière façon , est aussi bonne que de la première ; mais en la broyant sur la plaque , on trouve quantité de grains d'acier qui ne sont pas dissous ni décomposés. On est donc obligé de passer plusieurs fois cette potée au tamis , ce qui multiplie les opérat.

tions. C'est pourquoi l'on doit regarder la première méthode comme la meilleure, parce qu'elle est la plus simple.

Cette potée est excellente; mais il faut corriger sa vivacité par le moyen de la potée d'étain, en les mêlant ensemble à la dose de deux tiers de potée d'acier, & d'un tiers de celle d'étain. Lorsqu'elles sont bien mêlées ensemble, il faut en faire une pâte avec de l'eau-de-vie. On la laisse sécher sans couvrir le vaisseau, & on la délaie avec de l'eau de-vie à chaque fois que l'on veut polir.

Rien n'est comparable à cette potée pour polir l'acier. Le rouge d'Angleterre, le safran de Mars, la rouille d'acier par le vinaigre, polissent avec le tems, presque aussi noir; mais pas une ne vaut la potée d'acier pour donner un beau poli, encore moins pour la diligence; car dans un quart d'heure on fait plus d'ouvrage avec celle-ci, qu'avec aucune autre dans une heure.

Mastic ou ciment des couteliers.

Il se fait avec de la brique broyée assez fin sur la plaque à l'émeri, & de la poix résine broyée de même; la dose de l'une & de l'autre est de quatre parties de résine.

& une partie de brique , lesquelles sont bien mêlées ensemble. On ajoute une partie de cire jaune , pour que le mastic soit moins cassant.

Trempe de l'acier chez les couteliers.

On appelle tremper , durcir l'acier , ce qui s'exécute en faisant chauffer la piece au feu , & la plongeant toute rouge dans l'eau fraîche , pour la faire refroidir précipitamment.

Pour bien réussir , il faut 1°. bien connoître la nature de l'acier , pour lui donner le degré de chaleur convenable ; 2°. lui donner ce degré de chaleur avec précision ; 3°. lui donner le recuit qui convient à sa qualité ; 4°. enfin , il faut que ce recuit soit encore proportionné à l'espece d'outils ou d'instrumens que l'on travaille.

Le tems influe beaucoup sur la trempe. Il est certain que l'acier est plus dur dans le froid & dans la gelée , que quand l'air est chaud. Mais , dans le premier cas , la matiere est plus sujette à se casser ; le grand vent y est aussi contraire. Le tems le plus favorable est lorsque le ciel est nébuleux : le grand brouillard est encore excellent.

On

On ne doit jamais oublier que de battre l'acier à froid, est la première & la plus essentielle préparation pour faire une bonne trempe.

L'acier trempé couleur cerise dans l'eau bouillante, ne durcit que très-peu; par cette même raison, plus l'eau est fraîche, plus la trempe est dure. Ainsi, il faut toujours tremper dans un baquet qui contienne deux ou trois seaux d'eau; & même pour peu que l'on sente que l'eau perde de sa fraîcheur, il faut en changer; autrement on trouvera que les pièces trempées les dernières auront un degré de bonté de moins que les premières. L'obscurité est bien meilleure que le grand jour pour tremper, parce qu'on découvre mieux la couleur de l'acier que l'on chauffe.

Degrés de chaleur convenables pour tremper plusieurs sortes d'acier, & manière de les tremper.

Il faut un feu proportionné à la grandeur des ouvrages que l'on veut tremper: il vaut mieux en avoir plus que moins; parce qu'il faut que la pièce chauffe partout également, quand c'est une pièce courte: mais si c'est une pièce longue,

il faut la promener dans le feu. Or, si la brâsier n'est pas un peu étendu, la piece est sujette à se déjetter; de plus elle s'échauffe davantage dans un endroit que dans l'autre, parce que le feu est toujours plus vif vis-à-vis la tuyere, que par-tout ailleurs.

Supposé donc un brâsier de charbons de bois bien allumés; prenez la branloire d'une main, & les tenailles avec la lame du couteau de l'autre; entrez légèrement la piece par la pointe dans le feu; commencez par faire chauffer le bas, qui est le plus épais de la lame. Pendant que celle-ci chauffe, vous pouvez en mettre une autre à côté, afin qu'elle puisse prendre une petite chaleur. Donnez de très-petits coups de soufflet; ayez toujours l'œil sur la lame, pour qu'elle ne prenne pas plus de chaleur qu'il ne lui en faut; faites attention de porter l'endroit qui n'est pas rouge, au lieu où le feu se trouve le plus vif; promenez bien lentement la piece dans le feu; ne souffrez jamais le feu découvert, ni que le vent du soufflet donne sur la piece. Enfin, la piece étant d'une bonne couleur de cerise, (bien entendu d'un rouge clair,) sortez la lame du feu avec vitesse; plon-

ger-la dans l'eau subitement, de manière que ce soit toujours le dos qui entre le premier dans l'eau; car si vous entriez le tranchant le premier dans l'eau, vous trouveriez ce tranchant tout crevé, ce qui s'appelle des *cassures*.

On trempera les autres pieces de même, pourvu qu'elles soient de même acier; car chaque espece d'acier exige une couleur qui lui est particulière, entre la couleur de cerise & celle de rose.

A toutes les pieces que l'on trempe, il faut faire attention de ne plonger dans l'eau que ce qu'on veut qui durcisse. Il faut joindre à cette attention, celle de promener la piece dans l'eau, pour chercher la fraîcheur, & faire refroidir la piece le plus promptement qu'il est possible; car comme l'eau bouillonne toujours autour de la piece, si on ne la promenoit pas dans l'eau, le refroidissement ne seroit pas si subit, & par conséquent la dureté ne seroit pas aussi grande; mais aussi il ne faut pas la promener avec vitesse; car il faut donner le tems à la liqueur de communiquer sa fraîcheur à la matiere que l'on trempe. C'est une règle générale, qu'il faut laisser bien éteindre & bien refroidir l'acier dans

l'eau avant de l'en sortir ; il ne faut pas non plus le porter à l'air immédiatement en sortant de l'eau , sur-tout dans les tems froids ou par un grand vent , parce que l'acier travaille pendant trois ou quatre minutes après être refroidi.

C'est une bonne méthode de laisser les ouvrages trempés , sur la forge , pendant dix ou douze minutes avant de les porter à l'air ; on peut aussi passer la piece dans le brâsier aussitôt qu'on l'a sortie de l'eau.

Quand les ouvrages sont tous trempés , il faut les recuire chacun à la couleur que l'on va expliquer. Mais avant de le faire , il faut découvrir la blancheur de la piece , afin de lui donner le juste degré de recuit dont l'acier a si grand besoin. Pour cet effet , on prend un morceau de grès à sec ; on pose la piece bien d'aplomb par le côté convexe , sur une planche , & l'on blanchit toujours le côté concave.

Maniere de donner le recuit convenable aux différens ouvrages , eu égard à l'espece des tranchants , selon l'usage auquel ils sont principalement destinés.

La maniere de recuire l'acier consiste

en général à mettre les ouvrages sur la braïse bien allumée, mais dont les charbons sont très-petits ; & il faut se placer au grand jour, afin de bien voir le juste degré de recuit qu'on juge convenable. Tous les degrés de recuit se réduisent à six, & se font connoître par autant de différentes couleurs, qui sont, la couleur de paille, la couleur d'or, la couleur de cuivre rouge, la couleur violette, la couleur bleue, & la couleur d'eau.

Celle qui laisse le plus de dureté à l'acier, c'est la couleur de paille, & celle qui la diminue le plus, est la couleur d'eau. Pour voir paroître toutes ces couleurs sur l'acier ; mettez une lame de ce métal, bien polie, sur un feu de charbons de bois bien ardens ; plus l'acier sera poli, & plus les couleurs seront vives. En les examinant attentivement, vous verrez cette lame prendre d'abord la couleur de paille, ensuite celle d'or, puis celle de cuivre rouge, la violette, la bleue, & enfin la dernière qui est la couleur d'eau.

La couleur de paille est ce qui convient le mieux aux rasoirs, & à tous les outils de tour.

La couleur d'or donne plus de corps

à l'acier , & convient à une infinité de tranchans , comme bistouris , lithotomes , lancettes , canifs , grattoirs , toutes les especes de ciseaux servant à tous les arts & métiers , & enfin à tous les tranchans servant d'outils à couper le cuir , le bois , &c.

La couleur de cuivre rouge augmente encore plus le corps de l'acier que les deux autres : elle est applicable à tous les tranchans robustes : c'est elle qui convient le mieux aux couteaux , & à tous les instrumens des jardiniers , serpettes , greffoirs , &c. Enfin , c'est la dernière couleur qui convienne aux tranchans.

La couleur violette & la couleur bleue sont absolument destinées aux ressorts ; le violet donne un ressort vif ; mais sujet à casser ; par cette raison on ne doit en faire usage que pour des ressorts minces & bien déliés. Le bleu donne un ressort capable de résister à un effort considérable : il est si tenace , qu'il a de la peine à se casser , & même il se replie à volonté , & se remet dans sa direction , sans avoir perdu la moindre chose de la bande qu'on lui a donnée.

La couleur d'eau donne encore un

ressort plus tenace , mais ce ressort ne garde pas sa bande ; son élasticité se perd : il obéit un peu : c'est pourquoi cette couleur n'est guere en usage.

Ayant mis le feu dans une poêle placée au grand jour , on arrange cinq ou six pieces sur la braise , assez proches les unes des autres , sans cependant qu'elles se touchent. D'une main on tient une paire de très-petites tenailles pour être toujours prêt à pincer les ouvrages ; de l'autre main on tient l'écran , pour agiter l'air avec égalité , & accélérer l'action du feu. Soyez scrupuleusement attentif à examiner la couleur des pieces ; & sitôt que vous appercevrez quelque changement à la couleur de l'acier , cessez de souffler , afin de laisser venir la couleur lentement ; car il importe beaucoup de ne pas vous laisser surprendre. Lorsque la couleur est égale par-tout , prenez la piece & plongez-la dans l'eau , pour la faire refroidir promptement ; ce qu'il ne faut pas omettre , parce qu'une piece qui sort du feu étant à la couleur d'or , lorsqu'on la laisse refroidir d'elle-même sans la plonger dans l'eau , quand elle est froide , au lieu de la couleur d'or qu'elle avoit , on la trouve couleur de cuivre

rouge. Il en est de même des autres couleurs.

Pour éviter la surprise du feu, quand on veut recuire de petits ouvrages, comme, par exemple, les canifs, les grattoirs, & autres à peu près semblables, il faut être muni d'un morceau de laiton ou de fer-blanc percé de plusieurs trous. On met cette bande sur de la petite braise, sur laquelle bande on arrange les ouvrages: on donne quelques petits coups de l'écran; ensuite on laisse prendre couleur lentement, & à mesure qu'elles sont recuites, on les plonge dans l'eau. Les lancettes & les scalpels se recuient de même & demandent une attention particulière en les travaillant. Il faut recuire une lancette de telle manière, que la partie du tron soit à la couleur bleue; que jusqu'à la marque elle soit violette; que deux ou trois lignes au-dessus de la marque elle soit comme le cuivre rouge, & que le reste, jusqu'à la pointe, soit de couleur d'or.

Pour recuire de grandes pièces, comme, par exemple, de forts couteaux de cuisine, de grands ciseaux de tailleur, de boursier, de gantier, de cartier, &c. on les recuit au feu de la forge, qui

est bien allumé, & toujours de la petite braise. On tient la piece dans les tenailles vers la queue; on pose le dos de la piece sur le feu; on la promene lentement & continuellement, sans cesser de donner de très-petits coups de soufflet. On regarde souvent, pour voir l'instant où la couleur commence à paroître; lorsqu'on voit la couleur de paille, on redouble d'attention; on passe un peu plus vite sur le feu: lorsqu'un endroit est plus avancé de couleur qu'un autre, on a soin d'aller plus lentement dans l'endroit qui est en retard; enfin, quand on a fini de recuire tous les ouvrages, il faut examiner si l'on n'a pas manqué quelque piece en partie, c'est-à-dire, si le recuit n'est pas égal; heureux quand cela arrive par le trop peu, parce qu'il y a du remede.

Supposons que la lame d'un couteau soit parfaitement recuite à la pointe & au bas, couleur de cuivre rouge, & que le milieu ne soit que couleur de paille; il est certain qu'elle s'ébréchera facilement dans cet endroit. Pour la perfectionner, faites rougir une paire de tenailles très-fortes: lorsqu'elles sont bien rouges, pincez le dos de la lame dans

l'endroit qui n'est pas assez recuit ; vous verrez dans un instant que les tenailles communiqueront leur chaleur à la lame , & la feront venir au point que vous voudrez , & à vue d'œil : il n'y a pas à s'y tromper. Cette méthode de recuire est très-recommandable , sur-tout pour les ouvrages forgés d'acier pur. A de telles lames , on donne un recuit couleur d'eau tout le long du dos ; le milieu se trouve violet ; & tout le tranchant , à quatre ou cinq lignes de large , est de couleur de cuivre rouge. Un couteau recuit avec ces précautions , est un instrument excellent.

Soudure de cuivre des couteliers.

On prend neuf parties de cuivre rouge du plus pur , qui est la rosette ; mettez-les dans un creuset neuf ; faites fondre le cuivre , & lorsqu'il est en fusion , jetez-y trois parties de bon zinc ; jetez ensuite ce mélange dans une lingotière.

Le lingot étant froid , battez-le sur l'enclume pour l'applatir ; on peut aussi le réduire en lames minces , en le passant au moulin ou laminoir ; après quoi , on peut laver cette soudure à plusieurs eaux ; & quand on la met sur la pièce qu'on veut souder , il faut qu'elle sorte de l'eau.

Si on la veut plus aigre , on fera cette soudure avec huit parties de cuivre & quatre de zinc ; & si on veut la faire plus forte & moins aigre que la première , il faut mettre deux parties de cuivre & deux parties de zinc : cette soudure n'est propre qu'à souder le cuivre & le laiton ; elle est même fantasque , & pour peu qu'une pièce soit de conséquence , on évite bien des inconvéniens en se servant de la soudure d'argent.

Soudure d'argent des couteliers.

Elle se fait en prenant trois parties de bon argent & une partie de cuivre jaune ; mettez-les ensemble dans un creuset neuf ; faites-les fondre ; quand ils sont en fusion , jetez le tout dans la lingotière : c'est la soudure qu'on appelle au tiers. Quand le lingot est froid , battez-le sur l'enclume pour l'applatir ; mais il faut le forger avec modération. Aussitôt que vous voyez la moindre crevasse , il faut le mettre au feu , le faire un peu rougir , & sur-tout , il ne faut pas le battre à chaud , car il se diviserait par-tout ; mais laissez-le refroidir avant de le forger , ou , pour précipiter le refroidissement , plongez-le dans l'eau.

Il faut répéter cette manœuvre autant de fois qu'il sera nécessaire , pour réduire cette soudure jusqu'à l'épaisseur d'une carte ou environ.

On fait de la soudure d'argent au tiers , au quart & au fixieme ; mais le coutelier qui emploie l'argent à onze deniers , doit se servir de celle au quart.

La soudure au tiers se fait de trois parties d'argent & une partie de cuivre ; celle au quart , de quatre parties d'argent & une de cuivre ; & celle au fixieme , de six parties d'argent & une de cuivre.

Soudure d'or des couteliers.

La soudure d'or se fait comme celle d'argent ; mais cette soudure se fait avec une partie d'or , deux parties d'argent , & une partie de cuivre rouge de rosette ; on met le tout dans un creuset neuf , &c. On suit les mêmes procédés qui ont été indiqués pour la soudure d'argent. Si l'on veut faire une soudure plus colorée , on mettra deux parties d'or , &c. au lieu d'une.

Maniere de tremper les fusils propres à donner le fil aux couteaux.

On les trempe en paquet. Pour cet

effet, on prend une livre de suie, de demi-livre de cendres, & demi-livre de charbon ; le tout étant pulvérisé & mêlé ensemble dans un pot de terre, on en fait une pâte avec de l'urine ; on l'étend sur une demi-feuille de tôle ; on arrange les fusils sur cette composition, de sorte qu'ils ne se touchent pas, mais qu'il y ait de la pâte entr'eux ; on met même une couche de cette pâte sur les fusils, une autre rangée de fusils, & enfin autant de rangées de pieces, autant de couches de pâte ; on couvre ensuite la dernière rangée avec une autre tôle ; on lie ce paquet avec un fil d'archal ; on expose ce paquet à un feu de fourneau à vent ; il ne faut qu'une heure & demie de chaleur pour durcir le fer de l'épaisseur d'une piece de douze fous ; & , bien plus, si la boîte de tôle qui renferme le tout, est bien elose, qu'on ait mis de la terre à four tout autour, qu'elle soit, comme on dit, bien lutée, il ne faut que huit heures de tems pour changer tout le fer en acier, étant de trois ou quatre lignes de grosseur, pourvu que le feu soit poussé vivement.

Maniere de faire le fer-blanc.

On prend du fer en petits barreaux : le meilleur est celui qui s'étend facilement, qui est ductile & doux, & qui se forge bien à froid. On l'applatit d'abord un peu ; & dès le premier voyage sous le gros marteau , on le coupe en petits morceaux qu'on appelle *semelles*. La semelle peut fournir deux feuilles de fer-blanc. On chauffe ces morceaux jusqu'à étinceler violemment , dans une espece de forge ; on les applatit grossièrement ; on chauffe ensuite une troisieme fois , & on les étend sous le même gros marteau , jusqu'à doubler à peu près leur longueur & largeur ; puis on les plie en deux , suivant la longueur : on les trempe dans une eau trouble qui contient une terre sabloneuse. L'effet de cette immersion est d'empêcher les plis de se foudre.

Quand on a une grande quantité de ces feuilles pliées en deux , on les transporte à la forge ; on les y range à côté les unes des autres verticalement sur deux barres de fer qui les tiennent élevées , & l'on en forme une file plus ou moins grande , selon leur épaisseur. On appelle cette file une *trouffe*. Un levier de fer

qu'on leve & qu'on abaisse quand il en est tems, sert à tenir la trouffe serrée. On met ensuite, dessous & dessus, du plus gros charbon & l'on chauffe. Quand on s'apperçoit que la file est bien rouge, on prend un paquet, ou une trouffe de quarante de ces feuilles doubles, & on le porte sous le marteau. Ce second marteau est plus gros que le précédent : il pèse sept cent, & n'est point acéré.

La trouffe est battue sous ce marteau, jusqu'à ce que les feuilles aient acquis à peu près leur dimension ; mais on doit observer que les feuilles qui touchent immédiatement à l'enclume & au marteau, ne s'étendent pas autant que celles qui sont renfermées entr'elles.

Après cette première façon, on entre-mêle parmi ces feuilles quelques-unes de celles qui, dans le travail précédent, n'avoient pas été assez étendues ; puis on fait la même opération sur tous les paquets ou trouffes. On remet au feu chaque paquet entre-mêlé, & on chauffe. Quand le tout est assez chaud, on retire les feuilles du feu par paquets d'environ cent feuilles chacun. On divise un paquet en deux parties égales, & l'on applique ces deux parties, de manière que ce qui

étoit dedans se trouve en dehors , & l'on bat pour la troisième fois sous le marteau. Il faut observer que dans les deux dernières opérations , on ne remet plus en trouffe , on se contente seulement de réchauffer par paquet.

Tandis qu'on forme une nouvelle trouffe dans la forge , & que des feuilles s'y préparent à être mises dans l'état où l'on a conduit celles-ci , on rogne les premières. On sert pour , cet effet , d'une cisaille & d'un chaffis , qui détermine l'étendue de la feuille. On rogne chaque feuille séparément : quand les feuilles sont rognées & équarries , on en forme des piles sur deux grosses barres de fer rouges que l'on met à terre : on contient ces piles par une ou deux autres barres de fer rouges que l'on pose dessus. Cependant les feuilles de la trouffe en travail du paquet qui fuit , s'avancent jusqu'à l'état d'être équarries. Mais , dans la chaude qui précède immédiatement leur équarissage , on divise chaque paquet en deux & l'on met entre ces deux portions égales de feuilles non équarries , une certaine quantité de feuilles équarries : on porte le tout sous le gros marteau : on bat ; & les feuilles équarries reçoivent

ainsi leur dernier poli. Après cette opération, les feuilles équarries des paquets vont à l'étuve, & les non-équarries à la cisaille.

De ces feuilles prêtes à aller à l'étuve ; les unes sont gardées en rôle, ce sont les moins parfaites ; les autres sont destinées à être mises en fer-blanc. Avant que de leur faire subir cette opération, on les *décape* grossièrement au grès, c'est-à-dire, qu'on en enlève à demi la crasse de forge qui les couvre encore ; puis on les descend à la cave ou étuve, où elles sont mises dans des tonneaux pleins d'eau sure. Cette eau sure est un mélange d'eau & de farine de seigle, à laquelle on a procuré une fermentation, par l'action d'une grande chaleur, & entretenue dans cette cave par des fourneaux. C'est-là qu'elles achevent de se décaper, ou de se nettoyer absolument. Les feuilles passent trois fois vingt-quatre heures dans cette eau sure, où on les tourne & retourne de tems en tems pour les exposer à l'action du fluide en tout sens ; puis on les retire, & on les donne à des femmes qui les *blanchissent*. Elles se servent, pour cet effet, de fable, d'eau, de liège, & d'un chiffon. Après

l'écurage ou blanchiment des feuilles, on les jette dans l'eau pour les préserver de la grosse rouille ; la rouille fine qui s'y forme tombe d'elle-même : c'est delà qu'elles passent à l'étamage.

L'atelier d'étamage est composé d'une chaudiere de fer fondu , placée dans le milieu d'une espece de table , composée de plaques de fer inclinées légèrement. Cette chaudiere a beaucoup plus de profondeur que la feuille n'a de hauteur : on l'y plonge toujours verticalement , & jamais à plat. Dans le massif qui soutient ceci , est pratiqué un four semblable à celui d'un boulanger , & dont la bouche est opposée au côté de l'étameur. On chauffe ce four avec du bois.

On doit commencer l'étamage à six heures du matin. La veille de ce jour , l'étameur met son étain à fondre à six heures du soir ; il le laisse en fusion ; puis il y introduit l'*arcane* , qui n'est autre chose que du cuivre en très-petite quantité.

On fait fondre l'étain sous une couche de suif de quatre ou cinq pouces d'épaisseur , parce que l'étain fondu se calcine facilement lorsqu'il est en fusion , & qu'il a communication avec l'air. Ce lit de

suif fondu empêche cette communication & même est propre à réduire quelque petite portion d'étain qui pourroit se calciner.

Dès les six heures du matin, lorsque l'étain a le degré de chaleur convenable, on commence à travailler. On trempe dans l'étain les feuilles retirées de l'eau, & on les jette ensuite à côté, sans s'embarrasser de les séparer les unes des autres; &, en effet, elles sont presque toutes prises ensemble. Ce premier travail étant fait sur toutes les feuilles, l'ouvrier en reprend une partie, qu'il trempe toutes ensemble dans l'étain fondu : il les y tourne & retourne en tout sens, divisant & soudoyant son paquet sans le sortir de la chaudière; puis il les prend une à une & les trempe séparément dans un espace séparé par une plaque de fer qui forme un retranchement dans la chaudière même. Il les tire donc de la grande partie de la chaudière pour les plonger une à une dans ce retranchement. Cela fait, il les met à égoutter sur deux barres de fer assemblées parallèlement, & hérissées d'autres petites barres de fer fixées perpendiculairement sur chacune. Les feuilles sont placées sur les

barres de fer paralleles qui les soutiennent , entre les barres verticales qui les conservent dans cette situation.

Un petite fille prend chaque feuille de de dessus l'égouttoir ; & s'il y a de petites places qui n'aient pas pris l'étain , elle les racle fortement avec une espee de grattoir , & les remet à côté de l'atelier , d'où elles retournent à l'étamage. Quant à celles qui sont parfaites , elles sont distribuées à des filles qui , avec de la sciure de bois & de la mousse , les frottent long-tems pour les dégraisser ; après quoi , il ne s'agit plus que d'emporter une espee de lisiere qui s'est formée à l'un des côtés de la feuille , tandis qu'on les mettoit à égoutter. Pour y parvenir , on trempe exactement ce rebord dans l'étain fondu. Il y a un point à observer : il ne faut tremper ni trop , ni peu long tems , sans quoi un des étains , en coulant , feroit couler l'autre , & la plaque resteroit noire & imparfaite dans cet endroit. Après cette immersion , un ouvrier frotte fortement les deux côtés de l'endroit trempé avec de la mousse ; il emporte l'étain superflu , & les feuilles sont faites.

On fait des plaques de différentes lar-

geur , longueur & épaisseur , pour les différens usages auxquels elles doivent être employées par le ferblantier qui les met en œuvre.

Maniere de faire les plaques de fer-blanc.

Il n'y a qu'une certaine sorte de fer que l'on puisse réduire en feuilles. Le meilleur est celui qui est le plus facile à s'étendre quand on l'échauffe , & que l'on peut forger sous le marteau lorsqu'il est froid. Le fer le plus mou & le plus flexible , aussi bien que le plus brillant , doit être rejeté. On tire les feuilles de barreaux de fer , qui ont environ un pouce en quarré , & que l'on coupe , après les avoir applanis , en petits morceaux dont on fait des paquets composés de trente ou quarante feuilles , que l'on bat toutes à la fois avec un marteau du poids de six à sept cent livres : on coupe ensuite ces feuilles de grandeur convenable , après quoi , on les blanchit de la maniere que l'on va dire.

Le principal de cet art consiste à préparer les feuilles ; car la moindre rouille ou poussiere sur leur surface , suffit pour empêcher l'étain de s'incorporer avec

elles. Pour cet effet, on les trempe dans une eau acide pendant un certain tems ; & on les écarte avec du sable après les avoir nettoyées. Par cette méthode, une femme peut nettoyer en une heure plus de feuilles de fer, que l'ouvrier le plus habile n'en pourroit limer en plusieurs jours.

Cette eau n'est autre chose que de l'eau commune, aigrie avec du seigle, ce qui demande fort peu de peine ; car après avoir broyé le grain grossièrement, on le laisse fermenter dans de l'eau commune pendant un certain tems, & on est sûr, avec un peu de patience, d'avoir un mastic aigre & mordant. On en remplit des auges ou tonneaux, dans lesquels on met des piles de ces plaques de fer : & pour rendre ce mastic plus aigre & plus actif, on conserve ces vaisseaux dans des caves ou étuves qui n'ont que peu d'air, & où l'on entretient du charbon allumé. Les ouvriers vont dans ces caves une ou deux fois par jour, pour retourner ces feuilles, retirer celles qui sont suffisamment nettoyées, & en remettre d'autres à la place. Plus la liqueur est acide, & la chaleur de la cave ou étuve considérable, plus les feuilles sont net-

toyées ; mais il leur faut au moins deux jours & quelquefois plus.

Telle est la méthode dont les Allemands se servent pour disposer les plaques de fer à recevoir l'étain.

Alors on fait fondre de l'étain dans un creuset ; on met par-dessus du suif, que l'on a fait noircir en le brûlant un peu , comme 'on fait roussir le beurre dans la poêle. Il faut avoir l'attention que l'étain ne soit ni trop chaud ni pas assez. Pour s'en assurer , on fait de petits essais en y plongeant de tems en tems de petites lames de fer décapées ; elles indiqueront si l'étain est au point où on le veut. On peut rendre l'étain plus fluide qu'il ne l'est naturellement , par l'addition de quelque matiere inflammable , afin qu'avec un moindre degré de chaleur , il ait le plus de fluidité possible. Le suif noirci au feu , la cire , la résine en poudre , sont fort propres pour faire attacher l'étain au fer plus facilement , & à moindre degré de chaleur.

Enfin , l'on trempera les feuilles dans l'étain plus ou moins chaud , selon l'épaisseur de la couche qu'on veut lui faire prendre. Il y a des feuilles auxquelles on ne donne qu'une seule couche , & alors on

les plonge dans l'étain qui a un moindre degré de chaleur que l'étain où l'on plonge la première fois celle à qui l'on veut faire prendre deux couches. Lorsque l'on donne la seconde couche à celles-ci, on les fait entrer dans un étain qui n'a pas un degré de chaleur si fort que celui où elles ont été trempées la première fois. En un mot, quand on trempe le fer deux fois, on le trempe d'abord dans un étain plus chaud que celui où on le trempe ensuite, sans quoi l'on courroit risque de diminuer la première couche.

Autre maniere.

On trempe les plaques de fer dans des menstrues acides, comme l'eau dans laquelle on a fait dissoudre séparément de l'alun, du sel ammoniac, ou du sel commun, & on les expose aussitôt à l'air, pour leur faire prendre la rouille. Au bout de deux jours, pendant lesquels on a trempé chaque plaque deux ou trois fois dans le menstree, on les écure. Ces menstrues, quoique foibles par eux-mêmes, agissent aussi bien que les plus forts, qui sont beaucoup plus chers. Entre ces derniers, le vinaigre est le plus efficace, sur-tout si l'on y fait dissoudre un peu de
sel

sel ammoniac , dans la quantité d'une ou deux livres sur un poinçon. Par ce moyen , le fer se rouille bien plutôt qu'avec tout autre sel ; mais il faut en user modérément , & laisser tremper les feuilles dans de l'eau claire , pour en dissoudre toutes les particules qui peuvent s'attacher à leur surface , sans quoi elles se rouilleroient après avoir été étamées.

Il faut observer dans la préparation de ces plaques , 1°. qu'en les battant , chaque partie reçoive à son tour l'action immédiate du marteau , sans quoi elles ne s'étendroient pas également ; 2°. de les tremper dans de l'argile , ou dans de la terre à foulon délayée avec de l'eau , avant de les faire chauffer , pour empêcher qu'elles ne se soudent les unes avec les autres.

De quelque manière que l'on prépare les plaques , il est absolument nécessaire , après les avoir suffisamment rouillées , de les écurer avec du sable ; & lorsqu'il n'y reste plus de noir à la surface , on les jette dans de l'eau claire , pour empêcher qu'elles ne se rouillent de nouveau , & on les y laisse jusqu'à ce qu'on soit prêt à les étamer ; ce qui se fait de la manière suivante,

On fait fondre l'étain dans un grand creuset de fer, de la figure d'une pyramide brisée, à quatre côtés, dont deux opposés soient moindres que les deux autres. On chauffe le creuset par-dessous, & on lute exactement les bords d'en haut tout autour dans le fourneau. Le fourneau doit avoir plus de profondeur que les plaques n'ont de largeur, afin de pouvoir les y tremper, de manière que l'étain nage par-dessus. L'étain étant fondu dans le creuset, on le couvre d'une couche d'une espèce d'argile d'un pouce ou deux d'épaisseur, à travers laquelle la plaque doit passer avant que d'arriver à l'étain. L'usage de cette couche d'argile est d'empêcher l'étain de sortir par-dessus les bords.

L'argile commune & non préparée, rendroit le succès de l'ouvrage fort incertain; c'est pourquoi il faut la préparer en la faisant cuire d'abord, & ensuite en la brûlant, ce qui lui donne, non-seulement une couleur noirâtre, mais la met en état de donner au fer une disposition très-propre à recevoir l'étain.

L'étain lui-même doit avoir un certain degré de chaleur: car s'il n'est pas assez chaud, il ne s'attache point au

fer. Si , au contraire , il est trop chaud , l'enveloppe en est trop mince , tachetée , & d'une couleur jaune sale.

Pour remédier à cet inconvénient , il faut avoir de petits morceaux de plaques écaillées pour en faire l'essai , & examiner si l'étain a acquis le degré de chaleur nécessaire. Cependant on trempe les plaques dans l'étain plus ou moins chaud , selon le degré d'épaisseur que l'on veut qu'elles prennent. Il y en a à qui l'on ne veut donner qu'une couche : on les plonge dans l'étain , dont le degré de chaleur est moindre que celui dans lequel on trempe les plaques auxquelles on veut donner deux couches. Quand on leur donne la seconde couche , on a soin que l'étain ne soit pas si chaud qu'à la première.

Remarquez que l'étain destiné pour donner la seconde couche , doit être couvert d'un nouvel argile , mais qui doit être de l'espèce commune , & sans aucune préparation , parce qu'alors l'étain fondu est suffisamment disposé à s'attacher & se joindre avec l'étain de la première couche.

Autre maniere.

Prenez du fer , le plus doux que vous pourrez trouver ; étendez-le sous le marteau , jusqu'à ce qu'il soit réduit à l'épaisseur du petit doigt ; pliez-le en deux , & garnissez l'entre-deux avec des cendres détrompées dans l'urine , afin qu'il ne se prenne pas ensemble : remettez-le encore sous le marteau , & repliez-le une seconde fois ; le fer se trouvera alors plié en quatre ; remettez des cendres entre chaque pli , & rabattez le tout comme ci-devant ; coupez ensuite votre fer par morceaux , de la grandeur que vous jugerez nécessaire pour faire une feuille ; ramassez tous ces morceaux que vous entasserez les uns sur les autres , avec des cendres entre-deux ; faites les chauffer , & les battez sous le marteau , jusqu'à ce qu'ils soient réduits en plaques minces , & à peu près de la largeur dont on desire que soit la feuille. Continuez d'en battre de même une grande quantité. Quand on veut les rendre unies à la dernière main , il faut mettre vingt-cinq ou trente de ces plaques l'une sur l'autre & toujours les garnir de cendres entre deux , & les battre sous le gros marteau ,

jusqu'à ce qu'elles soient aussi minces qu'il est nécessaire, ayant soin de les remuer & de les changer de tems en tems, retirant celles du milieu, pour les remettre dessus & dessous, afin qu'elles soient battues toutes également, & qu'elles ne soient pas plus épaisses d'un côté que de l'autre : il faut aussi qu'il n'y paroisse plus aucun coup de marteau.

Le marteau, pour la dernière main, doit avoir la tête de huit pouces de largeur en quarré, & l'encume un pied en quarré : l'un & l'autre extrêmement polis. Le marteau doit peser trois quintaux. Pour le marteau des premières opérations, il est comme les autres marteaux ordinaires. Le fer étant bien battu en plaques, on le coupe avec des ciseaux, de la grandeur qu'il doit avoir.

Maniere de faire les étuves pour le fer-blanc.

Pilez bien ensemble avec du tartre, de l'oignon & de l'arsenic : à l'égard de la quantité, plus il y en aura, plus les feuilles deviendront belles. Mélez cette composition avec de la lie de vin, claire comme de la bouillie : si elle est trop épaisse, on l'humectera avec du vin. Ayez

une caisse quarrée faite exprès, d'un pied quatre pouces de hauteur, la grandeur à volonté; plus elle sera grande, plus il y tiendra de feuilles. On remplit cette caisse, à la hauteur de deux ou trois pouces, de la composition ci-dessus, & l'on arrange les feuilles par-dessus, l'une sur l'autre, mettant entre chacune deux petites regles de bois mince & étroites comme des lames de couteau, pour empêcher les feuilles de se toucher, & l'on met par-dessus le tout l'épaisseur de deux pouces de la même mixtion. Cela fait, on ferme la caisse avec un couvercle de bois, de maniere qu'il n'y puisse point entrer d'air, & on la met dans un lieu humide pendant quinze jours ou d'avantage: elle ne sauroit y être trop longtemps. On observera, que pendant tout ce tems-là, on ne doit point toucher à la caisse, ni l'ouvrir. Après cela; retirez vos feuilles, nettoyez-les avec un bouchon de paille & du sable; jetez-les ensuite dans de l'eau claire; retirez-les de l'eau, & les placez dans une grande chaudiere de cuivre, où vous aurez mis du tartre & du sel à discrétion dans une suffisante quantité d'eau: laissez-les bouillir pendant deux heures. Après avoir re-

tiré vos feuilles de la chaudiere, vous les nettoierez comme auparavant, avec un bouchon. de paille & du sable, & à mesure qu'elles seront nettoyées, vous les jetterez dans de l'eau claire, où elles deviendront blanches comme de l'argent.

Composition de l'eau-forte pour la fabrication du fer-blanc.

Versez de l'eau commune dans une petite cuve qui contienne deux ou trois seaux d'eau; mettez-y quatre onces de verd-de-gris, autant de sel ammoniac, deux onces d'arsenic, le tout en poudre; remuez ces matieres à mesure que vous les jetez dans le baquet, jusqu'à ce que le tout soit dissous, c'est-à-dire, pendant environ une heure. Jetez ensuite dans le même baquet, quatre livres de fort vinaigre, en remuant toujours un peu; fermez bien le tout avec un couvercle, de maniere qu'il ne prenne point d'air, & laissez-le reposer pendant vingt-quatre heures avant que de vous en servir.

Préparation pour l'étamage des feuilles.

Prenez les feuilles que vous avez laissées dans l'eau claire, & jetez-les dans l'eau forte, les y laissant l'espace de qua-

tre heures , jusqu'à ce qu'elles deviennent rouges comme du cuivre. Au sortir de l'eau-forte , vous les saupoudrerez avec de la poix-résine en poudre subtile , & du sel ammoniac pulvérisé , mêlés ensemble. Il faut mettre la feuille de fer dans une caisse de bois faite exprès , & jeter de cette poudre sur chaque feuille dessus & dessous , jusqu'à ce qu'elle couvre entièrement le fer. Prenez-les ensuite avec des pincés ou des tenailles , & vous les tremperez l'une après l'autre debout dans l'étain fondu , qui doit être préparé de la manière suivante.

Préparation de l'étain.

Ayez un chaudron , ou un pot de fer ; faites-y fondre de l'étain fin , qui ne soit ni trop gras ni trop aigre ; jetez-y de tems en tems de l'oignon & du sel pilé , ayant soin de remuer continuellement avec un bâton , & de bien écumer l'étain de sa crasse , qui nage dessus le métal en fusion. Continuez d'y jeter de demi-heure en demi-heure , un oignon haché & du sel pendant cinq heures , & d'écumer toujours à mesure qu'il s'y fait de nouvelle crasse. Faites la même chose en même tems à du plomb fondu dans un

pareil vaisseau de fer ou de cuivre ; & quand l'un & l'autre seront bien purgés de leur crasse , vous metrez dans votre étain en fusion , le quart de plomb fondu , c'est-à-dire , qu'il faut une livre de plomb sur quatre livres d'étain. Remuez encore ce mélange avec un bâton , pendant une hepre sur le feu , en écumant toujours , s'il s'y forme encore de la crasse , & y jetez de tems en tems une poignée de poix - résine en poudre. Alors il faut avoir une caisse de fer quarrée , soudée de maniere que rien n'en puisse sortir : cette caisse doit avoir un pied trois pouces de hauteur , un pied & demi de longueur , & sept à huit pouces de largeur , c'est - à - dire , qu'elle doit être un peu plus grande que la feuille , afin qu'elle puisse y flotter librement. Posez cette caisse dans un fourneau à vent fait exprès , en sorte que l'on puisse mettre du charbon par-dessus. Il faut froter la caisse avec des oignons , pour tirer la crudité du fer , ce qui ne se fait que la première fois qu'elle sert. La caisse étant chaude , vous la remplirez de votre étain fondu , de maniere qu'il y en ait assez pour tremper la feuille de sa hauteur.

Quand on veut étamer les feuilles , on

en prend une avec les tenailles , après l'avoir saupoudrée de poix-réfine , ainsi qu'on vient de le voir , & on les trempe l'une après l'autre dans l'étain , les remuant toujours quand elles sont dedans. En les retirant , on les secoue , & on les fourre séparément dans un monceau de sciures de bois ou dans un tas de son.

Autre maniere de faire le fer-blanc.

Il faut prendre du son de seigle à discrétion , le faire bouillir un bouillon ou deux ; y ajouter un peu d'eau , & au même instant , y mettre les feuilles de fer noir , puis on ôtera le vaisseau de dessus le feu , & on le bouchera bien. Laissez-y tremper les feuilles pendant trois fois vingt-quatre heures. Au bout de ce tems , on retirera les feuilles ; on les écurera bien avec le même son dans lequel elles ont trempé , puis on passera un peu de grès par-dessus. Cela fait , on les met tremper dans de l'eau dans laquelle on a fait dissoudre du sel ammoniac : on les en retire ensuite , & on les trempe dans de l'étain fondu , d'où on les retire promptement , & on les laisse égoutter ; enfin on les frotte avec du son de seigle , & l'opération est faite. Il est nécessaire que

le vaisseau dans lequel on trempe les feuilles, soit assez large pour qu'elles y trempent entièrement.

Autrement.

On nettoie bien la tôle avec du gros sable pour en ôter toute la rouille, après quoi, on la fait tremper dans une espèce de mauvais vinaigre de grain; on écure de nouveau cette plaque, puis on la plonge dans de l'étain fondu. Comme il faut tenir long-tems l'étain en fusion, on le couvre de colophane, pour l'empêcher de se calciner: cette substance rend le phlogistique à l'étain. L'étain coule le long de la plaque, & s'arrête à la partie inférieure, où il fait un bourrelet épais. Pour l'ôter, on trempe ce bord dans l'étain. C'est ce qui fait cette espèce de lisière qu'on voit sur les plaques de fer-blanc, & qui est de peu de durée, parce que le fer a été recuit.

Autrement.

Mettez tremper des feuilles de fer bien battues, dans de la lie de vin, pendant 24 heures; nettoyez-les, & les faites sécher. Quand elles seront bien nettes & bien seches, vous les plangerez

dans de fort vinaigre dans lequel vous aurez fait dissoudre du sel ammoniac ; retirez - les delà promptement , & les saupoudrez de poix-résine en poudre. Cela fait , vous les tremperez dans de l'étain fondu. Il faut , en les retirant , les nettoyer avec un linge , pour en faire tomber l'étain superflu.

*Pour faire le fer-blanc à la façon de
Nuremberg.*

On prend des lames de fer battues , fort déliées , ou passées par un laminoir fait exprès ; on les laisse tremper pendant vingt-quatre heures dans de l'eau commune , dans laquelle on a mis de la sciure de bois de chêne ou de tremble ; savoir : par cent feuilles de fer , plein un chapeau , y mêlant un peu de chaux vive. Au défaut de sciure , on prendra une livre de vitriol dissous dans de l'eau seconde ; ensuite vous retirerez vos feuilles , que vous tremperez dans la dissolution suivante , après les avoir bien écurées avec un torchon de paille , & du sable bien fin.

La dissolution se fait avec une once de sel ammoniac & une once de verd-de-gris , que l'on triture ensemble , &

que l'on délaie ensuite dans une chopine de vinaigre.

On y fait tremper les feuilles ; après quoi , pour les garantir de la rouille , on les tient dans de l'eau dans laquelle on a fait dissoudre de la chaux vive. Pour les blanchir , on les retire de l'eau , on les essuie bien , puis on les couvre de poix-résine en poudre , passée au tamis ; ensuite on les trempe dans de l'étain fondu au degré de chaleur convenable , avec des tenailles propres à cet usage. Enfin , tandis qu'elles sont chaudes , on les essuie avec une coëne de lard.

Autre maniere de faire le fer-blanc :

Prenez des feuilles de fer rougies au feu ; trempez-les dans du petit lait ; laissez-les-y pendant quatre ou cinq heures ; puis ôtez tout le noir avec un torchon : au défaut de petit lait , on peut employer du vinaigre , dans une pinte duquel on aura fait dissoudre une once de sel ammoniac , & autant de vitriol commun. Vous y mettrez tremper vos feuilles ; si elles sont froides , vous les y laisserez douze heures ; si , au contraire , elles sont chaudes , vous ne les y laisserez qu'une heure. Après en avoir essuyé la noirceur ,

vous les prendrez avec des pincettes destinées à cette opération, & vous les tremperez dans du vieux beurre fondu bien chaud, ou du surpoint de cordonnier, dans lequel vous aurez mis du vitriol & du sel ammoniac, de chacun demi-once; vous ne les y laisserez qu'une minute au plus. Il faut que la graisse surnage les feuilles de deux doigts. Après cette trempe, vous les plongerez dans de l'étain fondu à un feu très-violent, sur lequel il doit furnager d'un bon pouce, du vieux beurre fondu ou du surpoint de cordonnier. Cela fait, vous retirez doucement vos feuilles avec la pincette, ayant soin de faire tomber l'étain superflu qui se trouve sur le bord inférieur, avec une coëne de lard.

On peut blanchir de même des feuilles de cuivre; mais alors il ne faut point de vitriol.

Maniere de tirer la rouille du fer pour les émaux.

Prenez de la limaille de fer, la plus fine que vous pourrez avoir; humectez-la avec du vinaigre, la remuant bien, afin qu'elle en soit également imprégnée; faites-la sécher, en l'étendant, dans un

lieu frais , à couvert de la poussière. Lorsqu'elle sera bien sèche , vous examinerez si elle est assez corrodée pour la pouvoir pulvériser sur le porphyre , ou dans un mortier de verre ou d'agate ; autrement vous la remouillerez avec du vinaigre , après quoi vous la réduirez en poudre que vous passerez au tamis ; mouillerez de nouveau avec du vinaigre ce qui n'aura pu passer ; & réitérez les opérations jusqu'à ce que la limaille soit entièrement corrodée ; vous la lévigerez encore pour la réduire en poudre impalpable , après quoi , vous pourrez en faire usage. Le fer , ainsi préparé avec le vinaigre , est propre à faire un jaune transparent ou glacé : on en fait aussi du verd , en le mêlant avec du bleu.

Précipité de vitriol pour les émaux.

On fait dissoudre du vitriol verd dans de l'eau ; on y ajoute peu à peu une dissolution de cendres gravelées , faite aussi dans l'eau , jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus d'effervescence ; laissez reposer ensuite , puis versez l'eau par inclination ; séparez ce qui en reste en le filtrant ; faites sécher le précipité , qu'il ne sera pas nécessaire de laver , parce que les

Ils ne nuisent point à l'émail. Ce précipité a les mêmes propriétés que la limaille de fer corrodée avec le vinaigre. C'est la meilleure préparation que l'on puisse donner au fer , pour en composer une couleur verte , en la mêlant avec du bleu.





CHAPITRE II.

Contenant plusieurs Secrets concernant la dorure.

ARTICLE PREMIER.

Divers procédés relatifs à la dorure sur métaux.

L'ART de la dorure est celui d'employer l'or, & de l'appliquer sur diverses matieres.

Il y a différentes sortes de dorures ; savoir la dorure au feu , qui est propre aux métaux , la dorure à l'huile , la dorure en détrempe , & la dorure sur cuir.

Dorure au feu , ou sur métaux.

Il y a trois manieres usitées de dorer au feu ; savoir en or moulu , en or simplement en feuilles , & en or haché.

Maniere de dorer d'or moulu , ou vermeil doré.

La dorure d'or moulu , ou vermeil

doré, se fait avec de l'or amalgamé avec le mercure dans une certaine proportion qui est ordinairement d'une once de vif-argent sur un gros d'or.

Pour cette opération, on fait d'abord rougir le creuset; puis l'or & le vif-argent y ayant été mis, on les remue doucement avec un crochet, jusqu'à ce qu'on s'appërçoive que l'or soit fondu & incorporé au vif-argent; après quoi, on les jette ainsi unis ensemble, dans de l'eau pour les laver. Pour préparer le métal à recevoir l'or, il faut dérocher le métal que l'on veut dorer, ce qui se fait avec de l'eau-forte affoiblie avec de l'eau: cette opération s'appelle *dérocher* ou *décaper*. Le métal étant bien déroché, on le couvre de ce mélange d'or & de vif-argent, en l'étendant le plus également qu'il est possible. En cet état le métal se met au feu sur la *grille à dorer*, ou dans le *panier à dorer*, au-dessous desquels est une poêle pleine de feu. La grille à dorer est un petit treillis de fil d'archal dont on couvre la poêle, & sur lequel on pose les ouvrages que l'on dore, ceux qu'on argente n'ayant pas besoin d'une si grande propreté. Le panier à dorer est aussi un treillis de fil de fer, qui ne

diffère de la grille qu'en ce qu'il est concave, & enfoncé de quelques pouces. A mesure que le vis-argent s'évapore, l'or qui est fixe demeure; & comme les pores du métal que l'on veut dorer se sont dilatés par la chaleur, ils se resserrent en se refroidissant, & retiennent, comme autant de petits chatons, les parcelles d'or qui y sont placées: mais lorsqu'il arrive que l'on peut distinguer les endroits où il manque de l'or, on répare l'ouvrage en y ajoutant de nouvel amalgame où il en faut. Pour rendre cette dorure plus durable, les doreurs frottent l'ouvrage avec du mercure & de l'eau-forte, & le dorent une seconde fois de la même manière. Ils réitérent quelquefois cette opération jusqu'à trois ou quatre fois; pour que l'or qui couvre le métal soit d'une épaisseur convenable. Quand l'ouvrage est dans cet état, on le finit avec la *gratte-bosse*, qui est une brosse faite de petits fils de laiton: enfin on le met en couleur.

Pour dorer d'or en feuilles.

On commence par gratter le métal avec le *gratteau*, qui est un fer acéré à quatre quarrés tranchants, semblables

au fer d'un dard. Il a deux à trois pouces de long , & tient à un manche de douze à quinze pouces de longueur. Quand le métal a été bien gratté , on le polit avec le polissoir de fer acéré , qui ne differe point du brunissoir dont on a parlé plus haut. Ensuite on chauffe le métal. Cette opération s'appelle *bleuir* , parce que , lorsqu'on la fait sur du fer , il prend une couleur bleue.

Quand le métal est suffisamment chaud , on y applique la premiere couche d'or en feuilles que l'on ravale légèrement avec un brunissoir ou polissoir. L'action de ravalier consiste à presser contre la pince , avec cet instrument , les feuilles qu'on y a appliquées. On ne donne pour l'ordinaire que trois ou quatre couches d'une seule feuille d'or dans les ouvrages communs , & de deux feuilles dans les beaux ouvrages , & à chaque couche on ravale , & ensuite on remet l'ouvrage au feu , ce qui s'appelle *recuire*. Après la derniere couche , l'or est en état d'être bruni clair avec le brunissoir de sanguine , qu'on appelle aussi *pierre à dorer*.

Pour dorer d'or haché.

Cette dorure se fait avec des feuilles

d'or comme la précédente , & elle se pratique de la même manière , mais elle en diffère en deux points essentiels. .

1°. Quand le métal est gratté & poli , on y pratique un nombre prodigieux de petites hachures dans tous les sens avec *le couteau à hacher* , qui est un petit couteau à lame d'acier courte & large , emmanché de bois ou de corne. Ce sont ces hachures que l'on fait sur les métaux avant que d'y appliquer l'or , qui ont fait nommer cette dorure *or hache* , quoique les hachures ne paroissent plus à l'extérieur , lorsque la dorure est achevée.

2°. Pour la dorure hachée , il faut jusqu'à dix ou douze couches , à deux feuilles d'or pour chaque couche , au lieu que pour la dorure unie , il n'en faut que trois ou quatre. Cette grande quantité d'or est nécessaire pour couvrir les hachures ; mais la dorure qui en résulte est beaucoup plus belle & plus solide.

Manière très-jolie de dorer sur les métaux , & particulièrement sur l'argent. . .

On fait dissoudre de l'or dans de l'eau régale : on imbibe des linges dans cette

dissolution d'or ; on les fait brûler , & on en garde la cendre. Cette cendre, frottée & appliquée avec de l'eau à la surface de l'argent , par le moyen d'un chiffon , y laisse les molécules d'or qu'elle contient & qui y adherent très-bien. On lave la piece ou la feuille d'argent , pour enlever la partie terreuse de la cendre. L'argent en cet état ne paroît presque point doré ; mais quand on vient à le brunir avec la pierre sanguine , il prend une couleur d'or très-belle. Cette maniere de dorer est très-facile , & n'emploie qu'une quantité d'or infiniment petite. La plupart des ornemens d'or qui sont sur des éventails , sur des tabatieres , & autres ouvrages de grande apparence & de peu de valeur , ne sont que de l'argent doré par cette méthode.

Autrement.

Mettez dissoudre un gros d'or fin dans trois gros de bonne eau régale ; quand l'or sera dissous , ajoutez-y un gros de salpêtre purifié , que vous y laisserez pareillement dissoudre ; après quoi , vous absorberez toute la liqueur avec une quantité suffisante de linge fort & blanc ; faites ensuite sécher ce linge à une chaleur

douce sur un feu de sable ; puis vous l'allumerez à un petit feu , & le laisserez reduire en cendres , que vous recueillerez avec soin pour les conserver dans une petite boîte bien fermée.

On détrempe de cette poudre avec un peu d'eau ou de salive , & l'on en frotte le métal qui sera très-bien doré : cette dorure est de très-longue durée.

On peut faire la même chose avec l'argent.

Pour dorer le fer ou l'acier avec de l'or moulu.

Faites bouillir un pot d'eau de fontaine ou de rivière , & au premier bouillon , mettez deux onces de couperose verte , deux onces d'alun de glace , une once de vitriol romain , le poids d'un écu de verd-de-gris ; pareille quantité de sel ; ensuite , avec cette mixtion & du vis-argent , vous aviverez votre ouvrage de la même manière qu'on le pratique pour l'argent & le cuivre.

Pour dorer le fer ou l'acier avec de l'or moulu, qui dure autant que sur l'argent.

Prenez vitriol calciné, demi-once ; alun, demi-once ; tartre, demi-once ; sel, une once ; verd-de-gris, une drachme. Le tout étant bien broyé & mêlé ensemble, sera mis dans un petit pot vernissé, qui puisse tenir environ une livre de liqueur ; faites-le bouillir avec une livre d'eau que vous ferez réduire à moitié. Coulez, & gardez l'eau dans une bouteille.

La piece étant préparée comme celle que l'on veut argenter, on la gratte-bosse bien, & on la frotte avec l'eau ci-dessus, puis avec du vis-argent ; on étend de l'or moulu par-dessus avec un linge blanc ou une patte de lievre ; on le laisse un peu sécher ; on le gratte-bosse bien avec tant soit peu de vin ; on le brunit avec le brunissoir ou la sanguine ; on met la piece sur un feu de charbons ardens ; on la retire de tems en tems, jusqu'à ce qu'elle ait pris la couleur requise. On doit prendre garde de lui donner trop de feu, car elle noirciroit. A mesure qu'on lui donne plus de feu, elle devient plus
haute

haute en couleur : il ne faut point huiler la piece , ni la flamber , ni la faire bouillir comme l'argent.

Pour faire l'or moulu , au lieu de le mettre en poudre comme l'argent , on le réduit en feuilles très-minces & très-déliées.

Maniere de dorer sur le cuivre ou l'acier.

On fait évaporer de la dissolution d'or par l'eau régale , jusqu'à crySTALLISATION ; on pose ces crySTaux sur du papier qui en absorbe toute l'humidité ; on les dissout ensuite dans de l'eau distillée. La dissolution d'or ainsi préparée , attaque très-légèrement les pieces délicates d'horlogerie , & seulement pour appliquer l'or à leur surface. On les lave ensuite avec de l'eau. On obtient de cette maniere une dorure plus belle , plus brillante , plus solide , & qui ne laisse pas de petits points noirs non dorés , comme il arrive par le procédé ordinaire des horlogers.

On donne encore au cuivre jaune poli une belle couleur d'or , en mêlant ensemble quatre onces & demie de craie bien pulvérisée & qui ne soit pas pierreuse , avec demi-once de soufre. On broie ces matieres ; on en frotte le cuivre

à sec après l'avoir bien nettoyé : il devient d'un beau jaune d'or.

Dorure à froid sur l'argent.

Prenez deux ducats. Battez-les pour les rendre minces, & faites-les dissoudre dans de l'eau régale ; joignez-y une drachme de nitre : faites tremper dans la dissolution de petits morceaux de linge propre ; faites-les sécher ; brûlez-les dans un creuset, jusqu'à ce qu'ils soient réduits en cendres. Quand vous voudrez dorer de l'argent, il n'y aura qu'à prendre de ces cendres & en frotter l'argent avec les pouces ; on pourra ensuite polir l'ouvrage.

Dorure sur le fer.

Il faut prendre d'alun & de sel marin ; de chacun une drachme ; de nitre, demi-drachme. Prenez ensuite vingt-cinq feuilles d'or, que vous broierez bien exactement ; versez par-dessus quatre onces d'eau claire ; faites-la bouillir, & versez y ensuite trois drachmes de bon esprit-de-vin ; laissez reposer le tout pendant vingt-quatre heures ; quand vous prendrez de ce mélange pour écrire, ou tracer sur du fer, les lettres ou des-

lins paroîtront comme si le fer avoit été doré; mais il faudra promptement passer de l'eau par-dessus, sans quoi ce qu'on aura tracé redeviendra noir. On pourra de cette maniere écrire des noms sur le fer.

Liqueur ou sauce pour aviver la couleur de la dorure.

Vous prendrez une once & demie de soufre, une demi-once d'alun, une demi-drachme d'arsenic, & autant d'antimoine; broyez & pulvérisez avec soin ces matieres; faites ensuite bouillir de l'urine que vous écumerez; jetez-y les matieres précédentes les unes après les autres; remuez-les & laissez-les bouillir; mettez dans cette composition, l'ouvrage que vous aurez doré, & l'y tenez jusqu'à ce que la couleur vous paroisse assez vive. Quand on entend bien cette opération, on peut faire avec un seul-ducat autant de besogne qu'on en feroit avec deux ou trois d'une autre maniere.

Méthode pour amalgamer l'or, ou le mêler avec le mercure : secret utile pour les doreurs.

Prenez la pesanteur d'un sou d'or fin;

battez-le , & le réduisez en petites lames fort minces , que vous ferez rougir dans un creuset ; versez ensuite par dessus huit fois autant de vis-argent revivifié de cinabre ; remuez la matiere avec une petite baguette de fer. Quand elle commencera à fumer , ce qui arrive promptement , jetez votre mélange dans un vase de terre rempli d'eau ; il se coagulera & deviendra maniable ; lavez-le à plusieurs reprises , pour lui faire perdre sa noirceur ; vous aurez par ce moyen un amalgame ; séparez-en le mercure qui ne se trouvera pas bien uni avec la matiere ; ce qui se fait en enveloppant le tout dans un linge , & en la pressant avec les doigts.

*Maniere de dorer sur l'argent , le cuiyre ,
l'airain & le fer.*

Si vous voulez dorer de l'argent , prenez de l'amalgame précédent ; frottez-en bien par-tout la piece que vous avez dessein de dorer , afin qu'elle puisse recevoir l'or sur toute sa surface ; tenez ensuite cette piece sur un feu de charbon , ou posez-la dessus : le vis-argent s'en séparera ; après quoi , vous pourrez relever la couleur avec la cire à dorer.

*Secret particulier pour dorer l'argent de
la maniere la plus parfaite.*

Prenez du *crocus veneris*, ou safran
de Venus, & du vinaigre; ajoutez-y du
vif argent, & faites-les bouillir ensem-
ble, jusqu'à ce qu'ils acquierent la con-
sistance d'une pâte; frottez-en l'argent
que vous voulez dorer; il deviendra d'une
couleur d'or rougeâtre, ce qui n'arrive
point quand on fait cette opération avec
du vif-argent seulement; car alors la
dorure paroît par-là. On peut dorer sur
cette pâte avec de l'or en feuille, au lieu
que sans cela, il faudroit qu'il fût broyé;
elle fait paroître la dorure forte & d'une
couleur foncée.

*Autre maniere avantageuse de dorer sur
l'argent.*

Prenez une partie de tartre, & deux
parties de sel; versez de l'eau par-dessus,
& ajoutez-y un peu de limaille d'acier;
faites bouillir l'argent dans ce mélange;
jusqu'à ce qu'il devienne rougeâtre: avec
cette précaution, il ne fondra que le
tiers de l'or qu'on y auroit employé sans
cela.

Autre maniere:

Après avoir étendu de l'eau-forte avec une plume ou un pinceau sur la piece d'argent que vous voulez dorer, vous la frotterez avec l'amalgame décrit ci-dessus; après quoi, vous mettrez votre piece sur du charbon allumé, que vous soufflerez jusqu'à ce que tout le mercure soit évaporé; & à l'instant vous la jetterez dans de l'urine, ce que vous réitérerez jusqu'à ce que la couleur soit parfaite. Cette dorure est très-belle, & convient parfaitement pour la vaisselle & les vases d'église.

On peut argenter de même les métaux imparfaits, en substituant à l'or de l'argent de coupelle.

Pour dorer l'argent, comme on le fait à Milan.

Prenez un ducat; amincez le autant qu'il est possible; coupez-le alors en petits morceaux que vous mettrez dans un petit creuset; mettez une once de mercure dans un autre petit creuset; placez les deux creusets sur le feu, & les faites chauffer également, jusqu'à ce qu'ils soient un peu rouges; versez alors le

mercure dans le creuset qui contient l'or ; remuez bien le mélange avec un petit bâton ; jetez-le ensuite dans de l'eau claire , & l'amalgame sera faite.

Pour s'en servir , on gratte-bosse bien la piece que l'on veut dorer ; on lui donne ensuite une couche d'eau-forte ; puis une de mercure , jusqu'à ce qu'elle soit blanche par-tout ; après quoi , on applique l'amalgame ci-dessus. Cela fait , on la fera chauffer sur des charbons , jusqu'à qu'elle jette quelques petits bouillons ; alors on la prend avec un linge , & on la frotte avec une patte de lievre , jusqu'à ce qu'elle paroisse nette ; on la remet sur le feu jusqu'à ce qu'elle soit jaune. Dans cet état , on la gratte-bosse bien avec du vin , jusqu'à ce qu'elle soit bien claire.

Pour lui donner la couleur , on prendra demi-once de sel ammoniac , demi-once de salpêtre , un quart d'once de vitriol romain , le tout réduit en poudre. On mettra le tout dans un verre de vin , & on en fera une pâte que l'on étendra sur l'ouvrage ; ensuite on placera l'ouvrage sur le feu ; & on l'y laissera jusqu'à ce que la pâte soit bien seche , puis on le jettera incontinent dans de l'urine.

On pourra le branir, si l'on veut, avant que de le mettre au bouillitoire, suivant.

Prenez deux onces de tartre, deux onces de sel commun, & demi-once de soufre, le tout bien pilé; mettez-le tout dans une chopine d'eau claire & autant d'urine que vous ferez bouillir: plongez-y votre ouvrage, attaché à un fil, afin que vous puissiez l'en retirer quand vous le voudrez, & que l'ouvrage ne prenne point trop de couleur; vous le jetterez ensuite dans de l'eau claire, & tout sera fait.

Façon de dorer à la maniere des Grecs.

Prenez du mercure sublimé & du sel ammoniac bien clair, de chacun une once; faites-les dissoudre dans de l'eau-forte; faites-y dissoudre ensuite de l'or fin battu en lames très-minces; faites évaporer cette dissolution sur un feu de charbon, jusqu'à ce qu'elle se change en huile; trempez-y ensuite votre fil d'argent: s'il en sort noir, & qu'en le recuisant au feu, il devienne doré, la dissolution est bonne, & on pourra s'en servir pour dorer tout ce qu'on voudra sur l'argent.

Véritable maniere de dorer à l'Italienne.

Prenez quatre onces de vitriol commun, deux onces d'alun, une once de blanc de plomb, deux poignées de sel, & une pinte d'eau de riviere; faites bouillir le tout, & réduire à moitié; laissez-le reposer dans cet état & s'claircir; après quoi on pourra s'en servir.

Méthode particuliere de dorer; ce qui se fait dans l'instant beaucoup mieux qu'avec le vif-argent.

Prenez de l'or le plus fin; faites-le dissoudre dans de l'eau régale préparée avec le sel; faites évaporer l'eau régale jusqu'à moitié; mettez ensuite le matras sur le sable dans un cellier humide, pendant une nuit; l'or formera des cristaux que vous ôterez, & que vous mettrez dissoudre dans du vinaigre distillé; mettez encore le vaisseau sur le feu, & faites évaporer la moitié du vinaigre; remettez le vaisseau dans le cellier, comme auparavant, dans le sable humide; l'or se changera encore en cristaux, que vous ferez dissoudre dans de l'eau de pluie, jusqu'à évaporation de moitié: l'or prendra de nouveau la forme de cristaux;

V.

réduisez ces crystaux en poudre avec la lame d'un couteau, & mettez cette poudre dans le blanc d'un œuf dur, dont le jaune sera ôté; mettez-le dans un lieu frais & humide, & le tout se changera en huile; prenez la piece d'argent que vous voulez dorer; frottez-la légèrement de cette huile, & la laissez sécher doucement: elle sera dorée parfaitement, & d'une très-belle couleur.

Maniere d'amortir le vif-argent pour dorer.

Prenez du vif-argent bien net, & sans aucun mélange de plomb; mettez-le dans un matras; ajoutez-y une poignée de bon sel blanc; secouez le tout ensemble, & le laissez en cet état pendant deux jours; versez ensuite du vinaigre par-dessus; laissez-le reposer un jour, & vous aurez alors un vif-argent très-bon pour dorer, & à bon compte.

Pour dorer l'argent en vermeil doré sans mercure.

Prenez de l'or fin, & le forgez un peu foible; coupez-le par morceaux; après quoi vous le recuirez sur une plaque de fer, ou dans un creuset, prenez ensuite

en matras de verre ; mettez-y voire or ; ajoutez-y , sur un gros d'or , demi-livre de sel ammoniac , & deux onces de bonne eau-forte ; couvrez le matras d'un cornet de papier par le haut , y laissant un peu de jour pour passer la fumée de l'eau forte ; après quoi , vous placerez le matras sur un petit feu ; laissez dissoudre l'or peu à peu , remuant souvent le matras. Il faut que le feu soit fort doux ; car l'or se sublimerait , & se perdrait en vapeurs.

Lorsque l'or est entièrement dissous , versez la dissolution dans un vaisseau de verre ou de faïence ; prenez de vieux linges à demi usés & un peu gros ; coupez-les par morceaux quarrés , environ de la grandeur d'une assiette ; trempez-les dans la liqueur , & les retirez ensuite avec de petites pincettes de bois ; laissez-les égoutter dans un vase de verre ou de faïence , sur lesquels vous mettrez de petits morceaux de bois bien nets , de la grosseur d'une grosse allumette ; étendez vos linges par-dessus ; & trempez d'autres linges dans l'eau , qui s'écoule a des premiers , jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eau. Alors , vous secherez tous ces linges à petit feu ; lorsqu'ils seront secs ,

vous les placerez sur un marbre bien uni, & vous mettrez le feu aux quatre coins. Les linges étant brûlés, vous les broierez en poudre très-fine; puis vous mettrez cette poudre dans un creuset, qu'il faut placer dans un petit feu; quand la poudre est allumée comme des étincelles, on la met sur le marbre, & on la remue avec une pointe de fer, jusqu'à ce qu'il ne paroisse plus de feu; on la broie ensuite, comme auparavant, le plus fin qu'il est possible; après quoi, l'on peut s'en servir pour dorer tel ouvrage que l'on veut.

Maniere de dorer l'argent & le cuivre sans vif-argent.

Prenez un gros d'or en poudre, une once d'eau-forte, deux gros de sel ammoniac & un gros de nitre; mettez ensemble l'eau-forte & le sel ammoniac, dans un petit matras, & les faites bouillir trois bouillons sur le sable; ajoutez-y ensuite l'or & le nitre ensemble, & les laissez jusqu'à ce qu'ils soient entièrement dissous; alors vous verserez le tout dans un vaisseau de verre de bas bord, tel qu'une tasse, dans lequel vous aurez mis auparavant quelques morceaux de linge

Bien fin , pour s'imbiber de la liqueur ; faites ensuite sécher ces linges bien doucement , soit en mettant le vaisseau dans une étuve , ou bien au soleil. Lorsqu'ils seront secs , vous les brûlerez & les réduirez en poudre , en les broyant sur le marbre ou le porphyre.

Pour se servir de cette poudre , il faut 1°. que l'argent ou le cuivre que l'on veut dorer , ne soit point bruni ; 2°. avant que de le dorer , on doit le nettoyer avec un morceau de bois blanc ; trempé dans du vitriol délayé dans de l'eau ; tout étant ainsi préparé , vous tremperez un petit morceau de liege bien uni dans de l'eau commune ; vous prendrez ensuite avec ce liege de la poudre ci-dessus pour en frotter l'argent ou le cuivre que l'on veut dorer ; ce qui ne se fait pas tout d'abord , mais il faut continuer de frotter , jusqu'à ce que l'endroit que l'on frotte paroisse jaune ; alors on le brunit où il faut avec la pierre de sanguine trempée dans un peu de vinaigre.

Maniere de dorer d'or moulu l'argent ou le cuivre.

On prend de l'or en chaux , c'est-à-

dire tel qu'il sort de la mine , parée qu'il est le plus pur , un demi gros , & du vif argent une demi-once. Au défaut de chaux d'or , on battra le plus mince qu'il se pourra , un demi-gros d'or le plus fin ; on le coupera ensuite par petits morceaux que l'on enveloppera dans du papier avec le vif-argent. Cela fait , on met dans une chauffrette de fer remplie de charbon allumé , un petit creuset que l'on fait rougir couleur de cerise seulement , de peur que le vif-argent ne saute hors du creuset avec l'or , ce qui arriveroit , s'il étoit trop chaud. Le creuset ainsi rouge , on y mettra le papier dans lequel sont enveloppés l'or & le vif-argent ; un moment après , on remuera le tout avec un petit morceau de bois , afin d'incorporer l'or avec le vif-argent ; on retire ensuite le creuset avec une pince de fer ; & l'on jette aussitôt la matière dans un gobelet de faïence ou de terre vernissée , plein d'eau fraîche , que l'on répand à l'instant ; on prend ensuite le vif-argent , devenu comme une pâte , dans le creux de la main , & on le pétrit avec les doigts pour en faire sortir l'eau. Il y en a qui le mettent sécher dans un mouchoir , afin que l'eau s'y imbibe.

On le garde ensuite dans une boîte de bois bien fermée , dans laquelle on peut ajouter du son de farine , afin qu'en le transportant on ne perde rien. Cette opération doit se faire dans une cheminée , pour que la fumée du vif-argent s'élève par le haut , & ne nuise point à celui qui travaille.

Pour mettre en usage cet or préparé , il faut d'abord bien polir l'ouvrage , & le nettoyer à l'eau-forte ; on le met ensuite sur des charbons dans un réchaud ; on applique , après cela , de l'eau-forte dessus , en le frottant avec un petit baton ; puis du vif-argent sur cette eau-forte , pour rendre le tout bien net & en ôter la graisse. Cela étant fait , on prend de l'or préparé comme ci-dessus , avec une spatule de cuivre rouge , & on l'étend également par-tout où l'on veut dorer ; après quoi , l'on prend une brosse douce de poil de cochon , ou bien une patte de lievre pour étendre l'or tout doucement. On met l'ouvrage sur des charbons qui ne soient pas trop ardens , avec une pince de fer , & non d'autre matiere , & on le fait chauffer tant soit peu sans le couvrir de charbons. On le retire ensuite , & l'on étend encore de l'or doucement &

également par-tout comme auparavant ; parce qu'il tombe de dessus l'ouvrage ; on le remet de même sur le feu , puis on le retire ; on étend de nouveau de l'or , & l'on répète cette opération cinq ou six fois jusqu'à ce que l'or , étant bien sec , devienne jaune comme du buis. Si l'or avoit manqué dans quelques endroits , il faudroit y en remettre de la même manière qu'on vient de l'expliquer , & le faire chauffer de même au feu. Le tout étant fait , on prend une gratte-bosse pour frotter l'ouvrage par-tout ; après quoi on le met dans la sauce pour lui donner la couleur.

Remarquez qu'il faut bien se donner de garde de la fumée du vif-argent , soit lorsqu'on le met dans le creuset , soit lorsqu'on applique l'or sur les charbons. A cet effet , il faut se placer près d'une fenêtre , d'une porte , ou d'une cheminée , d'où le vent souffle doucement , & chasse doucement la fumée devant vous , sans qu'elle puisse revenir en arriere.

Sauce pour mettre la dorure en couleur.

On prend de salpêtre , de sel ammoniac , de verd de-gris , de couperose de Pise , de vitriol romain ou vitriol blanc ;

de chacun demi-once ; de sanguine d'Espagne , trois quarts d'once ; on broie le tout séparément , & la sanguine la dernière , parce qu'elle est pâteuse ; on mêle ensuite le tout ensemble , y ajoutant un peu de fort vinaigre pour le liquer.

Après cette opération , l'on gratte-bosse l'ouvrage , on le couvre par-tout de l'amalgame précédent avec un pinceau , puis on le fait sécher sur des charbons , ou bien en le présentant à un feu clair. Aussi-tôt qu'il ne fume plus , on le met dans de l'eau seconde , ou dans du vin , ou dans de l'urine que l'on a fait chauffer médiocrement ; on le frotte par-tout avec une brosse de poil ; on le met ensuite dans de l'eau fraîche & nette ; on l'essuie , on le remet encore un peu sur les charbons pour le sécher ; on le brunit enfin dans les endroits nécessaires ; & pour faire couler le brunissoir , on se sert d'un peu de vinaigre pour l'or , & d'un peu d'urine pour l'argent.

Observez que lorsque l'on a mis l'amalgame sur l'ouvrage , & qu'on le présente au feu pour sécher , il ne faut pas l'y tenir trop long-tems ; autrement l'ouvrage se gâteroit & noirciroit.

Autre sauce.

On prend parties égales de soufre & de tartre gris, & du sel commun autant qu'il y a de soufre & de tartre ; on broie chaque ingrédient en particulier , & on passe le tout ensemble par un tamis ; on met ensuite dans une terrine neuve , ou dans un vaisseau de cuivre rouge , de l'eau à proportion des poudres ; on fait bouillir l'eau , & lorsqu'elle commence à bouillir , on y jette les poudres , & on remue fort avec un bâton , parce qu'elles fermentent beaucoup d'abord , & qu'elles s'échapperoient par-dessus les bords.

La fermentation étant finie , il n'est pas nécessaire de les remuer davantage ; mais on continue de faire bouillir jusqu'à ce que les poudres soient fondues entièrement : alors on prend l'ouvrage doré que l'on tient suspendu par une corde , & on le plonge dans la composition , & ensuite dans de l'eau nette , pour voir s'il a pris assez de couleur : s'il n'en a pas assez , on le plonge encore dans la sauce ; mais il faut brunir auparavant tout ce qui doit être bruni. Quelques ouvriers mettent un peu de sanguine dans la composition.

Tout ceci suppose que l'on a bien dégraissé & nettoyé l'ouvrage, comme on l'a expliqué ci-devant.

● *Pour dorer le cuivre & l'airain.*

Dissolvez parties égales de sel ammoniac & de vitriol verd, dans du vinaigre distillé; faites évaporer le vinaigre, & mettez ce qui reste dans une cornue pour distiller. Pour dorer le cuivre, il suffit de l'éteindre dans cette liqueur distillée.

Autrement.

Dissolvez dans du vinaigre distillé; parties égales de cuivre brûlé & de sel ammoniac, quatre onces d'alun de plume, & quatre onces de sel commun decrepité: faites évaporer le vinaigre; distillez ensuite par la cornue votre eau-forte, dans laquelle vous éteindrez le cuivre cinq ou six fois, & il aura la couleur d'or.

Pour dorer le cuivre ou l'argent.

Mêlez dans un vaisseau de faïence environ autant de mercure que d'eau-forte; frottez l'ouvrage de cette composition; lavez-le ensuite dans de l'eau claire avec la main, essuyez-le avec un linge, & appliquez l'or dessus avec du coton, si

l'ouvrage est ciselé. Si, au contraire, il est uni, vous le poserez sur la feuille d'or, que l'on pressera avec du coton, pour la faire prendre; après quoi, on le fera sécher sur un feu médiocre, sans toucher au charbon. Si l'on veut recharger d'or l'ouvrage, on le ravivera comme la première fois. On doit avoir soin de faire sécher l'ouvrage promptement, & de se garder de la vapeur. Cet or se brunit avec la sanguine.

Pour dorer le cuivre.

On fait bouillir la pièce que l'on veut dorer dans de l'eau de rivière; on la brunit ensuite après l'avoir baignée dans du vin, avec le brunissoir. Cela fait, on pile la quantité que l'on veut de *terra merita*, & on la réduit en poudre subtile; après quoi, l'on délaie cette poudre dans un creuset d'orfevre avec de l'eau-forte; puis on y fait bouillir la pièce à dorer, jusqu'à ce qu'elle ait pris la couleur convenable. Si la pièce n'est pas suffisamment colorée, on réitere l'opération.

*Pour dorer une croix, des chandeliers;
& autres ouvrages en cuivre sans or.*

Mettez infuser dans de l'eau pendant

quelques jours de la *terra merita* réduite en poudre subtile ; faites bouillir ensuite le tout dans un chaudron ; faites-y tremper alors votre ouvrage pendant vingt-quatre heures , après lequel tems vous le retirerez & vous le laisserez sécher. Quand il sera bien sec , on l'essuiera , & on le frottera avec un linge blanc. S'il arrive qu'il se ternisse , on recommencera l'opération,

Pour dorer le fer avec des feuilles d'or.

Prenez vitriol romain , alun de roche , & sel ammoniac , de chacun une once , réduisez le tout en poudre , & le faites bouillir dans de l'eau commune. Ayez du fer bien poli & bruni , & mouillez-le avec cette eau en le frottant bien ; puis appliquez vos feuilles d'or par-dessus ; après quoi , vous ferez sécher l'ouvrage au feu. Lorsqu'il sera sec , vous le brunirez avec la sanguine ou la dent de loup.

Pour appliquer l'or sur le fer.

Donnez , avec un pinceau sur le fer ; une couche de vitriol bleu dissous dans de l'eau , & même une seconde s'il le faut ; passez ensuite un peu d'eau sur le

fer , pour enlever le vitriol ; après quoi , vous y appliquerez de l'or amalgamé avec le mercure. Cela fait , on fera chauffer la piece pour faire évaporer le mercure , puis on la polira avec le brunissoir.

Pour dorer ou argenter l'étain.

Frottez votre étain en le grattant & le rayant avec de petites brosses de fil de fer ; appliquez après cela , votre feuille d'or ou d'argent double sur l'étain ; puis mettez par-dessus un morceau de peau ou de cuir , & sur ce cuir de la potée , ensuite vous frotterez assez long-tems cette potée avec une dent de loup ; après quoi , vous frotterez encore votre or ou votre argent sur l'étain sans cuir ni potée. On doit avoir soin que l'étain soit bien net , & que l'haleine ne porte point sur l'ouvrage.

Pour dorer le plomb , le fer-blanc , ou telle matiere qu'il vous plaira , pourvu que l'on applique la feuille d'étain ou d'argent par-dessus.

Prenez poix-résine ou poix noire ; deux livres , huile de térébenthine , quatre onces , & un peu de résine ; faites fondre le tout ensemble sur un pe-

est seu pour en former un vernis que vous passerez sur l'ouvrage.

Pour dorer à peu de frais toutes sortes de métaux.

On fait dissoudre un gros d'or fin dans trois gros de bonne eau régale ; l'or étant dissous, on y ajoutera un gros de salpêtre purifié, lequel étant aussi dissous, on absorbera toute la liqueur avec une quantité suffisante de morceaux de linge blanc & fort ; après quoi, on les fera sécher à une chaleur modérée dans le sable ; lorsque ces linges seront secs, on les brûlera & on les laissera réduire en cendres, que l'on ramassera exactement, & que l'on conservera dans une boîte pour l'usage.

On détrempera de cette poudre avec un peu de salive ou d'eau, & l'on en frottera le métal que l'on veut dorer. Cette dorure est de très-longue durée.

Maniere de dorer les petits ouvrages de métal fondu.

Ces sortes d'ouvrages peuvent être dorés de deux manieres, ou d'or en feuille, ou d'or moulu.

Pour les dorer d'or moulu , on prend une partie d'or fin , que l'on amalgame bien avec sept parties de mercure ; ensuite on fait chauffer la piece , & on la couvre de cette composition qui la blanchit ; cela fait , on remet la piece au feu , pour faire évaporer le mercure , & l'ouvrage alors est doré.

Pour dorer d'or en feuilles , on avive la figure avec de petites limes & d'autres outils , puis on la chauffe ; alors on y applique une feuille d'or par-dessus ; ce que l'on réitere trois ou quatre fois.

Pour dorer les métaux.

Faites fondre du plomb ; lorsqu'il sera prêt à se refroidir , vous ferez au milieu un trou de la grandeur que vous le jugerez à propos ; mettez du mercure dans ce trou , & il se coagulera à l'instant. Cela fait , prenez une piece d'or le plus doux , & la coupez assez menue. Le feu & le creuset étant préparés , vous mettrez cet or dans le creuset , & il se fondra en peu de tems ; alors vous jettrez le mercure fixé dans l'or fondu , & vous le remuerez avec un morceau de bois ; aussitôt vous retirerez le creuset du feu , vous verserez la matiere dans une écuelle
pleine

pleine d'eau fraîche , & elle restera toujours liquide. Pour dorer votre piece , vous en prendrez suffisamment pour la couvrir , & vous l'étendrez par-tout avec une patte de lievie ou un morceau de drap , sans y toucher avec les doigts. Pour cet effet ; vous vous servirez de pincettes de cuivre , & non de fer , pour tenir la piece ; après quoi , vous la mettrez sur des charbons ardens , jusqu'à ce que la couleur blanche soit convertie en couleur d'or.

Pour donner une couleur d'or ou d'argent à toutes sortes de métaux.

Prenez une partie d'ochre , une demi-partie d'huile de lin , le quart d'une partie de bol d'Arménie , & le quart d'une partie d'eau-de-vie ; broyez le tout ensemble ; ajoutez-y ensuite quatre ou cinq gouttes de vernis , en continuant de broyer. Si la couleur est trop épaisse , remettez-y un peu d'huile de lin , puis coulez le tout par un linge fin. Quand la composition aura pris la consistance du miel , vous en frotterez ce que vous voudrez , puis vous la laisserez sécher ; après quoi , vous appliquerez l'or ou l'argent par-dessus.

Pâte d'or pour dorer la vaisselle d'argent.

Mettez dans un creuset , après l'avoir fait chauffer presque rouge , le poids d'un écu d'or en poudre , tel qu'on en trouve chez les orfèvres ; ajoutez-y quatre ou cinq drachmes de vif-argent ; remettez le creuset au feu , remuant l'or l'espace d'un *Pater* pour le bien incorporer. Le tout étant bien liquide , vous le verserez dans une écuelle pleine d'eau : vous laverez ensuite la matière dans une autre eau ; après quoi vous l'enveloppez dans un papier pour l'usage.

Quand on veut dorer , on fait chauffer la pièce un peu chaude , après l'avoir bien nettoyée auparavant ; ensuite on fait un nouet de mercure dans un linge blanc en six doubles , dont on se sert pour frotter la pièce par-tout. Quand elle est bien blanche , on la fait chauffer un peu ; puis on prend de la pâte ci-dessus avec une spatule de cuivre , & l'on en met sur la pièce ; après quoi , on l'étend avec un pinceau en tout sens ; on met ensuite la pièce sur le feu ; on la retire ensuite lorsqu'elle est bien chaude , puis on la pointille par-tout avec un pinceau , afin que

L'or pénétre & que le mercure se sépare de l'or ; ce qui se répète trois ou quatre fois , jusqu'à ce que la piece prenne la couleur d'or. Alors on la laisse refroidir.

Notez , que pour faire prendre la pâte d'or dans les gravures de la piece , il faut les frotter légèrement auparavant avec un peu d'eau-forte.

Maniere de mettre en couleur la piece dorée.

On fait chauffer la piece un peu chaude sur un feu de charbon , après l'avoir bien frottée avec la grande brosse ; ensuite on la plonge dans de la biere ou du vin. On peut lui donner par cette méthode une couleur aussi belle que l'on veut , en répétant ces opérations autant de fois qu'on le jugera nécessaire pour y parvenir.

Maniere d'argenter.

On prend un gros d'argent de coupelle , c'est-à-dire , d'argent bien pur , & séparé d'alliage de tout autre métal. On le fait dissoudre dans une demi-once d'eau-forte , & on verse dessus de l'eau qui tiennne en dissolution un gros de sel commun. L'argent se précipite sous la

forme d'une poudre blanche , & se trouve alors combinée avec l'acide du sel marin , qui quitte sa base pour se réunir à l'argent , pendant que l'acide nitreux , qui abandonne l'argent , se combine avec la base du sel marin ; & l'argent précipité alors , se nomme *lune cornée* : on la broie , & on la mêle avec demi-once de sel de verre , un gros de sel ammoniac , & demi-once de sel gemme ; le tout étant broyé , forme la poudre dont on se sert pour argenter. On fait ensuite dissoudre dans six livres d'eau , une demi-once de sel commun , & autant de tartre ; on fait rougir la piece de cuivre que l'on veut argenter , puis on la met dans cette dissolution que l'on fait bouillir ; on la retire ; on la dégrasse dans de l'eau nette ; & lorsqu'elle est sèche , on la frotte exactement avec cette poudre dont on vient de parler , qui contient l'argent divisé en molécules très-fines. Ce frottement le fait adhérer sur la piece préparée : on la plonge de nouveau dans l'eau qui tient le sel en dissolution jusqu'à ce qu'elle ait fait un certain bruit ; on la retire ; on la frotte avec du tartre bien sec & pulvérisé ; & enfin on la lave dans de l'eau bien nette ; la piece se trouve alors argentée

d'une maniere belle , brillante & solide.

Maniere d'argenter d'argent haché.

La premiere opération qu'il y ait à faire pour argenter un ouvrage de métal , c'est de l'émorfler s'il a été fait sur le tour , c'est-à-dire , d'enlever , par le moyen de la pierre à polir , le morfil & les vives arrêtes qui y restent après l'opération du tour. Ensuite on le recuit au feu ; & lorsqu'il est un peu refroidi , on le plonge dans l'eau seconde , dans laquelle on le laisse séjourner quelque tems. La troisieme opération consiste à poncer l'ouvrage , c'est-à-dire , à l'éclaircir , en le frottant à l'eau avec une pierre ponce. La piece étant éclaircie , on la fait chauffer de nouveau , pour la plonger encore une fois dans l'eau seconde. Le but de cette opération est de donner à l'ouvrage de petites inégalités insensibles , pour le disposer à prendre & à retenir plus fermement les feuilles d'argent qu'il doit recevoir ; & même , lorsque l'on veut que l'argenture soit très-solide & bien durable , on la hache , comme on l'a expliqué à l'article de l'or haché.

Quand la piece est en cet état , il ne

s'agit plus que de l'argenter : mais comme il faut qu'elle soit toujours chaude pendant cette opération , on la monte avant de la chauffer ou *bleuir* , sur une tige de fer , ou sur un chassis de même métal , qui porte le nom de *mandrin* , & qui sert à manier & remuer commodément la piece malgré sa chaleur. Lors donc que cette piece a été montée sur un mandrin , & bleuie , on y applique les feuilles d'argent , ce qui s'appelle charger. On prend deux feuilles d'argent de la main gauche avec des pinces , & on ravale de l'autre main avec un brunissoir.

Si la piece est trop frappée par le feu en quelques endroits , on s'en apperçoit par une espece de poussiere noire qui se forme à la surface , & on l'enleve aussitôt avec la gratte-bosse.

On travaille deux pieces à la fois : tandis que l'une chauffe , on opere sur l'autre.

Après que la piece a été chargée de deux feuilles d'argent , de la maniere qu'on vient de l'expliquer , on la rechauffe , & on la charge cette seconde fois de quatre feuilles tout en même tems ; & par le moyen d'un brunissoir , on fait adhérer ces quatre feuilles en-

semble & aux deux premières. On continue ensuite de charger quatre à quatre feuilles, ou six à six, jusqu'à ce qu'on en ait mis ainsi les unes sur les autres, depuis vingt jusqu'à soixante, suivant le degré de beauté & de solidité qu'on veut donner à l'argenture. Les feuilles d'argent dont on se sert, ont cinq pouces en quarré : quarante-cinq de ces feuilles pèsent un gros. Enfin, pour terminer l'ouvrage, on le polit à fond avec un brunissoir.

Quand on veut désargenter une pièce, on la fait chauffer, & on la trempe dans l'eau seconde à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'on en ait enlevé toute l'argenture. Cette opération se fait lorsqu'on veut fondre des pièces ou les réargenter.

Maniere d'argenter le cuivre ou l'airain.

Prenez une once d'argent fin, sel gemme, sel ammoniac & fiel de verre, de chacun six onces; battez l'argent bien mince, & le faites dissoudre dans une once d'eau-forte; ensuite jetez y un peu de sel; l'argent se précipitera au fond sous la forme d'une chaux blanche; ôtez cette eau; & mettez-en de nouvelle; répétez cette opération, jusqu'à ce que la chaux

d'argent ait perdu toute odeur d'eau-forte ; séchez cette chaux d'argent ; prenez ensuite les ingrédiens ci dessus , & les broyez sur une pierre nette ; quand ils seront bien broyés , vous les mêlerez & vous le broierez de nouveau avec la chaux d'argent , y ajoutant un peu d'eau , jusqu'à ce que le mélange ressemble à une pâte épaisse , que vous mettrez dans un vaisseau de terre bien net. Quand on veut argenter , il faut avoir soin que le métal soit net & bien limé ; après quoi on le frotte avec la pâte ci-dessus , & on le met sur des charbons ardens.

Quand il a cessé de fumer , on le gratte bien , & on le frotte encore avec la matie e d'argent ; on fait la même opération une troisieme fois , & le métal est très-bien argenté.

Autrement.

Calcinez dans un creuset quatre onces d'argent en feuilles avec du sel commun : cela étant fait , vous y mêlerez autant de tartre de vin blanc : mettez ensuite le tout dans un pot de terre avec de l'eau commune & le faites bouillir ; alors vous y plongerez ce que vous voulez argenter , puis vous le frotterez avec la gratte-bosse ;

réitérez plusieurs fois cette opération ; jusqu'à ce que la piece vous paroisse argentée suffisamment.

Autrement.

Broyez ensemble sur une pierre, parties égales de tartre de vin , d'alun & de sel commun ; ajoutez-y ensuite une feuille ou deux d'argent en feuilles ; continuez de broyer jusqu'à ce que le mélange soit parfait , & mettez le tout avec de l'eau , dans un pot de terre bien vernissé ; plongez le cuivre dans ce mélange & le frottez ensuite ; ce que vous répéterez jusqu'à ce qu'il ait pris la couleur d'argent convenable.

Autrement.

Réduisez en feuilles , aussi minces que du papier , demi-once d'argent fin ; coupez ces feuilles par petits morceaux ; mettez-les dissoudre dans un fort matras de verre avec demi-once d'eau-forte , sur des cendres chaudes ; versez la dissolution dans une terrine vernissée , où vous aurez mis environ un gros de sel commun nettoyé ; remplissez la terrine d'eau fraîche , & laissez reposer le tout pendant vingt-quatre heures : au bout de ce tems ,

X v

vous verserez toute l'eau par inclinaison. Broyez alors très-subtilement sur le marbre, une once de sel ammoniac & autant de sel commun, avec l'argent qui est resté au fond de la terrine; le tout étant bien broyé, réservez-le pour vous en servir comme on le dira ci-après.

Ayez un autre gros d'argent, que vous ferez dissoudre de la même manière que le précédent; une once de bon tartre blanc de Montpellier, & une once de sel commun bien broyés; mettez l'argent dissous dans demi-once d'eau-forte ou un peu moins, & broyez le tout comme ci-devant; après quoi, vous le mettrez dans un vaisseau bien net, & vous aurez soin de tenir le tout proprement.

Cela étant fait, mettez bouillir une bonne livre de raclures de tartre de tonneau dans un seau d'eau nette, pendant une demi-heure.

Remarquez que cette dernière opération ne se fait que quand on veut se servir sur le champ des matières qu'on a préparées, encore que l'on puisse les garder assez long-tems.

Pour argenter, il faut bien dégraisser le cuivre ou l'aiton, ce qui se fait en le faisant bouillir dans la lessive précédente:

ensuite on le frotte avec la premiere preparation d'argent , puis on le met sur des charbons ardens pour le faire sécher. Quand il ne rend plus de fumée , on le rejette dans la lessive qui doit être chaude ; après quoi , on le gratte-boffe & on le nettoie bien ; ce qu'on reitere jusqu'à trois fois. La troisieme fois , l'ouvrage étant bien net & gratte-boffé , prenez la seconde preparation d'argent , & l'en frottez , en le pressant avec les pouces , ou même avec de petites broffes , puis jetez-le dans la lessive bien chaude , & l'y faites bouillir pendant quelques tems ; retirez-le ensuite , & le mettez dans de l'eau fraîche bien nette. Enfin , on le brunira comme l'argent. Si c'est un ouvrage qui doit être gravé , il ne le faut argenter qu'après la gravure finie.

On a dit que l'on pouvoit garder les preparations d'argent pendant quelques tems ; pour cet effet , lorsqu'elles sont devenues trop seches , on les rebroie avec un peu d'eau fraîche , & une ou deux gouttes d'eau-forte.

Autrement.

On fait dissoudre deux gros d'argent , comme on l'a dit dans l'article précédent.

On met ensuite la dissolution avec un peu de sel dans une terrine pleine d'eau, & on l'y laisse reposer pendant vingt-quatre heures, puis on verse l'eau par inclination. Cela fait, on remplit un vase de la grandeur que l'on veut, d'eau fraîche; on y ajoute une once, ou un peu moins de tartre commun bien net, quatre gros de sel commun, un gros d'alun de glace, un gros & demi de sel ammoniac, & la grosseur d'un pois de borax: on y met l'ouvrage, & on l'y fait bouillir l'espace d'un *miserere*; on le retire ensuite, & on le jette dans de l'eau fraîche; après quoi, on le frotte légèrement avec du sable bien doux. On peut le laisser mat, ou bien lui donner du lustre en tout ou en partie. Pour cet effet, on brunit ce que l'on veut, avec une pierre de sanguine, telle que les orfèvres en ont pour brunir l'argent.

Autrement.

Il faut d'abord bien nettoyer votre cuivre avec une forte lessive de cendres gravelées ou de soude, du sel commun ou de l'alun; puis le bien essuyer, & le frotter ensuite avec une composition de tartre & de sel ammoniac, malaxée avec

un peu de dissolution d'argent par l'eau-forte de laquelle on l'aït retirée. On mouille ces poudres avec un peu de salive, & on en frotte le métal avec un morceau de cuir, jusqu'à ce qu'il ait bien pris la couleur de l'argent.

Autrement.

Prenez de l'écume d'argent que les orfèvres ont séparée de l'or ; broyez cet argent & le gomez un peu ; couchez-le sur la figure du cuivre, & le brunissez ensuite comme il faut : la figure paroîtra être d'argent massif.

Autrement.

Faites dissoudre un gros d'argent fin dans de l'eau-forte ; après l'en avoir retiré avec le cuivre, vous le laverez bien dans de l'eau nette ; faites-le recevoir ensuite dans un creuset ; quand il sera rouge, ajoutez-y une once de vif-argent, & remuez avec un charbon rouge ; après quoi, vous éteindrez ce mélange dans de l'eau nette. On s'en sert comme de l'or moulu.

Pour argenter des jettons de cuivre.

Mettez vos jettons sur un lit de tour-

nures d'étain dans un poëlon , de maniere que les jettons ne se touchent point ; faites un second lit de tournures ou limaille d'étain , & un autre de jettons , & ainsi de suite , toujours lit sur lit. Pilez parties égales d'alun de roche & de tartre de Montpellier ; remplissez d'eau le poëlon ; jetez cette poudre par-dessus , & faites bouillir le tout jusqu'à ce que les jettons deviennent blancs. Il faut , avant de les mettre dans le poëlon , les dégraisser avec du sable ou de la lessive.

Pour argenter le cuivre d'argent moulu ; lequel garde son lustre aussi long-tems que l'argent même.

Il faut d'abord nétoyer & dégraisser la piece de cuivre que l'on veut argenter , en la faisant bouillir dans une lessive neuve ; on la seche après avec un linge blanc. On fait une amalgame de feuilles d'argent , ou d'argent fin bien limé , que l'on fait rougir dans un creuset ; lorsque cet argent est prêt à fondre , on y jette quatre ou cinq parties de mercure chaud ; on remue bien le tout avec la pointe d'une petite baguette de fer ; & lorsqu'il commence à fumer , on le jette

dans de l'eau fraîche , & on le lave bien. On passe cette amalgame au travers d'un linge pour en separer le mercure , & on la garde dans un vaisseau de verre ou de faïence bien couvert.

Pour l'usage , on gratte-bosse bien la piece de cuivre , puis on la frotte avec l'eau pour dorer ou argenter , page 459 , & ensuite avec du vis-argent ; on étend par-dessus l'argent moulu avec un linge fin ou une patte de lievre ; après on la frotte avec de l'huile d'olive ou de noix , & on couvre bien le tout de son. Cela fait , on la flambe sur un feu de bois qui jette une flamme claire , jusqu'à ce que l'huile & le son soient tout-à-fait consumés , & que la matiere devienne noire. Quand la piece est un peu refroidie , on la met sur des charbons allumés , jusqu'à ce qu'elle soit rouge ; alors on la retire , & on la laisse refroidir ; après quoi on la fait bouillir dans une lessive avec du tartre en poudre , la quatrieme partie de sel commun , & de l'eau à proportion ; on la laisse sécher ensuite , on la gratte-bosse bien , & on la brunit avec de l'eau & de l'urine mêlées ensemble , & de la sanguine.

Les pieces de cuivre argentées de cette

maniere ; conservent leur lustre aussi long-tems , que si elles étoient d'argent. Quand elles se ternissent , on les fait bouillir dans la lessive précédente.

Pour argenter le cuivre.

On fait dissoudre dans de l'eau-forte , des retailles d'argent , selon la quantité de composition que l'on veut faire , c'est-à-dire , qu'il faut un denier d'argent par once de composition , & de l'eau-forte autant qu'il est absolument nécessaire pour opérer la dissolution de l'argent. Pour cet effet , il faut avoir un petit matras de verre dont l'ouverture soit large : on met sous cette ouverture une bougie allumée , & on l'y laisse , jusqu'à ce que présentant une piece de cuivre à la fumée qui sort du matras ; elle n'en soit point noircie. L'argent étant dissous , on le précipite dans un verre d'eau bien nette , où l'on a fait dissoudre un peu de sel , & on l'y laisse pendant vingt quatre heures , afin que l'eau-forte s'évapore entièrement ; on jette ensuite le tout sur parties égales de sel calciné & séché , & de tartre commun , suivant la quantité d'argent dissous ; savoir , une once pour un denier d'argent , comme on l'a déjà dit ; c'est-

à-dire, qu'e sur trois onces de sel calciné & trois onces de tartre, il faut six deniers d'argent, qu'une once d'eau-forte pourra facilement dissoudre, pourvu que le matras soit petit. Exposez le tout au soleil ou devant le feu, jusqu'à ce qu'on puisse le broyer sur le marbre, ayant le soin de bien remuer en broyant, afin que l'argent se mêle mieux. On peut conserver cette composition tant que l'on veut, dans un vaisseau de verre que l'on tiendra dans un lieu sec.

Pour l'usage, on broie la composition avec de l'eau, jusqu'à consistance de bouillie, qui ne doit être ni trop claire ni trop épaisse; ensuite on l'applique sur l'ouvrage avec un morceau de linge.

Pâte pour argenter.

Broyez subtilement sur le marbre, sel commun, sel gemme, sel ammoniac, de chacun une partie; tartre de Montpellier ou commun, deux parties: faites dissoudre dans l'eau-forte ce que vous voudrez d'argent fin réduit en petites parcelles; versez la dissolution sur les poudres, pour en former une pâte, que vous broierez sur le marbre.

Sur un gros d'argent, on emploie deux.

gros d'eau-forte. Observez de mettre le maras qui contient le tout, sur des cendres chaudes, jusqu'à parfaite dissolution.

Après avoir bien netoyé l'ouvrage, vous le couvrirez de la pâte ci-dessus, que vous mettrez ensuite sécher pendant une minute, sur des charbons ardens; après quoi, vous le jetterez dans un vaisseau de cuivre rempli d'eau commune, avec du sel ou du tartre. Pour un verre d'eau, il faut autant de sel qu'il en peut tenir sur un sou; & le double de tartre. On fait ensuite bouillir le tout l'espace d'un *miserere*; incontinent après, on jette l'ouvrage dans de l'eau fraîche & claire, puis on le frotte avec une brosse de laiton.

S'il se trouvoit le moindre fer ou du bois dans le bouillitoire, l'ouvrage deviendroit rouge. Quand on ne peut employer la pâte aussitôt qu'elle est préparée, & qu'elle devient trop sèche, on la ramollit avec de l'eau-forte seulement. On peut brunir & polir l'ouvrage en le mouillant souvent.

*Pour dorer la vaisselle & les vases
d'Église, d'argent.*

Mettez dans un creuset le poids d'un demi-denier d'or le plus fin réduit en très-petites pieces ; quand il sera prêt à fondre, jetez dessus une fois autant de mercure bien purifié & bien chaud ; le tout formera une pâte, dont vous frotterez la piece, après l'avoir enduite auparavant d'eau-forte avec une plume. cela fait, mettez votre piece sur des charbons allumés, & soufflez jusqu'à ce que le mercure soit évaporé ; & à l'instant, vous la jetterez dans de l'urine ; réitérez jusqu'à ce que la couleur convienne. Cette dorure est très-belle, & fort bonne pour la vaisselle & les vases d'église.

On peut de même argenter les métaux imparfaits, en mettant de l'argent de coupelle à la place de l'or.

*Pour dorer le dedans des tabatières
d'argent.*

Prenez un morceau d'or que vous battrez pour le rendre très-mince ; mettez-le en petites pieces dans un vase avec demi-once d'eau-forte, & gros comme une noisette de sel ammoniac ; remplis-

Prenez de sable ou de cendres une cuiller de fer, que vous placerez sur un petit feu de charbon, & mettez le vase sur ce sable; quand l'or sera dissous, vous tremperiez un morceau de mouffeline dans la dissolution; après l'en avoir retiré, vous le ferez sécher, puis vous le brûlerez: les cendres donneront une poudre noire, qui étant appliquée sur l'intérieur de la tabatière avec un peu de salive, & frottée avec du liège, formera une belle dorure.

Poudre pour argenter le cuivre ou l'airain, en le frottant simplement avec le doigt.

Faites dissoudre un peu d'argent dans de l'eau-forte; ajoutez-y du tartre & du sel ammoniac en quantité suffisante pour en former une pâte, dont vous ferez de petites boules; faites sécher ces boules, & les réduisez en poudre; puis mouillez votre pouce; prenez un peu de cette poudre, & frottez-en le cuivre ou l'airain: vous lui donnerez la couleur d'argent.

Pour argenter les figures d'airain.

Mettez dissoudre dans une once d'eau-forte, à une chaleur modérée, un gros

De bon argent coupé en petites pieces ou en grenailles : l'argent étant dissous entièrement , retirez le vaisseau du feu , & jetez-y une quantité suffisante de tartre blanc, pour absorber toute la liqueur, & faire une pâte avec laquelle on frottera les ouvrages d'airain , pour leur donner la couleur de l'argent.

Pour dorer le fer avec de l'or, amalgamé avec le vif-argent.

Pulvérisez une once de vitriol romain , deux onces d'alun de roche , une once de sel ammoniac, un gros de verdet, & demi-once de sublimé ; faites bien bouillir le tout ensemble dans de l'eau; mettez-y bouillir ensuite le fer après l'avoir bruni & nettoye. Si le fer ne peut entrer dans le vaisseau qui contient l'eau, on se contentera alors de l'en frotter, tandis qu'elle sera bouillante; après quoi, vous le ferez chauffer, afin que l'amalgame du vif-argent & de l'or s'y incorpore mieux. Cela fait, vous dorerez votre fer; après quoi, vous lui donnerez une fumigation sur un feu de lampe avec de la fumée de soufre ou de cire, mis sur un réchaud plein de feu.

Pour argenter le cuivre.

Broyez séparément, sel ammoniac, sel de nitre, & sel gemme de chacun une partie; broyez pareillement deux parties de sel commun, & du tartre à proportion des sels. Mêlez le tout ensemble; faites dissoudre une once d'argent tendre, que l'on trouve chez les orfèvres, dans deux onces d'eau-forte que vous mettrez dans un matras de verre, sans le boucher tout-à-fait; posez le matras sur un réchaud de feu, le tenant d'abord assez élevé, puis l'abaissant peu à peu, jusqu'à ce que l'argent soit dissous; broyez votre mélange sur un marbre avec un peu de cette dissolution pour en faire une pâte dont vous enduirez environ de l'épaisseur d'une ligne ce que vous voulez argenter, après l'avoir dégraissé dans de la lessive chaude ou de l'urine; ensuite vous frotterez la pièce avec un pinceau, ou une petite brosse, puis vous la ferez sécher un peu sur le feu; & enfin, après l'avoir lavée dans de l'eau nette, vous la frotterez avec la gratte-bosse.

Autrement.

Faites dissoudre une once d'argent fin

dans quatre onces de la meilleure eau-forte dans un matras de verre ; mettez dans la dissolution, quatre onces de tartre de Montpellier, ou de cendres gravelées de vin blanc ; appliquez ensuite le mélange avec du sel sur du cuivre bien net. Pour le rendre mat, il faut le mettre au sable,

Or propre à faire des reliefs sur l'or & sur l'argent, en l'appliquant avec le pinceau : Secret utile aux bijoutiers & aux joailliers.

On prend quatre parties de chaux d'or bien pure, précipitée par le départ : on l'amoncelle sur une petite table d'agate, & l'on fait dans le milieu un petit enfoncement avec le doigt, dans lequel on verse deux parties de mercure révisé de cinabre, que l'on a eu soin de peser exactement auparavant,

Aussitôt qu'on a mis le mercure dans cet enfoncement, on y jette de l'esprit d'ail qui fermente sur le champ avec le mercure & l'or ; & sans perdre de tems, on mêle & on broie le tout avec une petite molette, jusqu'à ce qu'il se soit séché & remis en poudre.

On ne peut dire précisément la quan-

tité d'ail qu'il faut employer ; mais on ne risque rien d'en trop mettre : tout l'inconvénient qu'il y a , c'est qu'il faut broyer le mélange plus long-tems. On en est quitte pour laisser évaporer une partie de la liqueur sans y toucher , & pour attendre jusqu'au lendemain , afin qu'elle soit parfaitement sèche.

Pour employer cette poudre sur l'or & sur l'argent , il faut 1°. que la piece soit très-nette , & l'argent le plus fin , parce qu'on est obligé de chauffer la piece , & qu'elle noirciroit si l'argent n'étoit pas bien pur ; 2°. immédiatement avant que d'y appliquer l'or préparé , on frottera la piece avec un jus de citron , on délaie un peu de la poudre qui est grise & comme de la cendre , avec du jus de citron , & on l'emploie sur la piece d'or ou d'argent avec une facilité infinie , & aussi épais que l'on veut. Pour cet effet , il n'y a qu'à mettre plusieurs couches l'une sur l'autre , ou laisser un peu épaissir le mélange avant de l'appliquer. On peut aussi travailler cette pâte , lorsqu'elle est appliquée , avec des ébauchoirs , si l'on en a trop mis sur la piece.

Lorsque la poudre est appliquée comme on vient de le dire , & qu'on en a couvert
lo

dessin précédemment tracé, on fait chauffer la piece sur les charbons, pour faire évaporer le mercure. Plus on la chauffe, moins il reste de mercure, & par conséquent plus l'or est haut en couleur; l'or devenu jaune sur le feu, on le frotte avec le doigt & un peu de sable broyé; il prend du brillant alors, & on peut le ciseler & le réparer comme à l'ordinaire, si ce n'est qu'il est plus mou & plus spongieux; c'est pourquoi, pour le travailler, il vaut mieux l'enfoncer avec le ciselet, que de l'enlever avec le burin. Il est rare, que cette d'orure se détache, mais si cela arrivoit, il seroit aussi facile d'y remettre de l'or que la première fois.

On avertit que l'esprit d'ail est d'une puanteur insupportable, c'est pourquoi il faut bien prendre garde d'en jeter par terre, car s'il y en tomboit quelques gouttes, elles infecteroient la maison pendant plusieurs jours.

Quand on a délayé avec le jus de citron plus de poudre qu'il ne faut, on plus qu'on n'en peut employer sur le champ, elle ne peut pas servir une seconde fois après avoir été séchée. Il faut la jeter alors dans l'eau claire où elle se précipite: on lave dans la même eau les pinceaux, la

petite table d'agate & la molette dont on s'est servi. On retire ce qui s'est précipité au fond du vase, en versant l'eau doucement & en faisant évaporer le reste à un feu doux. On peut refondre cet or pour en faire de nouvelle chaux.

Elle peut se faire par le départ ordinaire de l'argent & de l'or ; ou en précipitant l'eau d'une dissolution très-affoiblie, par le moyen des lames de cuivre rouge bien nettes ; ou en affoiblissant une dissolution d'or par vingt-cinq ou trente parties de vin de champagne ou du Rhin, & en exposant le vaisseau au soleil. Cette dernière opération donne une chaux très-fine & de belle couleur.

Autrement,

Prenez quatre onces de tartre de Montpellier, une once de crème de tartre, & gros comme deux noix d'étain, que vous réduirez en poudre bien fine ; faites bouillir le tout dans un pot de terre neuf vernissé, avec demi-septier d'eau, & autant de feuilles d'argent que vous le jugerez à propos ; mettez-y bouillir ensuite la pièce que vous voulez argenter, après l'avoir bien polie & nettoyée ; cela étant bien fait, retirez la pièce du pot.

trempez-la dans de l'eau fraîche , & l'essuyez enfin avec un linge blanc.

Autrement.

Ayez un creuset d'orfevre de la grandeur qu'il vous plaira ; dans lequel vous mettrez d'abord un lit de sel ammoniac , puis un lit de feuilles d'argent , & ainsi de suite jusqu'à ce que le creuset soit plein ; mettez le creuset sur un feu de charbon , & quand il sera un peu rouge , vous verserez ce qu'il contient dans un pot de terre neuf vernissé , où vous aurez mis quatre onces de tartre de Montpellier , & une once de crème de tartre.

Pour dorer d'or moulu sur le cuivre.

On fait tremper l'ouvrage dans une décoction de tartre , de soufre , de sel , & autant d'eau qu'il en faut pour le couvrir entièrement ; & on l'y laisse jusqu'à ce qu'il ait acquis la couleur que l'on desire ; après quoi , on le lave dans l'eau froide.

Pour donner une couleur d'or aux métaux & aux pierres.

Faites bouillir de la colle médiocrement forte , avec une tête d'ail ; donnez-en

jusqu'à huit couches à la pièce que vous voulez dorer ; & quand elle sera sèche , vous la polirez bien : broyez ensuite du bol d'Arménie avec la même colle , y mêlant un peu de savon commun & un peu de craie noire , qui est le plomb de mer ; donnez une couche de ce mélange ; laissez sécher , puis mouillez d'eau claire , ce qui doit être doré ; après quoi , vous appliquerez votre or ; & enfin , quand il sera sec , vous le vernirez avec le vernis liquide pour dorer les métaux.

Autre méthode.

Prenez sel ammoniac & couperose blanche , de chacun quatre parties ; sel de pierre ou sel minéral & verd-de-gris , de chacun trois parties ; toutes ces drogues étant réduites en poudre très-fine , couvrez-en entièrement l'anneau , la pierre ou le métal que vous voulez dorer : mettez ensuite la pièce au feu pendant une heure , & l'ayant retirée , trempez-la dans de l'urine fraîche ; lavez-la , & la nettoyez.

Manière de dorer sans or sur les métaux.

Réduisez en poudre subtile , parties égales de sel ammoniac , de vitriol blanc ,

de salpêtre & de verd-de-gris : couvrez entièrement de cette poudre le métal que vous voulez dorer , & le mettez au feu pendant une bonne heure ; alors vous les retirerez du feu , & vous l'éteindrez dans de l'urine.

La piece étant ainsi préparée , gratte-bossez-la bien avec une brosse de fil de fer , & donnez-lui une couche d'eau-forte ; puis une couche de mercure , en sorte qu'elle soit blanche par-tout ; ensuite , vous appliquerez un peu de votre poudre par-dessus , & vous mettrez chauffer la piece sur des charbons ardens , jusqu'à ce qu'elle jette un petit bouillon. Alors vous la prendrez avec un linge , & vous la netoyerez bien en la frottant avec une patte de lievre ; remettez-la de nouveau sur le feu , & l'y laissez jusqu'à ce qu'elle devienne jaune ; après quoi , vous la tirerez du feu , & vous la gratte-bosserez bien avec du vin , afin qu'elle soit bien claire.

Pour lui donner la couleur , il faut réduire en poudre demi-once de sel ammoniac , demi-once de salpêtre & un quart d'once de vitriol romain , & mettre le tout dans un verre de vin , pour en faire une pâte dont vous entourerez l'ouvrage ;

puis vous le ferez bien sécher sur le feu ; & tout de suite vous le jetterez dans de l'urine. On peut brunir l'ouvrage, si l'on veut, avant de le mettre au bouillitoire suivant.

Bouillitoire.

Mettez deux onces de tartre bien pilé, deux onces de sel commun, & demi-once de soufre en poudre dans un demi-septier d'eau claire & autant d'urine, que vous ferez bouillir. Vous attacherez la piece à un-fil pour la pouvoir retirer quand vous le voudrez, afin qu'elle ne prenne pas trop de couleur. En la retirant du bouillitoire, vous la jetterez dans de l'eau claire, & tout sera fait. On peut dorer les pierres de la même manière.

Autre maniere de dorer sans or sur les métaux.

On fait infuser dans de l'eau, pendant quelques jours, de la *terra merita* pulvérisée subtilement ; on fait bouillir ensuite le tout dans un chaudron, & l'on y met tremper l'ouvrage de métal pendant vingt-quatre heures ; on le retire alors, & on le laisse sécher ; après quoi, on l'essuie & on le frotte avec un linge blanc. Le

concernant les arts & métiers. § II
vermeil s'attachera au fond de la ciselure.
Lorsque l'ouvrage a perdu son éclat, on
recommence la même opération.

*Pour donner une belle couleur à la
dorure.*

Faites bouillir dans de l'eau claire,
de la sanguine, du soufre, du verd-de-
gris & du sel ammoniac, le tout mis en
poudre; plongez l'ouvrage dans le pot,
& l'y tenez suspendu avec un fil, pour le
retirer lorsqu'il aura pris couleur.

Autrement.

Mettez du sel bien net & du soufre
avec de l'eau dans une coquille d'œuf que
vous aurez vidée; faites bouillir le mé-
lange, prenant garde de ne pas donner
assez de feu pour brûler la coquille; frot-
tez votre dorure de cette liqueur, qui
lui donnera une couleur plus brillante
que celle qu'elle avoit auparavant.

Autrement.

Faites bouillir du soufre en poudre,
& de l'ail broyé, dans de l'urine: ensuite,
ayant fait recuire votre pièce dorée,
trempez-la dans cette composition qui
lui donnera une belle couleur.

Soufre d'or pour la dorure.

Mettez dissoudre dans une cornue, quatre onces de bonne huile de vitriol, douze onces d'eau-forte, six onces de sublimé corrosif, & une once d'or en chaux; distillez & cohobez le tout par trois fois; mettez ensuite la dissolution dans un vase bien bouché, pour en faire usage de la même manière que de l'eau merveilleuse pour les tireurs d'or, qui suit. Cela fait, versez sur l'or, resté dans la cornue, de bon esprit de vin ou de l'urine, & mettez le tout en digestion, jusqu'à ce que l'esprit soit chargé, & que les scories deviennent très-blanches dans la retorte: distillez alors pour en tirer la teinture, & vous aurez le véritable soufre d'or dont on se sert pour dorer.

Eau merveilleuse pour les tireurs d'or.

Pulvérisez séparément, deux onces de colcotar de vitriol romain, une once de sel ammoniac, demi-once de verdet, deux onces de tuthie, & une once d'orpiment: mêlez le tout ensemble, & le faites infuser pendant vingt-quatre heures dans de bon vinaigre distillé, remuant souvent, afin que le vinaigre se charge

Concernant les arts & métiers. § 23.

bien de toutes les teintures ; faites-les bouillir ensuite , & trempez trois ou quatre fois votre lingot d'argent dans ce bouillitoire ; polissez chaque fois le lingot après l'avoir trempé ; appliquez ensuite les feuilles d'or à la manière ordinaire , & faites encore tremper le lingot dans le bouillitoire.

Cette eau peut servir aussi pour dorer d'or moulu.

Sauce à l'or.

Broyez ensemble subtilement ; une once de cendres gravelées , une once de soufre & deux onces de sel commun ; faites bouillir dans un vaisseau de cuivre rouge bien net , une bonne cuillerée de cette poudre avec un demi-septiet d'urine & une bonne pinte d'eau ; trempez votre ouvrage dans cette sauce , & l'y laissez environ une demi-minute ; en le retirant vous le jetterez dans de l'eau nette. Si votre ouvrage n'est pas assez haut en couleur , vous le remettrez dans le vaisseau de cuivre , jusqu'à ce que vous le trouviez suffisamment coloré. On lie l'ouvrage avec un fil blanc pour le tremper dans la sauce , & pouvoir le retirer sans y mettre la main ; on le brunit ensuite , & l'on a

soin de ne point employer de vinaigre.

Eau pour dorer les métaux.

Mettez dans un pot de terre neuf vernissé, quatre onces de vitriol d'Allemagne, une once de vitriol romain, deux gros de sel commun, & un gros de verde-gris en poudre; faites bouillir le tout dans trois demi-septiers d'eau de riviere, jusqu'à réduction de moitié; laissez reposer le mélange pendant la moitié d'un jour, & versez le plus clair par inclination dans une bouteille.

Quand on veut s'en servir, on frotte l'ouvrage avec du verjus; on verse ensuite de l'eau ci-dessus dans un petit godet de verre avec un peu de vinaigre; on y trempe un linge, & on en frotte la piece pour l'aviver; on applique ensuite l'or amalgamé avec le mercure, voyez page 459, que l'on prend avec une touche de cuivre rouge, puis on le couche à l'ordinaire, après quoi on le fait sécher en rasant dessus avec des broffes; enfin, après avoir mis la piece sur le feu, jusqu'à ce qu'elle soit devenue jaune, on la jettera dans la sauce à l'or ci-dessus, ou dans l'eau froide.

Eau qui donne à l'argent une couleur d'or.

Broyez ensemble, deux livres de salpêtre & cinq livres d'alun de roche; distillez le tout, & gardez l'eau pour l'usage.

On fait fondre de l'argent, & on verse la fusion dans cette eau pour l'y éteindre. Il acquiert alors une couleur d'or.

Cire à dorer, dont on se sert pour l'or ou les ouvrages dorés.

Prenez quatre onces de cire vierge, trois quarts d'once de verd de terre, une demi-once de plaques de cuivre, une demi-once de craie rouge, & un quart d'once d'alun; fondez la cire; jetez-y les autres ingrédients bien pulvérisés, & remuez bien le tout ensemble; laissez ensuite refroidir le mélange, & formez-en des bâtons ronds comme ceux de cire à cacheter. Quand on veut s'en servir, on fait d'abord chauffer l'or, & on en frotte toute la surface avec cette cire; ensuite on le fait rectifier au feu, & on le passe promptement à travers de l'eau bouillante & du tarte; par ce moyen, l'or acquiert une couleur foncée.

Cire à dorer de Nuremberg.

Prenez deux livres de cire , deux livres & une once de craie rouge , une once de vitriol , demi-once d'airain brûlé , trois onces de verd-de-gris , & demi-once de borax.

Autrement.

Prenez quatre onces de cire vierge , une livre & demie de craie rouge , une livre & demie de vitriol blanc , quinze onces de verd-de-gris , trois onces de borax de Venise , & quinze onces d'airain brûlé.

Battez le tout ensemble , & en faites un mélange : quand la cire sera fondue , remuez - la , jusqu'à qu'elle paroisse se refroidir un peu ; jetez-y pour lors tous les ingrédients , & remuez bien le tout ensemble. Quand la composition sera froide , vous en formerez de petits bâtons.

Or mosaïque.

Prenez une livre d'étain , sept onces de fleur de soufre , demi-livre de sel ammoniac bien blanc , & demi-livre de vis-argent bien épuré ; faites fondre l'é-

tain ; ajoutez y ensuite le vif-argent : quand le mélange sera refroidi , vous le pulvériserez & vous le broierez avec le sel ammoniac & le soufre , jusqu'à ce que le tout soit bien incorporé ; cela fait , calcinez-le dans un matras ; tous les ingrédients , excepté l'étain , se sublimeront ; mais l'étain se convertira en or mosaïque que l'on trouvera au fond du matras sous la forme d'une poudre d'or fort vive. Il faut avoir soin d'en séparer les parties noires & sans couleur.

Eau pour dorer ou argenter.

Prenez vitriol romain calciné , tartre bien broyé & sel commun , de chacun demi-once ; verd-de-gris , une diachme ; mettez le tout , après l'avoir bien mêlé , dans un pot de terre vernissé , lequel puisse contenir une livre & un quart , & faites bouillir jusqu'à réduction de près de la moitié ; coulez la liqueur , & la gardez dans une bouteille pour l'usage.

Eau pour dorer le fer.

Prenez cendres gravelées , alun & vin blanc , de chacun une once ; sel gemme , demi-once ; verdet d'Espagne & coupe-rose , de chacun deux gros ; sel commun ,

un gros; eau de riviere, une pinte; faites bouillir le tout jusqu'à réduction de moitié; versez le ensuite dans un pot neuf, que vous couvrirez de sept ou huit feuilles de papier gris & d'une tuile par-dessus, afin qu'il ne prenne point l'air. On se sert de cette eau avec succès quand on veut dorer quelque piece de fer.

Autre eau pour dorer le fer.

Faites bouillir dans de fort vinaigre, demi-once d'alun de roche calciné, & demi-once de nitre, le tout en poudre; ajoutez-y une once de sel ammoniac, & frottez le fer de cette liqueur.

Autre eau pour dorer le fer.

Mettez dans un matras de verre bien luté, avec une chopine d'eau de fontaine, une once de couperose blanche, une once d'alun blanc, deux gros de verdet, & deux gros de sel commun; faites bouillir le tout jusqu'à réduction de moitié; ensuite vous boucherez bien la bouteille, de crainte que la liqueur ne s'évente. On fait rougir le fer, & on l'éteint dans cette liqueur.

Autre eau pour dorer le fer.

On fait bouillir dans un pot de terre neuf, avec trois demi-septiers d'eau de rivière, deux gros de sel commun, quatre onces de vitriol d'Allemagne, une once de vitriol romain, & un gros de verd-de-gris en poudre, jusqu'à réduction de moitié : on laisse ensuite reposer le mélange pendant environ douze heures, pour en tirer le clair que l'on conservera dans une phiole.

Couleurs d'or, par le moyen desquelles on peut donner à l'or & aux ouvrages dorés, la couleur qui leur est propre, après en avoir relevé la couleur naturelle avec la cire à dorer.

Couleur d'or pour l'argent doré.

Prenez une once de verd-de-gris, une once de salpêtre, une once de vitriol, demi-once de sel ammoniac & demi-once de borax ; broyez bien le tout ensemble, & le faites bouillir dans un demi-septier d'urine, jusqu'à diminution de moitié ; frottez ensuite votre ouvrage avec une brosse trempée dans cette liqueur ; après quoi, vous le mettrez sur un feu de

charbon clair : quand vous le verrez noircir, vous l'ôterez du feu, & vous l'éteindrez dans de l'urine.

Couleur d'or verte.

Prenez salpêtre, vitriol, verd-de-gris, de chacun deux onces ; sel ammoniac, une once ; broyez le tout ensemble, & le mêlez ensemble avec du vinaigre.

Autrement.

Broyez ensemble, & mêlez ensuite avec du vinaigre, quatre onces de verd-de-gris, quatre onces de sel ammoniac, deux onces de vitriol, deux onces d'airain brûlé, & une once de salpêtre.

Couleur d'or à la Françoisse.

Broyez ensemble, avec du vinaigre, quatre onces de sel, deux onces d'alun, deux onces de sel ammoniac, deux onces d'airain brûlé, & une once de salpêtre.

Autrement.

Prenez quatre onces de sel ammoniac, quatre onces de verd-de-gris, deux onces de salpêtre, & une once & demie de rognures de cuivre. Broyez ensuite le tout avec du vinaigre.

Belle couleur d'or.

Faites boullir dans un vaisseau bien net, jusqu'à réduction de moitié, parties égales de salpêtre fondu, & de vitriol noir.

Autre couleur d'or.

Prenez verd-de-gris, sel ammoniac, craie rouge & sel fin, de chacun une once; broyez le tout ensemble, & le faites bouillir dans du vinaigre.

Autre couleur d'or.

Prenez salpêtre, verd-de-gris, vitriol & sel ammoniac, de chacun une once: broyez chaque drogue séparément dans un mortier bien net; mêlez ensuite le tout ensemble, & le mettez dans un vaisseau bien propre, avec de l'eau, puis faites le bouillir pendant une demi-heure.

Autre belle couleur d'or à la Françoisse.

Broiez avec du vinaigre, quatre onces de sel ammoniac, quatre onces de verd-de-gris, & deux gros de salpêtre.

Couleur blanche pour l'or.

Pulvérisez & mêlez bien ensemble;

deux onces de salpêtre , une once d'alun ; & une once de sel ; prenez ensuite un morceau de creuset ou de moufle cassé , & le faites rougir au feu , humectez l'ouvrage que vous voulez colorer & l'entourez de la poudre ci-dessus ; mettez l'ouvrage ainsi préparé sur ce morceau de creuset rougi : la couleur bouillira ; lorsqu'elle se fondra , vous retournerez la piece avec des pincettes : la couleur étant tout-à-fait fluide & jaune , vous tirerez la piece du feu , & vous la mettrez sur une brique nette , ou sur une enclume , jusqu'à ce qu'elle soit refroidie : ensuite vous remplirez d'eau claire presque-entièrement un pot de terre non vernissé , ou un grand creuset , puis vous y jetterez une poignée de sel , gros comme une noisette de tartre broyé , & six ou huit gouttes d'eau - forte. Alors vous ferez bouillir le tout ; après quoi , vous y ferez tremper votre ouvrage ; continuez de faire bouillir , jusqu'à ce que les impuretés de la couleur blanche en soient enlevées , & nettoyez l'ouvrage avec une brosse.

*Moyen de rendre brillants les endroits
de la dorure qui sont tachés.*

Faites bouillir de l'alun dans de l'eau claire; après quoi, vous y tremperez votre dorure, ce qui fera évanouir les taches.

Pour argenter des figures de cuivre.

Prenez sel ammoniac, sel gemme, sel commun, sel alkali, & crystaux d'argent, de chacun deux gros; formez du tout une pâte avec de l'eau commune; couvrez vos figures de cette même pâte, & les mettez ensuite sur des charbons ardens jusqu'à ce qu'elles ne fument plus.

Pour donner au bronze une couleur d'or.

Prenez douze drachmes de gomme élémi qu'il faut fondre, une once de mercure crud, & deux onces de sel ammoniac; mettez le tout dans un matras de verre, que vous luterez avec du bol, & des blancs d'œufs; mettez ensuite le matras dans un pot plein de cendres; faites fondre le tout; ajoutez-y, lorsqu'il sera fondu, de l'orpiment & du laiton en limaille, à discrétion; le tout étant bien incorporé, vous en ferez usage.

*Cire composée pour donner une couleur
haute à la dorure.*

Il faut prendre une once de crayon rouge, deux onces de cire jaune, trois quarts d'once de verd-de-gris, trois quarts d'once de vitriol blanc, & quatre gros de borax. On forme de tous ces ingrédients une pâte dont on enduit la pièce dorée; la pièce ainsi enduite, on la porte au feu, & on l'y laisse jusqu'à ce que cette pâte ou cire soit brûlée; alors on la gratte-bosse, & on la brunit dans de l'urine. Par ce moyen, la dorure la plus superficielle devient brillante.

Autre cire composée.

On prend deux gros de cire jaune ou rouge, une once de sanguine, demi-once de vitriol blanc, un gros de verd-de-gris, & un gros de borax; après quoi, l'on fait du tout une pâte comme ci-dessus.

*Moyen pour conserver la dorure des
pièces d'orfèvrerie dorées, que l'on
seroit obligé de reporter au feu pour
les ressouder.*

On enduira la pièce d'ochre, & on le

laissera sécher dessus , avant que de la porter au feu,

Autrement,

On prendra autant de suc d'ail que de blanc d'œuf ; on en fera une pâte avec du blanc d'Espagne dont on enduira la pièce : lorsque la pâte est sèche , on porte au feu , & l'on fonde sans risque. Cette pâte sert encore à mettre en couleur une pièce d'or où il y a des chatons ou appliques d'argent ; on barbouille l'argent de cette pâte , & la couleur par ce moyen , n'a dessus aucune action.

Eau pour donner une couleur d'or à un métal quelconque.

Prenez du soufre vif que vous réduirez en poudre ; faites bouillir un peu d'eau de source ou de pluie croupie ; versez-la toute chaude sur la poudre , & remuez bien le tout ensemble ; remettez bouillir le mélange , & y ajoutez une once de sang de dragon ; la composition ayant bien bouilli , retirez-la du feu , & la passez par un linge fin ; versez la colature dans un matras ; mettez-y tremper le métal que vous voulez colorer ; bouchez bien le matras , & faites bouillir le tout sur le feu ; par ce

moyen le métal acquerrera une belle couleur d'or.

Autre eau pour donner une couleur d'or à toutes sortes de métaux.

Prenez de l'aloës hépatique , du salpêtre & du vitriol romain , de chacun une égale quantité ; distillez ces drogues avec de l'eau dans un alambic , jusqu'à ce que tous les esprits en soient sortis ; il restera à la fin une liqueur jaunâtre , qui donnera la couleur d'or à toutes sortes de métaux.

Méthode pour dorer & peindre les vases qui vont au feu , tels qu'une cafetière ou tout autre vase de cuivre ou de fer blanc,

Si l'on veut mettre sur les vases des figures ou des ornemens en or , il faut prendre une certaine quantité de vernis diabolique , (Voyez le chapitre des vernis , tome II.) dans lequel vous mêlerez de l'ochre jaune , puis vous peindrez ce que vous jugerez à propos ; vous tâterez ensuite avec le doigt : si l'application de ce mordant happe légèrement le bout du doigt , vous appliquerez alors votre or en feuilles , coupé par morceaux convenables , sur un coussinet à dorer , ainsi

que cela se pratique , soit avec un gros pinceau de doreur , soit avec du coton en rame. Aussitôt que l'or sera sec , vous enlèverez l'or inutile avec le même pinceau ou avec le coton ; vous delayerez ensuite de la terre d'ombre dans votre vernis , pour ombrier les figures ou les ornemens. Comme ces ombres & l'ouvrage exigent divers tons de couleurs , on pourra , pour qu'ils soient mieux rendus , & qu'ils fassent plus de plaisir à l'œil , se servir , non-seulement du godet où l'on aura délayé l'ochre avec le vernis , mais encore préparer d'autres godets , l'un avec de l'orpin rouge , un autre avec de l'orpin jaune , un autre encore avec de la terre d'ombre. On peut aussi mêler ces différentes couleurs les unes avec les autres : par ce moyen , l'on rehaussera , & l'on perfectionnera le dessin. Tout étant fait & sec , vous imbiberez un pinceau de votre vernis , puis vous le passerez sur toutes vos figures ou dessins en or ou peints ; après quoi , vous les laisserez sécher entièrement.



A R T I C L E I I.

*Contenant plusieurs procédés concernant
la dorure à l'huile.*

Maniere de dorer à l'huile.

ON se sert pour cette dorure , de l'or couleur , c'est - à - dire , de ce reste de couleur qui se trouve dans les pinceliers dans lesquels les peintres nettoient leurs pinceaux. Cette matiere , qui est extrêmement grasse & gluante , ayant été broyée & passée par un linge , sert de fond pour y appliquer l'or en feuille. Elle se couche avec le pinceau comme les vraies couleurs ; après qu'on a encollé l'ouvrage ; & si c'est du bois , après lui avoir donné quelques couches de blanc en détrempe.

Quand l'or couleur est assez sec pour aspirer & retenir l'or , on en étend les feuilles , soit entieres , soit coupées par morceaux , se servant , pour les prendre , de coton bien doux & bien cardé , ou de la palette des doreurs en détrempe , ou simplement du couteau avec lequel on
les

les a coupées , selon les parties de l'ouvrage que l'on veut dorer , ou la largeur de l'or que l'on veut appliquer. A mesure que l'or est posé , on passe par dessus un gros pinceau de poil très-doux , ou une patte de lievre , pour l'attacher , & comme l'incorporer avec l'or couleur ; & ensuite , par le moyen du même pinceau , ou d'un autre plus petit , on le ramende , c'est-à-dire qu'on répare les cassures ou gerçures qui se font faites aux feuilles , avec d'autres petits morceaux de feuilles d'or qu'on applique avec des pinceaux.

C'est de la dorure à l'huile que l'on se sert ordinairement pour dorer les dômes & les combles des églises , & des palais , les balcons , & les figures de plomb & de plâtre , que l'on veut exposer aux injures du tems.

Tout ce qu'on vient de dire de la dorure à l'huile , doit s'appliquer à l'argenture à l'huile , les procédés étant les mêmes.

Maniere de dorer à l'huile simple , les balcons , rampes , parties de plâtre , marbres , &c.

1°. Donnez une couche d'impression ; c'est-à-dire , une couche de blanc de

céruse , broyé à l'huile de lin , dans laquelle vous aurez mis de la litharge , & détrempe à l'huile de lin , dans laquelle vous aurez mis un peu d'huile grasse & très-peu d'essence. 2°. Calcinez de la céruse , broyez-la très-fin à l'huile grasse , & la détrempez avec de l'essence , ce qui ne se fait qu'à fur & mesure que l'on s'en sert , parce qu'elle est sujette à épaisir. Donnez trois ou quatre couches de cette teinte dure , uniment & séchement dans les ornemens & les parties que vous voulez dorer ; il faut bien atteindre les fonds , bien retirer & étendre la couleur le plus également & le plus mince que faire se pourra. 3°. Prenez de l'or couleur passé par un linge bien fin ; avec une brosse très-douce qui ait servi à travailler aux couches à l'huile , couchez cet or couleur bien uniment & à sec ; atteignez les fonds de sculpture & d'ornemens avec des petites brosses , ayant soin d'en retirer les poils s'il s'en étoit échappés. 4°. L'or couleur suffisamment sec pour happer , étendez l'or sur le couffin ; dorez votre partie à fond avec la palette , appuyant légèrement avec du coton , & ramendant les petits endroits dans les fonds avec de

L'or que vous couperez par morceaux, appuyant avec un pinceau de putois. 5°. Si vous dorez les dehors, comme un balcon, il ne faut point les vernir, car la dorure à l'huile se soutient mieux lorsqu'elle ne l'est pas : au lieu que lorsqu'elle est vernie, & qu'il vient un coup de soleil à la suite d'une grande pluie, la dorure se trouve gravée comme avec de l'eau-forte. Si les sujets sont pour les dedans, comme des rampes d'escaliers, il faut mettre une couche de vernis à l'or à l'esprit de vin, en promenant un réchaud de doreur, & ensuite y poser un vernis gras.

Maniere de vernir la dorure à l'huile.

Comme la beauté de la dorure à l'huile dépend principalement de la maniere de la vernir, voici comment on s'y prend : Pendant que vous vernissez, il faut que l'atelier soit très-chaud : posez la couche de vernis bien posément & bien uniment : à mesure que vous vernissez, ayez soin qu'un autre ouvrier vous suive par derrière, & réchauffe l'ouvrage avec un réchaud de doreur, en le promenant plusieurs fois devant la couche, sans s'arrêter au même endroit, de crainte de faire

bouillonner le vernis. Cette chaleur fait revenir l'or en rendant au vernis toute sa transparence avant d'être sec, sans quoi, il deviendrait blanc & louche.

Quand on veut dorer un marbre ; comme ordinairement il est poli, il n'est pas nécessaire d'y mettre des couches d'impression ; seulement, s'il est sale, il faut d'abord le lessiver avec de l'eau seconde ; ensuite y mettre une légère couche de vernis gras à polir ; puis donner une couche de mixtion, & enfin dorer.

Manière de dorer à l'huile vernie-polie, les équipages, les meubles, &c.

1°. Broyez très-fin du blanc de céruse, moitié d'ochre jaune & un peu de litharge, chacun séparément ; détrempez le tout avec de l'huile grasse, coupée d'essence de térébenthine, & étendez cette couche d'impression uniment & séchement.

2°. La couche étant sèche, prenez de la teinte dure, qui est composée, comme on l'a dit ci-devant, avec du blanc de céruse qui ne soit pas trop calciné, broyé à l'huile grasse, & détrempé à l'essence. Donnez-en plusieurs couches à un jour de distance, les laissant sé-

cher dans un endroit chaud, ou au soleil; donnez-en jusqu'à dix ou douze couches, autant que l'ouvrage l'exigera; les fonds unis en demandent d'avantage. Il faut qu'ils soient bien garnis, pour masquer les pores du bois.

3°. Les couches données, & l'ouvrage bien sec, adoucissez d'abord avec une pierre-ponce & de l'eau, ensuite avec une serge & de la ponce passée & tamisée au tamis de soie; quand la teinte dure est bien adoucie, elle doit être sans rayure, & unie comme une glace.

4°. Donnez bien légèrement avec une brosse de poil de blaireau, & toujours à une chaleur douce, dans un endroit exposé au soleil, quatre à cinq couches d'un beau vernis à la laque, indiqué ci-après Si ce sont de grands fonds de panneaux unis que vous avez à dorer en plein, donnez-en jusqu'à dix couches.

5°. Lorsqu'elles sont seches, polissez avec de la prêle dans le fond des panneaux & dans les sculptures; ensuite, avec de la potée & du tripoli qu'il faut détrempier dans l'eau, dont vous imbiberez une serge, polissez votre vernis, en sorte qu'il devienne comme une glace.

Z iij

6°. L'ouvrage étant poli, portez-le dans un endroit chaud, & prenez garde à la poussière. Donnez une couche de mixtion avec une brosse très-propre & très-douce, qui ne jette ni poil ni or-dure. Cette couche doit être donnée très-légèrement & très-uniment, sans épaisseur, en adoucissant : le moins qu'on en peut mettre est le mieux.

7°. Laissez sécher la mixtion jusqu'à ce qu'elle soit bonne à dorer, & qu'elle commence à happer, ce qu'on recon-noît en posant le dos de la main dans un petit coin du panneau. Pour dorer les grandes parties, en ouvrant un livret d'or, appuyez le bord de la feuille, & l'ouvrez à mesure que la feuille s'étend entière sans aucun pli : cela s'appelle *poser au livret*. Posez les feuilles à côté les unes des autres : le moins qu'il sera possible de mettre de pièces, sera le meilleur. Pour ce qui est des fonds & des sculptures, il faut les dorer comme on l'a dit, en appuyant l'or avec du coton.

8°. Épouffetez bien l'or avec un pinceau très-doux, & laissez-le sécher plusieurs jours.

9°. La partie étant dorée & épouffetée

tée avec une brosse de blaireau, quarrée, de la largeur de trois doigts; vernissez l'ouvrage avec un vernis à l'or à l'esprit de vin, indiqué au chapitre des vernis, tome II. Posez-le au réchaud, comme on l'a dit ci-devant.

10°. L'ouvrage étant sec, donnez plusieurs couches d'un vernis gras blanc au copal ou au karabé, ou d'un vernis gras à l'or, laissant entre chaque couche une distance de deux jours. Il vaut mieux les présenter au soleil, & les y laisser exposées: la chaleur semble éclaircir l'ouvrage & le durcir d'avantage. Les grands fonds de panneaux demandent plus de vernis que les sculptures. A l'égard des meubles, on n'en donne que deux ou trois couches.

11°. Polissez les panneaux avec une serge ou un morceau de drap imbibé de tripoli & d'eau, & lustrez-les avec la paume de la main, que vous oindrez d'un peu d'huile d'olive, comme on le dira ci-après, ayant soin de n'en point user dans un endroit plus que dans l'autre, de crainte d'atteindre l'or. Si ce sont des trains de voitures ou des meubles, qui ne se polissent guere, on y donne plus de couches de vernis à l'or.

l'esprit de vin, & deux ou trois couches de vernis gras.

Pour faire des fonds aventurines & des fonds d'or ou d'argent glacés.

Il faut, pour recevoir l'aventurine, que les fonds d'ouvrages soient préparés par des couches d'impression, par des encollages & par des blancs d'apprêts, si l'on veut l'appliquer en détrempe, ou des teintes dures, si c'est pour des équipages, & les adoucir. Voyez, pour les premières opérations, celles qui sont indiquées à l'article de la peinture en huile vernie-polie, jusques & compris l'opération qui est l'application de la teinte de la couleur. Supposé que l'on veuille peindre une aventurine verte, 1°. donnez une couleur de verd, qui se fait avec du blanc de céruse broyé à l'huile, du verd-de-gris calciné & broyé à l'essence, que l'on fera plus ou moins foncé, suivant le mélange, & détrempe avec un quart d'huile grasse, & le reste d'essence; donnez deux couches sur l'ouvrage préparé.

2°. Quand cette couche est toute fraîche, saupoudrez par-tout également avec un tamis, de l'aventurine argentée.

3°. Laissez reposer une demi-heure tout votre ouvrage, en l'étendant à plat, pour donner le tems à la couleur de mordre & de happer l'aventurine : puis retournez le sujet, pour faire tomber celle qui n'a pas voulu s'y attacher.

4°. Laissez bien sécher l'ouvrage pendant deux ou trois jours, en sorte qu'en passant la main sur l'aventurine elle ne s'en aille pas ; posez ensuite une feuille de papier sur l'ouvrage ; appuyez la feuille avec la main ou quelque autre chose de très-lisse, pour imprimer l'aventurine qui pourroit relever.

5°. Broyez bien fin à l'huile, du verd-de-gris crySTALLISÉ ; prenez garde qu'il n'y ait aucuns grains ; détrempéz-le d'une consistance très-claire, avec moitié huile grasse, & moitié essence de térébenthine.

6°. Passez avec une brosse de blaireau ou un pinceau très-doux, de ce verd-de-gris bien légèrement & bien uniment, de façon qu'il n'y ait pas d'endroits pins chargés de ce verd que d'autres, ce qui feroit des ombres. Cette opération sert à glacer l'ouvrage, en sorte qu'il faut que l'aventurine y soit brillante, & ne

soit pas masquée par cette couleur que vous y mettez.

7°. Prenez du vernis à l'esprit de vin pour les découpures ; (Voyez le chapitre des vernis , tome II.) donnez-en une couche à l'ouvrage , ayant soin de le présenter un peu au feu , s'il faisoit froid. Si c'est sur des voitures , on emploie du vernis gras blanc au copal.

8°. La couche du vernis étant sèche , passez la main dessus ; tâtez s'il ne passe pas quelque petite pointe de votre aventurine : si l'on en sent , il faut les appuyer légèrement avec l'ongle dans le vernis.

9°. Continuez de donner plusieurs couches de vernis : pour pouvoir polir l'ouvrage , il en faut au moins douze. Quand les couches sont bien seches , polissez-le de la maniere qui est expliquée.

Maniere de faire l'aventurine artificielle.

On fait un mélange de paillettes de cuivre ou de clinquant haché , ou de grosse bronze d'Allemagne dans du verre , pendant qu'il est en fusion.

Pour faire une aventurine rouge.

Au lieu de la teinte , numéro 1 , com-

posez votre rouge , de blanc de céruse , de carmin & de belle laque fine , plus ou moins foncée , broyée & détrempée de même ; & pour le numéro 5 , broyez très-fin de la laque , dans laquelle vous mettrez un peu de carmin. Étant bien broyés , vous les détremperez comme ci-dessus.

Pour l'aventurine blanche.

Broyez & détrempez au numéro 1 , du blanc de céruse , & du bleu de Prusse de Berlin , très-fin ; & au numéro 5 , servez-vous du bleu de Prusse tout pur pour glacer.

Pour l'aventurine dorée.

Prenez du beau stil de grain , & du blanc de céruse , & glacez avec une couche de vernis à l'or à l'esprit de vin , que vous aurez soin de présenter au feu pour faire revenir l'or. Cette façon d'aventurine d'or est très-belle.

Toutes ces aventurines ne sont que pour des fonds unis qu'on veut mettre d'une seule couleur d'aventurine en plein ; mais l'on en fait de sablés , ce qui se fait en saupoudrant l'aventurine légèrement ,

de maniere que le fond de la couleur paroisse.

Maniere de faire des fonds d'or & d'argent glacés, sur les panneaux d'équipages.

Les préparations sont les mêmes que celles que l'on emploie lorsqu'on veut dorer à l'or mat à l'huile, ainsi qu'on l'a expliqué ailleurs. Quand l'or ou l'argent est posé sur la mixtion, & qu'il est sec, on colore le morceau de sculpture dans la couleur qui lui convient, avec les matieres qui portent leurs glacis, comme laque pour les roses; bleu de Prusse de Berlin pour les bleus; stil de grain, bleu de Prusse, & verd-de-gris calciné pour les verds; stil de grain d'Angleterre, & terre de Cologne pour les refends & les ombres: toutes ces couleurs n'ayant aucun corps, glacent l'or ou l'argent, qui paroissent transparentes au travers de la liqueur qui en est imprégnée: elles se broient à l'huile de noix, & s'emploient avec de très-belle huile de lin grasse & de l'essence de térébenthine. Il est de l'art du peintre de bien ménager & distribuer ses couleurs, pour faire valoir la sculpture, & que l'or

où l'argent ne soient que glacés ; ensuite on met par-dessus un beau vernis à l'esprit de vin.

Ces ouvrages sont fort usités ; on les emploie à des armoiries où il entre de l'or & de l'argent , aux décorations de théâtres , sur beaucoup de fer-blancs , & enfin sur les équipages.

Quand on ne veut pas faire la dépense d'un fond d'or ou d'argent , on peut faire des panneaux en beaux verds , en préparant les fonds en beaux blancs de plomb , broyés & détrempés à l'huile d'œillet : ensuite on glace avec du verd-de-gris crySTALLISÉ , broyé très-fin à l'essence & détrempés au vernis au copal , sur lequel on donne huit ou dix couches du même vernis , que l'on polit.

Maniere de préparer la pièce que l'on veut dorer.

La meilleure maniere , lorsque l'on n'a mis aucune couche de couleur à l'huile , est de l'imprimer avec de l'huile siccativ , mêlée avec un peu d'ochre jaune & de vermillon ; mais il faut auparavant bien polir le bois avec la peau de chien de mer , ou la préle. L'imprimure étant sèche , on encollera l'ouvrage avec

de l'huile grasse seule ; ou , si elle est épaisse , delayée avec de l'huile ficcative , ou bien avec de l'huile grasse & de la colle de gant en portions égales , ou en moindre quantité , eu égard à la colle de gant.

Soit que l'on emploie l'huile grasse simple ou composée , il faut la broyer avec un peu d'ochre jaune , & l'appliquer légèrement sur l'ouvrage avec une brosse , observant d'en mettre dans les creux , si l'ouvrage est sculpté. On ne doit point appliquer l'or sur cette premiere imprimure , mais il faut la laisser sécher : ensuite on y mettra une seconde & même une troisieme couche.

Après avoir rencollé l'ouvrage , il faut le laisser sécher jusqu'à ce qu'il soit en état d'être doré , ce que l'on reconnoitra par le tact : s'il est un peu gluant , sans qu'il s'attache au doigt , on le dorera ; sinon on lui donnera le tems de sécher : s'il n'étoit point du tout gluant , il seroit trop sec ; & , dans ce cas , il faudroit l'encoller de nouveau-avant que de le dorer.

Tout étant prêt , on couchera les feuilles d'or toutes entieres , si l'espace est assez grand pour les contenir. Pour cet

effet , on se servira de coton pour les happer , & pour les placer sur la couleur. Les feuilles d'or ainsi couchées dans les endroits convenables , on appuiera dessus légèrement avec la palette de queue de petit gris , ou avec la pelotte de coton , pour qu'elles s'appliquent mieux ; s'il est resté quelque place à découvert , on ramendera , en y appliquant de petits morceaux d'or en feuilles. Lorsque les endroits sont trop petits , ou s'il reste du vuide entre les feuilles d'or que l'on a couchées , on coupe de petits morceaux sur le couffinet que l'on happe avec des pinceaux & qu'on applique aux endroits où il en manque , les pressant légèrement avec le coton. On laisse ensuite sécher l'ouvrage ; après quoi , l'on passe par-dessus un gros pinceau de poil de chameau , ou une brosse de poil de sanglier bien douce , pour enlever l'or qui n'a pas pris.

Si , après avoir broffé l'ouvrage , on y apperçoit encore des défauts , on encolle de nouveau ces endroits , & l'on procède comme on vient de le dire ; mais l'or couleur vaut beaucoup mieux pour cet usage que l'huile grasse ou telle autre composition que ce soit.

Huile grasse pour la dorure à l'huile.

Mettez de l'huile de lin dans un vaisseau de terre fort large où elle puisse s'étendre, de maniere qu'il y en ait environ de l'épaisseur d'un pouce; ajoutez-y cinq pouces d'eau, ce qui fera six pouces d'épaisseur avec l'huile; mettez le vaisseau dans un endroit exposé au soleil & à la pluie, & à couvert de la poussiere; laissez le dans cet état pendant cinq ou six semaines, remuant de tems à autre, jusqu'à ce que l'huile ait pris une consistance de thériaque; alors séparez-la de l'eau & en mettez dans une phiole longue; ou, ce qui vaut encore mieux, dans un entonnoir pareil à celui dont se servent les chymistes, pour en ôter l'eau qui pourroit encore y être restée: exposez ensuite cette phiole à une chaleur qui puisse rendre l'huile fluide. Les ordures qu'elle pourroit contenir déposeront au fond; versez par inclination la partie la plus limpide & la passez par la flanelle.

Cette méthode n'est praticable qu'en été, le soleil n'ayant point assez de force en hiver pour produire une altération suffisante dans l'huile.

*Dorure à l'huile qui résiste à l'injure du
tems.*

Broyez & passez ensuite par un linge ; la couleur qui tombe au fond du pince-lier où les peintres nettoient leurs pinceaux ; broyez cette matière une seconde fois à l'huile ; après quoi, vous l'étendrez sur l'ouvrage le plus également qu'il sera possible : cette couche étant presque sèche, en sorte néanmoins qu'elle soit encore assez grasse pour aspirer l'or, il faudra l'appliquer avec du coton.

Pour dorer sur le bois, il faut d'abord l'encoller de quelques couches en détrempe.

Assiette pour dorer à l'huile.

Broyez séparément avec de l'huile recuite, un peu plus d'ochre que de blanc de plomb, & un peu de mine de plomb, mêlez ensuite le tout ensemble, & y ajoutez du vernis d'ambre à discrétion ; il en faut ordinairement le tiers du poids des couleurs. On ne fait point chauffer ce mélange pour l'employer.

Autre assiette.

Broyez ensemble, avec de l'huile

grasse , de l'ochre jaune , du blanc & de la mine de plomb , & un peu de terre d'ombre.

Autre assiette très-bonne.

Mélez de l'huile de noix avec de la litharge d'or ; laissez-la frémir un peu sur le feu ; retirez-la ; laissez-la reposer pendant quinze jours ou trois semaines ; broyez à détrempe , du blanc de plomb ; laissez-le sécher ; rebroyez-le très-clair avec l'huile ci-dessus ; mettez reposer cette matiere dans un vaisseau de plomb , pendant un mois.

Pour vous en servir , vous en prendrez avec la pointe d'un pinceau , sur-tout si vous avez dessein de tracer des traits déliés. L'huile de noix est ici préférable à l'huile de lin , parce qu'elle graisse davantage. Le vaisseau même de plomb sert à la faire graisser , & l'or en paroît plus beau & plus brillant.

Maniere des Anglois pour dorer à l'huile.

On se sert d'un mélange d'ochre jaune broyée avec de l'eau , que l'on fait sécher sur une pierre à craie ; après quoi , on le broie avec une quantité convenable d'huile grasse & dessiccative , pour lui

donner la consistance nécessaire. On donne quelque couches de cette composition sur l'ouvrage que l'on veut dorer ; & lorsqu'elle est presque sèche , mais encore assez onctueuse pour retenir l'or , on étend les feuilles par-dessus , soit entières , soit coupées par morceaux , & l'on se sert , pour les prendre , de coton bien doux & bien cardé , ou de la palette des doreurs en détrempe , ou même simplement du couteau avec lequel on les a coupées , suivant les parties de l'ouvrage que l'on veut dorer , ou la largeur de l'or que l'on veut appliquer.

A mesure que l'or est posé , on passe par-dessus une brosse ou un pinceau de de poil très-doux , ou une patte de lièvre , pour l'attacher , & comme l'incorporer avec l'or couleur ; & avec le même pinceau , ou un autre plus petit , on le ramende s'il y a des cassures.

On se sert ordinairement de la dorure à l'huile pour dorer les dômes & les combles des églises , des basiliques & des palais , & les figures de plâtre & de plomb , qu'on veut exposer à l'air & aux injures du tems.

Autre maniere de dorer à l'huile.

On prend de l'or couleur, c'est-à-dire ; de ce reste des couleurs qui tombent dans les pinceliers ou godets dans lesquels les peintres nettoient leurs pinceaux : cette matiere, qui est extrêmement grasse & gluante, ayant été broyée & passée par un linge, sert de fond pour y appliquer l'or en feuilles. Elle se couche avec le pinceau comme les vraies couleurs, après que l'on a encollé l'ouvrage ; & si c'est du bois, après lui avoir donné quelques couches de blanc en détrempe.

Maniere de bronzer & dorer à l'huile.

Il faut avoir pour cela du mordant à l'huile : ce mordant se fait ainsi.

Ayez un pot de terre neuf & vernissé ; qui contienne deux pintes ; remplissez-le à moitié de couleurs préparées à l'huile. Celles qui restent des ouvrages que l'on a faits, y sont très-propres, quand même il se seroit formé une peau dessus ; vous y mettez aussi cette peau ; ajoutez-y une pinte d'huile de lin & un poisson de vernis commun. Mettez alors votre pot sur un feu médiocre, comme sur de la petite braise ou sur des cendres chaudes ;

faites cuire doucement la composition jusqu'à ce qu'elle soit diminuée d'un quart ; elle sera pour lors suffisamment cuite ; retirez le pot du feu , passez aussitôt le tout & le mettez dans un autre pot vernissé pour vous en servir. Ce mordant peut se conserver un an sans s'affoiblir.

Quand on veut en faire usage , on leve une partie de la peau qui se forme dessus , on la rejette sur l'autre , puis on la remet dans son premier état après que l'on a tiré ce que l'on vouloit. On se sert de ce mordant pour bronzer & dorer à l'huile.

Pour bronzer ; après que l'on a appliqué le mordant sur la piece , on poudre par-dessus le bronze tout sec ; ensuite , en tenant un papier au-dessous , on frotte la piece avec une brosse neuve , afin de faire tomber le superflu du bronze qui n'a point été happé par le mordant , pour qu'il ne soit pas perdu. Il n'est pas nécessaire de passer aucun vernis sur le bronze ; mais il en faut passer un sur l'or que l'on a appliqué. Celui qui sert à cet usage se nomme *vernis à l'or* ; & il ne doit point y entrer d'esprit de vin , ce qui gâteroit l'ouvrage. Il faut attendre

que l'or soit parfaitement sec avant de donner la couche de vernis. Lorsque le mordant se trouve trop épais, on le rend plus coulant, en y mêlant un peu d'huile grasse.

Composition d'un mordant nouveau.

Prenez une livre d'huile de lin, six onces de litharge d'argent, une once de térébenthine, une once de terre d'ombre, une once de poix-résine, une once de gomme spaltome; un oignon & une croûte de pain bis; mettez le tout dans un pot de terre neuf & vernissé, contenant environ six pintes; faites-le bouillir pendant trois ou quatre heures, & jusqu'à ce qu'il soit assez cuit, ce que vous connoîtrez en tirant quelques gouttes de la composition que vous laisserez refroidir. Lorsqu'elle file, c'est une marque infailible de sa bonne cuisson; alors vous retirerez le pot du feu: la matière étant refroidie à moitié, vous ôterez l'oignon & la croûte de pain bis, & vous y mettrez aussitôt quatre onces d'esprit de térébenthine; vous passerez ensuite le tout par un linge, couvert d'un morceau de vessie. Ce mordant se conserve dix ans sans rien perdre de sa

vertu. On l'emploie de la maniere suivante.

On commence par donner une ou deux couches de vernis sur le bois ; on met ensuite un peu de vermillon dans le mordant , que l'on détrempe avec un peu d'esprit de térébenthine pour le rendre plus coulant ; alors on en passe une couche sur le bois : au bout d'un quart d'heure il est sec. On applique l'or avec un peu de coton que l'on appuie dessus , afin de l'affurer & de le faire tenir.

On peut dorer sur le fer avec ce mordant ; mais alors il n'est pas besoin de donner aucune couche de vernis avant d'appliquer l'or.

Autre mordant pour dorer en feuille :

On mettra d'abord une couche jaune faite avec de l'ochre commune dans les endroits que l'on veut dorer ; & sur cette couche une seconde , que l'on appelle l'assiette , composée de bol d'Arménie , de sanguine & de mine de plomb , le tout broyé à l'huile. C'est sur cette couche , après l'avoir humectée avec de l'eau , que l'on applique l'or en feuilles , sur lequel , au moment de l'application , il

faut encore passer de nouvelle eau ; qui venant à s'écouler , donne occasion à la pression de l'air sur l'or , & l'attache fortement sur l'assiette. L'application de cet or se fait avec du coton en rame.

Or couleur pour dorer d'or mat à l'huile sur la pierre , le plomb , le fer & le bois.

Prenez de l'ochre jaune non graveleuse ni sableuse , de la mine de plomb orangée & du blanc de plomb , de chaque une once , de la terre d'ombre & du brun rouge , de chacun deux gros ; broyez chaque drogue séparément ; faites bouillir le tout avec deux pintes d'huile de noix ou de lin dans un pot vernissé , à un feu médiocre , pendant une heure , remuant avec un bâton , afin que rien ne s'attache au fond du vaisseau ; retirez ensuite le pot du feu ; laissez refroidir un peu , & passez la composition par un linge clair , ou bien , conservez-la dans le pot,

Autre or couleur,

Faites bouillir de l'huile de noix avec de la litharge d'or ou de l'alun calciné , & un peu de mine de plomb orangée ,
pendant

Pendant une demi-heure pour la rendre dessiccative. Sur une pinte d'huile, il faut quatre onces de litharge d'or ou d'alun calciné, & deux onces de mine de plomb orangée. Pour une livre d'ochre jaune, on mettra trois chopines de cette huile ainsi préparée, & on la broiera fort fine; car plus l'or couleur est broyé fin, plus l'or mat est beau. On y ajoutera, en le broyant, un peu de mine de plomb orangée. Cela étant fait, on mettra cet or couleur dans un pot de terre vernissé, que l'on bouchera exactement pour le garder.

Autre or couleur.

On prend trois parties d'ochre jaune & une partie de brun rouge bien broyée à l'huile, & assez claires ou liquides; on les fait cuire sur un feu lent dans une écuelle de terre, jusqu'à ce que le tout devienne épais & gluant, de manière cependant qu'on puisse le couler avec un pinceau. Si cet or couleur n'étoit pas assez ficcatif pour sécher médiocrement en un ou deux jours d'été, il faudroit y mêler un peu de ficcatif.

C'est cet or couleur qui doit servir de fond ou de couche pour happer & rete-

nir l'or en feuilles qu'on y applique avec le coton, des pinceaux longs ou des bilboquets. Mais il y a beaucoup d'adresse à coucher proprement l'or couleur sur la peinture en lachant, ou d'une autre maniere, aux endroits où l'on veut appliquer l'or; car l'or couleur doit être couché assez épais & assez ferme pour ne pas couler; & plus il est épais, plus l'or a de relief: c'est pourquoi l'on se sert de pinceaux longs & assez fermes. On n'applique l'or sur l'or couleur, que quand il est entièrement sec; pourvu seulement qu'il puisse un peu happer l'or, c'est assez; car plus l'or couleur est sec, plus l'or qu'on y applique paroît vif.

Cependant, quelque précaution que l'on prenne pour coucher proprement l'or couleur, on ne réussiroit pas à dorer, sans avoir auparavant bien dégraissé le fond; car l'or prend facilement sur la couleur, quoiqu'elle paroisse sèche. C'est pourquoi l'on détrempe, dans une quantité d'eau suffisante, de la chaux fufée à l'air, & on la couche sur tous les endroits de la peinture où l'on veut dorer. Quand la chaux est bien sèche, on l'emporte, en la frottant avec une brosse à peindre, un peu rude, en sorte qu'il

n'en reste que fort peu , lequel n'empêche pas de voir ce qui est peint ; & alors on couche l'or couleur aux endroits où l'on veut qu'il y ait de l'or qui ne s'attachera point à la peinture , mais seulement à l'or couleur, quand on l'appliquera dessus. Comme l'or s'applique non-seulement aux endroits où l'on a mis de l'or couleur , mais encore tout à plat aux environs , après l'avoir un peu battu avec le coton pour le faire attacher , on laisse bien sécher l'or couleur pendant quelques jours ; après quoi , on l'épouffete bien , en frottant légèrement & en tout sens , avec une brosse douce , toute neuve & bien nette , & toute la dorure inutile se dépouille aisément ; mais comme il faut emporter aussi le peu de chaux qui est resté sur la peinture du fond , on y passe légèrement une autre brosse frottée de très-peu d'huile nette , ce qui nettoie le tout & ne gâte point l'or , quoique l'huile le ternisse un peu.



ARTICLE III.

*Contenant plusieurs procédés concernant
la dorure en détrempe.*

Maniere générale de dorer en détrempe.

CETTE dorure ne peut résister, ni à la pluie, ni aux impressions de l'air qui la gâtent aisément. La colle qu'on emploie pour dorer en détrempe, doit être faite de rognures de parchemin ou de gants, qu'on fait bouillir dans de l'eau, jusqu'à ce qu'elle s'épaississe en consistance de gelée. Si l'on veut dorer du bois, on y met d'abord une couche de cette colle toute bouillante, ce qui s'appelle encoller le bois : ensuite on lui donne le blanc, c'est-à-dire, qu'on l'imprime à plusieurs reprises d'une couleur blanche détrempee dans cette colle qu'on l'eau rend plus forte ou plus foible avec du suivant que l'ouvrage l'exige. Quelques doreurs font ce blanc, de plâtre bien battu, bien broyé & bien tamisé : d'autres y emploient le blanc d'Espagne ou celui de Rouen.

On se sert d'une brosse de poil de sanglier pour coucher le blanc : la manière de le mettre & le nombre des couches , varient suivant l'espèce des ouvrages. L'ouvrage étant extrêmement sec , on l'adoucit ; ce qui se fait en le mouillant avec de l'eau nette , & en le frottant avec quelques morceaux de grosse toile , s'il est uni ; & s'il est de sculpture , en le servant de légers bâtons de sapin auxquels sont attachés quelques petits lambeaux de cette même toile , pour pouvoir pénétrer plus aisément dans tous les enfoncemens du relief. Le blanc étant bien adouci , on y met le jaune ; mais si c'est un ouvrage de relief , on le répare , & on le recherche avant de le jaunir.

Le jaune qu'on emploie est simplement de l'échre commune , bien broyée & bien tamisée , qu'on detrempe avec la même colle qui a servi au blanc , mais plus foible de la moitié. Cette couleur se met chaude. Elle tient lieu , dans les ouvrages de sculpteres , de l'or qu'on ne peut quelquefois porter jusques dans les creux , & sur les revers des feuillages & des ornemens. On couche l'assiette sur le jaune , en observant de n'en point mettre dans les creux des ouvrages de

relief. On appelle *assiette*, la couleur ou composition sur laquelle doit se poser ou s'asseoir l'or.

Quand on veut dorer, on a trois sortes de pinceaux ; des pinceaux à mouiller, des pinceaux à ramender, & des pinceaux à matter. Il faut aussi un coussinet de bois, couvert de peau de veau ou de mouton, & rembourré de crin ou de bourre, pour y étendre les feuilles d'or battu, au sortir du livre ; un couteau pour les couper, & une palette ou un bilboquet pour les placer sur l'assiette. On se sert, en premier lieu, des pinceaux à mouiller, pour donner de l'humidité à l'assiette, en l'humectant d'eau, afin qu'elle puisse retenir l'or ; on met ensuite sur le coussinet, les feuilles d'or qu'on prend avec la palette, si elles sont entières, ou avec le bilboquet ou le couteau même dont on s'est servi pour les couper ; ensuite on les pose, & on les étend doucement sur les endroits de l'assiette que l'on vient de mouiller. Lorsque l'or vient à se casser en l'appliquant, on le ramende ; ensuite, avec des pinceaux un peu plus gros, on l'unit partout ; & on l'enfonce dans tout le creux de la sculpture, en le faisant entrer avec

La palette, qui est faite d'une queue de petit gris, emmanchée d'un manche de bois, qui porte à son extrémité un pinceau du même poil; ou avec le bilboquet, qui est un instrument de bois, plat par le dessous, où est attaché un morceau d'étoffe, & rond par le dessus, pour le prendre & le manier plus aisément. L'or en cet état, & après qu'on l'a laissé parfaitement sécher, se brunit ou se matte.

Matter l'or, c'est passer légèrement de la colle en détrempe sur les endroits qui n'ont pas été brunis. Cette façon conserve l'or & l'empêche de s'ecorcher.

Brunir l'or, c'est le polir & le liser fortement avec le brunissoir, pour lui donner plus d'éclat. Le brunissoir est un outil d'acier poli ou de pierre hématite, nommée pierre sanguine, ou enfin une dent de loup ou de chien, emmanchée dans une poignée de bois, dont le doreur se sert, ou pour polir les métaux qu'il veut dorer, ou pour liser la dorure après qu'elle a été appliquée.

Enfin, pour dernière façon, on couche dans tous les creux de la sculpture, une composition appelée vermeil, qui est faite de gomme-gutte, de vermillon & d'un peu de brun rouge, broyés en-

semble avec le vernis de Venise, & l'huile de térébenthine.

A l'égard des figures de relief, on se sert pour le visage, les mains, & les autres parties unies, de la manière que l'on appelle dorer d'or verd. Pour dorer de cette manière, on brunit l'assiette, avant que d'y appliquer l'or, & ensuite on repasse cet or à la colle, comme on a fait pour matter. Cet or n'est pas si brillant que l'or bruni, mais il l'est beaucoup plus que l'or qui n'est que simplement matté.

Les procédés, pour argenter en détrempe, sont les mêmes que ceux de la dorure en détrempe.

Manière de dorer en détrempe, les baguettes, moulures de tapisseries, cadres de tableaux, & autres ouvrages destinés à rester dans l'intérieur des appartemens.

Première opération : encoller.

Faites bouillir dans une bonne pinte d'eau, une bonne poignée de feuilles d'absynthe & deux ou trois têtes d'ail : l'eau réduite à moitié, passez ce jus par un linge; ajoutez-y une demi-poignée

de sel & un demi-septier de vinaigre ; mêlez quantité égale de cette composition , faite pour préserver le bois de la piquure des vers , & tuer ceux qui pourroient y être , avec autant de bonne colle bouillante , pour l'employer dans cet état ; encollez vos bois bien chaudement avec une brosse courte de sanglier , ayant soin de bien relever la colle , & de n'en laisser dans aucun endroit de l'ouvrage , de crainte qu'il ne reste d'épaisseur. Cette première opération sert à dégraisser le bois , & à le disposer à recevoir mieux les apprêts.

Quand on dore sur la pierre ou le plâtre , au lieu d'un seul encollage , il faut en donner deux ; le premier , de colle bouillante , afin qu'elle pénètre bien dans la pierre ; & l'humecte fort ; le second doit être plus fort de colle ; mais ne mettez pas de sel dans l'un ou l'autre de ces encollages , parce que le sel pousse une poussière saline sur la dorure , lorsque la pierre ou le plâtre sont exposés dans les endroits humides : on ne peut s'en dispenser pour le bois.

*Seconde opération : maniere d'appréter
le blanc.*

Faites bien chauffer une pinte de très-forte colle de parchemin, à laquelle vous aurez joint un demi-septier d'eau : saupoudrez-y deux bonnes poignées ou environ, de blanc de Bougival, pulvérisé & passé au tamis de soie ; laissez-le une demi-heure s'infuser ; après quoi, vous le remuerez bien ; donnez-en une couche très-chaude sur l'ouvrage, en tappant bien finement, de crainte qu'il ne reste d'épaisseur dans quelques endroits. Il faut de même en tappant, aller dans les fonds de sculpture avec une brosse : que cette couche de bois soit donnée légèrement, & néanmoins que le bois en soit si bien atteint, qu'on ne l'apperçoive plus.

Prenez ensuite de la forte colle de parchemin ; saupoudrez-y du blanc à discrétion, aussi pulvérisé & tamisé, jusqu'à ce qu'on ne voie plus la colle paroître, & qu'elle en soit couverte d'un bon doigt ou environ. Couvrez votre pot, & ne l'approchez du feu qu'autant qu'il le faut pour le maintenir dans un état de tiédeur : demi-heure après, infusez votre

blanc qui doit être remué avec la brosse, jusqu'à ce qu'on ne voie plus de grumeaux, & que le tout soit bien mêlé. Quand le blanc est un peu chaud, tappez-en avec une brosse, comme à l'encollage ci-dessus, très-finement & également; car si le blanc étoit trop épais, l'ouvrage seroit sujet à bouillonner; donnez-en ainsi sept, huit ou dix couches, selon que l'ouvrage & la défectuosité des bois & sculptures peuvent l'exiger, ayant soin que les parties saillantes, qui doivent être brunies, soient bien garnies de blanc; car le bruni de l'or en est plus beau.

Il faut bien prendre garde de ne point appliquer de nouvelles couches, que la dernière ne soit bien sèche, ce qu'on reconnoît en posant le dos de la main; il faut aussi avoir grand soin que les huit ou dix couches ci-dessus soient bien égales entr'elles, c'est - à - dire, que la colle soit dans toutes de la même force; & que la quantité de blanc qu'on y infuse soit la même; car s'il arrivoit qu'on mît une couche forte sur une plus foible, la première n'étant pas en état de la soutenir, l'ouvrage tomberoit par écailles.

La dernière couche de blanc doit être d'une bonne chaleur , & donnée un peu plus clair , en adoucissant légèrement avec la brosse.

Troisième opération : reboucher & peau-de-chienner.

Entre les couches de blanc , il faut abbattre les petites bosses , boucher les défauts & autres défectuosités qui peuvent se trouver dans les bois ; ce qui se fait avec un mastic composé de blanc & de colle , qu'on appelle *gros blanc* : ensuite , avec une peau de chien de mer , on ôte les barbes du bois.

Quatrième opération : poncer & adoucir.

Les couches de blanc étant seches , taillez des pierres ponces , en les usant sur un carreau pour les unir ; formez-en de plattes , pour adoucir le milieu des panneaux , & de rondes pour aller dans les moulures ; taillez aussi de petits bâtons de bois blanc très-minces , pour vuider les moulures qui peuvent être engorgées de blanc.

Prenez de l'eau très-fraîche , la chaleur étant très-contraire , & sujette à faire

manquer l'ouvrage : dans l'été même on y ajoute de la glace : mouillez les apprêts de blanc par petites parties avec la brosse qui a servi à ces apprêts ; & avec vos pierres ponces & vos petits bâtons , adoucissez & poncez , c'est-à dire , frottez légèrement les parties blanchies , ce qui lisse la surface & la rend douce au toucher ; en même tems , avec une brosse douce & qui ait servi au blanc , lavez à mesure que vous adoucissez , pour ôter la boue qui se forme par-dessus ; pompez l'eau avec une petite éponge ; évitez qu'il en reste , & enlevez bien légèrement avec le doigt tous les petits grains qui pourroient s'y trouver. Cette opération prépare la beauté de l'ouvrage. Passez par-dessus un linge ou toile rude , pour nettoyer le tout , ayant soin que les parties quarrées ainsi que les tranches soient très-unies , & que les onglets soient bien évidés & bien coupés d'angle.

Cinquieme opération : reparer.

L'ouvrage étant adouci , poncé & sec ; pour rendre à la sculpture sa premiere beauté , en lui restituant les coups fins & délicats du ciseau , on la répare ; ce qui se fait avec des fers tournés en forme

de crochets de différentes especes avec lesquels on retrace tous les linéamens de la sculpture , & on dégorge les moulures ; c'est ce qu'on appelle refendre & réparer : cette opération doit se faire avec beaucoup de soin. Un habile réparateur fait paroître sur le blanc tous les traits de la sculpture, comme si elle sortoit des mains du sculpteur.

Sixieme opération : dégraisser.

C'est rendre au blanc sa premiere propreté. La réparation qui exige un tems assez considérable , ternit & engraisse le blanc, par le frottement continuel des mains , qu'on passe dessus sans cesse. On le dégraisse en passant légèrement un linge mouillé sur les parties qui doivent être mates & bruniées , ne passant qu'une brosse douce & mouillée sur les réparures : on lave le tout avec une petite éponge douce , en prenant garde qu'il ne reste aucuns grains ou poils de brosse.

Septieme opération : préler.

L'ouvrage dégraisé & sec , prélez légèrement , c'est-à-dire , lissez bien toutes les parties unies avec de la préle , ayant soin de ne pas user le blanc.

Huitieme opération : jaunir.

Mettez- dans un demi-septier de bonne colle de parchemin , nette , blanche claire comme un crystal , quand elle est figée , de moitié moins forte que la colle au blanc , deux onces d'ochre jaune broyée très-fin à l'eau laquelle détrempee dans la colle chaude, vous laisserez reposer.

Lorsque le jaune sera précipité au fond , vous passerez le dessus au travers d'un tamis de soie , ou d'une mousseline fine, ce qui doit vous donner une teinture jaune ; faites chauffer cette teinture , & employez-la très-chaude, avec une brosse très-douce & bien nette , & jaunissez tout l'ouvrage ; ne le frottez pas trop long-temps , car vous détremperiez le blanc , & vous lui feriez perdre les traits fins de la réparation , ce qui gâteroit le tout.

Cette teinte jaune sert à remplir les fonds , où quelque fois l'or ne peut pas entrer ; il sert aussi de mordant pour tenir l'affiette , & happer l'or.

Neuvieme opération : égrainer.

Le jaune posé & bien sec , frottez le

gèrement tout l'ouvrage avec de la préle, pour en ôter les grains & poils de brosse qui peuvent s'y trouver : toute la surface doit être unie, sans la moindre inégalité.

Dixième opération : coucher d'affiette.

Détrempez l'affiette suivante dans de la colle de parchemin, très-belle & très-nette, passée & tamisée, pour qu'il n'y ait aucune matière étrangère, que vous aurez fait un peu chauffer : donnez-en trois couches avec une petite brosse de soies de porc très-longue & très-mince, faite exprès, dont le poil soit très-doux ; étendez les couches sur les parties que vous voulez brunir, & sur celles qui doivent rester mates, évitant d'en laisser entrer dans les fonds.

Composition de l'affiette.

Prenez bol d'Arménie, une livre ; mine de plomb d'Angleterre, deux onces ; sanguine, deux onces. Ces drogues doivent être broyées séparément, à trois ou quatre reprises, avec de l'eau de rivière très-limpide : on mélange le tout ensemble ; on le rebroie, & on y ajoute une cuillerée environ d'huile d'olive.

Onzieme operation : frotter.

Les trois couches d'affiette étant seches , frottez avec un linge neuf & sec , dans les grandes parties unies , les endroits qui doivent rester mats ; ce qui fait que l'or qu'on ne doit point brunir , s'étend , devient brillant , & fait couler l'eau dessous sans tache.

Donnez ensuite sur les parties qui n'ont point été frottées avec le linge , & que l'on veut brunir , deux couches de la même affiette détrempee à la colle , dans laquelle vous verserez une petite goutte d'eau , pour la rendre plus douce : l'ouvrage alors est prêt à recevoir l'or.

Douzieme operation : dorer.

Prenez de l'or très-beau , d'égale couleur , & point piqué : il se vend en livrets. Les ors les plus usités dans la dorure , sont depuis 80 jusqu'à 120 livres le millier de feuilles.

Videz un livret d'or sur votre couffin ; ensuite , avec des pinceaux de différentes grosseurs , proportionnés à la place que vous voulez dorer , mouillez votre ouvrage avec de l'eau claire , pure , nette , & sur-tout très-fraîche ; car dans l'été

on y ajoute de la glace : il faut changer d'eau de demi-heure en demi-heure , ne mouillant qu'à mesure la place où vous poser l'or : observez de dorer les fonds avant les parties supérieures & éminentes.

La feuille posée , faites passer avec un pinceau , de l'eau par derrière la feuille que vous venez de poser , en appuyant sur le petit bord , évitant qu'il n'en passe par-dessus , ce qui tacheroit l'or , surtout aux parties que l'on veut brunir ; cette eau étend la feuille : ensuite on halete dessus légèrement : retirez l'eau qui auroit pu s'amasser , avec le bout d'un pinceau ; car elle feroit détrempier l'assiette & les apprêts de dessous.

Treizieme opération : brunir.

Laissez sécher la partie dorée , pour brunir celles que vous avez disposées à cet effet ; ayant soin que l'ouvrage ne soit pas trop sec , ce qui rendroit le bruni moins beau ; mais auparavant , passez la pierre dans les filets quarrés , pour appuyer l'or , qui quelquefois s'élève en cloche.

Passez encore un pinceau de poils longs & très-doux , bien légèrement sur

Concernant les arts & métiers: 171

L'ouvrage, pour ôter la poussière qui pourroit y être tombée; ensuite, avec la pierre à brunir, allez & revenez dessus votre ouvrage, appuyant le pouce gauche sur la pierre même pour la maintenir, de crainte qu'elle ne s'échappe, & n'aille toucher les parties qui ne doivent pas être brunies; mouillez l'endroit bien légèrement avec un petit pinceau; appliquez-y un petit morceau d'or, que vous brunirez quand il sera sec.

Quatorzieme opération : matter.

Les parties étant brunies, il faut **matter** les autres, ce qui se fait en donnant avec un pinceau, une couche légère & douce de colle de parchemin, belle, nette, sans aucune partie terreuse, bien tamisée, d'une consistance moitié moins forte de colle que pour le jaune, *opération 8^e*, & chaude, sans qu'elle le soit trop, de peur d'enlever l'or, ne passant qu'une seule fois dessus l'or, & entrant bien dans les petits fonds & refends de la sculpture, ce qui matte & appuie l'or.

Quinzieme opération : ramender.

Il arrive quelquefois qu'on a oublié de mettre de l'or dans les petits fonds,

ou qu'en passant la colle, on enleve quelques petites parties d'or : alors il faut en couper une feuille sur le couffin par petits morceaux, le poser avec un pinceau à ramender, après avoir mouillé la place où il manque, avec un petit pinceau un peu trempé. Lorsque le ramendage est sec, passez un peu de colle sur chaque endroit : c'est ce qui s'appelle *ramender*.

Seizieme opération : vermeillonner.

Trempez dans le vermeil qui suit, un pinceau très-fin, & vermeillonnez tous les refends, les quarrés & toutes les petites épaisseurs, ayant grand soin de n'en point mettre trop à nage, ce qui formeroit des noirs : il faut passer légèrement, avec goût & propreté, & ne faire que glisser simplement sur l'or. Cette opération donne à l'ouvrage du reflet, & une couleur d'or moulu.

Composition du vermeil.

On le compose avec deux onces de rocou, une once de gomme-gutte, une once de vermillon, une once de sang de dragon, deux onces de cendres gravelées, & dix-huit grains de beau safran.

On fait bouillir le tout dans une pinte d'eau , à petit feu , jusqu'à ce qu'il soit réduit à trois demi-septiers ; alors on passe la liqueur par un tamis de soie ou de mouffeline. On y introduit , quand on l'emploie , un quart d'eau de gomme arabique , qui se compose avec un quarteron de gomme fondue dans une pinte d'eau.

Dix-septième opération : repasser.

Avec de la colle à matter , passez sur tous vos mats une seconde couche de colle plus chaude que la première : cela s'appelle *repasser*. C'est ce qui appuie & termine l'ouvrage.

Manière de dorer de différents ors.

Tous les apprêts sont les mêmes que ceux qui ont été décrits ci-devant jusqu'à la huitième opération ; mais on change les fonds suivant la couleur de l'or : il faut observer seulement , qu'en couvrant l'ouvrage en jaune : il faut réserver en blanc , qui est le fond de la dorure , les parties qui doivent être dorées d'or verd ou d'or citron.

Pour dorer en verd , donnez sur ce blanc réservé , & qui n'a pas été jauni ,

une couche d'un peu de blanc de céruse broyé très-fin à l'eau , d'un peu de bleu de Prusse tendre , & d'un peu de stil de grain , tous deux aussi broyés séparément , lesquels combinés entr'eux , donneront un verd d'eau de la couleur de l'or verd : détrempez le tout avec de la même colle dont vous vous êtes servi pour le jaune ; laissez-le reposer , & ne vous servez que du dessus , qui doit vous donner une teinte claire.

Si vous préférez une teinte citron ; chargez le fond de la céruse d'un peu de stil de grain , que vous broierez de même très-fin à l'eau , & que vous détremperiez à la colle ; mettez-en une couche sur l'endroit réservé en blanc.

L'ouvrage étant fini & doré , il faut de même faire des vermeils verds ou citrons ; on compose le verd avec de la gomme-gutte & très-peu de bleu de Prusse ; & le citron , en éclaircissant le vermillon indiqué ci-devant par du jus de gomme-gutte que vous y aurez fait fondre ; passez de ces vermeils dans les petits refends.

Maniere de dorer un salon.

On le peint ordinairement en un beau

blanc de Roi, qui se prépare ainsi.

Blanc de Roi.

On broie à l'eau du blanc de céruse, & une égale partie de blanc de plomb, -en y mêlant très-peu de bleu d'indigo, pour ôter le jaune du blanc, & lui donner un œil vif; ensuite on détrempe ce blanc avec de la très-belle colle de parchemin d'une bonne force; on passe le tout par un tamis de soie, & on en donne deux couches d'une moyenne chaleur.

Le blanc donne du reflet à l'or. Il faut d'abord apprêter de blanc les lambris, les corniches, les ornemens, & toutes les parties que l'on veut peindre & dorer. Tous les apprêts de blanc étant finis, il faut, avant que de peindre les fonds, procéder à la dorure; car si l'on commençoit par peindre les fonds, on courroit risque de les salir, en y jettant de l'eau, & si l'on jettoit du vernis sur les apprêts de blanc de dorure on les gâteroit.

Quand les parties destinées à être dorées, le sont, on peint les fonds de la teinte décidée, en réchampissant avec de petites brosses, & prenant garde de jet-

ter des couleurs sur l'or , que l'on feroit disparoître.

En approchant des parties dorées , on pose la couleur avec de petits pinceaux très-fins , en coupant bien nettement l'or qui paroît *bavocher*.

Maniere de dorer d'or mat repassé.

Dans les ouvrages pressés , ou lorsqu'on ne veut pas engager du blanc dans de très-belles sculptures , on ne fait que donner un encollage blanc , clair , à deux couches seulement ; ensuite , on nettoie proprement les grains de l'ouvrage , en adoucissant légèrement : on couche de jaune , & l'on pose l'or comme ci-dessus. Cette dorure ne peut jamais avoir la beauté ni le fini de celle qui a été décrite ci-devant , parce qu'elle ne reçoit aucun apprêt , & qu'elle ne présente par-tout que des parties mates.

Maniere de dorer à la Grecque , les meubles , les canapés , les fauteuils.

Cette espece de dorure a l'avantage de ne point s'écailler , d'être flexible au coup de marteau , & de pouvoir être lavée. Son inconvénient est d'être très-dangereuse à la santé des ouvriers.

1°. Donnez

1°. Donnez un encollage à la colle d'ail, comme à la dorure d'or bruni; page 560.

2°. Calcinez extraordinairement de la sanguine, jusqu'à ce qu'elle ait perdu sa dureté. Calcinez aussi du blanc de céruse & du talc; broyez chacune de ces matieres séparément, très-fin, à l'eau pure & nette; mêlez-les ensemble, & rebroyez-les de même à l'eau.

3°. Détrempez ces couleurs, ainsi broyées, avec de la colle très-chaude & très-forte, plus forte que la colle de blanc de dorure; mêlez-y un tiers de blanc de Bougival, aussi infusé à la colle.

4°. Donnez deux ou trois couches de cette teinte dure en tappant, & une troisième en adoucissant.

5°. Dégorgez l'ouvrage avec des fers; réparez-le, & adoucissez toutes les parties, de même qu'on adoucit le blanc de dorure.

6°. Couchez l'affiette sur les endroits que vous voulez brunir, de même qu'à l'or bruni.

7°. L'affiette couchée, appliquez l'or aux endroits que vous avez destinés à brunir; laissez-le sécher; passez ensuite

un pinceau légèrement , pour ôter la poussière , & brunissez.

8°. L'ouvrage bruni , il faut , sur les parties que l'on veut matter , donner trois ou quatre couches de vernis à la gomme-laque , page 583. Quand elles sont seches , polissez-les avec un peu de prêle , prenant garde de gâter les parties bruniées.

9°. Couchez bien exactement l'or couleur , le mordant ou la mixtion ; pénétrez dans les fonds , en bordant bien juste les endroits bruniés.

10°. Lorsqu'il est bien sec , il faut , ainsi qu'à l'or mat , appliquer l'or.

11°. Quand l'or est à son tour bien sec , posez un vernis à l'or à l'esprit de vin , qu'on chauffe à mesure qu'on l'applique avec un réchaud de doreur ; ensuite donnez deux ou trois couches de vernis gras.

Il faut observer , avant que de vernir , que s'il y avoit quelques parties qui n'eussent pas voulu prendre l'or , comme le fond est brun , il faudroit poser de l'or en coquille avec un petit pinceau , pour passer dans les petits fonds.

Pour argenter.

On argente les ouvrages de sculpture de la même manière qu'on les dore : les apprêts sont les mêmes que ceux de l'or bruni. Quand l'ouvrage est bien apprêté, adouci & réparé , 1°. donnez une couche de beau blanc de plomb , broyé bien fin à l'eau & détrempe à la colle , ce qui se fait comme lorsqu'on jaunit , opération 8°.

2°. Broyez ensuite du blanc de plomb très-fin à l'eau , & détrempez-le avec de la colle plus foible ; donnez-en deux couches sur les parties que vous voulez brunir , ce qui servira d'assiette.

3°. Argentez l'ouvrage avec de l'argent en feuilles.

4°. Brunissez les parties.

5°. Quand elles sont seches , prenez de la colle dans laquelle vous mettrez de l'argent moulu , & vous en passerez sur tous les endroits que vous voulez qui soient mats , & dans les refends où l'argent en feuille n'aura pas pu entrer.

6°. L'ouvrage étant fini , si vous voulez en faire sur le champ un ouvrage doré , donnez une légère couche de colle à matter , dans laquelle vous détrempez

rez un peu de vermeil : ensuite ; quand elle sera sèche , passez dessus un beau vernis à l'or. L'argenture est susceptible de mauvais air : si l'on veut conserver sa couleur d'argent , il faut y passer un vernis à l'esprit de vin.

Pour faire les fonds sablés.

Ces fonds sablés se font en passant sur l'endroit que l'on destine à les recevoir , une couche de blanc fort clair , fort léger , à bonne colle ; ensuite l'on passe du sable passé fin au tamis , de la grosseur dont on veut que le fond soit sablé ; on retourne le sujet , qui rejette le sable qu'il ne peut pas retenir : quand il est sec , on y passe une couche de blanc fort clair à bonne colle , & le fond se trouve prêt. Cela se fait sur le blanc d'apprêt ; avant que de jaunir l'ouvrage.

Or couleur.

L'or couleur est le reste des couleurs broyées & détrempées à l'huile , qui se trouvent dans les pinceliers sur lesquels les peintres nettoient leurs pinceaux. Cette matiere extrêmement grasse & gluante , ayant été rebroyée & passée par un linge , sert de fond pour y appli-

concernant les arts & métiers. 581

quer l'or en feuilles. On couche cet or couleur sur la teinte dure avec un pinceau, comme si l'on peignoit. Il faut observer que plus il est vieux, plus il est onctueux. On le laisse au soleil dans un vase vernissé, ou dans une boîte de plomb, pendant l'espace d'une année.

Autre or couleur.

On prend du blanc de céruse, de la litharge & un peu de terre d'ombre, broyée à l'huile d'œillet; on détrempe le tout ensemble avec la même huile, en consistance fort liquide, & on l'expose également au soleil pendant une année.

Autre or couleur des Anglois.

On se sert d'ochre jaune broyée avec de l'eau : on fait sécher le tout sur une pierre à craie, après quoi on le broie avec une quantité convenable d'huile grasse & dessiccative, pour lui donner une consistance nécessaire : on donne quelques couches de cette composition à l'ouvrage que l'on veut dorer, & lorsqu'elles sont presque seches, mais onctueuses pour retenir l'or, on met les feuilles par-dessus.

Mordant.

C'est une composition dont on se sert quelquefois pour dorer à l'or mat , surtout lorsqu'on est pressé , & que l'on emploie pour bronzer. On le fait avec une livre de bitume de Judée , une livre d'huile grasse , & demi-livre de mine de plomb. On peut y substituer pareille quantité de vermillon. On fait fondre le bitume. Quand le mordant est en pâte , on l'éclaircit avec une livre ou une livre & demie d'essence : il en faut plus l'hiver que l'été. D'autres mettent simplement du vernis gras , mais il fait moins d'effet.

Mixtion.

Faites fondre une livre de karabé , un quarteron de mastic en larmes , & une once de bitume dans une livre d'huile grasse ; éclaircissez cette mixtion avec de l'essence. Il faut que cette liqueur ait de l'amour , qu'elle soit bien liquide , qu'elle ne soit ni trop longue ni trop prompte à sécher ; enfin , qu'elle puisse s'étendre aisément sous le pinceau. Elle l'emporte de beaucoup sur les or couleurs , en ce qu'elle ne fait aucune épaisseur , & ne laisse appercevoir aucune soudure de feuilles d'or.

Vernis à la laque.

C'est un liquide que l'on prépare pour dorer quand on est très-pressé, & pour bronzer. Il se compose en faisant fondre au bain marie, trois onces de gomme laque plate dans une pinte d'esprit de vin. Ce liquide qui n'a ni consistance ni brillant, n'est point un véritable vernis; il sert dans les apprêts de dorure, pour dégraisser les couleurs à l'huile, & les disposer à recevoir l'or, avant que de coucher de mixion.

Assiette pour dorer la dorure en détrempé.

Prenez du bol d'Arménie; après l'avoir ramolli avec un peu d'eau, broyez-le sur la pierre avec un peu de suif & autant d'eau qu'il en faut pour empêcher qu'il ne soit trop épais; ou bien, délayez le bol avec de la colle de parchemin ou de gants, dans deux fois autant d'eau, que vous ferez chauffer: il y en a qui ajoutent un peu de savon pour mieux lier le bol avec le suif.

Autre assiette.

Prenez une livre de bol d'Arménie; broyé à part, & deux onces de mine de

plomb ; broyez le tout ensemble , & y ajoutez deux onces d'huile d'olive & une once de cire , fondues ensemble ; continuez la trituration jusqu'à ce que le tout soit bien incorporé.

Pour s'en servir , on délaie ce mélange avec de la colle de parchemin ou de gants , comme on l'a dit ci-dessus ; mais jusqu'à ce moment , on doit tenir cette composition , de même que la précédente , dans l'eau , pour qu'elles se conservent.

Autre assiette.

Mettez deux onces d'aloës succotrin ; réduit en poudre fine , dans une pinte de bon vinaigre de vin ; laissez-le infuser pendant huit ou dix jours ; après quoi , vous vous en servirez pour broyer les drogues suivantes.

Prenez gros comme deux grosses noix ; de bol fin du Levant , très-grossièrement concassé : ajoutez-y la troisième partie , ou même un peu moins , de sanguine ; dix grains de crayon d'Angleterre , autant de purpurine , trois grains de craie de Briançon , & deux grains de savon ; broyez le tout ensemble avec le vinaigre ci-dessus préparé. Le tout étant bien

broyé, mettez-le dans un pot de terre vernissé, avec de la colle de parchemin toute chaude & nouvellement faite : quand on l'aura bien délayé avec la brosse, il sera bon à être employé sur l'ouvrage.

Autre assiette.

Réduisez en poudre sur le marbre ou sur la pierre, gros comme une noisette, de languine, gros comme un gros pois de mine noire, autant d'antimoine, & gros comme un petit pois d'étain de glace ; mêlez le tout ensemble, & y ajoutez gros comme un pois de suif de chandelle, & deux grosses gouttes d'huile d'olive ; broyez fortement tous ces ingrédients sur la pierre, à sec ; puis ajoutez-y un peu d'eau claire pour le mêler. Il faut broyer le tout long-tems, y ajoutant de tems en tems fort peu d'eau.

Cette composition étant bien broyée ; il faut prendre du bol fin couleur de jaspe, c'est-à-dire, rouge & plein de veines blanches, & en faire fondre gros comme un œuf de poule, dans de l'eau claire, jusqu'à ce qu'il soit devenu comme de la bouillie ; vous le mêlerez ensuite sur la pierre avec les matières précédentes, rebroyant le tout jusqu'à ce

qu'il soit bien fin & sans aucuns grumeaux : la composition doit toujours être fort épaisse, & l'on ne doit y ajouter d'eau qu'autant qu'il en est besoin pour aider à la broyer.

Cela fait, on fait fondre une quantité suffisante de la colle qui sert pour le blanc, dans un pot de terre neuf vernissé; on met de l'assiette ci-dessus dans cette colle; on la remue, & on délaie bien l'un avec l'autre, jusqu'à ce que le tout soit en consistance de bouillie; ensuite, il faut coucher de cette assiette sur l'ouvrage jauni que l'on veut dorer, & en mettre quatre couches l'une après l'autre, laissant sécher la première avant que d'en mettre une autre : la dernière étant sèche, on appliquera l'or.

Autre assiette.

Prenez du bol fin, le tiers de sanguine; un peu de mine de crayon noir, un peu moins d'étain de glace, un peu de suif de chandelle, autant de moëlle d'os de mouton roti que de suif; broyez le tout avec de l'eau de savon blanc, fort longtemps, après avoir broyé auparavant le bol & la mine, & les avoir réduits en poudre fine séparément.

Autre assiette.

Faites dissoudre dans de l'eau , quatre onces de bol d'Arménie bien fin & bien choisi , qui happe à la langue & qui soit gras sous la main ; ajoutez-y , en le broyant , gros comme une noix de sanguine , moitié mine de plomb , le quart de suif préparé : cette préparation consiste à faire fondre le suif , & à le jeter tout fondu dans de l'eau fraîche , où on le manie pour en former de petites boules. On peut aussi ajouter un peu d'eau de savon au bol en le broyant. Cette composition étant bien broyée , on la met dans de l'eau claire , que l'on change de tems en tems pour la conserver.

Pour l'usage on la détrempe avec de la colle de gants un peu tiède ; & si elle est aussi forte que celle dont on s'est servi pour le blanc , on y ajoutera un tiers d'eau ; puis on étendra la composition sur l'ouvrage avec un pinceau ; on en donnera trois ou quatre couches qu'on laissera sécher avant que d'en appliquer une autre. Le tout étant bien sec , on le frottera avec un linge doux avant que dorer ou argenter. Quand c'est pour dorer , il faut ajouter un peu de sanguine à l'assiette.

Autre assiette.

On la compose de bol d'Arménie, de sanguine, de mine de plomb, & d'un peu de suif. Quelques-uns y ajoutent du savon & de l'huile d'olive; d'autres du bistre, de l'antimoine, du beurre, &c. On broie toutes ces drogues ensemble; on les détrempe ensuite dans de la colle chaude de parchemin, pour appliquer cette espece de couleur 1°. sur une couche de blanc; 2°. sur une autre couche de jaune, qu'il faut mettre sur le bois avant de le dorer. On donne jusqu'à quatre couches de cette assiette avec une brosse douce: quand elle est sèche on se sert d'une autre brosse plus rude pour frotter l'ouvrage, & enlever les petits grains qui formeroient des aspérités, & pour faciliter par-là le bruni que l'on doit donner à l'or.

Autre assiette.

Il faut broyer d'abord, gros comme une noix, de bol d'Arménie, & le rebroyer ensuite avec gros comme une fève, de sanguine, un peu de mine de plomb, gros comme un pois de savon, & autant de suif; on détrempe le tout assez clair, dans un peu de colle de gants

ou de parchemin ; puis on le passe par un linge.

Autre assiette.

Broyez à part, avec de l'eau nette ; quatre onces de bol très-fin , demi-once de sanguine , & demi-once de mine de plomb ; quand le tout est sec , on le met dans un vaisseau , & on y ajoute trois ou quatre gouttes d'huile d'olive ; on laisse de nouveau sécher le tout ; & quand on veut s'en servir , on le broie avec de la colle de gants , tiède , qui ne soit ni trop forte ni trop foible , de manière que l'assiette soutienne le polissoir , sans s'écailler , ni s'engraïsser.

On commencera par donner à l'ouvrage , une couche de sanguine pure , délayée avec de cette même colle un peu chaude , puis trois ou quatre couches de l'assiette ci-dessus , avec l'attention que les premières couches doivent être plus claires que celles qui suivent.

Autre assiette.

Sur une livre de bol fin , prenez deux onces de sanguine , & demi-gros de mine de plomb ; broyez chaque drogue séparément ; mêlez ensuite le tout ensemble ;

ajoutez-y quatre ou cinq gouttes d'huile d'olive, broyées avec un petit morceau de bol en poudre fort fine, & de la colle de parchemin un peu foible.

Autre assiette.

Prenez environ gros comme une noix, de bol d'Arménie, broyé à part; gros comme une petite fève, de sanguine, & gros comme un pois de mine de plomb, l'un & l'autre broyés ensemble; & enfin, gros comme une lentille de suif, que vous broierez avec toutes les drogues précédentes & de l'eau, les divisant à plusieurs reprises en petits morceaux pour les mieux broyer. Le tout bien broyé, on le met dans un petit godet, on verse par-dessus de la colle de parchemin toute chaude, passée au travers d'un linge; on remue bien, jusqu'à ce que les drogues soient bien détrempées. La colle, lorsqu'elle est refroidie, doit avoir la consistance d'une gelée. On doit aussi toujours chauffer l'assiette, en tenant le godet sur des cendres chaudes ou sur un réchaud, quand on veut l'appliquer. Il y en a qui mêlent avec les drogues, un peu de savon ou d'huile de noix, & un peu de noir de fumée calciné; d'au-

concernant les arts & métiers. 591

tres, un peu de pain brulé, du bistre, de l'antimoine, de l'étain de glace, du beurre, du sucre candi, selon la maniere. Ces sortes de graisse servent à donner plus de facilité pour brunir l'or, à relever son éclat, en faisant couler la pierre sanguine plus aisément, & à empêcher qu'il ne se fasse des taches de rouge ou de noir sur l'or.

Assiette pour dorer d'or bruni.

Broyez séparément, une livre de bol fin; une once de mine noire, un peu d'antimoine, quatre onces de sanguine, & un peu de vermillon avec un peu d'eau; mêlez & rebroyez le tout ensemble, y ajoutant deux ou trois gouttes d'huile d'olive; mettez le mélange dans un pot vernissé, où vous le détrempez avec de la colle un peu moins forte que pour le blanc.

Après avoir donné trois ou quatre couches de cette assiette bien chaude, sur ce que l'on veut dorer, laissant bien sécher chaque couche; & le tout étant sec, on mouillera avec un gros pinceau l'endroit qui doit recevoir l'or, puis on l'y appliquera: on coulera tout de suite de l'eau par-dessous, pour la faire adhérer.

rer à l'assiette. L'or étant bien sec, on le brunira avec la dent.

Autre assiette.

Après avoir broyé séparément une livre de bol fin, une once de sanguine, & pour trois sous de pierre de mine : on mêlera le tout ensemble, y ajoutant trois ou quatre gouttes d'huile d'olive, mêlées auparavant avec un peu de bol en poudre ; après quoi, on rebroiera le tout long-tems & fortement sur le marbre. Quand on veut en faire usage, on le détrempe avec de la colle de parchemin un peu forte.

Autre assiette.

Prenez de la sanguine, de l'antimoine en verre, de l'huile d'olive, de la mine noire, des cendres gravelées, ou du tartre de lie de vin : broyez & délayez le tout avec de l'eau salée.

Autre assiette.

Choisissez de la sanguine la plus rouge, & qui prenne le plus à la langue, une quantité à peu près de la grandeur & de la grosseur du doigt, & environ la moitié d'un jaune d'œuf ; broyez le tout en-

semble sur le marbre avec de l'eau claire, puis vous y ajouterez gros comme un pois de savon blanc rapé : rebroyez encore , & mettez ensuite le mélange dans un vaisseau de terre ; versez par-dessus assez d'eau pour que le tout devienne en consistance de lait caillé , cette couleur devant être appliquée un peu claire sur l'ouvrage , & couvrez le vaisseau de peur de la poussière.

Avant que d'employer cette assiette , il faut en faire l'essai sur une petite planche , que vous aurez couverte de blanc , sur lequel vous en coucherez ; & l'ayant laissé sécher , vous la frotterez avec un linge. Si ce linge prend la couleur , & qu'il n'en reste que la fleur sur l'assiette , elle sera bonne ; si , au contraire , elle ne tache point le linge , il faut y ajouter de l'eau , parce qu'il y a trop de jaune d'œuf. Si la couleur s'efface entièrement en frottant avec le linge , & qu'il ne demeure point de rouge sur le blanc , alors il faut broyer un peu de cette couleur , avec du jaune d'œuf , & la mêler avec l'autre avec un bâton. Recommencez l'essai ; & quand il ne sera ni trop fort ni trop foible , vous le laisserez sécher , jusqu'à ce qu'il puisse soutenir le

bruni. Laissez reposer l'ouvrage pendant ving-quatre heures. Quand on veut appliquer l'or dessus, il faut mouiller auparavant l'endroit avec un gros pinceau; puis y coucher l'or tout aussitôt; ensuite faire passer une goutte ou deux d'eau entre la feuille d'or ou l'assiette, en penchant un peu l'ouvrage afin qu'elle s'écoule; après, vous laisserez bien sécher votre or, & vous le brunirez. Cela fait, vous le frotterez avec un linge sec; si l'or ne se brunit pas, vous mettrez plein une coquille de noix, de colle de parchemin ou de gants sur un verre de l'assiette ci-dessus: vous ferez chauffer le tout, & vous le remuerez avec un bâton pour le mêler; ensuite vous en mettrez une couche sur l'or, que vous laisserez bien sécher avant de le brunir.

Observez de n'employer jamais pour ces sortes d'ouvrages, de linges gras, & de ne travailler qu'avec des mains bien nettes: le mieux est de ne le toucher avec les mains que le moins qu'il est possible. N'oubliez point de faire couler de l'eau entre l'or & l'assiette à mesure que vous le couchez. L'ouvrage étant sec, vous passerez par-dessus la frange d'une plume, pour voir si l'or est bien pris sur l'as-

fiette ; & s'il a manqué dans quelque endroit , vous y en remettrez , en le mouillant auparavant.

Autre assiette. .

Choisissez de l'ochre jaune , qui ne soit ni pierreuse , ni sablonneuse ; enveloppez-la d'un linge que vous lierez avec un fil ; mettez-la recuire dans la braise & les cendres rouges , jusqu'à ce qu'elle ait changé sa couleur jaune en rouge , prenant garde de lui donner un trop grand feu ; ou bien , faites recuire l'ochre dans un pot de terre bien luté ; broyez-la ensuite , & donnez lui de la consistance comme si on vouloit peindre avec cette couleur. Si cette assiette étoit trop difficile à brunir , on ajouteroit sur la grosseur d'une balle à joner , d'ochre ; plein une coquille de moule de jaune d'œuf , sept ou huit filets de safran , & gros comme un poix de savon blanc.

Cette assiette sert également pour l'or & pour l'argent , excepté que l'eau avec laquelle on applique l'argent , doit être plus forte de colle.

Autre assiette.

Il faut mettre dissoudre dans un demi-

mi-septier de fort vinaigre distillé, gros comme une muscade d'aloës hépatique, dans une bouteille de verre bien bouchée, & l'exposer au soleil jusqu'à l'entière dissolution de l'aloës. Plus cette composition est vieille, meilleure elle est : on broie ensuite du bol fin avec cette composition, & l'on en fait des boulettes pour le besoin.

On ne doit point coucher cette assiette sur l'ouvrage blanchi, lavé & jauni, que le tout ne soit bien sec ; autrement l'humidité qui se trouveroit encore dans le blanc le feroit écailler, avant même que l'or fût appliqué.

Autre assiette.

On fait de la colle avec des rognures de gants ou de parchemin, bien lavées, que l'on fait bouillir dans de l'eau, jusqu'à ce qu'elle se fige assez fortement ; puis on la passe par un linge avant qu'elle se refroidisse. On prend un peu de cette colle, & on y ajoute le tiers d'eau ; on fait bouillir le tout, & on en met une couche toute bouillante sur le bois avec une brosse ; on la laisse sécher ensuite ; après deux autres couches semblables, on en donne une quatrième, aussi toute

bouillante , mais plus épaisse , & sans y ajouter d'eau , qu'on laissera pareillement sécher.

Cela fait , broyez de la craie blanche en pains avec de l'eau ; jetez-la dans la colle ci-dessus , toute chaude , remuant toujours avec un bâton ; & faites en sorte que le mélange ne soit ni trop clair ni trop épais , car tout s'écailleiroit en brunissant. Le blanc ainsi préparé , mettez-en un peu dans un petit pot avec de la colle foible , & faites-le chauffer ; donnez-en une couche ou deux à votre ouvrage , & les laissez sécher l'une après l'autre ; donnez ensuite une couche de blanc un peu plus épaisse , & prenez garde qu'il ne soit point trop chaud , car il s'y feroit des trous : c'est pourquoi il suffit que la colle soit fondue ; couchez-le bien doucement & en tappendu bout de la brosse , pour boucher les trous , s'il s'y en fait. Vous continuerez à donner jusqu'à sept ou huit couches , avec l'attention que le blanc ne soit point trop épais , afin de ne point couvrir les ornemens ou les figures si c'est de la sculpture , ce qui dépend du goût.

L'ouvrage étant sec , vous le réparerez avec de la peau de chien de mer , ou

avec une rape douce, puis avec la préle vous le frotterez ensuite avec un linge fin mouillé d'eau claire, & vous le laisserez sécher; après quoi, vous appliquerez l'or, que vous brunirez lorsqu'il sera bien sec.

Autre assiette.

Broyez séparément à sec, une livre de bol, deux onces de sanguine; une once de mine de plomb, trois gros d'antimoine, deux gros de terre d'ombre, & un gros & demi d'aloës. Mêlez toutes ces poudres & les broyez de nouveau sur un marbre avec un peu d'eau nette. On emploie cette matière avec de la colle très-claire, & on en donne six ou sept couches.

Autre assiette.

Broyez séparément à sec, puis ensemble avec de l'eau, une once de bol, un gros de sanguine, un quart de gros de mine plomb, un peu de sain-doux, le poids d'un écu d'or d'antimoine, autant de litharge d'or, & autant de terre de Cologne. On emploie cette composition comme la précédente, avec de la colle fort claire.

Autre assiette.

Faites dissoudre dans de l'eau , quatre onces de bol fin bien rouge , que vous broierez ensuite sur le marbre avec de l'eau ; broyez à sec pendant long-tems , gros comme une grosse noisette , de sanguine ; ajoutez-y cinq ou six gouttes de suif de chandelle ; rebroyez encore fortement avec un peu d'eau que vous y mettrez avec un pinceau. Cela fait , vous prendrez la même quantité de mine noire à faire les crayons , gros comme un gros pois d'antimoine , & un peu plus de suc de candi jaune. Ces ingrédiens étant bien broyés , vous les mêlerez avec la sanguine , & vous rebroierez le tout ensemble fortement.

Pour plus de facilité , on peut séparer le tout en trois ou quatre petits tas , que l'on broie l'un après l'autre , & que l'on met dans quelque vaisseau ; après quoi , on prend le bol ci-dessus , & on le mêle peu à peu avec la composition , en y ajoutant un peu d'eau de savon ; puis on met le tout dans un pot vernissé bien net , & on le couvre d'eau que l'on change de tems en tems , pour le conserver.

On emploie cette assiette avec de la

colle de parchemin bien cuite , mais un peu plus foible que celle que l'on fait pour le blanc , que l'on mêle avec la sanguine préparée comme on vient de le dire , & bien broyée avec du suif & de l'eau. Pour cet effet , on met à part un peu de la quantité que l'on doit mettre dans le bol. Après que la sanguine est bien délayée avec de la colle chaude , on en donne une couche assez claire sur l'ouvrage : cette couche étant sèche , on donne trois autres couches avec le bol préparé , après l'avoir aussi mêlé & délayé dans de la colle , de la même manière que la sanguine. Chaque couche doit avoir la consistance d'une bouillie épaisse. Quand tout est bien sec , on dore , puis on brunit à l'ordinaire.

Autre assiette.

Il faut broyer de la sanguine avec de l'eau , fort long-tems , & la garder pour le besoin. On prend ensuite parties égales de bol fin rouge couleur de rose , & de bol fin gris , formant ensemble la grosseur d'un œuf , avec le tiers de la sanguine broyée : concassez le bol ; ajoutez - y trois ou quatre gouttes d'huile d'olive , & un gros de mine noire ;
broyez

Broyez le tout ensemble fortement. Cette premiere composition sert pour faire deux couches sur l'ouvrage.

Pour les autres couches, il faut broyer du bol ci-dessus avec la cinquieme partie de sanguine broyée, un peu de mine noire, & deux gouttes d'huile d'olive. On donnera trois couches de cette seconde composition, délayée avec de la colle de parchemin foible.

Autre assiette.

Il faut d'abord donner une couche de sanguine broyée à l'eau, avec un peu de suif de mouton purifié, pour l'adoucir, & la coucher avec de la colle bien chaude; mettez ensuite infuser du safran dans un verre d'eau; puis vous prendrez gros comme un œuf de bol fin, gros comme un pois d'antimoine, autant de sucre candi jaune, gros comme deux pois de sanguine, gros comme un petit pois de mine noire; broyez le tout à sec avec un peu de suif; après quoi, vous le rebroierez fortement avec de l'eau de safran; cela fait, il faut prendre de la colle un peu forte, toute chaude, y ajouter les deux tiers d'eau de safran; & bien délayer la composition dans un

pot vernissé , pour en donner quatre couches sur l'ouvrage , que l'on dorera ensuite. La colle ne doit pas être plus forte que de la gelée ordinaire.

On purifiera le suif , en le faisant bouillir pendant une heure dans de l'eau claire ; on le laissera refroidir ensuite , & on le retirera pour s'en servir au besoin : la graisse de bœuf est beaucoup meilleure.

Autre assiette.

Prenez une livre de bol du Levant ; le plus rouge & le plus fin ; gros comme la moitié d'une noix , de sanguine , & gros comme la moitié d'une noisette de mine de plomb ; broyez le tout ensemble avec quatre ou cinq gouttes d'huile d'olive , & un peu d'eau de savon , qui se fait ainsi.

On prend gros comme une noix de savon , que l'on coupe en petits morceaux , & que l'on fait dissoudre dans un demi-septier d'eau.

Autre assiette.

Broiez séparément , gros comme une noix de gypse , gros comme une fève de bol d'Arménie , autant , ou un peu

plus ; d'aloës hépatique , le tiers d'une fève de sucre candi ; mêlez ensuite le tout ensemble , & y ajoutez sur la fin un peu de jaune d'œuf ou de miel.

Pour dorer sur le bois.

Il faut d'abord donner au bois , trois couches de colle de gants , puis sept couches de blanc de Troies ou d'Espagne , broyé avec de l'eau & de la colle ; broyez ensuite du bol de la même manière que le blanc , & en donnez trois couches. Lorsque vous voudrez appliquer l'or ou l'argent , vous mettrez de l'eau sur le bol avec un pinceau , pour qu'il tienne : l'or & ou l'argent étant sec , on le polit avec la dent de loup.

Autrement.

Broyez de la colle de gants avec du blanc de Troies , & mettez-en deux ou trois couches. La piece de bois étant bien couverte de blanc , vous la polirez avec un linge demi-neuf , que l'on mouille de tems en tems dans de l'eau , & que l'on presse , avec la main , de sorte qu'il ne soit qu'à demi-mouillé ; essuyez-le ensuite avec un linge doux ; mais n'attendez pas qu'il s'humecte trop en frot-

tant : ôtez après , avec de la préle mâle ; ou avec une brosse de poil , jusqu'aux plus petits grains de sable , & passez-y ensuite cinq ou six couches de bol , préparé comme il suit.

Préparation du bol,

Mettez un blanc d'œuf dans une aiguiere avec de l'eau , trois fois plein la coquille d'un œuf ; battez bien le tout avec un pinceau , que vous rouleriez entre vos mains , jusqu'à ce que l'aiguiere soit remplie d'une mousse blanche , qu'il faut laisser reposer pour la réduire en eau.

Ayez alors de l'eau de vitriol , préparée de la manière suivante.

Préparation de l'eau de vitriol.

Prenez une once de vitriol bien pilé ; que vous mettrez infuser dans une livre d'eau pendant une nuit entière ; ensuite vous passerez cette eau par un linge.

Cela fait , broyez une once de bol commun sur le marbre , ajoutez-y gros comme un pois , de suif de bouc , de chevre ou de monton , & continuez de broyer le tout jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre ; incorporez-y alors deux onces de vinaigre , jusqu'à ce que le bol

concernant les arts & métiers. 605

soit bien adouci : mêlez-y ensuite peu à peu , une once de blanc d'œuf , & cinq onces de vitriol , préparés : tout étant bien délayé , vous ramasserez le tout dans une écuelle.

On donnera cinq couches de ce bol sur le bois ; & lorsqu'il sera sec , on le mouillera avec de l'eau simple , ou avec du vitriol dissous dans de l'eau de blanc d'œuf , & en même tems , on couchera l'or : quelques tems après , on le brunira avec la dent.

'Autre maniere de dorer sur le bois.

On commence par donner au bois plusieurs couches de blanc , sur lesquelles on met une couche jaune , composée d'ochre commune , & sur celle-ci une dernière couche , dans laquelle il entre du bol d'Arménie , de la sanguine , de la mine de plomb , & du savon , ou de l'huile d'olive. C'est sur cette couche ; après l'avoir mouillée avec de l'eau , que l'on applique la feuille d'or , sous laquelle , au moment de l'application , on fait encore passer de l'eau , qui venant à s'écouler , donne occasion à la pression de l'air sur la feuille , & par cette mécanique l'attache fortement sur l'assiette.

Autre maniere.

Donnez d'abord une couche bien chaude de colle de parchemin : délayez ensuite dans cette même colle , de beau blanc de craie, dont vous mettrez cinq ou six couches sur l'ouvrage, selon qu'il est délicat ou grossier : la dernière couche étant bien sèche, frottez avec un linge neuf ; après quoi, vous donnerez trois ou quatre couches du bol suivant.

Préparation du bol.

Broyez gros comme une noisette ; de sanguine, & gros comme un petit pois de mine de plomb avec une goutte d'huile d'olive ; rebroyez ensuite le tout avec un peu d'eau ; ajoutez-y gros comme une noix de bol du Levant, & continuez de broyer ; après quoi, vous délayerez le tout avec de la colle chaude de parchemin, puis vous le passerez par un linge.

La dernière couche de bol étant bien sèche, on applique l'or, après avoir auparavant mouillé avec un pinceau, l'endroit où l'on veut l'appliquer, & aussitôt on coule de l'eau sous l'or pour le fixer ; on brunit enfin avec la dent.

Si l'on veut faire de l'or gravé, lors-

que les couches de blanc sont faites, comme on vient de le dire, on dessine dessus ce que l'on veut, avec un crayon ou un burin; on le grave avec un petit fer, & l'on couche sur la gravure, une couleur faite avec gros comme la tête d'une grosse épingle, de sanguine & un peu de gomme gutte. La première couche étant sèche, on en donne une autre: ce qui reste étant également sec, on le broie avec de l'huile d'aspic; puis on le délaie avec du vernis siccatif, composé de sandaraque & d'huile d'aspic.

Pour dorer sur le bois & sur le carton.

Si l'on opere sur du carton, on fera fondre ensemble, une livre de cire, & deux de poix-résine, & on l'en enduira avec un pinceau auprès du feu, afin que la chaleur aide à le faire mieux pénétrer, pour affermir le carton.

Si l'on travaille sur du bois, on y couchera simplement du plâtre broyé, ou du blanc de Troies, délayé avec de la colle de gants assez claire. On en met quinze ou seize couches, afin que la pièce puisse être polie sans la découvrir. Il faut sur-tout prendre garde que la colle ne soit point trop forte; car elle feroit

Éclater le blanc , attiteroit le bol , & le gâteroit. On délayera ensuite du blanc avec de l'eau de vie , & on le mêlera peu à peu avec du cinabre préparé sur le marbre. Donnez à votre bois blanchi , trois ou quatre couches de vernis fait avec quatre onces de sandaraque , dissous dans une demi-livre d'huile d'aspic , laissant sécher chaque couche ; appliquez-y ensuite plusieurs couches de cinabre , préparé comme on vient de le dire , & laissez de même sécher chaque couche ; après quoi vous les prélerez. Enfin , on y appliquera , pour dernière couche , du vernis clair sans couleur , que l'on frottera , quand il sera sec , avec une peau de chamois , ou de la pierre ponce calcinée & réduite en poudre subtile.

Ou bien , ayant pulvérisé une livre de cinabre , & deux onces de gomme laque , on les fera dissoudre dans trois chopines d'esprit de vin ; puis on coulera le tout. On peut y mêler de l'alun , dissous dans de l'huile de lin ou de la gomme gutte : pour avoir une couleur d'or , on y ajoutera de l'orpiment : on donne les couches & l'on polit à l'ordinaire.

*Manière de préparer le bois que l'on
veut dorer d'or bruni.*

On lui donnera d'abord une couche de colle de gants, chaude, qu'on laissera sécher. On délayera ensuite dans la même colle, du blanc de Rouen, bien set, en poudre, jusqu'à la consistance d'une bouillie fort claire : on fera chauffer un peu ce mélange, & on en mettra six couches au moins sur l'ouvrage.

Mordant pour l'or bruni.

Prenez une livre de bol du Levant ; le plus rouge, sans le moindre gravier, & qui happe à la langue sans tomber : mettez dissoudre, gros comme une noix, de savon de Castres coupé par petits morceaux dans un demi-septier d'eau ; broyez le bol avec cette eau ; broyez avec la même eau, gros comme la moitié d'une noix de sanguine, & gros comme une noix de mine de plomb ; ajoutez y quatre ou cinq gouttes d'huile d'olive ; mêlez le tout avec le bol, & continuez de broyer ; puis vous mettrez la composition dans un vase où elle se conservera tant que l'on voudra.

*Maniere de préparer le blanc pour l'or
bruni.*

Écrasez bien sur une table, avec un rouleau de bois, du blanc de Rouen; pilez du plâtre recuit dans un mortier; broyez le ensuite à sec sur le marbre & le passez au tamis fin; rebroyez-le sur le marbre avec de l'eau, & le mettez en petits pains que vous ferez secher pour les garder: ajoutez à une quantité de blanc de Rouen, environ le tiers ou le quart de ce plâtre préparé; jetez le tout dans un pot où il y aura de la colle de gants toute bouillante, en sorte que le blanc surpasse la colle; laissez infuser pendant un quart d'heure; remuez ensuite, & délayez ce blanc avec une brosse; après quoi, vous en mettrez cinq ou six couches sur l'ouvrage: le reste à l'ordinaire.

Autre maniere.

Mettez tremper des rognures de gants dans de l'eau pendant quelques jours; lavez-les & les faites bouillir dans une chaudronnée d'eau, mettant un seau d'eau par livre de rognures; quand l'eau sera diminuée de moitié, passez le plus

concernant les arts & métiers. 611

clair par un linge dans une terrine ; remettez bouillir le plus épais , & tout ce qui n'aura pas pu passer , avec beaucoup d'eau ; jetez y une poignée de cloux , avec cinq ou six têtes d'ail ; faites bouillir le tout fortement , & encolléz-en le bois bien chaudement , après l'avoir auparavant bien nettoiyé : cela étant fait , broyez du blanc avec cette colle qui doit être forte , & blanchissez l'ouvrage , observant ce qui a été dit ailleurs , pour polir & adoucir le blanc.

*Affiette pour appliquer l'or & l'argent
bruni , sur le bois & sur le carton.*

On met dissoudre , douze onces de bol du Levant, bien fin, dans de l'eau claire , en sorte qu'il en soit couvert ; on y ajoute ensuite trois onces de soude grise , & on laisse infuser le tout pendant une heure ; après quoi l'on jette l'eau , puis on le mêle avec la composition suivante.

On broie long-tems à sec , gros comme une petite noix , de sanguine : on y ajoute ensuite huit ou dix gouttes de suif de chandelle ; on rebroie encore avec un peu d'eau que l'on y met de tems en tems avec le bout d'un pinceau , pour

humecter le tout ; ajoutez-y après , gros comme une grosse noisette , de mine noire d'Angleterre , gros comme un bon pois d'antimoine , un peu plus de sucre candi jaune , & deux ou trois gouttes d'huile d'olive ; le tout étant bien broyé & mêlé avec la sanguine , on ôte la composition de dessus la pierre ; alors on prend le bol préparé avec la soude , comme on vient de le dire , pour le broyer , & pour plus de facilité , on le sépare en plusieurs parties que l'on broie séparément l'une après l'autre. Cela fait , on mêle la composition de sanguine avec ce bol , & on broie le tout ensemble , en y ajoutant un peu d'eau de savon ; puis on la conserve dans un pot vernissé & bien net , où on le couvre d'eau , que l'on change de tems en tems , & dans laquelle on a fait bouillir du bois d'inde.

Blanc pour l'or bruni.

Écrasez avec un rouleau de bois sur une table , de la craie de Rouen bien fine , & la réduisez en poudre subtile ; jetez-la ensuite dans de la colle toute bouillante , de manière cependant qu'il y ait plus de blanc que de colle ; laissez infuser le tout pendant un quart d'heure , & res

concernant les arts & métiers. 619

muez bien après avec une brosse.

On donnera dix ou douze couches assez claires de ce blanc, laissant bien sécher chaque couche : lorsque la dernière sera bien sèche, on entortillera autour d'un petit morceau de bois blanc un peu de toile neuve mouillée, pour adoucir le blanc & nettoyer les moulures, en sorte que tout l'ouvrage soit bien net, & qu'aucun des ornemens ne se perde ; après quoi, on le lavera avec une brosse trempée dans un seau d'eau, de manière qu'il paroisse uni comme un marbre. Le blanc étant sec, on y couchera l'assiette.

Procédés pour dorer sur le bois.

Préparation de la colle de gants.

Prenez une livre de rognures de gants que vous ferez infuser dans de l'eau ; lorsqu'elles seront bien gonflées, vous les ferez bouillir dans douze pintes d'eau, que vous réduirez à deux ; puis vous passerez la colle par un linge. Cette colle, pour être bonne, doit avoir la consistance d'une gelée.

Pour le blanc.

Après avoir fait chauffer la colle , vous y mettrez du blanc de Troies que vous broierez bien jusqu'à ce qu'il soit en bouillie ; après quoi , vous le laisserez reposer un demi quart d'heure ; vous le remuerez bien ensuite , & vous y ajouterez de la colle pour rendre les deux premières couches plus claires. Il faut dix ou douze couches de ce blanc pour le bois , & six ou sept pour le carton.

On unira l'ouvrage avec un pinceau simplement mouillé , ou avec un linge ; & quand il sera sec , on le frottera avec de la toile neuve , pour le polir plus promptement.

Pour appliquer l'or.

Il faut pencher un peu la piece que l'on veut dorer , la mouiller d'eau claire , & appliquer l'or avec du coton sur l'endroit mouillé ; on fera sécher l'ouvrage à l'ombre pendant trois ou quatre heures en été , & pendant un jour en hiver. S'il étoit trop sec , il ne se bruniroit pas facilement.

Pour appliquer l'argent.

On donnera une couche de blanc d'Espagne, broyé avec du bol & du blanc d'œuf. Le blanc étant sec, on le mouillera avec de l'eau, & on y appliquera aussitôt l'argent; ensuite, après l'avoir bruni, on lui donnera une ou deux couches de colle de parchemin.

Pour matter l'or bruni.

Prenez de la sanguine, du vermillon, & du blanc d'œuf bien battu; broyez le tout ensemble sur le marbre, & l'érendez avec un pinceau délié dans les renfoncemens.

Pour matter l'argent.

Ayez du blanc de céruse broyé à l'eau, puis à la colle de poisson fort claire, & l'appliquez avec un pinceau dans les renfoncemens.

Pour appliquer l'or & l'argent moulu sur le bois.

Le bois noir, ou teint en noir, est le plus propre pour cette opération. On fait dissoudre un peu de gomme adra-

gant dans beaucoup d'eau ; on délaie ensuite l'or ou l'argent dans cette eau assez claire ; & avec un petit pinceau , on en couche à l'endroit où est le jour de l'ouvrage , sans toucher aux ombres. Pour lui donner des ombres , on prend un peu de bois d'inde , broyé avec de l'eau gommée fort foible ; autrement elle terniroit l'ouvrage : on applique ensuite par-dessus du vernis siccatif , fait avec de l'huile d'aspic & de la sandaraque. Si le vernis est trop épais , on le fait chauffer de manière à y tenir la main , & on y ajoute un peu d'huile.

Pour dorer d'or sablé.

Broyez de la peinture quelconque avec de l'huile ou de la gomme , & appliquez-en sur l'ouvrage autant de couches qu'il sera nécessaire. Quand il sera sec , vous lui donnerez une couche de colle , & tout de suite vous le couvrirez de limures de cuivre ; puis vous y passerez un vernis siccatif , composé de sandaraque & d'huile d'aspic , ou bien , de verd-de-gris broyé sur le marbre avec de l'eau claire , dans laquelle on aura fait infuser du safran pendant huit heures.

Autrement.

On passe une couche de colle de parchemin sur les endroits que l'on veut dorer d'or sablé, & on la laisse sécher; on y met ensuite de l'or couleur; & quand il est à demi sec, on jette du sable par dessus. Le tout étant bien sec, on souffle sur le sable, afin qu'il ne reste que celui qui est attaché; puis on couche l'or; après quoi, l'on applique le vermillon comme à l'or gravé.

Maniere de bien préparer le blanc pour dorer.

La colle de gants étant faite, prenez du blanc de craie rapé avec un couteau, ou broyé sur le marbre; faites bien chauffer la colle; retirez la ensuite du feu, & y mettez suffisamment de cette craie pour la rendre épaisse comme de la bouillie; après l'avoir laissé infuser pendant un demi quart d'heure, vous la remuerez avec une brosse de poil de cochon.

Prenez de ce blanc, & y ajoutez encore de la colle, afin de le rendre plus clair pour les deux 1^{res} couches que l'on donne en frappant du bout de la brosse. Obser-

vez de bien laisser sécher chaque couche avant que d'en donner une autre. Si c'est sur du bois, il en faut douze : sur du carton, six ou sept suffisent. Cela fait, trempez une brosse douce dans de l'eau ; égouttez-la ensuite avec les mains ; puis frottez-en votre ouvrage pour le rendre plus uni, aussitôt que la brosse est remplie de blanc, il faut la relaver, & même changer d'eau lorsqu'elle est trop blanche. On peut aussi se servir d'un petit linge mouillé au lieu de la brosse.

L'ouvrage étant bien uni, laissez-le sécher ; puis vous prendrez de la préle ou un morceau de toile neuve, dont vous le frotterez pour l'adoucir.

Manière d'appliquer l'or & l'argent.

Mettez un égoût à la pièce que vous voulez dorer ou argenter ; mouillez un endroit de cette pièce avec un gros pinceau trempé dans de l'eau claire ; prenez ensuite votre or, après l'avoir coupé en petits morceaux sur le couffinet, avec du coton ou une palette de petit gris, & l'appliquez. Tout étant doré, laissez-le sécher à l'abri du soleil & du vent. Lorsqu'il sera suffisamment sec, vous le brunirez avec la dent. On connoît qu'il est

en état d'être bruni, en passant la dent sur de petits endroits ; & s'il vient à s'écorcher, c'est une marque qu'il ne l'est pas : il ne faut pas non plus qu'il soit trop sec ; car alors il seroit plus difficile à brunir, & d'ailleurs il n'auroit pas tant d'éclat : pendant les grandes chaleurs de l'été, trois ou quatre heures suffisent pour le sécher ; mais en hiver, il faut au moins un jour & une nuit.

Véritable maniere de dorer à l'or bruni.

Le bois étant bien poli à la préle & à la peau de chien marin, on l'encolle deux ou trois fois avec de la colle faite avec des rognures de gants blancs ; puis on lui donne neuf ou dix couches de blanc préparé à la colle ; quand il est bien sec, on passe la préle par-dessus, afin qu'il soit plus doux & plus uni ; après quoi l'on fera tiédir sur le feu, un peu de colle avec de l'eau, l'on y trempera un linge très-délié, que l'on épurera, & on le passera encore sur le blanc ; ensuite on lui donnera deux ou trois couches d'or couleur, & même davantage, s'il n'étoit pas assez haut en couleur : lorsqu'il sera bien sec, on le frottera fortement avec un linge sec, jusqu'à

ce qu'il soit bien luisant. Cela fait, on passera sur l'or couleur, un gros pinceau trempé dans de l'eau-de-vie la plus forte que l'on pourra trouver; & tout aussitôt on appliquera l'or, qui doit être coupé tout prêt sur le couffinet; l'or étant sec, on le polira avec la dent.

Pour faire un beau rouge clair à coucher sur l'or bruni.

Versez de l'esprit de vin bien rectifié; dans un godet de terre; faites-y dissoudre du sang de dragon fin ou en larmes, réduit en poudre très-subtile; prenez de cette teinture avec un pinceau, & en couchez sur votre ouvrage d'or ou d'argent bruni: vous aurez alors une couleur qui ressemblera à de l'émail.

Pour dorer en or bruni.

Faites bouillir des rognures de gants bien lavées, jusqu'à ce qu'elles se réduisent en une colle qui se fige assez fortement; puis vous la passerez par un linge. Mettez un tiers d'eau sur une partie de cette colle; faites bouillir, & donnez-en une couche sur votre bois, après l'avoir bien nettoyé; laissez sécher cette couche; donnez-en deux autres de la même ma-

niere ; puis une autre couche de colle bouillante sans eau , que vous laisserez sécher également ; broyez ensuite de la craie en pain avec de l'eau claire ; ajoutez de la colle chaude à ce blanc , remuant sans cesse avec un bâton , & faisant en sorte qu'il ne soit ni trop clair ni trop épais quand le tout fera froid ; mettez de ce blanc dans un petit pot avec de la colle foible , de maniere qu'il soit presque aussi clair que la colle ; faites-le chauffer sur le feu , & donnez-en une couche ou deux à votre ouvrage , les laissant sécher l'une après l'autre ; après quoi , vous donnerez une couche de votre blanc un peu plus épais , mais chaud médiocrement ; car s'il l'étoit trop , il feroit des trous ; il faut le coucher doucement en frappant du bout de la brosse sur le blanc ; continuez à lui donner jusqu'à sept ou huit couches , mais prenez garde que le blanc ne soit trop épais , parce que si l'on vouloit dorer de l'ouvrage en bosse , le blanc cacheroit les traits de la figure. Votre ouvrage étant sec , rapez-le avec de la peau de chien de mer , ou avec une rape douce , puis frottez-le avec la préle & ensuite avec un linge fin mouillé ; après quoi vous le laisserez sécher. Plus

le blanc sera uni & prélé, plus l'or paroîtra beau.

Maniere de dorer une figure de ronde-bosse, en sorte que les traits & les linéamens se conservent.

Encollez la figure de colle bouillante, & donnez-lui trois ou quatre couches de blanc, bien uniment; frottez-le, lorsqu'il sera sec, & y appliquez l'assiette, comme pour l'or bruni; l'assiette étant sèche & brunie, délayez de l'or moulu en coquille avec de l'eau gommée très-foible, & couvrez-en la figure entièrement; après quoi, dès qu'il sera sec, vous le brunirez avec la dent de loup. On opérera de même pour l'argent moulu.

Remarquez bien qu'il ne faut qu'une couche de blanc pour l'or & pour l'argent moulu.

Assiette pour dorer d'or moulu.

Prenez asphalte & gomme animé, de chacun une once; minium, litharge d'or & terre d'ombre, de chacun une once & demie, le tout réduit en poudre impalpable. Après avoir mêlé ces ingrédients, vous les mettrez, avec une livre

d'huile de lin , dans un pot convenable ; vous les ferez bouillir ensuite à petit feu , remuant de tems en tems avec un bâton , ou le tuyau d'une pipe , afin qu'ils s'incorporent bien ensemble ; continuez de les faire bouillir & de remuer souvent ; jusqu'à ce que la matiere étant refroidie , ait la consistance du goudron : alors , vous la passerez par la flanelle , puis vous la verserez dans une bouteille , dont l'orifice soit large , ayant soin de la bien boucher.

Quand on veut s'en servir , on la broie avec autant de vermillon qu'il en faut pour lui ôter sa transparence ; on la délaie ensuite avec de l'huile de térébenthine , pour lui donner la consistance nécessaire pour la pouvoir employer avec le pinceau.

Autre assiette qui est meilleure.

Prenez une livre d'huile de lin & quatre onces de gomme animé en poudre ; faites bouillir l'huile dans un vaisseau convenable , & y ajoutez peu à peu la gomme animé , remuant à chaque fois , jusqu'à ce qu'elle soit dissoute : laissez bouillir le mélange , jusqu'à ce qu'il soit un peu plus épais que du goudron ;

passez-le par un linge & le gardez pour le besoin.

On y ajoutera , lorsqu'on voudra l'employer , du vermillon & de l'huile de térébenthine , comme on l'a dit ci-dessus.

On peut coucher cette assiette sur les métaux , & telle autre matiere que ce soit.

La maniere de se servir de cette assiette , est d'en mettre la quantité que l'on veut employer avec une quantité convenable d'huile de térébenthine & de vermillon , de la coucher avec une brosse sur l'ouvrage que l'on veut dorer ; on bien , de tracer avec un pinceau , la figure que l'on veut , & de la laisser sécher , jusqu'à ce qu'elle soit en état d'être dorée , ce que l'on connoît en la touchant.

Lorsque l'on veut dorer , on s'enveloppe l'index d'un morceau de peau douce , avec lequel on prend de la poudre d'or pour l'appliquer sur l'assiette , ou , ce qui est encore mieux , on la couche avec un pinceau de poil de chameau ; après quoi , l'on couvre l'ouvrage & on le laisse sécher ; on l'épouffete ensuite ; puis on ramasse la poudre qui n'a pas

pas mordu, avec une brosse de poil de chameau bien douce.

Les feuilles d'or s'appliquent de même; mais il faut bien prendre garde que l'ouvrage ne soit ou trop humide ou trop sec.

Quand on a mêlé avec l'huile de térébenthine & le vermillon, plus d'affiette qu'on ne peut en employer à la fois, il faut tenir ce qui reste dans l'eau. C'est le moyen de conserver toutes les couleurs & toutes les compositions où il entre de l'huile.

Pour rehausser l'or sur la détrempe.

Il faut examiner d'abord si le fond est assez encollé; s'il ne l'est pas suffisamment, on y passera une couche légère de colle foible & bien nette, & l'on aura l'attention de ne point repasser à plusieurs fois avec la brosse, qui doit être fort douce, pour ne pas trop ternir le fond; car, quelque précaution que l'on prenne, il se gâte toujours un peu en l'encollant; ensuite on prepare la matiere qui doit happer l'or, laquelle se nomme *batture*, & n'est rien autre chose, que de la colle assez épaisse, mêlée avec un peu de miel. On fait donc

tous les rehauts que l'on veut dorer avec cette batture chaude , en hachant avec la pointe d'un pinceau ou d'une brosse , & n'y épargnant pas la batture : peu de tems après , lorsque la batture est figée & assez ferme , on y applique l'or en feuilles avec du coton , ou avec un bilboquet garni de drap , & on laisse bien sécher le tout pendant quelques jours ; enfin on épouffette tout l'or avec une brosse de poil de cochon , bien douce & bien nette.

Il faut avoir soin que la batture ne s'emboive point dans le fond aussitôt qu'elle est couchée , ce que l'on connoît aisément quand elle devient terne , & qu'elle perd son luisant ; car alors l'or ne pourroit pas s'y attacher ; c'est pourquoi l'on doit recommencer à coucher la batture dans les endroits embus , avant que d'y mettre l'or.

Pour faire de l'or bruni très-beau , & durable sur le bois.

On commence par faire de la colle avec des rognures ou des ratissures de parchemin blanc & neuf , ou des rognures de gants , principalement de la peau des pieds ; on met une livre de l'un &

de l'autre dans un chaudron , avec un seau d'eau de riviere ; on fait bouillir le tout jusqu'à diminution de moitié ou environ. Pour connoître si la colle est assez cuite , on en met refroidir dans un petit pot : si on la trouve assez épaisse , on retire le chaudron du feu , & l'on passe la colle au travers d'un linge fort , grossier & clair , pour la conserver dans des vaisseaux de terre vernissés.

Pour faire le blanc , mettez dans un pot ce qu'il vous plaira de la colle ci-dessus , que vous ferez fondre sur un feu de charbon : lorsqu'elle sera fondue , vous y mêlerez du blanc de Rouen , en poudre fine , autant qu'il sera nécessaire pour rendre la composition épaisse comme de la bouillie ; vous y ajouterez le quart de ce que vous avez mis , de blanc de farine folle , délayée avec de l'eau , & vous la mêlerez avec une brosse de poil de cochon. Laissez reposer le mélange pendant un quart-d'heure , puis faites une couche de blanc , sur l'ouvrage de bois que vous voulez dorer , avec le plus clair qui est dessus. Il faut entretenir le pot toujours chaud , ce qui se peut faire en le mettant sur un morceau de brique chaude ou quelque autre chose.

On fera les autres plus épaisses , observant que l'une soit bien sèche, avant que d'en mettre une autre.

On met au moins six couches sur l'ouvrage , mais à la dernière couche , on doit affoiblir le blanc en y ajoutant un peu d'eau ; cette couche étant faite , on laisse sécher le tout ; après quoi l'on adoucit le blanc avec un morceau de toile neuve mouillée , entortillée sur un morceau de bois façonné comme un ébauchoir de sculpteur ; pour plus de commodité , on aura une terrine pleine d'eau avec une brosse qui trempera dedans , pour imbiber le blanc de temps en temps , & laver les endroits que l'on frotte ensuite avec la toile , pour rendre le blanc aussi poli que du marbre ; on laisse encore sécher le tout ; cela fait , il faut broyer de belle ochre jaune avec de l'eau claire ; la mettre ensuite dans un pot avec de la colle de parchemin moins forte de moitié que pour le blanc , & bien remuer le tout ; après quoi , on en donnera une couche assez claire sur l'ouvrage que l'on doit dorer , ayant soin de faire entrer adroitement la couleur dans tous les petits trous de la sculpture. Il faut toujours entretenir une cha-

leur douce, afin que la colle se conserve liquide dans ces couleurs; car le feu trop ardent feroit de petits trous sur le blanc, ce qui gâteroit l'ouvrage. Tout étant bien sec, on met l'assiette, dont il faut quatre couches: la dernière étant sèche, on applique l'or, que l'on brunit ensuite à l'ordinaire, excepté aux endroits où l'on veut appliquer le vermeil. Pour rendre l'or mat plus beau, lorsque tout sera bruni, on passera sur tous les endroits matés, une couche fort légère de colle de parchemin très-foible, dans laquelle on aura mêlé très-peu de vermillon & d'eau de safran, & qu'on appliquera chaude avec un pinceau de poil de gris; on en mettra pareillement dans toutes les fentes du vermeil, soit qu'on l'ait appliqué sur l'or mat, ou sur l'or bruni.

Afin que l'or soit plus beau, & qu'il s'attache plus fortement sur l'assiette, il faut le coucher avec de la meilleure eau-de-vie, dans laquelle on aura fait infuser, quelque tems auparavant de dorer, trois ou quatre noix de galle, grossièrement concassées. On les en retire pendant que l'on dore, & on les y remet aussitôt que l'on a doré.

Autrement.

Donnez d'abord à l'ouvrage, deux couches de colle de Flandre, ou, à son défaut, de gants, toute bouillante, & ensuite plusieurs couches de blanc d'Espagne ou de plâtre. Toutes les couches étant données, il faut prendre un linge à demi usé, le mouiller dans de l'eau, & le tordre à demi, puis en frotter l'ouvrage pour l'adoucir; quelque tems après on le frottera encore, mais avec un linge sec; après quoi, on mettra deux ou trois couches d'assiette: quand le tout sera bien sec, on le frottera aussi avec un linge sec & bien blanc: après quoi, on le mouillera avec un peu d'eau de fontaine ou de puits, mêlée d'un peu d'eau de vie; enfin, on appliquera l'or & on le brunira avec la dent; aussitôt que l'or est appliqué, on prend avec un pinceau un peu d'eau, que l'on fait couler par-dessous la feuille pour la faire étendre, prenant garde d'en laisser tomber sur l'or, ce qui le terniroit. Si l'eau ne coule pas comme il faut, on en prendra d'autre, dans laquelle on aura éteint une croûte de pain brûlé.

Lorsque l'ouvrage est bruni, on re-

passé , sur ce qui ne l'a point été , de la colle de gants , avec un pinceau bien doux , ou bien , l'on y met un peu de vermillon , pour rehausser l'or & le conserver , puis on y applique le vermeil. On corrige les petits défauts qui peuvent s'y rencontrer , avec de l'or en coquille , que l'on délaie avec un peu d'eau gommée.

On s'y prend de la même manière pour argenter.

Autre manière qui diffère peu de la précédente.

Il faut encoller le bois deux ou trois fois , & mettre ensuite neuf à dix couches de blanc : quand il est sec , on le polit avec la dent ; puis on passe par dessus un linge mouillé avec de l'eau & de la colle ; cela fait , on donne deux ou trois couches d'or couleur. Lorsqu'il est sec , on le frotte avec un linge , jusqu'à ce qu'il soit luisant ; après quoi , l'on y passe une autre linge imbibé d'excellente eau de vie , & l'on applique aussitôt l'or qu'on polit ensuite avec la dent , dès qu'il est suffisamment sec.

Excellent bol pour la dorure.

Mettez un blanc d'œuf , & trois fois plein la coquille d'un œuf , d'eau dans un pot ; battez bien le tout avec un pinceau que vous roulerez entre vos mains , jusqu'à ce que le pot soit rempli de mousse , laquelle vous laisserez reposer ensuite, afin qu'elle se réduise en eau ; pulvérisez une once de vitriol , que vous ferez infuser pendant une nuit dans une livre d'eau ; puis vous passerez le tout par un linge : broyez sur le marbre , une once de bol commun , avec gros comme un pois de suif , & le réduisez en poudre ; ajoutez-y deux onces de vinaigre , que vous incorporerez jusqu'à ce que le bol soit pâle & bien adouci ; puis une once du blanc d'œuf ci-dessus , & cinq onces d'eau de vitriol : mêlez bien le tout , & ramassez ensuite la composition dans une écuelle.

On donnera cinq couches de ce bol sur l'ouvrage à dorer : lorsqu'il sera sec , on le mouillera par deux fois avec de l'eau , ou avec du vitriol dissous dans de l'eau de blanc d'œuf , & tout de suite on appliquera l'or ; quelques tems après , on le brunira avec la dent.

Il faut sur-tout être très-attentif à ne point coucher le bol sur une matie e qui soit grasse ; car l'or ne prendroit point , & n'auroit pas le même lustre.

Maniere de dorer les cadres & les bordures.

Le bois étant bien nettoyé , l'on donnera quelques couches de colle de gants dans laquelle on aura délayé très-peu de blanc de céruse ; quand elles seront sèches , on donnera trois ou quatre autres couches de la premiere couleur ci-dessus décrite , qu'on laissera sécher successivement ; puis on y appliquera trois ou quatre couches de vernis coloré , qu'on prêlera , qu'on dégraissera , & qu'on polira comme les premieres. On prendra du vernis clair pour les dernieres couches , & on les polira ensuite avec de la peau de chamois , de l'huile de lin , & de la chaux vive éteinte & pulvérisée.

Il y a des artistes qui appliquent auparavant, une , deux & même trois couches de colle de gants ; après quoi , ils pulvérisent de la chaux vive qu'ils détrempent ensuite dans de l'eau , pour donner une quatrieme couche à l'ouvrage , ce qui donne beaucoup d'éclat

aux couleurs & au vernis ; & les rend plus adhérens.

Pour faire la premiere couleur , on fera fondre sur le feu , deux onces d'huile de térébenthine , une once d'huile d'aspic , une once de térébenthine , deux drachmes de sandaraque & autant de mastic : le tout étant fondu , on le coulera & on le conservera dans une phiole pour l'usage.

Le vernis coloré se fait en mettant dissoudre une once & demie de colophane dans une chopine d'esprit de vin : quand elle est dissoute , on y délaie peu à peu du cinabre préparé , & on garde le mélange pour l'employer comme on vient de le dire.

Pour le vernis clair , on fera dissoudre de la colophane dans trois fois autant d'esprit de vin dans un matras : après l'avoir laissé infuser pendant vingt-quatre heures , on fera bouillir doucement la dissolution sur des cendres chaudes , pendant deux heures : on passera ensuite le mélange par un linge , & on ajoutera un peu de cinabre à la colature. Ce vernis doit être plus clair & moins épais que le précédent.

On observera de laisser sécher chaque

couche que l'on donne aux bordures , pendant un jour ou deux à l'air , de peur que l'ouvrage ne vienne à se gonfler , & qu'il ne s'y forme des bulles. Après avoir donné autant de couches qu'il est nécessaire , on polira légèrement avec la prêle. Si l'ouvrage est trop sec , on pourra verser dessus , après l'avoir frotté , un peu d'huile de lin & de pierre ponce en poudre ; on le polira ensuite avec de la prêle bien dure , & on passera ensuite le feutre par-dessus. Quand il est bien poli , on le fait chauffer pour y appliquer le vernis clair avec un pinceau.

Préparation du bol , pour en faire une composition propre à dorer d'or bruni.

Après avoir appliqué sur l'ouvrage que l'on veut dorer , quatre ou cinq couches de plâtre fin , on mettra infuser pendant douze heures , gros comme une noix d'aloës hépatique , dans un verre , ou environ , de vinaigre bien fort ; mettez infuser ensuite , dans la valeur de deux coques d'œufs pleines de ce vinaigre , que vous verserez doucement dans un autre verre sans toucher à l'aloës , gros comme un œuf de bol d'Arménie le plus fin , & gros comme un pois de savon blanc ;

broyez le tout sur un marbre , jusqu'à ce qu'il soit bien fin , & l'y laissez sécher ensuite jusqu'à ce que le vinaigre soit évaporé. Cela fait , battez bien un blanc d'œuf dans environ cinq coques d'œuf d'eau claire ; après quoi , vous prendrez à discrétion de l'écume qui surnagera , pour détremper ce bol , que vous retirerez de dessus le marbre , pour le mettre dans une phiole ou autre vaisseau commode.

Pour s'en servir , on en applique avec un pinceau bien doux , trois ou quatre couches sur l'assiette , laissant toujours sécher chaque couche avant de mettre la suivante ; après quoi , vous appliquerez l'or le plus proprement que vous pourrez. Vingt-quatre heures au moins après qu'il sera posé , vous le polirez. Si la composition étoit trop sèche , on y ajouteroit un peu de blanc d'œuf , préparé de la manière qu'on vient de le dire.

*Maniere d'appliquer le blanc pour l'or
bruni.*

Il faut délayer du blanc avec de la colle de gants ou de parchemin ; ensuite on prendra le dessus pour la première couche qui doit être fort claire :

pour les autres couches , il faut puiser au fond , & passer la brosse sur un petit bâton que l'on tient en travers au-dessus du pot au blanc , afin d'ôter le trop de blanc dont elle est surchargée. Pour ne point barbouiller les ouvrages que l'on blanchit , on donne les cinq ou six premières couches en tappant avec la brosse , & les autres en adoucissant. Quand le blanc est bien sec , on l'adoucit encore avec un linge mouillé & une brosse : on se sert pour les moulures de petits morceaux de bois taillés exprès pour cette opération. Tout étant bien sec , on met par dessus une couche légère de sanguine préparée ; puis trois autres couches de bol , le tout avec une petite brosse fort douce , ayant soin de faire toujours chauffer la matiere avant de l'appliquer.

Maniere d'affiner le blanc pour la dorure.

Il faut le passer tout chaud avec la colle par un gros linge , où les parties grossieres s'arrêteront. Le plus fin étant passé , on s'en sert pour blanchir les ouvrages qui sont délicats.

*Composition pour faire prendre l'or sur
toutes sortes de métaux.*

Faites bouillir dans un petit pot, pendant une demi-heure, un fiel de bœuf, avec la moitié d'un demi-septier de vinaigre, & plein la coquille d'une noix de sel.

Quand on veut s'en servir, on y trempe légèrement un linge, pour frotter l'ouvrage sur lequel on veut appliquer l'or.

Cette composition est également bonne pour les couleurs sur lesquelles on veut appliquer un vernis blanc, par exemple sur un tableau peint : on commence par le nettoyer avec de la cendre d'azur ou avec de l'émail ; on le frotte bien ensuite avec un oignon & de l'eau ; après quoi, lorsqu'il est bien sec, on y passe le fiel de bœuf préparé ; puis on le vernit.

Couleur pour ombrer l'or.

Prenez pour deux sols de safran, gros comme un pois d'alun, gros comme une noisette de gomme gutte, & autant de laque de Venise, ou autre laque fine ;

réduisez le tout en poudre subtile , & le passez au tamis fin ; mettez le mélange dans un petit vase , & y ajoutez autant de verd d'iris qu'il en faut pour former une belle couleur de jaune rouge , qui n'ait pas l'œil du safran carmin , ni de la laque ; ni le jaune du safran ou de la gomme gutte ; laissez ensuite sécher la couleur au soleil. Elle sert aussi pour ombrer les carnations en y ajoutant un peu d'outremer.

Couleur d'or pour le bois.

Prenez un œuf frais du jour ; faites-y un petit trou pour en faire sortir le blanc ; remplissez l'œuf par le même trou, d'une partie de sel ammoniac & de deux parties de vis-argent mêlées ensemble ; incorporez bien ce mélange avec le jaune de l'œuf par le moyen d'un petit bâton ; fermez le trou avec un morceau de coquille d'œuf & de la cire ; mettez par-dessus une autre coquille comme une espece de calotte. - L'œuf ainsi préparé , enterrez le dans du fumier de cheval , le trou en haut : laissez-le en digestion pendant vingt jours & plus : retirez l'œuf , & vous aurez une liqueur de couleur

d'or que l'on délaie avec de l'eau gommée.

Autre couleur d'or qui differe peu de la précédente.

Ayez un œuf frais ; faites une petite ouverture au haut de la coquille ; tirez le blanc , laissant le jaune ; mettez dans l'œuf , parties égales de vif-argent & de sel ammoniac ; fermez exactement l'ouverture , & mettez l'œuf dans le fumier pendant quarante jours : vous aurez alors une belle couleur d'or , que vous délayerez avec de l'eau gommée , & que vous emploierez avec un pinceau.

Autre couleur d'or.

On prend l'écorce jaune d'un citron ; on la pile bien dans un mortier de bois ou de pierre ; on la mêle avec du soufre jaune & transparent , bien broyé ; on met le tout dans une bouteille de verre bien bouchée , que l'on place ensuite dans un endroit humide , tel qu'une cave , pendant huit ou dix jours ; après quoi , l'on a une très-belle couleur d'or , qu'il faut faire chauffer pour s'en servir.

Cette composition & la précédente , sont très-bonnes pour des ouvrages qui

imitent ceux de la Chine, lesquels paroissent d'or, tirant plutôt néanmoins sur la couleur de terre jaune.

Autre couleur d'or.

Ouvrez un œuf de poule par le petit bout & en ôtez le blanc ; remplissez-le ensuite de suc de chelidoine & de vis-argent ; bouchez bien le trou avec du mastic ; placez cet œuf, ainsi préparé, avec ceux d'une poule qui commence à couver ; le tems d'éclore étant venu, la couleur sera faite & propre à dorer.

Autre couleur d'or.

Pulvérisez & incorporez ensemble ; deux onces de mercure, une once de sel ammoniac & un jaune d'œuf ; mettez le tout dans un matras bien bouché, que vous tiendrez en digestion pendant vingt-quatre jours dans du fumier chaud.

Autre couleur d'or.

Broyez bien ensemble, du suc des fleurs de safran, lorsqu'elles sont fraîches, ou du safran sec en poudre, avec autant d'orpiment jaune non terreux ; mettez le tout dans un matras, & le fai-

tes digérer pendant trois semaines dans du fumier chaud.

Autre couleur d'or.

Mélez ensemble de l'aloës hépatique & du sel de nître, le tout en poudre fine ; faites distiller ensuite. On peut dorer tout ce que l'on veut avec cette liqueur ; mais on doit avoir soin que l'aloës soit bien incorporé avec le sel de nître.

Autre couleur d'or.

Mettez une once de sel ammoniac & demi-once de mercure, dans un creuset couvert & bien luté, afin que le mercure ne s'évapore point ; donnez un petit feu pendant une demi-heure ; augmentez-le ensuite jusqu'à ce que le creuset soit tout rouge ; jetez alors le tout dans une terrine pleine d'eau fraîche. Cette matière étant refroidie, sera dure comme une pierre ; il faudra la piler & la détremper avec de l'eau gommée pour l'usage.

Purpurine pour dorer.

Prenez sel ammoniac, soufre doré ; vif-argent & étain fin, de chacun deux onces ; pulvérisez séparément le sel am-

moniac & le soufre, & les passez au tamis fin ; faites fondre l'étain dans un creuset ; & d'abord qu'il sera fondu, on y mettra le vis-argent tout chaud ; on remue ensuite avec un bâton jusqu'à ce que l'un & l'autre soient réduits en une poudre qu'il faudra bien piler dans un mortier de bois ; après quoi, on la passera au tamis fin ; cela fait, on mêlera le tout dans un pot de terre vernissé, que l'on couvrira d'un couvercle de terre percé d'un petit trou au milieu, & luté tout autour ; mettez le pot sur un feu de charbon pendant deux heures ; vous passerez alors un petit brin de grenadier par le trou, & s'il en sort doré, la purpurine sera faite ; on retirera le pot du feu & on le laissera refroidir avant que de l'ouvrir.

Cette purpurine sert à dorer les éventails, & les ouvrages en bois auxquels on veut donner une couleur d'or & de bronze : les boîtes, les montures de fusils & de pistolets, &c.

Autre purpurine.

On la fait avec parties égales de plomb blanc ou d'étain, de vis-argent, de sel ammoniac & de soufre ; on commence par fondre l'étain ; on y ajoute

ensuite le vis-argent après l'avoir fait chauffer, & l'on en fait une amalgame avec une spatule de fer; puis on broie le tout avec le sel ammoniac & le soufre; on met ensuite le mélange dans une cornue bien lutée, dont on ne bouche point le col, afin de laisser évaporer les fumées fétides qui s'en exhalent, tandis que la matière est sur un feu de charbon que l'on continue pendant quatre heures: au bout de ce tems, on ôte le feu, & on laisse refroidir la cornue que l'on casse ensuite: on séparera la purpurine d'avec les feces, & on la conservera soigneusement.

Pour s'en servir, on la pétrit dans les doigts avec un peu de miel, puis on la broie; ensuite on la lave plusieurs fois dans de l'eau de fontaine, jusqu'à ce que l'eau en sorte claire & nette; alors on la délaie avec de l'eau gommée: quelques artistes y ajoutent un peu de safran pour rendre la couleur plus belle.

*Pour donner au bois une couleur d'or,
d'argent ou de cuivre rouge.*

Broyez sur le marbre, avec de l'eau claire, du crystal de roche, pilé auparavant dans un mortier de fer ou de bronze;

ajoutez-y un peu de colle, & faites chauffer le tout dans un pot neuf vernissé; appliquez alors cette matière sur le bois: lorsque le bois sera sec, vous le frotterez avec un morceau de l'espèce du métal dont vous voulez qu'il prenne la couleur: puis vous polirez avec la dent.

Manière de dorer & argenter sans polir.

Pulvérisez une once de gomme ammoniac, trois onces de gomme arabique, & une once d'aloës hépatique; mettez infuser le tout dans trois demi-septiers de vinaigre bien fort, ou même davantage, pendant vingt-quatre heures; ajoutez-y gros comme une petite noix de miel jaune, une tête d'ail épluchée & bien écrasée, & une pincée de safran battu; faites cuire le tout ensemble jusqu'à consistance de sirop; pressez le mélange dans un linge, & le conservez dans une bouteille pour le besoin.

Pour dorer ou argenter des ouvrages en bois, vous donnerez deux couches de gros vernis, l'une après l'autre sur le bois; lorsque la dernière couche sera sèche, vous prendrez avec un pinceau doux, de la composition ci-dessus, que vous appliquerez sur l'ouvrage, après

quoi vous le laisserez sécher. Il suffit, pour y appliquer la feuille d'or ou d'argent, de souffler avec l'haleine sur l'endroit où vous desirez la placer, & de la poser dessus s'il est grand, avec la queue de gris, ou, s'il est petit, avec un pinceau de poil doux, ou du coton. Quand tout sera bien sec, vous le nettoierez avec un gros pinceau de poil doux.

On peut faire, par ce moyen, toutes sortes de figures sur les ouvrages vernis, en appliquant dessus un poncif du dessin que l'on veut faire.

Pour dorer & argenter les ouvrages en bois.

Broyez à sec sur le marbre, une once de bol d'Arménie. Lorsqu'il est bien fin, on y ajoute un gros de savon détrempe, un peu épais, avec de l'eau; ensuite on broie le tout ensemble, puis on le laisse sécher en masse sur le marbre; après quoi, on divise la composition en petits morceaux pour s'en servir au besoin. Sur une once de bol, il faut mettre gros comme la moitié d'une fève de mine, qu'on broie avec, & on mêle bien le tout sur le marbre.

On donnera d'abord deux couches de

colle de parchemin pure & chaude avec un pinceau de poil de cochon, laissant sécher chaque couche; broyez ensuite bien fin sur le marbre, du blanc d'Espagne; délayez-le dans un godet avec de la même colle & en couvrez tout l'ouvrage; cela fait, vous mettrez par-dessus une quantité suffisante de couches du bol ci-dessus. On connoît qu'il y en a assez, en passant l'ongle sur la dernière couche quand elle est sèche, & en ratissant légèrement; si l'on sent qu'elle est douce & unie, c'est une marque qu'il n'en faut plus mettre; alors on prélèvera l'ouvrage. S'il s'y trouve des inégalités, il suffit de passer une couche de bol sur ces endroits seulement, sans toucher au reste.

L'ouvrage étant bien uni par-tout; vous tremperez un pinceau de poil doux dans de l'eau claire, vous le passerez sur l'endroit où vous voulez poser l'or ou l'argent en feuilles; vous le poserez avec un tampon de coton, ou avec une queue de gris, continuant ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage soit fini presque entièrement. Avant que de poser les derniers morceaux, vous mettrez un peu d'eau sur l'endroit qui reste à couvrir, & vous

pencherez aussitôt l'ouvrage , afin que l'eau coule par-dessous les feuilles appliquées , afin de les faire prendre aux endroits où l'or ne tiendrait pas : cela fait , on mettra de l'or ou de l'argent sur ce qui reste à couvrir. L'ouvrage étant tout à fait doré ou argenté , on le polira avec la dent.

Autre procédé.

On commence par donner trois couches de colle de gants sur l'ouvrage ; puis sept couches de blanc de Troies , broyé avec de l'eau & délayé avec de la colle ; & enfin trois couches de bol broyé comme le blanc ; ensuite on applique l'or ou l'argent avec un pinceau sur le bol , après l'avoir mouillé auparavant. On peut aussi y appliquer des couleurs. Quand l'ouvrage est sec , on le polira avec la dent.

Autre procédé.

Si c'est de l'argent qu'on emploie , on se servira d'un peu de colle de parchemin , fort foible , pour mouiller les endroits que l'on veut argenter : on applique aussitôt les feuilles d'argent , ayant soin de bien égoutter l'eau de colle , afin
que

que l'ouvrage seche plus aisément. L'ouvrage étant suffisamment sec , sans l'être cependant trop , on brunit les endroits que l'on veut avoir brunis. Pour ne point s'y méprendre , on fait des essais avec la dent & la pierre , pour voir s'il est en état d'être bruni.

Quand il se trouve des défauts considérables dans les endroits à brunir , tels que celui d'être engraisés , on y met une ou deux couches d'assiette , & l'on remet de l'argent , que l'on brunit étant sec : si ces défauts se rencontrent où l'argent doit rester mat , on ne peut y remédier.

Après que l'on a bruni , on passe sur tout ce qui doit être mat , un pinceau trempé dans de la colle de parchemin foible , afin d'enlever les petites parcelles d'argent qui voltigent. On détrempe ensuite dans cette même colle , de la céruse , que l'on broie sur la pierre ; & on l'applique avec un pinceau sur tout l'argent mat , & dans les endroits où l'argent n'a pas pris , prenant au fond du vaisseau ce qui est le plus épais , à l'effet de cacher toutes les fautes ; après quoi , pour rendre l'ouvrage plus parfait , on prend de l'argent en coquille , que l'on

délaie avec de l'eau & un peu de colle, & l'on en passe légèrement par-tout où est le blanc.

A l'égard de l'or, on le couche sur l'affiette avec de l'eau claire sans colle, & on le brunit comme l'argent. On passe légèrement avec un pinceau, une couche de colle de parchemin foible, sur les endroits qui doivent être mats, puis on y met du vermeil,

*Manière de préparer le bois pour dorer
d'or mat avec l'or couleur,*

Il faut encoller le bois avec de la colle de parchemin ou de gants, très-chaude, dans laquelle on aura délayé un peu de blanc : cette couche étant sèche, on le blanchit avec du blanc fin, comme pour l'or bruni, excepté que l'on ne donne que trois couches de blanc bien collé, que l'on adoucit ensuite. Lorsqu'il est sec, il faut appliquer par-dessus une couche bien chaude d'ochre jaune, broyée avec de la colle, & la laisser sécher ensuite ; après quoi, on met de l'or couleur dans un godet de grès ou sur une palette, & l'on en passe une couche sur tout l'ouvrage avec une brosse de poil de cochon.

Si l'ouvrage est enrichi de sculpture, on épargnera les petits fonds des ornemens, en n'y mettant point d'or couleur, dans le cas néanmoins où l'on voudroit y coucher du vermeil, comme à l'or bruni; autrement on appliquera de l'or couleur par-tout. Cela fait, il faut le laisser sécher au moins pendant vingt-quatre heures, jusqu'à ce qu'en y portant le doigt, il ne s'y attache rien; il arrive même quelquefois qu'il faut deux ou trois jours pour le bien sécher. On ne doit mettre qu'une seule couche d'or couleur sur l'ouvrage, avec l'attention, lorsqu'il est trop épais, de l'éclaircir avec de l'huile grasse, que l'on mêlera bien sur la palette avant que de l'employer.

Quand on ne veut point jaunir un ouvrage de bois qui est blanchi pour faire de l'or mat, alors il suffit de passer une couche de colle de gants très-forte & bien chaude sur tout l'ouvrage; après quoi, lorsqu'elle sera sèche, on couchera l'or couleur par-dessus.

*Pour appliquer l'or & l'argent moulu
sur le bois.*

Après avoir fait bouillir de la graine d'Avignon dans un peu d'eau d'alun, vous donnerez une couche assez claire de cette couleur sur votre bois; vous ferez ensuite, avec la même graine, une nouvelle eau plus forte que la première, après y avoir mis un peu d'alun avant que de la faire bouillir. On se sert de bistre ou d'eau de suie pour les endroits que l'on veut ombrer. L'ouvrage étant sec, frottez-le avec un linge assez fort, jusqu'à ce que le bois commence à se polir; étendez ensuite par-dessus une feuille de papier, sur laquelle vous passerez la dent, pour rendre au bois le poli que l'eau lui a enlevé. On donne après cela une nouvelle couche de teinture de graine d'Avignon, puis une autre de celle de gants ou de parchemin. Si la teinture est suffisamment aluminée, le bois ne boira pas tant; mais un bon moyen d'empêcher qu'il ne boive trop, c'est de l'encoller après la première couche de teinture: le bois alors semblera d'or moulu, renforcé de brun.

Pour l'argent, il faut d'abord encol-

ler le bois avec de la colle de parchemin ; quand il sera sec , vous tracerez au crayon les clairs & les ombres ; puis vous ombrerez avec de l'eau de suie ou du bistre , ce qui doit être ombré ; ensuite , vous appliquerez l'argent , puis vous vernirez l'ouvrage. Cette assiette peut être mise sur toutes sortes de fonds sans crainte de les endommager , parce qu'elle n'a point de corps.

Pour rendre l'or mat sans vermill.

Après que l'or a été appliqué sur l'assiette , on passe par-dessus une couche de colle de poisson , ou de parchemin , toute pure , avec un pinceau de poil doux ; il y en a qui ajoutent dans l'assiette un peu de noir de Flandre calciné.

Maniere de dorer ou de bronzer.

Il faut d'abord encoller le bois avec de la colle de parchemin ; ensuite on lui donne sept ou huit couches de blanc de Rouen , fin , broyé avec la même colle : l'ouvrage étant sec , on l'humecte avec une petite brosse de poil de cochon , trempée dans de l'eau ; & s'il reste quelques grumeaux sur le blanc , on l'unit avec un linge mouillé ; puis lorsqu'il est

sec , on y applique trois ou quatre couches de l'assiette des doreurs : la première couche se donne plus claire & les autres plus épaisses. Tout étant bien sec , on a un coussinet , sur lequel on coupe l'or en feuilles ; après quoi , on mouille avec un pinceau , l'endroit que l'on veut dorer , puis on y applique l'or qu'on laisse sécher du soir au lendemain matin pour le brunir.

Cette opération étant faite , on essuie avec un linge bien fin ; puis on prend de la belle laque broyée à l'huile de noix , que l'on délaie avec du vernis , & l'on en donne trois ou quatre couches.

Si l'on veut avoir un beau verd , on applique de l'argent au lieu d'or sur l'ouvrage ; ensuite on broie du verd calciné à l'huile de noix , & on l'applique avec le vernis.

Si l'on trempe le pinceau dans une eau gommée , claire , puis dans le suc d'une gouffe d'ail , & que l'on en donne une couche avant que d'appliquer l'or , cette opération lui donnera un bel œil , & une couleur vive.

Pour dorer d'or ou d'argent bruni.

On prend une quantité de colle-forte

que l'on met infuser dans un pot de terre, avec suffisamment d'eau pendant vingt-quatre heures ; ensuite on la fera bouillir un moment, ce qui suffira pour la fondre : quand elle sera froide, elle sera comme une gelée ; on la fera bouillir de nouveau, puis on en imbibera ce que l'on veut dorer, & lorsqu'il sera sec, on le brunira avec la dent.

Si l'on veut donner un œil brun à l'or pour dorer, il faut raper gros comme une petite fève de savon dans une cuillerée de cette colle, que l'on fera chauffer, afin que le savon s'incorpore plus facilement. Cette mixtion étant froide, sera comme de la bouillie ; on la fera chauffer pour s'en servir,

Observez de n'en mettre que sur les endroits que l'on doit dorer : quand elle commence à sécher, ce qui se fait promptement, on l'humecte avec de l'eau froide, que l'on prend avec un pinceau, & l'on se hâte d'appliquer l'or : s'il s'écouloit un espace de tems trop considérable avant de pouvoir l'appliquer, alors il faudroit recourir à la colle avec le savon. On peut brunir la piece dès qu'elle est sèche ; mais plus elle sera de tems à sécher, plus cette opération sera facile. On doit em-

ployer le moins de savon qu'il est possible.

*Pour damasquiner sur l'or & l'argent
brunis.*

On prend un jaune d'œuf, dont on a séparé le blanc, & on le bat dans un plat; après quoi, on le couche sur l'or bruni dans les endroits que l'on veut damasquiner; ensuite on jette par-dessus de l'azur ou de l'émail en poudre fine.

Autrement.

On couche le bleu ou d'autres couleurs, sur le jaune d'œuf, après les avoir délayées dans de la colle de parchemin, chaude. Ces couleurs étant seches, on damasquine par-dessus avec de petits bâtons de genêt ou de buis.

*Maniere d'argenter des figures en ronde-
bosse.*

On prend de l'argent en écume, que les laveurs séparent de l'or en lavant les cendres des orfèvres. Après l'avoir broyé, on le gomme un peu; après quoi on le couche sur la figure, qui doit être préparée comme pour l'or bruni; ensuite on

la brunit à l'ordinaire. Cette maniere d'argenter est très-belle, & l'ouvrage semble être d'argent massif.

Assiette pour argenter d'argent bruni.

Cette opération est la même que celle qui concerne l'or bruni, excepté qu'on ne donne point de couche de sanguine; on donne simplement quatre couches de bol, dissous dans de l'eau & broyé ensuite avec de l'eau sur le marbre; & l'on n'en met qu'aux endroits où l'on veut appliquer l'argent, lequel s'applique avec de l'eau gommée, foible; quand il est sec, on le brunit avec la dent; ensuite on passe de cette eau gommée sur tous les endroits qui en ont besoin, pour fixer l'argent qui voltige, & rendre l'ouvrage bien net; puis on délaie un peu de blanc de céruse bien broyée, dans cette même eau; on le passe ensuite par un linge, & on en met avec le même pinceau, sur tout ce qui n'a pas été bruni ni lissé; on peut aussi passer sur le blanc un peu d'argent en coquille.

Cette maniere d'argenter est en usage ordinairement pour les ouvrages de carton que l'on veut faire paroître comme s'ils étoient d'orfèvrerie.

*Pour faire, sur un fond d'argent bruni,
un verd qui ressemblera à de l'émail.*

Prenez du vernis, fait avec de l'huile de térébenthine de Venise, & de la térébenthine, aussi de Venise, suffisamment clair, & du meilleur azur ou bleu d'émail; détrempez l'azur sur la palette, & le couchez sur votre argent bruni; cela fait, laissez-le sécher à loisir, ayant soin de le garantir de la poussière. Mais pour qu'il sèche plutôt, servez-vous des couleurs les plus tendres, & en donnez plusieurs couches les unes après les autres.

Autrement.

Broyez du verd-de-gris avec de l'huile de térébenthine sur le marbre; lorsqu'il sera bien broyé, vous le mettrez dans un vaisseau de terre vernissé, ou dans un matras de verre: versez par-dessus du vernis, composé d'huile de térébenthine & de térébenthine de Venise, fondues ensemble. Votre verd-de-gris étant bien détrempe avec ce vernis, vous pourrez le coucher sur l'or ou l'argent bruni: il ne faut préparer de cette composition qu'autant que l'on en peut employer aussitôt, parce qu'alors elle devient vis-

queue. Si cela arrivoit, on y pourra remédier en y ajoutant un peu d'huile de térébenthine, & en faisant chauffer un peu le godet sur des cendres chaudes, ou même en faisant chauffer de loin l'ouvrage sur un réchaud.

Pour faire un beau violet sur l'argent.

Cette couleur ne se met que sur l'argent bruni, sur lequel on passe une couche légère de colle de poisson ou de parchemin, ou bien du suc d'ail pilé & passé par un linge : cette couche étant sèche, on prend de l'émail fin, que l'on mêle avec de la laque fine. On met plus ou moins de l'un ou de l'autre, selon que l'on veut diversifier le violet : on peut aussi se servir de bleu d'inde, mêlé d'un peu de blanc, pour le rendre d'un beau bleu. Lorsque la couche est sèche, on donne par-dessus une légère couche de colle, puis on applique l'azur, ce qui maintient la couleur.

Manière de faire les feuillages d'or.

L'or étant bien sec, on pique le dessin que l'on veut imiter, & on le ponce sur la dorure avec de la chaux ou du blanc pilé ; on en trace ensuite les con-

tours avec un crayon ; après cela on pique tout l'ouvrage de petits point très-près les uns des autres , pour faire une espece de gravure sur laquelle on couche du vermeil comme à l'or gravé.

Pour argenter d'argent bruni.

On met une couche de blanc d'Espagne , délayé avec du bol & du blanc d'œuf. La couche étant sèche, on mouille l'endroit que l'on veut argenter , avec de l'eau , l'on applique l'argent avec un pinceau , lorsqu'il est sec , on le brunit ; puis on donne par-dessus une couche ou deux de colle de parchemin ; & quand tout est sec , on polit avec la dent.

Pour argenter avec l'étain de glace.

On broie de l'étain de glace sur le marbre , & on le lave jusqu'à ce que l'eau en sorte claire ; on l'encolle ensuite avec de la colle de rognures de gants ou de parchemin ; puis on le couche tout simplement sur le blanc , sans y mettre d'assiette ; après quoi on le polit. Il est à propos de brunir le blanc avant d'y appliquer l'étain , sur lequel on met une feuille de papier , pour le brunir. Si l'on

avoit fait quelque tache , il faudroit sur le champ la ratifler avec un couteau , puis brunir , pour y remettre de l'étain. Pour donner à l'ouvrage un air d'ivoire , on mêlera avec le blanc un peu d'ochre jaune broyée.

Pour argenter d'argent moulu.

On encolle bien le bois avec de la colle de parchemin figée ; ensuite on marque les clairs , puis on ombre avec de l'eau de suie ; cela fait , on applique l'argent par-dessus.

Maniere d'employer l'argent moulu sur les ouvrages en relief , pour les faire paroître d'orfèvrerie , sans qu'il soit sujet à rougir ou à noircir.

Après avoir encollé & blanchi l'ouvrage à l'ordinaire , soit qu'il soit de terre , de pierre ou de bois , & y avoir mis , avec de la colle chaude comme pour dorer , trois couches de bol blanc bien broyé , avec un peu d'eau de savon & un peu de mine noire ; on couchera l'argent en feuilles par-dessus ; & l'ayant bruni , on le frottera avec un linge blanc , fin & doux ; après quoi , on mettra une couche de blanc de plomb à la colle ,

dans les endroits où il faut que l'argent soit mat ; puis on y appliquera l'argent moulu avec un pinceau de poil doux.

On delaie l'argent moulu dans du vernis blanc à l'esprit de vin , ou bien , en y ajoutant un peu de colle de poisson ou de parchemin , ou tout simplement avec de la colle de parchemin ; on fait chauffer doucement le mélange sur un feu de cendres chaudes , & l'on y mêle un peu d'alun de Rome : on en donne deux ou trois couches.

Pour faire de bel argent mat à la colle.

Quand l'ouvrage est blanchi & lavé , c'est-à-dire , adouci & séché , comme pour dorer , il faut passer par-dessus une couche de colle de gants ou de parchemin , forte & chaude , avec une brosse de poil de cochon : quand elle est sèche , on coupe l'argent en feuilles par petits morceaux sur le coussinet ; & ayant mis de l'eau claire dans un pot , on mouille avec un pinceau , l'endroit que l'on veut argenter , & l'on y applique aussitôt l'argent. Il faut avoir soin d'en couvrir entièrement l'ouvrage , en sorte qu'il n'y ait aucune place qui ne soit argentée. Tout étant sec , on passe légère-

ment une brosse douce par-deffus, pour enlever le superflu de l'argent qui voltige ; après cela, on fait chauffer dans un pot, de la colle de parchemin très-foible, & l'on y délaie un peu d'albâtre broyé à l'eau : (cet albâtre n'est employé que pour colorer & blanchir un peu la colle ; c'est pourquoi l'on y en met fort peu ; car trop de blanc pourroit obscurcir la beauté de l'argent.) On prend de cette colle chaude avec une petite brosse douce, & l'on en pose une couche fort légère sur tout l'ouvrage argenté : on la laisse sécher ensuite, & tout est fait. Cette maniere d'argenter ne noircit jamais.

Pour dorer une figure en relief sans en altérer les traits.

Encollez la figure avec de la colle bouillante ; donnez-lui ensuite trois ou quatre couches de blanc bien uniment : lorsqu'il sera sec, frottez-le ; puis vous y coucherez l'assiette, laquelle étant sèche & brunie, couvrez entièrement votre figure d'or moulu, délayé avec de l'eau gommée, très-légère ; quand il est sec, on le brunit avec la dent.

C'est la même façon pour l'argent

moulu ; il est seulement à observer , qu'il ne faut qu'une couche de blanc pour l'or comme pour l'argent moulu.

Maniere de broyer l'or, que l'on couche sur les figures en relief.

On réduit une piece d'or en limaille très-fine , que l'on broie sur le porphire ; on la lave ensuite dans une coquille , jusqu'à ce que l'eau soit claire ; on colle cet or & on le gomme ; après quoi , on l'applique sur l'assiette comme l'or bruni.

Autre maniere.

On fait fondre de l'or avec du vis-argent ; ensuite on fait rougir l'or pour faire évaporer le vis-argent. L'or étant refroidi , on le pile dans un mortier ; puis on le broie pour le coucher ensuite sur l'assiette comme l'or bruni ; & enfin on le brunit.

Pour argenter des figures en bas-relief en façon d'orfèvrerie.

Après avoir bien lavé la figure de plâtre avec de l'eau claire , on fera tremper une once de colle de poisson ou de parchemin dans une chopine d'eau, pendant

deux ou trois jours ; on la mettra fondre ensuite dans un poëlon sur le feu , & on la laissera bien cuire : après quoi , on en donnera deux ou trois couches l'une après l'autre , ayant soin de laisser sécher chaque couche. Cela fait , délayez dans un godet de faïence , de l'argent moulu , avec de l'eau claire & de la colle , ce qu'il en faut seulement pour le faire tenir sur la figure : appliquez-en par-tout avec un pinceau , & laissez sécher. S'il paroît quelques taches , on repassera par-dessus de l'argent moulu , préparé comme on vient de le dire ; & quatre ou cinq heures après , on polira avec la dent ou avec la pierre à brunir : l'ouvrage alors paroîtra comme d'orfèvrerie ; on passera ensuite par-dessus une couche de colle de poisson ou de parchemin , puis deux couches de vernis blanc.

A l'égard de l'or moulu , on suit la même méthode que pour l'argent , excepté qu'il faut ajouter un peu d'eau de safran pour les premières couches , à l'effet de rehausser l'or.

Argent musif ou mosaïque.

On fait fondre une livre d'étain , bien

affiné, dans un creuset ; dès qu'il commence à fondre , on y ajoute une pareille quantité de bismuth ; on remue le mélange avec un fer rouge ou avec le tuyau d'une pipe , jusqu'à ce que le tout soit bien incorporé ; on retire le creuset du feu. La composition étant un peu refroidie , on y verse peu à peu , une livre de vis-argent , remuant bien pour l'incorporer avec les autres ingrédiens ; on verse ensuite la matiere sur une pierre , où elle prend , en refroidissant , la forme d'une amalgame , ou de départ métallique , qu'il est aisé de réduire en poudre impalpable.

On pourra délayer cette poudre avec de l'eau gommée , ou bien dans du blanc d'œuf , ou du vernis , ou de l'esprit de vin , où l'on aura fait dissoudre de la gomme arabique , & l'appliquer sur l'assiette ; on polit ensuite avec la dent. Si l'on passe un vernis par-dessus , cette poudre conservera beaucoup mieux son lustre & sa couleur que la véritable poudre d'argent.

Il ne doit point entrer d'ochre ni de bol d'Arménie dans cette assiette , comme dans celle de l'or , mais seulement quelque substance qui soit blanche ; par

exemple , du blanc de plomb ou de céruse , lorsque l'affiette est à l'huile ; mais le blanc d'Espagne est ce qui convient le mieux quand on se sert de colle de gants ou de parchemin. On pourroit substituer au blanc la terre dont on fait les pipes , en y ajoutant un peu de noir de fumée , pour donner à la composition un œil argenté grisâtre..

Maniere de donner les couches de blanc sur le bois ou sur le carton que l'on veut dorer d'or ou d'argent bruni.

Après avoir préparé la colle & le blanc , on donnera une premiere couche fort claire & très-chaude : les autres seront plus épaisses. Si c'est sur du bois , on appliquera les cinq ou six premieres couches en tappant avec la brosse fort vivement , & les autres en adoucissant : il faut au moins dix ou douze couches. Le blanc étant bien sec , on l'adoucit avec un linge neuf mouillé , & on l'esuie avec un linge sec , afin de polir le blanc , & de le rendre uni comme si c'étoit du marbre.

Si l'on travaille sur du carton , il faut donner les couches de blanc toutes unies sans taper les premieres & les étendre

le plus uniment qu'il est possible , afin de ne point altérer les traits de l'ouvrage. Si les couches de blanc appliquées de cette maniere ne paroissent pas encore assez unies , on les polit avec un linge mouillé. On ne met que cinq ou six couches de blanc sur le carton.

Quand on veut dorer ou argenter des figures en pâte , on ne les blanchit point.

Vermeil pour dorer.

Prenez du rocou , de la gomme gutte, du vermillon purifié , & un peu de safran ; incorporez le tout avec de l'eau gommée , ou de la colle de parchemin.

Maniere de purifier le vermillon.

Il faut le broyer avec du lait sortant du pis de la vache ; on le lave ensuite avec de l'eau de vie ou de l'eau pure ; puis on le fait sécher à l'ombre.

Autre vermeil.

Broyez sur le marbre , avec un peu d'eau , de la pierre de fiel de bœuf , un peu de sanguine , & un peu moins de vermillon ; délayez le mélange avec de la colle de parchemin toute chaude , &

l'appliquez avec un pinceau. Il y en a qui mêlent du suc d'ail dans l'assiette.

Autre vermeil.

Broyez avec un peu d'eau , gros comme un pois de gomme gutte ; ajoutez-y fort peu de sanguine , beaucoup plus de vermillon , & de l'eau de safran , infusé du soir au matin dans de l'eau , & passée par un linge ; faites fondre tous ces ingrédients avec de la colle de parchemin , dans un petit pot de terre vernissé , à petit feu , en sorte que la composition soit un peu plus épaisse que le blanc ; après quoi , vous l'appliquerez avec un pinceau dans tous les fonds de la sculpture , l'entretenant toujours dans une chaleur douce.

Quand on veut un vermeil luisant , on mêle les drogues ci-dessus avec du vernis ou de l'huile de lin. On fait au si infuser le safran dans de l'huile d'aspic , avec laquelle on broie ensuite les autres drogues , observant pour le reste la même chose que ci-dessus.

Autre vermeil.

On prend de la gomme gutte , du vermillon & un peu de brun rouge ,

pour attendre le vermillon ; on broie le tout ensemble , & on le mêle avec du vernis de Venise , & un peu d'huile de térébenthine.

Autre vermeil.

Prenez de la gomme gutte , du rocou , du vermillon & de l'eau de safran ; mêlez le tout avec de la colle , ou de l'eau gommée.

Autre vermeil.

Broyez ensemble , un peu de gomme gutte , un peu de vermillon & très-peu de sanguine , avec de l'eau de safran & de la colle de poisson ou de parchemin.

Autre vermeil , pour faire l'or mat à colle sur les ouvrages d'or bruni.

Mettez dissoudre un peu de gomme gutte dans de la colle de parchemin assez forte & chaude ; ajoutez-y fort peu de vermillon ; incorporez le tout ensemble. L'ouvrage étant sec , il faudra le matter , & passer de cette composition toute chaude sur l'or qu'on veut laisser mat ; on la laissera sécher ensuite , & l'on aura une dorure admirable.

Si l'on veut matter des visages & des

carnations de figures en relief, dorées, on y passera de la colle chaude toute pure, sans aucun mélange. Pour que l'or mat paroisse beau sur ces endroits, il faut les brunir sur l'assiette, avec la pierre à brunir ou la dent, avant que de dorer l'ouvrage.

Autre vermeil pour les fonds d'or gravé.

Il faut broyer gros comme la tête d'une grosse épingle, de sanguine, un peu de gomme gutte, un peu plus de vermillon, avec de l'eau de safran, passée par un linge, & mêler le tout dans de la colle foible de parchemin, puis en donner une couche sur l'ouvrage; cette première couche étant sèche, on en donne une autre de la même matière, que l'on prépare avec les restes de la première composition, que l'on rebroie avec de l'huile d'aspic, & que l'on délaie ensuite dans un godet avec du vernis siccatif, composé d'huile d'aspic & de sandaraque.

Pour faire l'or gravé.

Après que les couches de blanc ont été appliquées, on dessine dessus ce que l'on veut; puis on le grave avec une

pointe ou avec un crochet de fer ; ensuite on met l'assiette & l'or. On ne brunit que ce qui n'est point gravé , & on donne une couche de vermeil sur les fonds de la gravure.

Pour brunir l'or & l'argent.

On brunit l'or ou l'argent avec la dent de loup ou de chien , ou la pierre de sanguine. Quand on brunit l'or sur les métaux , on mouille la sanguine avec du vinaigre ; mais il faut bien s'en garder quand on brunit sur la détrempe , car cela gâteroit tout l'ouvrage.

Pour faire de l'argent obscur sur le bois.

Broyez de l'argent en feuilles avec de la mine de plomb dans de l'eau gommée. On peut le rendre aussi brun ou aussi clair que l'on veut : on l'applique de la même manière que l'or & l'argent , & on le brunit ensuite avec la dent.

Manière de préparer le bois pour la dorure en détrempe.

Il faut le bien polir avec la peau de chien de mer , puis avec la préle , ce qui

qui ne peut s'exécuter que dans les endroits unis ; parce que l'on courroit le risque d'endommager la sculpture ; on encolle ensuite le bois avec de la colle de gants que l'on emploie toute bouillante, pour qu'elle pénétre mieux. Si la colle est trop forte, on y ajoute un peu d'eau pour l'affoiblir ; & avec une brosse de poil de sanglier, on couche la colle en adoucissant, si c'est un ouvrage uni ; mais s'il y a de la sculpture, il faut mettre la colle en tappant dessus.

Le bois étant ainsi préparé, l'on prend de cette même colle toute chaude, que l'on passe dans un linge, & dans laquelle on met du blanc écrasé, en quantité suffisante pour qu'il paroisse remplir toute la colle, c'est ce qui s'appelle infuser du blanc. Ce blanc se fait avec du plâtre bien battu, & passé au tamis très-fin ; on le noie d'eau pour l'affiner le plus que l'on peut, & on en forme des pains que l'on fait bien sécher. Lorsque le blanc a été infusé pendant quelque tems, qu'il est bien dissous, & qu'il a été passé par un linge, on prend une brosse de poil de sanglier, & pour commencer à blanchir l'ouvrage, on donne sept à huit couches en tappant, & les

deux dernieres en adoucissant , lorsqu'il y a de la sculpture ; mais si l'ouvrage est tout uni , il faut au moins dix ou douze couches , observant de bien laisser sécher chaque couche auparavant que d'en mettre une autre , & de les faire égales , tant par rapport à la force de la colle , que pour l'épaisseur du blanc .

Quand le nombre des couches , soit en tappant , soit en adoucissant , est achevé , il faut laisser bien sécher l'ouvrage ; ensuite on prend de l'eau bien nette , & avec de gros linge neuf & très-fermé , & de petits bâtons de bois de sapin , que l'on coupe quarrément , en angles ou en pointe , selon que l'ouvrage & la sculpture le demandent , on frotte & l'on adoucit tout le blanc ; après quoi l'on prend une brosse de poil de sanglier qui ait déjà servi à blanchir , parce qu'elle en est plus douce , & on mouille l'ouvrage à mesure qu'on le frotte avec le linge qui enveloppe les petits bâtons ; ce qui sert à rendre le tout bien plus uni . Il faut aussi , à mesure que l'on frotte & qu'on adoucit , se servir de la brosse douce pour mouiller & laver le blanc , afin d'élever le limon & l'eau , qui peuvent séjourner dans les creux . On a soin

d'épreindre & de laver la brosse à mesure que l'ordure s'y attache.

Le blanc étant bien sec, on le prêle ; pour achever d'enlever les grains & les inégalités ; ou bien, on le frotte avec un morceau de toile neuve ; mais dans ce cas, il ne faut pas que le blanc soit tout à-fait sec ; il ne faut pas non plus trop frotter l'ouvrage, qui s'engraisseroit, ce qui pourroit empêcher l'assiette de prendre sur le jaune ; cela fait, on grave sur les filets, on contourne, & on débouche les ornemens que le blanc a remplis.

L'ouvrage ainsi préparé, on délaie de belle ochre jaune dans de l'eau, on la laisse rasseoir pendant quelque tems, & on verse l'eau par inclination ; ou bien, on broie l'ochre avec un peu de colle ; mais plus foible de moitié que celle qui a servi à blanchir ; & après l'avoir fait chauffer, on la couche sur tout l'ouvrage, principalement dans les fonds.

Quand le jaune est sec, on détrempe l'assiette avec la même colle dont on s'est servi pour l'ochre ; on donne la première couche un peu claire, & quand elle est sèche, deux autres plus épaisses.

L'affiette étant bien sèche ; on frotte sur tout l'ouvrage avec une brosse un peu plus rude, & ensuite avec un linge mouillé, sur les endroits que l'on veut brunir. Il ne reste plus, après cela, qu'à dorer l'ouvrage.

Maniere de dorer.

Il faut avoir de l'eau bien nette dans un pot, & des pinceaux à mouiller de queue de petit gris. Après avoir mouillé une partie avec ces pinceaux, on applique sur cet endroit la feuille d'or ; on a, en même tems, de petits morceaux d'or en feuilles, découpés sur le coussinet, pour appliquer sur les déchirures ; aussitôt que la feuille d'or est placée, on fait passer de l'eau par-dessous avec un pinceau à mouiller, le plus que l'on peut, évitant avec soin d'en laisser couler par-dessus, ce qui tacheroit l'or. L'eau qui passe par-dessous la feuille, sert à l'étendre & à la faire prendre plus fortement sur l'affiette ; elle empêche aussi que l'or ne s'écorche quand on l'éponsette pour le brunir, ou quand on le matte à la colle : d'ailleurs l'ouvrage en est plus propre. Si l'on s'apperçoit que l'eau ne mouille pas l'affiette, c'est une

marque que la couche est trop grasse, ou la colle trop forte; dans ce cas, il faut passer par-dessus de l'autre eau, dans laquelle on aura éteint une croûte de pain brûlé, dont on ne prend que le dessus; puis on laisse sécher cette couche; on la remouille ensuite, après quoi on remet de l'or.

Lorsque l'ouvrage est ramendé & l'or bien sec, ce qui arrive ordinairement au bout de vingt-quatre heures, suivant la saison & la température de l'air, on le brunit dans les endroits que l'on juge à propos, avec la dent de loup ou de chien, ou bien avec la pierre de sanguine. On a soin, avant que de brunit, d'enfoncer l'or dans les creux où on ne l'a pas fait avec le pinceau; on l'époussète ensuite avec un autre pinceau de bonne grosseur. Pour connoître si l'ouvrage est en état d'être bruni, on fait un essai dans deux ou trois endroits différens: s'ils prennent bien le poli; c'est une marque que tout l'ouvrage le prendra de même: si l'or s'écorche, au contraire, & s'enlève, il faut alors laisser sécher davantage. L'or se brunissant comme il faut, mais se polissant lentement, c'est une marque qu'il

est trop sec ; c'est pourquoi l'on doit toujours s'y prendre à tems , parce que si l'ouvrage est trop sec , outre qu'il se brunit difficilement , c'est qu'il ne prend jamais un beau poli.

Après que l'ouvrage est bruni , on le matte ; on repasse ensuite , avec un pinceau bien doux , de la colle à détrempe sur ce qui n'a pas été bruni , ou bien l'on y couche un peu de vermillon broyé avec un peu de blanc d'œuf pour donner à l'or plus de feu ; mais l'ochre-janne , mêlée avec un peu de minium , vaut beaucoup mieux. La terre de Sienne , légèrement calcinée avec un peu de minium , produit encore un meilleur effet , & dure beaucoup plus long-tems. La colle de poisson est aussi bonne que le blanc d'œuf , pour matter. Cela étant fait , on couche du vermeil dans tous les creux des ornemens de sculpture , afin de donner encore à l'or plus de vivacité. Ce vermeil est composé de gomme gatte , de vermillon & d'un peu de brun rouge , pour attendrir le vermillon. On broye le tout ensemble , puis on le mêle avec du vernis de Venise , & un peu d'huile de térébenthine.

*Assiette composée pour dorer avec de
l'or moulu.*

On prend de la gomme animé & de l'asphalte, de chacun une once; minium, litharge d'or & terre d'ombre, de chacun une once & demie; on réduit les ingrédients grossiers en poudre impalpable; on mêle le tout ensemble, & on le met avec une livre d'huile de lin, dans un vaisseau convenable: on fait bouillir à petit feu, remuant de tems en tems avec un bâton, pour bien incorporer tous les ingrédients ensemble. On continue de faire bouillir, remuant souvent, jusqu'à ce que la matiere étant refroidie, ait la consistance du goudron. On la passe par la flanelle, & on la met dans une bouteille dont le goulot soit large, que l'on aura soin de bien boucher. Quand on veut se servir de cette composition, on la broye avec autant de vermillon qu'il en faut pour lui ôter sa transparence, & on la délaye ensuite avec de l'huile de térébenthine pour lui donner la consistance nécessaire pour la pouvoir manier avec le pinceau.

Autre assiette plus simple, & qui est meilleure que la précédente.

Prenez une livre d'huile de lin & quatre onces de gomme animé; faites bouillir l'huile dans un vaisseau convenable; ajoutez-y peu à peu la gomme animé, après l'avoir réduite en poudre, la remuant à chaque fois dans l'huile, jusqu'à ce qu'elle soit dissoute; laissez bouillir ce mélange, jusqu'à ce qu'il devienne un peu plus épais que du goudron; passez ensuite la composition par un linge, & la gardez pour le besoin. Quand on veut l'employer, on y ajoute, ainsi qu'on l'a dit ci-dessus, du vermillon & de l'huile de térébenthine.

On peut employer cette assiette sur toute matière que ce soit, & sur les métaux. La manière de s'en servir, est d'en mettre la quantité que l'on veut dans un pot de faïence, avec une quantité convenable d'huile de térébenthine & de vermillon; de la coucher ensuite avec une brosse, sur l'ouvrage que l'on veut dorer; ou bien, de tracer avec un pinceau la figure que l'on y veut mettre, & de la laisser sécher jusqu'à ce qu'elle soit en état d'être dorée, ce que l'on re-

connoît au toucher, comme lorsque l'on se sert d'huile; on enveloppe l'index d'un morceau de peau douce, avec laquelle on prend la poudre d'or pour l'appliquer sur l'assiette, on, ce qui vaut encore mieux, on la couche avec un pinceau de poil de chameau; après quoi l'on couvre l'ouvrage qu'on laisse sécher: on l'épouffete ensuite, puis on ramasse la poudre qui n'a pas mordu, avec une brosse de poil de chameau bien douce. On peut appliquer de la même manière, des feuilles d'or, mais alors il faut bien prendre garde que l'ouvrage ne soit ni trop sec ne trop humide, si l'on ne veut pas être obligé de recommencer l'opération.

Quand on a mêlé avec l'huile de térébenthine & le vermillon, plus d'assiette que l'on ne peut en employer, il faut alors la tenir dans l'eau: c'est même le moyen de conserver toutes les couleurs, & autres compositions où il entre de l'huile.

Préparation de la poudre d'or, tant vrai que faux.

Jetez des feuilles d'or sur un marbre bien net, suivant la quantité de poudre.

que vous voulez faire ; broyez cet or avec du miel vierge , jusqu'à ce qu'il soit extrêmement doux sous la molette : mettez-le ensuite dans un verre d'eau nette ; remuez bien , & changez d'eau jusqu'à ce qu'elle en sorte claire : ayez alors pour un sou d'eau-forte ; versez-y alors votre poudre d'or , & l'y laissez tremper pendant deux jours , au bout desquels vous la retirerez , puis vous la ferez sécher sur une feuille de papier.

On peut préparer ainsi l'or d'Allemagne , qui est celui dont on se sert le plus communément ; il est d'ailleurs aussi bon que l'or fin , pour cette espèce de dorure , quand on couche du vernis par-dessus.

Maniere de broyer l'or & l'argent en feuilles.

Écrasez sur un marbre , une once de salpêtre , & l'y broyez avec trois cuillerées de gomme du Levant , dissoute dans de l'eau , & épaisse comme de la bouillie ; le tout étant bien broyé , ajoutez-y une once de rognures d'or ou d'argent en feuilles ; rebroyez fortement le tout ensemble pendant trois ou quatre heures ; si le mélange devient épais & trop dur ,

ajoutez-y un peu d'eau-de-vie pour le mollir. Le grand or fin des fourbisseurs doit toujours être préféré si l'on veut faire de bel or moulu.

L'or étant broyé suffisamment, il faut le jeter dans une terrine vernissée, & verser par-dessus une quantité suffisante d'eau bouillante, pour bien laver la composition; on remue bien le tout; puis on le laisse reposer pendant vingt-quatre heures; après quoi, on verse l'eau doucement, par inclination, dans une autre terrine, pour ne pas perdre l'or qu'elle pourroit entraîner avec elle; on remettra sur la matière qui sera restée au fond de la terrine, autant d'eau bouillante que la première fois; on laissera reposer celle-ci trois ou quatre heures seulement, & on la décantera comme auparavant. On répétera encore deux fois la même opération, & même jusqu'à ce que l'eau sorte claire. Alors on mettra l'or ainsi préparé dans un grand verre, afin de purger toute l'eau qui pourroit être restée, & de retirer le plus fin de cette matière, que l'on mettra dans de petits pots de faïence pour sécher à loisir; ensuite on les ferrera, pour s'en servir au besoin. Le plus gros de l'or

F f vj

qui se trouve tout à fait dans le fond ; peut être employé pour de gros ouvrages.

On peut affiner de la même manière, l'argent, le cuivre & le bronze en feuilles.

Manière de préparer le bol pour la dorure en détrempe.

Faites dissoudre, gros comme une bonne noix de bol d'Arménie, dans une chopine de vinaigre ; broyez le tout sur le marbre, & l'y laissez sécher. Le bol étant bien sec, on le rebroiera avec de l'eau de savon très-légère ; cela fait, on le délaiera avec de la colle ni trop forte ni trop foible, jusqu'à consistance des couleurs à l'huile ; ensuite on en donnera plusieurs couches sur l'ouvrage, & on les laissera sécher pendant sept ou huit jours ; alors on y passera doucement la brosse pour le polir ; après quoi on mouillera un peu pour y appliquer l'or, qu'on laissera sécher pendant un jour par un tems sec, & pendant deux jours si le tems est humide ; après quoi, on le brunira avec la dent. On peut se servir de bol commun au défaut de bol d'Arménie.

*Préparation du plâtre pour la dorure en
détrempe.*

Prenez un boisseau de plâtre bien blanc , nouvellement cuit , broyé & passé au tamis ; jetez-le dans une cuvette pleine d'eau nette , remuant bien tout aussitôt avec un gros bâton , afin qu'il se mêle bien avec l'eau : laissez reposer ensuite le mélange , l'espace de trois *mêserere* , puis versez par inclinaison tout le liquide dans une autre cuvette , où vous le laisserez reposer jusqu'au lendemain ; ôtez alors , par inclinaison , toute l'eau qui se trouvera claire , ce que vous continuerez de faire pendant huit jours ; après quoi , vous retirerez le plâtre qui se trouvera au fond de la cuvette. Pour cet effet , vous mettrez un linge bien net , dans une corbeille ou dans un panier ; vous verserez ensuite votre plâtre sur ce linge pour lui faire égoutter toute son eau. L'eau étant égouttée , on en forme de petits pains que l'on fait sécher , & que l'on garde pour l'usage.

Avant que de l'employer , on donnera une couche de colle sur le bois , ce qui empêchera qu'il ne s'écaille. Si on veut l'appliquer sur la pierre , on n'y mettra

point de couche de colle ; mais alors on aura bien soin que les deux premières couches de plâtre soient plus liquides.

Le plâtre , préparé comme on vient de le dire , doit être broyé d'abord sur la pierre avec de la colle de gants , ni trop forte ni trop foible ; on le délaie ensuite avec de cette même colle , en consistance de couleurs à l'huile , & même un peu plus clair ; on en donne au moins six couches sur l'ouvrage , & jamais plus de dix. Lorsque le tout est bien sec , on y applique trois ou quatre couches du bol préparé ci-dessus.

Méthode pour découvrir l'or sur l'azur.

Après avoir doré votre ouvrage , prenez de l'azur de roche , qui ne soit point trop gros , mais beau : détrempé-le légèrement sur le marbre , avec un peu d'eau & du jaune d'œuf ; suivant que vous le jugerez à propos , ou plutôt , nécessaire , donnez - en une couche légère sur votre ouvrage doré d'or bruni ; cette première couche étant sèche , vous en donnerez une seconde ; puis à l'instant vous prendrez du même azur , ou du meilleur que vous pourrez trouver , que vous répandrez légèrement sur la pièce ,

mettant un papier par-dessous pour recevoir l'azur qui ne s'attachera pas. La piece étant sèche, vous ferez tomber l'azur qui ne tient point avec une plume; puis, avec une pointe, vous découvrirez l'or. Mais il faut toujours faire un essai sur l'ouvrage avant de coucher, soit sur le noir, soit sur l'azur. Cette manière est très-belle, sur-tout si l'on y fait des figures, ce qui ne se fera facilement, qu'en traçant les traits avec un pinceau trempé dans de l'inde broyé avec de l'eau & un peu de jaune d'œuf, & en hachant les ombres des figures, comme lorsqu'on dessine avec la plume sur le papier. On pourra, si l'on veut, vernir l'ouvrage; mais l'azur est plus beau sans vernis.

Pour découvrir sur le rouge.

Broyez de bonne laque à glacer, sur le marbre avec de l'eau; ajoutez-y du jaune d'œuf à proportion, en faisant un essai. Votre laque étant bien broyée, donnez-en une couche sur votre ouvrage à plat avec un pinceau: lorsque la couleur sera sèche, donnez-en une seconde, & plus s'il est nécessaire. Cette couleur exige plus de jaune que le noir. Ayant couché la laque, vous dessinerez par-des-

lus avec la pointe , découvrant l'or ; après quoi , vous donnerez une couche de vernis , assez épaisse , parce que le vernis , pénétrant la laque , la fait paroître comme si elle étoit glacée , sur l'or , qui paroît alors d'une fort belle couleur , plus propre à représenter des moresques & des feuillages , que des figures.

Pour découvrir sur le verd.

Prenez du verd-de-gris bien broyé avec de l'eau ; ajoutez-y du jaune d'œuf , puis couchez-en sur votre ouvrage ; ensuite vous découvrirez l'or avec la pointe ; après quoi , vous vernirez assez épais. Le verd-de-gris que l'on emploie ici , doit être calciné.

Pour découvrir sur une couleur brune.

Broyez de belle ochre jaune de Berry avec de l'eau & du jaune d'œuf ; couchez ensuite cette composition sur votre ouvrage doré d'or bruni , comme on l'a dit précédemment. La dernière couche étant sèche , vous découvrirez avec une pointe les figures que vous voulez dessiner , puis vous brunirez.

Pour découvrir l'or avec une pointe d'ivoire ou de bois de Brésil : moyen par lequel on peut faire des ouvrages aussi beaux que ceux de la Chine.

Après avoir bruni votre or , vous prendrez du noir à noircir, que vous broyerez avec de l'huile de noix ; ajoutez-y autant de terre d'ombre que de noir , pour le faire sécher , puis autant ou même plus , d'huile d'aspic que d'huile de lin : en ayant fait l'essai sur du bois , où vous aurez appliqué une feuille d'or bien brunie , vous coucherez votre noir le plus nettement & le plus uniment que vous pourrez ; laissez-le sécher ensuite pendant un jour , plus ou moins , suivant le tems qu'il fait ; s'il est bien sec , il ne noircira point. Prenez alors une pointe d'ivoire , ou de corne , ou de bois , bien pointue , dont vous frotterez la pointe sur du verre , pour en ôter l'âpreté , qui pourroit égratigner l'or & le blanc , si elle étoit trop aiguë ; après quoi , vous tracerez le dessin qu'il vous plaira avec cette pointe en découvrant l'or. Si l'or se découvre bien net & bien brillant , & si le noir n'est point baveux sur les traits que vous découvrirez , le noir fera sec

assez ; mais il ne le sera pas suffisamment ; si l'or paroît terni. Si le noir ne se découvre pas facilement , même avec une plume , ajoutez y encore de l'huile d'aspic , jusqu'à ce qu'il se découvre bien net & bien luisant. Votre noir étant bien préparé , vous le coucherez sur votre ouvrage doré d'or bruni , avec un pinceau bien doux ; puis avec les barbes ou franges d'une plume de la queue d'un coq d'inde , vous l'étendrez le plus uniment que vous pourrez , & proprement , le mettant à l'abri de la poussière. L'ouvrage étant sec , vous aurez une estampe de la même grandeur , dont vous suivrez les traits avec la pointe dont vous découvrirez l'or. S'il s'y trouve des figures d'animaux , vous en chercherez le rehaut au jour , & vous découvrirez par hachures , soit avec une plume , soit avec la pointe d'une épingle émoussée , jusqu'à ce que votre dessin paroisse. On peut remédier aux fentes que l'on auroit faites aux figures , en y remettant du noir , qu'on laissera sécher. Lorsque vous découvrirez tout à plat , vous ombrerez les endroits nécessaires , comme les yeux , le nez , la bouche , le poil , &c. Puis laissant sécher le noir ombré

sur votre figure , vous découvrirez net. Alors vous le hacherez avec la pointe dont vous découvrirez derechef l'or auprès des ombres de vos figures ; & afin de savoir quand le noir que vous aurez ombré sera sec assez pour le découvrir , vous prendrez de ce même noir, que vous coucherez en même tems pour faire votre essai , de peur de gâter l'ouvrage. Tout étant fini , laissez-le sécher pendant trois ou quatre jours ; après quoi , vous le vernirez avec un vernis siccatif , qui ne soit point trop épais. La première couche étant sèche , vous en donnerez une seconde si vous le jugez nécessaire. Mais quand vous coucherez votre noir , ne couchez qu'une pièce à la fois , si vous en avez plusieurs à découvrir , parce que si le noir étoit trop sec , cette opération seroit très-difficile. Observez bien aussi d'étendre doucement la première couche de vernis , parce que sans cette précaution , il seroit à craindre que l'on n'effaçât l'ouvrage. La seconde couche est aisée à donner.

Autre maniere plus facile.

L'ouvrage étant doré d'or ou d'argent bruni , prenez du noir à noircir avec un

peu de terre d'ombre , comme on l'a dit dans l'article précédent : broyez le tout ensemble , le plus parfaitement que vous pourrez. Le noir étant bien broyé , vous mettrez sur une bonne coquille de ce noir , plein l'écaille d'une moule de jaune d'œuf , que vous broyerez avec ; après quoi , vous le coucherez bien uniformément sur l'ouvrage , soit avec un gros pinceau , soit avec une brosse bien douce. Cette couche étant sèche , vous pourrez en donner une seconde , s'il en est besoin. Lorsque celle-ci sera sèche , vous découvrirez avec la pointe. Si le noir ne se découvre pas aisément , c'est une marque qu'il n'y a pas assez de jaune d'œuf ; & s'il ne se découvre pas bien net , & que les traits se fassent trop gros & paroissent baveux , c'est qu'il y en aura trop. Cette opération doit se faire par essai. Cette façon de découvrir est plus luisante que l'autre ; mais il faut se donner de garde en vernissant , d'écorcher la première couche ; ainsi l'on doit avoir l'attention d'appliquer très-doucement , & avec un pinceau bien doux , le vernis qui doit être fait avec de l'huile d'aspic ; & de crainte que ce qui est doré ne soit terni par le noir , on mettra la seconde

couche à loisir. Cette maniere de découvrir l'or ne demande pas tant de tems que la précédente.

Autre maniere.

Le noir broyé ayant été couché sur l'ouvrage , comme on l'a dit ci-dessus , on pourra y donner une couche d'huile de lin , mêlée avec une même quantité d'huile d'aspic , & vous la coucherez légèrement avec un gros pinceau ; vous la laisserez sécher ensuite pendant quatre ou cinq jours , plus ou moins , selon que vous verrez que l'ouvrage se découvrira facilement , & paroîtra luisant. Cette maniere donne autant de loisir pour découvrir l'or ; mais on doit se souvenir , de faire toujours des essais avant de travailler.



ARTICLE IV.

Contenant plusieurs procédés concernant la dorure sur parchemin ou vélin, sur papier, sur tranche, sur cuir, &c.

Assiette à froid pour dorer d'or bruni sur vélin & sur papier.

P R E N E Z gros comme un pois de sanguine, deux fois autant de bol fin, & la valeur de trois pois de craie blanche; broyez le tout sur la pierre avec du blanc d'œuf, préparé avec le vinaigre: la proportion est d'une cuillerée de fort vinaigre pour six blancs d'œufs; le tout étant bien broyé, ajoutez-y cinq ou six gouttes de suc d'ail, & continuez de broyer jusqu'à ce qu'elles soient bien incorporées.

Cette assiette doit être appliquée fort épaisse sur le vélin ou sur le papier; après quoi, on la laisse sécher pendant vingt-quatre heures; ensuite, sans mouiller l'assiette, on couche l'or en feuilles par-dessus: il s'y attachera facilement. On

concernant les arts & métiers. 895
doit se servir de grand or très-fort , & l'on en appliquera deux ou trois morceaux l'un sur l'autre si l'on veut , & l'or en paroîtra plus beau & plus ecclatant : cela fait , on le brunit fortement avec la pierre ou la dent. L'argent en feuilles s'emploie & se brunit de la même manière.

Or bruni sur le vélin , qui est aussi beau que celui que l'on faisoit anciennement.

Broyez une once de bol fin , deux drachmes de sanguine fine , une drachme de pierre de mine de plomb , demi-drachme de pierre noire , & demi-drachme de blanc ; le tout étant bien broyé , on le mêlera avec du blanc d'œuf battu en mousse , & reposé du jour au lendemain. Ayant ramassé ce qui est coagulé , on y fera infuser d'un jour à l'autre , quatre ou cinq pepins de coing ; la matière étant un peu épaisse , on la laissera sécher. Pour s'en servir , il faut délayer cette composition avec de l'eau commune , & bien rebroyer le mélange ; ajoutez-y , pour la grosseur d'une noisette de bol ; gros comme un pois de savon , que vous raclez avec un cornet.

teau. On écrira avec cette mixtion sur le vélin, puis on laissera sécher l'écriture; après quoi, on passera par-dessus le pinceau, trempé seulement dans de l'eau claire, & tout de suite on y appliquera de l'or en feuilles ou en coquille. L'or étant bien sec, on le polira avec la dent de loup. Pour cet effet, on mettra un papier blanc, bien lissé, sur l'or, & on le polira par-dessus le papier, que l'on ôtera ensuite pour le polir sans papier.

Or bruni sur velin & sur le papier, comme on le faisoit anciennement.

On prend de la chaux éteinte à l'air depuis long-tems & réduite en poussière; la quatrième partie de noir d'ivoire, & un peu de crayon noir: on broie le tout ensemble sur un marbre avec de l'eau; on y laisse sécher ensuite la matière; après quoi, on la ramasse en poudre pour l'usage.

On fait tremper de la colle de poisson dans de l'eau, pendant un jour: quand elle est bien amollie, on la bat avec un marteau; on la fait bouillir ensuite dans l'eau, de manière qu'elle soit forte & bien cuite; cela fait, on prend de cette colle que l'on fait fondre dans un pot de terre

terre vernissée ; puis on en verse à discrétion sur la pierre pour la broyer avec la chaux préparée comme on vient de le dire ; on broye fortement & long-tems, & on lui donne une consistance plus épaisse que claire. S'il se forme de petites peaux sur les bords de la pierre en broyant, c'est une preuve que la colle est bonne. La trituration étant faite, on mettra la composition dans un petit pot de grès ou de terre vernissé, que l'on entretiendra chaud au bain marie, pour l'empêcher de s'épaissir en gelée, avec la colle, en l'employant. Tout étant ainsi disposé, on trace avec un pinceau trempé dans cette assiette, les lettres ou autres figures que l'on veut sur le vélin ou sur le papier. Cette première couche étant sèche, on en donne une seconde, sur laquelle on couche aussitôt, & promptement avec un pinceau, l'or en feuilles, qui doit être coupé & préparé sur le coussinet, parce que cette assiette sèche fort vite. Lorsque l'or est bien sec, on le brunit avec la pierre de sanguine ou avec la dent. Cette assiette, pour être bonne, doit paroître noire dans le vaisseau que l'on tient sur le feu au bain marie. Si par le long tems que l'on est

obligé de l'y tenir, elle devenoit trop épaisse, on l'éclairciroit avec de l'eau ou de la colle. Cette assiette peut servir également pour dorer sur du bois préparé à l'ordinaire; mais alors il faut en donner trois couches sur l'ouvrage; après quoi, on applique l'or avec de l'eau, comme sur les autres assiettes.

Il est à remarquer que l'or en feuilles que l'on doit employer pour le vélin ou pour le papier, doit être du grand or fin, plus fin que celui des fourbisseurs, & qu'il doit être préparé & battu exprès. Plus cet or est fort, plus il est éclatant sur cette sorte d'ouvrage.

Or bruni sur le parchemin.

Broyez ensemble de bon bol, de la pierre de mine, & un peu de savon; donnez une couche de ce mélange sur le parchemin; brunissez-le avec une dent de loup bien fine, quand il sera sec; cela fait, ayez un morceau de toile fine de Hollande; mouillez-le un peu; passez-le ensuite sur l'assiette, & dorez à l'instant; après quoi, vous le brunirez lorsque la dorure sera sèche.

*Affiette rouge pour dorer sur vélin ou
sur papier.*

Au lieu de chaux éteinte, on prend de l'albâtre calciné, que l'on broye sur la pierre avec de l'eau; on y ajoute du vermillon à volonté, un peu de sanguine, un peu de mine de plomb, & fort peu d'étain de glace; on laisse ensuite sécher la composition sur la pierre; après quoi on la ramassera pour la conserver. Quand on veut s'en servir, on la broye avec de la colle de poisson, chaude; puis on l'emploie comme la précédente, & de la même manière: on n'en donne qu'une seule couche assez épaisse sur le vélin ou sur le papier; après quoi, on applique l'or avec une petite pince de cuivre en forme de compas, & aplatie par les pointes. L'or le plus fort est le meilleur.

On peut broyer cette affiette avec la colle de poisson pour la laisser durcir ensuite, & alors, pour s'en servir, il faut la ramollir dans un peu d'eau chaude, en y ajoutant, si l'on veut, un peu de colle de poisson.

Cette affiette peut être employée aussi pour la dorure sur le bois, blanchi à l'ordinaire.

Pour dorer d'or bruni sur le vélin.

Pour bien réussir , il faut examiner d'abord , si le vélin n'a point été préparé avec la chaux ; & dans ce cas , il faudra bien nettoyer avec une brosse rude ou avec de la mie de pain l'endroit que l'on veut dorer , avec l'attention surtout de ne point engraisser le vélin , ni avec les doigts , ni en frottant trop longtemps , ou de quelque autre manière que ce soit. En second lieu , on doit se servir pour dorer , de l'or des fourbisseurs , qui est plus fort que l'or commun. Troisièmement , le succès dépend de la couche & de la manière de bruni. La couche se prépare ainsi : On prend ce que l'on veut de blancs d'œufs , sans les battre , & on les met dans une forte bouteille de verre , de manière qu'elle soit pleine , ou du moins presque pleine ; on la bouche avec un bouchon de liège trempé dans de la cire fondue , que l'on recouvre encore de cire & d'un linge par-dessus , afin qu'aucun air ne puisse y pénétrer ; on enterre cette bouteille , ou phiole dans la cave sans la couvrir , & l'on remarque l'endroit , afin de prévenir les accidents ; on la laisse dans cet

état pendant trois mois ; on la retire alors , & l'on trouve le blanc d'œuf changé en une liqueur très-limpide , laquelle se conserve sans corruption , tant que l'on tient la bouteille bien bouchée , & pourvu qu'on ne la mêle point avec de l'eau commune. En quatrième lieu , lorsque l'on veut dorer , on broye de bon bol d'Arménie sur le marbre avec du vinaigre ; on l'y laisse sécher ensuite ; puis on le rebroye avec un peu d'eau blanche de savon , & on le laisse encore sécher ; après cela , on y verse de l'eau de blanc d'œuf , préparé comme on vient de le dire , de manière que le tout soit en consistance de lait , ou tant soit peu plus épais : on le met ensuite dans un godet , pour s'en servir à tracer tout ce que l'on veut. On peut appliquer l'or aussitôt que l'on a couché la liqueur , ou attendre qu'elle soit sèche , & alors on la mouille comme pour l'or bruni.

Il faut enfin bien laisser sécher l'or avant de le bruir ; & quand il est bien sec , il faut avoir un marbre ou un verre bien poli pour le mettre proprement sous le vélin à l'endroit où l'on a mis l'or ; après quoi , on polit l'or avec une pierre de sanguine bien unie , ne pressant sur

L'or que peu à peu : il prendra par ce moyen beaucoup de brillant. Le tout dépend absolument de l'industrie de celui qui travaille.

Autrement.

On fait infuser de la colle de poisson dans de l'eau de vie pendant une nuit : le lendemain on la fait fondre & bouillir pendant quelque tems dans un vaisseau , de maniere qu'elle ne soit ni trop claire ni trop épaisse ; on prend ensuite de la chaux éteinte à l'air , & qui n'ait jamais été mouillée : la plus vieille est la meilleure : on la broye sur le marbre avec tant soit peu de vermillon en poudre ; puis on y remet de la chaux suffisamment pour que ces deux couleurs forment un rouge pâle , ni trop blanc ni rouge : le trop de cette dernière couleur feroit gercer l'assiette ; ajoutez au mélange , très-peu de mine de plomb bien fine & réduite en poudre subtile : broyez ces couleurs le plus à sec , & avec le moins d'eau possible : laissez ensuite sécher la matiere sur le marbre ou devant le feu. Pour s'en servir , il faut la rebroyer sur le marbre , avec de la colle indiquée ci-dessus , qui doit être chaude

pour bien incorporer le tout ; cela fait , mettez la composition dans un vaisseau de cuivre ou d'argent bien mince , ou de fer-blanc , que vous tiendrez suspendu dans un autre vaisseau plein d'eau , que vous tiendrez sur un feu modéré , pour l'entretenir chaude. Si l'eau s'échauffoit trop , on le reconnoîtroit à une espece de crème rougeâtre , qui se formeroit au-dessus de la matiere ; alors on retireroit le vaisseau du feu , pour l'y remettre quand l'eau seroit un peu refroidie : pendant ce tems-la , on remuera la composition avec un pinceau.

On couche cette assiette avec un très-petit pinceau , une ou deux fois , suivant que l'expérience l'enseignera ; immédiatement après , on appliquera l'or , qu'on laisse sécher au moins pendant trois ou quatre heures avant de le brunir , de la maniere qu'on l'a expliqué dans le procédé précédent.

Il arrive quelquefois , en couchant l'assiette , qu'il se forme de petits globules qui se crevent en séchant , ce qui défigure l'or. Pour éviter cet inconvénient , il ne faut remuer la composition que le moins que l'on peut.

Affiette pour dorer sur le vélin.

Prenez un gros de vieille chaux éteinte à l'air, deux gros d'albâtre calciné, un gros d'os de sèche, aussi calcinés, un gros de l'intérieur des coquilles de moules pareillement calcinées, deux gros de vermillon en poudre, & le quart d'un gros de mine de plomb, le tout broyé séparément; rebroyez ensuite le tout ensemble avec de l'eau commune. Le mélange étant sec, rebroyez-le encore avec de la colle de poisson, dissoute dans de l'eau-de-vie en consistance de bouillie un peu claire; après quoi l'on procédera pour le reste, comme on l'a dit ci-devant.

Autre affiette.

Un gros de vieille chaux éteinte à l'air, deux gros d'os de sèche calcinés, deux gros de gypse calciné, deux gros de vermillon en poudre, & le quart d'un gros de mine de plomb bien broyée. On procède comme ci-devant.

Autre affiette.

Cinq gros d'albâtre calciné, deux

concernant les arts & métiers. 705

gros d'os de sèche calcinés , un gros du dedans des coquilles de moule calciné , un gros de vermillon en poudre , & le quart d'un gros de mine de plomb bien broyée. Procédez comme ci-dessus.

Autre assiette.

Deux gros de vieille chaux éteinte à l'air , quatre gros d'albâtre calciné , deux gros du dedans des coquilles de moule calciné , cinq gros de vermillon en poudre , & le quart d'un gros de mine de plomb bien broyée. Procédez comme ci-dessus.

Autre assiette.

Il faut mettre infuser trois blancs d'œufs avec une cuillerée de vinaigre , dans un vaisseau pendant vingt-quatre ou trente heures : on passe ensuite le tout par un linge , & on le garde dans une phiole de verre bien bouchée pour s'en servir avec la composition suivante.

Broyez séparément à sec , six parties de craie blanche , la plus fine & la plus douce ; six parties de bol d'Arménie , une partie de vermillon en poudre , deux parties de sanguine bien grasse , & une demi-partie de mine de

plomb ; rebroyez ensuite le tout ensemble avec le blanc d'œuf ci-dessus , le plus épais que faire se peut ; ajoutez-y après , quelques gouttes de suc d'ail à discrétion , sans cependant en trop mettre : cinq à six gouttes , par exemple , sur plein un petit pot à pommade de composition ; continuez la trituration pour bien incorporer les drogues , y remettant encore du blanc d'œuf , pour leur donner une consistance de bouillie claire ; mettez alors la composition dans un petit vaisseau de verre ou de faïence , & laissez-la reposer au moins un jour avant de l'employer. On l'applique avec un pinceau , le plus uniment que l'on peut , sur le vélin. Cette première couche étant sèche , on en donnera une seconde : lorsque celle-ci fera sèche , on découpera l'or en feuilles sur le couffinet à l'ordinaire , & on l'appliquera à sec sur l'assiette : on mettra en même tems quelque chose d'uni sous le vélin , comme un morceau de marbre , de buis , &c. avec un papier gris entre deux pour ne rien salir ; puis on brunira légèrement & uniment : plus on brunit long - tems , & plus l'or devient éclatant. On enlève le superflu de l'or avec un pinceau rude &

coupé fort court. Si une feuille d'or toute simple ne suffit pas , on en mettra une seconde par-dessus , qui prendra comme la première ; mais cette opération doit se faire avant le brunissage. Quand le brunissoir a fait quelques taches , on les couvrira d'un peu de craie blanche , que l'on frottera ensuite avec le bout d'un papier roulé , qui enlèvera le reste de l'or superflu qui auroit pu résister au pinceau.

Autre assiette.

Délayez du safran en poudre avec du suc d'ail , & en donnez deux ou trois couches sur le vélin. Quand elles seront sèches , vous aspirerez avec l'ha'eine sur la dernière ; puis vous appliquerez l'or avec du coton , & vous le brunirez quand il sera sec.

Autre assiette.

Broyez de l'ivoire calciné & de la chaux , depuis long-tems éteinte à l'air , avec de la colle de poisson fort claire ; donnez-en deux couches sur le vélin ; appliquez l'or ensuite ; & lorsqu'il sera sec , brunissez à l'ordinaire.

Autre assiette.

Broyez ensemble , quatre onces de bol d'Arménie , une once d'aloës , & deux onces d'amidon ; délayez le mélange avec de l'eau ; couchez-le sur le vélin ; appliquez l'or en même-tems , & quand tout sera sec , brunissez.

Pour dorer le parchemin & le papier.

Il faut broyer du bol d'Arménie avec de l'eau gommée de gomme adragant , & en mettre deux couches sur le papier ou sur le parchemin , la première fort claire , & l'autre un peu plus épaisse : celle-ci étant sèche , on passera par-dessus un pinceau trempé dans de l'eau-de-vie & de l'eau de pépins de coings , puis on applique l'or tout aussitôt ; après quoi , lorsqu'il sera sec , on le brunira avec le polissoir. .

Composition pour appliquer les feuilles d'or ou d'argent sur le papier.

On fait dissoudre de la gomme arabe , du sucre candi , & un peu de miel dans de l'eau commune , mêlée d'un peu d'eau - de - vie ; on étend ensuite

le mélange sur le papier avec une petite éponge ; puis on applique les feuilles d'or ou d'argent par-dessus , les appuyant légèrement avec une pelotte de linge fin , remplie de coton : tout étant bien sec , on porte les feuilles aux batteurs d'or , qui les battent sur la pierre , ce qui leur donne autant d'éclat que si elles avoient été brunies. Cette composition s'emploie aussi pour dorer les éventails.

Maniere de dorer le papier sur lequel on veut peindre en détrempe.

On se sert d'or en feuilles ou en coquille ; l'or en feuilles s'applique avec de l'eau gommée ou de la colle de poisson , très-foibles , qu'il faut laisser sécher à propos , ce que l'on reconnoît au tact. On suit en tout la même méthode que dans la dorure en détrempe , & l'on polit après avec la dent de chien ou la dent de loup. Quand on a une grande surface à dorer , il faut passer dessus une couleur de pierre de fiel : si l'on veut ensuite appliquer des couleurs sur l'or , on le frotera auparavant avec du fiel , afin qu'elles mordent mieux.

Lorsque l'on emploie de la poudre

d'or avec des couleurs en détrempe , il faut la délayer dans une coquille avec un peu d'eau gommée, & pour le mieux lifier, avec un peu d'eau de savon.

Moyen pour dorer sur le papier, sur le parchemin, & même sur le bois, sans qu'il soit besoin de donner aucune couche de plâtre.

Battez bien une quantité suffisante de colle de poisson ; coupez la ensuite par petits morceaux ; mettez-en la grosseur d'une noix , tremper dans un petit pot , avec pour un sou d'eau-de-vie , pendant vingt-quatre heures ; faites-la fondre , après cela , sur des cendres chaudes , y ajoutant de tems en tems de l'eau commune. Quand la colle sera à moitié fondue , tirez-la du feu , & la laissez ainsi jusqu'à ce qu'elle se réduise en eau.

Broyez parties égales de tripoli fin , de terre sigillée & de bol fin , avec de l'eau pure , sur le marbre & laissez-y sécher le tout ; étant sec , vous l'ôterez de dessus le marbre , que vous nétoierez bien ; puis vous le frotterez avec de la cire blanche pour le rebroyer , ajoutant alors tant soit peu de suif de chandelle ou de savon , jusqu'à ce que tout soit

concernant les arts & métiers. 711
bien incorporé & mêlé ensemble.

Quand on veut dorer, on détrempe de cette composition dans une coquille, ou dans un godet avec de la colle de poisson, préparée comme on vient de le dire, & on en donne deux ou trois couches, qu'on laisse sécher l'une après l'autre; on applique ensuite l'or en feuilles; & deux ou trois jours après, on le polit avec la dent.

On pourroit encore, avec cette composition, tracer des figures en bas-relief, en en donnant plusieurs couches l'une sur l'autre, ce qui est même particulier à cette espèce de dorure.

Maniere d'employer l'or & l'argent moulu, sur le velin, le papier & le carton.

Il faut délayer l'or & l'argent moulu avec de l'eau de savon, & y ajouter de l'eau gommée, comme on le fait aux couleurs pour enluminer : quand l'ouvrage est sec, on le brunit avec la dent de loup, ou la pierre à brunir.

La colle de gants ou de parchemin claire est préférable à l'eau gommée & au savon; car elle empêche la dorure de noircir.

*Moyen employé par les Chinois pour
faire du papier argenté sans argent.*

On prend deux scrupules de glu faite avec du cuir de bœuf, un scrupule d'alun & une pinte d'eau ; on met le tout sur un feu lent, jusqu'à ce que l'eau soit presque toute évaporée ; on étend ensuite des feuilles de papier sur une table ; & avec un pinceau on y applique deux ou trois couches de cette glu ; puis on prend une certaine quantité de talc bouilli, que l'on mêle avec le tiers de cette quantité d'alun ; & après les avoir bien broyés, on les passe au tamis ; on fait ensuite rebouillir cette poudre dans de l'eau, puis on la fait sécher au soleil, après quoi, on la rebroye encore : alors on passe cette poudre au tamis très-fin, sur les feuilles de papier qu'on a préparées ; cette poudre s'y colle, & pour lors, on la fait sécher à l'ombre : on finit par lisser avec un morceau de coton, afin d'enlever le superflu du talc.

Maniere de peindre des figures en or ou en argent, sur divers petits meubles, comme boîtes, encoignures, cabarets, paravents, & autres.

On prendra des papiers dorés ou argentés, que l'on choisira selon ses idées & son goût. Soit qu'on laisse les feuilles entières, soit qu'on les découpe par morceaux pour en faire des compartimens, ou une suite de figures & d'ornemens, tels qu'on les imaginera, on fera tremper le papier dans du vinaigre l'espace d'un quart d'heure, & non davantage; mettez alors une couche de vernis sur votre ouvrage, dans l'endroit où vous voulez que se trouve l'or ou l'argent: appliquez par-dessus votre papier trempé, l'or ou l'argent en dessous, & passez légèrement sur l'envers, le manche d'un canif ou quelque autre morceau semblable. Enlevez ensuite, le plus adroitement qu'il vous sera possible, votre papier trempé, & vous verrez, avec une surprise agréable, que les figures & des-
sins d'or & d'argent seront restés attachés au vernis, tels qu'ils étoient sur le papier, & qu'ils conserveront le même brillant. Tout étant sec, vous le couvri-

rez de deux couches de vernis que l'on pourra polir avec la pierre ponce , de la maniere que l'on vient de l'indiquer.

Pour dorer le papier sur tranche :

Appliquez d'abord sur la tranche , une couche de blanc d'œuf , bien battu dans trois fois autant d'eau , jusqu'à ce qu'il soit réduit en neige ; couchez par-dessus une couleur composée de bol d'Arménie & de sel ammoniac , broyés à l'eau de savon ; laissez un peu sécher cette couche , après quoi vous appliquerez l'or en feuilles , que vous brunirez lorsqu'il sera sec.

Assiette pour dorer sur tranche.

Prenez du bol fin , gros comme un œuf ; de la sanguine bien choisie , du sang de dragon , de la terre d'ombre , du vermillon , & du safran en poudre , de chacun pour un sou : broyez chaque drogue séparément avec l'eau gommée suivante , & la mettez à part pour mêler le tout ensuite quand il sera nécessaire.

Eau gommée pour dorer sur tranche.

Mettez dans un pot vernissé , d'une pinte , pépins de coings , gomme adra-

gant & gomme arabique , de chacun pour un sou ; un morceau de colle de Flandre & autant de savon de Gênes ; laissez infuser le tout dans de l'eau , du soir au matin ; tout étant dissous , vous passerez la dissolution par un linge , sans presser , & vous broyerez ce qui restera avec cette colature ; cela fait , vous y mettrez tremper du bol , que vous broyerez ensuite avec du blanc d'œuf un peu vieux , y ajoutant gros comme un pois de suif de chandelle , & une petite croûte de pain brûlée & broyée avec ce suif , après quoi , vous mêlerez le tout , puis vous le rebroyerez fortement & longtemps , afin que l'assiette en soit plus douce.

Maniere de dorer la tranche des livres.

Prenez gros comme une noix de bol d'Arménie , & gros comme un pois de sucre candi ; broyez bien le tout à sec & ensemble ; ajoutez-y un peu de blanc d'œuf bien battu ; puis broyez de rechef ; cela fait , prenez le livre que vous voulez dorer sur tranche , lorsqu'il sera relié , collé , rogné , & poli ; serrez-le fortement dans la presse à rogner , le plus droit & le plus également que faire se pourra ;

donnez avec un pinceau , une couche légère de blanc d'œuf battu ; laissez-la sécher ; donnez ensuite une couche de la composition susdite ; polissez & raclez la bien , lorsqu'elle sera bien sèche ; pour appliquer l'or dessus , vous mouillerez la tranche d'un peu d'eau claire avec un pinceau , puis sur le champ , vous y placerez vos feuilles d'or ou d'argent ; quand elles seront sèches , vous les polirez avec la dent de loup.

Autre maniere de dorer les livres sur tranche.

Il faut bien polir la tranche du livre que l'on veut dorer , & le bien ferrer dans la presse : on passera dessus de la colle de poisson , dissoute dans de l'esprit de vin , ou du blanc d'œuf battu en consistance d'huile. Cette couche étant sèche , on en donnera une autre avec de la colle de poisson , dissoute dans de l'esprit de vin , une sixieme partie de miel ou de sucre , & une troisieme partie de bol d'Arménie en poudre fine , le tout bien mêlé ensemble ; ou bien , avec la composition suivante qui est meilleure.

Composition.

Bol d'Arménie & sucre candi bien pulvérisés , parties égales ; le tout mêlé avec du blanc d'œuf , battu & réduit en consistance d'huile.

On polit ensuite la tranche avec un morceau de linge tant soit peu mouillé ; alors elle est en état d'être dorée ; on l'humectera d'abord ; puis on appliquera les feuilles d'or , après les avoir coupées de grandeur convenable sur le coussinet ; on les pressera légèrement ensuite avec du coton , & quand elles seront séches , on les polira avec la dent ou le brunissoir.

Autre maniere de dorer sur tranche ; soit que cette tranche soit peinte , ou qu'elle ne le soit pas.

On commence par mettre le livre à la presse , entre deux ais , où il est fortement ferré , puis on applique sur cette tranche du blanc d'œuf que l'on y étend par le moyen d'un pinceau. Quand le blanc d'œuf est bien étendu , on racle la tranche pour l'unir parfaitement , & enlever toutes les petites inégalités qui restent quelquefois après la rognure : on

y applique ensuite l'assiette, qui est une composition semblable à celle dont se servent les doreurs en détrempe; lorsqu'elle est suffisamment sèche, on la glaire légèrement avec du blanc d'œuf battu; enfin, on met les feuilles d'or sur la tranche & on les y applique par le moyen d'une brosse de petit gris; après quoi, sans tirer le livre de la presse, on fait sécher la tranche au feu, & en dernier lieu, on lui donne le poli par le moyen du brunissoir.

Pour dorer le dos des livres.

On donne une couche de blanc d'œuf sur l'endroit du dos que l'on veut dorer; quand elle est sèche, on la frotte légèrement avec une couenne de lard: ensuite on y met l'or; puis on applique les fers, qui ne doivent pas être trop chauds; après quoi, on ôte le superflu de l'or avec un linge un peu humide.

Pour dorer le dos & la couverture des livres, soit avec des poinçons, soit avec des cylindres.

On commence par glairer légèrement l'endroit que l'on veut dorer: lorsque la

Concernant les arts & métiers. 713

glaise est à demi sèche , on applique les feuilles d'or , taillées de la grandeur nécessaire : on y passe ensuite les fers que l'on a fait chauffer au degré convenable.

C'est avec des poinçons que l'on marque les titres des livres dans la seconde nervure à compter du haut , & les numéros des tomes , dans la nervure d'au-dessous. Si les livres sont reliés en veau , les titres & les numéros se mettent ordinairement sur des pieces de maroquin collées dans les nervures dont on vient de parler.

*Maniere de dorer sur parchemin , cuir ;
& autres ouvrages dont on fait tapisseries & tranches de livres.*

Prenez trois livres d'huile de lin , vernis & poix grecque , de chacun une livre ; demi once de safran en poudre ; faites bouillir le tout dans une poêle plombée , jusqu'à ce qu'en y trempant une plume , vous la retiriez comme brûlée ; alors vous ôterez votre mixtion de dessus le feu ; puis vous prendrez une livre d'aloës hépatique , choisi & bien pulvérisé , que vous jetterez dedans peu à peu , observant de remuer avec un bâton ; autrement , le mé-

seulèvera facilement en le frottant avec un linge.

Manière de dorer sur le cuir.

On commence par ramollir les peaux : pour cet effet, on les jette dans un tonneau plein d'eau ; on les y laisse tremper quelques heures , & on les y remue plusieurs fois & à différens tems , avec un bâton ; on les retire ensuite ; & pour les rendre encore plus douces , on les corroye , pour ainsi dire , mais d'une façon très-grossière. Un ouvrier prend la peau par chacun de ses quatre coins , & la frappe sur une pierre plusieurs fois. Il en fait autant à toutes celles qui l'ont trempé dans la cuve. Cette préparation , qui s'exécute avec beaucoup de promptitude & de facilité , s'appelle battre les peaux : quand elle est achevée , l'ouvrier détire les peaux. Or , détirer les cuirs , c'est rendre les surfaces des peaux le plus unies qu'il est possible. On se sert pour cela d'un fer que l'on nomme *fer à détirer* , qui est une espèce de couperet , formé d'une lame de fer large de cinq à six pouces , qui entre dans un morceau de bois équarri & arrondi sur la surface supérieure qui lui sert de manche. L'ou-

vrier pose la peau sur une grande pierre placée sur une table ; il tient de ses deux mains le fer à détirer ; il le presse & l'appuie sur le cuir , en tenant la lame dans une position inclinée , se proposant , non de couper la peau , mais seulement de l'étendre. A mesure qu'une peau est arrangée , on la pose sur celles qui le sont déjà. On en met ainsi plusieurs , dont on forme de petits tas , jusqu'à ce que l'on veuille achever de les préparer.

Pour donner une forme régulière aux peaux , il faut couper en ligne droite les côtés des peaux détirées ; on se sert pour cela d'une règle ou d'une équerre , ou bien l'on applique sur la peau une planche ou un châssis de la même grandeur que la planche à graver , dont on verra l'usage ci-après , ou l'on place enfin le carreau sur une table sur laquelle les dimensions de la planche gravée sont marquées. Le carreau est un cuir , coupé de la grandeur de la planche de bois gravée qui doit servir à imprimer un dessin. On a des planches gravées qui portent différentes dimensions , & autant que l'on peut , la peau que l'on choisit , n'est pas plus grande que la planche.

La peau se trouve quelquefois défec-

traverse , & exige des pieces. Pour réparer ces défauts , avant que d'appliquer ces pieces , on diminue la moitié de l'épaisseur de la peau , ou l'on taille en biseau le contour des endroits sur lesquels les pieces doivent être posées ; on les colle le plus proprement qu'il est possible , pour que le lieu où on les met soit uni , & ne forme point de rides.

Les pieces étant collées , il s'agit ensuite d'argenter les peaux ; car , soit qu'on les destine à former des tentures de cuir argenté ou de cuir doré , il faut toujours commencer par les argenter. La préparation de ceux qui doivent paroître dorés , ne differe des autres , qu'en ce qu'on leur met un vernis qui donne à l'argent une couleur approchante de l'or.

Pour retenir les feuilles qui doivent argenter les carreaux , on enduit le cuir d'une colle , & cette préparation se nomme *encollage*. La colle dont on se sert , est composée de rognures de parchemin , de même que celle que l'on emploie pour coller les pieces dont on vient de parler ; elle est seulement plus épaisse , & on lui donne ici la consistance d'une gelée , en la laissant plus long-tems sur le feu.

Pour encoller une peau ou un carreau, il faut un morceau de colle de la grosseur d'une noix. L'ouvrier ne l'étend pas tout-à-la-fois; il le coupe en deux; il frotte toute la peau fort grossièrement, avec une partie de cette colle; ensuite, il applique la paume de la main sur la surface de la peau sur laquelle il a étendu la colle, & en la frottant, il oblige cette colle à se répandre sur la peau plus également & plus uniment. Quelques tems après, il étend sur la même surface du carreau, & d'une semblable manière, l'autre partie de la colle. Il est nécessaire de laisser un intervalle de tems entre la première & la seconde mise de colle, pour que la première couche ait le tems de durcir, avant d'appliquer la seconde. Quand l'ouvrage est en train, l'intervalle qui reste entre le tems où l'on applique la seconde couche, & celui où l'on a employé la première, est destiné à encoller un second carreau: ainsi le carreau qui est encollé en partie, reste pendant le tems qu'on achève d'en encoller un autre; après quoi, on encolle le premier entièrement.

On choisit toujours le côté de la peau où étoit le poil, qu'on appelle aussi le

côté de la fleur , pour appliquer dessus , la colle & les feuilles d'argent : c'est le côté qui doit devenir apparent. Le carreau étant encollé pour la seconde fois , il ne reste plus qu'à y poser les feuilles d'argent. L'ouvrier qui argente est devant une grande table sur laquelle il étend deux peaux encore humides. Sur la même table , à la droite de l'ouvrier , est un grand livre de papier gris , rempli de feuilles d'argent. L'ouvrier met le livre sur une espee de pupitre nommé *Yagiau* ; il en tire les feuilles d'argent pour les appliquer sur la peau : il les prend une à une avec une piece de bois ; il en pose une sur un morceau de carton que l'on nomme *palette* : il prend la palette de la main gauche ; & quand la feuille d'argent est une fois placée sur la palette , l'ouvrier la fait tomber sur la peau , en l'étendant le plus qu'il est possible , avant de mettre ses côtés parallèles à ceux du carreau. Après de cette feuille il en couche une nouvelle dans le même rang , & continue ainsi d'en ajouter , jusqu'à ce que la surface du carreau soit entièrement cachée par les feuilles.

Le carreau étant couvert de feuilles d'argent , l'ouvrier prend une queue de

renard, dont il fait un tampon, & se sert de ce tampon pour étouper les feuilles; ce qu'il fait en les pressant & leur donnant plusieurs petits coups: il les oblige ainsi à prendre sur la colle, & à s'appliquer exactement sur les espaces qu'elles recouvrent. Il frotte ensuite légèrement avec la même queue de renard le carreau de tous côtés sans le frapper. Ce frottement se fait à dessein d'enlever l'argent qui n'est pas collé, & qui est de trop.

Dans une des chambres où l'on travaille, il y a plusieurs cordes attachées aux deux murs opposés; on met les carreaux sécher sur ces cordes, après qu'ils ont été argentés; on les y laisse plus ou moins de tems, suivant la saison; on n'attend pas néanmoins à les en ôter, qu'ils soient entièrement secs. Pour achever de les faire sécher, on les porte dans une cour ou dans un jardin, où on les expose au grand air & à la chaleur du soleil; mais auparavant, on attache chaque carreau sur une ou deux planches jointes ensemble, & on l'y retient bien étendu avec plusieurs clous, pour l'empêcher de revenir sur lui-même. C'est de la chaleur & de la sécheresse de l'air, que

dépend le tems que l'on doit laisser ces peaux clouées. L'habitude apprend à choisir le degré où les peaux conservent une certaine mollesse sans être humides.

Quand les carreaux sont en cet état, on les polit avec le brunissoir ; après que les carreaux ont été brunis, on les imprime. Pour faire cette opération, on les pose sur une planche de bois gravée en creux & en relief ; & en faisant passer le tout sous une presse, on communique au cuir le dessin exécuté sur cette planche. Mais si l'on veut faire des tapisseries de cuir doré, il faut leur donner le vernis suivant, dont la propriété est de prêter à l'argent une couleur assez semblable à celle de l'or pour s'y méprendre.

Composition du vernis.

Ce vernis est composé de quatre livres & demie d'arcanson ou colophane, d'une pareille quantité de résine ordinaire, de deux livres & demie de sandaque, & de deux livres d'aloës : on mêle ces quatre drogues ensemble, après avoir concassé celles qui sont en gros morceaux, & on les met dans un pot de terre, sur un bon feu de charbon : on

fait fondre toutes les drogues dans cette espece de marmite, & on les recueille avec une spatule, afin qu'elles se mêlent, & qu'elles ne s'attachent point au fond. Lorsqu'elles sont bien fondues, on verse sept pintes d'huile de noix dans le même vaisseau, & avec la spatule, on le mêle avec les drogues & on fait cuire le tout en remuant de temps en temps, pour empêcher, autant qu'on le peut, une espece de marc qui se forme, & qui ne se mêle point avec l'huile, & s'attache au fond du vaisseau. Quand le Mastic est cuit, on le passe par la chausse; ou à travers un linge.

Pour dorer par le moyen de ce vernis les cuirs argentés, on choisit des jours sereins; on porte les carreaux bruns dans une cour ou un jardin, que les ouvriers appellent l'atelier du dorage. C'est dans ce même lieu que l'on a fait sécher les peaux avant de brunir. C'est aussi sur les mêmes tables ou planches, où elles étoient attachées alors, qu'on les cloie, avec cette seule différence que, dans cette dernière opération, la surface argentée est mise en dessus; & que dans la première elle est mise en dessous. Dix-huit ou vingt peaux différentes étant ainsi

attachées sur des tables, on les range sur des tréteaux arrangés parallèlement entre eux, de façon que toutes les tables ou toutes les peaux soient placées les unes au bout des autres. Tout étant ainsi disposé, l'ouvrier qui est chargé de ce travail, avant d'appliquer le vernis, passe un blanc d'œuf sur le carreau, & l'y laisse sécher. Le blanc d'œuf étant sec, l'ouvrier qui dore met devant lui sur la table, le pot au vernis, qui doit avoir à peu près la consistance d'un sirop un peu épais. Il trempe les quatre doigts d'une main dans la liqueur, & s'en sert comme d'un pinceau pour appliquer le vernis sur la peau. Il tient les doigts un peu écartés les uns des autres, & appuie leur extrémité près de l'un des bords de la peau. Il fait décrire à chaque doigt une espèce de S, qui reste peinte par l'or. Il trempe ensuite de nouveau les doigts dans le vernis, & décrit encore quatre autres lignes. Il continue cette manœuvre jusqu'à ce que le carreau soit rempli de lignes, placées à peu près à égale distance les unes des autres. Après que l'or a été ainsi appliqué sur plusieurs peaux, le même ouvrier, ou plusieurs autres qui travaillent avec lui, ache-

vent de l'étendre sur les peaux avec la paume de la main : c'est ce qu'ils nomment *emplâtrer*. Le vernis ayant été distribué aussi également qu'il a été possible sur la surface de plusieurs peaux, d'autres ouvriers s'occupent à battre celles qui ont été emplâtrées les premières. Ainsi on laisse environ un demi-quart d'heure d'intervalle entre l'une & l'autre de ces deux opérations : dans cette dernière, l'ouvrier frappe avec les deux mains assez fortement, & à petits coups redoublés. Le but de cette opération, est d'obliger par-là le vernis à s'étendre le plus également sur toute la surface du carreau, & de lui faire prendre, pour ainsi dire, corps avec les feuilles d'argent.

Quand les peaux ont été battues avec soin, on les retire de dessus les tréteaux, & on appuie chacune des planches où les peaux sont clouées, le long d'un mur au soleil. Tandis que le vernis de celles-ci sèche, on remet des tables sur les tréteaux, garnies de nouveaux carreaux, & les mêmes ouvriers s'occupent à les dorer de la même façon que l'on a agi sur les précédens. Selon que la chaleur du soleil est plus ou moins forte, & que le vernis est bien fait, les peaux séchent

plus ou moins promptement : dans les beaux jours , elles sont séchées au bout de quelques heures. Cette couche de vernis étant sèche , on remet les mêmes carreaux comme ci-devant , sur les tréteaux , pour leur donner une seconde couche , précisément de la même manière qu'on a appliqué la première. Lorsque l'on a mis cette seconde couche , on l'expose encore au soleil pour la faire sécher. Il faut pour lors avoir attention d'examiner quelles sont les peaux moins colorées , pour leur donner une couche de vernis plus épaisse qu'aux autres , ainsi qu'aux endroits de certaines peaux qui sont moins dorés & qui sont restés presque blancs.

Autre espece de tenture en cuir doré.

Cette espece de tenture est le fruit d'un travail que les ouvriers nomment *cavée*. Ce travail regarde les cuirs sur lesquels on doit voir dans certains endroits , l'or produit par le vernis , & où , dans d'autres , l'argent doit rester apparent.

Pour former ces especes de tentures , on fait passer les peaux argentées sous une presse qui est assez semblable à celle

des imprimeurs en taille-douce ; & l'on choisit pour leur donner l'impression, des planches dont le dessin est gravé peu profondément ; on les imprime, ou bien même on se contente d'y calquer ou estamper un dessin. On enduit le tout de vernis ; mais aussitôt qu'il est appliqué, & que la peau est emplâtrée, l'ouvrier regarde les endroits qui doivent rester en argent, & soulevant par-dessous la partie où l'argent doit paroître, il passe son couteau dessus, pour enlever le plus qu'il peut du vernis. Il donne ensuite son carreau à un autre ouvrier qui s'occupe encore à enlever avec un linge, dans ces mêmes endroits, ce qui pourroit être resté du vernis. Il en demeure cependant toujours assez pour donner à l'argent une couleur jaune qui le ternit un peu ; mais ce vernis qui reste, sert beaucoup à le conserver, & ne lui fait aucun tort pour le coup d'œil.

On voit fréquemment des bordures de ces tapisseries qui ne sont point imprimées sur la planche : au lieu que la presse donne aux autres des ornemens en relief : celles-ci les reçoivent de même que l'on y fait. Ce dernier travail, qui est beaucoup plus long, mais qui n'en

est pas plus difficile , s'opere avec divers poinçons ou ciselets , que les ouvriers nomment simplement des fers : leur longueur & leur grosseur sont arbitraires. Sur l'une de leurs extrémités sont gravés toutes sortes d'ornemens, comme fleurs, rosettes, &c. En donnant un coup de maillet sur l'extrémité opposée à celle où est la gravure , on imprime un ornement ; on répète cette opération sur toute la bordure , & on y forme des dessins variés par l'application de différens fers.

A l'égard des cuirs qui doivent être simplement argentés , les peaux ayant été garnies de feuilles d'argent , & bien bruniées , au lieu de les couvrir de la couleur d'or dont on se sert pour les cuirs dorés , on enduit simplement les feuilles d'argent , de la colle de parchemin , dont on a parlé ci-devant.

Après la façon de l'argenture , de la dorure , de la ciselure ou gravure sur les cuirs , il ne reste plus qu'à les peindre , ce qui se fait de la manière suivante.

Il ne reste plus qu'à les peindre , ce qui se fait de la manière suivante.

*Manière de peindre les cuirs dorés ou
argentés.*

On commence par passer un linge blanc & bien sec sur chaque peau, pour en enlever la crasse ou la graisse qui pourroit y être. Lorsque le cuir est bien netoyé, on applique la couleur dominante ou celle qui fait le fond de la tapisserie, sur les endroits qui sont restés creux après l'impression. Le fond étant peint de la couleur qu'on a voulu, on colore les feuilles avec du verd, les fleurs avec du bleu, & les fruits avec du rouge. Comme on tend moins à la vérité du dessin & à sa correction, qu'à la vivacité des couleurs, pour rehausser l'éclat de ces tapisseries, on peut dire que c'est plutôt une enluminure qu'une peinture.

Pour finir cette tapisserie, on coud ensemble les carreaux que l'on a peints; mais on observe auparavant, de couper avec des ciseaux le contour qui débordé & qui est marqué par la planche qui a servi à les imprimer.

Les principales couleurs dont on se sert, sont broyées à l'huile; & pour les rendre plus liquides, on les détrempe

avec de l'huile ou de l'essence de térébenthine. Cette dernière liqueur les rend plus brillantes , & fait sécher plus promptement la couleur ; mais aussi les tapisseries conservent plus long - tems l'odeur qu'elle leur a communiquée , & ces couleurs sont plus sujettes à s'écailler.

Pour que l'huile qui est mêlée avec la couleur se dessèche plus vite , on met de la terre d'ombre & du minium dans un petit sac , que l'on suspend dans le vase ; on cuit l'huile , afin de s'épargner la peine de la passer quand elle est cuite.

Le gris de perles se fait avec de l'huile mêlée avec un peu de blanc de céruse. Le verd-de-gris sert pour le verd ; la laque pour le rouge , ou quelquefois , on y emploie de la craie teinte avec des tontures d'écarlate : pour les autres couleurs , on se sert des mêmes drogues que les peintres.

Par le moyen de ces couleurs , on redonne un air neuf aux vieilles tentures ; on répare leur éclat, en les enduisant auparavant de colle ou d'essence de térébenthine , de blanc d'œuf ou de gomme arabique fondue dans l'eau. Lorsqu'elles sont écaillées , on les repeint de nouveau en entier.

Au lieu des planches, qui sont communément en usage pour imprimer les cuirs, on peut se servir de *contre-moules* formés avec un carton épais, sur lesquels on dispose en relief & en creux le dessin que l'on veut représenter. Pour cet effet, on met une épaisseur suffisante de pâte, composée de rognures de gants, sur la feuille de carton où l'on doit former les reliefs : on met sur cette pâte une feuille de papier qui s'y colle d'elle-même. On fait passer ensuite le carton ainsi préparé, sur une planche gravée, & entre les rouleaux de la presse. Le carton prend la contre-estampe du dessin représenté sur la planche gravée : en se séchant, la pâte se retire & laisse un espace pour le cuir, que l'on met entre le moule & le contre-moule quand on veut l'imprimer.

Or ammoniac, propre pour les caractères & les ornemens des manuscrits.

Prenez de la gomme ammoniac, & la pulvérissez ; faites-la dissoudre ensuite dans de l'eau légèrement imprégnée de gomme arabique & de suc d'ail. Cette gomme ne se dissout point dans l'eau, de manière à former un fluide transpa-

rent , mais une liqueur laiteuse , connue en medecine sous le nom de *lait ammoniac* ; dont vous vous servirez pour tracer avec un pinceau ou avec une plume, la figure ou les lettres que vous voulez avoir : cela fait , vous laisserez sécher le papier ; après quoi , vous aspirez dessus avec l'haleine pour l'humecter ; puis vous caucherez votre or sur les lettres ou les figures que vous avez tracées avec le lait ammoniac , le pressant légèrement avec un petit tampon de coton , ou un morceau de peau bien douce. Quand l'or sera bien sec , vous passerez un pinceau ou un morceau de lingé fin par-dessus , pour emporter l'or qui n'a pas mordu. . .

Maniere de faire des lettres d'or relevées en bosse.

Délaissez du crystal réduit en poudre très-fine avec de l'eau gommée , jusqu'en consistance de pâte ; formez-en alors vos lettres ; laissez-les sécher ensuite ; après quoi , vous les frotterez avec un morceau d'or haut en couleur , comme si vous les vouliez polir ; alors elles paroîtront dorées d'or brun.

Autre maniere de forger ces caracteres.

Ayez un coin d'acier sur lequel vos lettres ou vos mots feroient marqués ; lorsque vous voudrez vous en servir ; vous oindrez d'huile chaque lettre avec le bout d'une grosse plume , prenant garde qu'elle ne remplisse point les creux , remplissez ces lettres creuses avec le mélange de crystal & d'eau gommée dont on vient de parler dans l'article précédent ; essuyez le reste ; posez vos lettres sur le papier ou sur le vélin dans la direction qu'elles doivent avoir ; donnez un coup à plomb sur le coin & retirez-le dans la même direction ; vous trouverez alors vos lettres toutes formées.

Autre maniere.

Battez quelques blancs d'œufs, jusqu'à ce qu'ils soient réduits en huile : ajoutez-y autant de vermillon qu'il en faut pour former une pâte ; formez vos lettres avec cette pâte , à l'aide d'un coin ; lorsqu'elles seront seches , vous les mouillerez avec un pinceau trempé dans de l'eau gommée bien forte , prenant garde de n'en point mettre ailleurs : cette con-

che étant suffisamment sèche , vous appliquerez dessus de l'or en feuilles , & que vous presserez avec du coton ou avec un morceau de peau ; vous le laisserez sécher ensuite ; puis vous le polirez avec la dent de chien ou le brunissoir.

Maniere de faire des vases de bois ou de papier, semblables à ceux qui nous viennent du Japon.

Faites bouillir une quantité suffisante de rognures de papier gris dans de l'eau commune , & ayez soin de les bien remuer avec un bâton , tandis qu'elles sont en ébullition , jusqu'à ce qu'elles soient réduites en pâte ; tirez-les alors de l'eau , & les pilez dans un mortier , jusqu'à ce qu'elles y soient réduites en une espèce de bouillie , de même que les chiffons qui ont passé sous les piles d'un moulin à papier : prenez ensuite de la gomme arabique ; faites-la fondre dans de l'eau , pour en faire une eau fortement gommée , dont vous couvrirez votre pâte de l'épaisseur d'un pouce : mettez le tout dans un grand pot de terre vernissé , & le faites bouillir , ayant encore soin de bien remuer , jusqu'à ce que la pâte soit

bien imbibée de gomme, & elle sera prête à être employée.

Supposé, par exemple, que vous vous proposiez de faire un plat : ayez un morceau de bois bien dur, que vous tournerez de manière qu'il puisse emboîter le dos ou l'extérieur du plat ; pratiquez vers le milieu un trou ou deux qui le percent d'outre en outre ; ayez un autre morceau de bois également dur, auquel vous donnerez la forme de l'intérieur du plat, & qui fera conséquemment la contre-partie du premier moule. Il faut que ce second moule ait une ligne ou deux de moins en diamètre. On peut faire graver des figures, des armoiries, &c. sur ce dernier. Frottez d'huile ces deux moules sur les côtés qui doivent se correspondre, & frottez-les de manière que l'huile en découle ; alors ils seront dans l'état où ils doivent être pour recevoir la pâte.

Pósez d'à-plomb, sur une forte table, le moule percé de trous, & étendez dessus la pâte le plus également que faire se pourra, de manière qu'il y en ait au moins de l'épaisseur de trois lignes. Huilez encore, s'il est nécessaire, le second moule, que vous appliquerez par-dessus

la pâte. Chargez ce second moule d'un très-gros poids, & laissez les choses dans cet état pendant l'espace de vingt-quatre heures.

L'eau contenue dans la pâte s'écoulera par les trous; & l'huile, dont les moules sont enduits, empêche cette pâte de s'y attacher.

Quand la pâte sera sèche, elle sera aussi dure que du bois, & on y appliquera le fond, fait avec de la colle-forte & du noir de lampe, & on laissera sécher le tout tranquillement à l'ombre. Lorsque le vaisseau sera bien sec, on mélera du noir d'ivoire bien broyé avec le fort vernis du Japon. Voyez le chapitre des vernis.

On pourroit, au lieu de moules de bois, se servir de moules de métal, qui seroient, sans contredit, meilleurs, & ne seroient point sujets à se déformer.

Autre manière de faire des vases avec de la sciure de bois.

Prenez de la sciure de bois bien fine : faites-la bien sécher; versez par-dessus un peu de térébenthine, & une égale quantité de résine, avec moitié autant de cire : mêlez le tout & remuez, jus-

qu'à ce que le mélange ait acquis la consistance d'une pâte. Ce mélange doit se faire sur le feu. Faites ensuite chauffer les moules, & étendez un peu de cette pâte sur celui qui est percé par le fond. Couvrez le tout du second moule, que vous chargerez d'un poids, & laissez les choses en cet état jusqu'à ce que le tout soit bien refroidi. Le vase alors sera en état d'être peint. Il faut avoir soin de faire cette composition en plein air; car elle est susceptible de s'enflammer, & on pourroit les risques de mettre le feu.

Maniere de donner une couleur d'or à ces vases.

Quand on a préparé les vases, selon l'une ou l'autre des deux méthodes précédentes, si on veut leur donner une couleur d'or, il faut d'abord les frotter de glu; & quand elle commence à s'attacher aux doigts, on y applique une feuille d'or fin, ou d'or d'Allemagne; mais ce dernier est sujet à devenir verdâtre, & à se gâter. Il faut donc donner la préférence à l'or fin.

Après que l'on a posé la feuille d'or, que la colle de dessous est sèche, & que

l'on a ôté avec une brosse les bords qui se détachent, on y applique dessus le vernis pour mettre sur les feuilles d'or, voyez le chapitre des vernis, tome II; pour donner du brillant à l'or, & empêcher en même tems qu'il ne se détache.

Manière de donner aux vases de papier ou de sciure de bois, une couleur rouge, & d'y appliquer des figures dorées.

Après avoir préparé les vases selon les méthodes indiquées ci-dessus, & lorsqu'ils sont bien secs, il faut mêler un peu de vermillon avec le fort vernis du Japon, & l'employer tout chaud, le mettre ensuite à l'étuve, & l'échauffer par degrés dans un four; il y deviendra extrêmement brillant: ou bien, appliquez votre premier fond de gomme & de vermillon; puis, avec de l'eau de gomme arabique, collez où il le faut, des figures découpées, de fleurs, d'animaux ou autres semblables; laissez-les sécher; passez ensuite par-dessus; votre mordant pour l'or, & laissez-le, jusqu'à ce qu'il se colle un peu aux doigts: pour lors, appliquez-y l'or; appliquez-le bien sur le mordant, & faites-le sécher. Si

vous avez envie d'ombrer quelque partie de la fleur, tracez les parties ombrées sur la feuille d'or, avec un pinceau fin de poil de chameau & un peu de fiel de bœuf. Quand le tout sera sec, vous appliquerez le vernis, destiné à couvrir l'or, dans un lieu chaud; puis vous le ferez quérir au four par degrés.

Pour argenter ces sortes de vases.

Lorsque les vases sont fabriqués & bien secs, mettez-y une couche de colle ou un fond de craie, ou de blanc de chaux. Laissez-les bien sécher, & y appliquez ensuite le meilleur mordant pour or que vous pourrez trouver. Il faut choisir pour l'argent celui qui est presque blanc. Quand ce mordant sera presque sec, vous y passerez un peu de coton, pour emporter les parties des feuilles qui ne s'y seront pas bien attachées. Servez-vous ensuite du vernis pour couvrir les feuilles d'argent; voyez le chapitre des vernis, tome II, pour colorer votre argent.

Regles à observer pour colorer les découpures & dessins d'oiseaux , de fleurs , &c. que l'on applique sur les vases.

Si les dessins & découpures des fleurs sont en noir & blanc ; & que le centre de la feuille soit saillant , il faut toucher légèrement les bords des lumieres , avec une teinture légère de *cambrouze*, autrement dit , *voilou*, sorte de canne d'inde appelée *bambou*, ou *sacar mambou*, & coucher sur les ombres un peu de pierre de fiel , de maniere qu'elle anticipe un peu dans les jours. Cette précaution est nécessaire parce que les filets qui se trouvent au milieu des fleurs , sont communément de couleur jaune ; mais s'ils sont d'une autre couleur , par exemple , d'un bleu , soit clair ou foncé , il faut toucher l'extrémité des jours avec un peu de bleu d'outremer , & passer sur les ombres un peu de cendre bleue , qui avance un peu sur l'outremer , ou bien , les ombres avec de l'indigo , en laissant un peu de blanc de la découpure , sans le charger d'aucune couleur. Les couleurs disposées comme on vient de le dire , sortiront davantage , & paroîtront beaucoup plus vives. Toutes les fleurs doivent être légè-

rement touchées dans la partie éclairée, autant précisément qu'il le faut pour donner un peu de jeu à la partie claire de la couleur que l'on veut donner aux feuilles de la fleur : si l'on peint une fleur d'après nature, on verra bientôt qu'il faut mettre du côté obscur, & sur la partie ombrée, une couleur qui fasse sortir les autres ; mais il ne faut pas appesantir sur les ombres avec une couleur trop foncée : il faut tâcher, s'il est possible, de la rendre transparente, & de la fondre avec la couleur légère que l'on a placée auparavant : il faut, dans cet état, y passer légèrement le pinceau chargé d'un peu d'eau de gomme, & faire cette opération un peu avant que les autres couleurs soient tout à fait séches.

Quand on peint les feuilles des plantes & des herbes, on doit avoir égard à la couleur des verds, qui sont quelquefois le seul caractère principal qui les distingue d'avec les autres.

Le verd-de-gris est le plus clair de tous les verds ; c'est pourquoi il faut coucher cette couleur dans les parties éclairées de la feuille, en partant de l'endroit où finit la partie la moins foncée des ombres. Pour lors, mettez dans

les endroits ombrés, un peu de verd de seve, de maniere qu'il se fonde avec le verd-de-gris, & si la feuille naturelle étoit d'une couleur foncée, chargez le côté le plus clair des feuilles avec un peu de verd-de-gris & de jaune de Hollande mêlés ensemble, de façon cependant que le verd-de-gris y domine.

Il y a des avantages à laisser des jours en colorant les estampes; car en laissant des blancs en cette occasion, la blancheur du papier tient lieu de la couleur blanche, laquelle étant une couleur appesantie serviroit à confondre celles qui ont été indiquées, plutôt qu'elle ne feroit un bon effet; mais quand on ne met point de blanc sur les jours, les couleurs indiquées ci-devant vont très-bien avec du papier blanc.

On doit avoir grand soin, dans ces sortes d'ouvrages, d'entrelacer les jours dans les ombres de chaque couleur, & de laisser paroître le papier à nud au milieu des jours; car comme il est blanc, il fait un jour par lui-même.

Pour dorer la cire.

La cire jaune, neuve, & bien sèche, est la meilleure. On la réduit en feuilles

fort minces ; ce qui se fait en la mettant chauffer dans de l'eau , & la roulant ensuite sur une table bien nette avec un rouleau , sans y mettre d'huile ; après quoi , on ratifie avec un couteau l'endroit des feuilles que l'on veut dorer ; en sorte qu'il soit bien uni ; puis on le frotte , pour l'échauffer un peu , avec le creux de la main bien nette. La cire étant ainsi disposée , vous la coucherez sur une feuille d'or de fourbisseur , & vous la polirez aussitôt avec du coton blanc. Cet or est aussi beau que s'il étoit bruni : d'ailleurs on peut aussi le brûner légèrement avec la dent. Quand on veut se servir de cette cire dorée , il faut en couper ce que l'on veut mettre en moule , mouiller le moule , chauffer un peu la cire du côté de l'or , le presser avec le pouce , puis l'appliquer.

*Pour donner une couleur d'or aux
feuilles d'argent.*

On met trois onces de laque en grain réduite en poudre fine , dans une chopine d'esprit-de-vin parfaitement dé-flegmé : on place le vaisseau , pendant vingt-quatre heures sur une chaleur modérée ; & on l'agite fréquemment : alors

une partie de la laque se dissout : on ôte l'esprit-de-vin qui se trouve d'une couleur brune rougeâtre , de dessus la laque qui reste à dissoudre , & on le laisse reposer pendant un jour ou deux. La digestion doit se faire dans un vaisseau à large embouchure , & couvert de manière à empêcher l'esprit-de-vin de s'exhaler. La laque non-dissoute s'amollit en une masse visqueuse , de façon qu'à peine elle peut être tirée par une ouverture étroite.

On fait dissoudre séparément un peu de camboge & d'anotto dans différentes portions de la dissolution ci-dessus , que l'on a versée à clair après l'avoir passée & laissé reposer. Le camboge est un suc jaune qui provient de certains arbres des Indes orientales , & qui est desséché en masse par la chaleur du soleil. L'anotto est une préparation artificielle que l'on tire des peaux rouges de la semence d'un arbre d'Amérique , en faisant tremper & remuant les graines dans de l'eau , jusqu'à ce que leur matière colorante soit passée dans la liqueur. Il faut la choisir en masse dure & sèche , d'une couleur brune en dehors , & d'un rouge foncé en dedans. Ces deux substances se

dissolvent fort promptement dans l'esprit-de-vin. Le camboge lui communique une couleur jaune foncée, & l'anotto un jaune rougeâtre chargé. On mêle la dissolution de camboge avec environ la moitié de la quantité de celle d'anotto, & on fait l'essai du mélange sur quelque feuille d'argent. Si la couleur penche trop vers le jaune ou vers le rouge, on y ajoute encore de l'une ou de l'autre liqueur, jusqu'à ce que l'on ait obtenu la véritable couleur d'or. Il y a encore plusieurs autres matières dont on peut, par un juste mélange, se procurer une pareille couleur, tels sont le iatménique, le safran, le sang de dragon, &c.

Après avoir fixé la feuille d'argent sur le sujet par le moyen de quelque mordant, on étend le vernis ci-dessus sur la pièce avec un pinceau : la première couche étant sèche, on en applique une autre, puis une troisième & ainsi de suite, jusqu'à ce que la couleur paroisse suffisamment foncée.

On peut encore économiser, en se servant d'une feuille d'étain épaisse, au lieu d'une feuille d'argent. La feuille d'étain fixée sur la pièce avec de la colle,

doit être brunie , & ensuite polie avec de l'émeril & une toile de lin fine , puis avec de l'étain calciné appliqué de la même manière ; après quoi , lorsqu'on a donné cinq ou six couches du vernis , elles ressemblent de fort près à l'or.

Méthode pour dorer en faveur de ceux qui ne savent pas le dessin.

Les personnes qui ne savent pas dessiner peuvent néanmoins appliquer les figures , les fleurs , & tous ornemens en or , & en argent qu'elles jugeront à propos , en se servant d'un mordant qu'elles appliqueront avec un pinceau , par le moyen de plaques de cuivre fort minces & percées à jour , comme celles dont on se sert pour imiter les caractères d'imprimerie. Ceux qui font ces sortes de caractères , vendent aussi différens dessins en fleurs , & autres objets. Mais si l'on veut en avoir à sa fantaisie , & se récréer en les faisant soi-même , cette industrie n'est pas bien difficile.

Pour cet effet , on prend du cuivre jaune fort mince , tel que celui dont on se sert pour ferrer des lacets. On en coupe avec des ciseaux , des morceaux d'une dimension un peu plus grande que le des-

fin que l'on y veut tracer. On enduit ensuite une de ces petites plaques du vernis dur ou mou des graveurs en taille-douce, à son choix, ou même, si l'on veut, on se contente de chauffer la plaque à la flamme d'une chandelle, & on la frotte avec de la cire, jusqu'à ce que toute la surface en soit couverte. Cela fait, on ponce tel dessin que l'on veut sur la plaque ainsi cirée ou vernie, ou bien on l'y calque avec une aiguille par le moyen d'un papier noirci d'une composition d'huile & de noir de fumée, & interposé entre la plaque & la main qui trace le dessin; bien entendu que le dessin que l'on doit suivre, doit être lui-même entre la main & le papier noirci. Lorsque le dessin est calqué, on en découvre tous les traits avec une aiguille, de façon que le cuivre soit à découvert; on verse alors de l'eau-forte des graveurs sur la plaque, & on l'y laisse séjourner un tems suffisant pour que la première surface du cuivre soit rongée, mais point assez pour que le cuivre soit entièrement percé; on expose alors de nouveau la plaque à une chaleur douce, pour faire fondre la cire que l'on enlève en l'essuyant avec un linge. On prend alors un étai

de fer que l'on assujettit bien ferme sur une table ou un établi : cet étau doit être placé dans une situation horizontale, & l'on y ajoute une plaque double & forte de cuivre dans laquelle on insérera une extrémité de la plaque que l'on veut percer à jour. La plaque ainsi assujettie, par le moyen de la double plaque & de l'étau, on soutient son extrémité opposée avec la main gauche ; & avec la droite, on lime le cuivre dans les endroits marqués & entamés par l'eau-forte, en se servant de diverses petites limes, soit plates, en dos d'âne, rondes, en queue de rat, &c. suivant le besoin & l'occurrence.

Lorsque la plaque sera ainsi limée & finie, sans qu'il y reste aucune bavure, on desserrera l'étau, & on l'en retirera pour la mettre sur des charbons : la plaque rougie par ce moyen, perdra son aigreur, & deviendra flexible comme du plomb. Alors on la retirera du feu, & après l'avoir laissé refroidir, on la battrà avec un petit maillet de bois sur un marbre ou autre pierre unie, jusqu'à ce qu'elle soit bien redressée. On finira par la nettoyer, en la frottant avec un linge imbibé d'eau seconde, faite d'une

once d'eau-forte sur une chopine d'eau ; puis on fait une petite courbure à la plaque dans l'extrémité inférieure du dessin , pour avoir la liberté de la poser & de l'enlever facilement quand on veut s'en servir. Il ne reste plus qu'à expliquer la manière d'imprimer les couleurs par le moyen de ces plaques.

Soit que ces couleurs soient préparées à la gomme ou à l'huile , soit qu'elles le soient avec un vernis , on en prend avec une petite brosse faite en forme de pinceau ; mais un peu large , & dont les poils soient de même longueur & un peu fermes : on barbouille la plaque présentée sur l'ouvrage que l'on veut peindre , en la tenant ferme de la main gauche ; par ce moyen , les fleurs , & les ornemens percés à jour sur cette plaque se trouvent imprimés sur le sujet que l'on veut peindre , soit que ce soit une couleur , soit que ce soit un mordant pour y appliquer l'or ou l'argent : l'impression faite , on enlève la plaque par le moyen du petit rebord qu'on y a pratiqué , mais en l'élevant perpendiculairement & avec précaution , de peur qu'en vacillant, elle n'étende la couleur fraîchement appliquée , ce qui feroit du barbouillage. On

doit encore avoir l'attention de ne point trop mettre de couleur ou de mordant après le pinceau, ce qui produiroit le même inconvénient, sans qu'on pût le garantir. Cette main-d'œuvre n'a aucune difficulté, & c'est la même dont se servent les cartiers pour imprimer leurs cartes avec ce qu'ils appellent imprimures, qui ne sont rien autre chose que des papiers ou toiles couverts d'une peinture à l'huile, pareillement découpés & percés à jour.

Pour dorer ou argenter le taffetas.

On prend de la colle de poisson que l'on met tremper dans de l'eau claire pendant deux heures; après quoi, l'on ajoute autant d'eau-de-vie qu'il y a d'eau; puis on fait fondre la colle sur un réchaud. La colle étant fondue, tracez sur le taffetas tel dessin que vous voudrez; couchez de cette colle par-dessus avec un pinceau, & aussitôt après, appliquez l'or avec les instrumens ordinaires; laissez-le sécher ensuite pendant un jour si le tems est beau, ou plus long-tems si l'on est en hiver, ou si la saison est humide; après quoi, vous époufferez l'or. Cet or ainsi appliqué ne s'enleve

point, soit en pliant, soit en frottant le taffetas, pas même à l'eau.

Drogue de composition, pour appliquer les feuilles d'argent sur le papier.

Cette drogue est composée de gomme, de sucre candi, & d'un peu de miel, fondus dans de l'eau commune, mêlée d'un peu d'eau-de-vie. Elle se met sur le papier avec une petite éponge; lorsque les feuilles d'argent sont placées dessus, on les appuie légèrement avec une perlotte de linge fin remplie de coton. Si l'on emploie des feuilles d'or, on les applique de même.

Lorsque la drogue est bien sèche, on bat les feuilles sur la pierre avec le marteau, de la même manière que les livres & le papier. Cette opération brunit l'or & l'argent, & leur donne autant d'éclat que si le brunissoir y avoit passé. Mais pour que les feuilles ne se gâtent point en les battant, on les met, non-seulement par plusieurs douzaines ensemble, on les renferme encore entre deux forts parchemins.



A R T I C L E V.

Contenant divers procédés pour bronzer.

Maniere de bronzer toutes sortes d'ouvrages.

Si l'ouvrage que l'on veut bronzer est de bois, on l'encollera avec de la colle de gants ou de parchemin bien chaude & bien forte. L'encollage étant sec, on lui donnera deux couches de brun-rouge mêlé d'un peu d'ochre jaune, le tout pulvérisé subtilement, & délayé avec du vernis rouge dans un godet. Il faut chauffer l'ouvrage en appliquant ce mélange, & on ne met la seconde couche qu'après que la première est sèche. Cela étant fait, on prélè l'ouvrage, ou on le frotte avec de la peau de chien de mer; après quoi, l'on applique le bronze en poudre avec une brosse douce de poil de cochon: mais avant de l'appliquer, on le détrempe dans un godet avec de l'esprit-de-vin, & l'on a soin de faire chauffer l'ouvrage & de l'entretenir chaud, en le mettant auprès du feu, ou en l'expo-

fant au soleil , si c'est en été. Le godet qui contient le bronze doit pareillement être un peu chaud. On fait deux ou trois couches de ce bronze , & on laisse sécher la première avant de mettre la seconde.

Le bronze rouge convient mieux pour représenter le bronze naturel , & est meilleur pour l'ordinaire : le jaune imite d'avantage un ouvrage doré : on doit toujours choisir du bronze nouvellement broyé.

• A l'égard des ouvrages en plomb , en cuivre & en fer , on n'y mettra ni colle ni rouge-brun ; on les fera seulement bien chauffer au feu ou au soleil , de manière que l'on puisse à peine y tenir la main ; & alors on se hâtera d'y appliquer le bronze délayé comme ci-dessus , ayant soin de l'étendre bien uniment par-tout avec la brosse. On doit faire cette opération avec beaucoup de promptitude , parce que l'esprit-de-vin s'évapore en peu de tems , & l'on en met autant de couches qu'il en faut pour qu'il ne paroisse aucune tache sur l'ouvrage , & de manière qu'on n'apperceive point le métal qui est dessous.

Les ouvrages en plâtre & en terre crüe , après y avoir mis une couche

d'huile de noix préparées comme on l'a dit pour la peinture à l'huile, doivent être encollées & traitées comme les ouvrages en bois.

Pour ce qui est des ouvrages en marbre, de quelque couleur que le marbre soit, il faut les bronzer de la même manière que le cuivre & le plomb.

Pour bronzer en couleur d'or.

Dégraissez votre figure de bronze ou de cuivre avec de l'eau-forte; broyez ensuite subtilement sur le porphyre, avec de l'huile de lin, parties égales de terra mérita & de litharge d'or; puis bronzez.

Autrement.

On fait bouillir dans un poisson d'huile de lin, pour trois sous de spalt, & pour un sou de litharge d'or, jusqu'à consistance d'onguent; on délaie ensuite ce mélange avec de l'huile de térébenthine. On met une couche de vermillon sur la pièce avant de l'y appliquer.

Pour faire la bronze.

Faites fondre douze gros de gomme

élémi ; ajoutez-y une once de mercure crud & deux onces de sel ammoniac ; mettez le tout dans une bouteille de verre , que vous luterez avec du bol & des blancs d'œufs ; placez la bouteille dans un pot rempli de cendres ; faites fondre ce mélange ; après quoi , vous y ajouterez de l'orpiment & du laiton à discrétion. Quand tout sera bien incorporé , vous en ferez usage.

Pour bronzer avec du cuivre.

Broyez de la limaille d'épingles ; lavez-la ensuite , jusqu'à ce que l'eau en sorte claire : cela fait , vous la délayerez avec de la colle de rognures de gants ; puis vous la coucherez , avec un pinceau , sur le blanc , sans y mettre d'assiette ; après quoi , vous brunirez. On peut faire la même opération avec de l'antimoine.

Autrement.

Votre figure étant blanchie & préléée , broyez du crystal ou de la pierre de touche avec de l'eau : collez cette matière , & en donnez une couche à l'ouvrage. Quand il sera sec , vous prendrez au lieu du brunissoir , l'espèce de métal

dont vous voulez que la figure prenne la couleur, & vous la frotterez avec.

Poudre de cuivre pour bronzer.

Prenez de la limaille ou de petites lames de cuivre fort minces, que vous ferez dissoudre dans l'eau-forte jusqu'à saturation; retirez alors le restant des lames qui n'ont pas été dissoutes, ou, si vous vous êtes servi de limaille, versez l'eau-forte par inclinaison; mettez dans cette eau-forte de petits morceaux de fer, qui précipiteront le cuivre, sous la forme d'une poudre grise; versez encore l'eau-forte par inclinaison, & lavez la poudre à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'eau devienne insipide.

Quand on veut donner aux figures la couleur du cuivre; on mêle un peu d'argent musif ou mosaïque avec de la poudre d'or, ou de l'or mosaïque.

Si l'on n'emploie point d'assiette pour bronzer; on frotte la figure avec la poudre de cuivre ci-dessus, que l'on étend avec un morceau de peau ou du linge, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement colorée.

Autrefois on délayoit les poudres

avec de l'eau gommée ou de la colle de poisson qu'on appliquoit avec un pinceau; mais aujourd'hui on fait usage de l'assiette de l'or, & l'on se conduit pour le reste de la même manière que pour dorer avec les poudres d'or & d'argent. Les poudres mordent beaucoup mieux sur l'assiette, & ne sont point sujettes à s'emporter, comme lorsqu'on emploie l'eau gommée ou la colle de poisson ou de gants; d'ailleurs l'ouvrage a beaucoup plus d'éclat.

Manière de bronzer des figures.

Prenez de la colle de poisson; versez par-dessus de bon esprit-de-vin; exposez ce mélange en un lieu chaud dans un vaisseau fermé: la colle se dissoudra; ajoutez-y un peu de safran; prenez de la limaille de tel métal que vous voudrez, & appliquez-en sur votre ouvrage avec un pinceau; mais auparavant, il faudra que la figure ou l'ouvrage ait été enduit d'une couche d'eau de gomme, mêlée avec un peu de minium.

Moyen pour bronzer les argilles.

Ayez un creuset d'Allemagne, que

vous recouvrirez par une capsule d'argille, dont la concavité regardera le haut du fourneau ; remplissez cette capsule de poussière de charbon ; exposez-la à un très-grand feu , en observant que le tout soit très-rouge pendant l'opération , & que cependant le charbon ne puisse se consumer , ce que l'on obtient facilement en lui supprimant l'air. La capsule , après que tout sera refroidi , se trouvera encore pleine de poussière de charbon , qui sera resté noir , & qui , faute de communication avec l'air , ne se sera point brûlé , & se trouvera enduite d'une couleur métallique cuivreuse.

*Maniere de bronzer les figures en plâtre
avec la mine de plomb.*

Broyez de la mine de plomb avec de l'huile de noix , en consistance de couleur pour peindre ; donnez-en une couche aux figures ; & quand elle sera sèche , mettez par-dessus une couche de vernis.

*Maniere d'appliquer le bronze en feuilles
sur le bois.*

Il faut prendre de l'or couleur très-fin , & l'appliquer à l'ordinaire : quand

il sera sec , on mettra par-dessus une couche d'huile grasse ; celle-ci étant sèche , de maniere cependant qu'elle s'attache encore un peu aux doigts , on appliquera proprement le bronze en feuilles à l'ordinaire , après l'avoir coupé de grandeur convenable sur le coussinet : aussitôt après on y mettra une couche de rocou , préparé avec de l'huile d'aspic & de l'esprit - de - vin , donnant au mélange le degré de jaune que l'on voudra ; après quoi , on laissera sécher l'ouvrage entièrement. On peut , au lieu d'huile d'aspic , se servir de vernis de la Chine.

Pour bronzer sur le bois.

Après avoir donné quelques couches de blanc sur l'ouvrage , vous en donnerez une autre , ou même plusieurs , par-dessus , avec du vermillon bien fin & un peu de minium , délayés dans du vernis blanc. Une demie-heure après la dernière couche , vous étendrez dessus légèrement avec un pinceau , du bronze moulu ; & quand il sera sec , vous passerez par-dessus le même pinceau , pour enlever le superflu.

Autrement.

On commence par donner sur l'ouvrage une couche de colle, que l'on polit bien, ensuite, après l'avoir laissé sécher; après cela, on donne une autre couche avec un mélange fait de parties égales d'eau & d'encre, ou de noir de fumée, le tout broyé avec du vinaigre; puis on étend également par-dessus la purpurine avec un pinceau.

Pour bronzer des figures en bois, en plâtre, en ivoire, &c. de manière que la bronze résiste toujours à l'eau.

Prenez du rouge-brun d'Angleterre, broyé bien fin avec de l'huile de noix, & peignez - en toute la figure que vous voulez bronzer: la peinture étant bien sèche, mettez un peu de vernis pour bronzer, dont la composition se trouve au chapitre des Vernis, tome II, dans une petite coquille; mouillez le bout de votre pinceau dans ce vernis; trempez-le ensuite dans de l'or d'Allemagne, en poudre; étendez-le sur la figure, le plus également que vous pourrez, & continuez ainsi, jusqu'à ce que toute la figure

soit bronzée. Au lieu d'or d'Allemagne, on peut prendre de belle bronze, qui n'est pas si chère.

ARTICLE VI.

*Contenant divers procédés concernant la
dorure sur verre, sur le marbre, sur
la porcelaine, sur les pierres, &c.*

*Maniere de dessiner sur le verre avec l'or
& l'argent.*

ON choisit un morceau de glace, qui soit blanche, belle, transparente, sans fil ni bulle ; on en choisit en même-tems un morceau de pareille grandeur, qui soit coloré en bleu. C'est sur la glace bleue que l'on appliquera l'or ou l'argent que l'on dessinera pour en faire des figures. Il y a deux moyens pour appliquer l'or ou l'argent.

Le premier consiste à l'appliquer en feuilles. Pour cet effet, on se sert d'un mordant, qui est une gouffe d'ail avec laquelle on frotte la glace, & aussitôt on applique une feuille d'or ou d'ar-

gent , de maniere qu'elle ne fasse ni pli ni ride. On dessine sur cette feuille le dessin que l'on veut exécuter ; on enleve ensuite avec un burin , tout l'or qui ne doit point entrer dans la composition de la figure , & l'on fait toutes les hachures qui doivent former les ombres ; mais l'inconvénient de cette méthode est , que les feuilles d'or ou d'argent ne se coupent point toujours aussi nettes que l'on voudroit , & que les traits sont déchirés.

L'autre méthode , qui est préférable ; consiste à couvrir le verre d'une poudre d'or ou d'argent. Pour cet effet , on prend des feuilles minces d'or ou d'argent ; on les met sur une pierre à broyer ; on les imbibe de miel ou de sirop de sucre , & on les broie de maniere à les réduire en molécules très-fines : on reconnoît qu'elles sont bien broyées , lorsqu'en en mettant un peu sur l'ongle , on ne voit plus aucun vestige de feuilles ; alors on met le tout dans un vase de verre , & on verse de l'eau dessus pour délayer & enlever tout le sirop : on laisse reposer la liqueur , que l'on décante. La poudre d'or ou d'argent , que l'on peut laver de nouveau , reste au fond du vase : c'est cette poudre qu'on laissera sécher pour

l'employer. On peut aussi amalgamer l'or ou l'argent avec le mercure qui se dissipera au premier degré de feu que l'on donnera au morceau de glace.

Pour appliquer cette poudre d'argent, on prend pour mordant de l'huile d'aspic un peu épaisse ; mais pas tout-à-fait autant que celle dont se servent les émailleurs ; on en étend sur la glace une couche bien égale ; & ensuite, avec un pinceau neuf à long poils, on passe légèrement plusieurs fois sur la totalité, pour attacher l'or ou l'argent au mordant, & les rendre très-unis. Lorsque le tout est bien sec, on travaille l'ouvrage de la manière dont on l'a dit plus haut. Si l'on veut associer dans le même ouvrage l'or & l'argent, après avoir appliqué l'or d'abord, on l'enlèvera dans les endroits où l'on voudra mettre de l'argent, qu'on y appliquera ensuite avec soin.

Lorsque le dessin est bien fini, avant d'appliquer dessus la glace blanche & transparente, il faut dissiper le mordant dont les vapeurs, si elles se trouvoient prises entre les deux glaces, terniroient & obscurceroient tout ; c'est pourquoi l'on met la glace sous la moufle dans le fourneau d'émailleur ; & à un feu doux, on dissipe

dissipe ce mordant en vapeurs ; & l'on fait prendre assez de chaleur au verre , pour que l'or & l'argent s'y appliquent parfaitement , ce qui est absolument nécessaire ; car sans cette précaution , lorsque l'on viendrait à appliquer la glace blanche par-dessus l'ouvrage , on gâteroit tout.

Il y a une observation à faire pour placer cette glace sous la moufle : on prend une plaque de fer rouillé , sur laquelle on met du blanc d'Espagne , delayé dans de l'eau , qui , lorsqu'il est sec , & que l'on a dissipé l'humidité par le feu , forme un corps intermédiaire , qui empêche le verre de s'attacher sur la plaque de fer.

Lorsqu'on retire cette glace de dessous la moufle , l'or & l'argent sont parfaitement fixés ; & en brunissant certaines parties , on forme un dessin qui peut être de plusieurs couleurs d'or ou d'argent ; il n'est plus question que d'appliquer sur la glace peinte , la glace transparente : pour cet effet , on les applique exactement l'une sur l'autre , toujours sur la plaque de fer préparée ; on les met sous la moufle , & on réchauffe assez les glaces pour qu'elles puissent se souder en-

semble ; alors , on les retire du feu , & si les glaces se sont un peu voilées , ou que l'on apperçoive quelques bulles d'air , on applique sur ces glaces un autre morceau de fer préparé de même avec du blanc d'Espagne , & l'on serre ces glaces entre ces deux morceaux de fer. Il ne reste plus alors qu'à faire refroidir ces glaces insensiblement , pour éviter la fracture que peut occasionner le passage trop subit du chaud au froid,

Pour dorer les bords des verres à boire.

On réduit en poudre de l'ambre transparent & le plus beau. On le fait bouillir dans un vaisseau d'airain , au couvercle duquel il doit y avoir une valvule , avec autant d'huile grasse qu'il en faut pour le couvrir : ordinairement en cinq ou six minutes l'ambre est parfaitement dissous. Allongez cette dissolution avec quatre ou cinq fois autant d'huile de térébenthine , & laissez le tout en repos pendant quelques jours , afin que toutes les impuretés tombent au fond. Pour que ce vernis puisse sécher plus vite , & acquérir plus de dureté , on doit y mêler un peu de blanc de plomb , ou plutôt de

minium. Il faut l'appliquer très-finement sur le verre, & l'on doit souffler plutôt la feuille d'or que l'on applique dessus, que de la presser avec du coton. On mettra les verres dorés dans un endroit chaud où il n'y ait point de poussière, jusqu'à ce que le vernis soit assez dur; ensuite, on polira l'or, ayant soin de mettre une feuille de papier lisse entre l'or & la dent ou le brunissoir. Cette dorure est très-belle & durable.

Pour dorer sur le verre.

Il faut prendre de la gomme arabique. Mettez-la dans de fort vinaigre que vous aurez filtré: si vous l'y laissez tremper pendant quelque tems, elle deviendra blanche comme de la farine. Décantez le vinaigre & broyez la gomme sur une pierre avec un peu de gomme d'amandier récente & pure, & d'eau: la gomme de cerifier fera le même effet, si elle est bien pure; enduisez-en votre verre à volonté; & lorsque la gomme sera prête à sécher, & qu'elle ne sera plus qu'un peu gluante, appliquez votre or. Si vous vous y êtes pris comme il faut, l'or passera au travers du verre. Faites sécher

le verre sur un petit feu de charbon ; ôtez-en l'or qui sera de trop avec un peu de coton ; observez en séchant , de tenir le verre un peu éloigné des charbons ; de peur qu'il ne se casse ; vous aurez par ce moyen un or brillant sur le verre , dont il ne se détachera pas , même quand il viendrait à être mouillé.

Autrement.

Broyez bien ensemble de l'huile de lin & du massicot ou du macis ; tracez sur le verre , avec cette mixtion , tel dessin que vous jugerez à propos ; étant sec , de manière cependant qu'il s'attache encore aux doigts , appliquez-y l'or en feuilles ; cela fait , vous le mettrez au four , lorsque le pain en sera tiré. Après cette opération , le verre souffrira d'être lavé sans que l'or se détache.

Écriture ou dessin en or sur le verre.

Lorsque l'on veut appliquer de l'écriture ou des dessins en or sur le verre , il faut prendre la valeur d'une coquille de noix d'huile de lin ; ajoutez-y trois ou quatre gouttes de vernis & la grosseur de trois pois de mastic ; pilez du blanc

de céruse gros comme une balle à fusil ; broyez exactement ce mélange ; servez-vous-en ensuite pour écrire sur le verre ; quand l'écriture sera presque séchée , appliquez l'or de façon qu'il ne s'attache qu'à l'écriture ou au dessin que vous aurez tracé ; mais avant que d'écrire ou de dessiner , ayez soin de frotter le verre avec de la céruse bien broyée , ou de la chaux vive bien pulvérisée , sans quoi l'or prendroit aussi dans les endroits où l'on n'auroit pas écrit.

Dorure qui pénètre le verre.

Faites dissoudre du borax dans de l'eau chaude ; enduisez le verre avec cette dissolution à volonté ; appliquez ensuite votre or ; si c'est un verre à boire , remplissez-le de sel ; exposez-le sur une plaque de fer à une chaleur convenable ; le borax se mettra en fusion , & l'or ne s'en séparera plus. C'est une des meilleures manières de dorer le verre.

*Pour dorer le verre sans le mettre
au feu.*

Prenez de la gomme arabique , de la gomme ammoniac , du verd-de-gris , du

mirium, un peu de craie, un peu de vernis & du miel; broyez le tout avec de l'eau de gomme fort épaisse, sur une pierre; tracez avec ce mélange de l'écriture ou des fleurs; appliquez l'or, & faites bien sécher ensuite l'ouvrage, que vous pourrez polir avec la dent de loup ou le brunissoir.

*Pour dorer sans feu sur les bords
des verres à boire.*

Il faut les enduire d'un mordant composé d'huile ou de quelque vernis fait avec des gommes résineuses qui ne se fondent point dans l'eau, & qui ne puissent se dissoudre que dans l'esprit-de-vin ou l'huile de térébenthine; on applique ensuite des feuilles d'or par-dessus, comme dans les autres genres de dorure, puis on les laisse sécher; si l'on veut brunir l'or, il faut ajouter au mordant, du bol d'Arménie, de la craie, ou quelque autre substance.

Pour dorer sur le verre & sur le crystal.

Il ne faut que le mouiller avec de l'huile de térébenthine, & quand elle est

presque sèche, appliquer de l'or en feuilles par-dessus.

Boules de verre argentées.

Faites fondre quatre onces d'étain ; ajoutez-y deux onces de vif-argent, incorporez-les bien ensemble ; versez de ce mélange dans vos globes de verre, que vous aurez échauffés auparavant en les tournant auprès du feu, & faites en sorte qu'ils s'argentent également partout ; cela fait, avant que le mélange soit refroidi, vous pourrez y jeter de l'oripeau, ce qui fera un très-bél effet.

On peut donner à ces boules la couleur que l'on veut. Si l'on y veut faire briller des especes de diamants, il faut, après avoir appliqué les couleurs, tourner & retourner par-dessus du mercure mêlé avec du sel commun desséché. On passe auparavant ce mercure par un linge, on le bat dans un peu d'urine & d'eau, puis on s'en sert quand il est réduit en grains.

Dorure sur le verre, le crystal, la faïence, la porcelaine, &c.

On applique dessus, après l'avoir

Mouillé, de l'or en feuilles, & on le laisse sécher ; on le mouille ensuite avec de l'eau, où l'on a fait dissoudre du borax ; puis on répand sur la dorure de la poudre de verre fort fine ; cela fait, on met l'ouvrage au feu, jusqu'à ce que cette poudre soit fondue pour lui servir de vernis.

Autrement.

Broyez sur le marbre, pour deux liards de terre d'ombre, pour deux liards de céruse, pour six liards de litharge d'or, & pour autant d'huile de lin ; dessinez ce qu'il vous plaira sur le verre avec ce mélange ; appliquez ensuite par-dessus de l'or en feuilles avec du coton, que vous approcherez de votre bouche auparavant pour l'humecter avant que de happer l'or. Quand il sera sec, vous le polirez.

Autrement.

On prend demi-livre d'huile de lin & une once de terra-mérta réduite en poudre, que l'on fait bouillir ensemble dans un pot de terre neuf & vernissé, trois ou quatre bouillons ; on passe alors le mélange par un linge avec expression & on le remet dans le même pot avec

deux onces d'huile de térébenthine , une once de térébenthine , demi-once de mastic en larmes , & cinq ou six gouffes d'ail pilées , puis on fait bouillir le tout ensemble jusqu'à consistance d'or couleur , après quoi on le laisse refroidir. Pour s'en servir , il faut chauffer cette composition , l'appliquer au pinceau , & placer l'ouvrage dans un endroit chaud , du soir au matin ; alors s'il happe l'or , vous l'appliquerez à l'ordinaire ; après quoi vous le remettrez dans un lieu chaud , & vous l'y laisserez autant de tems que la première fois.

*Pour incruster l'or ou l'argent sur la
faïence.*

Étendez du suc d'ail sur l'endroit de la faïence que vous voulez dorer ou argenter ; appliquez-y ensuite des feuilles d'or ou d'argent , & faites sécher.

Pour dorer le marbre.

Il faut broyer du bol d'Arménie , le plus fin , avec de l'huile de lin ou de noix , & en donner une couche sur le marbre ; quand cette assiette sera suffisamment sèche , on y appliquera de l'or en feuilles.

Pour dorer sur la pierre.

Avant tout, il faut voir si la pierre est bien sèche, & si elle n'est pas de la nature de la pierre de liais qui est fort humide, parce que l'or n'y prendroit pas. La pierre de Caen est admirable pour dorer. On frotte d'abord la pierre avec des gousses d'ail; ensuite on met par-dessus une couche de colle de parchemin très-forte, ainsi qu'on le pratique dans la dorure en détrempe sur le bois; on donne les blancs de la même manière, & on les adoucit de même; cela fait, on couche l'assiette suivante.

Assiette.

Bol de Lyon fin, quatre onces; sanguine, la plus belle & la plus rouge; une once; crayon de mine bien grasse, gros comme un pois. On broie chaque drogue séparément; on mêle ensuite le tout, & on le délaie avec de la colle de parchemin en consistance de gelée; après quoi, on donne trois ou quatre couches.

L'or étant appliqué, on met par-dessus le vermill qui suit.

Vermeil.

On prend de la gomme gutte & de la sanguine que l'on delaie avec de la colle ou du vernis.

Il fera bon de mettre deux ou trois gouffes d'ail dans la colle que l'on emploie pour les blancs.

Pour dorer d'or mat sur les ouvrages en pierre , en plomb , en fer , & en cuivre.

On mettra deux couches d'or couleur sur la pierre , observant de bien laisser sécher la premiere couche avant de mettre la seconde, sur laquelle on couchera l'or. On suivra, pour le reste, la méthode ordinaire.

A l'égard du plomb, du fer & du cuivre, on ne donnera qu'une seule couche d'or couleur pour dorer.

Plus l'or couleur est brillant sur l'ouvrage, plus l'or mat paroît beau; c'est pourquoi il faut s'en procurer du meilleur, & l'étendre bien uniment.

Si l'on veut avoir un très-bel or mat, on se servira du grand or en feuilles des fourbisseurs, parce qu'il est plus jaune & plus durable que l'autre, & qu'il

résiste mieux sur le plomb & sur le fer ;
exposés aux injures de l'air.

*Maniere de dorer l'émail par le moyen
du feu.*

Il y a deux manieres de dorer l'émail
en le faisant rectifier : l'une en parfon-
dant l'or avec l'émail par le moyen d'un
fondant, & l'autre sans le secours de ce
fondant. Le fondant, lorsque l'on s'en
sert, doit être du verre ou du borax.

Lorsque l'on emploie de l'or en feuil-
les pour dorer l'émail sans fondant, il
faut passer de l'eau gommée sur l'émail,
& la laisser sécher : on souffle ensuite
dessus pour la rendre un peu gluante ;
puis on y applique une feuille d'or ou
deux, si la première ne suffit pas pour
achever de le couvrir, continuant de
souffler sur la couche d'eau gommée jus-
qu'à ce que tout l'ouvrage soit achevé.
L'or ainsi fixé sur l'émail, il ne reste
plus qu'à le parfondre.

Si l'on se sert d'or en feuilles pour
dorer l'émail avec le secours d'un fon-
dant, il faut, après l'avoir bien levigé,
le délayer dans de l'eau légèrement gommée,
& le coucher fort clair sur la
partie de l'ouvrage que l'on veut dorer ;

& lorsque l'eau gommée est presque sèche , appliquer la feuille d'or par-dessus ; si on ne l'applique pas sur le champ , on soufflera dessus pour la ramollir ; ensuite on mettra l'ouvrage au feu.

Il y a un avantage à ne point se servir de fondant , car l'or en est plus uni & moins saillant , en égard au corps de l'ouvrage , ce qui est essentiel dans plusieurs cas ; mais , à moins que le fond d'émail ne soit extrêmement tendre , il faut un feu violent pour incorporer l'or avec l'émail , & l'on court risque de brûler les couleurs : en effet , si le feu n'est pas bien ménagé , l'émail se fond quelquefois , ou ne se parfonde pas assez pour s'unir avec l'or. On évite ces deux inconvéniens en se servant d'un fondant , sur-tout lorsque l'émail est dur ; mais d'un autre côté la dorure est moins unie & moins égale.

Pour dorer l'émail avec de l'or en poudre , on se servira de précipité d'or ; ou si l'on veut s'épargner la peine de préparer cette poudre , de celle que l'on tire de l'or en feuilles ; mais le précipité donne une poudre plus impalpable qu'aucune autre que l'on puisse employer , & le poli en est beaucoup plus beau.

On peut employer le précipité de deux manieres, ou avec un fondant ou sans fondant, comme lorsque l'on se sert d'or en feuilles. Le fondant a, dans ce cas-ci, un avantage de plus que dans l'autre : c'est que la dorure est plus durable, & que l'on peut même la gratter sans qu'elle s'efface ; mais les inconvéniens sont plus grands, en ce qu'étant mêlé avec l'or, il ternit son éclat, & ce qui est encore pis, il empêche qu'il ne prenne un beau poli.

De quelque maniere, au reste, que l'on emploie cette poudre, il faut la délayer avec de l'huile d'aspic, & la coucher de la même maniere que l'on couche les émaux, y ajoutant le tiers de son poids de fondant. On parfond l'ouvrage à l'ordinaire sous une moufle. Après qu'il est fini, on le polit avec la dent de chien ou un brunissoir d'agate ou d'acier.

Pour dorer d'or mat sur la pierre ou sur le bois.

Prenez de vieilles couleurs brôyées à l'huile, & des lavures de pinceau, que vous ferez bouillir légèrement avec un peu d'huile de noix dans un pot ; passez

le tout , étant chaud , par un linge , & le gardez , ayant soin de couvrir le vaisseau avec un papier huilé d'huile de noix.

Pour vous en servir , la pierre ou le bois ayant été blanchi & uni , vous donnerez une couche de ce mélange avec un pinceau ; quand elle sera presque sèche , & encore gluante , vous y appliquerez votre or en feuille au moyen d'un peu de coton ou d'un pinceau ; puis , tout étant bien sec , vous le polirez en passant du coton par-dessus.

Maniere d'appliquer l'or sur l'émail ou sur la porcelaine.

Mettez un gros d'or en feuilles ou d'or battu bien mince , dans un creuset , que vous ferez rougir au feu , sans cependant que l'or entre en fusion ; mettez pareillement dans un autre creuset , une once de mercure très-pur , & revivifié de cinnabre ; mais on ne fera que l'échauffer. Quand l'or sera bien rouge , vous verserez par-dessus ce mercure échauffé , & vous remuerez bien le mélange avec une baguette de fer. Dès qu'il commencera à s'élever en fumée , vous le jetterez promptement dans un vaisseau de terre

vernissé & rempli d'eau. Le mélange s'étant épaissi, vous décanterez l'eau ; & vous passerez ce qui se sera déposé, au travers d'une peau de chamois, pour en séparer le mercure.

La matière qui restera dans la peau de chamois, sera mise dans un vase vernissé & plat, ou dans une soucoupe de porcelaine, que l'on placera sous un feu doux, & cependant assez fort pour évaporer le mercure. Par ce moyen, l'or, réduit en une poudre très-fine, se trouvera seul sur la soucoupe.

Quand on voudra dorer une pièce d'émail ou de porcelaine, on mêlera de cet or en poudre avec un peu de borax bien pur, & d'eau gommée ; & à l'aide d'un pinceau, l'on tracera le dessin que l'on voudra : le tout étant bien sec, on passera la pièce au feu, lequel n'aura que le degré nécessaire pour fondre légèrement la surface de la peinture en émail, ou de la porcelaine, & pour lors on éteindra le feu. En sortant du fourneau l'or sera noirâtre, mais on lui rendra son éclat en frottant la dorure avec un peu de potée ou d'émeri.

Pour dorer sur la mosaïque.

On a de petites pieces de verre blanc ; ou clair , épais & doré au feu d'un côté , & c'est le côté doré que l'on applique sur le mortier , la surface extérieure du verre servant de vernis à l'or. Ces petits morceaux de verre doivent être de la même grandeur que les autres pierres colorées. Mais pour décrotter ou ôter le mortier qui pourroit déborder entre les petites pieces de verre , il faut les ratifier proprement avec un conteau , & les laver ensuite avec de l'eau ; car si l'on frottoit avec du sablon, sur le verre , comme on le fait sur les pierres , il se terniroit , & le brillant de l'or ne paroîtroit plus au travers ; & d'ailleurs le mortier n'est pas bien adhérent au verre.

Fin du premier Volume.

TABLE

D E S M A T I E R E S.

G R A V U R E.

Choix & préparation du cuivre ,	page 1
Préparation du charbon pour polir ,	3
Maniere d'appliquer le vernis ,	4
Calquer le dessin ,	8
Autre maniere ,	9
Graver à l'eau-forte ;	11
Appliquer l'eau-forte ,	14
Graver des lames de couteaux ;	15
Graver des lames d'épées ,	ibid.
Eau pour graver ,	16
Autre eau pour le fer ou l'acier ;	ibid.
Faire des lettres bleues sur les lames d'épée ,	17
Cire à coucher sur l'acier :	ibid.
Gravure imitant le bas-relief ,	18
Gravure sur le cuivre ou l'aiton ;	19
Graver une estampe ,	20
Autrement ,	ibid.
Graver sur le fer ou l'acier ;	21
Autrement ,	22
Autrement ,	ibid.
Eau-forte pour graver ;	ibid.
Autre ,	23
Eau ardente pour graver profondément ,	24
Maniere de graver à l'eau-forte ,	25
Graver sur le fer & l'acier ,	26

DES MATIERES.

Autre sur le fer & sur le cuivre ,	787 ibid.
Cire à graver de Callot ,	30
Eau-forte des affineurs ,	31
Eau-forte pour le vernis dur ,	ibid.
Composition pour enduire la planche ,	33
Autre ,	34
Maniere d'appliquer cette composition ,	ibid.
Gravure au burin ,	35
Graver à l'eau-forte ,	39
Graver en maniere noire ,	43
Graver en plusieurs couleurs ;	45
Graver au pinceau ,	50
Gravure en bois ,	52
Autre aussi belle que sur cuivre ;	55
Laver les planches en bois ,	56
Calquer sur bois ,	57
Gravure de la musique ,	ibid.
Gravure sur les pierres fines ;	61
Gravure sur les métaux ,	63

SUR LES MÉTAUX.

Extraire plusieurs métaux d'une marcassite ,	67
Autre maniere ,	70
Autre ,	71
Séparer l'or & l'argent d'une marcassite ,	72
Séparer le pur de l'impur d'une marcassite ,	75
Tirer le soufre d'une marcassite ,	ibid.
Purifier les métaux par l'alliage ,	76
Poudre pour purifier les métaux ,	ibid.
Calciner les métaux ,	78
Fixation des marcassites pour l'émail ,	79
Fondre le métal en roche ,	80
Séparer l'or , l'argent & le cuivre ,	ibid.
Fondre des mineraux chargés de soufre ,	ibid.
Fondant pour les métaux ,	81

Autre fondant ,	ibid.
Autre ,	82
Fondre les métaux à la lampe ;	ibid.
Fondre une piece dans une coquille de noix ,	83
Adoucir un métal aigre ,	ibid.
Autrement ,	84
Autrement ,	ibid.
Rendre les métaux malléables ;	85
Borax artificiel ,	ibid.
Autre ,	ibid.
Autre ,	ibid.
Autre ,	86
Autre ,	ibid.
Préparation du borax ;	87
Autre ,	ibid.
Purifier le borax du Levant ;	88
Métal blanc pour les miroirs ,	89
Tirer l'esprit des minerais ,	92
Sel de nitre fixe ,	93
Métal pour les miroirs	ibid.
Autre composition ,	94
Autre ,	ibid.
Autre ,	ibid.
Autre ,	95
Polir les miroirs ;	96
Autre maniere ,	97
Autre ,	98
Moule pour un miroir concave ;	99
Déterminer sa courbure ,	100
Préparation du sable , tripoli , potée ; pour polir ,	101

SUR L'OR ET L'ARGENT.

Affiner l'or avec l'antimoine ,	104
---------------------------------	-----

DES MATIERES: 789

Avec le sublimé,	106
Avec l'eau-forte, ou départ,	108
Par l'antimoine,	110
Par la cémentation,	111
Préparation de l'œs ustum,	112
Cément pour purifier l'or,	ibid.
Autre,	113
Autre,	ibid.
Autre,	114
Affinage de l'argent au plomb,	115
Au salpêtre,	117
Par M. Homberg,	118
Autre,	ibid.
Par le départ,	119
Manière de purifier l'argent,	120
Séparer l'or & l'argent fondus ensemble,	122
Séparer l'or, l'argent & le cuivre,	123
Séparer l'or de l'argent,	124
Autre par M. Homberg,	ibid.
Séparer l'or & l'argent des lavures,	125
Du cuivre doré,	126
Autre,	ibid.
Autre,	ibid.
Adoucir l'or aigre,	127
Autrement,	ibid.
Rendre les métaux très-fusibles,	128
Autre moyen,	ibid.
Séparer l'or de l'eau-forte,	ibid.
De l'argent, par cémentation,	129
Oter l'or de l'argent doré,	ibid.
Autrement,	130
Autrement,	131
Autrement,	ibid.
Autrement,	132
Autrement,	133
Autrement,	ibid.

Oter l'or du mercure ,	135
Retirer l'or d'une piece d'argent ou de cuivre ,	136
Des métaux dorés ,	ibid.
De dessus l'argent, le bois, &c. ibid.	
De dessus le bois doré ,	137
Autrement ,	138
Fondre l'or & l'argent des mines ,	140
Hépar pour dissoudre l'or ,	ibid.
Oter l'or & l'argent du galon sans le brûler ,	141
Rendre le poids à l'or passé par l'eau régale ,	143
Calciner l'or ,	ibid.
Autre maniere de Castaigne ,	145
Autre maniere ,	147
Essayer l'or & l'argent ,	148
Autre maniere ,	151
Métal ressemblant à l'or ;	156
Autre ,	157
Autre ,	158
Autre ,	159
Autre ,	160
Maniere de découvrir l'or falsifié par la platine ,	ibid.
Contrefaire l'or ,	161
Eau gommée pour l'article précédent ,	162
Eau régale ,	ibid.
Maniere de se servir de l'eau régale ,	ibid.
Dissoudre l'or en l'altérant considérablement ,	163
Rendre l'or mou comme du plomb ,	164
Rendre l'or plus éclatant & plus solide ,	ibid.
Crystaux d'or ,	ibid.
Or fulminant ,	ibid.
Dissoudre l'or sur la main ;	166

DES MATIERES.

Nettoyer & aviver l'or.	791
Autrement,	ibid.
Nettoyer un bijou tombé dans le feu ;	167
Soudure pour l'or ,	ibid.
Autre soudure ,	168
Autre ,	171
Borax pour souder ,	ibid.
Maniere de souder ,	ibid.
Donner à l'or une couleur forte ;	172
Autrement ,	174
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	175
Autrement ,	ibid.
Rendre foncé l'or pâle ,	ibid.
Colorer une vieille chaîne d'or ;	176
Or de couleur ,	ibid.
Or en pâte ,	177
Or en poudre ,	178
Autre ,	180
Autre ,	181
Or en pâte pour dorer ;	182
Or liquide en coquilles ;	183
Or moulu ,	185
Autre ,	186
Or d'Allemagne ;	ibid.
Or en coquille ,	187
Autre ,	191
Autre ,	ibid.
Autre ,	ibid.
Autre ,	192
Rendre l'or en coquille & l'or moulu , coulans ,	193
Distillation du fiel pour l'article précédent ,	ibid.
Poudre d'or ,	194
Autre poudre d'or à froid ,	ibid.
Autre ,	196

Autre ;	ibid.
Autre ,	197
Précipité d'or pour les émaux ,	ibid.
Autre couleur pourpre ,	199
Autre qui fait l'effet de la dorure ,	ibid.
Autre ,	200
Oter l'or sur les bois dorés à la colle ,	ibid.
Autrement ,	202
Nettoyer les broderies en or & argent ,	204
Dissoudre l'argent ,	205
Autrement ,	206
Calcination de l'argent ,	208
Autre pour les émaux ,	209
Autre ,	ibid.
Précipité d'argent ,	ibid.
Autre ,	210
Rendre l'argent bien blanc ;	ibid.
Adoucir l'argent cassant ,	211
Essayer si l'argent contient de l'or ,	212
Oter l'argent d'une piece qui n'est que dorée .	ibid.
Distinguer l'argent du cuivre blanc ,	ibid.
Soudure pour l'argent ,	213
Autre ,	ibid.
Autre ,	215
Autre ,	ibid.
Autre pour l'argent grossier ;	ibid.
Autre pour les chaînes ,	215
Autre ,	ibid.
Liqueur pour blanchir l'argent ;	ibid.
Autre ,	216
Retirer l'or & l'argent des galons ;	ibid.
Séparer l'argent de l'étain ,	ibid.
Autre moyen plus aisé ,	217
Fondre une piece d'argent dans une cuiller d'étain ,	ibid.
	Rendre

DES MATIERES.	793
Rendre l'argent de couleur d'or ,	218
Mouler des insectes en argent ,	219
Donner à l'or , &c. des ornemens d'émail ,	ibid.
Glacé verd sur l'argent & l'or ,	ibid.
Argent moulu ,	220
Nettoyer l'argent ,	221
Séparer l'argent de l'alliage ,	ibid.
Lustrer les pieces d'argenterie ;	ibid.
Nettoyer l'argenterie ,	222
- Autrement ,	ibid.
Autrement ,	ibid.
Autrement , sans la mettre au feu ,	225
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	ibid.
Polir les vieux ouvrages d'argenterie ,	226
Dessouder des pieces d'argent sans nuire au reste ,	227
Crystaux d'argent ,	228
Huile d'émeri ,	229
Extraire l'or de l'argent ,	230
Autrement ,	ibid.
Rendre l'argent semblable à l'or ,	232
Donner à l'argent une couleur d'or qui pénètre ;	234
Eau pour dorer l'argent ,	ibid.
Autre eau ,	235
Autre ,	ibid.
Poudre pour dorer ,	236
Piece moitié or moitié argent ,	ibid.
Nettoyer les galons d'or ou d'argent ,	237
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	238
Autrement ,	ibid.
Laver un ouvrage d'or ou de soie sur toile ,	ibid.

Nettoyer les broderies en or ou argent ,	239
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	ibid.
Polir & lustrer un ouvrage d'or ou doré ,	240
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	ibid.
Couleur verte pour les chaînes d'or ,	241

SUR LE VIF-ARGENT OU MERCURE,

Purifier le mercure ,	ibid.
Autre maniere ,	242
Autre maniere ,	243
Autre maniere ,	244
Autre maniere par la distillation ,	245
Revivification du cinabre ,	246
Autrement ,	ibid.
Connoître si le mercure est falsifié ,	247
Autre moyen ,	ibid.
Dissolution du mercure ,	ibid.
Convertir le plomb en mercure ,	249
Tirer le mercure du cinabre ,	ibid.
De l'antimoine ,	250
De tous les métaux ,	251
Reduire les métaux en mercure ,	252
Séparer le mercure du plomb ,	253
Fixer le mercure pour tirer des empreintes ,	ibid.
Donner au mercure la couleur d'or ,	255
Faire avec le mercure un métal doré ,	ibid.
Autrement ,	256
Fondre le mercure pour divers ouvrages ,	258
Autrement ,	259
Maniere de luter les creusets pour travailler le mercure ,	260

DES MATIERES.

Sel Alembroth pour fixer le mercure ,	795
Fixer le mercure & lui donner une teinture d'or ,	ibid.
Mercure tartarisé contenant de l'or ,	261
Tirer de l'or du mercure ,	262
Changer le mercure en argent ,	ibid.
Autrement ,	263
Amortir le vis-argent pour dorer ,	266
Mercure sublimé corrosif ,	267
	ibid.

SUR LE CUIVRE.

Faire le cuivre jaune ,	268
Autrement ,	269
Purifier le cuivre ,	270
Autrement , & lui donner la couleur de l'or ,	ibid.
Autrement ,	271
Purifier le cuivre pour émailler ;	272
Fondre facilement le cuivre ,	273
Autrement ,	ibid.
Affiner le cuivre ,	274
Rafiner l'airain pour la dorure ;	ibid.
Faire le cuivre jaune ou laiton ,	ibid.
Faire le potain gris ,	275
Potain jaune ,	276
Autre maniere de faire le laiton ;	ibid.
Fondre la chaux de cuivre ,	277
Calcination du cuivre ,	278
Autrement ,	ibid.
Autrement , pour donner une couleur bleue ,	ibid.
Autrement ,	279
Autre calcination du cuivre sans soufre ,	ibid.
Réduire le cuivre en poudre impalpable ,	280
Autrement ,	ibid.

Faire du tombac ,	281
Autrement ,	282
Autre tombac ductile & doux ,	284
Tombac blanc ,	285
Donner au cuivre une couleur d'or ,	286
Autrement ,	288
Autrement ,	289
Autrement ,	290
Donner au cuivre la couleur de l'argent ,	ibid.
Autrement ,	291
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	292
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	296
Autrement ,	297
Autrement ,	298
Blanchir le cuivre ,	ibid.
Autre maniere ,	299
Autre maniere sans argent ,	300
Autrement ,	ibid.
Dissoudre le cuivre ,	301
Blanchir des jettons de cuivre ,	ibid.
Autrement ,	302
Blanchir des figures de cuivre ,	303
Convertir le cuivre en airain	ibid.
Etamer le cuivre ,	ibid.
Mettre à neuf des chandeliers de cuivre ,	304
Autrement ,	ibid.
Précipiter une dissolution de cuivre par le fer ,	ibid.
Autrement ,	305
Tenir le cuivre toujours brillant ,	ibid.
Autrement ,	ibid.
Eau qui dore le cuivre & l'airain ,	306
Autre ,	ibid.

Soudure pour le cuivre ,	307
Autre moins solide ,	ibid.

SUR LE PLOMB ET L'ETAIN.

Purifier le plomb ,	308
Calciner le plomb ,	309
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	ibid.
Plomb brûlé ,	310
Autrement ,	ibid.
Rendre le plomb sonnant ,	311
Plomb en poudre ,	ibid.
Fondre l'alquifoux , en tirer le plomb ,	312
Faire avec le plomb un métal ressemblant à l'or ,	313
A l'argent ,	314
Donner au plomb la couleur de bronze ,	315
Blanchir le plomb comme l'argent ,	ibid.
Rendre le plomb comme de l'étain fin sonnant ,	316
Blanchir l'étain ,	ibid.
Autrement ,	317
Autrement ,	ibid.
Rendre l'étain semblable à l'argent ,	318
Autrement ,	319
Autrement ,	ibid.
Rendre l'étain & le plomb aussi blanc que l'ar- gent ,	320
Rendre l'étain blanc & dur comme l'argent ,	ibid.
Autrement ,	ibid.
Donner à l'étain la couleur du cuivre ,	321
Réduire l'étain en poudre ,	ibid.
Affiner l'étain ,	ibid.
Durcir l'étain & le rendre difficile à fondre ,	322

Diffoudre l'étain pour l'eau-forte des teinturiers ,	323
Soudure pour l'étain & le plomb ,	ibid.
Connoître si la potée d'étain est f. phistiquée ,	ibid.
Autrement ,	324
Calcination de l'étain avec le nitre pour les émaux ,	ibid.
Dissolution de l'étain ,	325
Vaisselle d'étain ressemblant à l'argent ,	326
Autrement ,	ibid.
Purifier la vaisselle d'étain ,	ibid.
Potée d'étain ,	327
Donner à l'étain la couleur d'or ,	ibid.
Cendre d'étain ,	328
Etamer l'intérieur des vaisseaux de verre ,	ibid.
Etamer les glaces , miroirs , &c. ,	329
Autrement ,	330
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	331
Appliquer l'étain sur les glaces ,	ibid.
Autrement ,	332
Mettre les glaces au teint ,	ibid.

SUR L'ACIER ET LE FER.

Faire l'acier par la cémentation ,	335
Premier cément ,	ibid.
Second cément ,	336
Autre maniere de faire l'acier par la cémentation ,	337
Autre maniere ,	339
Autre maniere ,	ibid.
Autrement ,	340
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	341
Autre maniere , tirée de Geoffroi ,	ibid.
Autre maniere ,	342

DES MATIÈRES. 799

Autre maniere ,	343
Convertir le fer en acier fin d'Allemagne ,	344
Cément ,	345
Convertir le fer en acier égal à celui de Damas ,	ibid.
Tremper l'acier ,	ibid.
Autrement ,	348
Autrement ,	ibid.
Tremper l'acier en paquet ,	ibid.
Tremper les ressorts , outils & instrumens tranchans ,	350
Autrement ,	351
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	352
Autrement ,	353
Autre maniere , la meilleure ,	ibid.
Autre maniere qui le rend très-dur & non cassant ,	354
Tremper le fer pour tailler le marbre ,	ibid.
Durcir l'acier ,	ibid.
Durcir le fer ,	355
Adoucir l'acier ,	ibid.
Autrement ,	356
Autrement ,	ibid.
Amollir le fer ou l'acier ,	ibid.
Autrement ,	357
Autrement ,	ibid.
Amollir le crystal & l'acier ,	ibid.
Adoucir le fer ,	358
Autrement ,	ibid.
Adoucir le fer , & le rendre ensuite plus dur qu'avant ,	ibid.
Tremper les cuirasses pour résister aux coups de fusil ,	359
Donner au fer une bonne trempe ,	ibid.

Fondre le fer & le rendre doux ,	ibid.
Fondre le fer , & le rendre malléable ,	360
Mettre l'acier en couleur ,	ibid.
Damasquiner le fer ,	ibid.
Rendre le fer fragile à piler comme le verre ,	362
Rendre le fer , blanc comme l'argent ,	ibid.
Autre maniere ,	ibid.
Lui donner la couleur de cuivre ,	363
Le convertir en cuivre ,	ibid.
Autrement ,	364
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	ibid.
Autre maniere , par M. Geoffroi ,	365
Pour rompre facilement le fer ,	366
Rompre un morceau de fer gros comme le bras ,	367
Eau ardente pour rompre le fer ,	ibid.
Chandelle pour rompre un barreau de fer ,	368
Casser un fer à cheval ,	ibid.
Dissoudre le fer ,	369
Amener le fer à sa perfection ,	ibid.
Soudure pour le fer ,	370
Souder le fer à froid ,	372
Souder à chaud ,	373
Préserver le fer de la rouille ,	ibid.
Autre moyen ,	ibid.
Autre ,	374
Autre ,	ibid.
Autre ,	375
Autre ,	ibid.
Autre ,	376
Autre ,	ibid.
Autre ,	377
Enlever la rouille ,	ibid.
Autrement ,	ibid.

DES MATIERES.	801
Poudre & huile pour ôter la rouille,	378
Calciner l'émeri,	379
Eau pour donner au fer une couleur d'or, <i>ibid.</i>	
Autre,	380
Autre,	<i>ibid.</i>
Autre,	381
Pommade pour conserver l'acier poli,	382
Tracer des lettres d'or sur le fer,	<i>ibid.</i>
Faire des viroles de fer & de cuivre,	383
Safran de Mars,	385
Sel, ou vitriol de Mars,	386
Trempe pour les armes,	387
Autre,	<i>ibid.</i>
Autre,	<i>ibid.</i>
Huile de plomb pour préserver les armes de la rouille,	388
Dérouiller les armes,	<i>ibid.</i>
Conserver l'éclat des armes,	389
Nettoyer les armes,	<i>ibid.</i>
Autrement,	<i>ibid.</i>
Trempe des outils acérés & tranchans,	389
Maniere de donner le recuit,	392
Potée pour la coutellerie,	394
Préparation de l'émeri,	396
Potée d'étain,	401
Rouge d'Angleterre,	403
Safran de Mars, & potée d'acier,	<i>ibid.</i>
Autre préparation de la potée d'acier,	404
Autre maniere,	406
Mastic ou ciment des couteliers,	407
Trempe de l'acier chez les couteliers,	408
Degrés de chaleur convenables aux différens aciers,	409
Maniere de donner le recuit,	411
Soudure d'argent des couteliers,	419
Soudure d'or des couteliers,	420

Trempe des fusils pour donner le fil aux couteaux ,	420
Maniere de faire le fer-blanc ,	422
Maniere de faire les plaques de fer-blanc ,	429
Autre maniere ,	432
Autre maniere ,	436
Faire les étuves pour le fer-blanc ,	437
Eau-forte pour le fer-blanc ,	439
Préparation pour l'étamage ,	ibid.
Préparation de l'étain ,	440
Autre maniere de faire le fer-blanc ,	442
Autre maniere ,	443
Autre maniere ,	ibid.
Autre à la façon de Nuremberg ,	444
Autre maniere ,	445
Tirer la rouille du fer pour les émaux ,	446
Précipité de vitriol pour les émaux ,	447

DORURE SUR METAUX.

Dorer d'or moulu ,	449
Dorer d'or en feuilles ,	451
Dorer d'or haché ,	452
Dorer sur les métaux , & particulièrement sur l'argent ,	453.
Autrement ,	454
Dorer le fer ou l'acier , d'or moulu ,	455
Autre maniere ,	456
Dorer sur le cuivre ou l'acier ,	457
Dorer à froid sur l'argent ,	458
Dorer sur le fer ,	ibid.
Liqueur pour aviver la dorure ,	459
Amalgame de l'or & du mercure ,	ibid.
Dorer sur l'argent , le cuivre , le fer , &c.	460
Secret particulier pour dorer l'argent ,	461
Autre maniere ,	ibid.

Autre maniere ,	462
Dorer l'argent à la façon de Milan ,	ibid.
Dorer à la maniere des Grecs ,	464
Dorer à l'Italienne ,	465
Méthode particuliere de dorer ,	ibid.
Amortir le vis-argent pour dorer ,	466
Dorer l'argent sans mercure ,	ibid.
Dorer l'argent & le cuivre sans mercure ,	468
Dorer d'or moulu l'argent & le cuivre ,	469
Mettre la dorure en couleur ,	472
Autre composition ,	474
Dorer le cuivre & l'airain ,	475
Autrement ,	ibid.
Dorer le cuivre ou l'argent ,	ibid.
Dorer le cuivre ,	476
Dorer sans or ,	ibid.
Dorer le fer ,	477
Appliquer l'or sur le fer ,	ibid.
Dorer ou argenter l'étain ,	478
Dorer le plomb , le fer-blanc , &c. ,	ibid.
Dorer à peu de frais ,	479
Dorer de petits ouvrages ,	ibid.
Dorer les métaux ,	480
Donner une couleur d'or ou d'argent aux métaux ,	481
Pâte d'or pour dorer la vaisselle d'argent ,	482
Mettre en couleur une piece dorée ,	483
Maniere d'argenter ,	ibid.
Argenter d'argent haché ,	485
Argenter le cuivre ou l'airain ,	487
Autrement ,	488
Autrement ,	489
Autrement ,	ibid.
Autrement ,	491
Autrement ,	492
Autrement ,	493

Autrement,	493
Argenter des jettons de cuivre,	ibid.
Argenter d'argent moulu très-solidement,	494
Argenter le cuivre,	496
Pâte pour argenter,	497
Dorer la vaisselle d'argent,	499
Dorer le dedans des tabatières d'argent,	ibid.
Argenter en frottant avec le doigt,	500
Argenter les figures d'airain,	ibid.
Dorer le fer avec amalgame d'or & de mercure,	501
Argenter le cuivre,	502
Autrement,	ibid.
Or propre à faire des reliefs,	503
Autrement,	506
Autrement,	507
Dorer d'or moulu,	ibid.
Donner la couleur d'or aux métaux & aux pierres,	ibid.
Autre méthode,	508
Dorer sans or,	ibid.
Bouillotte,	510
Autre manière de dorer sans or,	ibid.
Donner une belle couleur à la dorure,	511
Autrement,	ibid.
Autrement,	ibid.
Soufre d'or pour la dorure,	512
Eau pour les tireurs d'or,	ibid.
Sauce à l'or,	513
Eau pour dorer les métaux,	514
Eau qui donne à l'argent une couleur d'or,	515
Cire à dorer,	ibid.
Cire à dorer, de Nuremberg,	516
Autre,	ibid.
Or mosaïque,	ibid.
Eau pour dorer ou argenter,	517

DES MATIERES. 805

Eau pour dorer le fer ,	517
Autre eau ,	518
Autre eau ,	ibid.
Autre eau ,	519
Couleur d'or pour l'argent doré ;	ibid.
Couleur d'or , verte ,	520
Autre ,	ibid.
Couleur d'or à la Françoisé ,	ibid.
Autrement ,	ibid.
Belle couleur d'or ;	521
Autre ,	ibid.
Autre ,	ibid.
Autre à la Françoisé ,	ibid.
Couleur blanche pour l'or ,	ibid.
Brillanter les endroits de la dorure tachés ,	523
Argenter les figures de cuivre ,	ibid.
Donner au bronze une couleur d'or ,	ibid.
Cire pour rehausser la dorure ,	524
Autre ,	ibid.
Conserver la dorure en resfoudant ,	ibid.
Autrement ,	525
Eau pour donner une couleur d'or ,	ibid.
Autre ,	526
Dorer de maniere que la piece aille au feu ,	ibid.

DORURE A L'HUILE.

Maniere de dorer à l'huile ,	528
Maniere de dorer à l'huile simple , les balcons , rampes , plâtres , &c.	529
Vernir la dorure à l'huile ,	530
Dorer à l'huile vernie & polie , les équipages , meubles , &c. ,	532
Faire des fonds aventurines d'or ou d'argent glacés ,	536
Aventurine artificielle ,	538

Aventurine rouge ,	538
Aventurine blanche ,	539
Aventurine dorée ,	ibid.
Fonds d'or & d'argent glacés sur les équipages ,	540
Préparer la piece qu'on veut dorer ,	541
Huile grasse pour la dorure à l'huile ,	544
Dorure à l'huile qui résiste à l'injure du tems ,	545
Affiette pour dorer à l'huile ,	ibid.
Autre ,	ibid.
Autre très-bonne ,	546
Maniere des Anglois pour dorer à l'huile ,	ibid.
Autre maniere de dorer à l'huile ,	548
Maniere de bronzer & dorer à l'huile ,	ibid.
Mordant nouveau ,	550
Mordant pour dorer en feuilles ,	551
Or couleur pour dorer mat à l'huile ,	552
Autre ,	ibid.
Autre ,	553

DORURE EN DETREMPE,

Maniere générale ,	556
Premiere opération , encoller ,	560
Seconde opération , apprêter le blanc ,	562
Troisieme opération , reboucher , peau - de - chienner ,	564
Quatrieme opération , poncer & adoucir ,	ibid.
Cinquieme opération , réparer ,	565
Sixieme opération , dégraisser ,	566
Septieme opération , prêter ,	ibid.
Huitieme opération , jaunir ,	567
Neuvieme opération , égrainer ,	ibid.
Dixieme opération , coucher d'affiette ,	568
Composition de l'affiette ,	ibid.

DES MATIERES.

807

Onzieme opération, frotter,	569
Douzieme opération, dorer,	ibid.
Treizieme opération, brunir,	570
Quatorzieme opération, matter,	571
Quinzieme opération, ramender,	ibid.
Seizieme opération, vermeillonner,	572
Composition du vermeil,	ibid.
Dix-septieme opération, repasser,	573
Maniere de dorer de différens ors,	ibid.
Maniere de dorer un salon,	574
Blanc de Roi,	575
Dorer d'or mat repassé,	576
Dorer les meubles à la Grecque,	ibid.
Argenter,	579
Faire les fonds sablés,	580
Or couleur,	ibid.
Autre,	581
Autre des Anglois,	ibid.
Mordant,	582
Mixtion,	ibid.
Vernis à la laque,	583
Affiette pour la dorure en détrempe,	ibid.
Autre,	ibid.
Autre,	584
Autre,	585
Autre,	586
Autre,	587
Autre,	588
Autre,	ibid.
Autre,	589
Autre,	ibid.
Autre,	590
Autre pour dorer d'or brun,	591
Autre,	592
Autre,	ibid.
Autre,	ibid.

Autre ;	599
Autre ,	ibid.
Autre ,	596
Autre ,	598
Autre ,	ibid.
Autre ,	599
Autre ,	600
Autre ,	601
Autre ,	602
Autre ,	ibid.
Dorer sur bois ,	603
Autrement ,	ibid.
Préparation du bol ,	604
Préparation de l'eau de vitriol ,	ibid.
Autre maniere de dorer sur bois ,	605
Préparation du bol ,	606
Dorer sur bois & sur carton ,	607
Préparer le bois ,	609
Mordant pour l'or bruni ,	ibid.
Préparer le blanc pour l'or bruni ,	610
Autre maniere ,	ibid.
Affiette pour le bois & le carton ,	611
Blanc pour l'or bruni ,	612
Préparation de la colle de gants ,	613
Le blanc ,	614
Appliquer l'or ,	ibid.
Appliquer l'argent ,	615
Matter l'or ,	ibid.
Matter l'argent ,	ibid.
Appliquer l'or & l'argent moulus sur le bois ,	ibid.
Dorer d'or sablé ,	616
Autrement ,	617
Bien préparer le blanc pour dorer ,	ibid.
Maniere d'appliquer l'or & l'argent ,	618
Dorer à l'or bruni ,	619

DES MATIERES. 809

Beau rouge pour couler sur l'or bruni,	620
Dorer en or bruni,	ibid.
Dorer une figure de ronde-bosse,	622
Affette pour dorer d'or moulu,	ibid.
Affette meilleure,	623
Rehausser d'or sur la détrempe,	625
Or bruni très-beau & durable,	630
Autrement,	626
Autrement,	631
Excellent bol,	632
Dorer les cadres & bordures ;	633
Préparation du bol,	635
Appliquer le blanc,	636
Affiner le blanc,	637
Faire prendre l'or sur toutes sortes de métaux,	638
Couleur pour ombrer l'or,	ibid.
Couleur d'or pour le bois,	639
Autre couleur peu différente,	640
Autre couleur d'or,	ibid.
Autre,	641
Autre,	ibid.
Autre,	ibid.
Autre,	642
Autre,	ibid.
Purpurine pour dorer,	ibid.
Autre,	643
Donner au bois la couleur d'or, d'argent, ou de cuivre rouge,	644
Dorer & argenter sans polir,	645
Dorer & argenter le bois,	646
Autre maniere,	648
Autre,	ibid.
Préparation du bois pour dorer d'or mat avec l'or couleur,	650

Appliquer l'or & l'argent moulus sur le bois,	652
Rendre l'or mat sans vermeil,	653
Bronzer & dorer,	ibid.
Dorer ou argenter bruni,	654
Damaquiner sur l'or & l'argent brunis,	656
Autrement,	ibid.
Argenter des figures de ronde-bosse,	ibid.
Affiette pour argenter d'argent bruni,	657
Faire un fond verd sur un fond d'argent bruni,	658
Autrement,	ibid.
Violet sur l'argent,	659
Faire des feuillages d'or,	ibid.
Argenter bruni,	660
Argenter avec de l'étain de glace,	ibid.
Argenter d'argent moulu,	661
Argenter d'argent moulu les ouvrages de relief,	ibid.
Argenter d'argent mat à la colle,	662
Dorer une figure en relief,	663
Broyer l'or pour les figures en relief,	664
Autre maniere,	ibid.
Argenter des figures en bas-relief,	ibid.
Argent musif ou mosaïque,	665
Maniere de coucher le blanc sur bois ou sur carton,	667
Vermeil pour dorer,	668
Purifier le vermillon,	ibid.
Autre vermeil,	ibid.
Autre,	669
Autre,	ibid.
Autre,	670
Autre,	ibid.
Autre pour l'or mat à la colle,	ibid.
Autre pour les fonds d'or gravé,	671

DES MATIERES. 811

Faire l'or gravé,	671
Brunir l'or & l'argent,	672
Faire de l'argent obscur sur bois,	ibid.
Préparer le bois pour la dorure,	ibid.
Maniere de dorer,	676
Affiette pour l'or moulu,	679
Autre affiette plus simple & meilleure,	680
Poudre d'or,	681
Broyer l'or & l'argent en feuilles,	682
Préparer le bol pour la dorure,	684
Préparation du plâtre pour la dorure,	685
Découvrir l'or sur l'azur,	686
Découvrir sur le rouge,	687
Découvrir sur le verd,	688
Découvrir sur le brun,	ibid.
Imiter les ouvrages de la Chine ;	689
Autre maniere plus facile,	691
Autre maniere,	693

DORURE SUR PAPIER, VÉLIN, &c.

Dorer sur vélin & sur papier,	694
Or bruni sur vélin,	695
Autre,	696
Or bruni sur parchemin,	698
Affiette rouge pour dorer sur papier ou vélin,	699
Dorer d'or bruni sur vélin,	700
Autrement,	702
Affiette pour dorer sur vélin,	704
Autre,	ibid.
Autre,	ibid.
Autre,	ibid.
Autre,	705
Autre,	ibid.
Autre,	707

Autre ,	<u>707</u>
Autre ,	<u>708</u>
Dorer le parchemin & le papier ,	ibid.
Composition pour l'or ou l'argent sur le papier ,	ibid.
Dorer le papier pour y peindre en détrempe ,	<u>709</u>
Dorer sur papier & sur bois sans couches de plâtre ,	<u>710</u>
Or & argent moulu sur vélin , papier , carton ,	<u>711</u>
Maniere des Chinois pour faire du papier argenté sans argent ,	<u>712</u>
Peindre des figures en or ou argent ,	<u>713</u>
Dorer sur tranche ,	<u>714</u>
Affiette pour dorer sur tranche ,	ibid.
Eau gommée pour dorer sur tranche ,	ibid.
Dorer la tranche des livres ,	<u>715</u>
Autre maniere ,	<u>716</u>
Composition ,	<u>717</u>
Autre maniere de dorer sur tranche ,	ibid.
Dorer le dos des livres ,	<u>718</u>
Autre maniere ,	ibid.
Dorer sur parchemin , sur cuir , &c. ,	<u>719</u>
Dorer la basane & le veau ,	<u>720</u>
Dorer sur cuir ,	<u>721</u>
Composition du vernis ,	<u>727</u>
Autre tenture en cuir doré ,	<u>731</u>
Peindre les cuirs dorés ou argentés ;	<u>734</u>
Or ammoniac pour des caracteres ,	<u>736</u>
Faire des lettres d'or relevées en bosse ,	<u>739</u>
Autre maniere ,	<u>738</u>
Autre maniere ,	ibid.
Faire des vases de bois ou papier à la maniere du Japon ,	<u>737</u>
Autrement , avec la sciure de bois ,	<u>741</u>

DES MATIERES. 813

Donner la couleur d'or à ces vases ,	742
Leur donner une couleur rouge pour y appli- quer des figures dorées ,	743
Argenter ces vases ,	744
Colorer les découpures ,	745
Dorer la cire ,	747
Donner une couleur d'or aux feuilles d'argent ,	748
Maniere de dorer sans savoir dessiner ,	751
Dorer ou argenter le taffetas ,	755
Composition pour appliquer l'argent sur le pa- pier ,	756

B R O N Z E R.

Bronzer toutes sortes d'ouvrages ,	757
Bronzer couleur d'or ,	759
Autrement ,	ibid.
Faire la bronze ,	ibid.
Bronzer avec du cuivre ,	760
Autrement ,	ibid.
Poudre de cuivre pour bronzer ;	761
Bronzer des figures ,	762
Bronzer l'argille ,	ibid.
Bronzer les figures en plâtre ,	763
Appliquer le bronze en feuilles sur bois ,	ibid.
Bronzer sur bois ,	764
Autrement ,	765
Bronzer de maniere à résister à l'eau ,	ibid.

D O R E R S U R V E R R E , M A R B R E , &c.

Dessiner sur le verre avec l'or & l'argent ,	766
Dorer les bords des verres à boire ,	770
Dorer sur verre ,	771
Autrement ,	772
Ecriture ou dessin sur verre ,	ibid.

814 TABLE DES MATIERES.

Dorure qui p��n��tre le verre ,	773
Dorer le verre sans feu ,	ibid.
Dorer le bord des verres �� boire, sans feu ,	774
Dorer sur verre & cry��tal ,	ibid.
Boules de verre argent��es ,	775
Dorer sur verre , cry��tal , fa��ence ,	ibid.
Autrement ,	776
Autrement ,	ibid.
Incruster l'or & l'argent sur la fa��ence ,	777
Dorer le marbre ,	ibid.
Dorer sur la pierre ,	778
Assiette ,	ibid.
Vermeil ,	779
Dorer d'or mat , la pierre , le plomb , le fer , &c. ,	ibid.
Dorer l'��mail au feu ,	780
Dorer d'or mat sur pierre ou sur bois ,	781
Appliquer l'or sur l'��mail ou la porcelaine ,	783
Dorer sur mosa��que ,	785

Fin de la Table des Matieres.

22 547568





*image
not
available*